



**NOKIA  
6630**

# CE 168

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ερείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-1 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004-2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", και "Pop-Port" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

## Symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(4). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fin®, LZS®, ©1988-98, Hi/fin. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (Α) ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Ι) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (ΙΙ) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ (Β) ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, LLC.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επικερίει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπροθευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

#### Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ των FCC (Federal Communication Commission/Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών)/INDUSTRY CANADA (Τμήμα Βιομηχανίας του Καναδά)

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές παρεμβολές (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο πολύ κοντά σε εξοπλισμό λήψης). Το FCC ή το Industry Canada έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν τη διακοπή χρήσης του τηλεφώνου σας στην περίπτωση που τέτοιες παρεμβολές δεν είναι δυνατό να περιοριστούν. Αν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών του FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.

ΤΕΥΧΟΣ 3 EL, 9234413

# Περιεχόμενα

## ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ.....9

### Διαμόρφωση του τηλεφώνου .....12

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Προφίλ - ρύθμιση ήχων .....             | 13 |
| Προφίλ Εκτός σύνδεσης.....              | 13 |
| Θέματα - η εμφάνιση του τηλεφώνου ..... | 14 |

### Το τηλέφωνό σας.....16

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Βασικές ενδείξεις.....                                             | 16 |
| Ρολόι.....                                                         | 17 |
| Ρυθμίσεις ρολογιού.....                                            | 17 |
| Παγκόσμιο ρολόι.....                                               | 18 |
| Έλεγχος έντασης και ενσωματωμένο megάφωνο .....                    | 18 |
| Διαχείριση αρχείων - διαχείριση της μνήμης.....                    | 19 |
| Προβολή της κατανάλωσης μνήμης.....                                | 19 |
| Μνήμη σχεδόν πλήρης - δημιουργία<br>ελεύθερου χώρου στη μνήμη..... | 20 |
| Εργαλείο κάρτας μνήμης.....                                        | 20 |
| Διαμόρφωση κάρτας μνήμης.....                                      | 21 |

### Πραγματοποίηση κλήσεων .....22

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Πραγματοποίηση κλήσης ομιλίας.....  | 22 |
| Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.....   | 23 |
| Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου..... | 24 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης<br>(υπηρεσία δικτύου)..... | 24 |
| Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....                         | 25 |
| Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο.....                  | 25 |
| Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) .....                     | 26 |
| Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης.....                       | 26 |
| Μητρώο.....                                                  | 27 |
| Πρόσφ. κλήσεις .....                                         | 27 |
| Διάρκεια κλήσης.....                                         | 27 |
| Πακέτα δεδομ.....                                            | 27 |
| Παρακολούθηση όλων των συμβάντων<br>επικοινωνίας.....        | 28 |

### Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος).....30

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου .....                                   | 30 |
| Χρήση προεπιλεγμένων αριθμών<br>και διευθύνσεων .....                             | 31 |
| Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM<br>στη μνήμη της συσκευής και αντίστροφα ..... | 31 |
| Φάκελος SIM και άλλες υπηρεσίες<br>της κάρτας SIM.....                            | 31 |
| Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές.....                                          | 32 |
| Φωνητική κλήση .....                                                              | 32 |
| Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου.....                                          | 33 |
| Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης .....                                       | 33 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Δημιουργία ομάδων επαφών.....     | 34 |
| Αφαίρεση μελών από μια ομάδα..... | 34 |

## Κάμερα και Έκθεση ..... 35

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Κάμερα.....                                   | 35 |
| Λήψη φωτογραφιών.....                         | 35 |
| Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών.....              | 37 |
| Και εσείς στη φωτογραφία - Χρονόμετρο.....    | 37 |
| Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας.....     | 37 |
| Εγγραφή βίντεο.....                           | 38 |
| Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγραφής βίντεο..... | 39 |
| Έκθεση.....                                   | 39 |
| Προβολή εικόνων.....                          | 40 |

## Πολυμέσα ..... 41

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Επεξεργαστής βίντεο.....                     | 41 |
| Επεξεργασία βίντεο, ήχου και μεταβάσεων..... | 41 |
| Σκηνοθεσία.....                              | 43 |
| Ρυθμίσεις.....                               | 44 |
| Διαχ. εικ.....                               | 44 |
| Εγγραφή.....                                 | 44 |
| RealPlayer™.....                             | 45 |
| Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου.....     | 45 |
| Συνεχή ροή περιεχομένου over the air.....    | 46 |
| Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer.....               | 46 |

## Μηνύματα ..... 49

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Σύνταξη κειμένου.....                                                                   | 50 |
| Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου.....                                             | 50 |
| Έξυπνη δημιουργία κειμένου - Λεξικό.....                                                | 51 |
| Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο.....                                                    | 53 |
| Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.....                                                  | 54 |
| Λήψη ρυθμίσεων μηνυμάτων MMS και e-mail ..                                              | 56 |
| Εισερχόμενα - λήψη μηνυμάτων.....                                                       | 57 |
| Λήψη μηνυμάτων multimedia.....                                                          | 57 |
| Λήψη λογοτύπων, ήχων, προσωπικών στοιχείων, καταχωρήσεων ημερολογίου και ρυθμίσεων..... | 58 |
| Λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας περιήγησης.....                                                | 59 |
| Οι φάκελοί μου.....                                                                     | 59 |
| Γραμματοκιβώτιο.....                                                                    | 59 |
| Ανοιγμα του γραμματοκιβωτίου.....                                                       | 59 |
| Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail.....                                                          | 60 |
| Διαγραφή μηνυμάτων e-mail.....                                                          | 61 |
| Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο.....                                                  | 62 |
| Εξερχόμενα - μηνύματα σε αναμονή για να σταλούν.....                                    | 62 |
| Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM.....                                                   | 63 |
| Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....                                                                | 63 |
| Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου.....                                                    | 63 |
| Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia.....                                                  | 64 |
| Ρυθμίσεις για e-mail.....                                                               | 66 |
| Ρυθμίσεις για μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης.....                                        | 68 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Ρυθμίσεις για την εκπομπή κυψέλης<br>(υπηρεσία δικτύου)..... | 68 |
| Ρυθμίσεις Άλλο .....                                         | 69 |

## Ημερολόγιο και Υποχρεώσεις .....70

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Ημερολόγιο – δημιουργία καταχωρήσεων<br>ημερολογίου ..... | 70 |
| Προβολές ημερολογίου.....                                 | 71 |
| Ορισμός μιας ειδοποίησης ημερολογίου .....                | 71 |
| Ρυθμίσεις ημερολογίου .....                               | 72 |
| Λίστα υποχρεώσεων – εργασιών.....                         | 72 |

## Περιήγηση .....73

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Πρόσβαση στην Περιήγηση .....                   | 73 |
| Λήψη ρυθμίσεων προγράμματος<br>περιήγησης ..... | 73 |
| Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων.....                | 74 |
| Προβολή Σελιδοδείκτες.....                      | 74 |
| Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών.....         | 75 |
| Αποστολή σελιδοδεικτών .....                    | 75 |
| Πραγματοποίηση σύνδεσης .....                   | 75 |
| Ασφάλεια σύνδεσης .....                         | 75 |
| Περιήγηση .....                                 | 76 |
| Προβολή αποθηκευμένων σελίδων.....              | 77 |
| Λήψη και αγορά στοιχείων .....                  | 78 |
| Τερματισμός μιας σύνδεσης .....                 | 79 |
| Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....             | 79 |
| Ρυθμίσεις για την περιήγηση.....                | 79 |

## Ατζέντα .....81

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Αριθμομηχανή .....                                                    | 81 |
| Υπολογισμός ποσοστών.....                                             | 81 |
| Σημειώσεις .....                                                      | 81 |
| Μετάβαση – προσθήκη συντομεύσεων .....                                | 82 |
| Διαγραφή συντόμευσης.....                                             | 82 |
| Μετατροπές – μετατροπή μεγεθών.....                                   | 82 |
| Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών.....                           | 83 |
| Πορτοφόλι .....                                                       | 84 |
| Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού.....                                   | 84 |
| Αποθήκευση στοιχείων προσωπικών<br>καρτών .....                       | 85 |
| Δημιουργία προσωπικών σημειώσεων .....                                | 85 |
| Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού .....                                   | 86 |
| Προβολή στοιχείων εισιτηρίων .....                                    | 87 |
| Ρυθμίσεις πορτοφολιού .....                                           | 87 |
| Διαγραφή περιεχομένων πορτοφολιού<br>και του κωδικού πορτοφολιού..... | 87 |

## Συνομιλία .....88

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Λήψη ρυθμίσεων συνομιλίας .....                          | 88 |
| Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας .....                   | 88 |
| Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνομιλίας.....                | 89 |
| Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας.....         | 90 |
| Συμμετοχή και αποχώρηση από μια<br>ομάδα συνομιλίας..... | 90 |
| Συνομιλία.....                                           | 90 |
| Εγγραφή συνομιλιών .....                                 | 91 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Προβολή και έναρξη συζητήσεων .....     | 91 |
| Επαφές συνομιλίας .....                 | 92 |
| Διαχείριση ομάδων συνομιλίας .....      | 93 |
| Διαχείριση μιας ομάδας συνομιλίας.....  | 94 |
| Δημιουργία νέας ομάδας συνομιλίας.....  | 94 |
| Προσθήκη και διαγραφή μελών ομάδας..... | 94 |
| Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας.....    | 95 |

## **Συνδεσιμότητα ..... 96**

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Σύνδεση Bluetooth .....                                | 96  |
| Ρυθμίσεις Bluetooth .....                              | 97  |
| Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth .....                | 97  |
| Αξιόπιστες συσκευές.....                               | 98  |
| Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth .....                    | 99  |
| Απενεργοποίηση Bluetooth.....                          | 99  |
| Συνδέσεις με υπολογιστή -<br>μέσω Bluetooth ή USB..... | 100 |
| Χρήση του CD-ROM.....                                  | 100 |
| Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ.....                     | 100 |
| Διαχείριση σύνδεσης.....                               | 100 |
| Προβολή των στοιχείων των συνδέσεων<br>δεδομένων ..... | 101 |
| Συγχρονισμός - απομακρυσμένος<br>συγχρονισμός.....     | 102 |
| Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού.....               | 102 |
| Συγχρονισμός δεδομένων.....                            | 103 |

## **Εργαλεία ..... 104**

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ρυθμίσεις .....                                                                                          | 104 |
| Ρυθμίσεις τηλεφώνου .....                                                                                | 104 |
| Ρυθμίσεις κλήσεων .....                                                                                  | 105 |
| Ρυθμίσεις σύνδεσης.....                                                                                  | 107 |
| Ημερομηνία και ώρα.....                                                                                  | 111 |
| Ασφάλεια.....                                                                                            | 111 |
| Πρώτηση κλήσεων .....                                                                                    | 115 |
| Φραγή κλήσ. (υπηρεσία δικτύου) .....                                                                     | 115 |
| Δίκτυο .....                                                                                             | 116 |
| Ρυθμίσεις εξαρτημάτων .....                                                                              | 117 |
| Φωνητικές εντολές.....                                                                                   | 117 |
| Προσθήκη φωνητικής εντολής<br>σε μια εφαρμογή.....                                                       | 117 |
| Διαχείριση εφαρμογών.....                                                                                | 117 |
| Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού.....                                                                | 118 |
| Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού.....                                                                   | 119 |
| Ρυθμίσεις εφαρμογών.....                                                                                 | 120 |
| Κλειδιά ενεργοποίησης - χειρισμός αρχείων<br>των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα<br>προστατεύονται ..... | 120 |
| Μεταφορά - μεταφορά περιεχομένου από<br>άλλο τηλέφωνο .....                                              | 121 |
| Διαχείριση συσκευών - διαμόρφωση φορέα<br>παροχής υπηρεσιών δικτύου.....                                 | 122 |
| Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστών.....                                                                        | 123 |

**Πληροφορίες για τις μπαταρίες ..... 124**

Φόρτιση και αποφόρτιση..... 124

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ..... 125**

**ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ..... 126**

**Ευρετήριο..... 130**

# ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



**ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



## ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



**ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ** Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



## ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



## ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ** Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ** Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.



**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες.



**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ** Κατά τη σύνδεση με οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ** Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε **[SOS]** όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιτρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε **[SOS]**. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900/1800/1900, και UMTS 2000. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



**Προειδοποίηση:** Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

## Υπηρεσίες Δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής

σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η ασύρματη συσκευή είναι ένα τερματικό GSM 3GPP έκδοσης 99 που υποστηρίζει την υπηρεσία GPRS και έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει επίσης δίκτυα GPRS έκδοσης 97. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα θέματα συμβατότητας όταν χρησιμοποιείται σε ορισμένα δίκτυα GPRS έκδοσης 97. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως η αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS, η περιήγηση, τα μηνύματα e-mail και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

## Εξαρτήματα, μπαταρίες και φορτιστές

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτό το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από τροφοδοτικά ACP-12 και LCH-12.



**Προειδοποίηση:** Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.


Το τηλέφωνο και τα εξαρτήματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

# Διαμόρφωση του τηλεφώνου



**Σημείωση:** Ο φορέας παροχής υπηρεσιών/διαχειριστής δικτύου ενδέχεται να ζητήσει άλλη σειρά για τα στοιχεία μενού ή τη συμπερίληψη άλλων εικονιδίων στο μενού τηλεφώνου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών/διαχειριστή δικτύου ή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Nokia για βοήθεια σχετικά με οποιαδήποτε λειτουργία διαφέρει από αυτά που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό.

- Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου σε κατάσταση αναμονής, ή ό, τι εμφανίζεται στην προφύλαξη οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα 'Θέματα - η εμφάνιση του τηλεφώνου', σ. 14.
- Για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα 'Προφίλ - ρύθμιση ήχων', σ. 13.
- Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα επιλογής σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Εργαλεία** → **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Κατάσταση αναμονής** → **Αριστερό πλήκ. επιλ.** ή **Δεξί πλήκτρο επιλ.**
- Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στα διάφορα πατήματα του πλήκτρου μετακίνησης στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα 'Κατάσταση αναμονής', σ. 105.
- Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Ρολόι** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε στο **Τύπος ρολογιού** και επιλέξτε **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.
- Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ρολόι** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε στην επιλογή **Ήχος αφύπνισης** και επιλέξτε έναν ήχο.
- Για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης του ημερολογίου, επιλέξτε **Ημερολόγ.** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**.
- Για να αλλάξετε τη σημείωση υποδοχής σε εικόνα ή κινούμενο γραφικό, επιλέξτε **Εργαλεία** → **Ρυθμίσεις** → **Τηλέφωνο** → **Γενικές** → **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.**
- Για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε μια επαφή, επιλέξτε **Επαφές**. Ανατρέξτε στη σ. 30.



Εικόνα 1 Κατάσταση αναμονής με νέα εικόνα φόντου, νέα συντόμευση για το πλήκτρο επιλογής, και με ενεργοποιημένο το δίκτυο UMTS και τη σύνδεση Bluetooth.

- Για να αντιστοιχίσετε μια ταχεία κλήση σε μια επαφή, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής (το πλήκτρο **1**  είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας), και πατήστε **⌵**. Επιλέξτε μια επαφή. Για να αλλάξετε την κατάσταση της ταχείας κλήσης (πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης σε κατάσταση αναμονής) σε **Απενεργοποίηση**, επιλέξτε **Εργασία**→ **Ρυθμίσεις**→ **Κλήση**→ **Ταχεία κλήση**.
- Για να αλλάξετε τη διάταξη των στοιχείων στο κύριο μενού, στο κύριο μενού επιλέξτε **Επιλογές**→ **Μετακίνηση, Μετακίν. σε φάκελο** ή **Νέος φάκελος**. Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο σε φακέλους και να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα στο κύριο μενού.



## Προφίλ - ρύθμιση ήχων

Για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικές λειτουργίες, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών, πατήστε **⌵** και επιλέξτε **Προφίλ**. Μπορείτε να δείτε το προφίλ που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή στο πάνω μέρος της οθόνης σε κατάσταση αναμονής. Εάν είναι επιλεγμένο το προφίλ **Γενικό**, τότε εμφανίζεται μόνο η τρέχουσα ημερομηνία.

- Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε **⌵** σε κατάσταση αναμονής. Μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.
- Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, επιλέξτε **Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές**→ **Διαμόρφωση**. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε **⊙** για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Οι ήχοι που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη . Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα ήχων και να ακούσετε τον κάθε έναν πριν επιλέξετε έναν. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει ο ήχος.
- Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, πατήστε **Επιλογές**→ **Δημιουργία νέου**.

 **Συμβουλή!** Όταν επιλέγετε έναν ήχο, η επιλογή **Λήψεις ήχων** ανοίγει μια λίστα με σελιδοδείκτες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη και να ξεκινήσετε μια σύνδεση με μια ιστοσελίδα για να λάβετε ήχους.

## Προφίλ Εκτός σύνδεσης

Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ Εκτός σύνδεσης, η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο  στην ένδειξη ισχύος του

 **Συμβουλή!** Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του ήχου ειδοποίησης για το Ημερολόγιο ή το Ρολόι, ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαμόρφωση του τηλεφώνου', σ. 12.

σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός τηλεφωνικού σήματος του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε ένα μήνυμα, τοποθετείται στα Εξερχόμενα για να σταλεί αργότερα.



**Προειδοποίηση:** Στο προφίλ Εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε εξερχόμενες κλήσεις, εκτός όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης, ή να χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες, που απαιτούν κάλυψη από το δίκτυο. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, αλλάξτε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του τηλεφώνου. Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για να μπορέσετε να αλλάξετε το προφίλ και να πραγματοποιήσετε κλήσεις.



**Προειδοποίηση:** Η συσκευή σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να χρησιμοποιήσετε το προφίλ Εκτός σύνδεσης. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να απενεργοποιήσετε το προφίλ Εκτός σύνδεσης, επιλέξτε κάποιο άλλο προφίλ και πατήστε **Επιλογές** → **Ενεργοποίηση**. Πατήστε **Ναι**. Το τηλέφωνο επανενεργοποιεί τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί). Αν είχε ενεργοποιηθεί το Bluetooth πριν την ενεργοποίηση του προφίλ Εκτός σύνδεσης, θα απενεργοποιηθεί. Το Bluetooth ενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιηθεί το προφίλ Εκτός σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σύνδεση Bluetooth', σ. 96.



## Θέματα - η εμφάνιση του τηλεφώνου

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου σας, όπως η ταπετσαρία, η παλέτα χρωμάτων και τα εικονίδια, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία** → **Θέματα**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη . Στην εφαρμογή Θέματα μπορείτε να ομαδοποιήσετε στοιχεία από άλλα θέματα ή να επιλέξετε εικόνες από την εφαρμογή Έκθεση για να διαμορφώσετε ακόμα περισσότερο τα θέματα. Τα θέματα στην κάρτα μνήμης επισημαίνονται με την ένδειξη . Τα θέματα στην κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμα, αν η κάρτα μνήμης δεν έχει εισαχθεί στο

τηλέφωνο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα θέματα που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης χωρίς την κάρτα μνήμης, αποθηκεύστε τα πρώτα στη μνήμη του τηλεφώνου.

- Για να ενεργοποιήσετε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Εφαρμογή**.
- Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Προεπισκόπηση**.
- Για να επεξεργαστείτε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** → **Επεξεργασία** για να αλλάξετε τις παρακάτω επιλογές:
  - **Ταπετσαρία** – η εικόνα που εμφανίζεται ως εικόνα φόντου στην κατάσταση αναμονής.
  - **Παλέτα χρωμάτων** – τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στην οθόνη.
  - **Προφύλαξη οθόνης** – ο τύπος της προφύλαξης οθόνης: ημερομηνία και ώρα, ή ένα κείμενο που γράψατε εσείς. Ανατρέξτε επίσης στις ρυθμίσεις ορίου χρόνου γραφικού οθόνης, σ. 105.
  - **Εικ. στη 'Μετάβαση'** – η εικόνα φόντου για την εφαρμογή Μετάβαση.
- Για να επαναφέρετε το επιλεγμένο θέμα στις αρχικές του ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** → **Επαναφ. αρχικ. θέμ.** όταν επεξεργάζεστε ένα θέμα.

 Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής θέματα: Προεπισκόπηση/ Λήψεις θεμάτων, Εφαρμογή, Επεξεργασία, Αντιγρ. σε κάρτ. μν., Αντιγρ. στο τηλέφ., Βοήθεια, και Έξοδος.

# Το τηλέφωνό σας

## Βασικές ενδείξεις

 - Το τηλέφωνο χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM.

 (υπηρεσία δικτύου) - Το τηλέφωνο χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δίκτυο', σ. '116'.

 - Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα στα Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

 - Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στα Εξερχόμενα. Ανατρέξτε στη σ. '62'.

 και  - Έχετε αναπάντητες κλήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Πρόσφ. κλήσεις', σ. '27'.

 - Εμφανίζεται αν ο Τύπος ήχου έχει τιμή Αθόρυβο και τα Ήχος ειδ. μηνυμάτων, Ήχος ειδοπ. Συν/λίας, και Ήχος ειδοπ. e-mail έχουν τιμή Απενεργοποιημ.. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προφίλ - ρύθμιση ήχων', σ. '13'.

 - Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στη Γρήγορη έναρξη, 'Κλειδωμα του πληκτρολογίου (Keypadlock)'.  
 - Έχετε μια ενεργή ειδοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρολόι', σ. '17'.

 - Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή σε χρήση, π. '106'.

 - Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στο τηλέφωνο προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη.

 - Ακουστικά είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνο.

 - Ακουστικά βαρηκοΐας είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνο.

 - Έχει διακοπεί η σύνδεση με τα ακουστικά Bluetooth.

 - Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων.

 - Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 - Είναι ενεργή μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 - Εμφανίζεται όταν η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή. Τα εικονίδια εμφανίζονται στη θέση της ένδειξης ισχύος του σήματος (εμφανίζονται στην πάνω αριστερή γωνία σε κατάσταση αναμονής). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων σε δίκτυα GSM και UMTS', σ. '107'.

 - Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 - Είναι ενεργή μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 - Η σύνδεση μεταφοράς πακέτου δεδομένων UMTS είναι σε αναμονή.

 - Έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα Bluetooth.

 - Μεταδίδονται δεδομένα μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σύνδεση Bluetooth', σ. '96'.

 - Είναι ενεργή η σύνδεση USB.



## Ρολόι

Πατήστε  και επιλέξτε **Ρολόι**.

- Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές** → **Ρύθμιση αφύπνισης**. Καταχωρήστε την ώρα για την αφύπνιση και πατήστε **Εντάξει**. Όταν έχει οριστεί αφύπνιση και είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
- Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπή**. Όταν ακουστεί ο ήχος αφύπνισης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή **Αναβολή** για να ακουστεί ξανά ο ήχος αφύπνισης μετά από πέντε λεπτά. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί μέχρι πέντε φορές.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

- Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Ρολόι** → **Επιλογές** → **Απενεργ. αφύπνισης**.

## Ρυθμίσεις ρολογιού

- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού, πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** στην εφαρμογή Ρολόι.
- Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Τύπος ρολογιού** → **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.
- Για να επιτρέψετε την ενημέρωση της ώρας, της ημερομηνίας και των πληροφοριών της ζώνης ώρας του τηλεφώνου σας από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (υπηρεσία δικτύου), μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**, γίνεται επανεκκίνηση του τηλεφώνου.
- Για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.
- Για να αλλάξετε την κατάσταση της θερινής ώρας, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Θερινή ώρα**. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να προσθέσετε μια ώρα στην ώρα που έχει ρυθμιστεί για την **Πόλη κατοικίας μου**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Πόλη κατοικίας μου**, π. '18'.

 Επιλογές στο Ρολόι:  
**Ρύθμιση αφύπνισης,**  
**Μηδεν. αφύπνισης,**  
**Απενεργ. αφύπνισης,**  
**Ρυθμίσεις, Βοήθεια και**  
**Έξοδος.**

Όταν είναι ενεργή η θερινή ώρα, στην κύρια προβολή της εφαρμογής Ρολόι εμφανίζεται η ένδειξη ☀️.

## Παγκόσμιο ρολόι

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρολόι** και πατήστε  για να ανοίξετε την προβολή Παγκόσμιο ρολόι. Στην προβολή Παγκόσμιο ρολόι μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις.

- Για να προσθέσετε πόλεις στη λίστα, πατήστε **Επιλογές** → **Προσθήκη πόλης**. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της πόλης. Εμφανίζεται αυτόματα το πεδίο αναζήτησης και προβάλλονται οι πόλεις που ταιριάζουν. Επιλέξτε μια πόλη. Μπορείτε να προσθέσετε έως 15 πόλεις στη λίστα.
- Για να ορίσετε την πόλη στην οποία βρίσκεστε, μεταβείτε σε μια πόλη και πατήστε **Επιλογές** → **Πόλη κατοικίας μου**. Η πόλη εμφανίζεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής Ρολόι και η ώρα του τηλεφώνου αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

## Έλεγχος έντασης και ενσωματωμένο μεγάφωνο

- Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε  ή  αντίστοιχα.


Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να πρέπει να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας, για παράδειγμα, έχοντάς το σε ένα τραπέζι κοντά σας. Οι εφαρμογές ήχου χρησιμοποιούν εξ' ορισμού το μεγάφωνο.

- Για να εντοπίσετε το μεγάφωνο, ανατρέξτε στη Γρήγορη έναρξη, 'Πλήκτρα και μέρη'.
- Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ξεκινήστε μια κλήση και πατήστε .



**Σημαντικό:** Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

- Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε .



Εικόνα 2

Η γραμμή πλοήγησης δηλώνει το ηχείο που χρησιμοποιείται.

**Ακουστικό ή Μεγάφ..**



## Διαχείριση αρχείων – διαχείριση της μνήμης

Πολλές λειτουργίες του τηλεφώνου χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Σε αυτές τις λειτουργίες συμπεριλαμβάνονται οι επαφές, τα μηνύματα, οι εικόνες, οι ήχοι κλήσης, οι σημειώσεις ημερολογίου και υποχρεώσεων, τα έγγραφα και οι ληφθείσες εφαρμογές. Η ελεύθερη μνήμη που παραμένει διαθέσιμη εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Οι κάρτες μνήμης είναι επανεγγράψιμες και έτσι μπορείτε να διαγράψετε και να αποθηκεύετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης.

- Για να περιηγηθείτε στα αρχεία και τους φακέλους στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί) πατήστε  και επιλέξτε **Ατζέντα** → **Διαχ. αρχ.**. Ανοίγει η προβολή της μνήμης τηλεφώνου (). Πατήστε  για να ανοίξετε την προβολή της κάρτας μνήμης (.
- Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία σε ένα φάκελο, πατήστε  και  ταυτόχρονα για να επιστημάνετε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές** → **Μετακίν. σε φάκελο** ή **Αντιγρ. στο φάκελο**.
- Για να βρείτε ένα αρχείο, πατήστε **Επιλογές** → **Εύρεση**, επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα γίνει η αναζήτηση και πληκτρολογήστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα του αρχείου.

### Εικονίδια στη Διαχείριση αρχείων:



- φάκελος,




- φάκελος που έχει υποφάκελο.

## Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

- Για να δείτε τους τύπους δεδομένων που έχετε στο τηλέφωνο και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφοροι τύποι δεδομένων, πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία μνήμης**. Μεταβείτε στην επιλογή **Ελεύθ. μνήμη** για να προβάλετε το χώρο που έχει μείνει ελεύθερος στη μνήμη του τηλεφώνου.
- Για να δείτε την ποσότητα ελεύθερης μνήμης στην κάρτα μνήμης, αν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα στο τηλέφωνο, πατήστε  για να ανοίξετε την προβολή της κάρτας μνήμης, και πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία μνήμης**. Ανατρέξτε στο Σχήμα 3, σ. '20'.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite για να δείτε τις διάφορες μνήμες στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.



Εικόνα 3  
Κατανάλωση μνήμης  
στην κάρτα μνήμης.

## Μνήμη σχεδόν πλήρης – δημιουργία ελεύθερου χώρου στη μνήμη

Το τηλέφωνό σας ειδοποιεί αν η μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας μνήμης είναι σχεδόν πλήρης.

- Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, μεταφέρετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης στη Διαχείριση αρχείων.. Επισημάνετε τα αρχεία που θα μετακινηθούν και επιλέξτε **Μετακίν. σε φάκελο**, επιλέξτε κάρτα μνήμης και ένα φάκελο.
- Για να διαγράψετε δεδομένα και να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων, ή μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε:
  - τα μηνύματα από τους φακέλους Εισερχόμενα, Πρόχειρα και Σταθθέντα της εφαρμογής Μηνύματα
  - τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη του τηλεφώνου
  - τις αποθηκευμένες ιστοσελίδες
  - τις αποθηκευμένες εικόνες, βίντεο ή αρχεία ήχου
  - τις πληροφορίες επαφής
  - τις σημειώσεις ημερολογίου
  - τις ληφθείσες εφαρμογές, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Διαχείριση εφαρμογών', σ. '117'.
- οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που δε χρειάζεστε πλέον.



## Εργαλείο κάρτας μνήμης



**Σημείωση:** Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί MultiMediaCard (MMC) μικρού μεγέθους διπλής τάσης (1.8/3V). Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα, χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες MMC διπλής τάσης. Ελέγξτε τη συμβατότητα μιας κάρτας MMC με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή της.

Πατήστε  και επιλέξτε **Ατζέντα** → **Μνήμη**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Ανατρέξτε στη Γρήγορη έναρξη, 'Τοποθέτηση της κάρτας

μνήμης'. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη τηλεφώνου και να τις επαναφέρετε στο τηλέφωνο αργότερα.

Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης αν η θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης είναι ανοικτή.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Μην ανοίγετε τη θύρα υποδοχής της κάρτας μνήμης ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία. Το άνοιγμα της θύρας της υποδοχής ενδέχεται να καταστρέψει την κάρτα μνήμης και τη συσκευή και ίσως να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες Multimedia (MMC) με αυτή τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες Secure Digital (SD), δεν προσαρμόζουν στην υποδοχή κάρτας MMC και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

- Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών της μνήμης του τηλεφώνου σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** → **Αντίγρ. μνήμης τηλ.**.
- Για να επαναφέρετε τις πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές** → **Επαναφ. από κάρτα**.

## Διαμόρφωση κάρτας μνήμης

Κατά τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται.

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη διαμορφωμένες και άλλες πρέπει να διαμορφωθούν από το χρήστη. Συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης πριν να τη χρησιμοποιήσετε.

Για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** → **Μορφ/ση κάρτας μν.**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης και πατήστε **Εντάξει**.

 Επιλογές στην κάρτα μνήμης: **Αντίγρ. μνήμης τηλ.**, **Επαναφ. από κάρτα**, **Μορφ/ση κάρτας μν.**, **Όνομα κάρτας μν.**, **Στοιχεία μνήμης**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

 **Συμβουλή!** Για να μετονομάσετε μια κάρτα μνήμης, μεταβείτε στην επιλογή **Κάρτα μνήμης** και επιλέξτε **Επιλογές** → **Όνομα κάρτας μν.**

# Πραγματοποίηση κλήσεων

## Πραγματοποίηση κλήσης ομιλίας

 **Συμβουλή!** Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  ή .

 **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία** → **Μήν. ομιλ.** και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** → **Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας) και πατήστε **Εντάξει**.

1 Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Πατήστε **C** για να διαγράψετε έναν αριθμό.  
Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές **\*** + για το χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου), και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (χωρίς το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2 Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

3 Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης). Πατώντας  θα τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

**Πραγματοποίηση κλήσης από την εφαρμογή Επαφές** - Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο Αναζήτησης. Εμφανίζεται λίστα με τις επαφές που ταιριάζουν στο όνομα. Πατήστε  για να καλέσετε. Επιλέξτε τον τύπο κλήσης **Κλήση ομιλίας**.

**Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου)** - Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **1**  σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Προώθηση κλήσεων', σ. '115'.

**Κλήση ενός πρόσφατα κληθέντος αριθμού** - Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  για να εμφανίσετε μια λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε  για να τον καλέσετε.

## Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο, μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο αμφίδρομη εικόνα μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Ανατρέξτε στο Σχήμα 4. Η εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

**☀ Συμβουλή!** Με τη βάση για κλήσεις με βίντεο της Nokia PT-8, μπορείτε να δείτε τη δική σας εικόνα και την εικόνα του άλλου καλούντα από την οθόνη του τηλεφώνου σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Δεν είναι δυνατή η κλήση βίντεο όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.

1 Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε σε κατάσταση αναμονής τον αριθμό τηλεφώνου, ή μεταβείτε στις Επαφές, και επιλέξτε μια επαφή. Στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** → **Κλήση** → **Κλήση βίντεο**.

2 Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Εμφανίζεται η ειδοποίηση **Αναμονή εικόνας**.

Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής, για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο, ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.

3 Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μενάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο μπορεί να απαγορεύσει την αποστολή βίντεο (🔇). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να δείτε μια ακίνητη εικόνα ή καμία εικόνα. Θα ακούτε τον ήχο.

Επιλέξτε **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Αποστολή βίντεο, Αποστολή ήχου ή Αποστ. ήχου & βίντεο** αν θέλετε να αλλάξετε μεταξύ της προβολής βίντεο ή της εκπομπής μόνο ήχου.



Εικόνα 4  
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο.

### Εικονίδια:

 - ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο έχει απαγορεύσει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή του.  
 - έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας.

 **Συμβουλή!** Για να καλέσετε με ταχεία κλήση έναν αριθμό πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** → **Ρυθμίσεις** → **Κλήση** και ορίστε την τιμή **Ταχεία κλήση** → **Ενεργοποιημένη**.

Επιλέξτε **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση**, ή πατήστε  και  για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε τη δική σας εικόνα. Η ένδειξη μεγέθυνσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

- 4 Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε .

 **Σημείωση:** Ακόμα και αν έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

- Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης ( αβγ 2 abc - x yz 9 ), πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** → **Ταχ.κλήση**. Το πλήκτρο 1  είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.
- Για να καλέσετε: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε .

## Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου)

- 1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
- 2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές** → **Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
- 3 Μόλις απαντηθεί η κλήση, προσθέστε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογές** → **Συνακρόαση**.
  - Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και πατήστε **Επιλογές** → **Συνακρόαση** → **Προσθήκη σε συνακρ..** Το τηλέφωνο υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.
  - Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** → **Συνακρόαση** → **Προσωπική**. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπ..** Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στο τηλέφωνο. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης.

Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** → **Προσθήκη σε συνακρ.** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.

- Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, πατήστε **Επιλογές** → **Συνακρόαση** → **Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στο συμμετέχοντα και πατήστε **Αποβολή**.
- 4 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε **✕**.

## Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

- Για να απαντήσετε την κλήση, πατήστε **ℓ**.
  - Για σίγαση του ήχου κλήσης όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε **Αθόρυβο**.
  - Αν δε θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε **✕** για να την απορρίψετε. Ο καλών θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατεληγμένης γραμμής. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Πρώθ. κλήσης** → **Εάν απασχολημένο** για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προώθηση κλήσεων**, σ. '115'.
- Όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα πληροφορώντας τον γιατί δεν μπορούσατε να απαντήσετε την κλήση. Πατήστε **Επιλογές** → **Αποστ. σύντομου μην.**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο πριν το στείλετε. Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο **Απόρρ. κλήσης με SMS**, σ. '106'.

**☎ Συμβουλή!** Αν στο τηλέφωνο έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά, μπορείτε να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση πατώντας το πλήκτρο των ακουστικών.

## Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν λάβετε μια κλήση βίντεο, εμφανίζεται το εικονίδιο **📺**.

- 1 Πατήστε **ℓ** για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο. Εμφανίζεται το μήνυμα **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα**.  
Αν επιλέξετε **Ναι**, η εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα του τηλεφώνου προβάλλεται στον καλούντα. Αν επιλέξετε **Όχι**, δεν ενεργοποιείται η αποστολή βίντεο και προβάλλεται μια ακίνητη εικόνα ή καμία εικόνα. Θα ακούτε τον ήχο. Ανατρέξτε στην παράγραφο **Έργαλεία**, **Εικόνα σε κλ. βίντεο**, σ. '104'.
- 2 Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε **✕**.

 **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τους ήχους του τηλεφώνου ανάλογα με το περιβάλλον και την περίπτωση, για παράδειγμα, όταν θέλετε το τηλεφώνω σας να είναι αθόρυβο, ανατρέξτε στην ενότητα 'Προφίλ - ρύθμιση ήχων', σ. '13'.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να προσθέσετε ήχους στα πεδία **Αριθμός τηλεφώνου** ή **DTMF** μιας κάρτας επαφής.

## Αναμονή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Αναμονή κλήσεων στο μενού **Εργαλεία** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις κλήσεων** → **Αναμονή κλήσεων** (ανατρέξτε επίσης στη σ. '105').

- Για να απαντήσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **1**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
- Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ.**. Πατήστε **Επιλογές** → **Μεταφορά** για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε **2**. Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές** → **Τερμ. όλων των κλ.**

## Επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας κλήσης, αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε **Επιλογές** στη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα: **Σίγαση** ή **Μικρόφ.**, **Απάντηση**, **Απόρριψη**, **Εναλλαγή**, **Κράτηση** ή **Αναίρεση κράτησης**, **Ενεργοπ. ακουστικού**, **Ενεργοπ. μεγαφώνου**, ή **Ενεργ. αν.συνομιλίας** (αν είναι συνδεδεμένα συμβατά ακουστικά Bluetooth), **Τερματ. ενεργ. κλήσ.** ή **Τερμ. όλων των κλ.**, **Νέα κλήση**, **Συνακρόαση**, και **Μεταφορά**. Μπορείτε να επιλέξετε:

- **Αντικατάσταση** - για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
- **Αποστολή MMS** (μόνο σε δίκτυα UMTS) - για να στείλετε μια εικόνα ή βίντεο μέσω μηνύματος multimedia στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη πριν το στείλετε. Πατήστε **2** για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστολή DTMF** για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα έναν κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις Επαφές. Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα αναμονής (**w**) ή έναν χαρακτήρα παύσης (**p**), πατήστε επανειλημμένα **\*** + . Πατήστε **Εντάξει** για να στείλετε τη συμβολοσειρά.

## Μητρώο Πρόσφ. κλήσεις

Για να παρακολουθήσετε τους αριθμούς τηλεφώνου των αναπάντητων, ληφθεισών και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Μητρώο**→ **Πρόσφ. κλήσεις**. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

**Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων** - Για να διαγράψετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές**→ **Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων. Για να σβήσετε μία από τις λίστες κλήσεων, ανοίξτε τη λίστα που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές**→ **Σβήσιμο λίστας**. Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε την αντίστοιχη λίστα, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε **C**.

## Διάρκεια κλήσης

Για να παρακολουθήσετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Μητρώο**→ **Διάρκεια κλήσ.**



**Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

**Μηδενισμός των χρονομέτρων διάρκειας κλήσεων** - Πατήστε **Επιλογές**→ **Μηδεν. χρονομέτρων**. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', 'Τηλέφωνο και SIM', σ. '111'.

## Πακέτα δεδομ.

Για να ελέγχετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, πατήστε  και επιλέξτε **Μητρώο**→ **Πακέτα δεδομ.**. Για παράδειγμα, μπορεί να χρεώνεστε για τις συνδέσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει η συσκευή σας.



**Συμβουλή!** Όταν σε κατάσταση αναμονής βλέπετε μια ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Εμφάνιση** για να εμφανιστεί η λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε κάποιον από αυτούς τους αριθμούς, μεταβείτε στο όνομα ή στον αριθμό και πατήστε **L**.

#### Εικονίδια:

 - εισερχόμενα,  
 - εξερχόμενα και  
 - αναπάντητα  
 συμβάντα επικοινωνίας.

 **Συμβουλή!** Για να δείτε μια λίστα με τα μηνύματα που στείλατε, πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα**→ **Σταλθέντα**.



Εικόνα 5  
 Γενικό μητρώο  
 συμβάντων  
 επικοινωνίας.

## Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Για να παρακολουθείτε όλες τις κλήσεις ομιλίας και βίντεο, τα μηνύματα κειμένου ή τις συνδέσεις δεδομένων που έχουν καταγραφεί από το τηλέφωνο, πατήστε  και επιλέξτε **Μητρώο**, και πατήστε  για να ανοίξετε το γενικό μητρώο. Ανατρέξτε στο Σχήμα 5. Για κάθε συμβάν επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου ή το σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να φιλτράρετε το γενικό μητρώο για να βλέπετε μόνο έναν τύπο συμβάντων και να δημιουργείτε κάρτες επαφών με βάση τις πληροφορίες του μητρώου.

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων multimedia ή οι ιστοσελίδες εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

 **Σημείωση:** Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστεί η λέξη **"Εστάλη"**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

- Για να φιλτράρετε το μητρώο, επιλέξτε **Επιλογές**→ **Φίλτρο**. Μεταβείτε σε ένα φίλτρο και πατήστε **Επιλογή**.
- Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογές**→ **Σβήσιμο μητρώου**. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση.
- Για να ρυθμίσετε τη **Διάρκεια μητρώου**, μεταβείτε στις **Επιλογές**→ **Ρυθμίσεις**→ **Διάρκεια μητρώου**. Τα συμβάντα του μητρώου παραμένουν στη μνήμη του τηλεφώνου για ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται μόνιμα.

**Μετρητής κατάτμησης δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης:** Για να δείτε τον όγκο των δεδομένων που έχουν μεταφερθεί σε kilobyte, καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν και επιλέξτε **Πακ.**, και επιλέξτε **Επιλογές** → **Προβολή στοιχείων**.



# Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)

 Επιλογές στον κατάλογο Επαφές:  
**Άνοιγμα, Κλήση, Δημιουργ. μηνύματος, Νέα επαφή, Άνοιγμα συζήτησης, Επεξεργασία, Διαγραφή, Αντίγραφο, Προσθήκη σε ομάδα** (εμφανίζεται αν έχετε δημιουργήσει μια ομάδα), **Ανήκει στις ομάδες** (εμφανίζεται αν έχετε δημιουργήσει μια ομάδα), **Επιλογή/Εξαίρεση, Ανίγραφή, Επαφές SIM, Μετ. στη διεύθ. ιστού, Αποστολή, Πληροφορ. επαφών, Ρυθμίσεις, Βοήθεια και Έξοδος.**

Πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές**. Στις Επαφές μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, μια φράση κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα κειμένου ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσθέσετε στις Επαφές τις πληροφορίες επαφών (προσωπικά στοιχεία) που λαμβάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη λογοτύπων, ήχων, προσωπικών στοιχείων, καταχωρήσεων ημερολογίου και ρυθμίσεων', σ. '58'. Στοιχεία επαφών μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν μόνο από συμβατές συσκευές.

## Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Νέα επαφή**.
  - 2 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.
- Για να επεξεργαστείτε τις κάρτες επαφών στις Επαφές, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Επιλογές** → **Επεξεργασία**.
  - Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής από τις Επαφές, επιλέξτε την κάρτα και πατήστε **C**. Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλές κάρτες επαφών, πατήστε  και  για να επισημάνετε τις επαφές, και πατήστε **C** για να τις διαγράψετε.
  - Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα πατήστε **Επιλογές** → **Επεξεργασία**. Στη συνέχεια πατήστε **Επιλογές** → **Προσθ. μικρογραφια**. Η μικρογραφία εμφανίζεται όταν δέχεστε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.

## Χρήση προεπιλεγμένων αριθμών και διευθύνσεων

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής. Με αυτόν τον τρόπο, αν η επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή στο συγκεκριμένο αριθμό ή διεύθυνση.

- 1 Στις Επαφές, επιλέξτε μια επαφή και πατήστε .
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Προεπιλογές**.
- 3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και πατήστε **Ορισμός**.
- 4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή και πατήστε **Επιλογή**.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός ή η διεύθυνση είναι υπογραμμισμένη στην κάρτα επαφής.

## Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM στη μνήμη της συσκευής και αντίστροφα

- Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από την κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφές** → **Επιλογές** → **Επαφές SIM** → **Φάκελος SIM**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές** → **Αντιγρ. στις Επαφές**.
- Για να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου, φας ή τηλειδιοποίησης από τις Επαφές σας στην κάρτα SIM, επιλέξτε Επαφές και ανοίξτε την κάρτα μιας επαφής. Μεταβείτε στον αριθμό και πατήστε **Επιλογές** → **Αντιγρ. σε καρ. SIM**.

## Φάκελος SIM και άλλες υπηρεσίες της κάρτας SIM



**Σημείωση:** Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM (το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή).

 Επιλογές κατά την επεξεργασία μιας κάρτας επαφής: **Προσθ. μικρογραφ., Διαγρ. μικρογραφίας, Προσθήκη στοιχείου, Διαγραφή στοιχείου, Επεξεργ. ετικέτας, Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τις κάρτες επαφών χρησιμοποιώντας το Nokia Contacts Editor που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου.

☀ **Συμβουλή!** Για να στείλετε πληροφορίες επαφών, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να στείλετε. Πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή** → **Με σύντομο μήνυμα**, **Μέσω multimedia** ή **Μέσω Bluetooth**. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Μηνύματα' και το κεφάλαιο 'Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth', σ. '97'.

☀ **Συμβουλή!** Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος να πραγματοποιείτε κλήσεις στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πλήκτρα ταχείας κλήσης σε οκτώ αριθμούς τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου', σ. '24'.

Πατήστε **☰** και επιλέξτε **Επαφές** → **Επιλογές** → **Επαφές SIM** → **Φάκελος SIM** για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Στο φάκελο SIM μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς στις Επαφές και μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

## Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές

Όταν δέξεστε κλήση από μια επαφή ή από μέλος ομάδας, το τηλέφωνο αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και το τηλέφωνό σας τον αναγνωρίζει).

- 1 Πατήστε **☉** για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα Ομάδες και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
- 3 Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεμονωμένη επαφή ή την επιλεγμένη ομάδα

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

## Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί σε μια κάρτα επαφής. Φράση κλήσης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε λέξεις.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



**Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

## Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου

Μπορείτε να έχετε μόνο μία φράση κλήσης ανά κάρτα επαφής. Μπορείτε να προσθέσετε φράσεις σε 50 αριθμούς τηλεφώνου.

- 1 Στις Επαφές, ανοίξτε την κάρτα επαφής στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φράση.
- 2 Μεταβείτε στον αριθμό στον οποίο θα προσθέσετε τη φράση κλήσης και πατήστε **Επιλογές** → **Προσθήκη φράσης**.
- 3 Πατήστε **Έναρξη** για να ηχογραφήσετε μια νέα φράση. Μόλις ακούσετε τον ήχο έναρξης, προσφέρετε καθαρά τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση κλήσης. Το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση κλήσης και την αποθηκεύει. Το σύμβολο  εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό της κάρτας επαφής και δηλώνει ότι έχει προστεθεί φράση κλήσης.

## Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης

Πρέπει να προσφέρετε τη φράση κλήσης ακριβώς όπως την προσφέρατε κατά την ηχογράφηση. Όταν πραγματοποιείτε κλήση προσφέροντας μια φράση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε το τηλέφωνο σε κοντινή απόσταση και προσφέρετε καθαρά τη φράση.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αρχική φράση κλήσης, εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου και καλεί τον αριθμό στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η φράση.



**Συμβουλή!** Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας με ένα συμβατό υπολογιστή με το λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου.



**Παράδειγμα:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα για τη φράση κλήσης, για παράδειγμα, 'το κινητό του Γιάννη'.



**Συμβουλή!** Για να προβάλετε μια λίστα με τις φράσεις κλήσης που έχετε ορίσει, πατήστε **Επιλογές** → **Πληροφορ. επαφών** → **Φράσεις** στις Επαφές.

☀ **Συμβουλή!** Για να ακούσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε μια φράση, ανοίξτε μια κάρτα επαφής και μεταβείτε στον αριθμό στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η φράση (δηλώνεται με την ένδειξη ☎). Πατήστε **Επιλογές** → **Φράση**. Στη συνέχεια επιλέξτε **Αναπαραγωγή**, **Αλλαγή** ή **Διαγραφή**.

☀ Επιλογές στην προβολή λίστας Ομάδες: **Άνοιγμα**, **Νέα ομάδα**, **Διαγραφή**, **Μετονομασία**, **Ήχος κλήσης**, **Πληροφορ. επαφών**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

## Δημιουργία ομάδων επαφών

- 1 Στις Επαφές, πατήστε  για να εμφανιστεί η λίστα Ομάδες.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Νέα ομάδα**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα **Ομάδα** και πατήστε **Εντάξει**.
- 4 Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** → **Προσθήκη μελών**.
- 5 Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Για να προσθέσετε πολλά μέλη, επαναλάβετε την ενέργεια για όλες τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.
- 6 Πατήστε **Εντάξει** για να προσθέσετε τις επαφές στην ομάδα.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα, πατήστε **Επιλογές** → **Μετονομασία**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε το νέο όνομα και πατήστε **Εντάξει**.

## Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

- 1 Στη λίστα Ομάδες, ανοίξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
- 2 Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** → **Αφαίρ. από ομάδα**.
- 3 Πατήστε **Ναι** για να αφαιρεθεί οριστικά η επαφή από την ομάδα.

☀ **Συμβουλή!** Για να ελέγξετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** → **Ανήκει στις ομάδες**.

# Κάμερα και Έκθεση



## Κάμερα

Με την εφαρμογή **Κάμερα** μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες και να πραγματοποιείτε εγγραφές βίντεο ενώ κινείστε. Οι εικόνες και τα βίντεο αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή Έκθεση. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες μορφής JPEG, ενώ τα βίντεο κλιπ εγγράφονται σε μορφή αρχείου 3GPP με την επέκταση αρχείου .3gp. Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες ή βίντεο με τη μορφή μηνύματος multimedia, συνημμένου σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Η συσκευή Nokia 6630 υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων έως 1280 x 960 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

## Λήψη φωτογραφιών

- 1 Πατήστε  σε κατάσταση αναμονής. Η εφαρμογή **Κάμερα** ανοίγει για να δείτε το θέμα που θα φωτογραφίσετε. Ανατρέξτε στο Σχήμα. Πατήστε  ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των προβολών **Εικόνα** και **Βίντεο**.



1. Η ένδειξη δείχνει που θα αποθηκευτούν οι εικόνες: στη μνήμη τηλεφώνου () ή στην κάρτα μνήμης ()
2. Προβάλλει μια εκτίμηση του αριθμού των εικόνων, ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα εικόνας, που μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ποιότητα εικόνας**, σ. '37'.
3. Η ένδειξη μεγέθυνσης δείχνει το ποσοστό μεγέθυνσης. Πατήστε  για μεγέθυνση και  για σμίκρυνση.
4. Ένδειξη ενεργοποίησης λειτουργίας νύχτας .
5. Ένδειξη διαδοχικής λειτουργίας . Ανατρέξτε στη σ. '37'.
6. Η ένδειξη του χρονόμετρου  δηλώνει το χρόνο που απομένει μέχρι τη λήψη της φωτογραφίας. Ανατρέξτε στη σ. '37'.

**Συντόμευση:** Πατήστε  σε κατάσταση αναμονής για να ανοίξει η εφαρμογή Κάμερα.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων**, σ. '30'.

 Επιλογές πριν τη λήψη φωτογραφίας: **Λήψη, Νέο, Ενεργ. λειτ. νύχτας / Απεν. λειτ. νύχτας, Διαδοχική λειτουργ., Κανονική λειτουργία, Χρονόμετρο, Μετάβ. στην Έκθεση, Προσαρμογή, Ρυθμίσεις, Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

## Συντομεύσεις

Πατήστε **1** on για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νύχτας.  
 Πατήστε **4** high για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία.  
 Πατήστε **3** def για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.  
 Πατήστε **6** view menu για να ρυθμίσετε την αντίθεση.

- 2 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε . Κρατήστε ακίνητο το τηλέφωνο μέχρι η εφαρμογή **Κάμερα** να αρχίσει να αποθηκεύει τη φωτογραφία. Η εικόνα αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Εικόνες** της Έκθεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "**Έκθεση**", σ. '39'.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτεινότητας ή αντίθεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "**Λήψη φωτογραφιών**", σ. '35' για το ποσοστό μεγέθυνσης, και στην ενότητα "Όταν τραβάτε μια φωτογραφία", σ. '36' για τη ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης.

### Όταν τραβάτε μια φωτογραφία:

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε και τα δύο σας χέρια για να κρατήσετε ακίνητη την κάμερα.
- Για να τραβήξετε εικόνες ή να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο σε σκοτεινό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία νύχτας. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία νύχτας, ο χρόνος έκθεσης είναι μεγαλύτερος και η κάμερα πρέπει να μείνει ακίνητη για περισσότερο χρονικό διάστημα.
- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε **Επιλογές** → **Προσαρμογή** → **Φωτεινότητα** ή **Αντίθεση**.
- Η ανάλυση μιας μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτή μιας κανονικής, αλλά η εικόνα έχει το ίδιο μέγεθος. Μπορεί να προσέξετε τη διαφορά στην ποιότητα της εικόνας αν τη δείτε, για παράδειγμα, σε έναν υπολογιστή.
- Η **Κάμερα** εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας εάν περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε .

### Μετά τη λήψη της εικόνας:

- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, πατήστε **C**.
- Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο και να τραβήξετε μια καινούργια φωτογραφία, πατήστε .
- Για να στείλετε την εικόνα **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, ή **Μέσω Bluetooth**, πατήστε **L**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "**Μηνύματα**", σ. '49' και "**Σύνδεση Bluetooth**", σ. '96'.
- Για να ορίσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία, πατήστε **Επιλογές** → **Ως ταπετσαρία**.

## Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών


Πατήστε **Επιλογές** → **Διαδοχική λειτουργ.** για να ρυθμίσετε την κάμερα να τραβήξει 6 φωτογραφίες στη σειρά. Αφού γίνει η λήψη των φωτογραφιών, αποθηκεύονται αυτόματα στην Έκθεση και εμφανίζονται σε πλέγμα. Ανατρέξτε στο Σχήμα 6.

## Και εσείς στη φωτογραφία – Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να καθυστερήσετε τη λήψη της φωτογραφίας ώστε να συμπεριλάβετε και τον εαυτό σας σε αυτήν. Επιλέξτε την καθυστέρηση του χρονόμετρου: **Επιλογές** → **Χρονόμετρο** → **10 δευτερόλεπτα**, **20 δευτερόλεπτα**, ή **30 δευτερόλεπτα**. Πατήστε **Ενεργοπ.** Μπορείτε να δείτε την ένδειξη του χρονόμετρου (🕒) να αναβοσβήνει και να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα όταν λειτουργεί το χρονόμετρο. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.

## Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

- 1 Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Εικόνα**.
- 2 Μετακινηθείτε στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε:
  - **Ποιότητα εικόνας** – **Υψηλή**, **Κανονική** και **Βασική**. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη. Η ανάλυση μιας μεγεθυμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτή μιας κανονικής, αλλά η εικόνα έχει το ίδιο μέγεθος. Μπορεί να προσέξετε τη διαφορά στην ποιότητα της εικόνας αν τη δείτε, για παράδειγμα, σε έναν υπολογιστή. Αν θα εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε **Υψηλή** ή **Κανονική** ποιότητα εικόνας.
  - **Προβ. ληφθ. εικόνας** – Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να δείτε τη φωτογραφία αφού την τραβήξετε ή **Όχι** αν θέλετε να συνεχίσετε να τραβάτε αμέσως φωτογραφίες.
  - **Ανάλυση εικόνας** – Επιλέξτε την ανάλυση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις εικόνες που θα τραβήξετε.
  - **Προεπιλ. όν. εικόνας** – Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τις εικόνες που θα τραβήξετε. Μπορείτε να αντικαταστήσετε την ημερομηνία με δικό σας κείμενο (για παράδειγμα, 'Διακοπές\_2004').
  - **Μνήμη σε χρήση** – Επιλέξτε που θα αποθηκεύονται οι εικόνες σας.



Εικόνα 6  
Φωτογραφίες που  
τραβήχτηκαν διαδοχικά.

**Γλωσσάρι:** Η ανάλυση είναι ένα μέτρο για την ευκρίνεια και την καθαρότητα μιας εικόνας. Η ανάλυση αναφέρεται στον αριθμό pixel μιας εικόνας. Όσο περισσότερα pixel, τόσο πιο λεπτομερής είναι η φωτογραφία και τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη.

## Εγγραφή βίντεο

Επιλογές πριν την εγγραφή βίντεο: **Εγγραφή, Νέο, Ενεργ. λειτ. νύχτας / Απεν. λειτ. νύχτας, Σίγαση / Με μικρόφωνο, Μετάβ. στην Έκθεση, Προσαρμογή, Ρυθμίσεις, Βοήθεια, και Έξοδος.**

- 1 Πατήστε **Κάμερα** σε κατάσταση αναμονής.
- 2 Πατήστε ή για να μετακινηθείτε μεταξύ των προβολών **Εικόνα** και **Βίντεο**. Ανοίξτε την προβολή **Βίντεο**. Η ένδειξη δείχνει που θα αποθηκευτούν τα βίντεο: στη μνήμη τηλεφώνου () ή στην κάρτα μνήμης ().
- 3 Πατήστε για να αρχίσει η εγγραφή. Εμφανίζεται το εικονίδιο εγγραφής .



1. Ο χρόνος που έχει παρέλθει / χρόνος που απομένει με την τρέχουσα ρύθμιση μήκους βίντεο.
  2. Η ένδειξη μεγέθυνσης δείχνει το ποσοστό μεγέθυνσης. Πατήστε για να μεγεθύνετε το αντικείμενό σας πριν ή κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Πατήστε για σμίκρυνση.
  3. Ένδειξη σίγασης μικροφώνου .
  4. Ένδειξη ενεργοποίησης λειτουργίας νύχτας .
- Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, πατήστε . Το εικονίδιο παύσης αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε πάλι για να συνεχίσετε την εγγραφή.

Η εγγραφή βίντεο σταματά αυτόματα αν η εγγραφή έχει τεθεί σε παύση και περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο.

- 4 Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Κλιπ βίντεο** στην Έκθεση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση**, σ. '39'.

### Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ:

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, πατήστε **Επιλογές** → **Αναπαραγωγή**.
- Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο, πατήστε **C**.
- Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο και να βιντεοσκοπήσετε ένα νέο βίντεο, πατήστε .
- Για να στείλετε το βίντεο **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, ή **Μέσω Bluetooth**, πατήστε . Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Μηνύματα**, σ. '49' και **Σύνδεση Bluetooth**, σ. '96'.

## Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγραφής βίντεο

Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Βίντεο** και τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε:

- **Διάρκεια** - Αν επιλέξετε **Μέγιστη**, η διάρκεια της εγγραφής βίντεο περιορίζεται σε μια ώρα ανά βίντεο κλιπ. Επιλέξτε **Μικρή** για την εγγραφή βίντεο κλιπ έως 300 kB, που είναι περίπου 30 δευτερόλεπτα σε διάρκεια, ώστε να μπορείτε εύκολα να τα στείλετε ως μήνυμα multimedia σε συμβατή συσκευή. Ορισμένα δίκτυα, ωστόσο, μπορεί να υποστηρίζουν μόνο την αποστολή μηνυμάτων multimedia με μέγιστο μέγεθος 100 kB.
- **Ανάλυση βίντεο**, **Προεπιλ. όνομα βίντεο** και **Μνήμη σε χρήση**.



### Έκθεση

Πατήστε και επιλέξτε **Έκθεση**. Στην εφαρμογή **Έκθεση** μπορείτε να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες, τα κλιπ ήχου, τις λίστες αναπαραγωγής, τα βίντεο κλιπ, τους συνδέσμους συνεχούς ροής και τα αρχεία .ram.

Επιλέξτε **Εικόνες** , **Κλιπ βίντεο** , **Κομμάτια** , **Κλιπ ήχου** , **Σύνδεσμοι** , ή **Όλα τα αρχεία** , και πατήστε για να το ανοίξετε.

Μπορείτε να περιηγηθείτε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Τα κλιπ ήχου, τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία .ram, και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή RealPlayer. Ανατρέξτε στην ενότητα 'RealPlayer™', σ. '45'.

- Πατήστε για να ανοίξετε ένα αρχείο ή φάκελο. Οι εικόνες ανοίγουν στο πρόγραμμα προβολής εικόνων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προβολή εικόνων', σ. '40'.
- Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία στην κάρτα μνήμης ή στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές** → **Οργάνωση** → **Αντιγρ. σε κάρτα μν.** / **Μετακίν. σε κάρτ. μν.** ή **Αντιγρ. στο τηλέφωνο** / **Μετακίν. στο τηλέφ.**. Τα αρχεία που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη .

### Συντομεύσεις

Πατήστε **1** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία νύχτας. Πατήστε **3** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. Πατήστε **6** για να ρυθμίσετε την αντίθεση.



**Συμβουλή!** Μπορείτε να μεταφέρετε μουσικά αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα MMC χρησιμοποιώντας το Nokia Audio Manager που διατίθεται στο Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

 **Συμβουλή!** Για να αφήσετε ανοικτή την εφαρμογή και να αναπαράγεται η μουσική στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Για να επιστρέψετε στην εφαρμογή, πατήστε  και επιλέξτε **Έκθεση**.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες από το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό υπολογιστή με το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

 Επιλογές κατά την προβολή μιας εικόνας:  
**Αποστολή, Ως ταπεταρία, Περιστροφή, Μεγέθυνση / Σμίκρυνση, Πλήρης οθόνη, Διαγραφή, Μετονομασία, Προβολή στοιχείων, Προσθ. στη Μετάβασ., Βοήθεια, και Έξοδος.**

- Για τη λήψη αρχείων στην Έκθεση σε έναν από τους κύριους φακέλους που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε  **Λήψεις γραφικ., Λήψεις βίντεο, Λήψεις κομματ., ή Λήψεις ήχου.** Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη για την τοποθεσία από την οποία θα γίνει η λήψη.
- Για την αναζήτηση ενός αρχείου, πατήστε **Επιλογές** → **Εύρεση**. Αρχίστε να πληκτρολογείτε μια αναζήτηση (για παράδειγμα, το όνομα ή την ημερομηνία του αρχείου που αναζητείτε). Εμφανίζονται τα αρχεία που ταιριάζουν με την αναζήτησή σας.

## Προβολή εικόνων

Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την εφαρμογή **Κάμερα** αποθηκεύονται στην Έκθεση. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες μέσω μηνύματος multimedia, ως συνημμένες σε e-mail ή μέσω Bluetooth. Για να μπορέσετε να δείτε μια εικόνα που έχετε λάβει στην Έκθεση, πρέπει να την αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Ανοίξτε το φάκελο **Εικόνες**  στην Έκθεση για να ανοίξει το πρόγραμμα προβολής εικόνων, επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε  για να την προβάλλετε.

- Για να μεγεθύνετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** → **Μεγέθυνση** (ή πατήστε  ) ή **Σμίκρυνση** (ή πατήστε  ). Μπορείτε να δείτε το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης στο πάνω μέρος της οθόνης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην αρχική προβολή. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.
- Για να δείτε μεγαλύτερο μέρος της εικόνας, πατήστε **Επιλογές** → **Πλήρης οθόνη** (ή πατήστε  ). Αφαιρούνται τα πλαίσια γύρω από την εικόνα. Για να αλλάξετε την εστίαση όταν μεγεθύνετε μια εικόνα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο μετακίνησης.
- Για την περιστροφή της εικόνας, πατήστε **Επιλογές** → **Περιστροφή** (ή πατήστε  ) για να την περιστρέψετε προς τα αριστερά και  για να την περιστρέψετε προς τα δεξιά).

# Πολυμέσα



## Επεξεργαστής βίντεο

Για να δημιουργήσετε προσωπικά βίντεο κλιπ, πατήστε **9** και επιλέξτε **Πολυμέσα→Επεξ. βίντ.**. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσωπικά βίντεο κλιπ με το συνδυασμό και την περικοπή βίντεο κλιπ και προσθέτοντας κλιπ ήχου, μεταβάσεις, και εφέ. Οι μεταβάσεις είναι οπτικά εφέ που μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή και το τέλος του βίντεο ή μεταξύ των βίντεο κλιπ.

## Επεξεργασία βίντεο, ήχου και μεταβάσεων

- 1 Επισημάνετε και επιλέξτε ένα ή περισσότερα βίντεο κλιπ.
- 2 Πατήστε **Επιλογές→Επεξεργασία**. Στην προβολή για την Επεξεργασία βίντεο, μπορείτε να εισαγάγετε βίντεο κλιπ για να δημιουργήσετε ένα προσωπικό βίντεο κλιπ και να επεξεργαστείτε τα βίντεο κλιπ με την περικοπή και την προσθήκη εφέ. Μπορείτε να προσθέσετε κλιπ ήχου και να αλλάξετε τη διάρκειά τους.  
Για να τροποποιήσετε το βίντεο, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:  
**Προεπισκόπηση** - Για την προεπισκόπηση του προσωπικού βίντεο κλιπ.  
**Αποκοπή** - Περικόπτει το βίντεο κλιπ ή το κλιπ ήχου στην προβολή Αποκοπή βίντεο κλιπ ή Αποκοπή κλιπ ήχου.

### Εισαγωγή :

- **Κλιπ βίντεο** - Εισάγει το επιλεγμένο βίντεο κλιπ. Η μικρογραφία του βίντεο κλιπ εμφανίζεται στην Κύρια προβολή. Η μικρογραφία αποτελείται από την πρώτη μη-μαύρη προβολή του βίντεο κλιπ. Εμφανίζεται επίσης το όνομα και το μήκος του επιλεγμένου βίντεο κλιπ.
- **Κλιπ ήχου** - Εισάγει το επιλεγμένο κλιπ ήχου. Το όνομα και το μήκος του επιλεγμένου κλιπ ήχου εμφανίζεται στην Κύρια προβολή.
- **Νέο κλιπ ήχου** - Ηχογραφεί ένα νέο κλιπ ήχου στην επιλεγμένη θέση.



Εικόνα 7

Η προβολή Επεξεργασία βίντεο, όπου η επιλεγμένη μετάβαση έχει ρυθμιστεί σε Μετάβαση μέσω μαύρου.

☀ **Συμβουλή!** Για να πάρετε ένα στιγμιότυπο ενός βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές** → **Λήψη στιγμιότυπου** στην προβολή Αναπαραγωγή, Επεξεργασία Προεπισκόπησης ή Αποκοπή.

☀ **Συμβουλή!** Στην προβολή για τις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ορίσετε το **Προεπιλ. όνομα βίντεο**, **Προεπιλ. όνομα στιγμ.** και τη **Μνήμη σε χρήση**.

**Επεξεργ. κλιπ βίντεο:**

- **Μετακίνηση** – Μετακινεί το βίντεο κλιπ στην επιλεγμένη θέση.
- **Προσθ. εφέ χρώματος** – Εισάγει εφέ χρώματος στο βίντεο κλιπ.
- **Χρήση αργής κίνησης** – Μειώνει την ταχύτητα του βίντεο κλιπ.
- **Σίγαση ήχου / Ενεργοποίηση ήχου** – Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τον αρχικό ήχο του βίντεο κλιπ.
- **Διαγραφή** – Διαγράφει το βίντεο κλιπ από το βίντεο.
- **Αντίγραφο** – Δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου.
- **Επεξεργ. κλιπ ήχου:**
  - **Μετακίνηση** – Μετακινεί το κλιπ ήχου στην επιλεγμένη θέση.
  - **Ορισμός διάρκειας** – Επεξεργάζεται το μήκος του κλιπ ήχου.
  - **Αφαίρεση** – Αφαιρεί το κλιπ ήχου από το βίντεο.
  - **Αντίγραφο** – Δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου.
- **Επεξεργ. μετάβασης** – Υπάρχουν τρεις τύποι μετάβασης: στην αρχή του βίντεο, στο τέλος του βίντεο και μεταβάσεις μεταξύ βίντεο κλιπ. Μπορείτε να επιλέξετε την μετάβαση στην αρχή όταν είναι ενεργή η πρώτη μετάβαση του βίντεο.

3 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το βίντεο. Μπορείτε να ορίσετε τη **Μνήμη σε χρήση** στις **Ρυθμίσεις**. Η προεπιλεγμένη είναι η μνήμη του τηλεφώνου.

Επιλέξτε **Αποστολή: Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, ή **Μέσω Bluetooth** αν θέλετε να στείλετε το βίντεο. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για λεπτομέρειες σχετικά με το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που μπορείτε να στείλετε. Αν το βίντεο είναι πολύ μεγάλο για να σταλεί ως μήνυμα multimedia, θα εμφανιστεί ένα σύμβολο .

☀ **Συμβουλή!** Αν θέλετε να στείλετε ένα βίντεο κλιπ που υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που επιτρέπεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, μπορείτε να στείλετε το κλιπ μέσω Bluetooth. 'Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth' α. '97'. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα βίντεο μέσω Bluetooth σε υπολογιστή που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth ή με τη χρήση μιας συσκευής ανάγνωσης κάρτας μνήμης (εσωτερική/εξωτερική).



## Σκηνοθεσία

Για να δημιουργήσετε ένα μινεε, πατήστε και επιλέξτε **Πολυμέσα** → **Ταινία**. Τα μινεε είναι μικρά, επεξεργασμένα βίντεο κλιπ που μπορεί να περιέχουν εικόνα, μουσική και κείμενο. Το **Γρήγορο μινεε** δημιουργείται αυτόματα από τη Σκηνοθεσία μόλις επιλέξετε το στυλ για το μινεε. Η Σκηνοθεσία χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη μουσική και το κείμενο που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο στυλ. Κάθε στυλ έχει, για παράδειγμα, το δικό του στυλ γραμματοσειράς, δικό του χρώμα, μουσική και ταχύτητα. Για να **Κλασικό μινεε** μπορείτε να επιλέξετε τα δικά σας βίντεο κλιπ και τη μουσική, τις εικόνες και το στυλ, ενώ επίσης μπορείτε να προσθέσετε μήνυμα έναρξης και τέλους. Τα μινεε μπορούν να σταλούν με μήνυμα MMS.

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ταινία**, και πατήστε ή για να μετακινηθείτε μεταξύ των προβολών και . Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στην κύρια προβολή από την προβολή πατώντας **Εντάξει**.

Η προβολή περιλαμβάνει μια λίστα με βίντεο κλιπ για τα οποία μπορείτε να επιλέξετε τις εξής ενέργειες: **Επανάληψη**, **Αποστολή**, **Μετονομασία**, και **Διαγραφή**.

- Για να δημιουργήσετε ένα γρήγορο μινεε, επιλέξτε **Γρήγορο μινεε**, και πατήστε . Επιλέξτε ένα στυλ για το μινεε από την αντίστοιχη λίστα και πατήστε . Το μινεε που δημιουργείται αποθηκεύεται στη λίστα μινεε της εφαρμογής Σκηνοθεσία. Το μινεε αναπαράγεται αυτόματα μετά από την αποθήκευση.
- Για να δημιουργήσετε ένα κλασικό μινεε, επιλέξτε **Κλασικό μινεε**. Από τα **Βίντεο**, **Εικόνα**, **Στυλ**, ή **Μουσική**, επιλέξτε τα κλιπ που θέλετε να συμπεριλάβετε στο μινεε σας. Στο **Μήνυμα** μπορείτε να προσθέσετε ένα κείμενο έναρξης και τέλους στο μινεε. Επιλέξτε **Νέο μινεε**:
  - **Μήνυμα πολυμέσων** - το μήκος του μινεε βελτιστοποιείται για αποστολή με μήνυμα MMS.
  - **Όσο και η μουσική** - για να ορίσετε η διάρκεια του μινεε να είναι όσο και η διάρκεια του μουσικού κλιπ που έχει επιλεγεί.
  - **Ορίζ. από το χρήστη** - για να ορίσετε το μήκος του μινεε.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.
- Για να δείτε σε προεπισκόπηση το κλασικό μινεε πριν το αποθηκεύσετε, στην προβολή **Προεπισκόπηση μινεε** πατήστε **Επιλογές** → **Επανάληψη**.

**Συμβουλή!** Για να λάβετε νέα στυλ στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Λήψεις στυλ** από την κύρια προβολή για τη **Σκηνοθεσία**.

Επιλογές στο μενού επιλογών της λίστας μινεε: **Επανάληψη**, **Αποστολή**, **Μετονομασία**, **Διαγραφή**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

- Για να δημιουργήσετε ένα νέο κλασικό μυνεε χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις στυλ, πατήστε **Επιλογές**→ **Ανασύνθεση**.
- Για να προσθέσετε ένα κείμενο έναρξης και τέλους στο κλασικό μυνεε όταν το δημιουργείτε, στην προβολή **Νέο μυνεε** επιλέξτε **Μήνυμα**. Πληκτρολογήστε το κείμενο έναρξης και τέλους και επιλέξτε **Εντάξει**.

## Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις εξής επιλογές:

- **Μνήμη σε χρήση** - Επιλέξτε που θα αποθηκεύονται τα μυνεε.
- **Ανάλυση** - Επιλέξτε την ανάλυση για τα μυνεε.
- **Προεπιλεγμένο όνομα** - Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τα μυνεε.



Εικόνα 8  
Προβολή εικόνων στην  
εφαρμογή Διαχείριση  
εικόνων.



## Διαχ. εικ.


Για να περιηγηθείτε οπτικά στις εικόνες σας, πατήστε  και επιλέξτε **Πολυμέσα**→ **Διαχ. εικ.**. Ανατρέξτε στο Σχήμα 8.

- 1 Πατήστε  για να επιλέξετε τη μνήμη: **Μνήμ. τηλεφ.** ή **Κάρτα μνήμ.**. Η Διαχείριση εικόνων εμφανίζει επίσης πόσοι φάκελοι ή εικόνες υπάρχουν στον επιλεγμένο φάκελο.
- 2 Ανοίξτε ένα φάκελο για να περιηγηθείτε οπτικά στις εικόνες. Πατήστε  και  για να μετακινηθείτε μεταξύ των εικόνων και των φακέλων. Πατήστε  για να δείτε μια εικόνα.
  - Πατήστε  και  ταυτόχρονα για να επισημάνετε εικόνες για συνεχόμενη προβολή. Δίπλα στην επιλεγμένη εικόνα εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Πατήστε **Επιλογές**→ **Εμφάνιση εικόνων**. Πατήστε  και  για να προβάλλεται την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα.



## Εγγραφή

Πατήστε  και επιλέξτε **Πολυμέσα**→ **Εγγραφή** για να ηχογραφήσετε τηλεφωνικές συνομιλίες και φωνητικά υπομνήματα. Όταν ηχογραφείτε μια τηλεφωνική συνομιλία, και τα δύο μέρη θα ακούν έναν ήχο κάθε πέντε δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η εγγραφή.



Πατήστε και επιλέξτε **Πολυμέσα** → **RealPlayer**. Με το RealPlayer™, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ, κλιπ ήχου και λίστες αναπαραγωγής ή αρχεία πολυμέσων συνεχούς ροής over the air. Ένας σύνδεσμος συνεχούς ροής μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ περιηγείστε σε ιστοσελίδες ή μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Το RealPlayer υποστηρίζει αρχεία με επέκταση .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 και .wav. Ωστόσο, το RealPlayer δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές τους. Για παράδειγμα, το RealPlayer θα επιχειρήσει να ανοίξει όλα τα αρχεία .mp4, αλλά ορισμένα αρχεία .mp4 μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 3GPP, επομένως, δεν υποστηρίζονται από αυτό το τηλέφωνο.

## Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου

- Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** → **Άνοιγμα** και επιλέξτε:
  - Πρόσφατα κλιπ** - Για την αναπαραγωγή ενός από τα τελευταία έξι αρχεία που αναπαραχθήκαν στο RealPlayer,
  - Αποθηκευμένο κλιπ** - Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου που είναι αποθηκευμένο στην Έκθεση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση**, σ. 40.
  - Κλιπ ήχου κάρτας μν.** - Για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης.
- Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε για την αναπαραγωγή του αρχείου.

**Συμβουλή!** Για να δείτε ένα βίντεο κλιπ σε πλήρη οθόνη, πατήστε **⌂ 2 abc**. Πατήστε το πάλι για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Επιλογές στο RealPlayer όταν έχει επιλεγεί ένα κλιπ: **Αναπαραγωγή**, **Προβολή πλήρους οθ./ Συνέχεια**, **Συνέχ. σε πλήρη οθ./ Διακοπή**, **Σίγαση/ Ενεργοποίηση ήχου**, **Στοιχεία κλιπ**, **Αποστολή**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

### Εικονίδια:

- Επανάληψη,
- Τυχαία σειρά,
- Επανάληψη και τυχαία σειρά,
- Σίγαση μεγαφώνου

 **Συμβουλή!** Για να αφήσετε ανοικτή την εφαρμογή και να αναπαράγεται η μουσική στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Για να επιστρέψετε στην εφαρμογή, πατήστε  και επιλέξτε **RealPlayer**.

## Συνεχή ροή περιεχομένου over the air

Για τη συνεχή ροή ζωντανού περιεχομένου, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης', σ. '107'. Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.



**Σημείωση:** Στο RealPlayer, μπορείτε να ανοίξετε μόνο μια διεύθυνση URL με πρόθεμα rtsp://. Ωστόσο, το RealPlayer θα αναγνωρίσει ένα σύνδεσμο http με ένα αρχείο .ram.

Για τη συνεχή ροή περιεχομένου over the air, επιλέξτε ένα σύνδεσμο συνεχούς ροής που έχει αποθηκευτεί στην Έκθεση, σε μια ιστοσελίδα, ή που έχετε λάβει με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Πριν τη συνεχή ροή του ζωντανού περιεχομένου, το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία και θα αρχίσει να φορτώνει το περιεχόμενο.

## Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις για το RealPlayer με τη μορφή ειδικού μηνύματος κειμένου από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη λογοτύπων, ήχων, προσωπικών στοιχείων, καταχωρήσεων ημερολογίου και ρυθμίσεων', σ. '58'. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων του RealPlayer

Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**.

**Βίντεο** - Για την αυτόματη επανάληψη των βίντεο κλιπ από το RealPlayer μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή τους.

**Ρυθμίσεις ήχου** - Για να επιλέξετε αν θέλετε την επανάληψη της αναπαραγωγής λίστας κομματιών και την αναπαραγωγή κλιπ ήχων μιας λίστας κομματιών σε τυχαία σειρά.

**Ρυθμίσεις σύνδεσης** – Για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το τέλος χρόνου σύνδεσης και το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

- **Ρυθμ. διακομ. μεσολάβησης:**
  - **Χρήση διακ. μεσολάβ.** – Για να χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε **Ναι**.
  - **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** – Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.
  - **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** – Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Ρυθμίσεις δικτύου:**
  - **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** – Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στο Internet και πατήστε .
  - **Χρόνος σε σύνδεση** – Ορίστε το χρόνο που θα αποσυνδεθεί το RealPlayer από το δίκτυο όταν έχετε διακόψει την αναπαραγωγή ενός κλιπ πολυμέσων μέσω σύνδεσης δικτύου. Επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη**, και πατήστε . Καταχωρήστε την ώρα και πατήστε **Εντάξει**.
  - **Τέλος χρόνου σύνδεσ.** – Πατήστε  ή  για να ορίσετε το μέγιστο χρόνο που θα παρέλθει από τη στιγμή που επιλέγετε μια σύνδεση δικτύου και τη σύνδεση στο διακομιστή πολυμέσων, και πατήστε **Εντάξει**.
  - **Χρονικό όριο διακομ.** – Πατήστε  ή  για να ορίσετε το μέγιστο χρόνο αναμονής για απάντηση από το διακομιστή πολυμέσων πριν την αποσύνδεση και πατήστε **Εντάξει**.

### Συντομεύσεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

Για γρήγορη προώθηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για επαναφορά σε ένα αρχείο πολυμέσων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για σίγαση του ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη . Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

**Γλωσσάρι:** Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ των διακομιστών πολυμέσων και των χρηστών τους. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου τους χρησιμοποιούν για να παράσχουν πρόσθετη ασφάλεια ή για να επιταχύνουν την πρόσβαση σε σελίδες του προγράμματος περιήγησης που περιέχουν κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ.

- **Κατώτατη θύρα UDP** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κατώτατης θύρας του εύρους θυρών του διακομιστή. Η ελάχιστη τιμή είναι 6970.
- **Ανώτατη θύρα UDP** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό της ανώτατης θύρας του εύρους θυρών του διακομιστή. Η μέγιστη τιμή είναι 32000.  
Πατήστε **Επιλογές**→ **Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις τιμές εύρους συχνотήτων για διάφορα δίκτυα.



# Μηνύματα

Πατήστε  και επιλέξτε **Μηνύματα**. Στην εφαρμογή Μηνύματα μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα μηνύματα e-mail και τα ειδικά μηνύματα κειμένου που περιέχουν δεδομένα. Επιπλέον, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα και δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης, μηνύματα εκπομπής κυψέλης, καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.



**Σημείωση:** Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον υποστηρίζονται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες μηνυμάτων multimedia ή e-mail μπορούν να λάβουν και να εμφανίσουν αυτά τα μηνύματα. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να στείλουν στη συσκευή του παραλήπτη ένα σύνδεσμο ιστοσελίδας για να προβάλλει τα μηνύματα multimedia.

Όταν ανοίξετε την εφαρμογή Μηνύματα, βλέπετε τη λειτουργία **Νέο μήνυμα** και μια λίστα με φακέλους:



**Εισερχόμενα** - περιλαμβάνει τα ληφθέντα μηνύματα εκτός από μηνύματα e-mail και εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο **Γραμ/κιβώτιο**.



**Οι φάκελοί μου** - για την οργάνωση των μηνυμάτων σας σε φακέλους.



**Γραμ/κιβώτιο** - Στην εφαρμογή Γραμματοκιβώτιο μπορείτε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να πάρετε τα καινούργια μηνύματα e-mail που έχετε λάβει ή να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως. Ανατρέξτε στην ενότητα **‘Ρυθμίσεις για e-mail’**, σ. **‘66’**.



**Πρόχειρα** - εδώ αποθηκεύονται πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.



**Σταλθέντα** - εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία 15 μηνύματα που έχουν αποσταλεί εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω Bluetooth. Για να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται, ανατρέξτε στην ενότητα **‘Ρυθμίσεις Άλλο’**, σ. **‘69’**.



Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα: **Άνοιγμα, Δημιουργία μηνύμ., Σύνδεση** (εμφανίζεται εάν έχετε ορίσει ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο) / **Αποσύνδεση** (εμφανίζεται αν υπάρχει ενεργή σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο), **Μηνύματα SIM, Εκπομπή κυψέλης, Εντολή υπηρεσίας, Ρυθμίσεις, Βοήθεια**, και **Έξοδος**.



**Συμβουλή!**

Οργανώστε τα μηνύματά σας προσθέτοντας καινούργιους φακέλους στο φάκελο **Οι φάκελοί μου**.

 **Συμβουλή!** Όταν έχετε ανοίξει κάποιον από τους προεπιλεγμένους φακέλους, υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στους φακέλους πατώντας  ή .

 Επιλογές στην εφαρμογή Εκπομπή κυψέλης: **Άνοιγμα, Συνδρομή / Διακοπή συνδρομής, Άρση αποστολή / Κανονική αποστολή, Θέμα, Ρυθμίσεις, Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

 **Εξερχόμενα** – είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

 **Αναφορές** – Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia που έχετε στείλει (υπηρεσία δικτύου). Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

- Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Εντολή υπηρεσίας** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα.
- Η εκπομπή κυψέλης είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, πατήστε **Επιλογές** → **Εκπομπή κυψέλης**. Στην κύρια προβολή μπορείτε να δείτε την κατάσταση ενός θέματος, τον αριθμό θέματος, το όνομα και εάν έχει επισημανθεί () για παρακολούθηση. Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

## Σύνταξη κειμένου

### Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη **ABC** στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο ( **1**  -  **9** ) όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε ένα αριθμητικό πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

- Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαριθμητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  **#** .
- Αν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή πατήστε  για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε το χαρακτήρα.
- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε **C** . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**  . Πατήστε **1**  όσες φορές χρειάζεται για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε. Πατώντας το πλήκτρο **\*** + εμφανίζεται μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.
- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το **0**  . Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε **0**  τρεις φορές.
- Για αλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων **Abc**, **abc**, και **ABC**, πατήστε  **#** .

**Εικονίδια:** Τα εικονίδια


**ABC** και **abc**

επισημαίνουν την επιλεγμένη χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων. Το εικονίδιο **Abc** δηλώνει ότι ο πρώτος χαρακτήρας του μηνύματος και οι χαρακτήρες μετά από τελεία θα είναι κεφαλαίοι ενώ όλοι οι άλλοι πεζοί. Το εικονίδιο **123** επισημαίνει την αριθμητική λειτουργία.

## Έξυπνη δημιουργία κειμένου – Λεξικό

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η μέθοδος έξυπνη δημιουργία κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η τελευταία λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Με λεξικό**. Έτσι ενεργοποιείται η έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου. Όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
- 2 Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε πατήστε τα πλήκτρα **αβγ 2 abc** -  **9** . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη 'Nokia', αν έχετε επιλέξει το Αγγλικό λεξικό, πατήστε   
 $\overset{\text{vco}}{\text{mno}}$  **6** για το N,  $\overset{\text{vco}}{\text{mno}}$  **6** για το o,  $\overset{\text{κλυ}}{\text{5 jkl}}$  για το k, **4**  $\overset{\text{ηβι}}{\text{ghi}}$  για το i και **αβγ 2 abc** για το a. Ανατρέξτε στο Σχήμα 9. Η λέξη που σας προτείνει μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.



Εικόνα 9

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνταξη της λέξης και μετά κοιτάξτε το αποτέλεσμα.

 **Συμβουλή!** Η έξυπνη δημιουργία κειμένου θα προσπαθήσει να μαντέψει ποιο από τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης (.,?!') χρειάζεται. Η σειρά και η διαθεσιμότητα των σημείων στίξης εξαρτάται από τη γλώσσα του λεξικού.

3 Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε πατώντας  ή προσθέστε ένα κενό πατώντας .

- Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε \* + όσες φορές χρειάζεται για να δείτε τη λίστα των αντιστοιχιών που σας προτείνει για τη λέξη το λεξικό μία μία. Ή πατήστε  και επιλέξτε **Λεξικό** → **Αντιστοιχίες**.
- Εάν εμφανίζεται μετά από τη λέξη ο χαρακτήρας ?, σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη (έως 32 χαρακτήρες) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

4 Πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

 **Συμβουλή!** Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  # .

### Συμβουλές για τη χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Για αλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων **Abc, abc** και **ABC**, πατήστε  # . Αν πατήσετε το πλήκτρο  # γρήγορα δύο φορές, η έξυπνη δημιουργία κειμένου απενεργοποιείται.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαριθμητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  # .
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**  . Πατήστε **1**  και στη συνέχεια \* + επανειλημμένα για να αναζητήσετε το σημείο στίξης που θέλετε.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο \* + για να εμφανιστεί μια λίστα ειδικών χαρακτήρων.
- Πατήστε \* + όσες φορές χρειάζεται για να δείτε τη λίστα των αντιστοιχιών που σας προτείνει για τη λέξη το λεξικό μία μία.
- Πατήστε , επιλέξτε **Λεξικό** και πατήστε  για να επιλέξετε ένα από τα εξής:

**Αντιστοιχίες** για να εμφανιστεί μια λίστα με τις λέξεις που αντιστοιχούν στα πλήκτρα που πατάτε.

**Εισαγωγή λέξης** για να προσθέσετε μια λέξη (έως 32 χαρακτήρες) στο λεξικό χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

**Επεξεργασία λέξης** για να επεξεργαστείτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη αν η λέξη είναι ενεργή (υπογραμμισμένη).

☞ **Συμβουλή!** Όταν πατάτε το πλήκτρο , εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές (ανάλογα με την επιλεγμένη κατάσταση επεξεργασίας): **Λεξικό** (έξυπνη δημιουργία κειμένου), **Αλφαριθμητική λειτ.** (παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου), **Αριθμοί, Αποκοπή** (αν έχει επιλεγεί κείμενο), **Αντιγραφή** (αν έχει επιλεγεί κείμενο), **Επικόλληση** (όταν έχει προηγηθεί αποκοπή ή αντιγραφή κειμένου), **Εισαγωγή αριθμού, Εισαγωγή συμβόλου** και **Γλώσσα γραφής**: (αλλάζει τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου).

## Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Γράψτε το πρώτο μισό μιας σύνθετης λέξης και για να την επιβεβαιώσετε πατήστε . Γράψτε το τελευταίο μέρος της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη πατήστε  για να προσθέσετε ένα κενό.

## Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Πατήστε  και επιλέξτε **Λεξικό** → **Απενεργοποιημ.** για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου.

## Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο

- 1 Για την επιλογή γραμμάτων και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Ταυτόχρονα, πατήστε  ή . Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται.
- 2 Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , πατήστε **Αντιγραφή**.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός μηνύματος από μια εφαρμογή που έχει την επιλογή **Αποστολή**. Επιλέξτε ένα αρχείο (εικόνας, κειμένου) το οποίο θα προστεθεί στο μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή**.

 **Συμβουλή!** Μετακινηθείτε σε μια επαφή και πατήστε  για να την επισημάνετε. Μπορείτε να επισημάνετε περισσότερους παραλήπτες ταυτόχρονα.

- 3 Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πατήστε **Επικόλληση**. Ή πατήστε το πλήκτρο  μία φορά και επιλέξτε **Επικόλληση**.
- Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ή .
- Για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο **C**.

## Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη ρυθμίσεων μηνυμάτων MMS και e-mail', σ. '56' και την ενότητα 'Ρυθμίσεις για e-mail', σ. '66'.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές.
  - **Σύντομο μήνυμα** - για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου.
  - **Μήνυμα multimedia** - για να στείλετε ένα μήνυμα multimedia (MMS).
  - **E-mail** - για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail. Αν δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να τις κάνετε.
- 2 Πατήστε  για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τις Επαφές, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Πατήστε **\*** + για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) που διαχωρίζει τους παραλήπτες. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση από το Πρόχειρο.
- 3 Πατήστε  για να μετακινηθείτε στο πεδίο του μηνύματος.

## 4 Γράψτε το μήνυμα.



**Σημείωση:** Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο των 160 χαρακτήρων. Αν το κείμενό σας υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες, θα αποσταλεί σε δύο ή περισσότερα μηνύματα και η αποστολή του θα σας κοστίσει περισσότερο. Στη γραμμή πλοήγησης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που ξεκινά αντίστροφη μέτρηση από το 160. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ακόμα 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα. Ορισμένοι χαρακτήρες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από τους άλλους.

- Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** → **Εισαγ.** **αντικειμένου** → **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο**. Όταν προστίθεται ήχος, το εικονίδιο  εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης.



**Συμβουλή!** Όταν στέλνετε ένα μήνυμα multimedia σε μια διεύθυνση e-mail ή σε μια συσκευή που υποστηρίζει τη λήψη μεγάλων εικόνων, να χρησιμοποιείτε το μεγαλύτερο μέγεθος εικόνας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τη συσκευή λήψης ή αν το δίκτυο δεν υποστηρίζει την αποστολή μεγάλων αρχείων, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μικρότερο μέγεθος εικόνας ή κλιπ ήχου που δεν υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia** → **Μέγεθος εικόνας** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα.

Αν επιλέξετε **Εισαγωγή νέου** → **Κλιπ ήχου**, ανοίγει η εφαρμογή Εγγραφή για να ηχογραφήσετε έναν καινούργιο ήχο. Πατήστε **Επιλογή**, ο νέος ήχος αποθηκεύεται αυτόματα και αντίγραφό του προστίθεται στο μήνυμα. Επιλέξτε **Επιλογές** → **Προεπισκόπηση** για να δείτε την προεπισκόπηση του μηνύματος multimedia.

- Για να προσθέσετε συνημμένο σε μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** → **Εισαγωγή** → **Εικόνα**, **Ηχητικό κλιπ**, **Βίντεο κλιπ**, **Σημείωση** ή **Πρότυπο**. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail επισημαίνονται με την ένδειξη  στη γραμμή πλοήγησης.

5 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή** ή πατήστε .

Επιλογές στον επεξεργαστή μηνυμάτων:  
**Αποστολή**, **Προσθ.**  
**παράληπτη**, **Εισαγωγή**,  
**Συνημμένα** (e-mail),  
**Προεπισκόπηση** (MMS),  
**Αντικείμενα** (MMS), **Διαγρ.**  
**συνημμένου** (MMS),  
**Διαγραφή**, **Έλεγχος**  
**επαφών**, **Στοιχεία**  
**μηνύματος**, **Επιλογές**  
**αποστολής**, **Βοήθεια**,  
 και **Έξοδος**.



Εικόνα 10  
 Δημιουργία μηνύματος  
 multimedia.



**Σημείωση:** Τα μηνύματα e-mail τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο Εξερχόμενα μέχρι να αποσταλούν. Αν η αποστολή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, το μήνυμα e-mail παραμένει στο φάκελο Εξερχόμενα με ένδειξη κατάστασης **Απέτυχε**.



**Συμβουλή!** Στα Μηνύματα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε παρουσιάσεις και να τις στείλετε σε ένα μήνυμα πολυμέσων. Στην προβολή εφαρμογής επεξεργασίας μηνυμάτων πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** → **Νέα παρουσίαση** (εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή **Λειτ. δημιουργ.** **MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia', σ. '64'.

## Λήψη ρυθμίσεων μηνυμάτων MMS και e-mail

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή μηνύματος κειμένου από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη λογοτύπων, ήχων, προσωπικών στοιχείων, καταχωρήσεων ημερολογίου και ρυθμίσεων', σ. '58'.

Για να εγγραφείτε σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

### Μη αυτόματη εισαγωγή ρυθμίσεων μηνυμάτων MMS:

- 1 Επιλέξτε **Εργασία** → **Ρυθμίσεις** → **Σύνδεση** → **Σημεία πρόσβασης** και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. '107'.
- 2 Επιλέξτε **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia**. Ανοίξτε το **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** και επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως προτιμώμενη σύνδεση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia', σ. '64'.

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail, πρέπει να:

- Διαμορφώσετε σωστά ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. '107'.

 **Συμβουλή!** Για να στείλετε ως συνημμένα άλλα αρχεία, εκτός από ήχους και σημειώσεις, ανοίξτε την κατάλληλη εφαρμογή και επιλέξτε **Αποστολή** → **Μέσω e-mail**, εάν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.

- Ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για e-mail', σ. '66'. Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.



## Εισερχόμενα – λήψη μηνυμάτων

Όταν λάβετε ένα μήνυμα, η ένδειξη  και το κείμενο **1 νέο μήνυμα** εμφανίζονται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε **Εμφάνιση** για να ανοίξει το μήνυμα. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα Εισερχόμενα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε .

## Λήψη μηνυμάτων multimedia



**Σημαντικό:** Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα πολυμέσων () , μπορείτε να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα και ταυτόχρονα να ακούσετε έναν ήχο από το μεγάφωνο (η ένδειξη  εμφανίζεται αν στο μήνυμα περιλαμβάνεται ήχος). Κάντε κλικ στο βέλος του εικονιδίου για να ακούσετε τον ήχο.

Για να δείτε τι είδη αντικειμένων έχουν περιληφθεί σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** → **Αντικείμενα**. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το αρχείο με το αντικείμενο multimedia στο τηλέφωνό σας ή να το στείλετε, για παράδειγμα, μέσω σύνδεσης Bluetooth, σε άλλη συμβατή συσκευή.

Μπορείτε επίσης να λάβετε παρουσιάσεις. Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις πατώντας **Επιλογές** → **Αναπ. παρουσίασης**.

Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.

### Εικονίδια στα Εισερχόμενα:

-  – μη αναγνωσμένα μηνύματα στα Εισερχόμενα,
-  – μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου,
-  – μη αναγνωσμένο μήνυμα multimedia και
-  – δεδομένα που ελήφθησαν μέσω Bluetooth.



**Συμβουλή!** Αν λάβετε ένα αρχείο vCard με συνημμένη εικόνα, η εικόνα αποθηκεύεται στις Επαφές.



**Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης για μηνύματα multimedia, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia** → **Σημ. πρόσβ. σε χρήση**.

## Λήψη λογοτύπων, ήχων, προσωπικών στοιχείων, καταχωρήσεων ημερολογίου και ρυθμίσεων

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων κειμένου που περιέχουν δεδομένα (📎), τα οποία ονομάζονται και μηνύματα Over-The-Air (OTA).

- **Μήνυμα διαμόρφωσης** - Μπορείτε να λάβετε έναν αριθμό υπηρεσίας μηνυμάτων κειμένου, τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet, ρυθμίσεις δέσμης εντολών έναρξης σύνδεσης σε σημείο πρόσβασης, ή ρυθμίσεις e-mail από το χειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση όλων**.
- **Προσωπικά στοιχεία** - Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στις Επαφές, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ. προσ. στοιχ.**. Τα πιστοποιητικά ή τα αρχεία ήχου που είναι συνημμένα στα προσωπικά στοιχεία δεν αποθηκεύονται.
- **Ήχος κλήσης** - Για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.
- **Λογότυπο χειριστή** - Για να εμφανιστεί το λογότυπο χειριστή σε κατάσταση αναμονής στη θέση των στοιχείων αναγνώρισης του χειριστή του δικτύου, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση**.
- **Καταχώριση ημερολογίου** - Για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ. στο Ημ/γιο**.
- **Μήνυμα Ιστού** - Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στην εφαρμογή περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** → **Προσθ. σε σ/δείκτες**. Αν το μήνυμα περιέχει τόσο ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης όσο και σελιδοδείκτες, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκευση όλων**.
- **Ειδοποίηση e-mail** - Σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

## Λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας περιήγησης

Τα μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης (📶) είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή ένα σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα δικτύου.



### Οι φάκελοί μου

Εδώ μπορείτε να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας σε φακέλους, να δημιουργήσετε νέους φακέλους, καθώς και να μετονομάσετε και να διαγράψετε φακέλους.



### Γραμματοκιβώτιο

Αν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτιο** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα '**Ρυθμίσεις για e-mail**', σ. '66'. Όταν δημιουργείτε νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτιο** στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα. Μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα γραμματοκιβώτια (έως έξι).

## Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου


Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, μπορείτε να διαλέξετε εάν θέλετε να προβάλετε τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει προηγουμένως και τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση ή να συνδεθείτε στο διακομιστή e-mail.

Όταν μετακινηθείτε στο γραμματοκιβώτιο και πατήσετε (🔍), το τηλέφωνο σας ρωτά αν θέλετε **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**:

- Επιλέξτε **Ναι** για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο και να λάβετε νέες επικεφαλίδες ή μηνύματα e-mail. Κατά την προβολή μηνυμάτων με σύνδεση, είστε συνδεδεμένοι συνεχώς σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μέσω μιας σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα '**Βασικές ενδείξεις**', σ. '16' και '**Ρυθμίσεις σύνδεσης**', σ. '107'.



**Συμβουλή!** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κείμενα στο φάκελο Πρότυπα για να εξοικονομήσετε χρόνο αποφεύγοντας να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνετε συχνά.



Εικόνα 11

Γραμματοκιβώτιο με  
διάφορα εικονίδια  
κατάστασης.

- Επιλέξτε **Όχι** για να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως. Όταν προβάλετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

## Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, πατήστε **Επιλογές** → **Σύνδεση** για να συνδεθείτε σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



**Σημαντικό:** Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

- 1 Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές** → **Ανάκτηση e-mail**:
  - **Νέα** - για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας.
  - **Επιλεγμένα** - για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα.
  - **Όλα** - για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο γραμματοκιβώτιο.

Για να ακυρώσετε την ανάκτηση των μηνυμάτων, πατήστε **Ακύρωση**.
- 2 Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους σε κατάσταση σύνδεσης. Ή πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η σύνδεση και να συνεχίσετε την προβολή των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση.
- 3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε . Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί (το βέλος στο εικονίδιο είναι στραμμένο προς τα έξω) και βρίσκεστε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε συνημμένα μηνυμάτων e-mail, ανοίξετε ένα μήνυμα με την ένδειξη συνημμένου και επιλέξτε **Επιλογές** → **Συνημμένα**. Αν η ένδειξη στο συνημμένο είναι θαμπή, δεν έχει ανακτηθεί από το τηλέφωνο. Πατήστε **Επιλογές** → **Ανάκτηση**. Στην προβολή Συνημμένα, μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να αφαιρέσετε συνημμένα. Μπορείτε επίσης να στείλετε συνημμένα μέσω Bluetooth.



**Συμβουλή!** Αν το γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IMAP4, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των μηνυμάτων που θα ανακτήσει και αν πρέπει να ανακτήσει επίσης και τα συνημμένα. Με το πρωτόκολλο POP3, μπορείτε να ανακτήσετε τις κεφαλίδες των e-mail μόνο, μέρος των μηνυμάτων (kB) ή τα μηνύματα με τα συνημμένα.

## Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

- Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από το τηλέφωνο χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή**. Στην επιλογή **Διαгр. μηνύμ. από:** επιλέξτε **Μόνο τηλέφωνο**.



**Σημείωση:** Το τηλέφωνο αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στο τηλέφωνό σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από το τηλέφωνό σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

- Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές** → **Διαгр. μηνύμ. από:** → **Τηλέφ. και διακομ..**



**Σημείωση:** Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, το e-mail διαγράφεται πρώτα από το τηλέφωνό σας. Στη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, θα διαγραφεί αυτόματα και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί για διαγραφή διαγράφονται αφού τερματίσετε τη σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

- Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από το τηλέφωνο και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο () και πατήστε **Επιλογές** → **Αναίρεση διαγραφής**.

### Εικονίδια κατάστασης e-mail:

 - νέο μήνυμα e-mail (σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης), το περιεχόμενο δεν έχει ανακτηθεί ακόμα από το τηλέφωνο.

 - νέο μήνυμα e-mail, το περιεχόμενο έχει ανακτηθεί από το τηλέφωνο.

 - το μήνυμα e-mail έχει αναγνωσθεί.

 - επικεφαλίδα μηνύματος e-mail που έχει αναγνωσθεί και το περιεχόμενο του μηνύματος έχει διαγραφεί από το τηλέφωνο.

 **Συμβουλή!** Για να αντιγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο σε ένα φάκελο του φακέλου Οι φάκελοί μου, πατήστε **Επιλογές** → **Αντιгр. σε φάκελο**. Επιλέξτε φάκελο από τη λίστα και πατήστε **Εντάξει**.

💡 **Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να αφήσετε ανοικτή τη σύνδεση του γραμματοκιβωτίου σας και τα νέα e-mail (**Μόνο τίτλο** ως προεπιλογή) θα ανακτώνται αυτόματα από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο στο τηλέφωνό σας (μόνο αν η λειτουργία IMAP IDLE υποστηρίζεται από το διακομιστή σας). Για να αφήσετε ανοικτή την εφαρμογή Μηνύματα στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές . Αν αφήσετε ανοικτή τη σύνδεση, ενδέχεται το κόστος των κλήσεων σας να αυξηθεί λόγω κίνησης δεδομένων.

## Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Σε κατάσταση σύνδεσης, πατήστε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα '**Βασικές ενδείξεις**', σ. '16'.

### Προβολή μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το **Γραμ/κιβώτιο** και θα θελήσετε να προβάλετε και να διαβάσετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, απαντήστε **Όχι** στην ερώτηση **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο**. Μπορείτε να συνεχίσετε την ανάγνωση των επικεφαλίδων ή των μηνυμάτων e-mail που ανακτήσατε ή και των δύο. Μπορείτε επίσης να συντάξετε ένα νέο μήνυμα e-mail, να απαντήσετε σε ένα μήνυμα ή να το προωθήσετε ώστε να σταλεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο.



## Εξερχόμενα – μηνύματα σε αναμονή για να σταλούν

Τα Εξερχόμενα είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

Κατάσταση των μηνυμάτων στα Εξερχόμενα: **Αποστολή..., Αναμονή... / Σε αναμονή**

- **Νέα αποστολή στις** (ώρα) – Το τηλέφωνο θα προσπαθήσει να στείλει ξανά το μήνυμα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε **Αποστολή** για να ξεκινήσει αμέσως η νέα αποστολή.
- **Αναβλήθηκε** – Μπορείτε να ορίσετε να αναβληθεί η αποστολή ορισμένων μηνυμάτων ενώ βρίσκονται στα Εξερχόμενα. Μετακινηθείτε σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται και πατήστε **Επιλογές** → **Αναβολή αποστολής**.
- **Απέτυχε** – Συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάλωσης της αποστολής. Η αποστολή απέτυχε. Αν πρόκειται για μήνυμα κειμένου, ανοίξτε το μήνυμα και βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές αποστολής είναι σωστές.

☀ **Παράδειγμα:** Τα μηνύματα τοποθετούνται στα Εξερχόμενα όταν, για παράδειγμα, το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

## Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στο τηλέφωνό σας.

- 1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Μηνύματα, πατήστε **Επιλογές** → **Μηνύματα SIM**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογή/Εξαίρεση** → **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων** για να επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε.
- 3 Πατήστε **Επιλογές** → **Αντιγραφή**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.
- 4 Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **Εντάξει** για να ξεκινήσει η αντιγραφή. Ανοίξτε το φάκελο για να προβάλετε τα μηνύματα.

## Ρυθμίσεις μηνυμάτων

### Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου

Επιλέξτε **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Σύντομο μήνυμα**.

- **Κέντρα μηνυμάτων** - Εμφανίζει όλα τα κέντρα υπηρεσιών μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.
- **Κέντρο μην. σε χρήση** - Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.
- **Λήψη αναφορές** (υπηρεσία δικτύου) - Για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας. Εάν έχετε επιλέξει **Όχι**, στο Μητρώο εμφανίζεται μόνο η κατάσταση **Εστάλη**. Ανατρέξτε στην ενότητα **'Μητρώο'**, σ. **'27'**.
- **Διάρκεια μηνύματος** - Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο της υπηρεσίας μηνυμάτων κειμένου. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη

 Επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων του κέντρου μηνυμάτων κειμένου: **Επεξεργασία, Νέο κέντρο μην., Διαγραφή, Βοήθεια, και Έξοδος.**

λειτουργία. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.

- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** - Αλλάζτε την επιλογή αυτή μόνο όταν είστε σίγουροι ότι το κέντρο της υπηρεσίας μηνυμάτων σας υποστηρίζει τη μετατροπή των μηνυμάτων κειμένου στις παραπάνω μορφές. Επικοινωνήστε με τον χειριστή του δικτύου σας.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** - Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου μέσω του κοινού δικτύου GSM ή μέσω σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυο σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. '107'.
- **Απάντ. από ίδιο κέντρο** (υπηρεσία δικτύου) - Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε η απάντηση να σταλεί χρησιμοποιώντας τον αριθμό του ίδιου κέντρου υπηρεσίας μηνυμάτων κειμένου.

### Προσθήκη νέου κέντρου μηνυμάτων κειμένου

- 1 Επιλέξτε **Κέντρα μηνυμάτων** → **Επιλογές** → **Νέο κέντρο μην.**.
- 2 Πατήστε , πληκτρολογήστε ένα όνομα για το κέντρο υπηρεσίας και πατήστε **Εντάξει**.
- 3 Πατήστε  και  και πληκτρολογήστε τον αριθμό του κέντρου υπηρεσίας μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- 4 Πατήστε **Εντάξει**.
- 5 Για να χρησιμοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις, επιστρέψτε στην προβολή των ρυθμίσεων. Μεταβείτε στην επιλογή **Κέντρο μην. σε χρήση**, και επιλέξτε το νέο κέντρο υπηρεσίας.

### Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Επιλέξτε **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Μήνυμα multimedia**.

- **Μέγεθος εικόνας** - Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα πολυμέσων. Οι επιλογές είναι **Πρωτότυπη** (εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**), **Μικρό** και **Μεγάλο**. Αν επιλέξετε **Πρωτότυπη** το μέγεθος του μηνύματος πολυμέσων θα αυξηθεί.
- **Λειτ. δημιουργ. MMS** - Αν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, το τηλέφωνο σας πληροφορεί αν προσπαθείτε να στείλετε ένα μήνυμα που μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Επιλέγοντας **Περιορισμένη** το τηλέφωνο δε θα σας επιτρέψει να στείλετε μηνύματα που δεν υποστηρίζονται.

- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση (Πρέπει να οριστεί)** - Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί ως προτιμώμενη σύνδεση για το κέντρο μηνυμάτων multimedia.
- **Λήψη σε οικείο δίκτυο**- Επιλέξτε αν θέλετε η λήψη των μηνυμάτων MMS στο οικείο δίκτυο να είναι **Αυτόματη**, **Αναβ. ανάκτησης** ή **Απενεργοποιημ.**. Αν επιλέξετε **Αναβ. ανάκτησης** το κέντρο μηνυμάτων multimedia θα αποθηκεύσει το μήνυμα. Για να ανακτήσετε αργότερα το μήνυμα, επιλέξτε **Αυτόματη**.
- **Λήψη σε περιαγωγή** - Επιλέξτε πως θέλετε να γίνεται η ανάκτηση των μηνυμάτων MMS όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου.  
Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων πολυμέσων ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος. Αν έχει επιλεγεί **Λήψη σε περιαγωγή**→ **Αυτόματη**, το τηλέφωνό σας μπορεί αυτόματα να πραγματοποιήσει μια ενεργή σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος.  
Επιλέξτε **Απενεργοποιημ.** για τη **Λήψη σε περιαγωγή** αν δε θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας.
- **Να επιτρ. ανώνυμα** - Επιλέξτε **Όχι**, αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.
- **Λήψη διαφημιστικών** - Ορίστε εάν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα multimedia ή όχι.
- **Λήψη αναφορών** (υπηρεσία δικτύου) - Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε να εμφανίζεται στο Μητρώο η κατάσταση του σταλθέντος μηνύματος.  
 **Σημείωση:** Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση e-mail ίσως δεν είναι δυνατή.
- **Αποστ. αναφ. απαγορ.** - Επιλέξτε **Ναι**, αν δεν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα multimedia που λαμβάνει.
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.** - Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.  
**Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia και τα e-mail από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου μέσω ενός μηνύματος ΟΤΑ. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Λήψη λογοτύπων, ήχων, προσωπικών στοιχείων, καταχωρήσεων ημερολογίου και ρυθμίσεων**, σ. **58**.

## Ρυθμίσεις για e-mail

Επιλέξτε **Μηνύματα** → **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **E-mail**, ή στην κύρια προβολή γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις e-mail** και επιλέξτε:

**Γραμ/κιβ. σε χρήση** - Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή e-mail.

**Γραμματο- κιβώτια** - Ανοίγει μια λίστα με τα γραμματοκιβώτια που έχουν οριστεί. Εάν δεν έχουν οριστεί γραμματοκιβώτια μηνυμάτων, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα. Επιλέξτε γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:

**Ρυθμ. γραμματοκιβ.**

- **Όνομα γραμματοκιβ.** - Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το γραμματοκιβώτιο.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση (Πρέπει να οριστεί)** - Επιλέξτε σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για το γραμματοκιβώτιο. Ανατρέξτε στην ενότητα '**Ρυθμίσεις σύνδεσης**', σ. '107'.
- **Η διεύθ/ση e-mail μου (Πρέπει να οριστεί)** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.
- **Διακομ. εξερχ. μηνυμ. (Πρέπει να οριστεί)** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που στέλνει τα μηνύματά σας e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του χειριστή δικτύου. Επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου/φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.
- **Αποστολή μηνύματος** - Ορίστε με ποιο τρόπο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από το τηλέφωνό σας:

**Αμέσως** - Η συσκευή ξεκινά τη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο μόλις επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**.

**Στην επόμ. σύνδ.** - Η αποστολή του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται όταν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

- **Όνομα χρήστη** - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- **Κωδικός πρόσβασης:** - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.
- **Διακομ. εισερχ. μην. (Πρέπει να οριστεί)** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που λαμβάνει τα μηνύματά σας e-mail.
- **Τύπος γραμματοκιβωτ.:** - Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού την αποθηκεύσετε και βγείτε από τις ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα σε κατάσταση σύνδεσης. Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά με το γραμματοκιβώτιό σας.
- **Ασφάλεια (θύρες)** - Χρησιμοποιείται με τα πρωτόκολλα POP3, IMAP4 και SMTP για ασφαλή σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.
- **Ασφαλής σύνδ. APOP** (δεν εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί το πρωτόκολλο IMAP4 ως **Τύπος γραμματοκιβ.**) - Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης κατά την αποστολή τους στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail ενώ πραγματοποιείται σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο.

### Ρυθμίσεις χρήση

- **E-mail προς ανάκτηση** (δεν εμφανίζεται αν το πρωτόκολλο e-mail έχει οριστεί σε POP3) - Καθορίζει πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτηθούν στο γραμματοκιβώτιο.
- **Ανάκτηση** - Καθορίζει ποια μέρη των μηνυμάτων e-mail θα ανακτηθούν: **Μόνο τίτλο, Εν μέρει (kB)** ή **Μην. & συνημμέν.** (δεν εμφανίζεται αν το πρωτόκολλο e-mail έχει οριστεί σε IMAP4).
- **Ανάκτ. συνημμένων** (δεν εμφανίζεται εάν το πρωτόκολλο e-mail είναι POP3) - Επιλέξτε αν θέλετε να ανακτάτε τα μηνύματα e-mail με συνημμένα ή χωρίς.
- **Φάκελοι με συνδρομή** (δεν εμφανίζεται εάν το πρωτόκολλο e-mail είναι POP3) - Μπορείτε να εγγράψετε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο καθώς και να ανακτήσετε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.
- **Αποστ. αντιγρ.σε μένα** - Επιλέξτε **Ναι** για να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο του μηνύματος e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή **Η διεύθ/ση e-mail μου**.

- **Με υπογραφή** - Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα μηνύματά σας e-mail.
- **Το όνομά μου** - Πληκτρολογήστε εδώ το όνομά σας. Το όνομά σας θα αντικαταστήσει τη δική σας διεύθυνση e-mail στο τηλέφωνο του παραλήπτη στην περίπτωση που το τηλέφωνό του υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

#### Αυτόματα ανάκτηση

- **Ανάκτηση κεφαλίδων** - Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να ορίσετε πότε και πόσο συχνά θα ανακτούνται μηνύματα από το γραμματοκιβώτιο.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας Ανάκτηση κεφαλίδων μπορεί να αυξήσει το κόστος των κλήσεών σας λόγω κίνησης δεδομένων.

## Ρυθμίσεις για μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης

Επιλέξτε **Μηνύματα**→ **Επιλογές**→ **Ρυθμίσεις**→ **Μήνυμα υπηρ.** Επιλέξτε εάν θέλετε ή δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας. **Λήψη μηνυμάτων** - Επιλέξτε **Αυτόματα** αν θέλετε το τηλέφωνο να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο δίκτυο για τη λήψη περιεχομένου όταν το τηλέφωνο λαμβάνει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

## Ρυθμίσεις για την εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου)

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και επιλέξτε **Μηνύματα**→ **Επιλογές**→ **Ρυθμίσεις**→ **Εκπομπή κυψέλης** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

- **Γλώσσα** - Όλες σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης σε όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες. **Επιλεγμένη** σας επιτρέπει να διαλέξετε σε ποιες γλώσσες θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη γλώσσα που θέλετε, επιλέξτε **Άλλη**.
- **Ανίχνευση θεμάτων** - Αν έχετε επιλέξει **Ανίχνευση θεμάτων**→ **Ενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο θα αναζητήσει αυτόματα αριθμούς νέων θεμάτων και θα αποθηκεύσει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων. Επιλέξτε **Απενεργοπ.** εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα οι αριθμοί νέων θεμάτων.

## Ρυθμίσεις Άλλο

Επιλέξτε **Μηνύματα** και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Άλλο**.

- **Αποθ. σταλθ. μηνυμ.** – Διαλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή e-mail που έχει αποσταλεί στο φάκελο Σταλθέντα.
- **Αρ. αποθηκευμ. μηνυμ.** – Ορίστε πόσα απεσταλμένα μηνύματα θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο Σταλθέντα. Το προκαθορισμένο όριο είναι 20 μηνύματα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
- **Μνήμη σε χρήση** – Επιλέξτε σε ποια μνήμη θέλετε να αποθηκεύονται τα μηνυμάτα σας.  
**Μνήμη τηλεφ.** ή **Κάρτα μνήμης**.
- **Ειδοπ. νέων e-mail** – Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail, όπως έναν ήχο ή μια σημείωση όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο.



**Συμβουλή!** Αν έχετε επιλέξει **Κάρτα μνήμης**, ενεργοποιήστε το προφίλ Εκτός σύνδεσης πριν ανοίξετε τη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης ή πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης. Όταν η κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμη, τα μηνύματα θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

# Ημερολόγιο και Υποχρεώσεις

 **Συντόμευση:** Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (1 - 0 - ) σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου. Ανοίγει μια καταχώρηση σύσκεψης και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**.



## Ημερολόγιο – δημιουργία καταχωρήσεων ημερολογίου

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Νέα καταχώριση**.
  - **Σύσκεψη** για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
  - **Υπόμνημα** για να καταχωρήσετε μια γενική σημείωση για μια ημέρα.
  - **Επέτειος** για υπενθύμιση γενεθλίων και σημαντικών ημερομηνιών. Οι καταχωρήσεις επετείων επαναλαμβάνονται κάθε έτος.
- 3 Συμπληρώστε τα πεδία. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να μετακινηθείτε στα πεδία.
 

**Ειδοποίηση** - Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και πατήστε  για να συμπληρώσετε τα πεδία **Ώρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**. Η ειδοποίηση έχει την ένδειξη  στην ημερήσια προβολή. **Διακοπή μιας ειδοποίησης ημερολογίου** - Πατήστε **Αθόρυβο** για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση ημερολογίου. Το κείμενο υπενθύμισης θα παραμείνει στην οθόνη. Πατήστε **Διακοπή** για να διακόψετε την ειδοποίηση του ημερολογίου. Πατήστε **Αναβολή** για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής.

**Επανάληψη** - Πατήστε  για να αλλάξετε την καταχώρηση για επανάληψη (η ένδειξη  εμφανίζεται στην ημερήσια προβολή).


**Επανάληψη έως** - Μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης για την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση.

**Συγχρονισμός - Προσωπικός** - μετά το συγχρονισμό η καταχώρηση του ημερολογίου θα εμφανίζεται μόνο σε εσάς και δεν θα εμφανίζεται σε άλλους με συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιο. **Κοινόχρηστος** - η καταχώρηση ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιό σας. **Χωρίς συγχρον.** - η καταχώρηση ημερολογίου δεν θα αντιγραφεί στον υπολογιστή σας κατά το συγχρονισμό.

- 4 Για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση, πατήστε **Εντάξει**.

☀ **Συμβουλή!** Μπορείτε να στείλετε καταχωρήσεις ημερολογίου σε ένα συμβατό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 'Μηνύματα' και το κεφάλαιο 'Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth', σ. '97'.

## Προβολές ημερολογίου



Στη μηνιαία προβολή, οι ημερομηνίες για τις οποίες υπάρχουν καταχωρήσεις στο ημερολόγιο έχουν ως ένδειξη ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Στην εβδομαδιαία προβολή, τα υπομνήματα και οι επέτειοι σημειώνονται πριν τις 8:00.

- Εικονίδια στην ημερήσια και εβδομαδιαία προβολή: - **Υπόμνημα** και - **Επέτειος**. Δεν υπάρχει εικονίδιο για την **Σύσκεψη**.
- Για να μεταβείτε σε συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** → **Μετάβ. σε ημερ/νία**. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πατήστε **Εντάξει**.
- Πατήστε # για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία.

## Ορισμός μιας ειδοποίησης ημερολογίου

Μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση για να σας υπενθυμίσει για ένα ραντεβού. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για τις σημειώσεις και τις επετείους.

### ☀ Συμβουλή!

Αν επεξεργάζεστε ή διαγράφετε μια επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να εφαρμοστεί η αλλαγή: **Όλες οι περιπτώσεις** - διαγράφονται όλες οι επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις / **Μόνο αυτή η καταχ.** - θα διαγραφεί μόνο η τρέχουσα καταχώρηση. Για παράδειγμα, το εβδομαδιαίο μάθημά σας ακυρώθηκε. Έχετε ρυθμίσει το ημερολόγιο ώστε να σας ειδοποιεί κάθε εβδομάδα για το μάθημα. Επιλέξτε **Μόνο αυτή η καταχ.** και το ημερολόγιο θα σας ειδοποιήσει ξανά την επόμενη εβδομάδα.

### ☀ Συμβουλή!

Επιλέξτε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε την προβολή που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το ημερολόγιο ή την ημέρα έναρξης της εβδομάδας.

☀ **Συμβουλή!** Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου, πατήστε **Επιλογές**→**Αποστολή**→**Με σύντομο μήνυμα**/ **Μέσω multimedia**/ **Μέσω Bluetooth**.

- 1 Ανοίξτε μια σημείωση για την οποία θέλετε να ορίσετε μια ειδοποίηση και επιλέξτε **Ειδοποίηση**→ **Ενεργοποιημένη**.
- 2 Ορίστε την **Ώρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**.
- 3 Μεταβείτε στην επιλογή **Επανάληψη**, και πατήστε  για να επιλέξετε πόσο συχνά θέλετε να επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση.
- 4 Πατήστε **Εντάξει**.

Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση ημερολογίου, ανοίξτε τη σημείωση από την οποία θέλετε να διαγράψετε την ειδοποίηση και επιλέξτε **Ειδοποίηση**→ **Απενεργοποιήμ**.

## Ρυθμίσεις ημερολογίου

Για να τροποποιήσετε τις επιλογές **Ήχος ειδοπ. ημ/γίου**, **Προεπιλεγμ. προβολή**, **Αρχή εβδομάδας**, και **Τίτλος προβ. εβδομάδ.**, πατήστε **Επιλογές**→ **Ρυθμίσεις**.

☀ **Συμβουλή!** Μπορείτε να μετακινήσετε δεδομένα του ημερολογίου και των υποχρεώσεων από διάφορα τηλέφωνα Nokia στο δικό σας τηλέφωνο ή να συγχρονίσετε το ημερολόγιο και τις υποχρεώσεις με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου.



## Λίστα υποχρεώσεων - εργασιών

Πατήστε  και επιλέξτε **Ατζέντα**→ **Υποχρεώ.** για να γράψετε σημειώσεις και να τηρήσετε μια λίστα εργασιών.

- Για να προσθέσετε μια σημείωση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη σύνταξη της εργασίας στο πεδίο **Θέμα**.
- Για να ορίσετε την προθεσμία της εργασίας, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προθεσμία** και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία.
- Για να ορίσετε την προτεραιότητα για τη σημείωση υποχρέωσης, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προτεραιότητα** και πατήστε  για να επιλέξετε την προτεραιότητα. Τα εικονίδια προτεραιότητας είναι  (**Υψηλή**) και  (**Χαμηλή**). Δεν υπάρχει εικονίδιο για την **Κανονική**.
- Για να επισημάνετε ότι μια εργασία έχει ολοκληρωθεί, μεταβείτε σε αυτή στη λίστα υποχρεώσεων και πατήστε **Επιλογές**→ **Να σημ. ότι έγινε**.
- Για να επαναφέρετε μια εργασία, μεταβείτε σε αυτή στη λίστα υποχρεώσεων και πατήστε **Επιλογές**→ **Να σημ. ότι δεν έγινε**.

# Περιήγηση

Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητές συσκευές. Για να μεταβείτε σε αυτές τις σελίδες, πατήστε  και επιλέξτε **Ιστός**. Αυτές οι σελίδες έχουν συνταχθεί στις γλώσσες Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), ή Hypertext Markup Language (HTML).

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

## Πρόσβαση στην Περιήγηση

- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στις ενότητες 'Λήψη ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης' ή 'Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων'.
- Συνδεθείτε στην Περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Πραγματοποίηση σύνδεσης', σ. '75'.
- Ξεκινήστε την περιήγηση στις σελίδες. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Περιήγηση', σ. '76'.
- Τερματίστε τη σύνδεση με την Περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Τερματισμός μιας σύνδεσης', σ. '79'.

## Λήψη ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας περιήγησης ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής της ιστοσελίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη λογοτύπων, ήχων, προσωπικών στοιχείων, καταχωρήσεων ημερολογίου και ρυθμίσεων', σ. '58'. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.



**Συμβουλή!** Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στην τοποθεσία στο Web του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλογές στην προβολή Σελιδοδείκτες:  
 Άνοιγμα, Λήψη,  
 Προηγούμενη σελίδα,  
 Διαχ. σελιδοδεικτών,  
 Επιλογή/Εξαίρεση,  
 Επιλογές πλοήγησης,  
 Προχωρ. επιλογές,  
 Αποστολή, Εύρεση σελ/  
 δείκτη, Στοιχεία,  
 Ρυθμίσεις, Βοήθεια και  
 Έξοδος.

## Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- 1 Επιλέξτε **Εργαλεία** → **Ρυθμίσεις** → **Σύνδεση** → **Σημεία πρόσβασης**, και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. '107'.
- 2 Επιλέξτε **Ιστός** → **Επιλογές** → **Διαχ. σελιδοδεικτών** → **Προσθήκη σ/δείκτη**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.

## Προβολή Σελιδοδείκτες



**Γλωσσάρι:** Ένας σελιδοδείκτης αποτελείται από μια διεύθυνση Internet (υποχρεωτική), έναν τίτλο, ένα σημείο πρόσβασης και, αν απαιτείται από την ιστοσελίδα, ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.



**Σημείωση:** Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους sites (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.



Η αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για την περιήγηση, η αρχική σελίδα αλλάζει ανάλογα.



Ο φάκελος αυτόματων σελιδοδεικτών περιλαμβάνει σελιδοδείκτες (🔍) που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή σας σε σελίδες. Οι σελιδοδείκτες σε αυτό το φάκελο κατηγοριοποιούνται αυτόματα ανάλογα με τον τομέα.



Οποιοσδήποτε σελιδοδείκτης με τον τίτλο ή τη διεύθυνσή του στο Internet.

## Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών

- 1 Στην προβολή Σελιδοδείκτες, πατήστε **Επιλογές** → **Διαχ. σελιδοδεικτών** → **Προσθήκη σ/δείκτη**.
- 2 Αρχίστε να συμπληρώνετε τα πεδία. Πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τη διεύθυνση URL. Στο σελιδοδείκτη αντιστοιχίζεται το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, αν δεν επιλεγεί κάποιο άλλο. Πατήστε **\*** + για να καταχωρήσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως /, ., : και @. Πατήστε **C** για να διαγράψετε χαρακτήρες.
- 3 Πατήστε **Επιλογές** → **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη.

## Αποστολή σελιδοδεικτών

Μεταβείτε σε έναν σελιδοδείκτη και πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή** → **Με σύντομο μήνυμα**. Πατήστε **L** για να τον στείλετε: Μπορείτε να στείλετε περισσότερους από έναν σελιδοδείκτες ταυτόχρονα.

## Πραγματοποίηση σύνδεσης

Αφού αποθηκεύσετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε σελίδες.

- 1 Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο Μετάβαση (🌐). Όταν πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση, οι σελιδοδείκτες που ταιριάζουν εμφανίζονται στο πάνω μέρος του πεδίου Μετάβαση. Πατήστε **☺** για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη που ταιριάζει.
- 2 Πατήστε **☺** για να ξεκινήσει η λήψη της σελίδας.

## Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας **🔒** εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.



**Συντόμευση:** Για να συνδεθείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** **☺** σε κατάσταση αναμονής.



**Συμβουλή!** Για να στείλετε ένα σελιδοδείκτη, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή** → **Με σύντομο μήνυμα**.

► Επιλογές κατά την περιήγηση (ανάλογα με τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε): **Άνοιγμα, Αποδοχή, Αφαίρεση αρχείου, Άνοιγμα με εφαρμ., Άνοιγμ. Πορτοφολιού, Επιλογές υπηρεσίας, Σελιδοδείκτες, Αποθ. ως σελ/δείκτη, Προβολή εικόνων, Επιλογές πλοήγησης, Προχωρ. επιλογές, Εμφάνιση εικόνων, Αποστολή σ/δείκτη, Εύρεση, Στοιχεία, Ρυθμίσεις, Βοήθεια,** και **Έξοδος.**

☀ **Συμβουλή!** Για πρόσβαση στην προβολή Σελιδοδείκτες κατά την περιήγηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης ξανά, πατήστε **Επιλογές→ Προηγούμενη σελίδα.**

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Πατήστε **Επιλογές→ Στοιχεία→ Ασφάλεια** για να προβάλετε τα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση, την κατάσταση κρυπτογράφησης και πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή και τον έλεγχο στοιχείων χρήστη.

Οι λειτουργίες ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Για τέτοιες συνδέσεις χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα ‘Διαχείριση πιστοπ/κών’, σ. ‘113’.

## Περιήγηση

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέοι σύνδεσμοι εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

- Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο, να σημειώσετε πλαίσια επιλογής και να κάνετε επιλογές, πατήστε .
- Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Πίσω**. Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή **Πίσω**, πατήστε **Επιλογές→ Επιλογές πλοήγησης→ Ιστορικό** για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης. Η λίστα ιστορικού διαγράφεται κάθε φορά που τελειώνει ένας κύκλος περιήγησης.
- Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές→ Επιλογές πλοήγησης→ Επαναφόρτωση**.
- Για να αποθηκεύσετε ένα σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογές→ Αποθ. ως σελ/δείκτη**.
- Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές→ Προχωρ. επιλογές→ Αποθήκευση σελίδας**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελίδες είτε στη μνήμη του τηλεφώνου είτε σε μια κάρτα μνήμης και να τις προβάλετε όταν είστε εκτός σύνδεσης. Για να

μεταβείτε αργότερα στις σελίδες, πατήστε  στην προβολή Σελιδοδείκτες για να ανοίξετε την προβολή **Αποθηκευ-μένες σελίδες**.

- Για να πληκτρολογήσετε μια νέα διεύθυνση URL, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές πλοήγησης** → **Μετ. στη διεύθ. ιστού**.
- Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την ανοιχτή σελίδα, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές υπηρεσίας**.
- Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα χειριστή, θέματα και βίντεο κλιπ. Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια εικόνα αποθηκεύεται στην **Έκθεση**. Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την ανηγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.



**Σημαντικό:** Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που προέρχεται από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

- Για να λάβετε και να προβάλετε τα νέα μηνύματα της υπηρεσίας Περιήγησης κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογές** → **Προχωρ. επιλογές** → **Ανάγνωση μην. υπηρ.** (εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχουν νέα μηνύματα). Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας περιήγησης, σ. '59'.

## Προβολή αποθηκευμένων σελίδων

Αν περιηγείστε τακτικά σελίδες που περιέχουν πληροφορίες που δεν αλλάζουν πολύ συχνά, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και να τις περιηγηθείτε εκτός σύνδεσης. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους για τις αποθηκευμένες σας σελίδες του προγράμματος περιήγησης.

- Για να ανοίξετε την προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε  στην προβολή Σελιδοδείκτες. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε  για να ανοίξετε μια αποθηκευμένη σελίδα ().
- Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές** → **Προχωρ. επιλογές** → **Αποθήκευση σελίδας**.



### Συντόμευση:

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  # για να μεταβείτε στο τέλος μιας σελίδας και το πλήκτρο \* + για να μεταβείτε στην αρχή μιας σελίδας.



Επιλογές στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων: **Ανοιγμα**, **Προηγούμενη σελίδα**, **Επαναφόρτωση**, **Αποθηκευμ. σελίδες**, **Επιλογή/Εξαίρεση**, **Επιλογές πλοήγησης**, **Προχωρ. επιλογές**, **Στοιχεία**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

 **Συμβουλή!** Το πρόγραμμα περιήγησης συλλέγει αυτόματα σελιδοδείκτες ενώ περιηγείστε στις ιστοσελίδες. Οι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στο φάκελο Αυτόματοι σελιδοδείκτες () και κατηγοριοποιούνται αυτόματα ανάλογα με τον τομέα. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ρυθμίσεις για την περιήγηση', σ. '79'.

- Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση της σελίδας, πατήστε [Επιλογές](#) → [Επαναφορτώση](#). Το τηλέφωνο παραμένει συνδεδεμένο αφού επαναφορτώσετε τη σελίδα.

## Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα χειριστή, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία αποθηκεύεται στην [Έκθεση](#).



**Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

- 1 Για λήψη του στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πατήστε .
  - Αν το στοιχείο παρέχεται δωρεάν, πατήστε [Αποδοχή](#). Μετά τη λήψη του, το περιεχόμενο ανοίγει αυτόματα στην κατάλληλη εφαρμογή.  
Για να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε [Ακύρωση](#).
- 2 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο, για παράδειγμα, 'Αγορά'.
- 3 Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.  
Αν το ηλεκτρονικό περιεχόμενο είναι συμβατό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες του πορτοφολιού για την αγορά.
- 4 Επιλέξτε [Άνοιγμ. Πορτοφολιού](#). Θα σας ζητηθεί ο κωδικός του πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα '[Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού](#)', σ. '84'.
- 5 Επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία καρτών από το πορτοφόλι σας.
- 6 Επιλέξτε [Συμπλήρ.](#). Θα γίνει αποστολή των επιλεγμένων πληροφοριών του πορτοφολιού.  
Αν το πορτοφόλι δεν περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τα υπόλοιπα στοιχεία.



**Σημείωση:** Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.

## Τερματισμός μιας σύνδεσης

Επιλέξτε **Επιλογές** → **Προχωρ. επιλογές** → **Αποσύνδεση** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **J** για να τερματίσετε την περιήγηση και να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής,

## Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου.



**Σημείωση:** Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, πατήστε **Επιλογές** → **Επιλογές πλοήγησης** → **Σβησ. προσω. μνήμης**.

## Ρυθμίσεις για την περιήγηση

Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**:

- **Προεπιλ. σημείο πρόσβ.** - Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων σημείων πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα '**Ρυθμίσεις σύνδεσης**', σ. '107'.
- **Εμφάνιση εικόνων** - Για να επιλέξετε αν θέλετε να φορτώνονται εικόνες κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Εάν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση, πατώντας **Επιλογές** → **Εμφάνιση εικόνων**.
- **Μέγεθος γραμματ.** - Για να επιλέξετε μέγεθος κειμένου.
- **Προεπιλ. κωδικοποίηση** - Αν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα.
- **Αυτόμ. σελιδοδείκτες** - Για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Αν θέλετε να συνεχίσει η συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών αλλά να γίνει απόκρυψη του φακέλου από την προβολή Σελιδοδείκτες, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ.**



**Γλωσσάρι:** Τα cookies αποτελούν ένα μέσο για τους φορείς παροχής περιεχομένου να αναγνωρίζουν τους χρήστες και τις προτιμήσεις τους για περιεχόμενο που χρησιμοποιούν συχνά.

- **Μέγεθος οθόνης** - Για να επιλέξετε τι θα προβάλλεται κατά την περιήγηση. Επιλέξτε **Μόνο πλ. επιλογ.**, ή **Πλήρης οθόνη**.
- **Σελίδα αναζήτησης** - Για να ορίσετε μια ιστοσελίδα που θα λάβετε όταν επιλέξετε **Επιλογές πλοήγησης** → **Ανοιγμ. σελ. αναζήτ.** στην προβολή Σελιδοδείκτες ή όταν περιηγηστείτε.
- **Ένταση** - Αν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησης να αναπαράγει τους ήχους των ιστοσελίδων, επιλέξτε στάθμη έντασης.
- **Απόδοση** - Αν θέλετε η διάταξη της σελίδας να εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια όταν είστε σε κατάσταση λειτουργίας **Για μικρή οθόνη** επιλέξτε **Για ποιότητα**. Αν δε θέλετε να γίνεται λήψη εξωτερικών επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ, επιλέξτε **Για ταχύτητα**.
- **Cookies** - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη και την αποστολή cookies.
- **Δέσμη Java/ECMA** - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση δεσμών εντολών σύνδεσης.
- **Προειδοπ. ασφαλείας** - Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.
- **Επιβ. αποστολής DTMF** - Επιλέξτε αν θέλετε επιβεβαίωση πριν από την αποστολή ηχητικών τόνων DTMF στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Τόνοι DTMF', σ. '26'.
- **Πορτοφόλι - Ενεργοποιημένη** για να ανοίγει το πορτοφόλι αυτόματα όταν ανοίγει μια συμβατή σελίδα του προγράμματος περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Πορτοφόλι', σ. '84'.

# Ατζέντα



## Αριθμομηχανή

Για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε, να διαιρέσετε και να υπολογίσετε τετραγωνικές ρίζες και ποσοστά, πατήστε  και επιλέξτε [Ατζέντα](#)→ [Αριθμομηχ..](#)



**Σημείωση:** Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στη μνήμη (με την ένδειξη **M**), πατήστε [Επιλογές](#)→ [Μνήμη](#)→ [Αποθήκευση](#). Για να ανακτήσετε έναν αριθμό από τη μνήμη, πατήστε [Επιλογές](#)→ [Μνήμη](#)→ [Ανάκληση](#). Για να διαγράψετε έναν αριθμό από τη μνήμη, πατήστε [Επιλογές](#)→ [Μνήμη](#)→ [Διαγραφή](#).

## Υπολογισμός ποσοστών

- 1 Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για τον οποίο θέλετε να υπολογίσετε ένα ποσοστό.
- 2 Επιλέξτε , ,  ή .
- 3 Πληκτρολογήστε το ποσοστό.
- 4 Επιλέξτε .



## Σημειώσεις

Πατήστε  και επιλέξτε [Ατζέντα](#)→ [Σημειώσεις](#) για να γράψετε σημειώσεις. Μπορείτε να στείλετε σημειώσεις σε άλλες συμβατές συσκευές και τα αρχεία απλού κειμένου (μορφής TXT) που λαμβάνετε μπορούν να αποθηκευτούν στις Σημειώσεις.

**Προεπιλεγμένες  
συντομεύσεις:**ανοίγει το **Ημερολόγιο**,

ανοίγει τα

**Εισερχόμενα** καιανοίγει τις **Σημειώσεις**.

## Μετάβαση – προσθήκη συντομεύσεων

Για να αποθηκεύσετε συντομεύσεις, συνδέσμους με τις αγαπημένες σας εικόνες, τις σημειώσεις, τους σελιδοδείκτες κ.ο.κ., πατήστε **⌘** και επιλέξτε **Ατζέντα**→ **Μετάβαση**. Συντομεύσεις μπορούν να προστεθούν μόνο από τις μεμονωμένες εφαρμογές όπως η Έκθεση. Δεν έχουν όλες οι εφαρμογές αυτή τη λειτουργία.

- 1 Επιλέξτε ένα στοιχείο μιας εφαρμογής στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια συντόμευση.
  - 2 Επιλέξτε **Προσθ. στη Μετάβαση..** Μια συντόμευση στη Μετάβαση ενημερώνεται αυτόματα εάν μετακινήσετε το στοιχείο στο οποίο παραπέμπει, για παράδειγμα, από ένα φάκελο σε έναν άλλον.
- Για να αλλάξετε το αναγνωριστικό στην κάτω αριστερή γωνία του εικονιδίου συντόμευσης, πατήστε **Επιλογές**→ **Εικονίδιο συντόμ/σης**.

## Διαγραφή συντόμευσης

Επιλέξτε τη συντόμευση και πατήστε **C**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις **Σημειώσεις**, **Ημερολόγ.**, και **Εισερχόμενα**.

Όταν διαγράψετε μια εφαρμογή ή ένα έγγραφο που έχει συντόμευση στη Μετάβαση, το εικονίδιο συντόμευσης του διεγραμμένου στοιχείου θα εμφανίζεται θαμπό στην προβολή Μετάβαση. Μπορείτε να διαγράψετε το εικονίδιο συντόμευσης την επόμενη φορά που θα προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συντόμευση.



## Μετατροπές – μετατροπή μεγεθών

Για να μετατρέψετε μεγέθη όπως το **Μήκος** από μία μονάδα (**Γιάρδες**) σε άλλη (**Μέτρα**), πατήστε **⌘** και επιλέξτε **Ατζέντα**→ **Μετατρ..**

Έχετε υπόψη σας ότι η ακρίβεια της λειτουργίας Μετατροπές είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

- 1 Μετακινήθείτε στο πεδίο **Τύπος** και πατήστε **⦿** για να εμφανιστεί μια λίστα με μεγέθη. Μετακινήθείτε στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.

☀️ Επιλογές στο  
Μετατροπέα: **Επιλογή**  
**μονάδας**/ **Αλλαγή**  
**νομίσματος**, **Τύπος**  
**μετατροπής**, **Ισοτιμίες**,  
**Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

- Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Mon.** και πατήστε . Επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και πατήστε **Εντάξει**. Μεταβείτε στο επόμενο πεδίο **Mon.** και επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
- Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότη.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότη.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.  
 Πατήστε  **#** για δεκαδικούς αριθμούς και **\*** **+** για τα σύμβολα **+**, **-** (που αφορούν θερμοκρασία) και **E** (εκθέτης).

## Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

- Επιλέξτε **Μετατρ.** → **Επιλογές** → **Ισοτιμίες**. Εμφανίζεται μια λίστα με νομίσματα με το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή.
- Για να αλλάξετε νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα και πατήστε **Επιλογές** → **Ορισμός ως βάση**.



**Σημείωση:** Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

- Προσθέστε τις ισοτιμίες. Μεταβείτε στο νόμισμα και πληκτρολογήστε νέα ισοτιμία, δηλαδή, πόσες μονάδες του νομίσματος ισοδυναμούν με μία μονάδα του νομίσματος βάσης που έχετε επιλέξει.

Αφού καταχωρήσετε όλες τις απαραίτητες συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων.

 **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τη φορά της μετατροπής, πληκτρολογήστε την τιμή στο δεύτερο πεδίο **Ποσότη..** Το αποτέλεσμα της μετατροπής εμφανίζεται στο πρώτο πεδίο **Ποσότη..**

 **Συμβουλή!** Για να μετονομάσετε ένα νόμισμα, μεταβείτε στην προβολή **Ισοτιμίες**, μεταβείτε στο νόμισμα και πατήστε **Επιλογές** → **Μετ/σία νομίσματος**.



## Πορτοφόλι

Πατήστε  και επιλέξτε **Ατζέντα** → **Πορτοφόλι**. Η εφαρμογή Πορτοφόλι σας παρέχει αποθηκευτικό χώρο για τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως είναι οι αριθμοί πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, διευθύνσεις και άλλα χρήσιμα δεδομένα, για παράδειγμα, ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο πορτοφόλι μπορούν να ανακτηθούν ενώ περιηγείστε για να συμπληρώσετε αυτόματα τις ηλεκτρονικές φόρμες σε σελίδες του προγράμματος περιήγησης, για παράδειγμα, όταν η υπηρεσία ζητεί τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Τα δεδομένα στο πορτοφόλι είναι κρυπτογραφημένα και προστατεύονται με κωδικό πορτοφολιού που ορίζεται εσείς.

Η εφαρμογή Πορτοφόλι κλείνει αυτόματα μετά από 5 λεπτά. Πληκτρολογήστε πάλι τον κωδικό πορτοφολιού για να έχετε πρόσβαση στα περιεχόμενά της. Μπορείτε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα αυτόματου κλεισίματος, αν απαιτείται. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις πορτοφολιού', σ. '87'.

## Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού

Κάθε φορά που ανοίγετε το πορτοφόλι θα σας ζητείται ο κωδικός πορτοφολιού.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό που έχετε δημιουργήσει και πατήστε **Εντάξει**.

Όταν ανοίξετε το πορτοφόλι για πρώτη φορά, πρέπει να δημιουργήσετε τον δικό σας κωδικό πορτοφολιού:

- 1 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό της επιλογής σας (4–10 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες), και πατήστε **Εντάξει**.
- 2 Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον κωδικό. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό και πατήστε **Εντάξει**. Μην αποκαλύψετε τον κωδικό πορτοφολιού σε κανέναν.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό πορτοφολιού τρεις φορές διαδοχικά, η εφαρμογή πορτοφολιού μπλοκάρεται για πέντε λεπτά. Ο χρόνος μπλοκαρίσματος αυξάνεται αν πληκτρολογήσετε και άλλες φορές λάθος κωδικό.

Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Πορτοφόλι: **Άνοιγμα**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό πορτοφολιού, πρέπει να τον ορίσετε πάλι και θα χάσετε όλες τις πληροφορίες που ήταν αποθηκευμένες στο πορτοφόλι. 'Διαγραφή περιεχομένων πορτοφολιού και του κωδικού πορτοφολιού'σ. '87'.

## Αποθήκευση στοιχείων προσωπικών καρτών

- 1 Επιλέξτε την κατηγορία **Κάρτες** από το κύριο μενού της εφαρμογής Πορτοφόλι και πατήστε .
- 2 Επιλέξτε από τη λίστα έναν τύπο κάρτας και πατήστε .
  - **Κάρτες πληρωμής** - Πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.
  - **Εκπρωτ. κάρτες** - Κάρτες μέλους και καταστημάτων.
  - **Κάρτ. πρόσβ. δικτ.** - Προσωπικά ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  - **Κάρτες δ/σης** - Βασικά στοιχεία επαφής για το σπίτι/γραφείο.
  - **Κάρτα στ. χρήστη** - Προσαρμοσμένες προσωπικές προτιμήσεις για ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
- 3 Πατήστε **Επιλογές** → **Νέα κάρτα**. Ανοίγει μια κενή φόρμα.
- 4 Συμπληρώστε τα πεδία και πατήστε **Εντάξει**.

Μπορείτε να λάβετε επίσης πληροφορίες καρτών απευθείας στο τηλέφωνό σας από την αρχή έκδοσης της κάρτας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου (αν προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία). Θα ειδοποιηθείτε σχετικά με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάρτα σας. Αποθηκεύστε ή απορρίψτε την κάρτα. Μπορείτε να προβάλετε και να μετονομάσετε μια αποθηκευμένη κάρτα, αλλά δεν μπορείτε να την επεξεργαστείτε.

Μπορείτε να ανοίξετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα πεδία στην κάρτα. Τυχόν αλλαγές θα αποθηκευτούν με την έξοδό σας από την εφαρμογή.

## Δημιουργία προσωπικών σημειώσεων

Οι προσωπικές σημειώσεις είναι ένας τρόπος αποθήκευσης ευαίσθητων πληροφοριών όπως, για παράδειγμα, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα μιας προσωπικής σημείωσης από το πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε επίσης να στείλετε τη σημείωση ως μήνυμα.

- 1 Επιλέξτε την κατηγορία **Προσωπ. σημ.** από το κύριο μενού της εφαρμογής Πορτοφόλι και πατήστε .
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Νέα κάρτα**. Ανοίγει μια κενή σημείωση.
- 3 Πατήστε **1**  - **0**  για να αρχίσετε να γράφετε. Πατήστε **C** για να διαγράψετε χαρακτήρες.
- 4 Πατήστε **Εντάξει** για αποθήκευση.

## Δημιουργία προφίλ πορτοφολιού

Ακού αποθηκεύσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να τα συνδυάσετε σε ένα προφίλ πορτοφολιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προφίλ πορτοφολιού για να ανακτήσετε δεδομένα από διάφορες κάρτες και κατηγορίες στο πρόγραμμα περιήγησης. Για παράδειγμα, όταν συμπληρώνετε μια φόρμα.

- 1 Επιλέξτε την κατηγορία **Προφίλ πορτοφ.** από το κύριο μενού της εφαρμογής Πορτοφόλι και πατήστε .
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Νέο προφίλ**. Ανοίγει μια νέα φόρμα προφίλ πορτοφολιού.
- 3 Συμπληρώστε τα πεδία ή επιλέξτε από τα στοιχεία της λίστας.
  - **Όνομα προφίλ** - Επιλέξτε και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ.
  - **Κάρτα πληρωμής, Εκπαιγωγική κάρτα, Κάρτα πρόσβασης δικτύου, Διεύθυνση αποστολής,**
  - **Διεύθυνση χρέωσης** - Εξ' ορισμού, αυτή είναι ίδια με τη Διεύθυνση αποστολής. Αν θέλετε διαφορετική διεύθυνση, επιλέξτε μια από την κατηγορία Κάρτα διεύθυνσης.
  - **Κάρτα στοιχείων χρήστη,**
  - **Λήψη ηλεκτρονικής απόδειξης** - Επιλέξτε προορισμό από την κατηγορία Κάρτα διεύθυνσης.
  - **Παράδοση ηλεκτρ. απόδειξης** και
  - **Αποστολή RFID** - Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**. Ορίζει αν θα αποστέλλεται το μοναδικό αναγνωριστικό του τηλεφώνου σας μαζί με το προφίλ πορτοφολιού.
- 4 Πατήστε **Εντάξει**.

**Παράδειγμα:** Εισαγάγοντας τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής, δε χρειάζεται να πληκτρολογείτε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της κάρτας κάθε φορά που τα χρειάζεστε (ανάλογα με το περιεχόμενο στο οποίο περιηγείστε). Επίσης, μπορείτε να ανακτήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε αποθηκεύσει ως κάρτα πρόσβασης όταν συνδέεστε σε μια υπηρεσία κινητού τηλεφώνου που απαιτεί έλεγχο στοιχείων.

## Προβολή στοιχείων εισιτηρίων

Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για εισιτήρια που αγοράσατε ηλεκτρονικά μέσω του προγράμματος περιήγησης. Οι ειδοποιήσεις που λαμβάνετε αποθηκεύονται στο πορτοφόλι. Για να προβάλλετε τις ειδοποιήσεις:

- 1 Επιλέξτε την κατηγορία **Εισιτήρια** από το κύριο μενού της εφαρμογής Πορτοφόλι και πατήστε .
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή**. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα πεδία της ειδοποίησης.

## Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Από το κύριο μενού της εφαρμογής Πορτοφόλι, επιλέξτε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις**:

- **Κωδικός πορτοφολιού** - Αλλάζει τον κωδικό του πορτοφολιού. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον τρέχοντα κωδικό, να δημιουργήσετε ένα νέο κωδικό και να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό.
- **RFID** - Ορίστε τον κωδικό αναγνώρισης του τηλεφώνου, τον τύπο και τις επιλογές αποστολής.
- **Αυτόματο κλείσιμο** - Αλλάζει το χρονικό διάστημα αυτόματου κλεισίματος (1-60 λεπτά). Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα, πρέπει να πληκτρολογήσετε πάλι τον κωδικό πορτοφολιού για να έχετε πρόσβαση στα περιεχόμενα.

## Διαγραφή περιεχομένων πορτοφολιού και του κωδικού πορτοφολιού

Η λειτουργία αυτή διαγράφει όλα τα περιεχόμενα του πορτοφολιού.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα και τον κωδικό του πορτοφολιού:

- 1 Πληκτρολογήστε \*#7370925538# σε κατάσταση αναμονής.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος του τηλεφώνου και πατήστε **Εντάξει**. Ανατρέξτε στην ενότητα '**Ασφάλεια**', σ. '111'.

Όταν ανοίξετε πάλι το πορτοφόλι, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα νέο κωδικό πορτοφολιού. 'Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού' σ. '84'.

# Συνομιλία

Πατήστε  και επιλέξτε [Εργασία](#)→ [Συνομιλία](#).

Η λειτουργία της συνομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου με την οποία μπορείτε να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες συνομιλίας) με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διαθέτουν διακομιστές συνομιλίας στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε με την εγγραφή σας σε μια υπηρεσία συνομιλίας.



**Σημείωση:** Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών συνομιλίας, των τιμών και τελών από το χειριστή ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

 Επιλογές στην κύρια προβολή της συνομιλίας: [Άνοιγμα](#), [Σύνδεση](#)/ [Αποσύνδεση](#), [Ρυθμίσεις](#), [Βοήθεια](#), [Έξοδος](#).

 **Γλωσσάρι:** Για να συνδέσετε αυτόματα όταν ξεκινάτε τη συνομιλία χωρίς να πρέπει να πληκτρολογείτε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά, επιλέξτε [Επιλογές](#)→ [Ρυθμίσεις](#)→ [Ρυθμίσεις διακομιστή](#)→ [Τύπος σύνδ. Συνομιλ.](#)→ [Αυτόματα](#).

## Λήψη ρυθμίσεων συνομιλίας

Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου, που ονομάζεται έξυπνο μήνυμα, από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που παρέχει την υπηρεσία συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Λήψη λογοτύπων, ήχων, προσωπικών στοιχείων, καταχωρήσεων ημερολογίου και ρυθμίσεων’, σ. ‘58’. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε εσείς τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας’, σ. ‘95’.

## Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας

- 1 Ανοίξτε τη [Συνομιλία](#) για να συνδεθεί το τηλέφωνό σας στο διακομιστή συνομιλίας σε χρήση. Για να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας σε χρήση και να αποθηκεύσετε νέους διακομιστές συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα ‘Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας’, ‘95’. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση:

- 2 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε  για να συνδεθείτε. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για το διακομιστή συνομιλίας παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε **Ακύρωση** για να παραμείνετε εκτός σύνδεσης. Για να συνδεθείτε αργότερα στο διακομιστή συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** → **Σύνδεση**. Δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα ενώ είστε εκτός σύνδεσης.
- 3 Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση**.

## Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνομιλίας

Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις Συνομιλίας**:

- **Χρήση ψευδώνυμου** (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζονται ομάδες συνομιλίας από το διακομιστή) – Για να καταχωρήσετε ένα ψευδώνυμο (έως 10 χαρακτήρες), επιλέξτε **Ναι**.
- **Παρουσία στη Συνομ.** – Για να μπορούν οι άλλοι χρήστες να δουν αν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Ενεργή για όλους**.
- **Επιτρέπ. μηνύματ. από** – Για να επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων από όλους, επιλέξτε **Από όλους**.
- **Επιτρέπ. προσκλ. από** – Για να επιτρέπεται η λήψη προσκλήσεων μόνο από τις επαφές συνομιλίας σας, επιλέξτε **Επαφ. Συν. μόνο**. Οι προσκλήσεις συνομιλίας αποστέλλονται από χρήστες της υπηρεσίας που θέλουν να συμμετάσχете στις ομάδες τους.
- **Ταχύτ. κύλισης μηνυμ.** – Για να επιλέξετε την ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται τα νέα μηνύματα.
- **Ταξιν. επαφ. Συνομιλ.** – Για να ταξινομήσετε τις επαφές συνομιλίας σας είτε **Αλφαβητικά** είτε **Ανά κατ. σύνδεσ.**
- **Ενημέρωση διαθεσιμ.** – Για να επιλέξετε τον τρόπο ενημέρωσης των πληροφοριών σχετικά με τις επαφές συνομιλίας που βρίσκονται συνδεδεμένες ή εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Αυτόματα** ή **Μη αυτόματα**.

 Επιλογές στη λίστα Συζητήσεις: **Άνοιγμα, Διαγραφή, Προσθ. στις επαφές, Νέα συζήτηση, Ενεργ. αυτ. απάντ., Επιλογές φραγής, Τερματ. συζήτησης, Σύνδεση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια, Έξοδος.**

## Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας

- Για να αναζητήσετε ομάδες, στην προβολή **Ομάδες Συνομ.**, επιλέξτε **Επιλογές** → **Αναζήτηση**. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση επιλέγοντας **Όνομα ομάδας**, **Θέμα** και **Μέλη** (αναγνωριστικό χρήστη).
- Για να αναζητήσετε χρήστες, στην προβολή **Επαφές Συνομ.**, επιλέξτε **Επιλογές** → **Αναζήτηση**. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση επιλέγοντας **Όνομα χρήστη**, **Αναγνωρ. χρήστη**, **Αριθμός τηλεφώνου** και **Διεύθυνση e-mail**.

## Συμμετοχή και αποχώρηση από μια ομάδα συνομιλίας

- Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει, μεταβείτε στην ομάδα και πατήστε .
- Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που δε βρίσκεται στη λίστα αλλά γνωρίζετε το αναγνωριστικό της, επιλέξτε **Επιλογές** → **Συμμ. σε νέα ομάδα**. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό ομάδας και πατήστε .
- Για να αποχωρήσετε από την ομάδα συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές** → **Έξοδος από ομ. Συν.**

## Συνομιλία

Κατά τη συμμετοχή σας σε μια ομάδα συνομιλίας μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται και να στείλετε τα δικά σας.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το μήνυμα στο πεδίο του επεξεργαστή μηνυμάτων και πατήστε .
- Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές** → **Αποστ. προσ. μηνύμ.**, επιλέξτε τον παραλήπτη, γράψτε το μήνυμα και πατήστε . Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα που σας έστειλαν, επιλέξτε το μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** → **Απάντηση**.

- Για να προσκαλέσετε συνδεδεμένες επαφές συνομιλίας να συμμετάσχουν στην ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** → **Αποστ. πρόσκλησης**, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε, γράψτε την πρόσκληση και πατήστε .
- Για να εμποδίσετε τη λήψη μηνυμάτων από ορισμένους χρήστες, επιλέξτε **Επιλογές** → **Επιλογές φραγής** και επιλέξτε:
  - **Προσθήκη στη φραγή** - για να ενεργοποιήσετε τη φραγή μηνυμάτων για τον επιλεγμένο συμμετέχοντα.
  - **Χειροκ. προσθ. αναγν.** - για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε .
  - **Προβ. λίστας φραγ.** - για να δείτε τους συμμετέχοντες με ενεργοποιημένη τη φραγή μηνυμάτων.
  - **Αφαίρεση φραγής** - για να επιλέξετε το χρήστη που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα φραγής. Πατήστε .

 Επιλογές στη διάρκεια της συνομιλίας: **Αποστολή, Αποστ. προσ. μηνύμ., Απάντηση, Προώθηση, Εισαγωγή προσώπου, Αποστ. πρόσκλησης, Έξοδος από ομ. Συν., Προσθ. σε αποκλεισμ., Ομάδα, Εγγραφή συζήτησης/ Διακοπή εγγραφής, Βοήθεια, και Έξοδος.**

## Εγγραφή συνομιλιών

- Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή σε ένα αρχείο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης ή ενώ είστε συνδεδεμένοι σε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** → **Εγγραφή συζήτησης**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο συζήτησης και πατήστε . Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **Επιλογές** → **Διακοπή εγγραφής**. Τα αρχεία συνομιλιών που έχουν εγγραφεί αποθηκεύονται αυτόματα στις **Καταγ. συνομιλ.**
- Για να δείτε τις εγγεγραμμένες συνομιλίες, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Καταγ. συνομιλ.**, επιλέξτε τη συνομιλία και πατήστε .

 Επιλογές στην προβολή των εγγεγραμμένων συνομιλιών: **Άνοιγμα, Διαγραφή, Αποστολή, Επιλογή/Εξαίρεση, Σύνδεση/ Αποσύνδεση, Ρυθμίσεις, Βοήθεια, Έξοδος.**

## Προβολή και έναρξη συζητήσεων

Μεταβείτε στην προβολή για τις **Συζητήσεις** για να δείτε μια λίστα με τους συμμετέχοντες της προσωπικής συζήτησης με τους οποίους η συζήτηση είναι σε εξέλιξη.

- Για να δείτε μια συζήτηση, μεταβείτε σε ένα συμμετέχοντα και πατήστε .
- Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε .

■ Επιλογές κατά την προβολή μιας συζήτησης:

**Αποστολή, Προσθ. στις επαφές, Εισαγωγή προσώπου, Προώθηση, Εγγραφή συζήτησης/ Διακοπή εγγραφής, Επιλογές φραγής, Τερματ. συζήτησης, Βοήθεια, Έξοδος**

☼ **Γλωσσάρι:** Το αναγνωριστικό χρήστη παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σε όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτήν την υπηρεσία.

- Για να επιστρέψετε στη λίστα των συζητήσεων χωρίς να τερματίσετε τη συζήτηση, πατήστε **Πίσω**.
- Για να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** → **Τερματ. συζήτησης**. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τερματίζονται αυτόματα με την έξοδο από τη λειτουργία συνομιλίας.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** → **Νέα συζήτηση**:

- **Επιλογή παραλήπτη** - Για να δείτε μια λίστα με τις επαφές συνομιλίας που είναι συνδεδεμένες. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση και πατήστε .
- **Εισαγ. αναγν. χρήστ.** - Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό του χρήστη με τον οποίο θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση και πατήστε .

Για να αποθηκεύσετε έναν συμμετέχοντα στη συζήτηση στις επαφές συνομιλίας, μεταβείτε στον αντίστοιχο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Επιλογές** → **Προσθ. στις επαφές**.

Για να στέλνετε αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές** → **Ενεργ. αυτ. απάντ.**. Πληκτρολογήστε το κείμενο και πατήστε **Εντάξει**. Μπορείτε να λαμβάνετε ακόμα μηνύματα.

## Επαφές συνομιλίας

Μεταβείτε στις **Επαφές Συνομιλ.** για να ανακτήσετε λίστες επαφών συνομιλίας από το διακομιστή ή για να προσθέσετε μια νέα επαφή συνομιλίας σε μια λίστα επαφών. Όταν συνδέεστε στο διακομιστή, η λίστα επαφών συνομιλίας που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως θα ανακτηθεί αυτόματα από το διακομιστή.

- Για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή, πατήστε **Επιλογές** → **Νέα επαφή Συνομιλ.** → **Μη αυτόμ. εισαγωγή**. Συμπληρώστε τα πεδία **Ψευδώνυμο** και **Αναγνωριστ. χρήστη** και πατήστε **Εντάξει**.
- Για να μετακινήσετε μια επαφή από μια λίστα στο διακομιστή στην ανακτημένη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** → **Νέα επαφή Συνομιλ.** → **Μετ. από άλλη λίστα**.
- Για να αλλάξετε τη λίστα επαφών συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** → **Αλλαγή λίστ. επαφ.**.

- Πατήστε **Επιλογές**:
- **Άνοιγμα συζήτησης** - Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση ή για να συνεχίσετε μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με την επαφή.
- **Ενεργ. ανίχνευσης** - Για να σας ενημερώνει το τηλέφωνο κάθε φορά που συνδέεται ή αποσυνδέεται μια επαφή.
- **Ανήκει στις ομάδες** - Για να δείτε σε ποιες ομάδες συμμετέχει η επαφή συνομιλίας.
- **Ενημ. διαθεσιμ. χρ.** - Για την ενημέρωση πληροφοριών σχετικά με τις επαφές που είναι συνδεδεμένες ή εκτός σύνδεσης. Η κατάσταση σύνδεσης υποδηλώνεται με μια ένδειξη δίπλα στο όνομα της επαφής. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη αν για τη ρύθμιση **Ενημέρωση διαθεσιμ.** έχετε ορίσει την επιλογή **Αυτόματα** στις **Ρυθμίσεις Συνομιλίας**.

## Διαχείριση ομάδων συνομιλίας

Μεταβείτε στην προβολή για τις **Ομάδες Συνομ.** για να δείτε μια λίστα με τις ομάδες συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες είστε συνδεδεμένοι.

Μεταβείτε στην ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** → **Ομάδα**.

- **Αποθήκευση** - Για να αποθηκεύσετε μια ομάδα στην οποία είστε συνδεδεμένοι.
- **Προβολή συνομιλητών** - Για να δείτε ποιοι είναι συνδεδεμένοι στην ομάδα.
- **Στοιχεία** - Για να δείτε το αναγνωριστικό ομάδας, το θέμα, τους συμμετέχοντες, τους διαχειριστές της ομάδας (εμφανίζονται μόνο αν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας), τη λίστα των αποκλεισμένων συμμετεχόντων (εμφανίζεται μόνο αν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας) και αν επιτρέπεται η προσωπική συζήτηση στην ομάδα.
- **Ρυθμίσεις** - Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **‘Δημιουργία νέας ομάδας συνομιλίας’**, σ. ‘94’.

 Επιλογές στην προβολή επαφών συνομιλίας: **Άνοιγμα συζήτησης**, **Άνοιγμα**, **Αλλαγή λίστ. επαφ.**, **Ενημ. διαθεσιμ. χρ.**, **Ανήκει στις ομάδες**, **Νέα επαφή Συνομιλ.**, **Μετ. σε άλλη λίστα**, **Επεξεργασία**, **Διαγραφή**, **Ενεργ. ανίχνευσης**, **Επιλογές φραγής**, **Σύνδεση / Αποσύνδεση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

 Επιλογές στην προβολή ομάδων συνομιλίας: **Άνοιγμα**, **Συμμ. σε νέα ομάδα**, **Δημ. νέας ομάδας**, **Έξοδος από ομ. Συν.**, **Ομάδα**, **Αναζήτηση**, **Σύνδεση/ Αποσύνδεση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

# Διαχείριση μιας ομάδας συνομιλίας

## Δημιουργία νέας ομάδας συνομιλίας

Επιλέξτε **Ομάδες Συνομιλίας**→ **Επιλογές**→ **Δημ. νέας ομάδας**. Πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για μια ομάδα συνομιλίας αν έχετε δικαιώματα διαχειριστή στην ομάδα. Ο χρήστης που δημιουργεί μια ομάδα έχει αυτόματα δικαιώματα διαχειριστή σε αυτήν.

- **Όνομα ομάδας** -, **Θέμα ομάδας** -,
- **Κείμενο υποδοχής** - Για να προσθέσετε ένα κείμενο που θα βλέπουν οι συμμετέχοντες όταν συνδέονται στην ομάδα,
- **Μέγεθος ομάδας** - Για να ορίσετε το μέγιστο αριθμό μελών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην ομάδα,
- **Να επιτρ. η αναζήτ.** -,
- **Δικαιώματα επεξεργ.** - Για να ορίσετε τους συμμετέχοντες της ομάδας συνομιλίας στους οποίους θέλετε να παραχωρήσετε δικαιώματα διαχειριστή προκειμένου να προσκαλούν επαφές να συμμετάσχουν στην ομάδα και να επεξεργάζονται τις ρυθμίσεις ομάδας.
- **Μέλη ομάδας** - Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη και διαγραφή μελών ομάδας', σ. '94'.
- **Λίστα αποκλεισμένων** - Εισαγάγετε τους συμμετέχοντες που δεν επιτρέπεται να συνδεθούν στην ομάδα συνομιλίας.
- **Να επιτρ. προσ. μην.** - Για να επιτρέπεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μόνο μεταξύ επιλεγμένων συμμετεχόντων.
- **Αναγνωρ. ομάδας** - Το αναγνωριστικό ομάδας δημιουργείται αυτόματα και δεν μπορεί να αλλαχθεί.

## Προσθήκη και διαγραφή μελών ομάδας

- Για να προσθέσετε μέλη σε μια ομάδα, επιλέξτε **Ομάδες Συνομιλ.**, μεταβείτε σε μια ομάδα συνομιλίας και επιλέξτε **Επιλογές**→ **Ομάδα**→ **Ρυθμίσεις**→ **Μέλη ομάδας**→ **Επιλεγμ. μόνον** ή **Όλοι** για τις επαφές συνομιλίας.

- Για να διαγράψετε ένα μέλος από την ομάδα συνομιλίας, μεταβείτε στο μέλος και επιλέξτε **Επιλογές** → **Διαγραφή**. Για να διαγράψετε όλα τα μέλη, επιλέξτε **Επιλογές** → **Διαγραφή όλων**.

## Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας

Πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις διακομιστή**. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας συνομιλίας. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία. Αν δε γνωρίζετε το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής της υπηρεσίας.

- Για να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας στον οποίο θα συνδεθείτε, επιλέξτε **Προεπιλ. διακομιστής**.
- Για να προσθέσετε ένα νέο διακομιστή στη λίστα με τους διακομιστές συνομιλίας, επιλέξτε **Διακομιστές** → **Επιλογές** → **Νέος διακομιστής**. Πληκτρολογήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
  - **Όνομα διακομιστή** - Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή συνομιλίας.
  - **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** - Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το διακομιστή.
  - **Διεύθυνση ιστού** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή συνομιλίας.
  - **Αναγνωρ. χρήστη** - Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη σας.
  - **Κωδικός πρόσβασης** - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.

# Συνδεσιμότητα



## Σύνδεση Bluetooth

Με την ασύρματη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσική και κλιπ ήχου και σημειώσεις ή να συνδέσετε ασύρματα με συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth όπως οι υπολογιστές. Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως το τηλέφωνό σας και η άλλη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα, αν και η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 1.1 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, και Basic Imaging Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Πατήστε  και επιλέξτε [Συνδεσιμ.](#) → [Bluetooth](#). Θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα Bluetooth στο τηλέφωνό σας.

## Ρυθμίσεις Bluetooth

- **Bluetooth** - Ναι/Όχι.
- **Ορατ. συσκευής μου** - **Ορατή σε όλους**: άλλες συσκευές Bluetooth μπορούν να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας, ή **Κρυφό**: άλλες συσκευές δεν μπορούν να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας.
- **Όνομα τηλεφών. μου** - Καταχωρήστε ένα όνομα Bluetooth για το τηλέφωνό σας. Όταν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Bluetooth και αλλάξετε τη ρύθμιση **Ορατ. συσκευής μου** σε **Ορατή σε όλους**, το τηλέφωνό σας και αυτό το όνομα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.

## Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο μία ενεργή σύνδεση Bluetooth κάθε φορά.

- 1 Ανοίξτε μια εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή Έκθεση.
- 2 Επιλέξτε το στοιχείο, για παράδειγμα, μια εικόνα και πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή** → **Μέσω Bluetooth**.

Το τηλέφωνο αρχίζει να αναζητά συσκευές εντός εμβέλειας. Οι συσκευές Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη μία-μία. Θα δείτε ένα εικονίδιο συσκευής, το όνομα Bluetooth της συσκευής, τον τύπο της συσκευής ή ένα παρώνυμο.



**Συμβουλή!** Αν έχετε αναζητήσει συσκευές Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να αρχίσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Αν απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, το περιεχόμενο της λίστας διαγράφεται.

- Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε **Διακοπή**. Η λίστα συσκευών 'παγώνει' και μπορείτε να αρχίσετε τη σύνδεση με μία από τις συσκευές που έχουν ήδη εντοπιστεί.
- 3 Μεταβείτε στη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και πατήστε **Επιλογή**.

**Εικονίδια για τις διάφορες συσκευές Bluetooth:**



- Υπολογιστής



- Τηλέφωνο



- Ήχος/εικόνα



- Ακουστικά



- Άλλο



**Συμβουλή!** Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές Bluetooth ίσως εμφανίζουν μόνον τις μοναδικές διευθύνσεις Bluetooth (διευθύνσεις συσκευών). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση Bluetooth του τηλεφώνου σας, καταχωρήστε τον κωδικό **\*#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

 **Συμβουλή!** Για να στείλετε κείμενο μέσω σύνδεσης Bluetooth (αντί των μηνυμάτων κειμένου), μεταβείτε στις Σημειώσεις, πληκτρολογήστε το κείμενο και επιλέξτε **Επιλογές** → **Αποστολή** → **Μέσω Bluetooth**.

#### 4 Ορισμός αξιοπιστίας (αν απαιτείται από την άλλη συσκευή)

**Γλωσσάρι:** Ο ορισμός αξιοπιστίας εξυπηρετεί στον έλεγχο και την επαλήθευση των συσκευών. Οι χρήστες των συσκευών συμβατών με Bluetooth πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα είναι ο κωδικός πρόσβασης, και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό και για τις δύο συσκευές, προκειμένου να θεωρούνται αξιόπιστες. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους.

- Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης.
- Δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (μήκος 1-16 αριθμητικοί χαρακτήρες) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής Bluetooth να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.
- Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων....**

Τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω σύνδεσης Bluetooth δεν αποθηκεύονται στο φάκελο Πρόχειρα της εφαρμογής Μηνύματα.

#### Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης Bluetooth

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.
- Όταν η ένδειξη  εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

### Αξιόπιστες συσκευές

Οι αξιόπιστες συσκευές αναγνωρίζονται ευκολότερα, καθώς έχουν την ένδειξη  κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Bluetooth, πατήστε  για να εμφανιστεί η προβολή αξιόπιστων συσκευών (  ).

- Για να ορίσετε μια συσκευή ως αξιόπιστη, επιλέξτε **Επιλογές** → **Νέα αξιόπ. συσκευή**. Το τηλέφωνο ξεκινά την αναζήτηση συσκευών. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Επιλογή**. Ανταλλάξτε κωδικούς πρόσβασης, βλ. βήμα 4 (Ορισμός αξιοπιστίας), σ. 98.

- Για να ακυρώσετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή**. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή όλων**.
  - 💡 **Συμβουλή!** Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας για αυτή τη συσκευή, αυτός καταργείται αμέσως αλλά η σύνδεση παραμένει ενεργή.
- Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές**:
  - Εξουσιοδοτημένη** – Οι συνδέσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και αυτής της συσκευής πραγματοποιούνται χωρίς να το γνωρίζετε εσείς. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά με Bluetooth ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  προστίθεται δίπλα στις εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιοπιστιών συσκευών.
  - Μη εξουσιοδοτημένη** – Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

💡 **Συμβουλή!** Για να ορίσετε ένα παρώνυμο (ψευδώνυμο), μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Επιλογές** → **Δώστε παρώνυμο** στην προβολή αξιοπιστιών συσκευών. Με αυτό το όνομα μπορείτε να αναγνωρίζετε μια συγκεκριμένη συσκευή κατά την αναζήτηση συσκευών ή όταν μια συσκευή ζητά σύνδεση.

## Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα Bluetooth. Αν αποδεχτείτε το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα. Τα μηνύματα Bluetooth σημειώνονται με την ένδειξη . Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εισερχόμενα – λήψη μηνυμάτων', σ. '57'.

## Απενεργοποίηση Bluetooth

Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** → **Όχι**.

## Συνδέσεις με υπολογιστή – μέσω Bluetooth ή USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με μια πληθώρα εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις εργασίας μεταξύ του τηλεφώνου και ενός συμβατού υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού Nokia PC Suite (συμβατό με Windows 2000 και Windows XP), ανατρέξτε στον **Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite** και τη **βοήθεια για το Nokia PC Suite στην ενότητα "Εγκατάσταση"** στο CD-ROM.

### Χρήση του CD-ROM

Η έναρξη του CD-ROM θα πρέπει να γίνει αυτόματα μόλις τοποθετηθεί στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή. Αν δεν γίνει αυτόματα, κάντε τα εξής: Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows, κάντε δεξί κλικ στη μονάδα CD-ROM στην οποία τοποθετήσατε το CD-ROM και επιλέξτε Αυτόματα εκτέλεση.

### Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail ή για να συνδέεστε στο Internet με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στις επιλογές Μόντεμ στο CD-ROM.



### Διαχείριση σύνδεσης

Μπορεί να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε δίκτυα GSM και UMTS. Πατήστε  και επιλέξτε [Συνδεσιμ.](#) → [Διαχ.σύνδ.](#) για να δείτε την κατάσταση των συνδέσεων δεδομένων, τα στοιχεία σχετικά με τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται και για να τερματίσετε τις συνδέσεις. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή Διαχείριση σύνδεσης, θα δείτε μια λίστα με:

- τις ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων: κλήσεις δεδομένων (  ), και συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων (  )
- την κατάσταση κάθε σύνδεσης
- τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται για κάθε σύνδεση (εμφανίζεται μόνο για τις συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων)
- τη διάρκεια κάθε σύνδεσης (εμφανίζεται μόνο για τις κλήσεις δεδομένων).



**Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωματοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

- Για να τερματίσετε μια σύνδεση, μεταβείτε στη σύνδεση και επιλέξτε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση**.
- Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, επιλέξτε **Επιλογές** → **Αποσύνδεση όλων**.

 Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής Διαχείριση σύνδεσης όταν είναι ενεργές μία ή περισσότερες συνδέσεις.: **Στοιχεία**, **Αποσύνδεση**, **Αποσύνδεση όλων**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

## Προβολή των στοιχείων των συνδέσεων δεδομένων

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, μεταβείτε σε μια σύνδεση και επιλέξτε **Επιλογές** → **Στοιχεία**.

- **Όνομα** - Το όνομα του σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) που χρησιμοποιείται, ή η "Σύνδεση μόντεμ" αν είναι τηλεφωνική η σύνδεση.
- **Φορέας** - Ο τύπος της σύνδεσης δεδομένων: **Κλήση δεδομ.**, **GSM υψ. ταχ.**, ή **Πακέτα δεδ..**
- **Κατάστ.** - Η τρέχουσα κατάσταση της σύνδεσης: **Σύνδεση...**, **Σύνδ. (ανεν.)**, **Σύνδεση (εν.)**, **Σε κράτηση**, **Αποσύνδεση...**, ή **Αποσυνδέθ..**
- **Ληφθ.** - Ο όγκος των δεδομένων, σε bytes, που έχει λάβει το τηλέφωνο.
- **Σταλθ.** - Ο όγκος των δεδομένων, σε bytes, που έχει στείλει το τηλέφωνο.
- **Διάρκεια** - Το χρονικό διάστημα που είναι ενεργή η σύνδεση.
- **Ταχύτ.** - Η τρέχουσα ταχύτητα της αποστολής και λήψης δεδομένων σε **kB/s** (kilobytes ανά δευτερόλεπτο).
- **Όνομα** - Το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται ή **Σύν. τηλ.** - η σύνδεση τηλεφώνου που χρησιμοποιείται.
- **Κοινόχρ.** (δεν εμφανίζεται αν η σύνδεση δεν είναι κοινόχρηστη) - Ο αριθμός των εφαρμογών που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση.

## Συγχρονισμός – απομακρυσμένος συγχρονισμός

Πατήστε  και επιλέξτε [Συνδεσιμ.](#) → [Συγχρον.](#). Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε το ημερολόγιο και τις επαφές σας με διάφορες εφαρμογές ημερολογίων και ευρετηρίων διευθύνσεων σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα με SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής ημερολογίου ή του ευρετηρίου διευθύνσεων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του τηλεφώνου σας.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη λογοτύπων, ήχων, προσωπικών στοιχείων, καταχωρήσεων ημερολογίου και ρυθμίσεων', σ. '58'.

## Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

 Επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής απομακρυσμένου συγχρονισμού:  
[Συγχρονισμός](#), [Νέο προφίλ συγχρον.](#), [Επεξ. προφίλ συγχρ.](#), [Διαγραφή](#), [Προβολή μητρώου](#), [Ορισμ.ως προεπιλογή](#), [Βοήθεια](#), και [Έξοδος](#).

- 1 Αν δεν έχει οριστεί κανένα προφίλ, το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Επιλέξτε [Ναι](#).  
Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη, πατήστε [Επιλογές](#) → [Νέο προφίλ συγχρον.](#). Επιλέξτε είτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων είτε να αντιγράψετε τις τιμές από ένα ήδη υπάρχον προφίλ, ως βάση για το νέο προφίλ.
- 2 Ορίστε τα ακόλουθα:  
[Όνομα προφίλ συγχρ.](#) - Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το προφίλ.  
[Φορέας δεδομένων](#) - Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης: [Ιστός](#) ή [Bluetooth](#).  
[Σημείο πρόσβασης](#) - Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση μεταφοράς δεδομένων.  
[Διευθ. κεντρ. υπολ.](#) - Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για το σωστό κωδικό πρόσβασης.  
[Θύρα](#) - Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τις σωστές τιμές.

**Όνομα χρήστη** - Η ταυτότητα χρήστη που έχετε στο διακομιστή συγχρονισμού.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τη σωστή ταυτότητα χρήστη.

**Κωδικός πρόσβασης** - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για το σωστό κωδικό πρόσβασης.

**Επιτρέπ. αιτήμ. συγχρ.** - Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να επιτρέψετε στο διακομιστή να ξεκινήσει το συγχρονισμό.

**Αποδοχή αιτήμ. συγχρ.** - Επιλέξτε **Όχι** αν θέλετε να ερωτηθείτε πριν την έναρξη του συγχρονισμού από το διακομιστή.

**Έλεγχος στοιχ. δικτ.** (εμφανίζεται μόνο αν η ρύθμιση **Φορέας δεδομένων** έχει τιμή **Ιστός**) -

Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο. Πατήστε  για να προβληθούν τα πεδία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Πατήστε  για να επιλέξετε: **Σημειώσεις**, **Επαφές**, ή **Ημερολόγιο**.

- Επιλέξτε **Ναι** εάν θέλετε να συγχρονίσετε την επιλεγμένη βάση δεδομένων.
- **Απομ. βάση δεδομ.** - Επιλέξτε τον τύπο συγχρονισμού **Κανονικός** (αμφίδρομος συγχρονισμός), **Μόνο προς διακ.**, ή **Μόνο προς τηλ.**
- Πληκτρολογήστε τη σωστή διαδρομή για την απομακρυσμένη βάση δεδομένων ημερολογίου, ευρετηρίου διευθύνσεων ή σημειώσεων στο διακομιστή.

- 3 Πατήστε **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή.

## Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή της εφαρμογής Συγχρονισμός, μπορείτε να δείτε τα διάφορα προφίλ συγχρονισμού και το είδος των δεδομένων προς συγχρονισμό.

- 1 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού και **Επιλογές** → **Συγχρονισμός**. Η κατάσταση του συγχρονισμού εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.  
Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό πριν ολοκληρωθεί, πατήστε **Ακύρωση**.
- 2 Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση. Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού, πατήστε **Επιλογές** → **Προβολή μητρώου** για να ανοίξετε ένα αρχείο μητρώου που παρουσιάζει την κατάσταση συγχρονισμού (**Ολοκληρώθ.** ή **Δεν ολοκληρ.**), καθώς και τον αριθμό των καταχωρήσεων ημερολογίου ή επαφών που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στο τηλέφωνο ή στο διακομιστή.

# Εργαλεία



## Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** → **Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε σε μια ομάδα ρυθμίσεων και πατήστε  για να ανοίξει. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε .



## Ρυθμίσεις τηλεφώνου

### Γενικές

**Γλώσσα τηλεφώνου** – Η αλλαγή της γλώσσας των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου θα επηρεάσει και τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία, την ώρα και τα διαχωριστικά, όπως για παράδειγμα στους υπολογισμούς. **Αυτόματα** επιλέγει τη γλώσσα με βάση τις πληροφορίες της κάρτας SIM. Μετά την αλλαγή της γλώσσας στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη, το τηλέφωνο απενεργοποιείται και ενεργοποιείται πάλι.

Η αλλαγή της ρύθμισης **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

**Γλώσσα γραφής** – Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει τους χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο και χρησιμοποιείτε το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

**Λεξικό** – Μπορείτε να επιλέξετε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** για την έξυπνη δημιουργία κειμένου σε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας του τηλεφώνου. Το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

**Σημ. ή λογότ. υποδοχ.** – Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** για να συντάξετε μια σημείωση υποδοχής (έως 50 χαρακτήρες) ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή μια εικόνα από την **Έκθεση**.



Εικόνα 12  
Ρύθμιση της  
φωτεινότητας της  
οθόνης.

**Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.** - Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Άσφαλεια', 'Τηλέφωνο και SIM', σ. '111'. Όταν επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων, η ενεργοποίηση του τηλεφώνου ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

## Κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε συντομεύσεις του πληκτρολογίου για τα διάφορα πατήματα πληκτρων σε κατάσταση αναμονής:  είναι το **Αριστερό πλήκ. επιλ.**, πατώντας το  είναι το ίδιο με το **Πλ. περιήγησης δεξιά**, και το  είναι το ίδιο με το **Πλήκτρο επιλογής**. Δεν μπορείτε να έχετε συντόμευση για μια εφαρμογή που έχετε εγκαταστήσει εσείς.

**Λογότυπο φορέα** - Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο φορέα. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο φορέα.

## Προβολή

**Φωτεινότητα** - Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης. Η φωτεινότητα της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το περιβάλλον.

**Όριο χρ. γραφ. οθόν.** - Το γραφικό οθόνης ενεργοποιείται όταν λήξει η προθεσμία που έχετε επιλέξει για την εμφάνιση του.

**Χρόνος φωτισμού** - Επιλέξτε ένα χρονικό όριο έπειτα από το οποίο θα σβήνει ο φωτισμός της οθόνης.



## Ρυθμίσεις κλήσεων

**Αποστολή στοιχ. μου** (υπηρεσία δικτύου) - Μπορείτε να ορίσετε την εμφάνιση (**Ναι**) ή την απόκρυψη (**Όχι**) του αριθμού του τηλεφώνου σας από το άτομο που καλείτε, ή τη τιμή μπορεί να οριστεί από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου όταν εγγραφείτε σε μια υπηρεσία (**Ρυθμ. από δίκτ.**).

**Αναμονή κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) - Εάν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία αναμονής κλήσεων, το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων,



Εικόνα 13

*Το γραφικό οθόνης αλλάζει ώστε να εμφανίζει τον αριθμό των νέων μηνυμάτων ή των αναπάντητων κλήσεων.*

 **Συμβουλή!** Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προώθησης εισερχόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία** → **Ρυθμίσεις** → **Πρώθ. κλήσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Πρώθιση κλήσεων', σ. '115'.

 **Συμβουλή!** Για εναλλαγή μεταξύ των δύο τηλεφωνικών γραμμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  **#** σε κατάσταση αναμονής.

**Ακύρωση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να απενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, ή **Έλεγχος κατάστ.**, για να ελέγξετε εάν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

**Απόρρ. κλήσης με SMS** – Επιλέξτε **Ναι** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα εξηγώντας γιατί δεν μπορέσατε να απαντήσετε την κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης', σ. '25'.

**Μήνυμα κειμένου** – Γράψτε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση.

**Εικόνα σε κλ. βίντεο** – Μπορείτε να απαγορέψετε την αποστολή βίντεο όταν λαμβάνετε μια κλήση βίντεο. Επιλέξτε μια ακίνητη εικόνα που θα εμφανίζεται αντί για βίντεο.

**Αυτόμ. επανάκληση** – Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και το τηλέφωνο θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Πατήστε  για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση.

**Σύνοψη μετά την κλ.** – Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία η κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης στην οθόνη του τηλεφώνου.

**Ταχεία κλήση** – Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς τηλεφώνων που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (  **2 abc** –  **9** ), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου', σ. '24'.

**Απάντ. με κάθε πλήκ.** – Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα , ,  και .

**Γραμμή σε χρήση** (υπηρεσία δικτύου) – Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε τη **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην κατάσταση αναμονής.

**Αλλαγή γραμμής** (υπηρεσία δικτύου) – Για να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής, επιλέξτε **Αλλαγή γραμμής** → **Απενεργοποίηση**, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



## Ρυθμίσεις σύνδεσης

### Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων (Ⓜ), όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Βασικές ενδείξεις**, σ. '16'. Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia,
- σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή περιήγησης, για την προβολή σελίδων WML ή XHTML και
- σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

### Συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων σε δίκτυα GSM και UMTS

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σε δίκτυο UMTS, μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων ταυτόχρονα. Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να μοιραστούν μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και οι συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων παραμένουν ενεργές (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας). Για πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση των ενεργών συνδέσεων για μεταφορά δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα **Διαχείριση σύνδεσης**, σ. '100'. Ανατρέξτε επίσης στις ενδείξεις δικτύου στην ενότητα **Βασικές ενδείξεις**, σ. '16'.



**Γλωσσάρι: GPRS**, General Packet Radio Service, υπηρεσία που χρησιμοποιεί τεχνολογία η οποία αποστέλλει τις πληροφορίες σε μικρά πακέτα δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Οι παρακάτω ενδείξεις ενδέχεται να εμφανιστούν κάτω από την ένδειξη σήματος, ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείται:

-  - Δίκτυο GSM, είναι διαθέσιμη η μεταφορά πακέτων δεδομένων στο δίκτυο.
-  - Δίκτυο GSM, η μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή, μεταφέρονται δεδομένα.
-  - Δίκτυο GSM, είναι ενεργές πολλές συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.
-  - Δίκτυο GSM, η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή.  
(Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας).
-  - Δίκτυο UMTS, είναι διαθέσιμη η μεταφορά πακέτων δεδομένων στο δίκτυο.
-  - Δίκτυο UMTS, η μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή, μεταφέρονται δεδομένα.
-  - Δίκτυο UMTS, είναι ενεργές πολλές συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.
-  - Δίκτυο UMTS, η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή.

## Λήψη ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης σε ένα μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ή μπορεί να υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Λήψη λογοτύπων, ήχων, προσωπικών στοιχείων, καταχωρήσεων ημερολογίου και ρυθμίσεων’, σ. ‘58’.

- Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Εργαλεία** → **Ρυθμίσεις** → **Σύνδεση** → **Σημεία πρόσβασης**.

Ένα σημείο πρόσβασης μπορεί να προστατεύεται () από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η διαγραφή των προστατευμένων σημείων πρόσβασης.

## Σημεία πρόσβασης

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

**Όνομα σύνδεσης** - Πληκτρολογήστε ένα όνομα ενδεικτικό για τη σύνδεση.

**Φορέας δεδομένων** - Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει**

 Επιλογές στη λίστα  
Σημεία πρόσβασης:  
**Επεξεργασία, Νέο σημείο  
πρόσβ., Διαγραφή,  
Βοήθεια και Έξοδος.**

**να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τα συμπληρώσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία, και, εάν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

**Όνομα σημείου πρόσβ.** (μόνο για πακέτα δεδομένων) – Το όνομα σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με τα δίκτυα μεταφοράς πακέτων δεδομένων και UMTS. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

**Όνομα χρήστη** – Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το όνομα χρήστη εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

**Προτροπή κωδ. πρόσβ.** – Αν πρέπει να πληκτρολογείτε νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Ναι**.

**Κωδικός πρόσβασης** – Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ο κωδικός πρόσβασης εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

**Έλεγχος στοιχείων – Κανονικός ή Ασφαλής.**

**Αρχική σελίδα** – Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση περιήγησης ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.

Πατήστε **Επιλογές** → **Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

**Τύπος δικτύου** – Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί: **Ρυθμίσεις IPv4** ή **Ρυθμίσεις IPv6**.

**Διεύθυνση IP τηλεφ.** – Η διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας.

 **Επιλογές κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων σημείων πρόσβασης:** **Αλλαγή, Προχωρημ. ρυθμίσεις, Βοήθεια** και **Έξοδος**.



#### **Συμβουλή!**

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες Λήψη ρυθμίσεων μηνυμάτων MMS και e-mail, σ. '56', Ρυθμίσεις για e-mail, σ. '66' και Πρόσβαση στην Περιήγηση, σ. '73'.

 **Γλωσσάρι:** DNS – Domain Name Service. Μια υπηρεσία Internet που μετατρέπει τα ονόματα τομέων, όπως **www.nokia.com** σε διευθύνσεις IP όπως **192.100.124.195**

**Διακομιστ. ονομάτων** – Κύριος διακομιστής ονομάτων: Η διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή DNS, **Δευτερ. διακομ. ονομ.:** Η διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

**Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** – Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

**Αρ. θύρας διακ. μεσ.** – Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

## Πακέτα δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

**Σύνδ. πακέτων δεδομ.** – Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε δίκτυο που υποστηρίζει τη μεταφορά πακέτων δεδομένων, το τηλέφωνο εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Επιπλέον, η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ταχύτερη (για παράδειγμα, για την αποστολή και λήψη e-mail). Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί. Αν δεν υποστηρίζεται η υπηρεσία μεταφοράς πακέτων δεδομένων και έχετε επιλέξει **Όταν διατίθεται**, το τηλέφωνο θα επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

**Σημείο πρόσβασης** – Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

## Διαμορφώσεις

Μπορεί να λάβετε αξιόπιστες ρυθμίσεις διακομιστή από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας και να τις προβάλλετε ή να τις διαγράψετε στις Διαμορφώσεις.



## Ημερομηνία και ώρα

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις ρολογιού', σ. '17'.



## Ασφάλεια

### Τηλέφωνο και SIM

**Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) (4 έως 8 ψηφία)** προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και πρέπει να απεμπλακεί για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό PUK σε αυτήν την ενότητα.

**Ο κωδικός UPIN** μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS. Ο κωδικός UPIN προστατεύει την κάρτα USIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

**Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία)** που διατίθεται με μερικές κάρτες SIM, απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας.

**Ο κωδικός κλειδώματος (5 ψηφία)** χρησιμοποιείται για το κλείδωμα του τηλεφώνου για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

**Οι κωδικοί PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό Κλειδί Απεμπλοκής) και PUK2 (8 ψηφία)** απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στο τηλέφωνο.



### Συμβουλή!

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ρυθμίσεις γλώσσας, σ. '104'.

 **Συμβουλή!** Για να κλειδώσετε μόνοι σας το τηλέφωνο, πατήστε . Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε **Κλειδώμα τηλεφών..**

 Επιλογές στην προβολή Επιτρεπόμενων κλήσεων: **Άνοιγμα, Κλήση, Ενεργ. επιτρ. κλήσ./ Απενεργ. επιτρ. κλ., Νέα επαφή, Επεξεργασία, Διαγραφή, Προσθ. στις Επαφές, Προσθ. από Επαφές, Εύρεση, Επιλογή/ Εξάιρεση, Βοήθεια και Έξοδος.**

**Ο κωδικός UPUK** μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM και απαιτείται για την απεμπλοκή του κωδικού UPIN.

**Ο κωδικός πορτοφολιού** είναι απαραίτητος για τη χρήση των υπηρεσιών πορτοφολιού. Ανατρέξτε στην ενότητα '**Πορτοφόλι**', σ. '84'.

**Αίτημα κωδικού PIN** – Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Η απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM.

**Κωδικός PIN, Κωδικός PIN2, και Κωδικός κλειδώματος** – Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από **0** έως **9**.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

**Περίοδος αυτ. κλειδ.** – Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο το τηλέφωνο θα κλειδώνεται αυτόματα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος. Πληκτρολογήστε τη χρονική προθεσμία κλειδώματος σε λεπτά ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος.

Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

 **Σημείωση:** Όταν το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων στο προφίλ Εκτός σύνδεσης σε ορισμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί το τηλέφωνό σας.

**Κλειδ. αν αλλάξει SIM** – Μπορείτε να επιλέξετε ρύθμιση ώστε να ζητείται ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου όταν τοποθετηθεί μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

**Επιτρεπόμε. κλήσεις** – Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για αυτήν τη λειτουργία. Για να δείτε τη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία**→ **Ρυθμίσεις**→ **Ασφάλεια**→ **Τηλέφωνο και SIM**→ **Επιτρεπόμε. κλήσεις**. Για να προσθέσετε νέους αριθμούς τηλεφώνων στη λίστα Επιτρεπόμενων κλήσεων, πατήστε

**Επιλογές**→ **Νέα επαφή** ή **Προσθ. από Επαφές**. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία επιτρεπόμενων κλήσεων, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων, εκτός όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.



**Σημείωση:** Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπόμενες κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας.

**Κλειστή ομ. χρηστών** (υπηρεσία δικτύου) – Για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν.

**Επιβεβ. υπηρεσιών SIM** (υπηρεσία δικτύου) – Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM.

## Διαχείριση πιστοπ/κών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας αλλά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας. Πατήστε  για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, εάν υπάρχουν.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.



### Γλωσσάρι:

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης των σελίδων XHTML και WML και του εγκατεστημένου λογισμικού. Ωστόσο, είναι αξιόπιστα μόνο εφόσον η προέλευση του πιστοποιητικού είναι αυθεντική.



**Σημαντικό:** Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στο τηλέφωνό σας.

### Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών – έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση στην οθόνη του τηλεφώνου αν η ταυτότητα του διακομιστή ή της πύλης δεν είναι αυθεντική ή αν δε διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφαλείας στο τηλέφωνό σας.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και πατήστε **Επιλογές** → **Στοιχεία πιστοποιητ..** Όταν ανοίξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, η λειτουργία Διαχείριση πιστοποιητικών ελέγχει την αυθεντικότητα του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** – Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης**, σ. '114'.
- **Το πιστοποιητικό έληξε** – Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** – Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** – Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

### Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Επιλογές στην κύρια προβολή της λειτουργίας Διαχείριση πιστοποιητικών: **Στοιχεία πιστοποιητ., Διαγραφή, Ρυθμία. εμπιστοσύνης, Επιλογή/Εξαίρεση, Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Μετακινηθείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και πατήστε **Επιλογές**→ **Ρυθμίς. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian: Ναι** – Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο: Ναι** – Το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση διακομιστών.
- **Εγκατ. εφαρμογής: Ναι** – Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής Java.

Πατήστε **Επιλογές**→ **Επεξ. ρύθμ. εμπιστ.** για να αλλάξετε την τιμή.



## Πρώθηση κλήσεων

- 1 Για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία**→ **Ρυθμίσεις**→ **Πρώθ. κλήσης**. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- 2 Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να προωθούνται: **Κλήσεις ομιλίας**, ή **Κλήσεις δεδομένων και βίντεο**.
- 3 Επιλέξτε την πρώθηση που θέλετε. Για παράδειγμα, επιλέξτε **Εάν απασχολημένο** για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις.
- 4 Ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) τη λειτουργία πρώθησης, ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχ. κατάσταση**). Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές πρώθησης.

Η φραγή κλήσεων και η πρώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.



## Φραγή κλήσ. (υπηρεσία δικτύου)

Η φραγή κλήσεων σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε

**Εικονίδιο:** Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

 **Γλωσσάρι:** Σύμβαση περιαγωγής – Μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσότερων φορέων δικτύου σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

(**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) την ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστ.**). Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, και τις κλήσεις δεδομένων.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.



## Δίκτυο

Το Nokia 6630 εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη **3G**.

**Λειτουργία δικτύου** (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή του δικτύου) – Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των χειριστών δικτύου. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.



**Προειδοποίηση:** Αν ρυθμίσετε το τηλέφωνο να χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο GSM, δε θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία κλήση, συμπεριλαμβανομένων των επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση στο δίκτυο, αν το επιλεγμένο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.

**Επιλογή φορέα** – Επιλέξτε **Αυτόματα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Μη αυτόματα** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε μόνιμοι σας διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM του τηλεφώνου σας.

**Εμφ. πληρ. κυψέλης** – Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.



## Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Επιλέξτε το εξάρτημα: **Ακουστικά**, **Ακουστικά βαρηκοΐας**, **Αν. συνομ. Bluetooth** ή **Κιτ αυτοκινητού**.

- Επιλέξτε **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε ένα συγκεκριμένο εξάρτημα στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προφίλ - ρύθμιση ήχων', σ. '13'.
- Επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν ο Τύπος ήχου έχει τιμή **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.

Ενδείξεις που εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής:

- σύνδεση ακουστικών.
- σύνδεση ακουστικών βαρηκοΐας.
- δεν είναι διαθέσιμα τα ακουστικά, έχει διακοπεί η σύνδεση με ακουστικά Bluetooth.



## Φωνητικές εντολές

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία** → **Φων. εντ.** Με τη λειτουργία Φωνητικές εντολές μπορείτε να προσθέσετε, να διαγράψετε και να ελέγχετε τις φωνητικές εντολές στο τηλέφωνό σας. Οι φωνητικές εντολές ηχογραφούνται με τον ίδιο τρόπο όπως οι φράσεις κλήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου', σ. '33'.

## Προσθήκη φωνητικής εντολής σε μια εφαρμογή

Μπορείτε να έχετε μόνο μία φωνητική εντολή ανά εφαρμογή.

- Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φωνητική εντολή. Για να προσθέσετε μια νέα εφαρμογή στη λίστα, πατήστε **Επιλογές** → **Νέα εφαρμογή**.
- Πατήστε **Επιλογές** → **Προσθ. φων. εντολ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη φράσης σε αριθμό τηλεφώνου', σ. '33'.



## Διαχείριση εφαρμογών

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία** → **Διαχείριση**. Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στο τηλέφωνό σας:



**Παράδειγμα:** Σε περίπτωση που έχετε λάβει το αρχείο εγκατάστασης ως συνημμένο σε e-mail, μεταβείτε στο γραμματοκιβώτιο, ανοίξτε το μήνυμα e-mail, ανοίξτε την προβολή Συνημμένα, μετακινηθείτε στο αρχείο εγκατάστασης και πατήστε  για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

#### Εικονίδια:

 - εφαρμογή .sis  
 - εφαρμογή Java  
 - η εφαρμογή δεν έχει εγκατασταθεί πλήρως  
 - η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί στην κάρτα μνήμης.

- Εφαρμογές J2ME™ που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επέκταση .jad ή .jar (). Μην αντιγράφετε εφαρμογές PersonalJava™ στο τηλέφωνό σας γιατί δεν είναι δυνατή η εγκατάστασή τους.
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικό κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian (). Τα αρχεία εγκατάστασης έχουν επέκταση .sis. Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα για το Nokia 6630.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στο τηλέφωνό σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα multimedia, ως συνημμένα σε e-mail ή μέσω Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα μνήμης. Αν χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows για να μεταφέρετε ένα αρχείο, τοποθετήστε το στην κάρτα μνήμης (τοπικός δίσκος).

## Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού



**Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

- Πριν από την εγκατάσταση, πατήστε [Επιλογές](#) → [Προβολή στοιχείων](#) για να προβάλετε πληροφορίες όπως τον τύπο, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.
- Πριν από την εγκατάσταση, πατήστε [Επιλογές](#) → [Προβολή πιστοποίηση](#) για να εμφανιστούν τα στοιχεία του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαχείριση πιστοπ/κών', σ. '113'.
- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο ασφαλείας.

- Απαιτείται το αρχείο .jar για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Εάν λείπει, το τηλέφωνο μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου .jar, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.
- 1 Ανοίξτε τη Διαχείριση εφαρμογών και μεταβείτε σε ένα αρχείο εγκατάστασης. Εναλλακτικά, αναζητήστε το στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε  για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
- 2 Πατήστε **Επιλογές** → **Εγκατάσταση**.  
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το τηλέφωνο εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, το τηλέφωνο εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.
- Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την στο μενού και πατήστε .
- Για να ξεκινήσει μια σύνδεση δικτύου και για προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Επιλογές** → **Μετ. στη διεύθ. ιστού**, αν υπάρχει.
- Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και τότε, επιλέξτε **Επιλογές** → **Προβολή μητρώου**.
- Για να στείλετε το μητρώο της εγκατάστασης σε μια υπηρεσία υποστήριξης ώστε να διαπιστώσουν τι έχει εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί, πατήστε **Επιλογές** → **Αποστολή μητρώου** → **Με σύντομο μήνυμα**, **Μέσω multimedia**, **Μέσω Bluetooth**, ή **Μέσω e-mail** (διαθέσιμη μόνο εφόσον έχουν οριστεί οι σωστές ρυθμίσεις για e-mail).

## Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές** → **Διαγραφή**. Πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

 **Συμβουλή!** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer του Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

 **Συμβουλή!** Κατά την περιήγηση, μπορείτε να λάβετε ένα αρχείο εγκατάστασης και να το εγκαταστήσετε χωρίς να τερματίσετε τη σύνδεση.

 Επιλογές στην κύρια προβολή Εφαρμογές: **Εγκατάσταση**, **Προβολή στοιχείων**, **Μετ. στη διεύθ. ιστού**, **Προβολή πιστοποιητ.**, **Αποστολή**, **Διαγραφή**, **Λήψεις εφαρμογών**, **Προβολή μητρώου**, **Αποστολή μητρώου**, **Ενημέρωση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.



**Σημείωση:** Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

## Ρυθμίσεις εφαρμογών

- **Εγκατάστ. λογισμικού** – Επιλέξτε τον τύπο λογισμικού που θέλετε να εγκαταστήσετε: **Ενεργοποίηση, Μόνο με υπογρ.,** ή **Απενεργοποίηση.**
- **Έλεγχος πιστοπ. συνδ.** – Επιλέξτε αν θέλετε η Διαχείριση εφαρμογών να ελέγχει τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για μια εφαρμογή πριν την εγκαταστήσετε.
- **Προεπιλ. δ/ση ιστού** – Η προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν μια τηλεφωνική κλήση, την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή για τις Εφαρμογές, μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές** → **Ρυθμ. εφαρμογής** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.



## Κλειδιά ενεργοποίησης – χειρισμός αρχείων των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται

Οι διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, την τροποποίηση, τη μεταφορά ή την προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσης ή άλλου περιεχομένου.

Πατήστε **Εν** και επιλέξτε **Εργαλεία** → **Κλειδιά εν.** για να προβάλλετε τους κωδικούς ενεργοποίησης των ψηφιακών δικαιωμάτων που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνό σας.

- Οι έγκυροι κωδικοί (**Ε**) είναι συνδεδεμένοι με ένα ή περισσότερα αρχεία πολυμέσων.

- Με τους κωδικούς που έχουν λήξει (X), έχει λήξει η προθεσμία σας για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο πολυμέσων, ή έχετε υπερβεί τη χρονική περίοδο χρήσης του αρχείου. Για να προβάλλετε τους κωδικούς ενεργοποίησης που η χρονική περίοδος χρήσης τους Έληξε πατήστε ●.
- Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να επεκτείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε έναν κωδικό ενεργοποίησης, και πατήστε [Επιλογές](#) → [Ενεργ. περιεχομένου](#). Οι κωδικοί ενεργοποίησης δεν μπορούν να ενημερωθούν αν έχει απενεργοποιηθεί η λήψη μηνυμάτων από την υπηρεσία περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα ['Ρυθμίσεις για μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης'](#), σ. '68'.
- Για να δείτε τους κωδικούς που δεν είναι σε χρήση την τρέχουσα στιγμή, ([Δεν χρησ.](#)), πατήστε το ● δύο φορές. Οι κωδικοί ενεργοποίησης που δε χρησιμοποιούνται δεν είναι αντιστοιχισμένοι με κανένα αρχείο πολυμέσων αποθηκευμένο στο τηλέφωνο.
- Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, επιλέξτε έναν κωδικό ενεργοποίησης και πατήστε ●.



## Μεταφορά – μεταφορά περιεχομένου από άλλο τηλέφωνο

Πατήστε [Ε3](#) και επιλέξτε [Εργασία](#) → [Μεταφορά](#) για να αντιγράψετε επαφές, το ημερολόγιο, εικόνες, βίντεο κλιπ και κλιπ ήχου μέσω Bluetooth από ένα τηλέφωνο συμβατό με την πλατφόρμα Series 60, όπως το Nokia 6600 και Nokia 7610 στο δικό σας Nokia 6630. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia 6630 χωρίς κάρτα SIM. Το προφίλ Εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν το τηλέφωνο ενεργοποιείται χωρίς την κάρτα SIM. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM στο άλλο τηλέφωνο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να αποφύγετε διπλές καταχωρήσεις, μπορείτε να μεταφέρετε τον ίδιο τύπο πληροφοριών, πχ επαφές, από το άλλο τηλέφωνο στο τηλέφωνό σας μόνο μια φορά. Αν επιθυμείτε να μεταφέρετε τις ίδιες πληροφορίες ξανά, ενδέχεται να χρειαστεί να ξαναστείλετε την εφαρμογή Μεταφορά στην άλλη συσκευή και να ξανακάνετε εγκατάσταση.

Για τη διαδικασία αντιγραφής ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1 Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο Nokia 6630 σας και στο άλλο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σύνδεση Bluetooth', σ. '96'.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή **Μεταφορά** στο Nokia 6630. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 3 Η εφαρμογή Μεταφορά αποστέλλεται στο άλλο τηλέφωνο.
- 4 Εγκαταστήστε την εφαρμογή Μεταφορά στο άλλο τηλέφωνο. Θα γίνει αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής και η εφαρμογή θα προστεθεί στο κύριο Μενού.
- 5 Τα τηλέφωνα πρέπει να είναι αξιόπιστα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία, ανατρέξτε στην ενότητα 'Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth', Αξιοπιστία, σ. '97'.
- 6 Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αντιγραφεί στο Nokia 6630.
- 7 Το περιεχόμενο αντιγράφεται από τη μνήμη και την κάρτα μνήμης του άλλου τηλεφώνου, αν υπάρχει, στο Nokia 6630. Ο χρόνος αντιγραφής εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε να ακυρώσετε την αντιγραφή και να συνεχίσετε αργότερα.



## Διαχείριση συσκευών – διαμόρφωση φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** → **Διαχ. συσ.**. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το χειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις των σημείων πρόσβασης για συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές του τηλεφώνου σας.

- Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Εναρξη διαμόρφ.**.
- Για να επιτρέψετε ή να απαγορέψετε τη λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε **Ενεργ. διαμόρφωσης** ή **Απενεργ. διαμόρφ.**.

## Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστών

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

- **Όνομα διακομιστή** - Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Αναγνωρ. διακομιστή** - Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.** - Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του τηλεφώνου από το διακομιστή.
- **Σημείο πρόσβασης** - Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στο διακομιστή.
- **Διευθ. κεντρ. υπολ.** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή.
- **Θύρα** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης** - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που έχετε και τον κωδικό πρόσβασης.
- **Να επιτρ. η διαμόρφ.** - Για να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Ναι**.
- **Αвт. αποδοχή αιτημ.** - Αν θέλετε το τηλέφωνο να ζητεί επιβεβαίωση πριν από την αποδοχή μιας διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

# Πληροφορίες για τις μπαταρίες

## Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποιητή, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκυκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

# ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιοδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

# ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

## Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε πάντα μια εγκεκριμένη θήκη μεταφοράς.

## Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή

οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητας οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

**Βηματοδότες** Οι κατασκευαστές βηματοδότην συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας.

**Ακουστικά βοηθήματα** Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

## Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να βήγνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

## Επείγουσες κλήσεις



**Σημαντικό:** Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

### Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.  
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM ή USIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
- 2 Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Στο προφίλ Εκτός σύνδεσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε εξερχόμενες κλήσεις, εκτός όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης, ή να χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες, που απαιτούν κάλυψη από το δίκτυο.

### Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτί, είναι  $0,83 \text{ W/kg}$ .

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

\* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι  $2,0 \text{ watt/kilogram (W/kg)}$ , με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Ευρετήριο

## B

### Bluetooth

αιτήσεις ορισμού αξιοπιστίας 98  
αιτήσεις σύνδεσης 98  
ακουστικά 117  
απενεργοποίηση 99  
διεύθυνση συσκευής 97  
εικονίδια συσκευών 97  
ενδείξεις της κατάστασης  
    σύνδεσης 98  
εργοστασιακός κωδικός  
    πρόσβασης 98  
κωδικός πρόσβασης,  
    ερμηνεία στο γλωσσάρι 98  
ορισμός αξιοπιστίας,  
    ερμηνεία στο γλωσσάρι 98  
σύνδεση δύο συσκευών,  
    ορισμός αξιοπιστίας 98

## C

### CD-ROM 100

## D

### digital rights management, DRM

βλ. *κωδικοί ενεργοποίησης*

### DNS, domain name service,

ερμηνεία στο γλωσσάρι 110

## E

### e-mail 54

ανάκτηση από  
    το γραμματοκιβώτιο 60  
απομακρυσμένο  
    γραμματοκιβώτιο 59  
άνοιγμα 60  
λειτουργία χωρίς σύνδεση 62  
προβολή συνημμένων 60  
ρυθμίσεις 66

## J

### Java

βλ. *εφαρμογές, Java*

## P

### PC Suite

δεδομένα ημερολογίου 72  
μεταφορά εικόνων  
    σε υπολογιστή 40  
προβολή δεδομένων  
    μήμης τηλεφώνου 20  
συγχρονισμός 100

## R

### RSMMC, MMC μικρού μεγέθους

βλ. *Γρήγ. έναρξη*

## A

### αναβολή

αφύπνιση 17  
ειδοποίηση ημερολογίου 70

### αναπαραγωγή βίντεο

βλ. *RealPlayer*

### ανάλυση, ερμηνεία στο γλωσσάρι 37

### ανοικτή συνομιλία

βλ. *μεγάφωνο*

### αντιγραφή

επαφές από την κάρτα SIM  
στη μνήμη της συσκευής  
και αντίστροφα 31

κείμενο 53

### αντίθεση

ρύθμιση κάμερας 36

### αποκοπή κειμένου 53

### απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 59

### αποστολή

βίντεο κλιπ 42  
εικόνες 36  
καταχωρήσεις ημερολογίου 71  
κάρτες επαφών, προσωπικά  
    στοιχεία 32

### αρχεία πολυμέσων

γρήγορη προώθηση 47  
επαναφορά 47

μορφές αρχείων 45  
σίγαση ήχου 47  
**αρχείο SIS** 118  
**αυτόματος τηλεφωνητής**  
αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου 22  
προώθηση κλήσεων στον  
αυτόματο τηλεφωνητή 115  
**αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας** 22  
αφύπνιση  
αφύπνιση 17

**B**  
**βιντεοσκόπηση**  
βλ. *κάμερα*  
**βίντεο κλιπ** 39

**Γ**  
**γραμματοκιβώτιο** 59

**Δ**  
διαμόρφωση 14  
διαχείριση αρχείων 19  
διάρκεια μητρώου 28  
διεύθυνση IP,  
ερμηνεία στο γλωσσάρι 110

**E**  
εγγραφή βίντεο 39  
ειδοποιήσεις  
ειδοποιήσεις ημερολογίου 70  
ενδείξεις 16  
Εντολές USSD 50  
εντολές υπηρεσίας 50

**επεξεργασία βίντεο** 41  
προσθήκη εφέ 41  
προσθήκη κλιπ ήχου 41  
προσθήκη μεταβάσεων 41  
προσωπικά βίντεο κλιπ 41

**επικόλληση κειμένου** 53  
**επιτρεπόμενες κλήσεις** 112  
εφαρμογές, Java 118

**Ε**  
έκθεση 39  
**έλεγχος έντασης** 18  
μεγάφωνο 18  
στη διάρκεια κλήσης 22

**Η**  
**ημερολόγιο**  
αποστολή καταχωρήσεων 71  
διακοπή μιας ειδοποίησης  
ημερολογίου 70  
ειδοποίηση 70  
συγχρονισμός με το PC Suite 72  
**ημερομηνία**  
ρυθμίσεις 111  
**ηχογράφηση φράσεων κλήσης** 33, 117

**Η**  
**ήχοι**  
απενεργοποίηση  
ενός ήχου κλήσης 25  
διαμόρφωση 13  
εγγραφή ήχων 44

**ήχοι κλήσης**  
αφαίρεση προσωπικού  
ήχου κλήσης 32  
λήψη σε μήνυμα κειμένου 58  
προσθήκη προσωπικού  
ήχου κλήσης 32

**Κ**  
**καλώδιο USB** 100  
**κατάσταση αναμονής** 12  
**κάμερα**  
αποθήκευση των βίντεο κλιπ 38  
αποστολή εικόνων 36  
διαδοχική λειτουργία 37  
λειτουργία νύχτας 36  
ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο 39  
ρύθμιση αντίθεσης 36  
ρύθμιση φωτεινότητας 36  
χρονόμετρο 37

**κάρτα SIM**  
αντιγραφή ονομάτων και  
αριθμών στο τηλέφωνο 31  
μηνύματα 63  
ονόματα και αριθμοί 32  
**κάρτα USIM**  
βλ. *γλωσσάρι, Γρήγ. έναρξη*

**κάρτα μνήμης** 20  
**κάρτες επαφών**  
αποθήκευση συμβολοσειρών DTMF  
26  
εισαγωγή εικόνων 30

κέντρο SMS, κέντρο υπηρεσίας  
    σύντομων μηνυμάτων 64  
κέντρο υπηρεσίας μηνυμάτων κειμένου  
    προσθήκη νέου 64  
κλήσεις  
    διάρκεια 27  
    διεθνής 22  
    κληθέντες αριθμοί 27  
    λήψη 27  
    μεταφορά 26  
    ρυθμίσεις 105  
    ρυθμίσεις για την προώθηση  
        κλήσεων 115  
κλήση βίντεο 23  
    απάντηση 25  
    απόρριψη 25  
κλήση συνακρόασης 24  
κλιπ ήχου 39  
κωδικοί 111  
    κωδικός PIN 111  
    κωδικός PIN2 111  
    κωδικός κλειδώματος 111  
κωδικοί ενεργοποίησης 120  
κωδικός PIN 111  
κωδικός UPIN 111  
κωδικός UPUK 112  
κωδικός ασφαλείας  
    βλ. κωδικός κλειδώματος  
κωδικός κλειδώματος 111  
κωδικός πορτοφολιού 84, 112

Λ  
λογισμικό  
    μεταφορά αρχείου  
        στη συσκευή σας 118  
Μ  
μεγάφωνο 18  
    απενεργοποίηση 18  
    ενεργοποίηση 18  
μενού  
    οργάνωση 13  
μεταφορά περιεχομένου  
    από άλλο τηλέφωνο 121  
μηνύματα  
    e-mail 54  
    μήνυμα multimedia 54  
    σύντομο μήνυμα. 54  
μηνύματα multimedia 54  
μηνύματα ομιλίας 22  
μητρώο  
    διαγραφή περιεχομένων 28  
    φιλτράρισμα 28  
μητρώο κλήσεων  
    βλ. μητρώο  
μικρογραφίες εικόνων  
    σε κάρτα επαφής 30  
μνήμη  
    προβολή της  
        κατανάλωσης μνήμης 19  
    σβήσιμο μνήμης 27

μορφές αρχείων  
    RealPlayer 45  
    αρχείο JAD 119  
    αρχείο JAR 119  
    αρχείο SIS 118  
Π  
περίληψη  
    σημεία πρόσβασης,  
        βλ. σημεία πρόσβασης  
πιστοποιητικά 113  
πορτοφόλι 84  
    αποθήκευση στοιχείων καρτών 85  
    διαγραφή περιεχομένων  
        κωδικού πορτοφολιού 87  
    πληκτρολόγηση κωδικού  
        πορτοφολιού 84  
    προβολή στοιχείων εισιτηρίων 87  
    ρυθμίσεις 87  
προσαρμ. κάρτας  
    βλ. Γρήγ. έναρξη, προσαρμ. κάρτας  
        MMC μικρού μεγέθους  
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων  
    βλ. κωδικός ενεργοποίησης  
προσωρινή μνήμη  
    άδειασμα 79  
Ρ  
ρολόι  
    αναβολή 17  
    αφύπνιση 17  
    ρυθμίσεις 17

## ρυθμίσεις

Bluetooth 97  
ακουστικά 117  
ακουστικά βαρηκοΐας 117  
αρχικές ρυθμίσεις 105  
γλώσσα 104  
γραφικό οθόνης 105  
διαμόρφωση του τηλεφώνου 12  
ημερολόγιο 71  
ημερομηνία και ώρα 111  
κωδικοί πρόσβασης 111  
κωδικός PIN 111  
κωδικός UPIN 111  
κωδικός UPUK 112  
κωδικός κλειδώματος 111  
κωδικός πορτοφολιού 112  
πιστοποιητικά 113  
πορτοφόλι 87  
προβολή 105  
προώθηση κλήσεων 115  
ρυθμίσεις συνομιλίας 88, 89, 95  
σημεία πρόσβασης 108  
συνδέσεις δεδομένων 107  
φραγή κλήσεων 115

ρυθμίσεις ακουστικών 117

ρυθμίσεις ακουστικών βαρηκοΐας 117

ρυθμίσεις σύνδεσης 107

## Σ

σβήσιμο οθόνης

Βλ. κατάσταση αναμονής

σελιδοδείκτης,

ερμηνεία στο γλωσσάρι 74

σημεία πρόσβασης 107

ρυθμίσεις 108

σημεία πρόσβασης Internet (IAP)

Βλ. σημεία πρόσβασης

σίγαση ήχου 47

συγχρονισμός 102

συνδέσεις για μεταφορά πακέτων

δεδομένων 101

GPRS, ερμηνεία στο γλωσσάρι 107

ρυθμίσεις 110

συνδέσεις δεδομένων

ενδείξει 16

στοιχεία 101

τερματισμός 101

συνδέσεις με υπολογιστή 100

μέσω Bluetooth ή καλωδίου USB  
100

συνομιλία 88

αναγνωριστικό χρήστη,

ερμηνεία στο γλωσσάρι 92

ανατρέξτε στη συνομιλία

αποστολή άμεσων

μηνυμάτων 90

αποστολή προσωπικού

μηνύματος 90

εγγραφή των μηνυμάτων 91

ομάδες 93

προσωπικές συζητήσεις 91

σύνδεση σε διακομιστή 88

φραγή 91

συνομιλίες

ανατρέξτε στη Γρήγορη έναρξη

κάμερα 36

σύνδεση στην Περιήγηση 75

σύνομο μήνυμα. 54

## T

ταινίες, μινεε

γρήγορα μινεε 43

κλασικό μινεε 43

ταχεία κλήση 24

## Υ

υπενθύμιση

Ανατρέξτε στις ενότητες

ημερολόγιο, ειδοποίηση

## Φ

φράσεις κλήσης 32, 117

πραγματοποίηση κλήσεων 33

προσθήκη 33, 117

φωνητική κλήση 32, 117

φωτεινότητα

προβολή 105

ρύθμιση κάμερας 36

## Ω

ώρα

ρυθμίσεις 111

ρυθμίσεις 114