

NOKIA 9500

Communicator




9233497

Ausgabe 1 DE

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Marken von Nokia Corporation

Einheitenumrechner-Bedienungsanleitung

↩ Wechseln Sie zu [Converter](#).



Dieses Tool dient der Umrechnung von Maßeinheiten. Um das Umrechnungstool zu öffnen, wählen Sie eine Umrechnungskategorie in der Hauptansicht und drücken Sie [Open](#).

Umrechnungskategorien und Standardmaßeinheiten sind:

Umrechnungskategorie	Einheit A	Einheit B
Währung	EUR	USD
Fläche	m ²	cm ²
Energie	kcal	kJ
Länge	Meile	km
Masse	lb	kg
Leistung	hp	kW
Druck	Pa	bar
Temperatur	F	C
Zeit	d	h
Geschwindigkeit	mph	km/h
Menge	Gallon (US)	Liter

Das Umrechnungstool für eine bestimmte Umrechnungskategorie besteht aus zwei Teilfenstern. Es kann immer nur ein Teilfenster aktiviert werden. Die Teilfenster enthalten immer korrespondierende Werte; wenn Sie den Wert in einem Teilfenster ändern, wird das andere Teilfenster automatisch aktualisiert.



Hinweis: Die Genauigkeit der Umrechnung ist beschränkt. Es können unter Umständen Rundungsfehler auftreten.

Ändern der Einheiten

Ändern Sie bei Bedarf die Einheiten, die in einer bestimmten Umrechnungskategorie verwendet werden. Zum Beispiel können Sie in der Währungskategorie anstelle von USD auch EUR umrechnen.

Beachten Sie, dass, je nach Währung, die Umrechnungsraten zwischen zwei Währungen im Zeitablauf schwanken können. Bitte überprüfen Sie, dass die entsprechenden Währungsinformationen auf dem neuesten Stand sind, wenn Sie den Einheitenumrechner verwenden.

- 1 Drücken Sie [Change unit](#) in der Umrechnungstool-Ansicht für die bestimmte Umrechnungskategorie.
- 2 Wählen Sie eine Einheit aus der Liste aus oder durchsuchen Sie die Liste, indem Sie eine Einheit in das Suchfeld eingeben.

- 3 Drücken Sie **Select**, um die Änderung anzunehmen oder **Cancel**, um die Änderung abzulehnen.

Verwalten von Währungseinheiten

Beachten Sie, dass nur Währungseinheiten bearbeitet, gelöscht und hinzugefügt werden können.

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht **Currency** und drücken Sie **Open**.
Um eine Währungseinheit zu bearbeiten, drücken Sie **Change unit**. Wählen Sie anschließend die Währung aus, die Sie bearbeiten möchten und drücken Sie **Select**.
- 2 Wechseln Sie zu **Menu** → **File** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Neue Währung... – Fügen Sie eine Währung hinzu.
Währung bearbeiten... – Bearbeiten Sie eine Währung.
Währung löschen... – Löschen Sie eine Währung.
Basiswährung... – Legen Sie die Basiswährung fest.
- 3 Definieren Sie folgende Einstellungen:
Name – Name der Währungseinheit.
Symbol – Eine Abkürzung der Währung
- 4 Drücken Sie **Calculate ratio**, um die Rate für die Umrechnung aus der Basiswährung festzulegen.
- 5 Definieren Sie die Werte der neuen Währungseinheit und der Basiswährungseinheit und drücken Sie **OK**.
- 6 Drücken Sie **Done**, um die Änderungen anzunehmen.