

NOKIA 9500

Communicator




9233498

Edizione 1 IT

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation

Manuale d'uso del Convertitore

Accedere a [Converter](#).



Questo strumento consente di effettuare conversioni di unità di misura. Per aprire il convertitore, selezionare una categoria di conversione nella vista principale, quindi premere [Open](#).

Di seguito sono riportate le categorie di conversione e le unità di misura predefinite:

Categoria di conversione	Unità A	Unità B
Valuta	EUR	USD
Area	m ²	cm ²
Energia	kcal	kJ
Distanza	mi	km
Peso	lb	kg
Potenza	hp	kW
Pressione	Pa	bar
Temperatura	F	C
Orario	d	h
Velocità	mph	km/h

Categoria di conversione	Unità A	Unità B
Volume	gal (USA)	litro

Il convertitore di una categoria di conversione specifica è costituito da due colonne. È possibile attivare una sola colonna alla volta. Nelle colonne sono inclusi valori corrispondenti; modificando il valore in una colonna, l'altra viene automaticamente aggiornata di conseguenza.



Nota: la calcolatrice ha un livello di precisione limitato e potrebbero pertanto verificarsi errori di arrotondamento.

Modifica di unità

È possibile modificare le unità utilizzate in una determinata categoria di conversione. Ad esempio, piuttosto di effettuare la conversione a partire dal dollaro americano (USD) nella categoria della valuta, è possibile effettuare la conversione a partire dall'euro (EUR).

Si noti che, a seconda della valuta, i tassi di cambio tra due valute potrebbero variare nel tempo. Si consiglia pertanto di controllare che le informazioni relative alla valuta siano aggiornate durante l'uso del convertitore.

- 1 Premere [Change unit](#) nella vista del convertitore per accedere alla categoria di conversione desiderata.
- 2 Selezionare un'unità dall'elenco oppure ricercarla digitandola nel campo di ricerca.

- 3 Premere **Select** per accettare la modifica o **Cancel** per annullarla.

Gestione delle valute

Si noti che è possibile modificare, eliminare e aggiungere solo le valute.

- 1 Nella vista principale, selezionare **Currency**, quindi premere **Open**.
Per modificare una valuta, premere **Change unit**, selezionare la valuta da modificare e premere **Select**.
- 2 Accedere a **Menu** → **File**, quindi selezionare una delle voci riportate di seguito:
New currency... - Per aggiungere una valuta.
Edit currency... - Per modificare una valuta.
Delete currency... - Per eliminare una valuta.
Base currency... - Per impostare la valuta di base.
- 3 Definire le seguenti opzioni:
Name - Nome della valuta.
Symbol - Abbreviazione della valuta.
- 4 Premere **Calculate ratio** per definire il tasso di cambio a partire dalla valuta di base.
- 5 Definire i valori relativi alla nuova valuta e alla valuta di base, quindi premere **OK**.
- 6 Premere **Done** per accettare le modifiche.