

Nokia Car Kit CK-300

CarMenu-Bedienungsanleitung

© 2008 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia, Nokia Connecting People und Navi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an einen Nokia Fachhändler in Ihrer Nähe.

Exportregelungen

Dieses Gerät kann Komponenten, Techniken oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderen Ländern unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

9207836/Ausgabe 1 DE

Inhalt

Sicherheitshinweise	4	Navigieren im Telefon- und Musik-Player-Modus.....	21
Kurzanleitung.....	5	Steuern des CarMenu-Programms über das mobile Gerät.....	21
Einrichten.....	5	Beenden des CarMenu-Programms	22
Bedienelement.....	6	Anzeigen eines Kalendereintrags....	22
Bedienung ohne CarMenu-Programm.....	6	4. Telefonmodus.....	23
Sprachwahl Taste.....	6	Einstellen der Lautstärke während eines Anrufs	23
Stummschalt-Taste	6	Tätigen von Anrufen	23
Modus-Taste.....	6	Eingeben einer Telefonnummer ...	24
Anruftaste	7	Suchen eines Kontakts	24
Beendigungstaste.....	7	Anrufen der zuletzt gewählten Nummer.....	24
Navi-Rad.....	7	Sprachwahl	24
Bedienung mit CarMenu-Programm	7	Kurzwahl.....	25
Installieren des CarMenu-Programms.....	8	Beenden eines Anrufs	25
Verwenden des CarMenu-Programms mit dem Bedienelement	9	Annehmen eines Anrufs.....	25
Aufladen des angeschlossenen Geräts.....	12	Stumm- oder Lautschalten des Mikrofons.....	26
1. Einführung	13	Umschalten eines Anrufs zwischen dem Car Kit und dem mobilen Gerät	26
Systemvoraussetzungen	13	Kontakte.....	26
2. Erste Schritte.....	15	Anrufliste	27
Installieren und Starten des CarMenu-Programms	15	Mitteilungen	27
Ein- und Ausschalten des Car Kits	16	Einstellungen	28
Einschalten.....	16	5. Nokia Maps.....	30
Ausschalten	16	Verwenden des Bedienelements mit Nokia Maps.....	30
Herstellen der Verbindung zwischen mobilem Gerät und Car Kit.....	16	6. Musik-Player-Modus	31
Bluetooth Funktechnik.....	17	Übersicht.....	31
Herstellen einer Verbindung zwischen Musik-Player und Car Kit	19	Einstellen der Lautstärke	32
3. CarMenu-Programm	20	Musikwiedergabe	32
Betriebsarten und Nokia Maps.....	20	Auswählen einer Musikquelle.....	33
Wichtige Statusanzeigen	20	Einstellungen	34

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungs- und Montageanleitung für weitere Informationen.

Ihr Gerät und sein Zubehör können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.



SICHERES EINSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



AN TANKSTELLEN AUSSCHALTEN

Benutzen Sie das Gerät nicht an Tankstellen. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.



IN SPRENGGEBIETEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Benutzen Sie das Gerät nicht in Sprenggebieten.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

Kurzanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Nokia Car Kit CK-300 entschieden haben. Mit diesem Car Kit können Sie bequem Freisprechen (Anrufe tätigen und entgegennehmen) und auf Ihrem mobilen Gerät gespeicherte Musik über das Stereo-Autoradio Ihres Fahrzeugs hören.

Das CarMenu-Programm bietet Ihnen schnell Zugriff auf die Kontakte und Musiktitel, die Sie auf Ihrem kompatiblen mobilen Gerät gespeichert haben. Sie können es zudem mit dem Nokia Maps-Programm verwenden (sofern Sie dieses auf Ihrem mobilen Gerät installiert haben).


In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die Funktionen des Car Kits. Lesen Sie für weitere Informationen die ausführliche Bedienungs- und Montageanleitung auf der CD-ROM, die dem Car Kit beiliegt.

■ Einrichten

1. Das Car Kit darf nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung der beiliegenden Nokia Originalbauteile montiert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungs- und Montageanleitung.
2. Um das Car Kit über eine für die Verwendung im Fahrzeug optimierte Bedienerschnittstelle steuern zu können, laden Sie das CarMenu-Programm auf der Produktseite unter www.nokia.com oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache herunter und installieren Sie das Programm auf Ihrem kompatiblen mobilen Gerät.
3. Verbinden Sie Ihr kompatibles mobiles Gerät mittels Bluetooth Funktechnik mit dem Car Kit. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungs- und Montageanleitung.

■ Bedienelement

1. Sprachanwahl-taste
2. Stummschalt-Taste
3. Modus-Taste
4. Anruftaste
5. Beendigungstaste
6. Navi™-Rad



■ Bedienung ohne CarMenu-Programm

Sie können das Car Kit mit oder ohne das CarMenu-Programm steuern. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Bedienelement verwenden, wenn das CarMenu-Programm nicht auf Ihrem mobilen Gerät installiert ist.

Sprachanwahl-taste

Halten Sie die Sprachanwahl-taste gedrückt, um die Sprachanwahl auf einem kompatiblen mobilen Gerät zu aktivieren, wenn zurzeit kein Anruf aktiv ist.

Stummschalt-Taste

Drücken Sie auf die Stummschalt-Taste, um einen Anruf zwischen dem Car Kit und einem kompatiblen mobilen Gerät umzuschalten.

Halten Sie die Stummschalt-Taste gedrückt, um das Mikrofon während eines Anrufs stumm oder laut zu schalten.

Modus-Taste

Drücken Sie auf die Modus-Taste, um die Musikwiedergabe zu starten, anzuhalten oder fortzusetzen, sofern der Musik-Player auf Ihrem kompatiblen Gerät aktiviert ist.

Anruftaste

Drücken Sie auf die Anruftaste, um einen Anruf anzunehmen.

Drücken Sie zweimal auf die Anruftaste, um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen.

Beendigungstaste

Drücken Sie auf die Beendigungstaste, um den aktiven Anruf zu beenden, oder um einen Anruf abzuweisen.

Navi-Rad

Halten Sie das Rad gedrückt, um folgende Aktionen auszuführen:

- Ein- oder Ausschalten des Car Kits, wenn das Schaltkabel für die Zündung nicht angeschlossen ist
- Verbinden des Car Kits mit einem gekoppelten Gerät (Halten Sie das Rad ca. 1 Sekunde lang gedrückt)

Drehen Sie das Rad, um folgende Aktionen auszuführen:

- Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs
- Auswählen des nächsten oder vorherigen Musiktitels einer Wiedergabeliste, eines Interpreten oder eines Albums, wenn ein Titel wiedergegeben wird oder die Wiedergabe angehalten wurde

■ **Bedienung mit CarMenu-Programm**

Um das Car Kit über eine für die Verwendung im Fahrzeug optimierte Bedienerchnittstelle steuern zu können, laden Sie das CarMenu-Programm auf der Produktseite unter www.nokia.com oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache herunter und installieren Sie das Programm auf Ihrem kompatiblen mobilen Gerät.

Sie können die Programme Nokia Maps und CarMenu zusammen verwenden, sofern Sie Nokia Maps auf Ihrem mobilen Gerät installiert haben.

Installieren des CarMenu-Programms

Für die Installation benötigen Sie möglicherweise Administratorrechte auf Ihrem PC. Zudem müssen folgende Komponenten verfügbar und die genannten Voraussetzungen erfüllt sein:

- Ein kompatibles mobiles Gerät mit der Plattform Series 60, Version 3.0 (oder höher). Das Gerät muss die in der Bedienungs- und Montageanleitung aufgeführte Bluetooth Spezifikation erfüllen und die beschriebenen Profile unterstützen.
- Eine Internetverbindung über Ihren PC oder Ihr mobiles Gerät. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.
- Drei Megabyte freier Speicherplatz auf dem mobilen Gerät.
- Das im Lieferumfang des mobilen Geräts enthaltene USB-Datenkabel.
- Ein kompatibler PC mit dem Betriebssystem Windows XP oder Windows Vista.

So installieren Sie das CarMenu-Programm auf Ihrem mobilen Gerät:

1. Wenn Sie das CarMenu-Programm auf einer mit dem mobilen Gerät verwendeten, kompatiblen Speicherkarte installieren wollen, legen Sie diese in das Gerät ein.
2. Wenn Sie die Internetverbindung über einen PC herstellen, legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk (oder in ein kompatibles DVD-Laufwerk) Ihres PCs ein. Das Programm startet automatisch, wenn die Autorun-Funktion unter Windows aktiviert ist. Wählen Sie die Option zum Herunterladen des CarMenu-Programms. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die CarMenu-Installationsdatei von den Nokia Internetseiten herunterzuladen und kopieren Sie die Datei von Ihrem PC auf Ihr mobiles Gerät oder auf die eingelegte Speicherkarte. Sie können die Datei auch auf der Produktseite unter www.nokia.com oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache herunterladen, ohne die CD-ROM zu verwenden.

Wenn Sie die Internetverbindung über den Internet-Browser Ihres kompatiblen mobilen Geräts herstellen, laden Sie die CarMenu-Installationsdatei auf der Produktseite unter www.nokia.com oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache herunter und speichern Sie sie auf Ihrem mobilen Gerät bzw. auf der eingelegten Speicherkarte.

3. Starten Sie die Installation entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres mobilen Geräts und folgen Sie anschließend den Anweisungen im Installationsprogramm.
4. Um das CarMenu-Programm zu starten, schalten Sie das Car Kit ein.

Verwenden des CarMenu-Programms mit dem Bedienelement

Sprachanwahltaste

Halten Sie die Sprachanwahltaste gedrückt, um die Sprachwahl auf einem kompatiblen mobilen Gerät zu aktivieren, wenn zurzeit kein Anruf aktiv ist.

Innerhalb des Programms Nokia Maps entspricht die Funktion beim Drücken auf die Sprachanwahltaste dem Drücken auf die Taste 4 auf Ihrem mobilen Gerät. Ist die Navigation aktiv, wird die letzte gesprochene Anweisung wiederholt.

Stummschalt-Taste

Drücken Sie auf die Stummschalt-Taste, um folgende Aktionen auszuführen:

- Umschalten eines Anrufs zwischen dem Car Kit und einem kompatiblen mobilen Gerät
- Stummschalten des Lautsprechers des Car Kits, wenn kein Anruf aktiv ist

Halten Sie die Stummschalt-Taste gedrückt, um das Mikrofon während eines Anrufs stumm oder laut zu schalten.

Modus-Taste

Drücken Sie auf die Modus-Taste, um folgende Aktionen auszuführen:

- Wechseln zwischen dem Telefon-, dem Musik-Player-Modus und Nokia Maps (sofern das Programm ausgeführt wird)
- Zurückkehren zum Hauptbildschirm des aktuellen Modus

Halten Sie die Modus-Taste gedrückt, um von jedem beliebigen Modus zum Hauptbildschirm des Telefonmodus zu wechseln.

Anruftaste

Drücken Sie im Telefonmodus auf die Anruftaste, um folgende Aktionen auszuführen:

- Annehmen eines Anrufs
- Wechseln zwischen einem aktiven und einem gehaltenen Anruf
- Anzeigen der Liste mit den zuletzt gewählten Nummern im Hauptbildschirm

Drücken Sie im Telefonmodus zweimal auf die Anruftaste, um die zuletzt gewählte Nummer vom Hauptbildschirm aus erneut zu wählen.

Drücken Sie im Musik-Player-Modus auf die Anruftaste, um folgende Aktionen auszuführen:

- Starten, Anhalten und Fortsetzen der Wiedergabe des Musiktitels, der auf dem mobilen Gerät angezeigt wird
- Wiedergeben aller Musiktitel der ausgewählten Wiedergabeliste bzw. des Interpreten oder Albums beginnend mit dem ersten Titel

Innerhalb des Programms Nokia Maps entspricht die Funktion beim Drücken auf die Anruftaste dem Drücken der linken Auswahl Taste auf Ihrem mobilen Gerät.

Beendigungstaste

Drücken Sie auf die Beendigungstaste, um folgende Aktionen auszuführen:

- Beenden des aktiven Anrufs oder Abweisen eines Anrufs
- Löschen eines Kalendereintrags im Hauptbildschirm

- Zurückkehren zum vorherigen Bildschirm bzw. zur vorherigen Menüebene
- Löschen eines einzelnen Zeichens während der Eingabe von Text oder Zahlen
- Beenden der Wiedergabe des Titels, der im Hauptbildschirm des Musik-Player-Modus angezeigt wird
- Innerhalb des Programms Nokia Maps entspricht die Funktion beim Drücken auf die Beendigungstaste dem Drücken der rechten Auswahl taste auf Ihrem mobilen Gerät.

Halten Sie die Beendigungstaste gedrückt, um den Hauptbildschirm des aktuellen Modus zu schließen.

Navi-Rad

Drücken Sie auf das Rad, um folgende Aktionen auszuführen:

- Annehmen eines ankommenden Anrufs
- Ausführen der am unteren Bildschirmrand angezeigten Funktion, um ein Element (z. B. eine Menüfunktion) auszuwählen oder einen Kalendereintrag aus dem Bildschirm zu löschen
- Innerhalb des Programms Nokia Maps entspricht die Funktion beim Drücken auf das Navi-Rad dem Drücken der mittleren Auswahl taste der Navigationstaste auf Ihrem mobilen Gerät.

Halten Sie das Rad gedrückt, um folgende Aktionen auszuführen:

- Ein- oder Ausschalten des Car Kits, wenn das Schaltkabel für die Zündung nicht angeschlossen ist
- Verbinden des Car Kits mit einem gekoppelten Gerät (Halten Sie das Rad ca. 1 Sekunde lang gedrückt)

Drehen Sie das Rad in eine Richtung, um folgende Aktionen auszuführen:

- Navigieren zu einem Eintrag (z. B. eine Menüfunktion) oder Durchblättern einer Liste
- Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs
- Im Musik-Player-Modus: Auswählen des nächsten oder vorherigen Musiktittels einer Wiedergabeliste, eines Interpreten oder eines

Albums, wenn ein Titel wiedergegeben wird oder die Wiedergabe angehalten wurde

- Innerhalb des Programms Nokia Maps entspricht die Funktion beim Drehen des Rads dem Drücken der Navigationstaste nach oben oder nach unten auf Ihrem mobilen Gerät.

Drehen Sie das Rad im Hauptbildschirm nach links, um eine Telefonnummer einzugeben oder die Kurzwahl zu verwenden.

Drehen Sie das Rad im Hauptbildschirm nach rechts, um im Ordner *Kontakte* nach einem Kontakt zu suchen.

■ Aufladen des angeschlossenen Geräts

Um den Akku Ihres kompatiblen Nokia Geräts aufzuladen, während Sie das Car Kit verwenden, müssen Sie das Gerät über das Verbindungskabel CA-113CU am Car Kit anschließen.

1. Einführung

Mit dem Nokia Car Kit CK-300 können Sie bequem Freisprechen (Anrufe tätigen und entgegennehmen) und auf Ihrem mobilen Gerät gespeicherte Musik hören. Die Steuerung des Car Kits erfolgt über das externe Bedienelement.

Wenn Sie über ein mobiles Gerät mit der Plattform Series 60, Version 3.0 (oder höher) verfügen, können Sie das CarMenu-Programm auf dem mobilen Gerät installieren. Mit diesem Programm haben Sie unmittelbaren Zugriff auf Kontakte und Musiktitel, die auf Ihrem kompatiblen mobilen Gerät gespeichert sind, sowie auf das Programm Nokia Maps (sofern auf Ihrem mobilen Gerät installiert).

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Lesen Sie darüber hinaus die Bedienungs- und Montageanleitung zum Nokia Car Kit CK-300 sowie die Bedienungsanleitung für Ihr mobiles Gerät mit wichtigen Informationen zur Sicherheit und Wartung sowie die Bedienungsanleitung für das Programm Nokia Maps. Wenn Sie einen separaten Musik-Player mit dem Car Kit verwenden, lesen Sie auch diese Bedienungsanleitung.

Die neueste Version dieser Bedienungsanleitung sowie zusätzliche Informationen, Downloads und Dienste rund um Ihr Nokia Produkt finden Sie unter www.nokia.com/support oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache.

Bewahren Sie alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

■ Systemvoraussetzungen

Für die Installation und Verwendung des CarMenu-Programms müssen die folgenden Komponenten vorhanden sein:

- Ein kompatibles mobiles Gerät mit der Plattform S60 3.0 (oder höher), das die unter „Bluetooth Funktechnik“, Seite 17 aufgeführte Bluetooth Spezifikation erfüllt und die beschriebenen Profile unterstützt.

- Eine Internetverbindung über Ihren PC oder Ihr mobiles Gerät. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.
- Drei Megabyte freier Speicherplatz auf Ihrem mobilen Gerät bei eingelegter Speicherkarte (sofern verfügbar)
- Das im Lieferumfang des mobilen Geräts enthaltene USB-Datenkabel
- Ein kompatibler PC mit dem Betriebssystem Windows XP oder Windows Vista

2. Erste Schritte

■ Installieren und Starten des CarMenu-Programms

Um das Car Kit über eine für die Verwendung im Fahrzeug optimierte Bedienerchnittstelle steuern zu können, laden Sie das CarMenu-Programm auf der Produktseite unter www.nokia.com oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache herunter und installieren Sie das Programm auf Ihrem kompatiblen mobilen Gerät.

So installieren Sie das CarMenu-Programm auf Ihrem mobilen Gerät:

1. Wenn Sie das CarMenu-Programm auf einer mit dem mobilen Gerät verwendeten, kompatiblen Speicherkarte installieren wollen, legen Sie diese in das Gerät ein.
2. Wenn Sie die Internetverbindung über einen PC herstellen, legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk (oder in ein kompatibles DVD-Laufwerk) Ihres PCs ein. Das Programm startet automatisch, wenn die Autorun-Funktion unter Windows aktiviert ist. Wählen Sie die Option zum Herunterladen des CarMenu-Programms. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die CarMenu-Installationsdatei von den Nokia Internetseiten herunterzuladen und kopieren Sie die Datei von Ihrem PC auf Ihr mobiles Gerät oder auf die eingelegte Speicherkarte. Sie können die Datei auch auf der Produktseite unter www.nokia.com oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache herunterladen, ohne die CD-ROM zu verwenden.

Wenn Sie die Internetverbindung über den Internet-Browser Ihres kompatiblen mobilen Geräts herstellen, laden Sie die CarMenu-Installationsdatei auf der Produktseite unter www.nokia.com oder auf den Nokia Internetseiten in Ihrer Sprache herunter und speichern Sie sie auf Ihrem mobilen Gerät bzw. auf der eingelegten Speicherkarte.

3. Starten Sie die Installation entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres mobilen Geräts und folgen Sie anschließend den Anweisungen im Installationsprogramm.
4. Um das CarMenu-Programm zu starten, schalten Sie das Car Kit ein.

■ Ein- und Ausschalten des Car Kits

Wenden Sie sich an das Fachpersonal, welches das Car Kit montiert hat, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Kabel für die Zündung angeschlossen ist.

Einschalten

Wenn das Schaltkabel für die Zündung angeschlossen ist, schalten Sie die Zündung ein. Beim Einschalten des Car Kits wird das auf dem mobilen Gerät installierte CarMenu-Programm gestartet und die Statusanzeige des Bedienelements beginnt zu leuchten.

Ist das Schaltkabel für die Zündung nicht angeschlossen, halten Sie das Navi-Rad gedrückt.

Ausschalten

Wenn das Schaltkabel für die Zündung angeschlossen ist, schalten Sie die Zündung aus. Wenn Sie die Zündung während eines Anrufs abschalten, schaltet sich das Car Kit aus, nachdem Sie den Anruf beendet oder das mobile Gerät vom Car Kit getrennt haben.

Ist das Schaltkabel für die Zündung nicht angeschlossen, halten Sie das Navi-Rad so lange gedrückt, bis die Statusanzeige des Bedienelements nicht mehr leuchtet. Trennen Sie die Verbindung zwischen dem mobilen Gerät und dem Car Kit, nachdem Sie die Zündung abgeschaltet haben, um ein mögliches Entladen der Autobatterie zu vermeiden.

■ Herstellen der Verbindung zwischen mobilem Gerät und Car Kit

Sie können das Car Kit unter Verwendung der Bluetooth Funktechnik mit einem kompatiblen mobilen Gerät verbinden.

Um das Car Kit zusammen mit dem CarMenu-Programm zu verwenden, installieren Sie das Programm auf dem mobilen Gerät und koppeln und verbinden das Gerät mit dem Car Kit.

Bluetooth Funktechnik

Bluetooth Funktechnik ermöglicht kabellose Verbindungen von kompatiblen Geräten. Für Bluetooth Verbindungen ist es nicht erforderlich, dass zwischen den Geräten eine Sichtverbindung besteht. Die Geräte dürfen aber höchstens zehn Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann durch Interferenzen aufgrund von Hindernissen wie Wänden oder anderen elektronischen Geräten beeinträchtigt werden.

Das Car Kit entspricht der Bluetooth Spezifikation 1.2 und unterstützt die folgenden Profile: Handsfree (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution (A2DP) 1.0 und Audio/Video Remote Control (AVRCP) 1.0. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Car Kit.

Möglicherweise gibt es an manchen Orten Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Bluetooth Funktechnik. Informieren Sie sich bei den zuständigen Behörden oder Ihrem Diensteanbieter.

Einrichten einer Verbindung zum mobilen Gerät

Für eine Bluetooth Verbindung benötigen Sie ein kompatibles mobiles Gerät, das die Bluetooth Funktechnik unterstützt. Wenn Ihr Gerät über die Bluetooth Funktechnik mit dem Car Kit verbunden ist, können Sie es beispielsweise in einer Tasche aufbewahren, während Sie das Car Kit verwenden. Um den Akku Ihres kompatiblen Nokia Geräts aufzuladen, während Sie das Car Kit verwenden, müssen Sie das Gerät über das beiliegende Verbindungskabel am Car Kit anschließen.

So koppeln und verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Car Kit:

1. Schalten Sie das Gerät und das Car Kit ein (siehe Seite 16).
2. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Gerät und starten Sie die Suche nach Bluetooth Geräten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
3. Wählen Sie in der Liste der gefundenen Geräte das Car Kit aus.

4. Geben Sie zum Koppeln und Herstellen der Verbindung zwischen dem Car Kit und dem Gerät den Bluetooth Passcode **0000** ein. Bei einigen Geräten müssen Sie die Verbindung möglicherweise manuell herstellen, nachdem die Geräte gekoppelt wurden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts. Sie müssen das Car Kit nur einmal mit dem Gerät koppeln.

Das Car Kit gibt einen hohen Signalton aus und wird im Menü Ihres mobilen Geräts angezeigt, in dem die aktuell mit dem mobilen Gerät gekoppelten Bluetooth Geräte aufgelistet sind. Kann die Kopplung nicht erfolgreich durchgeführt werden, gibt das Car Kit einen tiefen Signalton aus. Versuchen Sie erneut, die Kopplung unter sorgfältiger Beachtung der Hinweise für das Koppeln durchzuführen.

Das Car Kit kann mit bis zu 8 mobilen Geräten gekoppelt, jedoch nur mit jeweils einem mobilen Gerät verbunden werden.

Das Car Kit kann mit einem gekoppelten Gerät nur dann verbunden werden, wenn das Gerät eingeschaltet und die Bluetooth Funktion aktiviert ist.

Manuelles Herstellen der Verbindung mit dem Car Kit

Wenn Sie das Car Kit einschalten, ohne dass dieses mit einem Gerät verbunden ist, können Sie nach gekoppelten Geräten suchen.

Halten Sie zum Starten der Suche das Navi-Rad etwa eine Sekunde lang gedrückt. Während der Suche blinkt die Statusanzeige des Bedienelements. Das Car Kit versucht zuerst, eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen, mit dem zuletzt eine Verbindung bestand. Kann diese Verbindung nicht hergestellt werden, wird versucht, eine Verbindung zu den Bluetooth Geräten herzustellen, die zuletzt mit dem Car Kit gekoppelt wurden. Das Car Kit gibt ein akustisches Signal aus, wenn die Verbindung zum Gerät hergestellt wird.

Automatisches Herstellen der Verbindung zum Car Kit

Sie können Ihr gekoppeltes Gerät so einstellen, dass automatisch eine Verbindung zum Car Kit hergestellt wird, sobald Sie dieses einschalten. Um diese Funktion bei Nokia Geräten zu verwenden, müssen Sie die Geräteeinstellungen für das Koppeln im Bluetooth Menü ändern.

Wenn Sie das Car Kit einschalten, wird innerhalb von 45 Sekunden versucht, eine Bluetooth Verbindung zu dem zuletzt verwendeten Gerät herzustellen. Kann diese Verbindung nicht hergestellt werden, wird versucht, eine Verbindung zu den Bluetooth Geräten herzustellen, die zuletzt mit dem Car Kit gekoppelt wurden.

Trennen der Verbindung zum Car Kit

Um die Verbindung zwischen Car Kit und Gerät zu trennen, beenden Sie die Verbindung zum Car Kit im Bluetooth Menü des Geräts oder schalten das Car Kit aus.

Beachten Sie, dass Sie die Kopplung mit dem Car Kit nicht löschen müssen, um die Verbindung zu trennen.

Löschen der Liste der gekoppelten Geräte

Das Car Kit speichert die Kopplungsinformationen zu den 8 Bluetooth Geräten, die zuletzt mit ihm gekoppelt wurden. Um diese Daten zu löschen, schalten Sie das Car Kit aus und halten anschließend das Navi-Rad 10 Sekunden lang gedrückt. Das Car Kit gibt einen Signalton aus.

■ Herstellen einer Verbindung zwischen Musik-Player und Car Kit

Verwenden Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker des mitgelieferten Verbindungskabels, um einen kompatiblen Musik-Player am Car Kit anzuschließen.

3. CarMenu-Programm

Wenn das Car Kit eingeschaltet wird, wird das CarMenu-Programm automatisch auf Ihrem mobilen Gerät gestartet.

■ Betriebsarten und Nokia Maps

Das CarMenu-Programm verfügt über den Telefon- und den Musik-Player-Modus. Sie können es zudem mit dem Nokia Maps-Programm verwenden (sofern Sie dieses auf Ihrem mobilen Gerät installiert haben).

Beim Starten des CarMenu-Programms wird der Hauptbildschirm des Telefonmodus angezeigt.

Um zwischen dem Telefon- und Musik-Player-Modus sowie Nokia Maps zu wechseln, drücken Sie im Hauptbildschirm des aktuellen Modus auf die Modus-Taste.

■ Wichtige Statusanzeigen

Die folgenden Informationen werden im oberen Bildschirmbereich des Telefon- und Musik-Player-Modus angezeigt.

-  – Signalstärke des verfügbaren Mobilfunknetzes am gegenwärtigen Standort, sofern diese Informationen vom mobilen Gerät bereitgestellt werden. Je höher der Balken, desto stärker ist das Signal.
-  oder  – Sie verwenden den Telefon- oder den Musik-Player-Modus.
- Name des mobilen Geräts, der im Bluetooth Menü des Geräts festgelegt werden kann.
- Ladezustand des Akkus des mobilen Geräts. Je höher der Balken, desto höher ist der Ladezustand.

■ Navigieren im Telefon- und Musik-Player-Modus

Drücken Sie zum Ausführen der am unteren Bildschirmrand angezeigten Funktion auf das Navi-Rad.

Um zu einem Menüeintrag (z. B. eine Menüfunktion) zu navigieren oder eine Liste zu durchblättern, drehen Sie das Navi-Rad nach links oder rechts. Um einen Eintrag auszuwählen, drücken Sie auf das Rad.

Um zum vorherigen Bildschirm oder der vorherigen Menüebene zurückzukehren, drücken Sie auf . Um den Hauptbildschirm des aktuellen Modus zu verlassen, halten Sie  gedrückt oder drücken Sie auf die Modus-Taste.

Um zum Hauptbildschirm des Telefonmodus zurückzukehren, halten Sie die Modus-Taste gedrückt.

Informationen zum Verwenden des Bedienelements zusammen mit Nokia Maps, finden Sie unter „Verwenden des Bedienelements mit Nokia Maps“ auf Seite 30.

■ Steuern des CarMenu-Programms über das mobile Gerät

Anstelle des Bedienelements können Sie auch die Tasten Ihres kompatiblen mobilen Geräts zum Steuern des Telefon- und des Musik-Player-Modus verwenden.

Drücken Sie die Navigationstaste des mobilen Geräts nach oben oder nach unten. Die Funktion entspricht dem Drehen des Navi-Rads am Bedienelement.

Verwenden Sie die Sendetaste des mobilen Geräts anstelle der -Taste des Bedienelements.

Verwenden Sie die Beendigungstaste des mobilen Geräts anstelle der -Taste des Bedienelements.

Verwenden Sie zum Eingeben von Ziffern alternativ die alphanumerischen Tasten auf dem mobilen Gerät.

■ Beenden des CarMenu-Programms

Öffnen Sie zum Beenden des CarMenu-Programms das Hauptmenü des aktuellen Modus und wählen Sie *Schließen*. Das Programm wird ebenfalls beendet, wenn Sie das Car Kit ausschalten.

■ Anzeigen eines Kalendereintrags

Drücken Sie zum Löschen eines geöffneten Kalendereintrags auf  oder das Navi-Rad.

4. Telefonmodus

Beim Starten des CarMenu-Programms wird der Hauptbildschirm des Telefonmodus eingeblendet. Bei Verwendung des Telefonmodus wird  am oberen Bildschirmrand angezeigt.

Der Name oder das Logo des Netzbetreibers oder Diensteanbieters wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt, sofern diese Informationen vom mobilen Gerät bereitgestellt werden.



Wenn Sie gerade einen Anruf tätigen, wird das grüne Telefonhörer-Symbol angezeigt. Wenn Sie zu Nokia Maps oder zum Musik-Player-Modus wechseln, wird der Hörer in einer Blase angezeigt.

■ Einstellen der Lautstärke während eines Anrufs

Um die Lautstärke während eines Anrufs oder während des Klingelns einzustellen, drehen Sie das Navi-Rad nach links, um die Lautstärke zu verringern, oder nach rechts, um sie zu erhöhen.

Beim Einstellen der Lautstärke verändert sich der am oberen Rand des Displays angezeigte blaue Balken entsprechend. Wenn Sie die Lautstärke während eines Anrufs ändern, wird die Einstellung gespeichert. Wenn Sie die Lautstärke während des Klingelns ändern, wird die Einstellung nicht gespeichert.

Um den Lautsprecher stumm zu schalten, drücken Sie im Telefonmodus oder wenn gerade kein Anruf aktiv ist auf . Wenn der Lautsprecher stumm geschaltet wurde, wird  angezeigt. Um die ursprüngliche Lautstärke wieder herzustellen, drücken Sie auf .

■ Tätigen von Anrufen

Geben Sie zum Tätigen eines Anrufs die Telefonnummer ein oder suchen Sie nach einem auf Ihrem mobilen Gerät gespeicherten Kontakt.

Eingeben einer Telefonnummer

Drehen Sie das Navi-Rad im Hauptbildschirm des Telefonmodus nach links, um eine Telefonnummer einzugeben. Navigieren Sie zur ersten Ziffer der Telefonnummer und drücken Sie auf das Navi-Rad. Geben Sie die verbleibenden Ziffern der Telefonnummer in gleicher Weise ein. (Um die zuletzt eingetragene Ziffer zu löschen, drücken Sie auf )

Sie können die Telefonnummer auch über das Tastenfeld Ihres mobilen Geräts eingeben.

Wird die gewünschte Nummer angezeigt, drücken Sie auf , um den Wählvorgang zu starten. Um einen Anwahlversuch abzubrechen, drücken Sie auf .

Suchen eines Kontakts

Um im Adressbuch Ihres mobilen Geräts nach einem Kontakt zu suchen, drehen Sie das Navi-Rad im Hauptbildschirm des Telefonmodus nach rechts oder drücken Sie auf das Navi-Rad und wählen Sie [Kontakte](#). Sie können nach einem Namen suchen, indem Sie einen oder mehrere der Anfangsbuchstaben eingeben. Dies ist von der Einstellung [Telefonmenü](#) > [Einstell.](#) > [Kontaktsuche](#) abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter „Kontakte“ auf Seite 26.

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Um die Liste der zuletzt gewählten Nummern zu öffnen, drücken Sie im Hauptbildschirm des Telefonmodus auf . Um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen, drücken Sie zweimal auf .

Sprachanwahl

Wenn Ihr mobiles Gerät die Sprachanwahl in Verbindung mit dem Car Kit unterstützt, können Sie die Sprachanwahl Ihres mobilen Geräts aktivieren, indem Sie  in einem beliebigen Modus gedrückt halten, wenn gerade kein Anruf aktiv ist. Fahren Sie dann entsprechend der Beschreibung in der Bedienungsanleitung Ihres mobilen Geräts fort.

Um die Sprachanwahl verwenden zu können, müssen Sie für die auf Ihrem mobilen Gerät gespeicherten Kontakte Anrufnamen speichern.

Kurzwahl

Um eine Telefonnummer zu wählen, die einer Kurzwahltaste auf dem mobilen Gerät zugewiesen ist, drehen Sie das Navi-Rad im Hauptbildschirm des Telefonmodus nach links und wählen Sie die Ziffer der Kurzwahltaste aus. Drücken Sie zum Tätigen des Anrufs auf  oder halten Sie das Navi-Rad gedrückt.

Weitere Informationen zur Kurzwahl finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres mobilen Geräts.

Beenden eines Anrufs

Drücken Sie zum Beenden eines aktiven Anrufs im Hauptbildschirm eines beliebigen Modus auf .

Um einen aktiven Anruf zu beenden, wenn Sie sich nicht im Hauptbildschirm eines Modus befinden, halten Sie  gedrückt.

■ Annehmen eines Anrufs

Drücken Sie in einem beliebigen Betriebsmodus auf  oder das Navi-Rad, um einen Anruf anzunehmen. Der Name des Anrufers wird auf dem Display angezeigt, wenn dieser auf Ihrem mobilen Gerät gespeichert ist.

Wenn Sie den Anruf nicht annehmen, können Sie, sobald *Zeigen* angezeigt wird, durch Drücken auf das Navi-Rad den Namen oder die Telefonnummer des Anrufers nach dem Abweisen anzeigen, sofern der Anrufer dieses Merkmal zugelassen hat (Netzdienst). Um diese Informationen auf dem Display auszublenden, drücken Sie auf die Modus-Taste oder auf .

Drücken Sie auf , um einen ankommenden Anruf abzuweisen.

Wenn Sie die Funktion *Autmat. Antwort* auf *Ein* eingestellt haben, nimmt das Car Kit den Anruf nach einiger Zeit automatisch an. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen“ auf Seite 28.

Haben Sie auf Ihrem mobilen Gerät die Anklopffunktion aktiviert, können Sie durch Drücken auf  während eines Anrufs einen anderen Anruf annehmen. Der erste Anruf wird gehalten. Um zwischen den Anrufen zu wechseln, drücken Sie auf . Drücken Sie zum Beenden des

aktiven Anrufs auf  oder drücken Sie, sobald *Anrufoptionen* angezeigt wird, auf das Navi-Rad und wählen Sie *Akt. Anrufbeend.*. Drücken Sie zum Beenden beider Anrufe auf  oder drücken Sie, sobald *Anrufoptionen* angezeigt wird, auf das Navi-Rad und wählen Sie *Alle Anr. beend.*. Um beide Anrufe in einem Konferenzgespräch zusammenzufassen (Netzdienst), drücken Sie auf das Navi-Rad, sobald *Anrufoptionen* angezeigt wird, und wählen Sie *Konfer. hinzufügen.*. Drücken Sie zum Beenden des Konferenzgesprächs auf .

■ Stumm- oder Lautschalten des Mikrofons

Halten Sie  gedrückt, um das Mikrofon während eines Anrufs stumm- oder laut zu schalten.

■ Umschalten eines Anrufs zwischen dem Car Kit und dem mobilen Gerät

Um einen Anruf zwischen dem Car Kit und dem kompatiblen mobilen Gerät umzuschalten, drücken Sie auf .

■ Kontakte

Um im Adressbuch Ihres mobilen Geräts nach einem Kontakt zu suchen, drehen Sie das Navi-Rad im Hauptbildschirm des Telefonmodus nach rechts oder drücken Sie auf das Navi-Rad und wählen Sie *Kontakte*.

Um während eines Anrufs auf einen Kontakt zuzugreifen, drücken Sie auf das Navi-Rad und wählen Sie *Kontakte*.

Sie können nach einem Namen suchen, indem Sie einen oder mehrere der Anfangsbuchstaben eingeben. Dies ist von der Einstellung *Telefonmenü* > *Einstell.* > *Kontaktsuche* abhängig.

Wenn Sie *Einzelnes Zeichen* gewählt haben, markieren Sie den ersten Buchstaben des Namens und drücken Sie auf das Navi-Rad, um die Namen anzuzeigen, die mit diesem Buchstaben beginnen. (Um den Buchstaben zu löschen, drücken Sie auf ). Navigieren Sie zu dem gewünschten Namen.

Wenn Sie **Mehrere Zeichen** gewählt haben, markieren Sie den ersten Buchstaben des Namens. (Weitere Buchstaben werden angezeigt, indem Sie den rechten Pfeil auswählen.) Auf diese Weise können Sie weitere Anfangsbuchstaben auswählen. Um den zuletzt eingegebenen Buchstaben zu löschen, drücken Sie auf **↵**. Um einen Namen aus dem Adressbuch auszuwählen, drücken Sie auf **↵** (bzw. halten Sie das Navi-Rad gedrückt) und navigieren Sie zu dem gewünschten Namen. Um vom Adressbuch wieder zur Zeichenliste zu wechseln, drücken Sie auf **↵**.

Um die Standard-Telefonnummer des ausgewählten Namens zu wählen, drücken Sie auf **↵**. Um eine andere dem ausgewählten Namen zugeordnete Nummer anzurufen, drücken Sie auf das Navi-Rad, navigieren Sie zur gewünschten Telefonnummer und drücken Sie auf **↵** oder das Navi-Rad.

■ Anrufliste

Das Car Kit speichert die zuletzt in Abwesenheit eingegangenen Anrufe, die angenommenen Anrufe sowie die gewählten Nummern. Die in Abwesenheit eingegangenen Anrufe sowie die angenommenen Anrufe werden nur gespeichert, wenn dieses Merkmal vom Mobilfunknetz unterstützt wird und das mit dem Car Kit verbundene mobile Gerät eingeschaltet ist und sich im Versorgungsbereich des Netzes befindet.

Um die zuletzt eingegangenen Anrufe anzuzeigen, drücken Sie im Hauptbildschirm des Telefonmodus auf das Navi-Rad und wählen dann **Anrufliste** und einen Anruftyp. Um die Telefonnummer des ausgewählten Kontakts anzuzeigen, drücken Sie auf das Navi-Rad. Um einen Kontakt anzurufen, drücken Sie auf **↵**.



Tipp: Um die Liste der zuletzt gewählten Nummern zu öffnen, drücken Sie im Hauptbildschirm des Telefonmodus auf **↵**.

■ Mitteilungen

Um das Mitteilungsmenü zu öffnen, wählen Sie **Telefonmenü** > **Mitteilung**.. Drücken Sie auf **↵**, um einen Ordner oder eine Mitteilung zu öffnen.

Beim Empfang einer Kurzmitteilung wird eine Notiz und  angezeigt. Drücken Sie auf  oder das Navi-Rad, um die Mitteilung umgehend zu lesen. Wenn Sie die Mitteilung zu einem späteren Zeitpunkt lesen möchten, drücken Sie auf die Modus-Taste oder , um die Mitteilungsnotiz zu löschen. Um die Mitteilung zu lesen, wählen Sie *Telefonmenü* > *Mitteilung*., den Eingangsordner und dann die Mitteilung aus.

Drehen Sie das Navi-Rad, um durch die Mitteilung zu blättern.

Drücken Sie auf das Navi-Rad und wählen Sie die gewünschte Option, um die Mitteilung zu löschen.

■ Einstellungen

Wählen Sie zum Festlegen der Einstellungen für den Telefonmodus *Telefonmenü* > *Einstell.*. Drücken Sie auf das Navi-Rad, um die geänderten Einstellungen zu speichern, oder drücken Sie auf , um die Änderungen zu verwerfen.

Um die Suche nach Kontakten anhand eines oder mehrerer Anfangsbuchstaben zu ermöglichen, wählen Sie *Kontaktsuche* und dann *Einzelnes Zeichen* oder *Mehrere Zeichen*.

Um die Anzeige von Kalendereinträgen im Hauptbildschirm des Telefonmodus zuzulassen oder zu verhindern, wählen Sie *Kal. in Sleep M.* und anschließend die gewünschte Option.

Wählen Sie zum Einstellen der Helligkeit des Displays *Helligkeit* und navigieren Sie dann nach links, um die Helligkeit zu verringern, oder nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen.

Um festzulegen, dass die Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet bzw. nur bei bestimmten Ereignissen wie z. B. bei einem eingehenden Anruf eingeschaltet werden soll, wählen Sie *Hintergrundlicht* und dann *Immer an* oder *Ereignisgesteuert*.

Um die automatische Rufannahme ein- oder auszuschalten, wählen Sie *Autmat. Antwort* und dann die gewünschte Option. Wenn Sie die Option *Ein* wählen, beantwortet das Car Kit einen ankommenden Anruf automatisch. Informationen zum Festlegen der Zeitspanne, nach der der

ankommende Anruf beantwortet wird, finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres mobilen Geräts.

Um festzulegen, dass das Radio stummgeschaltet wird, wenn vom Car Kit ein Ton (beispielsweise ein Alarm) ausgegeben wird, oder lediglich, wenn Sie einen Anruf annehmen oder tätigen, wählen Sie *Radio stummsch.* und dann *Alle Audio-Ereign.* oder *Nur Telefonanrufe.*

Um die Sprache des CarMenu-Programms zu ändern, wählen Sie *Sprache* und dann die gewünschte Option.

Wählen Sie zum Einstellen der Klingeltonlautstärke *Kl.tonlautstärke* und navigieren Sie dann nach links, um die Lautstärke zu verringern, oder nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.

Wählen Sie zum Einstellen des Klingeltons *Klingelton* und anschließend den gewünschten Ton.

Um Informationen über das CarMenu-Programm und das Car Kit anzuzeigen, wählen Sie *Info.*

5. Nokia Maps

Sie können das Programm Nokia Maps über das CarMenu-Programm steuern, sofern Sie Nokia Maps auf Ihrem mobilen Gerät installiert haben. Sie können Nokia Maps auf dem mobilen Gerät oder über den Telefon- oder Musik-Player-Modus des CarMenu-Programms starten.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Geräts, wenn Sie Nokia Maps über das mobile Gerät starten möchten.

Um Nokia Maps über den Telefon- oder den Musik-Player-Modus zu starten, wählen Sie *Telefonmenü* > *Nokia Maps* bzw. *Player-Menü* > *Nokia Maps*.

Weitere Informationen über die Verwendung von GPS und Nokia Maps finden Sie in den Bedienungsanleitungen zu Ihrem mobilen Gerät und zu Nokia Maps.


■ Verwenden des Bedienelements mit Nokia Maps

So verwenden Sie die das Bedienelement des Car Kits zusammen mit Nokia Maps:

- Innerhalb von Nokia Maps entspricht die Funktion beim Drücken auf das Navi-Rad dem Drücken der mittleren Auswahltaste der Navigationstaste auf Ihrem mobilen Gerät.
- Die Funktion beim Drehen des Navi-Rads entspricht dem Drücken der Navigationstaste nach oben oder nach unten auf Ihrem mobilen Gerät.
- Die Funktion beim Drücken auf  entspricht dem Drücken der linken Auswahltaste auf Ihrem mobilen Gerät.
- Die Funktion beim Drücken auf  entspricht dem Drücken der rechten Auswahltaste auf Ihrem mobilen Gerät.
- Die Funktion beim Drücken auf  entspricht dem Drücken der Taste 4 auf Ihrem mobilen Gerät. Ist die Navigation aktiv, wird die letzte gesprochene Anweisung wiederholt.

6. Musik-Player-Modus

Um vom Hauptbildschirm des Telefonmodus in den Musik-Player-Modus zu wechseln, drücken Sie zweimal auf die Modus-Taste. Der Hauptbildschirm des Musik-Player-Modus wird geöffnet. Bei Verwendung des Musik-Player-Modus wird  am oberen Bildschirmrand angezeigt.



Im Musik-Player-Modus können Sie Musiktitel wiedergeben, die Sie auf Ihrem kompatiblen mobilen S60 Gerät (oder auf der im Gerät installierten Speicherkarte) gespeichert haben. Das Gerät muss das A2DP Bluetooth Profil unterstützen. Sie können auch einen externen Musik-Player über das mitgelieferte Verbindungskabel an das Car Kit anschließen. In diesem Fall ist der Musik-Player-Modus allerdings nicht verfügbar und die Wiedergabe muss über den Musik-Player gesteuert werden.

Der Musik-Player unterstützt die Dateiformate AAC, eAAC+, MP3 und AMR. Dies bedeutet jedoch nicht, dass er alle Merkmale und Varianten dieser Dateiformate unterstützt.



Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden.

■ Übersicht

Die folgenden Anweisungen gelten bei Verwendung eines kompatiblen mobilen Geräts auf der S60-Plattform 3.0 (oder höher) als Quelle für die Musikwiedergabe. Bei Verwendung eines anderen Musik-Players sind möglicherweise nicht alle Merkmale verfügbar.

Während der Wiedergabe eines Titels wird das Symbol  eingeblendet, dass Ihnen im Hauptbildschirm des Musik-Player-Modus den Status der Wiedergabe anzeigt.

Um den angezeigten Titel wiederzugeben, drücken Sie im Hauptbildschirm des Musik-Player-Modus auf **L**. Drücken Sie auf **L**, um die Wiedergabe zu unterbrechen bzw. fortzusetzen. Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie auf **U**.

Um den nächsten oder vorherigen Musiktitel einer Wiedergabeliste, eines Interpreten oder eines Albums wiederzugeben, wenn ein Titel wiedergegeben wird oder die Wiedergabe angehalten wurde, drehen Sie das Navi-Rad entsprechend nach rechts oder nach links.

Um den nächsten oder vorherigen Musiktitel einer Wiedergabeliste, eines Interpreten oder eines Albums wiederzugeben, wenn gegenwärtig kein Titel wiedergegeben wird, drehen Sie das Navi-Rad entsprechend nach rechts oder nach links und drücken Sie dann auf **L**.

Wenn Sie einen Anruf annehmen, während Sie Musik hören, wird die Wiedergabe bis zum Beenden des Anrufs angehalten.

■ Einstellen der Lautstärke

Verwenden Sie zum Einstellen der Lautstärke für die Musikwiedergabe den Lautstärkeregler an Ihrem Autoradio.

■ Musikwiedergabe

Um die auf dem ausgewählten Musik-Player oder der darin installierten Speicherkarte gespeicherten Musiktitel wiederzugeben, wählen Sie *Player-Menü* und eine der folgenden Optionen:

- Um die Titel in zufälliger Reihenfolge abzuspielen, wählen Sie einen Titel aus. Wählen Sie dann *Zufallmodus*.
- Um die Titel einer Wiedergabeliste abzuspielen, wählen Sie *Wdg.listen*.

Um alle Titel einer Wiedergabeliste, beginnend mit dem ersten Titel wiederzugeben, navigieren Sie zur gewünschten Wiedergabeliste und drücken Sie dann auf **L**.

Um die Titel ab einem bestimmten Titel wiederzugeben, wählen Sie die gewünschte Wiedergabeliste aus. Navigieren Sie zu dem Titel und drücken Sie dann auf **L**.

- Um die Titel eines Interpreten wiederzugeben, wählen Sie *Interpreten*.

Um alle Titel eines Interpreten wiederzugeben, navigieren Sie zum gewünschten Interpreten und drücken Sie dann auf . Die Wiedergabe startet ab dem ersten Titel des ersten Albums des Interpreten.

Um alle Titel eines Albums, beginnend mit dem ersten Titel wiederzugeben, wählen Sie den Interpreten aus. Navigieren Sie dann zum gewünschten Album und drücken Sie anschließend auf .

Um die Titel eines Albums, beginnend mit einem bestimmten Titel wiederzugeben, wählen Sie den Interpreten und das Album aus. Navigieren Sie dann zum gewünschten Titel und drücken Sie anschließend auf .

- Um die Titel eines Albums wiederzugeben, wählen Sie *Alben*.

Um alle Titel eines Albums, beginnend mit dem ersten Titel wiederzugeben, navigieren Sie zum gewünschten Album und drücken Sie dann auf .

Um alle Titel eines Albums, beginnend mit einem bestimmten Titel wiederzugeben, wählen Sie das Album aus. Navigieren Sie dann zum gewünschten Titel und drücken Sie anschließend auf .

- Um die Wiedergabe über die Titelliste zu starten, wählen Sie *Musiktitel*.

Um alle Titel abzuspielen, navigieren Sie zu einem Titel und drücken dann auf .

■ Auswählen einer Musikquelle

Um den gewünschten Musik-Player auszuwählen, wenn kein Titel wiedergegeben wird oder die Wiedergabe angehalten wurde, drehen Sie das Navi-Rad im Hauptbildschirm des Musik-Player-Modus nach links oder rechts oder wählen *Player-Menü* > *Musikquellen*. Navigieren Sie zum gewünschten Musik-Player und drücken Sie auf  oder auf das Navi-Rad.

■ Einstellungen

Um die allgemeinen Einstellungen des CarMenu-Programms im Musik-Player-Modus einzustellen, wählen Sie *Player-Menü* > *Einstell.* und die gewünschte Einstellung. Folgende Einstellungen sind verfügbar:

Helligkeit, *Hintergrundlicht* und *Sprache*. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen“ auf Seite 28.