

Ασύρματο Plug-in Car Kit Ανοιχτής Συνομιλίας Nokia (HF-6W) Οδηγός χρήσης



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HF-6W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου:
1999/5/EC.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

€ 0560

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τημάτος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Το "Nokia" είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και

καταληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό το οποίο υπόκειται σε νομοθεσία και κανονισμούς εξαγωγής από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9238442/Έκδοση 1 EL

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	6
1. Εισαγωγή	7
2. Έναρξη	8
Μέρη συσκευής ανοικτής συνομιλίας	8
Εγκατάσταση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας στο αυτοκίνητο	9
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας	10
Αντιστοίχιση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας με τηλέφωνο	10
Αποσύνδεση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας από το τηλέφωνο	11
Επανασύνδεση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας με το τηλέφωνο	12
3. Βασική χρήση	13
Λειτουργίες κλήσης	13
Απάντηση και τερματισμός κλήσης	13
Αυτόματη απάντηση	14
Απόρριψη κλήσης	14
Αποκοπή ή επαναφορά ήχου κλήσης σε εξέλιξη	14
Μεταφορά κλήσης μεταξύ συσκευής ανοικτής συνομιλίας και τηλεφώνου και αντίστροφα	14
Πολλαπλές κλήσεις	14
Ρύθμιση έντασης της συσκευής ανοικτής συνομιλίας	15
Φόρτιση μπαταρίας συμβατού τηλεφώνου	15
Χρήση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας με πολλά αντιστοιχισμένα τηλέφωνα	15
Επαναφορά της συσκευής ανοικτής συνομιλίας	16
Αντιμετώπιση προβλημάτων	17
Προφυλάξεις και συντήρηση	18

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια..... 20

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει τη συντήρηση αυτής της συσκευής.

1. Εισαγωγή

Το ασύρματο Plug-in Car Kit Ανοιχτής Συνομιλίας Nokia (HF-6W) είναι ένα εύχρηστο προϊόν που βασίζεται στην ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και διαθέτει ψηφιακό επεξεργαστή σήματος (DSP).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας για το χειρισμό των κλήσεων και τη φόρτιση ενός συμβατού κινητού τηλεφώνου Nokia.


Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Μεταβείτε επίσης στην τοποθεσία www.nokia.com/support ή στην τοπική σας τοποθεσία Web της Nokia για την τελευταία έκδοση αυτού του οδηγού, για περισσότερες πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες που έχουν σχέση με το προϊόν Nokia που έχετε.

2. Έναρξη

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας, θα πρέπει να την εγκαταστήσετε στο αυτοκίνητο και να την αντιστοιχίσετε με ένα συμβατό τηλέφωνο.

■ Μέρη συσκευής ανοικτής συνομιλίας

- Πλήκτρο λειτουργίας (1)
- Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (2)
- Πλήκτρο αύξησης έντασης (3)
- Πλήκτρο μείωσης έντασης (4)
- Πλήκτρο απελευθέρωσης καλωδίου (5)
- Ήχειο (6)
- Μικρόφωνα (7)
- Φωτεινές ενδείξεις (8)
- Καλώδιο φορτιστή (9)




■ Εγκατάσταση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας στο αυτοκίνητο

Για τη σωστή λειτουργία, η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου και να τροφοδοτείται από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Εισαγάγετε τη συσκευή στην υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου, όπως εικονίζεται στην Εικόνα Α ή στην


Εικόνα Β.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανοικτής συνομιλίας είναι καλά τοποθετημένη στη θέση της και δεν εμποδίζει την κανονική λειτουργία του αυτοκινήτου.



Η επιλογή "Παρακολούθηση ομιλίας"

λειτουργεί καλύτερα όταν ο ήχος της ομιλίας προέρχεται από την περιοχή που επισημαίνεται με ανοικτό γκρι στην εικόνα. Εάν η απόδοση δεν είναι ικανοποιητική, ευθυγραμμίστε και πάλι τη συσκευή.



Σε μερικά μοντέλα αυτοκινήτων, η υποδοχή του αναπτήρα τροφοδοτείται από την μπαταρία ακόμα και όταν το κλειδί έχει αφαιρεθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η μπαταρία του αυτοκινήτου ενδέχεται να αδειάσει εάν η συσκευή ανοικτής συνομιλίας παραμείνει ενεργοποιημένη ή έχει απενεργοποιηθεί αλλά είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή αναπτήρα για μεγάλη

χρονική περίοδο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας

Για την ενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Η συσκευή εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει για λίγο.

Για απενεργοποίηση, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας όταν δεν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη. Η συσκευή εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει για λίγο.

■ Αντιστοίχιση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας με τηλέφωνο

Η συσκευή ανοικτής συνομιλίας έχει σχεδιαστεί ειδικά για συμβατά τηλέφωνα Nokia που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, συμβατή με Bluetooth, η οποία υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth Handsfree. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας, πρέπει να την συνδέσετε με ένα συμβατό τηλέφωνο.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το συμβατό τηλέφωνο.

2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανοικτής συνομιλίας έχει εγκατασταθεί σωστά και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να την ενεργοποιήσετε.
3. Ρυθμίστε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Για οδηγίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου.
4. Επιλέξτε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας (Nokia HF-6W) από τη λίστα.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth **0000** για να συνδέσετε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας με το τηλέφωνο. Εάν η συσκευή ανοικτής συνομιλίας δεν έχει συνδεθεί με άλλο τηλέφωνο στο παρελθόν, το τηλέφωνο αυτό γίνεται το προεπιλεγμένο τηλέφωνο για τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας.
Η συσκευή ανοικτής συνομιλίας εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η μπλε ενδεικτική λυχνία ανάβει μόνιμα υποδεικνύοντας την ενεργή σύνδεση Bluetooth.
6. Ξεκινήστε τη χρήση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας.

Αποσύνδεση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας από το τηλέφωνο

Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας από το τηλέφωνο (π.χ. για να συνδέσετε το τηλέφωνο με άλλη συσκευή Bluetooth), απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση.

Επανασύνδεση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας με το τηλέφωνο

Εάν θέλετε να επανασυνδέσετε τη συσκευή με το προεπιλεγμένο τηλέφωνο ή το τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Όταν επανασυνδέσετε μια συσκευή ανοικτής συνομιλίας για την οποία έχει γίνει ήδη αντιστοιχιση, δεν θα σας ζητηθεί ο κωδικός.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας όταν αυτή ενεργοποιείται. Για να το πετύχετε αυτό με τηλέφωνα Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού Bluetooth.

Εάν η συσκευή ανοικτής συνομιλίας δεν επανασυνδεθεί αυτόματα με το προεπιλεγμένο τηλέφωνο ή το τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού. Η συσκευή ανοικτής συνομιλίας ξεκινά την αναζήτηση του προεπιλεγμένου τηλεφώνου και, κατόπιν, του τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά. Σε διαφορετική περίπτωση, πραγματοποιήστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου.

3. Βασική χρήση

■ Λειτουργίες κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο με το συνηθισμένο τρόπο.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού δύο φορές.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού έως ότου ακούσετε τον τόνο φωνητικής κλήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου. Η φωνητική κλήση είναι διαθέσιμη μόνο με τηλέφωνα που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.

Απάντηση και τερματισμός κλήσης

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και από τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας ακούγεται ο ήχος κλήσης. Εάν η ρύθμιση ειδοποίησης εισερχόμενης κλήσης του τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη, δεν θα ακούγεται ήχος κλήσης από τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ή για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού. Μπορείτε, επίσης, να απαντήσετε ή να τερματίσετε την κλήση χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο.

Αυτόματη απάντηση

Εάν η λειτουργία αυτόματης απάντησης είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στην εισερχόμενη κλήση μετά από μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο και την προωθεί στη συσκευή ανοικτής συνομιλίας.

Απόρριψη κλήσης

Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε σε κλήση, πατήστε για λίγο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού δύο φορές.

Αποκοπή ή επαναφορά ήχου κλήσης σε εξέλιξη

Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για λίγο. Όταν ο ήχος κλήσης έχει αποκοπεί, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη συνεχώς.

Μεταφορά κλήσης μεταξύ συσκευής ανοικτής συνομιλίας και τηλεφώνου και αντίστροφα

Πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού για πάνω από 1 δευτερόλεπτο.

Πολλαπλές κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε πολλαπλές κλήσεις, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

Για να απαντήσετε σε κλήση αναμονής από τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας, πρώτα τερματίστε την τρέχουσα κλήση και, κατόπιν, απαντήστε στη δεύτερη κλήση.

■ **Ρύθμιση έντασης της συσκευής ανοικτής συνομιλίας**

Για να ρυθμίσετε την ένταση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης πάνω στη συσκευή ή το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

■ **Φόρτιση μπαταρίας συμβατού τηλεφώνου**

Κατά τη χρήση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας, μπορείτε να φορτίσετε τις μπαταρίες συμβατών τηλεφώνων Nokia. Τραβήξτε το καλώδιο φορτιστή της συσκευής προς τα έξω και συνδέστε το στο τηλέφωνο. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από το καλώδιο φορτιστή και πατήστε το πλήκτρο απελευθέρωσης καλωδίου πάνω στη συσκευή ώστε να μαζέψει το καλώδιο.

■ **Χρήση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας με πολλά αντιστοιχισμένα τηλέφωνα**

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας με έως οκτώ συμβατά τηλέφωνα αλλά η σύνδεση είναι εφικτή μόνο με ένα τηλέφωνο κάθε φορά.

Το τηλέφωνο με το οποίο έγινε η πρώτη αντιστοιχιση της συσκευής ανοικτής συνομιλίας αποκαλείται "προεπιλεγμένο τηλέφωνο". Το τηλέφωνο το οποίο

χρησιμοποιήθηκε τελευταίο με τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας αποκαλείται "τελευταίο τηλέφωνο".

Όταν η συσκευή ανοικτής συνομιλίας ενεργοποιηθεί, προσπαθεί για λίγα δευτερόλεπτα να συνδεθεί με το προεπιλεγμένο τηλέφωνο.

Εάν η συσκευή δεν μπορέσει να συνδεθεί με το προεπιλεγμένο τηλέφωνο, προσπαθεί για λίγα δευτερόλεπτα να συνδεθεί με το τελευταίο τηλέφωνο.

Εάν η συσκευή δεν μπορέσει να συνδεθεί με κανένα από αυτά τα τηλέφωνα, μπορεί να εντοπιστεί από άλλα τηλέφωνα.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας με ένα αντιστοιχισμένο τηλέφωνο το οποίο δεν είναι το προεπιλεγμένο ή το τελευταίο τηλέφωνο, πραγματοποιήστε τη σύνδεση στο μενού Bluetooth του τηλεφώνου.

■ Επαναφορά της συσκευής ανοικτής συνομιλίας

Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας έτσι ώστε να διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών αντιστοιχισης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας και, κατόπιν, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο αύξησης έντασης για 10 δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια της επαναφοράς, η πράσινη και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνουν εναλλακτικά. Μετά την επαναφορά, η συσκευή ανοικτής συνομιλίας εκπέμπει έναν ήχο δύο φορές.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που δεν μπορέστε να συνδέσετε τη συσκευή ανοικτής συνομιλίας με το συμβατό τηλέφωνο, κάντε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στο συμβατό τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ανοικτής συνομιλίας είναι σωστά εγκατεστημένη, ενεργοποιημένη και ότι έχει γίνει αντιστοίχιση με το συμβατό τηλέφωνο.
Βεβαιωθείτε επίσης ότι παρέχεται ισχύς από την μπαταρία του αυτοκινήτου.
- Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι έχετε τερματίσει την προηγούμενη σύνδεση Bluetooth από το τηλέφωνο.
- Ελέγχτε ότι η συσκευή ανοικτής συνομιλίας βρίσκεται σε ακτίνα 10 μέτρων από το τηλέφωνο και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ή ηλεκτρονικές συσκευές μεταξύ τους.
- Η χωρητικότητα και οι παράμετροι του δικτύου της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να μειώσουν την ποιότητα ήχου των κλήσεων. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί σε έντονο κυκλοφοριακό, όπου πολλοί άνθρωποι στην ίδια περιοχή μιλούν στο τηλέφωνο ταυτόχρονα.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύτε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη, στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και στα μικρόφωνα.
- Μην αποθηκεύτε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύτε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η μονάδα επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε τη συσκευή και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θράυση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα οχημάτων που δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά ή δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο του εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξενάγτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.