

„Nokia“ belaidė automobilinė laisvų rankų įranga (HF-6W) Vartotojo vadovas



ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys HF-6W atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

C€ 0560

Copyright © 2005 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“ yra įregistruotasis „Nokia Corporation“ prekių ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Eksporto kontrolė

Šiame įrenginyje gali būti dalių, technologijų ar programinės įrangos, kuriai taikomi JAV ir kitų šalių eksporto įstatymai ir taisyklės. Persiuntimas ne pagal įstatymus yra draudžiamas.

9238443/1 laida LT

Turiny

Jūsų pačių saugumui	6
1. Įžanga	7
2. Pradžia.....	8
Laisvų rankų įrangos dalys.....	8
Laisvų rankų įrangos įtaisyimas automobilyje.....	8
Laisvų rankų įrangos įjungimas ir išjungimas.....	9
Laisvų rankų įrangos susiejimas su telefonu	10
Laisvų rankų įrangos atjungimas nuo telefono	11
Pakartotinis laisvų rankų įrangos prijungimas prie telefono	11
3. Pagrindinės funkcijos.....	12
Skambučių funkcijos.....	12
Atsiliepiamas į skambutį, pokalbio baigimas.....	12
Automatinis atsiliepiamas	12
Skambučio atmetimas	13
Mikrofono išjungimas ir įjungimas pokalbio metu.....	13
Skambučio perjungimas tarp laisvų rankų įrangos ir telefono	13
Keli pokalbiai vienu metu	13
Laisvų rankų įrangos garso reguliavimas.....	13
Suderinamo telefono baterijos įkrovimas.....	14
Laisvų rankų įrangos naudojimas su keliais susietais telefonais	14
Laisvų rankų įrangos pradinį nustatymų atkūrimas.....	15
Techninė pagalba.....	15
Priežiūra ir aptarnavimas	16

Papildoma informacija apie saugumą	17
--	----

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

1. Įžanga

„Nokia“ belaidė automobilinė laisvų rankų įranga (HF-6W) yra lengvai pritaikomas gaminys, pagrįstas „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija ir valdomas skaitmeninių signalų procesoriumi (DSP).

Naudodamiesi šia laisvų rankų įranga, galite skambinti ir priimti skambučius bei įkrauti suderinamą „Nokia“ mobilųjį telefoną.


Prieš naudodami laisvų rankų įrangą įdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Naujausia šio vadovo versija, papildoma informacija, atsisiųsti siūlomi paketai ir paslaugos, susijusios su jūsų „Nokia“ gaminiu, pateiktos svetainėje <http://www.nokia.com/support> arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

2. Pradžia

Prieš pradėdant naudoti laisvų rankų įrangą, ją reikia įtaisyti automobilyje ir susieti su suderinamu telefonu.

■ Laisvų rankų įrangos dalys

- Įjungimo klavišas (1)
- Klavišas atsiliepti/
baigti (2)
- Garso didinimo klavišas (3)
- Garso mažinimo
klavišas (4)
- Kabelio atlaisvinimo klavišas (5)
- Garsiakalbis (6)
- Mikrofonai (7)
- Indikatorių lemputės (8)
- Įkroviklio kabelis (9)




■ Laisvų rankų įrangos įtaisymas automobilyje


Kad laisvų rankų įranga veiktų tinkamai, ją reikia prijungti prie automobilinio žiebtuvėlio lizdo, o maitinimas turi būti tiekiamas iš automobilio akumuliatoriaus.

Įkiškite laisvų rankų įrangą į savo automobilinio žiebtuvėlio lizdą, kaip parodyta A arba B paveikslėlyje.

Įsitikinkite, kad laisvų rankų įranga tinkamai užfiksuota ir netrukdo įprastiniam automobilio valdymui.



Kalbos atpažinimo funkcija veikia geriausiai, kai garsas sklinda iš srities, paveikslėlyje pažymėtos šviesiai pilka spalva. Jei ji veikia netinkamai, sulgiuokite prietaisą iš naujo.



Kai kurių modelių automobiliuose akumulatorius tiekia maitinimą žiebtuvėliui net ir tada, kai uždegimo raktelis ištrauktas. Toku atveju automobilio akumulatorius gali išsikrauti, jei laisvų rankų įrangą paliekama įjungta arba jei laisvų rankų įrangą išjungta, tačiau ilgą laiką prijungta prie žiebtuvėlio lizdo. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į transporto priemonės gamintoją.

■ Laisvų rankų įrangos įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti, paspauskite įjungimo klavišą. Laisvų rankų įrangą pyppteli, trumpam užsidega žalia indikatoriaus lemputė.

Norėdami išjungti, ne pokalbio metu paspauskite įjungimo klavišą. Laisvų rankų įranga pypteli, trumpam užsidega raudona indikatoriaus lemputė.

■ Laisvų rankų įrangos susiejimas su telefonu

Laisvų rankų įranga specialiai sukurta suderinamiems „Nokia“ telefonams, kuriuose veikia belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija. Tačiau laisvų rankų įrangą galite naudoti su bet koku suderinamu „Bluetooth“ prietaisu, palaikančiu „Bluetooth“ laisvų rankų įrangos profilį. Daugiau informacijos apie „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologiją žr. savo telefono vartotojo vadove.

Prieš naudojant laisvų rankų įrangą, ją reikia susieti su suderinamu telefonu.

1. Patikrinkite, ar suderinamas telefonas įjungtas.
2. Įsitinkite, kad laisvų rankų įranga įtaisyta tinkamai, ir įjunkite ją paspausdami įjungimo klavišą.
3. Nustatykite, kad telefonas ieškotų „Bluetooth“ prietaisų. Žr. savo telefono vartotojo vadovo instrukcijas.
4. Iš sąrašo pasirinkite laisvų rankų įrangą („Nokia HF-6W“).
5. Norėdami susieti laisvų rankų įrangą su telefonu, įveskite „Bluetooth“ leidimo kodą **0000**. Jei laisvų rankų įranga anksčiau nebuvo susieta su kitu telefonu, šis telefonas tampa numatytuoju laisvų rankų įrangos telefonu.

Laisvų rankų įranga pypteli, mėlyna nenutrūkstamai šviečianti indikatoriaus lemputė rodo, kad „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

6. Galite pradėti naudotis laisvų rankų įranga.

Laisvų rankų įrangos atjungimas nuo telefono

Jei laisvų rankų įrangą norite atjungti nuo telefono (pavyzdžiui, jei telefoną norite prijungti prie kito „Bluetooth“ prietaiso), išjunkite laisvų rankų įrangą arba atjunkite ją per telefono „Bluetooth“ meniu.

Norint atjungti laisvų rankų įrangą, nebūtina panaikinti sąsajos.

Pakartotinis laisvų rankų įrangos prijungimas prie telefono

Jei laisvų rankų įrangą norite pakartotinai prijungti prie numatytojo ar vėliausiai naudoto telefono, įsitikinkite, kad telefono „Bluetooth“ funkcija yra suaktyvinta, ir įjunkite laisvų rankų įrangą. Pakartotinai jungiant susietą laisvų rankų įrangą jos leidimo kodo nebereikia.

Galite nustatyti telefoną, kad jis automatiškai jungtųsi prie laisvų rankų įrangos, kai ši įjungiama. „Nokia“ telefonuose tai galima padaryti „Bluetooth“ meniu keičiant jūsų susietų prietaisų parametrus.

Jei belaidė laisvų rankų įranga automatiškai pakartotinai neprijungia prie numatytojo ar vėliausiai naudoto telefono, paspauskite klavišą atsiliepti/baigti ir palaikykite jį nuspaudę. Laisvų rankų įranga pradeda numatytojo telefono paiešką, po to ieško vėliausiai naudoto telefono. Taip pat galite sukurti ryšį savo telefono „Bluetooth“ meniu.

3. Pagrindinės funkcijos

■ Skambučių funkcijos

Skambindami naudokitės telefonu įprastu būdu.

Norėdami perrinkti vėliausiai rinktą numerį, du kartus paspauskite klavišą atsiliepti/baigti.

Norėdami įjungti rinkimo balsu funkciją, klavišą atsiliepti/baigti spauskite tol, kol išgirsite rinkimo balsu toną. Daugiau informacijos rasite telefono vartotojo vadove. Rinkimo balsu funkcija galite naudotis, tik jei ji įdiegta jūsų telefone.

Atsiliepimas į skambutį, pokalbio baigimas

Kai jums skambina, mirksi žalia indikatorius lemputė, o skambėjimo toną girdite sklindantį iš laisvų rankų įrangos. Jei telefone išjungta įspėjimo apie priimamus skambučius funkcija, laisvų rankų įranga neskleidžia jokio skambėjimo tono.

Norėdami atsiliepti ar baigti vykstantį pokalbį, paspauskite klavišą atsiliepti/baigti. Be to, jūs galite atsiliepti ar užbaigti pokalbį naudodamiesi telefonu.

Automatinis atsiliepimas

Jei telefono automatinio atsiliepimo funkcija įjungta, praėjus nustatytam laikui telefonas automatiškai atsiliepa į priimamą skambutį ir persiunčia jį į laisvų rankų įrangą.

Skambučio atmetimas

Jei nenorite atsiliiepti į skambutį, trumpai dukart spustelėkite klavišą atsiliiepti/baigti.

Mikrofono išjungimas ir įjungimas pokalbio metu

Trumpai paspauskite įjungimo klavišą. Kai mikrofonas išjungtas, nenutrūkstamai šviečia raudona indikatoriaus lemputė.

Skambučio perjungimas tarp laisvų rankų įrangos ir telefono

Spauskite klavišą atsiliiepti/baigti klavišą ne trumpiau, kaip 1 sekundę.

Keli pokalbiai vienu metu

Norėdami paskambinti keliais numeriais, naudokitės telefono klaviatūra.

Jei norite atsiliiepti į laukiantį skambutį naudodamiesi laisvų rankų įranga, pirmiausia baikite vykstantį pokalbį ir atsiliiepkite į antrąjį skambutį.

■ Laisvų rankų įrangos garso reguliavimas

Laisvų rankų įrangos garsą galite reguliuoti naudodamiesi laisvų rankų įrangos garso klavišais arba telefono klaviatūra.

■ Suderinamo telefono baterijos įkrovimas

Naudodamiesi laisvų rankų įranga, galite įkrauti suderinamo „Nokia“ telefono baterijas. Ištraukite įkroviklio kabelį iš laisvų rankų įrangos ir prijunkite jį prie telefono. Baterijai visiškai įsikrovus, atjunkite telefoną nuo įkroviklio kabelio ir, paspausdami laisvų rankų įrangos kabelio atleidimo klavišą, įtraukite kabelį.

■ Laisvų rankų įrangos naudojimas su keliais susietais telefonais

Laisvų rankų įrangą daugiausiai galima susieti su aštuoniais suderinamais telefonais, tačiau sujungti vienu metu galima tik su vienu telefonu.

Pirmiausiai su su laisvų rankų įranga susietas telefonas vadinamas numatytoju telefonu. Vėliausiai su laisvų rankų įranga naudotas telefonas vadinamas vėliausiai naudotu telefonu.

Įjungus laisvų rankų įrangą, kelias sekundes ji mėgina prisijungti prie numatytojo telefono.

Jei laisvų rankų įrangai prisijungti prie numatytojo telefono nepavyksta, kelias sekundes ji mėgina prisijungti prie vėliausiai naudoto telefono.

Jei laisvų rankų įrangai nepavyksta prisijungti nė prie vieno telefono, ją galima aptikti kitais telefonais.

Norėdami naudoti laisvų rankų įrangą su susietu telefonu, kuris nėra numatytasis ar vėliausiai naudotas telefonas, sukurkite ryšį telefono „Bluetooth“ meniu.

■ Laisvų rankų įrangos pradinių nustatymų atkūrimas

Galite atkurti laisvų rankų įrangos pradinius nustatymus ir taip panaikinti visus savo nustatymus, įskaitant susiejimo informaciją. Išjunkite laisvų rankų įrangą, tada vienu metu paspauskite įjungimo klavišą ir garso didinimo klavišą, ir laikykite juos nuspaudę 10 sekundžių. Pradinių nustatymų atkūrimo metu paeiliui mirksi žalia ir raudona indikatorių lemputės. Atkūrus pradinius nustatymus, laisvų rankų įranga dukart pypteli.

■ Techninė pagalba

Jei laisvų rankų įrangos nepavyksta sujungti su suderinamu telefonu, atlikite tokius veiksmus:

- Įsitikinkite, kad suderinamame telefone yra suaktyvinta „Bluetooth“ funkcija.
- Įsitikinkite, kad laisvų rankų įranga tinkamai įtaisyta, įjungta ir susieta su suderinamu telefonu. Taip pat patikrinkite, ar automobilio akumuliatorius tiekia maitinimą.
- Jei naudojate kelis „Bluetooth“ prietaisus, įsitikinkite, kad nutraukėte ankstesnį telefono „Bluetooth“ ryšį.
- Įsitikinkite, kad laisvų rankų įrangą ir telefoną skiria ne daugiau kaip 10 metrų, ir tarp įrangos ir telefono nėra jokių kliūčių ar elektroninių prietaisų.
- Telefono skambučių garso kokybė gali pablogėti dėl jūsų ryšio operatoriaus tinklo pralaidumo ir parametrų. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, eismo kamščiuose, kai vienoje vietoje tuo pat metu telefonu kalba daug žmonių.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys bei mikrofonai.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite laisvų rankų įrangos šaltoje aplinkoje. Įrangai įšilus iki normalios temperatūros, joje gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Laisvų rankų įrangos negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis, mikrofonus ar garsiakalbį ir neleisti gerai veikti.

Jei prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojimą aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

Papildoma informacija apie saugumą

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didelė jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.