

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W)

Brukerhåndbok



ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia er et registrert varemerke for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produkt navn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare underlagt lover og bestemmelser fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike fra dette.

9238443 / 1. utgave NO

Innhold

For din sikkerhet.....	6
1. Innledning.....	7
2. Komme i gang.....	8
Deler i håndfrienheten	8
Montere håndfrienheten i bilen	8
Slå håndfrienheten av og på	9
Koble håndfrienheten med en telefon.....	10
Koble håndfrienheten fra telefonen	11
Koble håndfrienheten til telefonen på nytt.....	11
3. Grunnleggende bruk.....	12
Ringefunksjoner	12
Svare på et anrop og avslutte en samtale	12
Automatisk svar.....	13
Avvise et anrop	13
Slå lyden av eller på under en aktiv samtale	13
Veksle mellom håndfrienheten og telefonen under en samtale.....	13
Flere samtaler.....	13
Justere volumet på håndfrienheten	14
Lade et kompatibelt telefonbatteri	14
Bruke håndfrienheten med flere koblede telefoner.....	14
Tilbakestille håndfrienheten	15
Feilsøking	15
Stell og vedlikehold.....	17

Ytterligere sikkerhetsinformasjon	18
---	----

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSER

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan reparere denne enheten.

1. Innledning

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) er et håndfriprodukt som er enkelt å tilpasse, og som er basert på trådløs Bluetooth-teknologi og utstyrt med en DSP-prosessor (digital signal processor).

Du kan bruke håndfrienheten til samtaler og til å lade en kompatibel Nokia-mobiltelefon.


Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker håndfrienheten. Besøk også <http://www.nokia.com/support> eller ditt lokale Nokia-webområde, der du finner siste versjon av denne brukerhåndboken, ytterligere informasjon, nedlastinger og tjenester relatert til Nokia-produktet ditt.

2. Komme i gang

Før du kan begynne å bruke håndfrienheten, må du montere håndfrienheten i bilen og koble den med en kompatibel telefon.

■ Deler i håndfrienheten

- av/på-tast (1)
- svar-/avslutningstast (2)
- volumøkningstast (3)
- volumreduksjonstast (4)
- kabelutløsertast (5)
- høyttaler (6)
- mikrofoner (7)
- indikatorlamper (8)
- laderkabel (9)




■ Montere håndfrienheten i bilen


For at håndfrienheten skal fungere på riktig måte, må den kobles til sigarettenneren i en bil, og den må få strøm fra bilbatteriet.

Monter håndfrienheten i sigarettenneren i bilen som vist i figur A eller figur B.

Kontroller at håndfrienheten sitter ordentlig fast, og at den ikke er i veien for den vanlige bruken av bilen.



Stemmesporing fungerer best når lyden kommer fra området som er angitt med lysegrått i figuren. Hvis funksjonen ikke fungerer tilfredsstillende, justerer du plasseringen av enheten.



I noen bilmodeller får sigarettenneren strøm fra bilbatteriet selv når tenningsnøkkelen ikke står i. I slike tilfeller kan bilbatteriet bli utladet hvis håndfrienheten står på, eller hvis håndfrienheten er slått av, men koblet til sigarettenneren i lang tid. Kontakt bilprodusenten hvis du vil ha mer informasjon.

■ Slå håndfrienheten av og på

Trykk av/på-tasten for å slå på enheten. Håndfrienheten piper, og den grønne indikatorlampen lyser en kort stund.

Trykk av/på-tasten når det ikke er noen aktive samtaler, for å slå av enheten. Håndfrienheten piper, og den røde indikatorlampen lyser en kort stund.

■ Koble håndfrienheten med en telefon

Håndfrienheten er laget spesielt for kompatible Nokia-telefoner som støtter trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan imidlertid bruke håndfrienheten med alle kompatible Bluetooth-enheter som støtter Bluetooth-håndfriprofilen. Se brukerhåndboken for telefonen hvis du vil ha mer informasjon om trådløs Bluetooth-teknologi.

Før du kan bruke håndfrienheten, må du koble den med en kompatibel telefon.

1. Kontroller at den kompatible telefonen er slått på.
2. Kontroller at håndfrienheten er riktig montert, og trykk av/på-tasten for å slå den på.
3. Angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken for telefonen.
4. Velg håndfrienheten (Nokia HF-6W) fra listen.
5. Tast Bluetooth-koden 0000 for å koble håndfrienheten med telefonen. Telefonen blir standardtelefon for håndfrienheten hvis håndfrienheten ikke er blitt koblet med en annen telefon tidligere.

Håndfrienheten piper en kort stund, og en indikatorlampe som lyser kontinuerlig blått, angir at Bluetooth-tilkoblingen er aktiv.

6. Håndfrienheten er klar til bruk.

Koble håndfrienheten fra telefonen

Hvis du vil koble håndfrienheten fra telefonen (for eksempel for å koble telefonen til en annen Bluetooth-enhet), slår du av håndfrienheten eller kobler den fra via Bluetooth-menyen på telefonen.

Du trenger ikke å slette koblingen med håndfrienheten for å koble den fra.

Koble håndfrienheten til telefonen på nytt

Hvis du vil koble håndfrienheten til standardtelefonen eller den sist brukte telefonen på nytt, må du kontrollere at Bluetooth-funksjonen er aktivert i telefonen, og slå på håndfrienheten. Når du kobler til en koblet håndfrienhet på nytt, blir du ikke bedt om å taste koden.

Du kan angi at telefonen skal kobles til håndfrienheten automatisk når håndfrienheten er slått på. I Nokia-telefoner kan du gjøre dette ved å endre innstillingene for koblede enheter på Bluetooth-menyen.

Hvis håndfrienheten ikke automatisk oppretter en ny tilkobling til standardtelefonen eller den sist brukte telefonen, holder du nede svar-/avslutningstasten. Håndfrienheten begynner å søke etter standardtelefonen og deretter den sist brukte telefonen. Hvis ikke må du opprette tilkoblingen på telefonens Bluetooth-meny.

3. Grunnleggende bruk

■ Ringefunksjoner

Når du skal ringe, bruker du telefonen på vanlig måte.

Når du skal ringe det siste nummeret på nytt, trykker du svar-/avslutningstasten to ganger.

Når du skal aktivere taleoppringing, trykker du svar-/avslutningstasten til du hører en taleoppringingstone. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese brukerhåndboken for telefonen. Taleoppringing er bare tilgjengelig med telefoner som støtter denne funksjonen.

Svare på et anrop og avslutte en samtale

Når du mottar et anrop, blinker den grønne indikatorlampen, og du hører en ringetone gjennom håndfrienheten. Hvis innstillingen for varslings om innkommende anrop i telefonen er slått av, spilles ikke ringetonen av gjennom håndfrienheten.

Når du skal svare på et anrop eller avslutte den aktive samtalen, trykker du svar-/avslutningstasten. Du kan også svare på et anrop eller avslutte samtalen ved hjelp av telefonen.

Automatisk svar

Hvis funksjonen for automatisk svar er aktivert på telefonen, svarer telefonen automatisk på det innkommende anropet etter en angitt tidsperiode og videresender det til håndfrienheten.

Avvise et anrop

Hvis du ikke vil svare på et anrop, trykker du kort på svar-/avslutningstasten to ganger.

Slå lyden av eller på under en aktiv samtale

Trykk kort på av/på-tasten. Når lyden er slått av under en samtale, lyser den røde indikatorlampen kontinuerlig.

Veksle mellom håndfrienheten og telefonen under en samtale

Trykk svar-/avslutningstasten i mer enn ett sekund.

Flere samtaler

Hvis du vil starte flere samtaler, bruker du tastaturet på telefonen.

Når du skal svare på et ventende anrop fra håndfrienheten, må du først avslutte den aktive samtalen og deretter svare på det andre anropet.

■ Justere volumet på håndfrienheten

Når du skal justere volumet på håndfrienheten, bruker du volumtastene på håndfrienheten eller tastaturet på telefonen.

■ Lade et kompatibelt telefonbatteri

Du kan lade batteriene til compatible Nokia-telefoner mens du bruker håndfrienheten. Trekk laderkabelen ut fra håndfrienheten, og koble den til telefonen. Når batteriet er fullt ladet, kobler du telefonen fra laderkabelen og trykker kabelutløsertasten på håndfrienheten for å trekke inn kabelen.

■ Bruke håndfrienheten med flere koblede telefoner

Du kan koble håndfrienheten med opptil åtte compatible telefoner, men du kan bare koble til én telefon om gangen.

Den første telefonen som ble koblet med håndfrienheten, kalles standardtelefonen. Telefonen som sist ble brukt med håndfrienheten, kalles den sist brukte telefonen.

Når håndfrienheten er slått på, prøver den å koble til standardtelefonen i løpet av noen få sekunder.

Hvis håndfrienheten ikke kan koble til standardtelefonen, prøver den å koble til den sist brukte telefonen i løpet av noen få sekunder.

Hvis håndfrienheten ikke kan koble til noen av telefonene, forblir den i søkbar modus for andre telefoner.

Hvis du skal bruke håndfrienheten med en koblet telefon som ikke er standardtelefonen eller den sist brukte telefonen, må du opprette tilkoblingen på telefonens Bluetooth-meny.

■ Tilbakestille håndfrienheten

Du kan tilbakestille håndfrienheten for å slette alle innstillinger, inkludert koblingsinformasjonen. Slå av håndfrienheten, og trykk og hold nede av/på-tasten og volumøkningstasten samtidig i ti sekunder. Indikatorlampene blinker vekselvis grønt og rødt mens enheten tilbakestilles. Når håndfrienheten er tilbakestilt, piper det to ganger.

■ Feilsøking

Hvis du ikke kan koble håndfrienheten til den kompatible telefonen, gjør du følgende:

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert i den kompatible telefonen.
- Kontroller at håndfrienheten er riktig montert, slått på og koblet med den kompatible telefonen. Kontroller også at den får strøm fra bilbatteriet.
- Hvis du bruker flere Bluetooth-enheter, må du kontrollere at du avsluttet den forrige Bluetooth-tilkoblingen fra telefonen.
- Kontroller at håndfrienheten ikke er mer enn 10 meter fra telefonen, og at det ikke er noen hindringer eller elektroniske enheter mellom dem.

- Nettverkskapasiteten og rammene til nettverksleverandøren kan påvirke lyd kvaliteten på telefonsamtaler. Dette kan for eksempel skje i trafikkorker, der mange mennesker i samme område snakker i telefonen samtidig.

Stell og vedlikehold

Håndfrienheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene, elektroniske komponentene og mikrofonene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke enheten i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke enheten i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene, mikrofonene eller høyttaleren og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.