


Ακουστικό Χειρός Nokia Οδηγός Εγκατάστασης Οδηγός Χρήσης



9232831
Τεύχος 2



© 2004-2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9232831/Τεύχος 2

Για την ασφάλειά σας

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Θυμηθείτε ότι για τον ασφαλή χειρισμό ενός οχήματος σε συνθήκες κίνησης, απαιτείται η απόλυτη προσοχή των οδηγών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο εάν αυτό επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία ή περιορισμούς και όταν οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή χρήση του.

Να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες σχετικά με τις προφυλάξεις και τη συντήρηση που εμφανίζονται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου car kit Nokia 610 ή Nokia 616.

1. Σημαντικές πληροφορίες

Το ακουστικό χειρός Nokia HSU-4 αντικαθιστά τη συσκευή εισόδου CUW-3 που παρέχεται με το τηλέφωνο car kit Nokia 610 ή Nokia 616. Αυτός ο οδηγός χρήσης και εγκατάστασης συμπληρώνει τον οδηγό χρήσης που παρέχεται με το τηλέφωνο.

2. Τοποθέτηση του ακουστικού χειρός

Η συσκευή διαθέτει βάση η οποία τοποθετείται σε κατάλληλο σημείο ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιεί εύκολα ο χρήστης.

Θυμηθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην εμποδίζει τη λειτουργία του οχήματος. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει το άνοιγμα του αερόσακου.

Έχοντας οβήσει τη μηχανή του αυτοκινήτου, αφαιρέστε το καλώδιο που συνδέει τη συσκευή εισόδου CUW-3 με τη μονάδα ασύρματης επικοινωνίας και τοποθετήστε το καλώδιο του ακουστικού χειρός στην κατάλληλη υποδοχή της μονάδας ασύρματης επικοινωνίας (ανατρέξτε στην εικόνα της σελίδας τίτλου).

Η καλύτερη θέση για να τοποθετήσετε τη συσκευή είναι οριζόντια στην κονσόλα ανάμεσα στη θέση του οδηγού και του συνοδηγού.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές θέσεις κατάλληλης τοποθέτησης της συσκευής στο όχημά σας, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο τεχνικό.

3. Λειτουργίες της συσκευής

Το ακουστικό χειρός αποτελείται από τους επιλογείς λειτουργιών που περιλαμβάνουν τέσσερα πλήκτρα και ένα περιστροφικό κουμπί Navi™, το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, το μικρόφωνο και το ακουστικό. Οι επιλογείς λειτουργιών που βρίσκονται στο επάνω μέρος του ακουστικού χειρός είναι πανομοιότυποι με τη συσκευή εισόδου CUW-3 που παρέχεται με το τηλέφωνο car kit Nokia 610 ή Nokia 616. Επομένως, για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου car kit.

■ Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε αριθμούς 0-9, γράμματα και άλλους χαρακτήρες. Σε κάθε πλήκτρο αντιστοιχούν πολλοί χαρακτήρες. Για να πληκτρολογήσετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε.

Εισαγωγή αριθμών και χαρακτήρων:

- Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
- Για να εμφανίσετε χαρακτήρες, πατήστε επανειλημμένα .
- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε .
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατήστε .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα στο κείμενο που έχετε καταχωρήσει, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο .

Για παράδειγμα, αν θέλετε να πληκτρολογήσετε το γράμμα "C", πατήστε  τρεις φορές. Όταν αρχίσει να αναβοσβήνει ο δρομέας δεξιά από το καταχωρημένο γράμμα, μπορείτε να επιλέξετε τον επόμενο χαρακτήρα που θέλετε να πληκτρολογήσετε. Επαναλάβετε τα βήματα μέχρι να ολοκληρώσετε την καταχώρησή σας.

Η διαδικασία που προαναφέρθηκε ισχύει μόνο για την πληκτρολόγηση κειμένου.



Όταν ολοκληρώσετε, τοποθετήστε τη συσκευή καλά στη βάση της. Εάν η συσκευή δεν τοποθετηθεί καλά, ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή ατυχήματος.

■ Πραγματοποίηση κλήσης με το πληκτρολόγιο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πληκτρολογώντας έναν αριθμό τηλεφώνου:

- Στην οθόνη αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα έως .
- Εάν πληκτρολογήσατε τον αριθμό λάθος, πατήστε για να τον διαγράψετε.
- Για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε .

■ Αναζήτηση ονομάτων και αριθμών

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου από την οθόνη αναμονής:

- Μεταβείτε με το στο πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλετε και πατήστε για να το επιλέξετε.

Μπορείτε τώρα να δείτε όλα τα ονόματα που είναι αποθηκευμένα στη λίστα επαφών σας, τα οποία αρχίζουν από το γράμμα που επιλέξατε. Είναι καταχωρημένα με αλφαριθμητική σειρά.

- Χρησιμοποιήστε το για να μεταβείτε στο όνομα της λίστας που θέλετε.
- Για να καλέσετε αυτό το άτομο, πατήστε .
- Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

■ Προσθήκη ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου αποθηκεύονται στον τηλεφωνικό κατάλογο. Μπορείτε να προσθέσετε ένα όνομα και τον αντίστοιχο αριθμό του στις καταχωρήσεις επαφών, ξεκινώντας από την οθόνη αναμονής:

- Επιλέξτε το μενού **Επαφές** και πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα των επαφών.
- Μεταβείτε με το  στην επιλογή **Προσθήκη επαφής** και πατήστε  για να την επιλέξετε.
- Πληκτρολογήστε το όνομα με τα αλφαριθμητικά πλήκτρα και πατήστε  για να το αποθηκεύσετε.
- Πληκτρολογήστε τον αντίστοιχο αριθμό και πατήστε  για να τον αποθηκεύσετε.
- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα τον οποίο πληκτρολογήσατε κατά λάθος, πατήστε .

■ Επεξεργασία ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στις Επαφές ξεκινώντας από την οθόνη αναμονής:

- Επιλέξτε το μενού **Επαφές** και πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα των επαφών.
- Μεταβείτε με το  στην επιλογή **Επεξεργασία επαφής** και πατήστε  για να την επιλέξετε.
- Μεταβείτε με το  στο πρώτο γράμμα του ονόματος που θέλετε και πατήστε  για να προβάλετε τη λίστα με τις καταχωρήσεις που αρχίζουν από αυτό το γράμμα.
- Μεταβείτε με το  στο όνομα που θέλετε στις επαφές και πατήστε  για να το επιλέξετε.
- Μεταβείτε με το  στο γράμμα ή τον αριθμό που θέλετε να αλλάξετε και κάντε τις αλλαγές σας.
- Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε .

■ Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να προσθέσετε έως και τέσσερις επιπλέον αριθμούς τηλεφώνου σε μια καταχώρηση των επαφών. Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται για ένα όνομα θεωρείται προεπιλογή και υποδηλώνεται με την ένδειξη (Γενικός). Για άλλους τύπους αριθμών μπορείτε να προσθέσετε σύμβολα, όπως (Κινητό), (Σπίτι), (Γραφείο) και (Φαξ).

Ξεκινώντας από την οθόνη αναμονής:

- Επιλέξτε το μενού *Επαφές* και πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα των επαφών.
- Μεταβείτε με το στην επιλογή *Προσθ. αριθμ.* και πατήστε για να την επιλέξετε.
- Μεταβείτε με το στο όνομα που θέλετε και πατήστε για να το επιλέξετε.
- Μεταβείτε με το στο σύμβολο που θέλετε να αντιστοιχίσετε στον αριθμό που προσθέτετε και πατήστε για να το επιλέξετε.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε για να τον αποθηκεύσετε.

■ Ταχεία κλήση

Η επιλογή ταχείας κλήσης είναι μια πρακτική λειτουργία συντόμευσης που σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε γρήγορα και εύκολα έναν αριθμό τηλεφώνου που αντιστοιχεί σε ένα αριθμητικό πλήκτρο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε (Ενεργοποίηση) ή να απενεργοποιήσετε (Απενεργοποίηση) αυτή τη λειτουργία από το μενού *Ρυθμίσεις - Ρυθμίσεις κλήσεων - Ταχεία κλήση*.

Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης (έως). Το πλήκτρο είναι δεσμευμένο για την ταχεία κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή.

Για κάθε πλήκτρο ταχείας κλήσης, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές: [Προβολή αρ.](#), [Επεξεργασία](#) ή [Διαγραφή](#).

Ξεκινώντας από την οθόνη αναμονής:

- Επιλέξτε το μενού [Επαφές](#) και πατήστε για να το ανοίξετε.
- Μεταβείτε με το στην επιλογή [Ταχεία κλήση](#) και πατήστε για να την επιλέξετε.

Τώρα μπορείτε να προβάλετε τη λίστα με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτά.

- Μεταβείτε με το στην καταχώρηση που θέλετε από τις επαφές και πατήστε για να την επιλέξετε.
Θα εμφανιστούν οι επιλογές [Προβολή αρ.](#), [Επεξεργασία](#) και [Διαγραφή](#).
- Μεταβείτε με το στην επιλογή που θέλετε και πατήστε για να την επιλέξετε.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ταχεία κλήση αριθμού

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης που αντιστοιχεί στον αριθμό μέχρι να ξεκινήσει η κλήση.