


Nokia Araç Telefonu Montaj Kılavuzu Kullanım Kılavuzu

tr



9232831

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HSU-4 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9232831/ 1. Baskı

CE 168

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel: +44(0)1932 251251 Fax: +44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

Güvenliğiniz için

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Trafikte güvenli şekilde motorlu araç kullanımının, tüm sürücülerin eksiksiz dikkatine bağlı olduğunu unutmayın. Telefonunuzu yalnızca yerel yasalar / sınırlamalar izin veriyorsa ve trafik koşulları güvenli kullanıma müsaitse kullanın / çalıştırın.

Nokia 610 araç kiti telefonunun kullanım kılavuzunda açıklanan güvenlik, kullanım ve bakım talimatlarını inceleyin.

1. Önemli bilgiler

tr

Nokia Araç Telefonu HSU-4, Nokia 610 araç kiti telefonu ile verilen CUW-3 giriş cihazının yerini almaktadır.

Bu kullanım ve montaj kılavuzu Nokia 610 araç kiti telefonu ile birlikte verilen kullanım kılavuzunu tamamlamaktadır.

2. Araç telefonunun montajı

Ahize, kullanıcı tarafından kolayca erişilebileceği uygun bir konuma sabitlenecek montaj birimiyle birlikte gelir.

Tüm cihazların aracın çalışmasına engel olmayacak şekilde monte edilmesi gerektiğini unutmayın. Hava yastığının açılmasının herhangi bir şekilde engellenmediğinden emin olun.

Kontak kapalıyken, CUW-3 giriş cihazından radyo birimine olan kablo bağlantısını çıkarın ve araç telefonunun kablosunu radyo birimindeki uygun yuvaya takın (başlık sayfasındaki çizime bakın).

Montaj için en uygun konum, ahizenin sürücü ve ön yolcu koltuklarının arasındaki konsola yatay olarak monte edilmesidir.

Ahizenin aracınıza uygun şekilde monte edilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için servis teknisyeninize başvurun.

3. Ahizenin işlevleri

Ahize, dört tuş ve bir Navi™ döner tuşu içeren işlev seçicilerden, alfasayısal tuş takımından, mikrofondan ve kulaklıktan oluşur. Ahizenin üst bölümündeki işlev seçiciler Nokia 610 araç kiti telefonuyla birlikte verilen CUW-3 giriş cihazının bileşenlerine benzediğinden, lütfen kullanımlarına ilişkin bilgi için araç kiti telefonunun kullanım kılavuzuna bakın.

■ Alfasayısal tuş takımı

0-9 arasındaki sayıları, harfleri ve diğer karakterleri girmek için bu tuşları kullanın. Her tuşa birkaç karakter atanmıştır. Bir karakteri girmek için, istediğiniz karaktere ulaşana kadar ilgili tuşa art arda basın.

Sayı ve karakter girme:

- Sayı girmek için sayı tuşunu yaklaşık bir saniye basılı tutun.
- Karakterleri çağırmak için,  tuşuna art arda basın.
- Boşluk girmek için,  tuşuna basın.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın.
- İmleci girilen metin içinde hareket ettirmek için  tuşunu kullanın.

Örneğin, "C" harfini girmek isterseniz  tuşuna üç kez basın. Girilen harfin sağında yanıp sönen imleç belirlediğinde, girilecek bir sonraki karakteri seçebilirsiniz. Giriş tamamlanıncaya dek bu adımları yineleyin.

Yukarıda açıklanan işlem yalnızca metin girme için geçerlidir.



Ahizeyle işiniz bittiğinde, yuvasına güvenli şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Gevşek bir ahize, sert fren yapmanız veya kaza geçirmeniz durumunda, yaralanmalara neden olabilir.

■ Tuş takımını kullanarak arama yapma

Ayrıca, telefon numarasını tuşlayarak da arama yapabilirsiniz:

- Bekleme ekranında  ile  arasındaki sayı tuşlarına basarak, istediğiniz telefon numarasını girin.
- Sayıyı yanlış tuşlarsanız silmek için  tuşuna basın.
- Ekranda görüntülenen numarayı aramak için,  tuşuna basın.

■ İsimleri ve numaraları bulma

İsim ve telefon numaralarının listesine bekleme ekranından hızlı erişebilirsiniz:

-  tuşunu sağa döndürerek, istediğiniz ismin ilk harfine ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.

Böylece, telefon rehberinizde seçilen harfle başlayan tüm isim kayıtlarını görebilirsiniz. Bunlar alfabetik sırada listelenir.

-  tuşuyla listedeki istediğiniz isme ilerleyin.
- Bu kişiyi aramak için  tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

■ İsim ve telefon numarası ekleme

İsimler ve telefon numaraları rehber kaydedilir. Bekleme ekranından başlatarak, ismi ve ilgili numarayı rehber kayıtlarına ekleyebilirsiniz:

- **Rehber** menüsünü seçin ve rehber listesini açmak için  tuşuna basın.
-  tuşuyla **Kartvizit ekle** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- Alfaisayışal tuşlarla ismi girin ve kaydetmek için  tuşuna basın.
- Karşılık gelen numarayı tuşlayın ve kaydetmek için  tuşuna basın.
- Hatalı seçilen bir karakteri silmek için  tuşuna basın.

■ İsimleri ve telefon numaralarını düzenleme

Bekleme ekranından başlayarak, Rehber'deki isimleri ve telefon numaralarını düzenleyebilirsiniz:

- **Rehber** menüsünü seçin ve rehber listesini açmak için  tuşuna basın.
-  tuşuyla **Kartviziti düzenle** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
-  tuşuyla, istediğiniz ismin ilk harfine ilerleyin ve bu harfle başlayan kayıtların listesini görüntülemek için  tuşuna basın.
-  tuşuyla rehberde istediğiniz isme ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
-  tuşuyla değiştirilecek harfe veya sayıya ilerleyin ve istediğiniz değişiklikleri yapın.
- Yapılan değişiklikleri kaydetmek için  tuşuna basın.

■ İsim başına birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Rehberdeki bir kayda ek olarak en çok dört telefon numarası ilave edebilirsiniz. Bir ismin altına kaydedilen ilk numara otomatik olarak varsayılan numara kabul edilir ve  (Genel) simgesiyle gösterilir. Diğer numara türleri için simge eklenebilir;  (Cep Telefonu),  (Ev Telefonu),  (İş Telefonu) ve  (Faks Numarası).

Bekleme ekranından başlayarak:

- **Rehber** menüsünü seçin ve rehber listesini açmak için  tuşuna basın.
-  tuşuyla **Numara ekle** seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
-  tuşuyla istediğiniz isme ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
-  tuşuyla, eklediğiniz numaraya atamak istediğiniz simgeye ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
- Numarayı tuşlayın ve kaydetmek için  tuşuna basın.

■ Hızlı arama

Hızlı arama seçeneği, bir numara tuşuna atanmış telefon numarasını çabuk ve kolay şekilde aramanızı sağlayan kullanışlı bir kısayol işlevidir. Bu özelliği *Ayarlar* - *Arama ayarları* - *Hızlı arama* menüsünde etkinleştirebilir (Açık) veya devre dışı (Kapalı) bırakabilirsiniz.

Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama

Rehberinizdeki herhangi bir telefon numarasını bir hızlı arama tuşuna atayabilirsiniz ( ile ).  tuşunun telesekreterinize hızlı arama yapmak için ayrıldığını unutmayın. Her arama tuşu için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: *numarayı göster*, *düzelt* veya *sil*.

Bekleme ekranından başlayarak:

- *Rehber* menüsünü seçin ve açmak için  tuşuna basın.
-  tuşuyla *Hızlı aramalar* seçeneğine ilerleyin ve bu seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
Artık hızlı arama tuşlarının listesini ve bunlara atanan telefon numaralarını görüntüleyebilirsiniz.
-  tuşuyla rehberde istediğiniz kayda ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
Numarayı göster, *Düzelt* ve *Sil* seçenekleri görüntülenir.
-  tuşuyla istediğiniz seçeneğe ilerleyin ve seçeneği belirlemek için  tuşuna basın.
- Ekranda görüntülenen talimatlara uyun.

Numarayı hızlı arama

- Arama başlatılana kadar numaraya atanmış hızlı arama tuşunu basılı tutun.