

地圖總覽 3**我的位置 3**[在地圖上檢視您的位置](#) 3[地圖檢視](#) 4[變更地圖的外觀](#) 4[下載及更新地圖](#) 4[使用指南針](#) 5[關於定位方法](#) 5**尋找地點 5**[尋找位置](#) 5[檢視位置詳細資訊](#) 6**最愛項目 6**[儲存地點和路徑](#) 6[檢視並組織地點或路徑](#) 7[將地點傳送給朋友](#) 7[同步處理您的最愛項目](#) 7**分享位置 8****開車和步行 8**[取得語音導航](#) 8[開車前往您的目的地](#) 9[導航檢視](#) 9[取得交通與安全資訊](#) 10[步行前往您的目的地](#) 10

地圖總覽



選取功能表 > 地圖。

歡迎使用地圖。

地圖顯示附近有什麼，幫助您規劃路徑，並引導您前往想去的地方。

- 尋找城市、街道和服務。
- 以循序漸進的方向指引尋找道路。
- 在您的行動裝置和 Ovi 地圖網際網路服務之間同步處理您的最愛位置和路徑。
- 檢查氣象預報和其他當地資訊 (若可使用)。

地圖是否可使用須視各國家或地區的法律而定 (例如：地圖可能會因國家或地區的法律限制而無法使用)。Nokia 不對地圖的可用性 (包括精確度、準確性和更新) 做任何或所有的保證。

請注意： 下載地圖、衛星影像、語音檔案、指南或交通資訊等內容時，可能會傳輸大量的資料 (系統服務)。

部分服務並非在所有的國家及地區均可使用，且僅限選定的語言提供。這些服務可能需視網路情況而定。如需詳細資訊，請洽詢系統服務提供商。

幾乎所有數位圖片在一定程度上都並非絕對精確及完整。請勿完全依賴您下載到本裝置上使用的地圖。

衛星影像、指南、天氣和交通資訊等內容以及相關的服務是由與諾基亞無關的協力廠商所提供。此內容在某種程度上並

不精確亦不完整，而且受限於該服務之提供。請勿完全依賴上述之內容及相關服務。

我的位置

在地圖上檢視您的位置

在地圖上查看您的目前位置並瀏覽不同城市與國家/地區的地圖。

選取功能表 > 地圖和我的位置。

當 GPS 連線開啟時， 會在地圖上標記您目前或最後已知的位置。如果圖示的顏色黯淡，則表示沒有可用的 GPS 訊號。

如果只有小區識別號定位方法可用，定位圖示旁的紅色圈圈即表示您可能所在的大致區域。在人口稠密的地區，預估的精確度會提高。

在地圖上移動

用手指拖曳地圖。依照預設，地圖頂端會朝向北方。

檢視目前位置或最後已知的位置

選取 。

放大或縮小

請選取 + 或 -。

如果您瀏覽到目前已儲存至裝置上的地圖未涵蓋的區域，且您有使用中的數據連線，便會自動下載新地圖。

地圖的涵蓋範圍依國家/地區而不同。



- 1 選取的位置
- 2 指示符號區域
- 3 景點 (例如，火車站或博物館)
- 4 資訊區

變更地圖的外觀

在不同的模式下檢視地圖，輕鬆辨識您的位置。

選取功能表 > 地圖和我的位置。

選取 ，並自下列項目選取：

地圖檢視 — 在標準地圖檢視下，位置名稱或高速公路號碼等詳細資訊都易於閱讀。

衛星檢視 — 如需要詳細資訊檢視，請使用衛星影像。

地形檢視 — 可以快速檢視地域類型和高度，例如當您於非道路區域行進時。

3D — 如需更多實際檢視，請變更地圖的透視法。

地標 — 在地圖上顯示著名建築物和景點。

夜間模式 — 調暗地圖的顏色。在夜間旅行時，地圖在此模式下會較易於閱讀。

下載及更新地圖

若要避免行動資料傳輸的費用，請使用 **Nokia Map Loader** 應用程式下載最新地圖和語音導航檔案至您的電腦，然後將這些檔案傳輸並儲存至您的裝置。

若要在您的相容電腦上安裝 **Nokia Map Loader**，請造訪 www.nokia.com.tw/maps，並依照指示操作。

秘訣： 在旅程之前，將新地圖儲存至您的裝置，在國外旅行時您便可以瀏覽地圖而不需要網際網路連線。

在使用 **Nokia Map Loader** 之前，您必須在裝置的地圖應用程式中至少瀏覽過地圖一次。

用 Nokia Map Loader 下載地圖

- 1 使用相容的 USB 資料傳輸線或藍牙連線將裝置連接到相容的電腦。如果您使用資料傳輸線，請選取電腦端套件做為 USB 連線方式。
- 2 在電腦上開啟 **Nokia Map Loader**。
- 3 如果有您裝置適用的地圖版本或新的語音檔案，便會提示您更新資料。

- 4 選取一個大陸及國家/地區。較大的國家可能有數個分區地圖，因此您可以下載相關的地圖。
- 5 選取地圖，並將其下載及安裝至您的裝置。

使用指南針

如果您的裝置具有指南針，指南針啟動時，指南針上和地圖上的箭頭都會根據裝置頂端所指的方向自動旋轉。

選取功能表 > 地圖和我的位置。

啟動指南針

選取 。

關閉指南針

再選取一次 。地圖頂端會朝向北方。

指南針啟動時，便會顯示綠色外框。如果指南針需要校準，指南針外框會顯示為紅色或黃色。若要校準指南針，請將裝置間斷地朝著各個座標軸方向旋轉一輪。

指南針的準確度有限。電磁場、金屬物品或其他外在環境都可以會影響到指南針的準確度。指南針必須經過精細校準。

關於定位方法

地圖使用以 GPS、A-GPS 或小区識別號定位方法在地圖上顯示您的位置。

全球定位系統 (GPS) 是以衛星為基礎的導航系統，用於計算您的位置。輔助 GPS (A-GPS) 是一項網路服務，可將 GPS 資料傳送給您，改善定位的速度和精確度。

當您第一次使用地圖時，會提示您定義網際網路存取點以下載地圖資訊或使用 A-GPS。

 會表示衛星訊號的可用性。一條短線代表一顆衛星。當裝置搜尋衛星訊號時，短線呈黃色。當有足夠的資料可用以計算出您的位置時，短線會呈綠色。綠色短線越多，位置計算的結果就越可靠。

「全球定位系統」(GPS) 是由美國政府所管理，其僅負責此系統的正確性與維護事宜。位置資料的精確度會受到美國政府調整 GPS 衛星的影響，而且會因美國國防部的國內 GPS 政策和 Federal Radionavigation Plan 而變更。衛星幾何位置不佳也可能會影響到精確度。是否有 GPS 訊號以及 GPS 訊號的品質，可能會受到所在位置、建築物、天然障礙物和天氣狀況等因素的影響。建築物內部或地下可能無法接收 GPS 訊號，並且訊號可能因為穿透材質 (例如水泥和金屬) 而減弱。

GPS 無法應用於精確的位置測量，因此當您在定位或導航時，不應完全依賴來自 GPS 接收器及行動無線網路的位置資料。

里程表的精確度有限，而且可能會產生除不盡的問題。精確度也可能會受 GPS 訊號的穩定度及品質影響。

使用小区識別號定位方法時，位置是透過您行動裝置目前所連線的天線台來判斷。

視可用的定位方法而定，定位的精確度可能有幾公尺到幾公里的差異。

尋找地點

尋找位置

地圖能幫助您找到您所想要的、特定位置和類型的商務。

選取功能表 > 地圖和尋找地點。

- 1 輸入搜尋詞彙，例如街道地址或郵遞區號。若要清除搜尋欄位，請選取.
- 2 選取.
- 3 從建議的相符項目清單中選取項目。
地圖上會顯示位置。若要在地圖上檢視搜尋結果清單的其他位置，請選取資訊區旁邊的其中一個箭頭.

返回建議的相符項目清單

選取清單。

搜尋不同類型的鄰近地點

選取瀏覽類別和類別 (例如購物、住宿或交通)。

如果找不到搜尋結果，請確保您的搜尋詞彙拼寫正確。您的網際網路連線問題也可能在線上搜尋時影響結果。

若要避免產生資料傳輸費用，如果您已將所搜尋過區域的地圖儲存在裝置中，您也可以不使用使用中的網際網路連線而讀取搜尋結果。若要確保您的裝置不使用網際網路連線，請在主功能表中選取 > 網際網路 > 連線 > 離線。

檢視位置詳細資訊

檢視更多關於特定位置或地點的資訊，例如飯店或餐廳 (若可使用)。

選取功能表 > 地圖和我的位置。

檢視地點的詳細資訊

選取一個地點、其資訊區，和顯示詳細資訊。

評分一個地點

選取一個地點、其資訊區、顯示詳細資訊和星號評分等級。例如：若您要給該地點 3 顆星 (滿分是 5 顆星)，請選取第 3 顆星號。若要評分地點，您需要一個使用中的網際網路連線。

當您找到一個並不存在的地點，或有地點包含不合宜的資訊或不正確的詳細資訊 (例如連絡資訊或位置錯誤)，則建議您回報至 Nokia。

回報不正確的資訊

請選取一個地點與其資訊區，並選取顯示詳細資訊 > 回報這個地點以及適當的選項。若要回報地點，您需要一個使用中的網際網路連線。

可用的選項可能會因情況而不同。

最愛項目

儲存地點和路徑

儲存地址、景點和路徑，以便之後快速使用。

選取功能表 > 地圖。

儲存地點

- 1 在地圖檢視中，點擊位置。若要搜尋地址或位置，請選取搜尋。

2 點擊該位置的資訊區 (i)。

3 選取儲存地點。

儲存路徑

1 在地圖檢視中，點擊位置。若要搜尋地址或位置，請選取搜尋。

2 點擊該位置的資訊區 (i)。

3 若要新增另一個路徑點，請選取加入至路徑。

4 選取新增路徑點以及適當的選項。

5 選取顯示路徑 > 選項 > 儲存路徑。

檢視您已儲存的地點和路徑

選取 我的最愛 > 地點 或路徑。

檢視並組織地點或路徑

使用您的最愛項目，快速存取已儲存的地點和路徑。

將地點和路徑分組為地點集 (例如在規劃旅行時)。

選取功能表 > 地圖和最愛項目。

在地圖上檢視已儲存的地點

1 選取地點。

2 移至該地點。

3 選取地圖。

若要返回已儲存的地點清單，請選取清單。

建立地點集

選取建立新收藏，並輸入地點集的名稱。

將已儲存的地點加入至地點集

1 選取地點和該地點。

2 選取組織地點集。

3 選取新地點集或一個現有的地點集。

如果您需要刪除地點或路徑，或將路徑加入至地點集，請移至位於 www.ovi.com 的 Ovi 地圖網際網路服務。

將地點傳送給朋友

當您要與朋友分享地點資訊時，請直接將這些詳細資訊傳送至他們的裝置。

將地點傳送至朋友的相容裝置

在地圖上選取位置，點擊該位置的吃訊區 (i)，然後選取發送。

同步處理您的最愛項目

使用電腦在 Ovi 地圖網站規劃行程，使用行動裝置同步處理已儲存的地點、路徑和地點集，並隨時隨地存取規劃。

若要在您的行動裝置和 Ovi 地圖網際網路服務之間同步處理地點、路徑或地點集，您必須擁有諾基亞帳號。如果您沒有諾基亞帳號，請在主檢視中選取帳號 > 諾基亞帳戶 > 新增帳號。

同步處理已儲存的地點、路徑和地點集

=選取最愛項目 > **Ovi** 同步處理。如果您尚未擁有諾基亞帳號，便會要求您建立一個帳號。

設定裝置自動同步處理最愛項目

選取  和同步處理 > 同步處理 > 開啟與關閉時。當您開啟或關閉地圖應用程式時，裝置就會開始同步處理。

同步處理需要使用中的網際網路連線，並且可能會透過服務提供商的網路傳輸大量資料。如需數據傳輸費率相關的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要使用 Ovi 地圖網際網路服務，請移至 www.ovi.com。

分享位置

將您的目前位置和文字及相片一起發佈至 Facebook。您的 Facebook 朋友可以在地圖上查看您的位置。

選取功能表 > 地圖和分享位置。

若要分享您的位置，您必須擁有諾基亞帳號和 Facebook 帳號。

- 1 選取分享位置。
- 2 登入至您的諾基亞帳號，或如果您尚未擁有帳號，請選取新增帳號。
- 3 登入您的 Facebook 帳號。
- 4 選取您的目前位置。
- 5 輸入您的狀態更新。
- 6 若要將相片附加至您的文章中，請選取加入相片。

7 選取分享位置。

管理您的 Facebook 帳號

在主檢視中，選取 帳號 > 分享位置設定 > Facebook。

分享您的位置及檢視他人的位置需要使用網際網路連線。這可能包括大量的資料傳輸，並可能產生相關的資料傳輸費用。

將您的位置分享至 Facebook 時，適用相關的 Facebook 使用條款。請您熟悉 Facebook 的使用條款和隱私權條例，並且在對他人揭露您的位置資料或檢視他人的位置之前，請經過適當的考慮。

在分享您的位置之前，請總是審慎評估您的分享對象。請檢查您所使用社交網路的隱私設定，因為您可能將您的位置與一大群人分享。

開車和步行

取得語音導航

如果您的語言支援，語音導航將幫助您找到通往您目的地的途徑，讓您自在地享受這趟旅程。

選取功能表 > 地圖以及開車或步行。

第一次使用汽車或步行導航時，裝置將提示您選取語音導航的語言，並下載適當的檔案。

如果您選取的語言包含街道名稱，則語音也會大聲唸出街道名稱。您的語言可能不支援語音導航。

變更語音導航語言

在主檢視中，選取  和導航 > 開車導航或步行導航以及適當的選項。

當您在步行時，除了語音導航之外，裝置還可以用嗶聲和震動引導您。

使用嗶聲與震動

在主檢視中，選取  和導航 > 步行導航 > 嗶聲與震動。

重複汽車語音導航

在導航檢視中，選取選項 > 重複。

調整汽車語音導航的音量

在導航檢視中，選取選項 > 音量。

開車前往您的目的地

當您開車需要循序漸進的方向指引時，地圖能幫助您到達目的地。

選取功能表 > 地圖和開車。

開車前往目的地

選取設定目的地以及適當的選項。

開車回家

選取開車回家。

當您第一次選取開車回家或步行回家時，會提示您定義您的住家位置。若要稍後變更住家位置，請執行下列操作：

- 1 在主檢視中，選取 .
- 2 選取導航 > 住家位置 > 重新定義。
- 3 選取適當的選項。

秘訣：若要開車而不設定目的地，請選取地圖。當您移動時，您的位置會顯示在地圖中央。

在導航期間變更檢視

掃過螢幕，然後選取 2D 顯示、3D 顯示、箭號檢視或路徑總覽。

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

導航檢視



- 1 路徑
- 2 您的位置與方向
- 3 指南針
- 4 資訊列 (速度、距離、時間)

取得交通與安全資訊

以即時交通事件資訊改善您的駕駛體驗、加強車道指示和速限警告 (如果您所在的國家或地區可使用此資訊)。

選取功能表 > 地圖和開車。

在地圖上檢視交通事件

請在開車導航期間，選取選項 > 交通資訊。這些事件會以三角形和線條顯示。

更新交通資訊

選取選項 > 交通資訊 > 更新交通資訊。

規劃路徑時，您可以設定裝置避開交通事件，例如交通壅塞或道路施工。

避開交通事件

在主檢視中，選取  和導航 > 因路況重新規劃路徑。

若啟用此功能，導航期間可能會在路徑上顯示測速照相機的位置。部分管轄地會針對測速照相機位置資料的使用加以禁止或規範。對於測速照相機資料的準確性以及使用該項資料所衍生的後果，Nokia 恕不負責。

步行前往您的目的地

當您需要步行的路線方向時，地圖會引導您穿越廣場、通過公園、步行區域甚至購物中心。

選取功能表 > 地圖。

步行前往目的地

選取設定目的地以及適當的選項。

步行回家

選取步行回家。

當您第一次選取開車回家或步行回家時，會提示您定義您的住家位置。若要稍後變更住家位置，請執行下列操作：

- 1 在主檢視中，選取 .
- 2 選取導航 > 住家位置 > 重新定義。
- 3 選取適當的選項。

秘訣：若要步行而不設定目的地，請選取地圖。當您移動時，您的位置會顯示在地圖中央。

規劃路徑

規劃您的旅程，並於出發前在地圖上建立和檢視路徑。

選取功能表 > 地圖。

建立路徑

- 1 在地圖檢視中，點擊一個位置。若要搜尋地址或位置，請選取搜尋。
- 2 點擊該位置的資訊區 .

- 3 選取加入至路徑。
- 4 若要新增另一個路徑點，請選取新增路徑點以及適當的選項。

變更路徑點的順序

- 1 選取路徑點。
- 2 選取移動。
- 3 點擊您想要移動路徑點的位置。

編輯路徑點的位置

點擊該路徑點，然後選取編輯以及適當的選項。

在地圖上檢視路徑

選取顯示路徑。

導航至目的地

選取 顯示路徑 > 選項 > 開始駕駛 或 開始步行。

變更路徑設定

路徑設定會影響導航和路徑在地圖上顯示的方式。

- 1 在路徑規劃器檢視中，開啟設定索引標籤。若要從導航檢視取得路徑規劃器檢視，請選取選項 > 路徑點或路徑點清單。
- 2 將交通模式設為開車或步行。如果您選取步行，單行道會被視為一般街道，且人行道和穿越公園或購物中心等的路徑皆可使用。
- 3 選取所要的選項。

選取步行模式

開啟設定索引標籤，並選取步行 > 偏好路徑 > 街道或直線顯示。直線顯示能在路徑不在道路上時提供幫助，表示步行方向。

使用較快或較短的開車路徑

開啟設定索引標籤，並選取開車 > 路徑選擇 > 較快路徑或較短路徑。

使用最佳化的開車路徑

開啟設定索引標籤，並選取開車 > 路徑選擇 > 最佳化。結合最短與最快路徑兩者優點的路徑最佳化開車路徑。

您也可以選擇允許或避開例如高速公路、收費路段或渡輪等。

Nokia、諾基亞和 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。Nokia 奉行持續發展的政策。諾基亞保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

諾基亞地圖軟體的一部分建構於 ©1996-2009 The FreeType Project。版權所有。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc 的註冊商標。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

部分操作及功能須視 SIM 卡及/或網路、MMS 而定，或視裝置及所支援之內容格式的相容性而定。部分服務可能需要另行計費。

© 2010 Nokia。版權所有，翻印必究。

/Issue 1 ZH-TW