

Програма "Карти Ові" для мобільних пристроїв

Огляд програми "Карти" 3**Моє положення 3**

Перегляд розташування та карти 3

Вікно карти 4

Змінення вигляду карти 4

Завантаження та оновлення карт 5

Використання компаса 5

Про методи позиціонування 6

Пошук місць 7

Пошук розташування 7

Перегляд деталей розташування 7

Обране 8

Збереження місць і маршрутів 8

Перегляд і впорядкування місць або маршрутів 8

Надсилання місць друзям 9

Синхронізація обраного 9

Обмін розташуванням 9**Автомобільна та пішохідна навігація 10**

Отримання голосових інструкцій 10

Навігація автомобілем до пункту призначення 11

Вікно навігації 11

Отримання інформації про дорожній рух і безпеку 12

Навігація пішки до пункту призначення 12

Огляд програми "Карти"



Виберіть **Меню** > **Карти**.

Вітаємо у програмі "Карти"!

За допомогою програми "Карти" можна дізнатися про розташовані поблизу місця, спланувати маршрут і отримати інструкції щодо того, як дістатися пункту призначення.

- Знаходьте місця, вулиці та послуги.
- Знайдіть свій шлях за допомогою покрокових інструкцій.
- Синхронізуйте обрані розташування й маршрути між мобільним пристроєм та Інтернет-службою "Карти Ovi".
- Отримуйте прогнози погоди та іншу місцеву інформацію (за наявності).

Примітка: Завантаження такого вмісту, як карти, знімки з супутника, файли голосового супроводу, путівників або інформації про ситуацію на дорогах може передбачати передавання великих обсягів даних (послуга мережі).

Деякі послуги можуть бути доступні не в усіх країнах і не для всіх мов. Послуги можуть залежати від мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Переважна частина цифрових картографічних даних є до певної міри неточною та неповною. Ніколи не

покладайтеся повністю на картографічну інформацію, завантажену для використання в цьому пристрої.

Вміст на кшталт супутникових знімків, путівників та інформації про погоду або ситуацію на дорогах, а також пов'язані з ним послуги надаються сторонніми виробниками, незалежними від компанії Nokia. Вміст може бути певною мірою неточним чи неповним або бути недоступним. У жодному разі не покладайтеся виключно на вищезазначений вміст і пов'язані з ним послуги.

Моє положення

Перегляд розташування та карти

Знайдіть своє поточне розташування на карті та переглядайте карти різних міст і країн.

Виберіть **Меню** > **Карти** і **Моє положення**.

Коли з'єднання GPS активне, піктограма  показує Ваше поточне або останнє відоме розташування на карті. Якщо кольори піктограми темні, сигнал GPS недоступний.

Якщо доступне лише позиціонування на основі ідентифікатора стільника, червоний ореол навколо піктограми позиціонування вказує на загальну область, в якій Ви можете перебувати. Точність прогнозу збільшується в густонаселених областях.

Переміщення по карті

Перетягуйте карту за допомогою пальця. За умовчанням карта орієнтована на північ.

Перегляд поточного або останнього відомого розташування

Виберіть .

Збільшення або зменшення масштабу

Виберіть + або -.

Якщо встановлено з'єднання передачі даних і Ви переходите до області, якої немає на вже збережених у пристрої картах, буде автоматично завантажено нові карти.

Покриття карт залежить від країни та регіону.

Вікно карти



- 1 Вибране розташування
- 2 Область індикаторів
- 3 Цікаве місце (наприклад, залізничний вокзал або музей)
- 4 Інформаційна область

Змінення вигляду карти

Щоб легко визначити своє поточне розташування, використовуйте різні режими перегляду карти.

Виберіть **Меню** > **Кarti i Моє положення**.

Виберіть  а потім виберіть із наведеного нижче:

Подання карти — У стандартному режимі перегляду карти можна легко читати деталі, зокрема назви розташувань і номери автомагістралей.

Вигляд із супутника — Щоб отримати детальне подання, використовуйте зображення із супутника.

Топографічний вигляд — Швидко дізнавайтеся тип ґрунту та висоту над рівнем моря, коли, наприклад, подорожуєте по бездоріжжю.

3-вимірний — Щоб отримати більш реалістичне подання, змініть перспективу карти.

Орієнтири — Відображення головних будівель і визначних місць на карті.

Нічн. реж. — Затемнення кольорів карти. Якщо Ви подорожуєте вночі, у цьому режимі карту легше читати.

Завантаження та оновлення карт

Щоб уникнути витрат на передавання мобільних даних, завантажте останні карти та файли голосових інструкцій на комп'ютер за допомогою програми Nokia Map Loader, а потім передайте їх у пристрій і збережіть.

Щоб завантажити й установити програму Nokia Map Loader на сумісний комп'ютер, перейдіть на веб-сторінку www.nokia.com/maps і виконайте інструкції.

Порада: Перш ніж вирушати в подорож, збережіть нові карти у пристрої, щоб мати можливість ними користуватися без з'єднання з Інтернетом під час подорожей за кордон.

Перед використанням програми Nokia Map Loader потрібно принаймні один раз запустити програму "Карти" у пристрої та переглянути карти.

Завантаження карт за допомогою програми Nokia Map Loader

- 1 Приєднайте пристрій до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю даних USB або з'єднання Bluetooth. Якщо використовується кабель даних, виберіть PC Suite як метод з'єднання USB.
- 2 Відкрийте програму Nokia Map Loader на комп'ютері.
- 3 Якщо для Вашого пристрою доступна нова версія карт або нові голосові файли, з'явиться запрошення оновити дані.
- 4 Виберіть континент і країну. Великі країни можуть мати кілька карт, тому можна завантажити саме ті карти, які Вам потрібні.
- 5 Виберіть карти, завантажте й установіть їх у пристрій.

Використання компаса

Якщо у пристрої є компас і він увімкнений, стрілка компаса та карта автоматично повертаються в тому напрямку, куди спрямовано верхню частину пристрою.

Виберіть **Меню > Карти і Моє розташув..**

Увімкнення компаса

Виберіть .

Вимкнення компаса

Знову виберіть . Карта орієнтована на північ.

Компас увімкнено, коли його контур зелений. Якщо компас потребує калібрування, його контур червоний або жовтий. Щоб відкалібрувати компас, повертайте пристрій навколо всіх осей одним безперервним рухом.

Точність компаса обмежена. Електромагнітні поля, металеві об'єкти чи інші зовнішні чинники також можуть впливати на точність компаса. Компас завжди має бути належним чином відкаліброваним.

Про методи позиціонування

Програма "Карти" показує Ваше розташування на карті за допомогою позиціонування на основі GPS, A-GPS або ідентифікатора стільника.

Глобальна система позиціонування (GPS) – це супутникова навігаційна система, яка використовується для обчислення Вашого розташування. Допоміжна GPS (A-GPS) – це послуга мережі, яка надсилає Вам GPS-дані, покращуючи швидкість і точність позиціонування.

Під час першого використання програми "Карти" з'являється запрошення визначити точку доступу до Інтернету для завантаження даних карт або використати систему A-GPS.

 вказує на наявність сигналів супутника. Одна смужка відповідає одному супутнику. Коли пристрій шукає сигнали супутників, смужка стає жовтою. Якщо отримано достатньо даних для визначення розташування, смужка стає зеленою. Що більша кількість зелених смужок, то надійніше обчислення розташування.

Системою GPS (Global Positioning System — Глобальна система позиціонування) керує уряд США, який одноосібно відповідає за точність і технічне забезпечення роботи системи. Точність даних із розташування може залежати від налаштувань супутників GPS, ухвалених урядом США, та змінюватися відповідно до правил громадського користування системою GPS Міністерства оборони та Федерального плану з питань радіонавігації США. На точність цих даних також може впливати невіддалене розташування супутника. Крім того, наявність та якість сигналів системи GPS може залежати від Вашого місця перебування, будівель та природних перешкод, а також від погодних умов. Сигнали GPS можуть бути недоступні всередині будівель або під землею, а також послаблюватися під впливом таких матеріалів, як бетон або метал.

Глобальну систему позиціонування (GPS) не слід використовувати для точного визначення місцезнаходження, і Ви не повинні покладатися виключно на дані про місцезнаходження, отримані за допомогою GPS-приймача та стільникових радіомереж, для позиціонування чи навігації.

Точність лічильника шляху обмежена, тому можуть виникати неточності через округлення. Точність також залежить від наявності та якості сигналів GPS.

При позиціонуванні на основі ідентифікатора стільника положення визначається за допомогою антенної вишки, з якою зараз з'єднано мобільний пристрій.

Залежно від доступного метода позиціонування, точність позиціонування може коливатися від кількох метрів до кількох кілометрів.

Пошук місць

Пошук розташування

За допомогою програми "Карти" можна шукати певні розташування та місця в різних сферах діяльності.

Виберіть **Меню** > **Карти і Пошук місць**.

- 1 Введіть слова для пошуку, наприклад адресу або поштовий індекс. Щоб очистити поле пошуку, виберіть .
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть потрібний варіант у списку запропонованих збігів.

Розташування буде відображено на карті. Щоб переглянути на карті інші розташування у списку результатів пошуку, виберіть одну зі стрілок поруч з інформаційною областю .

Повернення до списку запропонованих збігів

Виберіть **Список**.

Пошук інших типів навколишніх місць

Виберіть **Пошук у категоріях** і виберіть категорію, наприклад магазини, житло або транспорт.

Якщо результатів не знайдено, перевірте правопис шуканих слів. Проблеми із з'єднанням з Інтернетом також можуть вплинути на результати під час пошуку в Інтернеті.

Щоб уникнути витрат на передавання даних, результати пошуку також можна отримати без активного з'єднання з Інтернетом, якщо у пристрої збережено карти області, в якій здійснюється пошук. Щоб переконаватися, що пристрій не використовує з'єднання з Інтернетом, у головному меню виберіть  > **Інтернет** > **З'єднання** > **Не у мережі**.

Перегляд деталей розташування

Перегляньте додаткову інформацію (за її наявності) про певне розташування або місце, наприклад про готель або ресторан.

Виберіть **Меню** > **Карти і Моє положення**.

Перегляд деталей місця

Виберіть місце, виберіть його інформаційну область  та **Показати деталі**.

Оцінювання місця

Виберіть місце, його інформаційну область , **Показати деталі** та потрібну кількість зірочок. Наприклад, щоб надати місцю три зірочки з п'яти, виберіть третю зірочку. Щоб оцінити місце, потрібне активне з'єднання з Інтернетом.

Якщо певне місце не існує, містить недоречну інформацію або неправильні деталі, наприклад неправильну контактну інформацію або адресу, рекомендується оповістити про це компанію Nokia.

Повідомлення про неправильну інформацію

Виберіть розташування та його інформаційну область (📍), виберіть **Показати деталі** > **Повідомити про це місце**, а потім виберіть потрібну опцію. Щоб повідомити про місце, потрібне активне з'єднання з Інтернетом.

Доступні опції можуть різнитися.

Обране

Збереження місць і маршрутів

Зберігайте адреси, цікаві місця та маршрути, щоб ними можна було швидко скористатися в майбутньому.

Виберіть **Меню** > **Карти**.

Збереження місця

- 1 У вікні карти торкніться розташування. Щоб знайти адресу або місце, виберіть **Пошук**.
- 2 Торкніться інформаційної області розташування (📍).
- 3 Виберіть **Збер. місце**.

Збереження маршруту

- 1 У вікні карти торкніться розташування. Щоб знайти адресу або місце, виберіть **Пошук**.
- 2 Торкніться інформаційної області розташування (📍).

- 3 Щоб додати іншу точку маршруту, виберіть **Додати до маршруту**.
- 4 Виберіть **Дод. нову точку маршр.**, а потім виберіть потрібну опцію.
- 5 Виберіть **Показати маршрут** > **Опції** > **Зберегти маршрут**.

Перегляд збережених місць і маршрутів

Виберіть **Вибране** > **Місця** або **Маршрути**.

Перегляд і впорядкування місць або маршрутів

Користуйтеся функцією "Обране" для швидкого доступу до збережених місць і маршрутів.

Об'єднайте місця та маршрути в колекцію, наприклад під час планування подорожі.

Виберіть **Меню** > **Карти** і **Вибране**.

Перегляд збереженого місця на карті

- 1 Виберіть **Місця**.
- 2 Перехід до місця.
- 3 Виберіть **Карта**.

Щоб повернутися до списку збережених місць, виберіть **Список**.

Створення колекції

Виберіть **Створити нову колекцію** і введіть назву колекції.

Додавання збереженого місця до колекції

- 1 Виберіть **Місця** та виберіть потрібне місце.
- 2 Виберіть **Упорядкув. колекцій**.
- 3 Виберіть **Нова колекція** або виберіть існуючу колекцію.

Якщо потрібно видалити місця або маршрути чи додати маршрут до колекції, відвідайте Інтернет-службу "Карти Ovi" за адресою www.ovi.com.

Надсилання місць друзям

Щоб надати друзям інформацію про певне місце, надсилайте ці відомості безпосередньо на їхні пристрої.

Надсилання місця на сумісний пристрій друга

Виберіть розташування на карті, торкніться його інформаційної області  і виберіть **Надіслати**.

Синхронізація обраного

Плануйте подорожі за допомогою комп'ютера на веб-сайті "Карти Ovi", синхронізуйте збережені місця, маршрути та колекції з мобільним пристроєм і користуйтеся цим планом у дорозі.

Для синхронізації місць, маршрутів і колекцій між мобільним пристроєм та Інтернет-службою "Карти Ovi" потрібен обліковий запис Nokia. Якщо у Вас його немає, у головному вікні виберіть **Облікові записи > Обліковий запис Nokia > Створити новий обліковий запис**.

Синхронізація збережених місць, маршрутів і колекцій

Виберіть **Вибране > Синхронізація з Ovi**. Якщо у Вас немає облікового запису Nokia, з'явиться запрошення створити його.

Автоматична синхронізація обраного у пристрої

Виберіть  і **Синхронізація > Синхронізація > При запуску і виході**. Пристрій розпочинає синхронізацію, коли відкривається або закривається програма "Карти".

Для синхронізації потрібне активне з'єднання з Інтернетом. Синхронізація може спричинити передачу великих обсягів даних через мережу постачальника послуг. Зверніться до постачальника послуг, щоб отримати інформацію щодо вартості передачі даних.

Щоб скористатися Інтернет-службою "Карти Ovi", відвідайте сайт www.ovi.com.

Обмін розташуванням

Опублікуйте своє поточне розташування у службі Facebook разом із текстом і фотографією. Ваші друзі у Facebook зможуть бачити Ваше розташування на карті.

Виберіть **Меню > Карти і Обмін розташуванням**.

Щоб обмінюватися розташуваннями, потрібні облікові записи Nokia та Facebook.

- 1 Виберіть **Обмін розташуванням**.

- 2 Увійдіть до свого облікового запису Nokia або, якщо у Вас його досі немає, виберіть **Створити новий обліковий запис**.
- 3 Увійдіть до облікового запису Facebook.
- 4 Виберіть своє поточне розташування.
- 5 Введіть оновлення стану.
- 6 Щоб додати до публікації фотографію, виберіть **Додати фотографію**.
- 7 Виберіть **Обмін розташуванням**.

Керування обліковим записом Facebook

У головному вікні виберіть **Облікові записи > Установки обміну розташуванням > Facebook**.

Для обміну своїм розташуванням і перегляду розташувань інших користувачів потрібне з'єднання з Інтернетом. Це може спричинити передавання великих обсягів даних і відповідні витрати на трафік даних.

Застосовні умови використання служби Facebook поширюються на відображення Вашого розташування у службі Facebook. Ознайомтеся з умовами використання служби Facebook і політикою конфіденційності та добре поміркуйте, перш ніж показувати іншим користувачам своє розташування або переглядати їхнє розташування.

Перш ніж обмінятися розташуванням, добре зважте, з ким це можна робити, а з ким ні. Перевірте установки конфіденційності використовуваної соціальної мережі, адже Ваше розташування може побачити велика кількість людей.

Автомобільна та пішохідна навігація

Отримання голосових інструкцій

Голосові інструкції (якщо ця функція доступна для Вашої мови) допомагають знайти шлях до пункту призначення, дозволяючи Вам повністю насолодитися подорожжю.

Виберіть **Меню > Карти та Автомобілем або Іти пішки**.

Під час першого використання автомобільної або пішохідної навігації з'являється запрошення вибрати мову голосових інструкцій і завантажити відповідні файли.

Якщо вибрати мову, для якої надаються назви вулиць, також уголос вимовлятимуться назви вулиць. Голосові інструкції доступні не для всіх мов.

Змінення мови голосових інструкцій

У головному вікні виберіть  та **Навігація > Супровід для авто або Супровід для пішохода**, а потім виберіть потрібну опцію.

Окрім голосових інструкцій, під час пішохідних подорожей пристрій може надавати вказівки у вигляді звукових сигналів і вібрації.

Використання звукових сигналів і вібрації

У головному вікні виберіть  та **Навігація > Супровід для пішохода > Звукові сигнали та вібрація**.

Повторення голосових інструкцій під час автомобільної навігації

У вікні навігації виберіть **Опції** > **Повторити**.

Регулювання гучності голосових інструкцій під час автомобільної навігації

У вікні навігації виберіть **Опції** > **Гучність**.

Навігація автомобілем до пункту призначення

Користуйтеся програмою "Карти", щоб під час подорожей автомобілем отримувати покрокові інструкції, які допоможуть дістатися пункту призначення.

Виберіть **Меню** > **Карти і Автомобілем**.

Навігація автомобілем до пункту призначення

Виберіть **Вказати пункт призначення**, а потім виберіть потрібну опцію.

Навігація автомобілем додому

Виберіть **Їхати додому**.

Якщо опція **Їхати додому** або **Іти додому** вибирається вперше, з'являється запрошення визначити домашню адресу. Щоб пізніше змінити домашню адресу, виконайте такі дії:

- 1 У головному вікні виберіть .
- 2 Виберіть **Навігація** > **Початкове розташування** > **Визначити повторно**.

- 3 Виберіть потрібну опцію.

Порада: Щоб користуватися автомобільною навігацією без визначеного пункту призначення, виберіть **Карта**. Під час руху Ваше розташування відображається в центрі карти.

Змінення режимів перегляду під час навігації

Проведіть по екрану та виберіть **2-вимірний режим**, **3-вимірний режим**, **Подання зі стрілками** або **Огляд маршруту**.

Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху. Найголовніше, про що Ви повинні думати під час руху, – це безпека дорожнього руху.

Вікно навігації



- 1 Маршрут
- 2 Ваше розташування та напрямок
- 3 Компас
- 4 Інформаційна панель (швидкість, відстань, час)

Отримання інформації про дорожній рух і безпеку

Зробіть пересування автомобілем більш комфортним, отримуючи в реальному часі інформацію про події на дорозі, допомогу у виборі смуги руху та попередження про обмеження швидкості, якщо вони доступні для Вашої країни або регіону.

Виберіть **Меню** > **Карти і Їхати**.

Перегляд на карті подій, пов'язаних із дорожнім рухом

Під час автомобільної навігації виберіть **Опції** > **Про рух**. Події відображаються у вигляді трикутників і ліній.

Оновлення інформації про дорожній рух

Виберіть **Опції** > **Про рух** > **Онов. інф. про дороги**.

Маршрут можна спланувати таким чином, щоб уникати подій на дорозі, наприклад затори або дорожні роботи.

Уникнення подій на дорозі

У головному вікні виберіть  та **Навігація** > **Змін. мрш. ч/з дор. рух**.

Під час навігації на Вашому маршруті можуть відображатися розташування радарів, що вимірюють швидкість, якщо цю функцію ввімкнено. Законодавчі норми деяких країн забороняють або обмежують використання даних про розташування радарів. Компанія Nokia не несе відповідальності за точність або наслідки використання даних про розташування радарів.

Навігація пішки до пункту призначення

Якщо Вам потрібні інструкції з пішохідного маршруту, програма "Карти" надасть вказівки щодо того, як пройти через площі, парки, пішохідні зони та навіть торговельні центри.

Виберіть **Меню** > **Карти**.

Навігація пішки до пункту призначення

Виберіть **Вказати пункт призначення**, а потім виберіть потрібну опцію.

Навігація пішки додому

Виберіть **Іти додому**.

Якщо опція **Їхати додому** або **Іти додому** вибирається вперше, з'являється запрошення визначити домашню адресу. Щоб пізніше змінити домашню адресу, виконайте такі дії:

- 1 У головному вікні виберіть .
- 2 Виберіть **Навігація** > **Початкове розташування** > **Визначити повторно**.
- 3 Виберіть потрібну опцію.

Порада: Щоб користуватися пішохідною навігацією без визначеного пункту призначення, виберіть **Карта**. Під час руху Ваше розташування відображається в центрі карти.

Планування маршруту

Перш ніж вирушити в дорогу, сплануйте свою подорож, створіть маршрут і перегляньте його на карті.

Виберіть **Меню** > **Карти**.

Створення маршруту

- 1 У вікні карти торкніться розташування. Щоб знайти адресу або місце, виберіть **Пошук**.
- 2 Торкніться інформаційної області розташування .
- 3 Виберіть **Додати до маршруту**.
- 4 Щоб додати іншу точку маршруту, виберіть **Дод. нову точку маршрут.**, а потім виберіть потрібну опцію.

Змінення порядку точок маршруту

- 1 Виберіть потрібну точку маршруту.
- 2 Виберіть **Перемістити**.
- 3 Торкніться місця, куди потрібно перемістити точку маршруту.

Змінення розташування точки маршруту

Торкніться точки маршруту, виберіть **Редагувати**, а потім виберіть потрібну опцію.

Перегляд маршруту на карті

Виберіть **Показати маршрут**.

Навігація до пункту призначення

Виберіть **Показати маршрут** > **Опції** > **Почати рух** або **Почати рух**.

Змінення установок маршруту

Установки маршруту впливають на навігаційні інструкції та спосіб відображення маршруту на карті.

- 1 У вікні планувальника маршруту відкрийте вкладку **Налаштування**. Щоб відкрити вікно планувальника маршруту з вікна навігації, виберіть **Опції** > **Точки мрш.** або **Список точок маршруту**.
- 2 Виберіть спосіб пересування: **Автомобілем** або **Пішки**. Якщо вибрати **Пішки**, вулиці з одностороннім рухом відображатимуться як звичайні та можуть використовуватися пішохідні доріжки й маршрути, наприклад, через парки та торговельні центри.
- 3 Виберіть потрібну опцію.

Вибір пішохідного режиму

Відкрийте вкладку **Налаштування** та виберіть **Пішки** > **Переважний маршрут** > **Вулиці** або **Пряма лінія**. Опція **Пряма лінія** корисна в умовах бездоріжжя, оскільки показує напрямок руху.

Використання швидшого або коротшого автомобільного маршруту

Відкрийте вкладку **Налаштування** та виберіть **Автомобілем** > **Вибір маршруту** > **Швидший маршрут** або **Коротший маршрут**.

Використання оптимального автомобільного маршруту

Відкрийте вкладку Налаштування та виберіть **Автомобілем > Вибір маршруту > Оптимальний**. Оптимальний автомобільний маршрут поєднує переваги коротшого та швидшого маршрутів.

Також можна вказати, чи слід дозволяти використання, наприклад, автомагістралей, платних доріг або поромів.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ НОКІА АБО БУДЬ-ЯКИЙ З ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". КРІМ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЖОДНІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ПРЯМО ВИРАЖЕНІ АБО ТАКІ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, ДОСТОВІРНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ НОКІА ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі послуги стягується окрема плата.

© 2010 Nokia. Всі права захищені.

/Видання 1 UK