Manuale d'uso del Mappe

Edizione 1

Indice

Introduzione 3
Compatibilità 3
Informazioni sul GPS 3

Operazioni preliminari 3
Informazioni su Mappe 3
Elementi della mappa 4

Consultare le mappe 5
Spostarsi su una mappa 5
Rilevamento posizione 5
Indicatori presenti sul display 6

Trovare luoghi 6
Trovare posizioni 6
Pianificare itinerari 6
Salvare e inviare posizioni 7
Visualizzare gli elementi salvati 7
Sincronizzare le posizioni favorite con Mappe Ovi 7
Cronologia della ricerca 8

Condividere la posizione 8

Servizi per Mappe 9
Informazioni sulle licenze 9
Raggiungere a piedi la propria destinazione 10
Raggiungere la propria destinazione 11
Dettagli posizione 12
Traffico e sicurezza 12

Impostazioni 13
Impostazioni di Mappe 13
Impostazioni Internet 13
Impostazioni di navigazione 13
Impostazioni dell'itinerario 14
Impostazioni di Mappe 14
Impostazioni di sincronizzazione 15

Ottenere gli aggiornamenti 15
Nokia Map Loader 15
Aggiornare l'applicazione Mappe 16

Collegamenti 16

Introduzione

Introduzione a Mappe Di seguito vengono fornite importanti informazioni di background utili prima di iniziare.

Compatibilità

Mappe 3.0 è compatibile con i dispositivi in cui è in esecuzione il sistema operativo Symbian Series 60 3a edizione, feature pack 2 o 3. Per dettagli sulla compatibilità, consultare il manuale d'uso del dispositivo o visitare il sito www.nokia.com/maps.

Informazioni sul GPS

Il sistema GPS (Global Positioning System) è gestito dal governo degli Stati Uniti, responsabile unico dell'accuratezza e della manutenzione del sistema. L'accuratezza dei dati di localizzazione può variare a seguito di correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti ed è soggetta a modifiche conformemente alla politica civile GPS del Dipartimento della Difesa statunitense nonché al Piano federale di navigazione radio. L'accuratezza può inoltre essere compromessa da una scarsa qualità della geometria satellitare. La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Il modulo GPS deve essere utilizzato esclusivamente all'aperto per consentire la ricezione dei segnali GPS.

Qualunque sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sui dati di posizionamento o navigazione del modulo GPS o delle reti mobili cellulari.

Il contachilometri ha una precisione limitata e possono verificarsi errori di arrotondamento. La precisione è influenzata anche dalla disponibilità e qualità dei segnali GPS.

Il sistema Assisted GPS (A-GPS) viene utilizzato per ottenere dati di supporto attraverso una connessione dati a pacchetti che agevola il calcolo delle coordinate di posizione quando il dispositivo riceve segnali dai satelliti.

A-GPS è un servizio di rete.

Operazioni preliminari

Informazioni su Mappe

Selezionare **Mappe**.

Con Mappe è possibile visualizzare la posizione corrente sulla mappa, consultare le mappe di città e paesi diversi, cercare luoghi, pianificare itinerari da un luogo a un altro. È inoltre possibile salvare posizioni e inviarle a dispositivi compatibili, nonché acquistare licenze per servizi di informazioni sul traffico e di navigazione, se disponibili per il proprio paese o area.

Quando si utilizza Mappe per la prima volta, potrebbe essere necessario selezionare un punto di accesso a Internet per il download delle mappe.

Quando è attiva una connessione dati e si utilizza la mappa sul display, viene scaricata automaticamente una nuova mappa se si seleziona un'area che non è coperta dalle mappe

già scaricate. È anche possibile utilizzare il software per PC Nokia Map Loader per scaricare le mappe. Per installare Nokia Map Loader su un PC compatibile, visitare il sito www.nokia.com/maps.

Suggerimento: Per evitare i costi del trasferimento dati, è possibile utilizzare Mappe anche senza una connessione a Internet e consultare le mappe che vengono salvate nel dispositivo o nella memory card, se disponibile.

Nota: Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Tutta la cartografia digitale presenta un certo grado, anche minimo, di imprecisione e incompletezza. Si sconsiglia di fare esclusivamente affidamento sulla cartografia scaricata per essere utilizzata su questo dispositivo.

Elementi della mappa

Consultazione delle mappe

1 Strada principale
2 Strada secondaria
3 Posizione selezionata
4 Area degli indicatori
5 Punto di interesse (ad esempio, una stazione ferroviaria o un museo)

Navigazione

1 Itinerario
2 Posizione e direzione correnti
3 Bussola
4 Barra delle informazioni (velocità, distanza, tempo)

Consultare le mappe

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

Spostarsi su una mappa

Selezionare **Mappe**.

Quando la connessione GPS è attiva, la posizione corrente viene indicata sulla mappa con .

Visualizzare la posizione corrente o l'ultima posizione nota

Selezionare **Opzioni** > **Posiz. pers.**.

Spostarsi sulla mappa

Trascinare la mappa. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

Quando è attiva una connessione dati e si utilizza la mappa sul display, viene scaricata automaticamente una nuova mappa se si seleziona un'area che non è coperta dalle mappe già scaricate. Le mappe vengono salvate automaticamente nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile, se disponibile.

Ingrandire e ridurre la visualizzazione della mappa

Selezionare **+** e **-**.

Cambiare il tipo di mappa

Selezionare **Opzioni** > **Modalità mappa**.

Rilevamento posizione

Quando la velocità supera i 10 km/h e rimane sopra tale limite per tre secondi, la mappa inizia a seguire la posizione corrente.

Per allineare di nuovo la mappa al nord, selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Allinea mappa a nord**.

Durante il rilevamento, i servizi di avviso dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità sono attivi.

Indicatori presenti sul display

Selezionare **Mappe**.

L'indicatore GPS mostra la disponibilità dei segnali dei satelliti. Una barra rappresenta un satellite. Quando il dispositivo tenta di trovare i segnali dei satelliti, la barra è gialla. Quando il dispositivo riceve dai satellite dati sufficienti perché il GPS possa calcolare la posizione, la barra diventa verde. Maggiore è la quantità di barre verdi, più affidabile è il calcolo della posizione.

Inizialmente il dispositivo deve ricevere segnali da almeno quattro satelliti per calcolare la posizione. Dopo il calcolo iniziale i segnali di tre satelliti possono essere sufficienti.

L'indicatore del trasferimento dati 

mostra la connessione a Internet utilizzata e la quantità di dati trasferita dall'avvio dell'applicazione.

Trovare luoghi

Sia che si cerchino delle indicazioni sia che si cerchi un ristorante, Mappe aiuta a raggiungere il luogo desiderato.

Trovare posizioni

È possibile cercare indirizzi specifici, punti di interesse e altre posizioni, quali hotel e ristoranti.

Selezionare **Mappe**.

Trovare un luogo

1. Selezionare **Cerca**.
2. Iniziare a inserire i termini da cercare.
3. Selezionare il luogo da un elenco di corrispondenze suggerite.

Se il luogo cercato non appare nell'elenco, selezionare **Vai** per visualizzare un elenco completo dei risultati della ricerca.

Pianificare itinerari

È possibile creare itinerari e visualizzarli sulla mappa.

Selezionare **Mappe**.

Creare un itinerario

1. Toccare il punto di partenza sulla mappa. Per aggiungere la destinazione e altre posizioni all'itinerario, selezionare **Agg. nuovo p.to itin.**. Se si desidera utilizzare la posizione corrente come punto di partenza, aggiungere la destinazione all'itinerario.
2. Toccare l'area sopra la mappa e scegliere **Aggiungi all'itinerario**.
3. Selezionare **Agg. nuovo p.to itin.** e aggiungere la destinazione e altre posizioni all'itinerario.

Cambiare l'ordine delle posizioni nell'itinerario

Toccare una posizione e selezionare **Sposta**. Toccare il luogo in cui si desidera spostare la posizione e scegliere **Seleziona**.

Visualizzare l'itinerario sulla mappa
Selezionare **Mostra itinerario**.

Navigare fino a destinazione
Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Inizia a guidare** o **Inizia a camminare**. Per potere navigare, è necessario acquistare una licenza.

Salvare l'itinerario
Selezionare **Mostra itinerario** > **Opzioni** > **Salva itinerario**.

Salvare e inviare posizioni

È possibile salvare le posizioni preferite nel dispositivo in uso e inviarle a dispositivi compatibili.

Selezionare **Mappe**.

Salvare una posizione nel dispositivo
Toccare la posizione, quindi l'area sopra la mappa e scegliere **Salva**.

Visualizzare le posizioni salvate
Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Favoriti**.

Inviare una posizione a un dispositivo compatibile
Toccare la posizione e selezionare **Invia**.

Visualizzare gli elementi salvati

È possibile ordinare le posizioni e gli itinerari salvati nel dispositivo e visualizzarli sulla mappa, nonché creare raccolte di luoghi favoriti, ad esempio ristoranti e musei.

Selezionare **Mappe**.

Visualizzare le posizioni e gli itinerari salvati
Selezionare **Opzioni** > **Favoriti**.

Ordinare le posizioni salvate
Selezionare **Luoghi** > **Opzioni** > **Ordina**.

Visualizzare la posizione sulla mappa
Toccare la posizione e selezionare **Mostra sulla mappa**.

Aggiungere la posizione a un itinerario
Toccare la posizione e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.

Creare una raccolta
Selezionare **Opzioni** > **Nuova raccolta**.

Sincronizzare le posizioni favorite con Mappe Ovi

Il sito Web Ovi contiene i servizi Internet offerti da Nokia. La sezione Mappe Ovi contiene i servizi relativi a Mappe. È possibile sincronizzare le posizioni, le raccolte e gli itinerari salvati con Mappe Ovi, se si dispone di un account Nokia su Ovi. Per creare l'account, visitare il sito www.ovi.com.

Selezionare **Mappe**.

Sincronizzare gli elementi salvati con Mappe Ovi
Selezionare **Opzioni** > **Favoriti** > **Sincronizza con Ovi**.

Configurare il dispositivo affinché sincronizzi gli elementi automaticamente
Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sincronizzazione** > **Sincronizza con Ovi** > **All'avvio e chiusura**. Il dispositivo inizia la sincronizzazione quando si apre e chiude l'applicazione Mappe.

La sincronizzazione potrebbe provocare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Cronologia della ricerca

Nella vista della cronologia è possibile tornare velocemente alle posizioni cercate di recente.

Selezionare **Mappe**.

Visualizzare la cronologia della ricerca
Selezionare **Opzioni** > **Cronologia**.

Visualizzare la posizione selezionata sulla mappa
Toccare la posizione e selezionare **Mostra sulla mappa**.

Inviare la posizione a un dispositivo compatibile
Toccare la posizione e selezionare **Invia**.

Aggiungere la posizione a un itinerario
Toccare la posizione e selezionare **Aggiungi all'itinerario**.

Condividere la posizione

È possibile rendere visibile agli amici la propria posizione sulla mappa e visualizzare le loro posizioni. A tal fine è necessario un account Nokia. Per creare l'account, visitare il sito www.ovi.com.

Selezionare **Mappe**.

Invitare amici a condividere la posizione
1 Selezionare **Opzioni** > **Elenco amici**.
2 Accedere all'account Nokia, se richiesto.
3 Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi amico** e scegliere l'amico dall'elenco dei contatti.

Quando l'amico accetta l'invito, viene aggiunto all'elenco degli amici e a Contatti Ovi. Se si rimuove un amico dall'elenco, lo si rimuove anche dai Contatti Ovi.

Condividere la posizione
Selezionare se stesso dall'elenco degli amici e scegliere **Condivisione** > **Attivo**. La propria posizione verrà condivisa con tutte le persone presenti nell'elenco degli amici e su Contatti Ovi.

L'icona mostra la posizione condivisa. Quando l'icona è verde, la posizione è condivisa. Quando l'icona è rossa, la posizione non è condivisa.

Condividere la posizione solo in luoghi salvati

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Luoghi favoriti**.

Suggerimento: Per assegnare un nome più descrittivo al luogo in cui si condivide la propria posizione, nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Favoriti**, una posizione e **Opzioni** > **Rinomina**. Ad esempio, è possibile far vedere ai propri amici che si è a casa o in ufficio anziché mostrare nomi di vie.

Visualizzare la posizione degli amici sulla mappa

Consultare la mappa o selezionare l'amico dall'elenco degli amici e **Mostra sulla mappa**.

Gli amici possono invitare altri amici aggiungendoli al loro elenco. Un invito, quando viene ricevuto, appare in cima all'elenco degli amici. Per accettarlo, selezionarlo e scegliere **Accetta**.

Quando si esce da Mappe, la posizione è ancora condivisa. Per interrompere la condivisione, selezionare **Opzioni** > **Condivisione disattivata**.

Per condividere la propria posizione e visualizzare la posizione di altri è necessaria una connessione a Internet. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi.

Servizi per Mappe

Le informazioni stradali e sul traffico insieme ai servizi ad esse correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. Le informazioni fornite possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente alle informazioni sopra menzionate ed ai servizi ad esse correlati.

Nota: Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Nel dispositivo potrebbe essere preinstallata una licenza di navigazione.

La disponibilità dei servizi forniti dipende dalla propria posizione e dall'operatore della rete.

Informazioni sulle licenze

Per Mappe sono disponibili servizi aggiuntivi. Per utilizzare un servizio, è necessario acquistare una licenza. La maggior parte dei servizi è specifica di un'area.

Quando si acquista una licenza, alcuni punti di riferimento vengono visualizzati in 3D sulla mappa.

Selezionare **Mappe**.

Acquistare un servizio per la posizione corrente

Selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Negozio**.

Quando si acquista un servizio, sono disponibili due opzioni:

- Acquistare una licenza con una data finale stabilita.
- Sottoscrivere una licenza che si rinnova automaticamente ogni 30 giorni finché non viene annullata. Per annullare la licenza, selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Licenze personali**, quindi la licenza e scegliere **Opzioni** > **Annulla sottoscrizione**.

Il servizio può essere pagato tramite bolletta telefonica o con carta di credito. Durante l'acquisto, è possibile scegliere di salvare il numero della carta di credito e la data di scadenza sul proprio dispositivo. Per rimuovere i dati della carta di credito dal dispositivo, selezionare **Opzioni** > **Cancella dati personali**.

Visualizzare le licenze valide in uso

Selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Licenze personali**.

Visualizzare i servizi disponibili in altre aree

Selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Opzioni** > **Negozi di altre aree**.

Raggiungere a piedi la propria destinazione

Quando si acquista una licenza per la navigazione a piedi, è possibile creare itinerari che includano zone pedonali e parchi, diano la priorità alle strade pedonali e alle strade più piccole e non considerino le autostrade.

Con la licenza si ottiene anche il servizio di ricerca avanzata, se disponibile per il proprio paese o area. Il servizio di ricerca avanzata consente di trovare eventi locali e informazioni sul viaggio quando si eseguono le ricerche.

Selezionare **Mappe**.

Acquistare una licenza per la navigazione a piedi

Selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Opzioni** > **Negozi di altre aree** > **Tutte le aree** > **Esploratore di città**. La licenza può essere pagata con carta di credito oppure tramite bolletta telefonica, se il servizio è supportato dal fornitore di servizi.

Iniziare la navigazione

Toccare una posizione, quindi l'area sopra la mappa e scegliere **Cammina qui**.

La distanza tra il punto iniziale e quello finale di un itinerario a piedi è limitata a un massimo di 50 chilometri e la velocità di percorrenza a un massimo di 30 km/h. Se si supera il limite di velocità, la navigazione si interrompe e riprende non appena la velocità rientra nei limiti.

Se la destinazione è su terreno fuori strada, l'itinerario appare come un rettilineo per indicare la direzione.

La guida vocale non è disponibile per la navigazione a piedi, ma il dispositivo guida tramite un tono o una vibrazione per

circa 20 metri prima che sia necessario svoltare o effettuare un'altra manovra. Il tipo di guida dipende dalle impostazioni del profilo attivo nel dispositivo in uso.

Visualizzare una panoramica dell'itinerario
Selezionare **Opzioni** > **Panoramica itinerario**.

Interrompere la navigazione
Selezionare **Stop**.

Raggiungere la propria destinazione

È possibile acquistare una licenza per la navigazione a piedi o in auto. La licenza è specifica di un'area e può essere utilizzata solo per l'area selezionata.

Per facilitare la navigazione e la guida, occorre che nel dispositivo siano presenti anche i servizi di segnalazione degli autovelox e di assistenza su strada, se disponibili per il proprio paese o area.

Selezionare **Mappe**.

Acquistare una licenza
Selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Negozio** > **Drive %s**.

Iniziare a navigare in auto
Selezionare una posizione, toccare l'area sopra la mappa e scegliere **Vai qui**.

Quando si utilizza la navigazione in auto per la prima volta, viene chiesto di scegliere la lingua della guida vocale e di scaricare i file della guida vocale correlati.

Nota: Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Per passare tra le diverse viste durante la navigazione, toccare l'area delle informazioni sopra la mappa e selezionare **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista freccia** o **Panoramica itinerario**.

Trovare un itinerario alternativo
Selezionare **Opzioni** > **Itin. diverso**.

Ripetere la guida vocale
Selezionare **Opzioni** > **Ripeti**.

Regolare il volume della guida vocale
Selezionare **Opzioni** > **Volume**.

Visualizzare la distanza e la durata del viaggio
Selezionare **Opzioni** > **Dashboard**.

Interrompere la navigazione
Selezionare **Stop**.

La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida quando si utilizza Mappe. Il servizio non deve essere

utilizzato dal conducente di un veicolo a motore mentre guida.

Dettagli posizione

Una posizione può includere dettagli, quali le previsioni meteo per le successive 24 ore.

Selezionare **Mappe**.

Visualizzare i dettagli di una posizione

Toccare la posizione, quindi l'area sopra la mappa e scegliere **Mostra dettagli**.

Visualizzare previsioni meteo più dettagliate

Selezionare **Opzioni** > **Dettagli meteo completi**. Occorre disporre di una licenza di navigazione valida e il servizio deve essere disponibile per la posizione.

Traffico e sicurezza

È disponibile un servizio che fornisce in tempo reale informazioni sul traffico utili per il viaggio. È possibile acquistare e scaricare nel dispositivo in uso il servizio che fornisce informazioni sul traffico, se è disponibile nel proprio paese o nella propria area.

Quando si acquista la licenza, la posizione degli autovelox appare sull'itinerario durante la navigazione e il rilevamento, se la funzionalità è abilitata e disponibile per il paese o l'area. Alcune giurisdizioni proibiscono o regolano l'utilizzo dei dati sulla posizione di tali apparecchiature. Nokia non è responsabile dell'accuratezza o delle conseguenze dell'utilizzo dei dati sulla posizione delle apparecchiatura per il rilevamento della velocità.

Selezionare **Mappe**.

Nota: Il download delle mappe potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati sulla rete del proprio operatore. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Le informazioni stradali e sul traffico insieme ai servizi ad esse correlati sono fornite da terzi indipendenti da Nokia. Le informazioni fornite possono presentare un certo grado, anche minimo, di inaccuratezza e incompletezza oltre a non essere sempre disponibili. Si consiglia di non fare mai affidamento esclusivamente alle informazioni sopra menzionate ed ai servizi ad esse correlati.

Acquistare una licenza per il servizio di informazioni sul traffico

Selezionare **Opzioni** > **Negozio e licenze** > **Negozio** > **Traffico e sicurezza %s**.

Visualizzare informazioni sulle situazioni di traffico

Selezionare **Opzioni** > **Info traffico**. I dati sul traffico appaiono come triangoli e linee sulla mappa.

Visualizzare i dettagli e le possibili opzioni di ricalcolo dell'itinerario

Selezionare **Opzioni** > **Apri**.

Aggiornare le informazioni sul traffico

Selezionare **Aggiorna info traffico**.

Configurare il dispositivo affinché eviti situazioni di traffico

Nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Ricalcola itin. per traffico**.

Impostazioni

Impostazioni di Mappe

Selezionare **Mappe**.

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** e scegliere:

Internet — Consente di definire le impostazioni Internet.

Navigazione — Consente di definire le impostazioni di navigazione.

Itinerario — Consente di definire le impostazioni dell'itinerario.

Mappa — Consente di definire le impostazioni della mappa.

Sincronizzazione — Consente di definire le impostazioni per la sincronizzazione degli elementi salvati con il servizio Web Mappe Ovi.

Impostazioni Internet

Selezionare **Mappe**.

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Internet** e scegliere:

Vai in linea all'avvio — Consente di configurare il dispositivo affinché apra una connessione a Internet all'avvio di Mappe.

Punto di accesso predef. o **Destinazione di rete** — Consente di selezionare il punto di accesso da utilizzare per la connessione a Internet.

Avviso roaming — Consente di configurare il dispositivo affinché visualizzi un messaggio quando si effettua la registrazione a una rete diversa da quella domestica.

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Mappe**.

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** e scegliere:

Guida vocale — Consente di selezionare la lingua della guida vocale per la navigazione in auto. Se si seleziona una lingua con il testo "con i nomi delle vie", anche i nomi delle vie vengono pronunciati a voce alta. Prima di selezionare la lingua potrebbe essere necessario scaricare i file vocali.

Retroilluminazione — Consente di definire l'impostazione di retroilluminazione.

Zoom automatico — Consente di utilizzare lo zoom automatico.

Agg. info traffico — Consente di aggiornare le informazioni sul traffico.

Ricalcola itin. per traffico — Consente di pianificare un nuovo itinerario per evitare il traffico.

Cronometro — Consente di visualizzare il tempo di percorrenza o l'orario previsto di arrivo.

Cartello limite di velocità — Consente di configurare il dispositivo affinché avvisi quando viene superato il limite di velocità, se questo tipo di informazione è disponibile per l'itinerario scelto.

Controllo velocità — Consente di configurare il dispositivo affinché avvisi quando ci si avvicina a un autovelox, se questo tipo di informazione è disponibile per l'itinerario scelto.

Miglioramento di Mappe — Consente a Nokia di utilizzare le informazioni del dispositivo per migliorare l'applicazione Mappe. Tali informazioni vengono raccolte periodicamente mentre si viaggia in auto a velocità standard e sono anonime e crittografate. Esse contengono direzione, velocità, posizione, ora satellitare e dati precisi della ricerca posizione. Tali informazioni vengono inviate solo quando si utilizza Mappe su una connessione di rete fissa o LAN senza fili e vengono eliminate dal dispositivo una volta inviate.

Le opzioni disponibili possono variare.

Impostazioni dell'itinerario

Nella creazione di itinerari è possibile selezionare la modalità di trasporto utilizzata e le caratteristiche preferite per l'itinerario.

Selezionare **Mappe**.

Modificare le impostazioni dell'itinerario

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Itinerario**.

Selezionare la modalità di trasporto

Selezionare **Mezzi di trasporto** > **A piedi** o **In auto**. Se si sceglie **A piedi**, le vie a senso unico sono considerate vie normali e possono essere utilizzati i passaggi riservati ai pedoni.

Utilizzare l'itinerario più rapido

Selezionare **Selezione itinerario** > **Itinerario più veloce**. Questa opzione è disponibile solo se è stato scelto **In auto** come mezzo di trasporto.

Utilizzare l'itinerario più breve

Selezionare **Selezione itinerario** > **Itinerario più breve**.

Per pianificare itinerari che uniscano i vantaggi dell'itinerario più rapido e di quello più breve, selezionare **Selezione itinerario** > **Ottimizzato**.

È anche possibile scegliere di consentire o evitare l'utilizzo di autostrade, gallerie, traghetti e strade a pedaggio.

Impostazioni di Mappe

Selezionare **Mappe**.

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Mappa** e scegliere:

Categorie — Consente di selezionare i tipi di punti di interesse da visualizzare sulla mappa.

Colori — Consente di ottimizzare la combinazione di colori per l'utilizzo di giorno e di notte.

Memoria da utilizzare — Consente di selezionare il percorso sul dispositivo in cui salvare i file delle mappe.

Uso max della memoria — Consente di selezionare la quantità di memoria che può essere utilizzata per archiviare le mappe. Al raggiungimento di tale limite della memoria, verranno rimossi le mappe meno recenti.

Sistema di misurazione — Consente di selezionare il sistema metrico o imperiale.

Impostazioni di sincronizzazione

Definire la modalità di sincronizzazione del dispositivo con Mappe Ovi. Se non si dispone di un account su Ovi, crearne uno all'indirizzo www.ovi.com.

Selezionare **Mappe**.

Definire le impostazioni di sincronizzazione

Selezionare **Opzioni** > **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sincronizzazione**.

Per configurare il dispositivo affinché sincronizzi automaticamente gli elementi salvati con l'account Ovi all'apertura e alla chiusura dell'applicazione Mappe, selezionare **Sincronizza con Ovi** > **All'avvio e chiusura**.

Sincronizzare manualmente gli elementi salvati con Ovi

Selezionare **Sincronizza con Ovi** > **Manuale**. Per sincronizzare gli elementi, nella vista principale selezionare **Opzioni** > **Favoriti** > **Sincronizza con Ovi**.

Definire i dettagli dell'account Ovi

Selezionare **Informazioni accesso**.

Ottenere gli aggiornamenti

Nokia Map Loader

Con l'applicazione Nokia Map Loader è possibile scaricare mappe e file della guida vocale da Internet nella memoria del dispositivo o in una memory card compatibile. È necessario utilizzare l'applicazione Mappe e consultare le mappe almeno una volta prima di usare l'applicazione Nokia Map Loader, poiché quest'ultima ricorre alle informazioni di Mappe per verificare la versione delle mappe da scaricare.

Per installare Nokia Map Loader in un PC o Mac compatibile, visitare la pagina www.nokia.com/maps e seguire le istruzioni visualizzate.

Scaricare mappe con Nokia Map Loader

1. Collegare il dispositivo al computer mediante un cavo dati USB compatibile o una connessione Bluetooth. Se si utilizza un cavo dati, selezionare PC Suite come metodo di connessione per PC e la modalità Nokia per Mac.
2. Avviare Nokia Map Loader sul computer.
3. Selezionare un continente e un paese. I piccoli paesi possono essere scelti nella loro totalità; altri dispongono di diverse mappe secondarie da cui scegliere.
4. Selezionare le mappe o i servizi supplementari, quindi eseguire il download e l'installazione nel dispositivo.

Aggiornare l'applicazione Mappe

Se nel dispositivo è installata una versione precedente di Mappe, utilizzare Nokia Mappe Updater per installare la versione più recente sul dispositivo. Nokia Mappe Updater aggiorna anche le mappe e altri servizi presenti nel dispositivo, se necessario. Scaricare Nokia Mappe Updater sul computer compatibile da www.nokia.com/maps. Per utilizzare Nokia Mappe Updater, è necessario che sul computer sia installato Nokia PC Suite.

1 Connettere il dispositivo al computer.
2 Aprire Nokia Maps Updater.
3 Selezionare la propria lingua dall'elenco.
4 Se al computer sono collegati più dispositivi, selezionare il proprio dispositivo dall'elenco.
5 Quando Nokia Mappe Updater trova degli aggiornamenti, scaricarli sul dispositivo.
6 Accettare il download nel dispositivo quando richiesto sul display.

Quando si effettua l'aggiornamento di una versione precedente di Mappe alla versione 3.0, le licenze per i servizi vengono automaticamente convertite in quelle nuove. La copertura della licenza di navigazione in auto o a piedi può cambiare, pur coprendo sempre l'area della licenza precedente. Il periodo della licenza rimane invariato. Per ulteriori informazioni sulla copertura della licenza, visitare il sito www.nokia.com/maps.

Collegamenti

Tasti di scelta rapida generici

Per tornare alla posizione corrente, premere **0**.

Per cambiare il tipo di mappa, premere **1**.

Per inclinare la mappa nella vista 3D, premere **2** e **8**.

Per ruotare la mappa, premere **4** e **6**. Per riportare la mappa nella posizione con il nord in alto, premere **5**.

Collegamenti per la navigazione a piedi

Per salvare una posizione, premere **2**.

Per cercare le posizioni, premere **3**.

Per regolare il volume della guida vocale durante la navigazione a piedi, premere **6**.

Per visualizzare l'elenco dei punti itinerario, premere **7**.

Per regolare la mappa per utilizzarla nelle ore notturne, premere **8**.

Per visualizzare il dashboard, premere **9**.

Collegamenti per la navigazione in auto

Per ripetere la guida vocale, premere **2**.
Per regolare la mappa per utilizzarla di giorno o di notte, premere **3**.
Per salvare il luogo corrente, premere **4**.
Per trovare un itinerario differente, premere **5**.
Per regolare il volume della guida vocale, premere **6**.
Per aggiungere una tappa all'itinerario, premere **7**.
Per visualizzare le informazioni sugli incidenti dovuti al traffico, premere **8**.
Per verificare le informazioni sull'itinerario, premere **9**.

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia è un marchio registrato di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

/Edizione 1 IT