

Руководство по эксплуатации Карты



Вывод 1

Содержание		Сведения о местоположении	12
		Дорожное движение и безопасность	12
Введение	3	Настройки	13
Совместимость	3	Настройки карт	13
Система определения местоположения (GPS)	3	Интернет-настройки	13
Начало работы	3	Настройки навигации	14
О приложении "Карты"	3	Настройки маршрута	14
Элементы карты	4	Настройки карты	15
		Настройки синхронизации	15
Просмотр карт	5	Получение обновлений	16
Перемещение по карте	5	Nokia Map Loader	16
Отслеживание местоположения	5	Обновление приложения "Карты"	16
Индикаторы дисплея	6	Ссылки	17
Поиск мест	6		
Поиск местоположений	6		
Планирование маршрутов	6		
Сохранение и передача местоположений	7		
Просмотр сохраненных объектов	7		
Синхронизация избранных местоположений с Интернет-службой "Карты на Ovi"	8		
Журнал поиска	8		
Обмен местоположениями	8		
Услуги для приложения "Карты"	9		
О лицензиях	10		
Пешеходная навигация к месту назначения	10		
Автомобильная навигация к месту назначения	11		

Введение

Добро пожаловать в приложение "Карты". Ниже приведена важная информация, с которой необходимо ознакомиться перед началом работы.

Совместимость

Приложение "Карты" версии 3.0 совместимо с устройствами с программным обеспечением Symbian Series 60 версия 3, функциональный пакет 2 или 3. Подробные сведения о совместимости см. в руководстве по эксплуатации устройства или на сайте www.nokia.com/maps.

Система определения местоположения (GPS)

Глобальная система определения местоположения (GPS) действует под контролем правительства США, которое несет исключительную ответственность за точность работы и обслуживание этой системы. Точность данных о местоположении подвержена влиянию корректировок, которые вносятся в спутники GPS правительством США, и может изменяться министерством обороны США при изменении политики гражданского использования GPS и Федерального плана по радионавигации. Точность также снижается при плохом геометрическом расположении спутников. На наличие и качество сигналов GPS влияет местоположение, здания, естественные препятствия и погодные условия. Для приема сигналов GPS приемник GPS должен находиться под открытым небом.

Приемники GPS не пригодны для точного измерения местоположения, поэтому для определения

местоположения и навигации не следует полагаться только на данные приемника GPS или сотовые сети.

Счетчик пути имеет ограниченную точность, поэтому возможны ошибки округления. Точность также зависит от наличия и качества сигналов GPS.

Технология глобальной системы определения местоположения с использованием вспомогательных данных (A-GPS) служит для извлечения дополнительных данных через соединение в режиме пакетной передачи данных, которое помогает вычислять координаты текущего местоположения, когда устройство получает сигналы от спутников.

A-GPS является услугой сети.

Начало работы

О приложении "Карты"

Выберите **Карты**.



С помощью приложения "Карты" можно определить текущее положение на карте, найти на карте необходимые города и страны, выполнить поиск различных пунктов, спланировать маршруты перемещения между различными пунктами назначения, а также сохранить местоположения и передать их на совместимые устройства. Можно приобрести услуги загрузки сведений о ситуации на дорогах и навигации, если эти услуги доступны в стране или регионе.

При первом использовании приложения "Карты", возможно, потребуется выбрать точку доступа в Интернет для загрузки карт.

Когда при наличии активного подключения в режиме передачи данных во время просмотра карты на дисплее выполняется переход в область, расположенную за пределами уже загруженной карты, автоматически загружается новая карта. Для загрузки карт можно также использовать компьютерное программное обеспечение Nokia Map Loader. Информацию об установке приложения Nokia Map Loader на совместимый компьютер см. по адресу www.nokia.com/maps.

Совет. Во избежание расходов на передачу данных можно также использовать приложение "Карты" без подключения к Интернету и просматривать только те карты, которые сохранены в памяти устройства или на карте памяти, если она присутствует в устройстве.

Примечание: Загрузка карт может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Практически все цифровые карты характеризуются некоторой погрешностью и неполнотой. Не следует полагаться только на карты, загруженные для использования в данном устройстве.

Элементы карты



Просмотр карт

- 1 Главная улица
- 2 Второстепенная улица
- 3 Выбранное местоположение
- 4 Шкала индикатора
- 5 Объекты (например железнодорожная станция или музей)



Навигация

- 1 Маршрут
- 2 Ваше местоположение и направление
- 3 Компас
- 4 Информационная панель (скорость, расстояние, время)

Просмотр карт

Зона покрытия карты меняется в зависимости от страны и региона.

Перемещение по карте

Выберите **Карты**.

После установки соединения GPS  отображает текущее местоположение на карте.

Просмотр текущего или последнего известного местоположения

Выберите **Функции** > **Мое пол..**

Перемещение по карте

Перетащите карту. По умолчанию карта ориентирована на север.

Когда при наличии активного подключения в режиме передачи данных во время просмотра карты на дисплее выполняется переход в область, расположенную за пределами уже загруженной карты, автоматически загружается новая карта. Карты автоматически сохраняются в памяти устройства или на совместимой карте памяти (если доступна в устройстве).

Увеличение или уменьшение масштаба карты

Выберите **+** и **-**.

Изменение типа карты

Выберите **Функции** > **Режим карты**.

Отслеживание местоположения

Когда скорость превышает 10 км/ч (6 миль/ч) на протяжении более трех секунд, карта начинает отслеживать местоположение.

Чтобы снова повернуть карту на север, выберите **Функции** > **Инструменты** > **Развернуть на север**.

В ходе отслеживания действуют услуги определения предела скорости и предупреждения о приближении к радару.

Индикаторы дисплея

Выберите **Карты**.

Индикатор GPS  показывает доступность спутниковых сигналов. Одна полоса обозначает один спутник. Когда устройство выполняет поиск спутниковых сигналов, отображается полоса желтого цвета. Когда устройство получает достаточно данных от спутника, чтобы использовать функцию GPS для определения местоположения, полоса становится зеленой. Чем больше зеленых полос, тем более точно определяется местоположение.

Первоначально для расчета местоположения устройство должно получать сигналы по крайней мере с четырех спутников. По завершении первоначальных расчетов может быть достаточно сигналов с трех спутников.

Индикатор передачи данных  показывает наличие подключения к Интернету и количество данных, переданных с момента начала работы приложения.

Поиск мест

Необходимы направления? Ищете ресторан? Приложение "Карты" поможет Вам.

Поиск местоположений

Можно выполнять поиск конкретных адресов, достопримечательностей и других местоположений, например гостиниц и ресторанов.

Выберите **Карты**.

Поиск мест

- 1 Выберите **Поиск**.
- 2 Начните ввод ключевых слов.
- 3 Выберите место в списке найденных совпадений.

Если необходимое место в списке отсутствует, выберите **Перейти** для отображения полного списка результатов поиска.

Планирование маршрутов

Можно создать маршруты и просмотреть их на карте.

Выберите **Карты**.

Создание маршрута

- 1 Коснитесь отправной точки на карте. Чтобы добавить место назначения и другие местоположения в маршрут, выберите **Доб. нов. точку маршрута**. Если в качестве отправной точки необходимо использовать текущее положение, добавьте в маршрут место назначения.
- 2 Коснитесь области информации над картой и выберите **Добавить к маршруту**.

- 3 Выберите **Доб. нов. точку маршр.** и добавьте место назначения и другие местоположения в маршрут.

Изменение порядка местоположений в маршруте

Коснитесь местоположения и выберите **Переместить**. Коснитесь места, в которое необходимо переместить местоположение, и выберите **Выбрать**.

Отображение маршрута на карте

Выберите **Показать маршрут**.

Навигация к месту назначения

Выберите **Показать маршрут** > **Функции** > **Начать путь** или **Начать путь**. Для осуществления навигации необходимо приобрести лицензию.

Сохранение маршрута

Выберите **Показать маршрут** > **Функции** > **Сохранить маршрут**.

Сохранение и передача местоположений

Можно сохранить избранные местоположения на устройстве и передать их на совместимые устройства.

Выберите **Карты**.

Сохранение местоположения на устройстве

Коснитесь местоположения, области информации над картой и выберите **Сохранить**.

Просмотр сохраненных местоположений

На главном экране выберите **Функции** > **Избранное**.

Передача местоположения на совместимое устройство

Коснитесь местоположения и выберите **Отправить**.

Просмотр сохраненных объектов

Можно выполнить сортировку сохраненных на устройстве местоположений и маршрутов, а также просмотреть их на карте. Можно также создавать коллекции избранных мест, например ресторанов или музеев.

Выберите **Карты**.

Просмотр сохраненных местоположений и маршрутов

Выберите **Функции** > **Избранное**.

Сортировка сохраненных местоположений

Выберите **Места** > **Функции** > **Сортировка**.

Просмотр местоположения на карте

Коснитесь местоположения и выберите **Показать на карте**.

Добавление местоположения к маршруту

Коснитесь местоположения и выберите **Добавить к маршруту**.

Создание коллекции

Выберите **Функции** > **Новая коллекция**.

Синхронизация избранных местоположений с Интернет-службой "Карты на Ovi"

На веб-сайте Ovi представлены Интернет-услуги, предоставляемые компанией Nokia. В разделе "Карты на Ovi" представлены услуги, связанные с приложением "Карты". Можно выполнить синхронизацию сохраненных местоположений, коллекций и маршрутов со службой "Карты на Ovi" при наличии учетной записи на Ovi. Чтобы создать учетную запись, посетите сайт www.ovi.com.

Выберите **Карты**.

Синхронизация элементов с Интернет-службой "Карты на Ovi"

Выберите **Функции** > **Избранное** > **Синхронизация с Ovi**.

Установка автоматической синхронизации элементов устройства

Выберите **Функции** > **Инструменты** > **Настройки** > **Синхронизация** > **Синхронизация с Ovi** > **При запуске и выходе**. Устройство запускает синхронизацию при открытии или закрытии приложения "Карты".

Синхронизация может сопровождаться передачей больших объемов данных по сети поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Журнал поиска

В окне журнала можно быстро вернуться к местоположениям, для которых недавно выполнялся поиск.

Выберите **Карты**.

Просмотр журнала поиска

Выберите **Функции** > **Журнал**.

Просмотр выбранного местоположения на карте

Коснитесь местоположения и выберите **Показать на карте**.

Передача местоположения на совместимое устройство

Коснитесь местоположения и выберите **Отправить**.

Добавление местоположения к маршруту

Коснитесь местоположения и выберите **Добавить к маршруту**.

Обмен местоположениями

Можно предоставить друзьям доступ к своему текущему местоположению на карте и просматривать их местоположение. Чтобы это сделать, необходима учетная запись Nokia. Чтобы создать учетную запись, посетите сайт www.ovi.com.

Выберите **Карты**.

Приглашение друзей к обмену местоположениями

- 1 Выберите **Функции** > **Список друзей**.
- 2 При запросе войдите в учетную запись Nokia.
- 3 Выберите **Функции** > **Добавить друга** и друга в списке контактов.

Когда друг принимает приглашение, он добавляется в список друзей и в контакты Ovi. При удалении друга из списка друзей он также удаляется из контактов Ovi.

Обмен местоположениями

Выберите себя в списке друзей и **Обмен** > **Вкл..** Ваше местоположение становится доступным для всех, кто в списке друзей и в контактах Ovi.

Значок  указывает на местоположение с общим доступом. Когда значок зеленый, общий доступ к местоположению открыт. Когда значок серый, общий доступ к местоположению закрыт.

Обмен только сохраненными местоположениями

Выберите **Функции** > **Настройки** > **Избранные места**.

Совет. Чтобы дать описательное имя месту, к которому разрешен общий доступ, в главном меню выберите **Функции** > **Избранное**, местоположение и **Функции** > **Переименовать**. Например, можно сделать так, что вместо названия улиц у друзей будет отображаться информация, что Вы находитесь дома или на работе.

Просмотр местоположения друга на карте

Посмотрите карту или выберите друга в списке друзей и **Показать на карте**.

Друзья могут отправить приглашение стать их другом. Полученное приглашение отображается вверху списка друзей. Чтобы принять приглашение, выберите его и **Принять**.

При выходе из приложения "Карты" положение остается общедоступным. Для отключения обмена выберите **Функции** > **Обмен отключен**.

Для обмена местоположениями и просмотра местоположений других пользователей требуется подключение к Интернету. Это может привести к передаче большого объема данных, за передачу данных может взиматься плата.

Услуги для приложения "Карты"

Информация о дорожном движении, путеводители и связанные с ними услуги предоставляются независимыми от Nokia сторонними разработчиками. Эта информация может характеризоваться некоторой погрешностью и неполнотой, поэтому следует полагаться исключительно на вышеупомянутую информацию и соответствующие услуги, так как их доступность гарантировать невозможно.

Примечание: Загрузка карт может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг.

Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

В устройстве может быть предварительно установлена лицензия на навигацию.

Доступность услуг зависит от Вашего местоположения и оператора сети.

О лицензиях

Для приложения "Карты" существуют дополнительные услуги. Для использования услуги необходимо приобрести лицензию. Большинство услуг зависит от региона.

При приобретении лицензии некоторые ориентиры отображаются на карте в трехмерном режиме.

Выберите **Карты**.

Приобретение услуги для текущего местоположения

Выберите **Функции > Магазин и лицензии > Магазин**.

При приобретении услуги предлагаются два варианта:

- Приобретите лицензию с фиксированной датой окончания срока действия.
- Оформите подписку на лицензию, которая автоматически обновляется каждые 30 дней, пока не будет отменена пользователем. Для отмены лицензии выберите **Функции > Магазин и**

лицензии > Мои лицензии, выделите лицензию и выберите **Функции > Отменить подписку**.

Оплату услуги можно осуществлять посредством счетов за телефон или с помощью кредитной карты. Во время приобретения можно выбрать сохранение номера кредитной карты и дату окончания срока действия в устройстве. Для удаления данных кредитной карты из памяти устройства выберите **Функции > Очист. личн. данные**.

Просмотр действительных лицензий

Выберите **Функции > Магазин и лицензии > Мои лицензии**.

Просмотр услуг доступных в других регионах

Выберите **Функции > Магазин и лицензии > Функции > Магазины для других регионов**.

Пешеходная навигация к месту назначения

При приобретении лицензии для пешеходной навигации можно создавать маршруты, включая пешеходные зоны и парки, отдавая приоритет тротуарам и небольшим дорогам, исключая автомагистрали.

При приобретении лицензии предоставляется услуга расширенного поиска, если она доступна в данной стране или регионе. Услуга расширенного поиска позволяет находить информацию о событиях в определенном регионе и сведения, относящиеся к путешествиям, при выполнении операций поиска.

Выберите **Карты**.

Приобретение лицензии для пешеходной навигации

Выберите **Функции > Магазин и лицензии > Функции > Магазины для других регионов > Все регионы > Путеводитель по городам**. Оплату лицензии можно произвести с помощью кредитной карты или счета за предоставление телефонных услуг, если такая функция поддерживается поставщиком услуг.

Начало навигации

Коснитесь местоположения, области информации над картой и выберите **Начать путь пеш..**

Расстояние между начальной и конечной точками пешеходного маршрута ограничено 50 километрами (31 миль), а скорость перемещения — 30 км/ч (18 миль/ч). При превышении скорости навигация останавливается и возобновляется, только когда скорость опять становится в пределах допустимых значений.

Если к месту назначения не ведут дороги, маршрут изображается в виде прямой линии для указания направления движения.

Для пешеходной навигации голосовой указатель недоступен, но устройство с помощью звука или вибрации приблизительно за 20 метров (22 ярда) уведомляет о необходимости поворота или иных действий. Метод выбора направления зависит от

настроек режима, используемого в данный момент на устройстве.

Обзор маршрута

Выберите **Функции > Обзор маршрута**.

Остановка навигации

Выберите **Стоп**.

Автомобильная навигация к месту назначения

Можно приобрести лицензию для навигации при передвижении пешком или на автомобиле. Лицензия определена для каждого региона и может быть использована только в выбранной области.

Для упрощения навигации и перемещения также предоставляется помощь при передвижении по улицам и предупреждения по ограничению скорости, если это доступно в данной стране или регионе.

Выберите **Карты**.

Приобретение лицензии

Выберите **Функции > Магазин и лицензии > Магазин > Автомобильная навигация: %S**.

Начало навигации в автомобиле

Выберите положение, коснитесь области информации над картой и выберите **Начать путь авт..**

При первом включении функции автомобильной навигации предлагается выбрать язык голосового указателя и загрузить соответствующие файлы голосового указателя.

Примечание: Загрузка карт может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Для переключения между разными видами в ходе навигации коснитесь области информации над картой и выберите **2-мерный режим**, **3-мерный режим**, **Режим со стрелками** или **Обзор маршрута**.

Поиск альтернативного маршрута

Выберите **Функции** > **Др. маршр..**

Повтор голосовой команды

Выберите **Функции** > **Повторить**.

Настройка громкости голосовой команды

Выберите **Функции** > **Громкость**.

Просмотр расстояния и длительности поездки

Выберите **Функции** > **Информац. панель**.

Остановка навигации

Выберите **Стоп**.

Помните о том, что безопасность дорожного движения при использовании приложения "Карты" имеет

первостепенное значение! Данная услуга не должна использоваться водителями автомобилей во время движения.

Сведения о местоположении

Сведения о местоположении могут включать такую информацию, как прогноз погоды на 24 часа.

Выберите **Карты**.

Просмотр сведений о местоположении

Коснитесь местоположения, области информации над картой и выберите **Показать сведения**.

Просмотр более подробного прогноза погоды

Выберите **Функции** > **Полная информация о погоде**. Необходимо иметь действительную лицензию на навигацию, кроме того, услуга должна быть доступна для данного местоположения.

Дорожное движение и безопасность

Услуга информации о дорожных условиях в реальном масштабе времени предоставляет информацию о дорожных событиях, которые могут повлиять на поездку. Можно приобрести услугу и загружать сведения о ситуации на дорогах, если эта услуга доступна в определенной стране или регионе.

При приобретении лицензии на маршруте во время навигации и движения отображается местоположение радаров, если данная функция включена и доступна для

данной страны и региона. В некоторых странах использование данных о местоположении радаров запрещено или ограничено. Компания Nokia не несет ответственность за точность данных о расположении радаров, а также за последствия использования таких данных.

Выберите **Карты**.

Примечание: Загрузка карт может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Сведения о тарифах за передачу данных можно получить у поставщика услуг.

Информация о дорожном движении, путеводители и связанные с ними услуги предоставляются независимыми от Nokia сторонними разработчиками. Эта информация может характеризоваться некоторой погрешностью и неполнотой, поэтому следует полагаться исключительно на вышеупомянутую информацию и соответствующие услуги, так как их доступность гарантировать невозможно.

Приобретение лицензии для услуги предоставления информации о дорогах

Выберите **Функции > Магазин и лицензии > Магазин > Дорожное движение и безопасность: %s**.

Просмотр информации о происшествиях на дороге

Выберите **Функции > Инф. о дор..** События отображаются на карте в виде треугольников и линий.

Просмотр сведений и доступные функции изменения маршрута

Выберите **Функции > Открыть**.

Обновление информации о дорогах

Выберите **Обнов. инф. о дорогах**.

Настройка устройства на изменение маршрута в обход дорожных происшествий

На главном экране выберите **Функции > Инструменты > Настройки > Навигация > Изм. маршр. с уч. дорог**.

Настройки

Настройки карт

Выберите **Карты**.

Выберите **Функции > Инструменты > Настройки** и одну из следующих функций:

Интернет — Определение настроек Интернета.

Навигация — Определение настроек навигации.

Маршрут — Определение настроек маршрута.

Карта — Определение настроек карты.

Синхронизация — Определение настроек для синхронизации сохраненных элементов с Интернет-службой Ovi Maps.

Интернет-настройки

Выберите **Карты**.

Выберите **Функции** > **Инструменты** > **Настройки** > **Интернет** и одну из следующих функций:

Входить в сеть при зап. — установление подключения к Интернету при открытии приложения "Карты".

Станд. точка доступа или **Конечный пункт сети** — выбор точки доступа, используемой для подключения к Интернету.

Предупр. о роуминге — отображение уведомления при регистрации в сети, отличной от домашней.

Настройки навигации

Выберите **Карты**.

Выберите **Функции** > **Инструменты** > **Настройки** > **Навигация** и одну из следующих функций:

Голосовые команды — выбор языка голосовых указаний для автомобильной навигации. При выборе языка с текстом "с названиями улиц" названия улиц также будут произноситься вслух. Для этого может потребоваться загрузка голосовых файлов.

Подсветка — Настройка подсветки.

Автоматич. масштаб — использование автоматического масштабирования.

Обн. инф. о дорогах — Обновление информации о дорожной обстановке.

Изм. маршр. с уч. дорог — Планирование нового маршрута с учетом полученных данных о дорожной обстановке.

Индикатор времени — отображение времени поездки или предполагаемого времени прибытия.

Предупр. о скорости — включение предупреждения при превышении ограничения скорости, если информация об ограничениях скорости доступна для маршрута.

Предупр. о радаре — включение предупреждения при приближении к радару, если такая информация доступна для маршрута.

Улучшение карт — разрешение Nokia использовать информацию с устройства для улучшения приложения "Карты". Информация собирается периодически во время поездок на автомобиле на обычных скоростях, является анонимной и шифрованной. В ней содержатся сведения о направлении, скорости, местоположении, времени по спутнику и точности положения. Информация передается, только когда используется приложение "Карты" с помощью фиксированного подключения или подключения беспроводной локальной сети. Информация удаляется с устройства сразу после передачи.

Набор доступных функций может изменяться.

Настройки маршрута

При создании маршрутов можно изменять используемый способ передвижения и характеристики маршрута.

Выберите **Карты**.

Изменение настроек маршрута

Выберите **Функции** > **Инструменты** > **Настройки** > **Маршрут**.

Выбор способа передвижения

Выберите **Способ передвижения** > **Пешком** или **На автомобиле**. Если выбрано **Пешком**, улицы с односторонним движением рассматриваются как обычные улицы, и Вы можете пользоваться пешеходными маршрутами.

Использование самого быстрого маршрута

Выберите **Тип маршрута** > **Более быстр. маршр..** Эта функция доступна только при выбранном способе передвижения **На автомобиле**.

Использование самого короткого маршрута

Выберите **Тип маршрута** > **Более кор. маршрут.**

Чтобы спланировать маршруты, которые объединяют преимущества самого короткого и самого быстрого маршрутов, выберите **Тип маршрута** > **Оптимальный**.

Можно также разрешить или исключить из рассмотрения автостреды, туннели, переправы и платные автомагистрали.

Настройки карты

Выберите **Карты**.

Выберите **Функции** > **Инструменты** > **Настройки** > **Карта** и одну из следующих функций:

Категории — выбор типа достопримечательностей, которые требуется просмотреть на карте.

Цвета — оптимизация цветовой схемы карты для дневного или ночного использования.

Используемая память — выбор места сохранения файлов карт на устройстве.

Макс. использ. памяти — выбор объема памяти для хранения карт. При достижении лимита памяти старые карты удаляются.

Система измерения — выбор метрической или британской системы единиц.

Настройки синхронизации

Определение настроек синхронизации устройства с Интернет-службой "Карты на Ovi". При отсутствии учетной записи Ovi создайте ее на веб-сайте www.ovi.com.

Выберите **Карты**.

Определение настроек синхронизации

Выберите **Функции** > **Инструменты** > **Настройки** > **Синхронизация**.

Для автоматической синхронизации сохраненных элементов с учетной записью Ovi при открытии и закрытии приложения "Карты" выберите **Синхронизация с Ovi** > **При запуске и выходе**.

Синхронизация сохраненных элементов с Ovi вручную

Выберите **Синхронизация с Ovi > Вручную**. Для синхронизации элементов на главном экране выберите **Функции > Избранное > Синхронизация с Ovi**.

Определение сведений об учетной записи Ovi

Выберите **Данные для входа**.

Получение обновлений

Nokia Map Loader

С помощью приложения Nokia Map Loader в память устройства или на совместимую карту памяти можно загружать карты и файлы голосовых команд из Интернета. Так как приложение Nokia Map Loader использует информацию приложения "Карты" для проверки требуемой для загрузки версии карт, перед его использованием необходимо запустить приложение "Карты" и просмотреть карты хотя бы один раз.

Для установки приложения Nokia Map Loader на совместимый ПК или Mac перейдите по адресу: www.nokia.com/maps и следуйте инструкциям на экране.

Загрузка карт с помощью приложения Nokia Map Loader

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью совместимого USB-кабеля для передачи данных или подключения по каналу связи Bluetooth. При

использовании кабеля для передачи данных выберите PC Suite в качестве способа подключения USB для ПК и режим Nokia – для компьютеров Mac.

- 2 Запустите приложение Nokia Map Loader на компьютере.
- 3 Выберите континент и страну. Небольшие страны могут быть выбраны целиком; для более крупных стран предусмотрено несколько карт для выбора.
- 4 Выберите карты или дополнительные услуги, загрузите и установите их на устройство.

Обновление приложения "Карты"

Если на устройстве установлена более старая версия приложения "Карты", установите обновленную версию приложения на устройство с помощью Nokia Maps Updater. При необходимости Nokia Maps Updater также используется для обновления карт и других услуг в устройстве. Загрузите приложение Nokia Maps Updater на совместимый компьютер с веб-узла www.nokia.com/maps. Использование приложения Nokia Maps Updater возможно только в том случае, если на компьютере установлен пакет Nokia PC Suite.

- 1 Подключите устройство к компьютеру.
- 2 Откройте приложение Nokia Maps Updater.
- 3 Выберите необходимый язык в списке.
- 4 Если к компьютеру подключено несколько устройств, выберите необходимое устройство в списке.
- 5 Когда приложение Nokia Maps Updater найдет обновления, загрузите их на устройство.

- 6 Подтвердите загрузку на устройство при появлении соответствующего запроса на дисплее устройства.

При обновлении более старой версии приложения "Карты" на приложение "Карты" версии 3.0 лицензии на услуги автоматически преобразовываются в более новые. Область действия лицензии на автомобильную или пешеходную навигацию может изменяться, но будет по-прежнему включать область действия предыдущей лицензии. Срок действия лицензии не изменяется. Более подробную информацию об области действия лицензий см. на сайте www.nokia.com/maps.

Ссылки

Общие клавиши быстрого выбора

Чтобы вернуться к текущему местоположению, нажмите **0**.

Чтобы изменить тип карты, нажмите **1**.

Чтобы наклонить карту в трехмерном режиме, нажмите клавиши **2** и **8**.

Для поворота карты нажмите клавиши **4** и **6**. Для возврата карты в стандартное положение (повернута на север) нажмите клавишу **5**.

Ссылки режима пешеходной навигации

Для сохранения местоположения нажмите клавишу **2**.

Для поиска местоположений нажмите клавишу **3**.

Для настройки громкости указателей пешеходной навигации нажмите клавишу **6**.

Чтобы просмотреть список точек маршрута, нажмите клавишу **7**.

Чтобы настроить карту для использования в ночное время, нажмите клавишу **8**.

Для просмотра информационной панели нажмите клавишу **9**.

Ссылки режима автомобильной навигации

Для повтора голосовой команды нажмите клавишу **2**.

Чтобы настроить карту для использования в дневное или ночное время, нажмите клавишу **3**.

Для сохранения текущего места нажмите клавишу **4**.

Для поиска другого маршрута нажмите клавишу **5**.

Для настройки громкости голосовых команд нажмите клавишу **6**.

Для добавления остановки в маршрут нажмите клавишу **7**.

Для просмотра информации о дорожно-транспортных происшествиях нажмите клавишу **8**.

Для просмотра информации о маршруте нажмите клавишу **9**.

© 2009 Nokia. Все права защищены.

Nokia является зарегистрированной торговой маркой корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.

Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ КОРПОРАЦИЯ НОКИА И ЕЕ ДЕРЖАТЕЛИ ЛИЦЕНЗИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПРИНИМАЮТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ, А ТАКЖЕ НИ ЗА КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, КАКИМИ БЫ ПРИЧИНАМИ ЭТО НИ БЫЛО ВЫЗВАНО.

СОДЕРЖАНИЕ ЭТОГО ДОКУМЕНТА ПРЕДСТАВЛЕНО НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ". КРОМЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НИКАКИЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ, КАК ЯВНЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) НЕЯВНЫМИ ГАРАНТИЯМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НЕ КАСАЮТСЯ ТОЧНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ ИЛИ СОДЕРЖАНИЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТА. КОРПОРАЦИЯ НОКИА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПЕРЕСМАТРИВАТЬ ИЛИ ИЗМЕНЯТЬ СОДЕРЖИМОЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Наличие в продаже конкретных изделий, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительные сведения и наличие версий для различных языков можно уточнить у дилера Nokia.

/Выпуск 1 RU