

NOKIA N70



Dodatkowe aplikacje

Nokia N70-1

INFORMACJE O DODATKOWYCH APLIKACJACH W TELEFONIE NOKIA N70

W komplecie znajduje się dwunapięciowa karta RS-MMC, zawierająca dodatkowe aplikacje firmy Nokia i innych producentów oprogramowania. Zawartość karty RS-MMC oraz dostępność aplikacji i usług może się różnić w poszczególnych krajach, u różnych sprzedawców detalicznych i/lub operatorów sieci. Aplikacje i dodatkowe informacje o korzystaniu z nich, podane pod adresem www.nokia.com/support, są dostępne tylko w niektórych językach.

Niektóre operacje i funkcje zależą od karty SIM i/lub sieci, usług MMS bądź zgodności urządzeń i obsługiwanych formatów materiałów. Za niektóre usługi jest pobierana osobna opłata.

BEZ GWARANCJI

Aplikacje innych producentów dostarczone na karcie pamięci RS-MMC (Reduced-Size MultiMediaCard) zostały opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i są własnością tych osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności. W związku z tym firma Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zapewnienie użytkownikom końcowym obsługi serwisowej ani za prawidłowość działania tych aplikacji, ani za przedstawione w nich informacje bądź za zawarte w nich materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE OPROGRAMOWANIE ORAZ/LUB APLIKACJE (ŁĄCZNIE „OPROGRAMOWANIE”) DOSTARCZANE SĄ NA ZASADZIE „TAK, JAK SA”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, UDZIELANEJ W SPOSÓB WYRAŹNY BĄDŹ DOROZUMIANY, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM NA MOCY WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA. FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO OPROGRAMOWANIA, JEGO JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRZEZ OPROGRAMOWANIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH LUB ZNAKÓW TOWAROWYCH. FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE GWARANTUJĄ DZIAŁANIA JAKIEGOKOLWIEK ASPEKTU OPROGRAMOWANIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI, ANI ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZWIĄZANE Z WYBOREM OPROGRAMOWANIA DO OKREŚLONYCH CELÓW, A TAKŻE RYZYKO ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ, UŻYTKOWANIEM I REZULTATAMI TEGO UŻYTKOWANIA.

UWZGLĘDNIAJĄC NAJSZERSZE, PRZEWIDZIANE OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM GRANICE, FIRMA NOKIA, JEJ PRACOWNICY I PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY W ZYSKACH, DOCHODACH, WYNAGRODZENIACH I BAZACH DANYCH, ANI ZA PONIESIONE KOSZTY PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH BĄDŹ KORZYSTANIA Z USŁUG, ANI ZA USZKODZENIA MIENIA, UTRATĘ ZDROWIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCEJ, ANI TEŻ ZA ŻADNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, INCYDENTALNE, EKONOMICZNE, KARNE, SPECJALNE LUB NASTĘPCZE SZKODY SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PONIESIONE ZOSTAŁY W ZWIĄZKU Z KONTRAKTEM, POSTĘPOWANIEM CYWILNYM, ZANIEDBANIEM LUB INNĄ ZASADĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, A POWSTAŁE NA SKUTEK INSTALACJI, UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA OPROGRAMOWANIA, NAWET WÓWczas, GDY FIRMA NOKIA LUB PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE ZOSTANĄ POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI PONIESIENIA TAKICH STRAT. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ ZRZEC SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ALE DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ JEJ OGRANICZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NOKIA, JEJ PRACOWNIKÓW I PODMIOTÓW Z NIĄ ZWIĄZANYCH BĘDZIE W TAKICH PRZYPADKACH OGRANICZONA DO KWOTY 50 EURO. POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA W ŻADNYM STOPNIU NIE UMNIĘSZAJĄ USTAWOWYCH PRAW, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ STRONIE WYSTĘPUJĄCEJ W ROLI KONSUMENTA.

Copyright © 2005-2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność produktów może się różnić w zależności od kraju lub regionu.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TEL.: +358 7180 08000
FAKS: +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM.PL

Spis treści

Wprowadzenie.....4

Usługi sieciowe4

Pomoc techniczna5

Biuro.....6

Symantec Mobile Security6

Quickword7

Quicksheet8

Quickpoint10

Adobe Reader11

Info Print13

Łączą 14

Wireless Keyboard14

Naciśnij i mów14

Osobiste 20

Catalogs20

Przeglądarka Opera21

Narzędzia 23

SettingWizard23

Mobile Search — aplikacja do wyszukiwania25

Mobile Search — aplikacja do wyszukiwania25

Yahoo! Go26

Yahoo! Go26

Oprogramowanie do komputera.....28

Lifeblog28

Pakiet PC Suite31

Adobe Photoshop Album Starter Edition35

Wprowadzenie

Numer modelu: Nokia N70-1

Dalej nazywany „urządzeniem Nokia N70”.

Nokia N70 to zaawansowane, inteligentne urządzenie multimedialne. Dzięki aplikacjom dostarczonym przez firmę Nokia i niezależnych dostawców można wykorzystać wszystkie możliwości aparatu Nokia N70.

Niektóre z dostarczonych aplikacji znajdują się w pamięci urządzenia, a inne umieszczono na dołączonym dysku CD-ROM.

Dostępność aplikacji może się różnić zależnie od kraju lub obszaru sprzedaży.

Aby używać niektórych aplikacji, należy zaakceptować obowiązujące warunki licencyjne.

W całym dokumencie dostępność aplikacji na karcie pamięci (📁) lub na dysku CD-ROM (📀) jest oznaczona za pomocą ikon.

 **Uwaga:** Jeśli karta pamięci zostanie wyjęta, to aplikacje zainstalowane na niej nie będą dostępne. Aby uzyskać dostęp do aplikacji, należy ponownie włożyć kartę pamięci.

 **Uwaga:** Aplikacji dostępnych na dysku CD-ROM można używać po zainstalowaniu ich na kompatybilnym komputerze.

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Poszczególne usługi sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach korzystanie z usług sieciowych może być uwarunkowane zawarciem właściwej umowy z usługodawcą. O sposobie korzystania z usług sieciowych i związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub znaków specyficznych dla danego języka.

Pomoc techniczna

Pomocy technicznej dotyczącej oprogramowania dostarczonego przez niezależnych dostawców udzielają dostawcy tego oprogramowania. W razie problemów z używaną aplikacją należy uzyskać pomoc z odpowiedniej witryny internetowej, korzystając z łączy internetowych podanych w tej instrukcji po opisach poszczególnych aplikacji.

Biuro



Symantec Mobile Security

Aplikacja **Mobile Security** firmy Symantec to rozwiązanie umożliwiające zabezpieczenie urządzeń mobilnych, które łączy ochronę antywirusową z zaporą oraz chroni urządzenie przed szkodliwymi materiałami i złośliwymi atakami.



Uwaga: Ta aplikacja jest dostępna tylko w niektórych językach.

Aby zainstalować aplikację, naciśnij  i wybierz **Biuro** i plik instalacyjny aplikacji Symantec Mobile Security. Aby przeprowadzić instalację, stosuj się do pojawiających się na ekranie instrukcji. Aplikacja została zainstalowana w folderze **Biuro**.

Aplikacja jest wersją próbną. Okres próbny rozpoczyna się od zainstalowania aplikacji Symantec **Mobile Security**. Aby móc dalej używać aplikacji po upływie okresu próbnego, użyj usługi **LiveUpdate**, aby kupić aktualizację produktu, i stosuj się do pojawiających się na ekranie instrukcji.

Podczas używania urządzenia aplikacja działa w tle i automatycznie sprawdza obecność wirusów

w otrzymywanych plikach. Aby ręcznie przeskanować urządzenie, wybierz **Opcje** > **Skanuj**. W przypadku znalezienia zarażonego pliku zostanie wyświetlony komunikat, po którym należy określić, co zrobić z plikiem.

Zapora firewall śledzi połączenia kierowane do urządzenia i nawiązywane z niego, a także rejestruje nieautoryzowane połączenia. Aby przejrzeć zapis, wybierz **Opcje** > **Dz. aktywności**.

Aby pobrać do urządzenia najnowsze pliki definicji wirusów i aktualizacje produktów, wybierz **Opcje** > **LiveUpdate**. Aby wykonać ręczną aktualizację, wybierz żądane pozycje, a następnie wybierz **Opcje** > **Wyszukaj**. Aby zaplanować automatyczne aktualizacje i przypomnienia, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Aby móc korzystać z usługi aktualizacji, w urządzeniu musi być skonfigurowany punkt dostępu do internetu. Więcej informacji o punktach dostępu można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Więcej informacji

Aby otworzyć pomoc aplikacji, wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową www.symantec.com/techsupp.



Quickword

Aplikacja **Quickword** do urządzenia Nokia N70 udostępnia podstawowe funkcje programów Microsoft Word 97, 2000 i XP i Palm eBook w formacie DOC. Aplikacja **Quickword** umożliwia przeglądanie plików w formacie programu Microsoft Word na wyświetlaczu urządzenia. Aplikacja **Quickword** udostępnia kolory, pogrubienie, kursywę, podkreślenie i tryb pełnoekranowy.

 **Wskazówka:** W aplikacji **Quickword** można otwierać dokumenty w formacie DOC programu Microsoft Word 97, 2000 i XP i w formacie DOC programu Palm eBook.

 **Uwaga:** Aplikacja nie obsługuje wszystkich wersji ani funkcji wymienionych formatów plików.

Aplikacja **Quickword** udostępnia następujące funkcje:

- Współpraca z kompatybilnymi komputerami i innymi urządzeniami typu Palm
- Zapisywanie dokumentów na karcie pamięci, aby mieć do nich natychmiastowy dostęp

Aby uzyskać dostęp do dokumentu i otworzyć go:

- Naciśnij  i wybierz **Biuro > Quickword**. Wybierz **Opcje > Przeglądaj**, aby przeglądać i otwierać dokumenty zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

- Otwórz załącznik e-mail z otrzymanej wiadomości e-mail (usługa sieciowa).
- Wyślij dokument przez Bluetooth do **Sk. odbiorcza** w folderze **Wiadom.**
- Użyj polecenia **Men. plik.**, aby przeglądać i otwierać dokumenty zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.
- Przeglądaj strony internetowe. Przed przeglądaniem sprawdź, czy w urządzeniu jest skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Organizowanie plików programu Word

Naciśnij  i wybierz **Biuro > Quickword**. Aby otworzyć plik dokumentu, przewiń do niego i naciśnij .

Możesz też wybrać **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Pliki > Sortuj — aby posortować wyświetlone pliki według nazwy, rozmiaru, daty lub rozszerzenia pliku.

Pliki > Szukaj — aby wyszukać pliki tylko w **Skrzynka pocztowa** lub we wszystkich folderach pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

Szczegóły — aby wyświetlić rozmiar bieżącego pliku i datę jego ostatniej modyfikacji.

Wyświetlanie dokumentów programu Word

Aby otworzyć dokument programu Word do przejrzania, naciśnij  i wybierz **Biuro** > **Quickword**. Wybierz dokument i naciśnij .

Aby przewijać dokument, użyj przycisku przewijania.

Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, wybierz **Opcje** > **Znajdź** > **Opcje**.

Możesz też wybrać **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Przejdź na – aby przejść na początek dokumentu, do wybranego miejsca w dokumencie lub na koniec dokumentu.

Zoom – aby powiększyć lub pomniejszyć podgląd.

Autoprzewijanie – aby uruchomić automatyczne przewijanie dokumentu; naciśnij , aby zakończyć przewijanie.

 **Wskazówka:** Naciśnij  aby spowolnić, lub , aby przyspieszyć automatyczne przewijanie.

Więcej informacji

W przypadku problemów z programem **Quickword** odwiedź witrynę internetową www.quickoffice.com, aby uzyskać więcej informacji.

Pomoc techniczną można uzyskać również wysyłając wiadomość e-mail pod adres supportS60@quickoffice.com.



Quicksheet

Aplikacja **Quicksheet** do urządzenia Nokia N70 udostępnia najczęściej używane funkcje programu Microsoft Excel 97, 2000, 2003 i XP. Aplikacja **Quicksheet** umożliwia przeglądanie plików w formacie programu Excel na wyświetlaczu urządzenia.

W aplikacji **Quicksheet** można otwierać pliki arkuszy kalkulacyjnych w formacie XLS programu Microsoft Excel 97, 2000, 2003 i XP.



Uwaga: Aplikacja nie obsługuje wszystkich wersji ani funkcji wymienionych formatów plików.

Aplikacja **Quicksheet** udostępnia następujące funkcje:

- Przełączanie między arkuszami za pomocą 2 kliknięć.
- Wyszukiwanie tekstu w arkuszu (w wartościach lub formułach).
- Zmianie szerokości kolumn, blokowanie wierszy i kolumn.
- Zapisywanie arkuszy na karcie pamięci, aby mieć do nich natychmiastowy dostęp.

Aby uzyskać dostęp do pliku i otworzyć go:

- Naciśnij  i wybierz **Biuro** > **Quicksheet**. Wybierz **Opcje** > **Przeglądaj**, aby przeglądać i otwierać dokumenty zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.
- Otwórz załącznik e-mail z otrzymanej wiadomości e-mail (usługa sieciowa).
- Wyślij dokument przez Bluetooth do **Sk. odbiorcza** w folderze **Wiadom..**
- Użyj polecenia **Men. plik.**, aby przeglądać i otwierać dokumenty zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.
- Przeglądaj strony internetowe. Przed przeglądaniem sprawdź, czy w urządzeniu jest skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Organizowanie arkuszy kalkulacyjnych

Naciśnij  i wybierz **Biuro** > **Quicksheet**. Aby otworzyć plik arkusza kalkulacyjnego, przewiń do niego i naciśnij .

Możesz też wybrać **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Pliki > **Sortuj** — aby posortować wyświetlone pliki według nazwy, rozmiaru, daty lub rozszerzenia pliku.

Pliki > **Szukaj** — aby wyszukać pliki tylko w **Skrzynka pocztowa** lub we wszystkich folderach pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

Szczegóły — aby wyświetlić rozmiar bieżącego pliku i datę jego ostatniej modyfikacji.

Wyświetlanie arkuszy kalkulacyjnych

Aby otworzyć arkusz kalkulacyjny do przejrzania, naciśnij  i wybierz **Biuro** > **Quicksheet**. Wybierz plik arkusza kalkulacyjnego i naciśnij .

Aby przewijać arkusz, użyj przycisku przewijania.

Aby przełączyć arkusz, wybierz **Opcje** > **Idź do** przewiń do wybranego arkusza i wybierz **OK**.

Aby wyszukać tekst w wartościach i formułach w arkuszu, wybierz **Opcje** > **Znajdź** > **Opcje**.

Aby zmienić sposób wyświetlania arkusza, wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Zmień rozm. ekranu — aby przełączyć między trybem pełnoekranowym a wyświetlaniem na części ekranu.

Wsp. powiększenia — aby powiększyć lub pomniejszyć podgląd.

Zablokuj — aby zachować zaznaczony wiersz, kolumnę lub wiersz i kolumnę na ekranie podczas przewijania arkusza.

Dost. szer. kolumny — naciśnij  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokość kolumny. Gdy kolumna będzie mieć odpowiednią szerokość, naciśnij .

Więcej informacji

W przypadku problemów z programem **Quicksheet** odwiedź witrynę internetową www.quickoffice.com, aby uzyskać więcej informacji.

Pomoc techniczną można uzyskać również wysyłając wiadomość e-mail pod adres supportS60@quickoffice.com.



Quickpoint

Aplikacja **Quickpoint** do urządzenia Nokia N70 udostępnia najczęściej używane funkcje programu Microsoft PowerPoint 97, 2000 i XP. Aplikacja **Quickpoint** umożliwia przeglądanie plików w formacie programu PowerPoint na wyświetlaczu urządzenia.

 **Wskazówka:** W aplikacji **Quickpoint** można otwierać prezentacje w formacie PPT programu Microsoft PowerPoint 97, 2000 i XP.

 **Uwaga:** Aplikacja nie obsługuje wszystkich wersji ani funkcji wymienionych formatów plików.

Aplikacja **Quickpoint** udostępnia następujące funkcje:

- Zaawansowane przeglądanie w czterech trybach: konspekt, notatki prelegenta, slajd i miniatury (po cztery na stronie).

- Zapisywanie prezentacji na karcie pamięci, aby mieć do nich natychmiastowy dostęp.

Aby uzyskać dostęp do pliku i otworzyć go:

- Naciśnij  i wybierz **Biuro > Quickpoint**. Wybierz **Opcje > Przeglądaj**, aby przeglądać i otwierać dokumenty zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.
- Otwórz załącznik e-mail z otrzymanej wiadomości e-mail (usługa sieciowa).
- Wyślij dokument przez Bluetooth do **Sk. odbiorcza** w folderze **Wiadom..**
- Użyj polecenia **Men. plik.**, aby przeglądać i otwierać dokumenty zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.
- Przeglądaj strony internetowe. Przed przeglądaniem sprawdź, czy w urządzeniu jest skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Organizowanie prezentacji

Naciśnij  i wybierz **Biuro > Quickpoint**.

Możesz też wybrać **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Pliki > Sortuj — aby posortować wyświetlone pliki według nazwy, rozmiaru, daty lub rozszerzenia pliku.

Pliki > **Szukaj** – aby wyszukać pliki tylko w **Skrzynka pocztowa** lub we wszystkich folderach pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

Szczegóły – aby wyświetlić rozmiar bieżącego pliku i datę jego ostatniej modyfikacji.

Wyświetlanie prezentacji

Aby otworzyć prezentację do przejrzenia, naciśnij  i wybierz **Biuro** > **Quickpoint**. Przewiń do prezentacji i naciśnij .

Aby przełączyć między widokami **Szkic**, **Notatki**, **Slajd** i **Miniatura**, naciśnij  lub .

Naciśnij  lub , aby przejść do następnego lub poprzedniego slajdu w prezentacji.

Aby przełączyć między trybem pełnoekranowym a wyświetlaniem na części ekranu, wybierz **Opcje** > **Zmień rozm. ekranu**.

Aby rozwinąć lub zwinąć pozycje konspektu prezentacji w widoku konspektu, wybierz **Opcje** > **Szkic**.

W trybie pełnoekranowym widoku slajdu naciśnij:

- 1 – aby pomniejszyć
- 2 – aby powiększyć
- 3 – aby dopasować slajd do ekranu

Więcej informacji

W przypadku problemów z programem **Quickpoint** odwiedź witrynę internetową www.quickoffice.com, aby uzyskać więcej informacji.

Pomoc techniczną można uzyskać również wysyłając wiadomość e-mail pod adres supportS60@quickoffice.com.



Adobe Reader

Za pomocą programu Adobe Reader można na wyświetlaczu urządzenia przeglądać dokumenty w formacie PDF.



Uwaga: Ta aplikacja została zoptymalizowana pod kątem wyświetlania zawartości dokumentów PDF w telefonach i innych urządzeniach bezprzewodowych i udostępnia tylko ograniczony zakres funkcji w porównaniu z wersją na komputer.



Uwaga: Ta aplikacja jest dostępna tylko w niektórych językach.

Aby uzyskać dostęp do dokumentu i otworzyć go:

- Naciśnij  i wybierz **Biuro** > **Adobe PDF**. Wybierz **Opcje** > **Wyszukaj plik**, aby przeglądać i otwierać

dokumenty zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

- Otwórz załącznik e-mail z otrzymanej wiadomości e-mail (usługa sieciowa).
- Wyślij dokument przez Bluetooth do **Sk. odbiorcza** w folderze **Wiadom..**
- Użyj polecenia **Men. plik.**, aby przeglądać i otwierać dokumenty zapisane w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.
- Przeglądaj strony internetowe. Przed przeglądaniem sprawdź, czy w urządzeniu jest skonfigurowany punkt dostępu do internetu.

Organizowanie plików PDF

Aby przeglądać i organizować pliki PDF, naciśnij  i wybierz **Biuro > Adobe PDF**. Na liście w widoku plików znajdują się ostatnio otwierane pliki. Aby otworzyć dokument, przewiń do niego i naciśnij .

Możesz też wybrać **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Wyszukaj plik — aby wyszukać pliki PDF w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Ustawienia — aby zmienić domyślny współczynnik powiększenia i tryb przeglądania dokumentów PDF.

Przeglądanie plików PDF

Po utworzeniu pliku PDF wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Zoom — aby powiększyć lub pomniejszyć podgląd do wybranej wartości procentowej. Możesz też dopasować dokument do szerokości ekranu albo dopasować całą stronę dokumentu PDF do ekranu.

Znajdź — aby wyszukać tekst w dokumencie.

Widok — aby wyświetlić dokument w trybie pełnoekranowym. Możesz też obrócić dokument PDF o 90 stopni w dowolnym kierunku.

Idź do — aby przejść do wybranej strony, następnej strony, poprzedniej strony, pierwszej strony lub ostatniej strony.

Zapisz — aby zapisać plik w pamięci urządzenia lub na karcie pamięci.

Ustawienia — aby zmienić domyślny poziom powiększenia i domyślny tryb przeglądania.

Szczegóły — aby wyświetlić właściwości dokumentu PDF.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową www.adobe.com.

Wszelkie pytania, sugestie i informacje dotyczące aplikacji zgłaszaj na forum użytkowników programu Adobe Reader dla systemu Symbian OS, pod adresem <http://adobe.com/support/forums/main.html>.



Info Print



Uwaga: Ta aplikacja jest dostępna tylko w niektórych językach.

Naciśnij  i wybierz **Biuro > Info print**. Aplikacja **Info print** umożliwia bezpośrednie bezprzewodowe drukowanie z poziomu urządzenia. Można drukować różne materiały z urządzenia na drukarce obsługującej protokół Basic Print Profile (BPP) i wyposażonej funkcje Bluetooth (na przykład na drukarce HP Deskjet 450 Mobile Printer lub HP Photosmart 8150). Obejmuje to między innymi wiadomości MMS i SMS, tekst wiadomości e-mail, kontakty, kalendarz i notatki.

W przypadku kontaktów aplikacja obsługuje drukowanie następujących pól: numer telefonu, faksu i telefonu komórkowego, adres e-mail, adres URL i adres pocztowy.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową www.hp.com/eur/phoneprinting.

Łączy



Wireless Keyboard

Do skonfigurowania Klawiatury bezprzewodowej Nokia lub innej kompatybilnej klawiatury bezprzewodowej obsługującej profil Bluetooth HID zgodny z używanym urządzeniem użyj odpowiedniej aplikacji. Taka klawiatura umożliwia wygodne wprowadzanie tekstu wiadomości tekstowych, wiadomości e-mail i pozycji kalendarza za pomocą pełnego układu klawiszy QWERTY.



Uwaga: Ta aplikacja jest dostępna tylko w niektórych językach.

- 1 Uaktywnij połączenie Bluetooth urządzenia.
- 2 Włącz klawiaturę.
- 3 Naciśnij  i wybierz **Łączy** > **Wireless Keyboard**.
- 4 Wybierz **Opcje** > **Find keyboards**, aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń z funkcjami Bluetooth.
- 5 Wybierz klawiaturę z listy.
- 6 Aby uwierzytelnić klawiaturę w urządzeniu, wprowadź wybrane hasło (od 1 do 9 cyfr), w ciągu 30 sekund wprowadź to samo hasło na klawiaturze i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. Hasła nie trzeba zapisywać, ponieważ przy ponownym uwierzytelnianiu klawiatury można użyć innego hasła.

Wprowadzenie cyfr hasła może wymagać uprzedniego naciśnięcia klawisza **Fn**.

- 7 Gdy pojawi się żądanie wskazania układu klawiatury, wybierz go z listy w urządzeniu.
- 8 Po wyświetleniu nazwy klawiatury jej status zmienia się na **Połączono**, a zielony wskaźnik na klawiaturze będzie powoli pulsować, sygnalizując gotowość klawiatury do pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi i konserwacji klawiatury można znaleźć w jej instrukcji obsługi.



Naciśnij i mów

Usługa sieciowa „Naciśnij i mów” (NIM) to usługa komunikacji głosowej w czasie rzeczywistym, oparta na protokole internetowym i udostępniana w sieciach pakietowej transmisji danych. Usługa „Naciśnij i mów” umożliwia rozpoczęcie rozmowy przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza. Za pomocą usługi NIM można rozmawiać z jedną osobą lub z grupą osób.

Aby można było korzystać z usługi „Naciśnij i mów”, należy najpierw określić punkt dostępu do tej usługi i skonfigurować jej ustawienia. Ustawienia te można

odebrać w postaci specjalnej wiadomości tekstowej od usługodawcy oferującego usługę „Naciśnij i mów”. Do konfiguracji można także użyć aplikacji **SettingWizard**, jeśli umożliwia to operator sieci. Patrz „SettingWizard”, s. 23.

Naciśnij  i wybierz **Łączy > Naciśnij i mów**.

Gdy komunikacja odbywa się za pośrednictwem usługi „Naciśnij i mów”, jedna osoba mówi, a pozostałe słuchają jej przez wbudowany głośnik. Rozmawiające osoby mówią na zmianę. Ponieważ w danym momencie może mówić tylko jeden członek grupy, czas przeznaczony na pojedynczą wypowiedź jest ograniczony i zazwyczaj wynosi maksymalnie 30 sekund. Aby uzyskać informacje na temat długości wypowiedzi w danej sieci, należy skontaktować się z jej operatorem lub usługodawcą.



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Połączenia telefoniczne zawsze mają pierwszeństwo w stosunku do połączeń „Naciśnij i mów”.

Określanie punktu dostępu do usługi „Naciśnij i mów”

Wielu usługodawców wymaga użycia internetowego punktu dostępu (IAP) jako domyślnego punktu dostępu.

Inni usługodawcy pozwalają korzystać z punktu dostępu do WAP. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Osoby, które nie mogą korzystać z połączenia WAP, powinny zwrócić się do usługodawcy o pomoc przy nawiązywaniu pierwszego połączenia lub odwiedzić witrynę www.nokia.com/phonesettings.

Ustawienia usługi „Naciśnij i mów”

Naciśnij  i wybierz **Łączy > Naciśnij i mów > Opcje > PTT settings**.

Wybierz **Ustaw. użytkownika** i wprowadź następujące informacje:

Przychodzące poł. „NIM” — wybierz **Powiadamiaj**, jeśli mają być wyświetlane powiadomienia o połączeniach przychodzących. Wybierz **Autoakceptacja**, jeśli połączenia NIM mają być odbierane automatycznie. Wybierz **Niedozwolone**, jeśli połączenia NIM mają być automatycznie odrzucane.

Dźwięk sygnału „NIM” — wybierz **Ust. przez profil**, jeśli ustawiony sygnał przychodzącego połączenia „Naciśnij i mów” ma być taki sam, jak dźwięk połączenia przychodzącego określony w aktywnym profilu.

Dźwięk żąd. oddzwon. — wybierz dźwięk żądań oddzwonienia.

Włączenie aplikacji — zdecyduj, czy chcesz logować się w usłudze „Naciśnij i mów” w momencie włączenia urządzenia.

Pseudonim domyślny — wprowadź swój pseudonim domyślny, który będzie wyświetlany innym użytkownikom. Usługodawca może wyłączyć w urządzeniu możliwość edytowania tej opcji.

Pokaż mój adr. „NIM” — wybierz **Połączenia 1 na 1**, **W poł. grupowych**, **We wszystk. połąc.** lub **Nigdy**. Usługodawca może wyłączyć w urządzeniu niektóre z tych opcji.

Pokaż mój status log. — wybierz **Tak**, jeśli chcesz pokazywać swój stan, lub **Nie**, jeśli chcesz go ukryć.

Wybierz **Ustawienia połączeń** i wprowadź następujące informacje:

Domena — wprowadź nazwę domeny otrzymaną od usługodawcy.

Nazwa punktu dostępu — wprowadź nazwę punktu dostępu do usługi „Naciśnij i mów”. Nazwa punktu dostępu jest potrzebna do nawiązania połączenia z siecią GSM/GPRS.

Adres serwera — wprowadź otrzymany od usługodawcy adres IP lub nazwę domeny serwera usługi „Naciśnij i mów”.

Nazwa użytkownika — wprowadź swoją nazwę użytkownika otrzymaną od usługodawcy.

Hasło — wprowadź hasło, jeśli jest wymagane do nawiązania transmisji danych. Hasło jest zazwyczaj dostarczane przez usługodawcę. Często w hasle jest uwzględniana wielkość liter.

Logowanie się w usłudze „Naciśnij i mów”

Naciśnij  i wybierz **Łączy** > **Naciśnij i mów**. Aplikacja „Naciśnij i mów” po uruchomieniu wykonuje automatyczne logowanie w usłudze NIM.

Po pomyślnym zalogowaniu aplikacja „Naciśnij i mów” automatycznie łączy się z kanałami, które były aktywne w chwili jej ostatniego zamknięcia. W przypadku utraty połączenia urządzenie automatycznie ponawia próbę zalogowania i robi to do momentu, aż wyjdiesz z aplikacji „Naciśnij i mów”.

Wychodzenie z usługi „Naciśnij i mów”

Naciśnij  i wybierz **Łączy** > **Naciśnij i mów** > **Opcje** > **Wyjdź**. Pojawi się pytanie: **Wyłączyć funkcję „Naciśnij i mów” po wyjściu z aplikacji?**. Wybierz **Tak**, aby wylogować się i zamknąć usługę. Wybierz **Nie**, jeśli aplikacja ma być w dalszym ciągu aktywna w tle. Jeśli

otwartych jest kilka aplikacji, to chcąc przełączyć się między nimi, naciśnij i przytrzymaj .

Nawiązywanie połączenia indywidualnego

Wybierz **Opcje** > **Kontakty „NIM”**.

Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz rozmawiać, i wybierz **Opcje** > **Rozmowa 1 do 1**.

Naciśnij klawisz  i nie zwalniaj go przez cały czas swojej wypowiedzi. Gdy skończysz mówić, zwolnij klawisz .

Aby porozmawiać z kontaktem, możesz nacisnąć i przytrzymać  także w innych widokach aplikacji **Naciśnij i mów**, na przykład w widoku kontaktów. Aby nawiązać nowe połączenie telefoniczne, najpierw zakończ połączenie indywidualne. Wybierz **Rozłącz** lub naciśnij .

 **Wskazówka:** Podczas rozmowy „Naciśnij i mów” trzymaj urządzenie przed sobą, tak aby był widoczny wyświetlacz. Mów do mikrofonu i nie zasłaniaj rękoma głośnika.

Odbieranie połączenia indywidualnego

Naciśnij , aby rozpocząć połączenie indywidualne, lub , aby je odrzucić.

 **Wskazówka:** Połączenie indywidualne lub grupowe można także nawiązać z kontaktów. Wybierz **Opcje** > **„NIM”** > **Rozmowa 1 do 1** lub **Utw. grup. poł. „NIM”**.

Nawiązywanie połączenia grupowego

Aby połączyć się z grupą, wybierz **Opcje** > **Kontakty „NIM”**, zaznacz kontakty, do których chcesz zadzwonić, i wybierz **Opcje** > **Utw. grup. poł. „NIM”**.

Subskrybowanie stanu zalogowania innych osób

Aby subskrybować lub cofnąć subskrypcję stanu zalogowania innych osób w usłudze „Naciśnij i mów”, wybierz **Opcje** > **Kontakty „NIM”**, kontakt, a następnie **Opcje** > **Pokaż status logow.** lub **Ukryj status logowania**.

Wysyłanie żądania oddzwonienia

W menu **Kontakty „NIM”** wskaż żądany opis i wybierz **Opcje** > **Wyślij żądanie oddzw.**

Odpowiadanie na żądanie oddzwonienia

Gdy ktoś przyśle żądanie oddzwonienia, w trybie gotowości zostanie wyświetlony komunikat **1 nowe żądanie oddzwonienia**. Wybierz **Pokaż**, aby otworzyć menu **Skrz. oddzwon.** Wybierz kontakt oraz **Opcje** >

Rozmowa 1 do 1, aby rozpocząć połączenie indywidualne.

Kanały

Możesz łączyć się z publicznymi kanałami prekonfigurowanymi. Dostęp do danego kanału publicznego ma każda osoba znająca jego adres URL.

Gdy połączysz się z kanałem publicznym i zaczniesz mówić, wypowiedź tę usłyszą wszyscy członkowie kanału. Jednocześnie może być aktywnych do pięciu kanałów. Gdy aktywny jest więcej niż jeden kanał, kanał swojej wypowiedzi możesz zmienić poleceniem **Zamień**.

Wybierz **Opcje** > **Kanały „NIM”**.

Aby pierwszy raz połączyć się z publicznym kanałem prekonfigurowanym, wybierz **Opcje** > **Nowy kanał** > **Dodaj istniejący**. Gdy dołączasz do kanału prekonfigurowanego, musisz podać jego adres URL.

Tworzenie własnych kanałów

Aby utworzyć nowy kanał prekonfigurowany, wybierz **Opcje** > **Nowy kanał** > **Utwórz nowy**.

Możesz tworzyć własne kanały prekonfigurowane, wybierać nazwę własnego kanału oraz zapraszać do członkostwa w nim. Nowi członkowie mogą zapraszać do kanału publicznego kolejne osoby.

Możesz także konfigurować kanały prywatne. Do kanałów prywatnych mogą dołączać i korzystać z nich tylko użytkownicy zaproszeni przez gospodarza.

Dla każdego kanału należy określić następujące ustawienia: **Nazwa kanału**, **Prywatność kanału**, **Pseudonim w kanale** i **Miniatura kanału** (opcjonalnie).

Po pomyślnym utworzeniu kanału pojawi się pytanie, czy chcesz wysłać zaproszenia do kanału. Zaproszenia mają postać wiadomości tekstowych.

Rozmowa na kanale

Aby po zalogowaniu się w usłudze „Naciśnij i mów” porozmawiać na kanale, naciśnij . Usłyszysz sygnał informujący o udzieleniu dostępu.

W dalszym ciągu przytrzymuj klawisz  przez cały czas swojej wypowiedzi. Gdy skończysz mówić, zwolnij klawisz .

Jeśli spróbujesz odpowiedzieć na kanale (naciskając ) , gdy mówi inny członek kanału, zostanie wyświetlone polecenie **Czekaj**. Zwolnij klawisz , poczekaj na zakończenie wypowiedzi przez drugą osobę, a następnie ponownie naciśnij . Możesz też trzymać naciśnięty klawisz  i czekać, aż pojawi się polecenie **Mów**.

Podczas rozmowy prowadzonej na kanale zaczyna mówić ta osoba, która jako pierwsza naciśnie  po zakończeniu wypowiedzi przez inną osobę.

Aby zakończyć swój udział w połączeniu „Naciśnij i mów”, wybierz **Rozłącz** lub naciśnij .

Aby wyświetlić członków kanału aktywnych w trakcie trwającego połączenia z kanałem, wybierz **Opcje > Aktywni uczestnicy**.

Aby w trakcie połączenia z kanałem zaprosić do członkostwa w nim nowe osoby, wybierz **Opcje > Wyślij zaproszenie**, aby otworzyć widok zaproszenia. Nowych członków możesz zapraszać tylko wtedy, gdy jesteś gospodarzem danego kanału prywatnego lub gdy dany kanał jest kanałem publicznym. Zaproszenia mają postać wiadomości tekstowych.

Odpowiadanie na zaproszenie do kanału

Aby zapisać odebrane zaproszenie do kanału, wybierz **Opcje > Zapisz kanał „NIM”**. Kanał zostanie dodany do widoku kanałów w kontaktach NIM.

Po zapisaniu zaproszenia do kanału pojawi się pytanie, czy chcesz połączyć się z kanałem. Wybierz **Tak**, aby otworzyć widok sesji usługi „Naciśnij i mów”. Nastąpi zalogowanie się w usłudze, o ile nie zostało to zrobione wcześniej.

Jeśli odrzucisz lub skasujesz zaproszenie, zostanie ono zapisane w skrzynce odbiorczej wiadomości. Aby dołączyć do kanału w późniejszym terminie, otwórz zaproszenie

i zapisz je. Wybierz **Tak** w oknie dialogowym, aby połączyć się z kanałem.

Wyświetlanie rejestru usługi „Naciśnij i mów”

Naciśnij  i wybierz **Łączy > Naciśnij i mów > Opcje > Rejestr „NIM”**. Rejestr zawiera następujące foldery: **Nieodeb. poł.**, **Odebrane poł.** i **Utworz. poł.**.

Aby rozpocząć połączenie indywidualne z menu **Rejestr „NIM”**, naciśnij .

Osobiste



Catalogs

Catalogs (usługa sieciowa) to sklep z materiałami do telefonów komórkowych dostępny w Twoim urządzeniu.

Usługa **Catalogs** pozwala odkrywać i pobierać materiały, usługi i aplikacje działające w urządzeniu Nokia N70 oraz korzystać z nich. Teraz masz w zasięgu ręki gry, dzwonki, tapety, aplikacje i wiele innych materiałów. Dostępność materiałów zależy od operatora sieci i usługodawcy.



Uwaga: Ta aplikacja jest dostępna tylko w niektórych językach.

Konfigurowanie katalogów

Naciśnij  i wybierz **Osobiste** > **Catalogs**. Wybierz **OK**, aby zaakceptować zastrzeżenia.

Przy pierwszym otwarciu aplikacji **Catalogs** pojawi się żądanie określenia ustawień.

- 1 Na karcie **Network** (Sieć) wybierz punkt dostępu, który ma być używany do połączenia z serwerem katalogów i sposób wyświetlania postępu pobierania.

- 2 Aby skonfigurować preferencje, naciśnij , aby otworzyć kartę **General** (Ogólne). Wskaż miejsce zapisywania plików tymczasowych i określ, czy materiały mają być otwierane automatycznie po pobraniu i czy aparat ma pytać o potwierdzenie przed przeglądaniem lub pobieraniem materiałów.
- 3 Po zakończeniu wprowadzania ustawień wybierz **Gotowe**.

Aplikacja udostępnia w urządzeniu aktualne katalogi dostarczane przez operatora sieci lub usługodawcę i inne dostępne kanały. Aby później zmienić ustawienia, wybierz **Options** (Opcje) > **Settings** (Ustawienia).

Aplikacja **Catalogs** korzysta z usług sieciowych, aby udostępniać najnowsze materiały. Informacje o dodatkowych materiałach dostępnych w usłudze **Catalogs** można uzyskać od operatora sieci lub usługodawcy.

Korzystanie z katalogów

W głównym widoku można przeglądać katalogi dostępne w urządzeniu. Aplikacja **Catalogs** umożliwia:

- Znajdowanie nowych materiałów dostępnych dla urządzenia Nokia N70.

- Przeglądanie nowych pozycji i czytanie ich opisów oraz pobieranie wersji próbnych (jeśli są dostępne).
- Łatwe kupowanie. Aplikacja **Catalogs** udostępnia różne metody płatności. Aplikacja **Catalogs** umożliwia pobieranie w tle, pobieranie z wielu źródeł i automatyczne instalowanie.
- Aktualizacje można wykonywać z łatwością, gdy tylko są potrzebne. Telefon sprawdza dostępność nowych wersji zainstalowanych aplikacji.

Aplikacja **Catalogs** na bieżąco otrzymuje aktualizacje, oferując najnowsze materiały dla Twojego urządzenia udostępniane przez operatora sieci lub usługodawcę. Aby ręcznie zaktualizować katalogi, wybierz **Options** (Opcje) > **Actions** (Akcje) > **Refresh** (Odśwież).



Przeglądarka Opera

Aby uzyskać dostęp do internetu, naciśnij  i wybierz **Osobiste** > **www**. Za pomocą przeglądarki Opera można otwierać strony utworzone w językach XHTML, HTML, XML i WML.



Uwaga: Ta aplikacja jest dostępna tylko w niektórych językach.

W sprawie dostępności usług, ich cen i taryf skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą. Usługodawcy

udzielają też informacji o sposobach korzystania z ich oferty.

Aby można było uzyskać dostęp do internetu, w telefonie musi być skonfigurowany punkt dostępu do internetu. Więcej informacji o punktach dostępu można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Przeglądanie internetu



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Po skonfigurowaniu niezbędnych ustawień połączenia możesz uzyskać dostęp do internetu. Naciśnij  i wybierz **Osobiste** > **www**. W celu otworzenia strony internetowej naciśnij **1**, aby otworzyć pole do wprowadzania adresu URL, lub **2**, aby przejrzeć zakładki.

Przeglądarka Opera formatuje strony zaprojektowane pod kątem przeglądania na komputerze tak, aby pasowały do szerokości wyświetlacza telefonu (tryb dopasowania do ekranu). Aby poruszać się po stronie, przewijaj ją w górę lub w dół. Aby wybrać element na stronie, np. łącze, przycisk lub pole formularza, przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść dożądanego elementu, i naciśnij .

Na niektórych stronach przygotowanych dla telefonów komórkowych elementy można wybierać, przewijając w dowolnym kierunku.

Aby wyświetlić oryginalny układ stron, naciśnij **#**. Aby poruszać się po stronie, używaj przycisku przewijania. Aby wybrać element na stronie, wybierz **Focus** (Fokus), przejdź do elementu i naciśnij **⊙**. Aby znów przewijać stronę, wybierz **Scroll** (Przewijaj). Aby przywrócić widok dopasowania do ekranu, naciśnij **#**.

Aby przeglądać strony na pełnym ekranie, naciśnij *****. Aby przywrócić normalny widok, ponownie naciśnij *****.

Aby w trakcie przeglądania przejść do poprzedniej strony, naciśnij **Wróć**.

Aby zapisać zakładkę bieżącej strony, naciśnij **7**.

Można pobierać pliki, których wyświetlenie na stronie przeglądarki nie jest możliwe, w tym tematy i pliki wideo. Aby pobrać obiekt tego typu, przejdź do odpowiedniego łącza i naciśnij **⊙**.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych ze źródeł, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

Aby zmienić ustawienia wyświetlania, ogólne lub zaawansowane, wybierz **Options** (Opcje) > **Settings** (Ustawienia).

Kończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie i zamknąć przeglądarkę, wybierz **Options** (Opcje) > **Exit** (Wyjdź).

Usuwanie zawartości pamięci cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache. Aby usunąć zawartość pamięci cache, wybierz **Options** (Opcje) > **Tools** (Narzędzia) > **Delete private data** (Usuń dane osobiste) > **Delete cache** (Usuń zawartość pamięci cache).

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkową pomoc o funkcjach programu, wybierz **Options** (Opcje) > **Tools** (Narzędzia) > **Help** (Pomoc).

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.opera.com/support/tutorials/s60/.

Narzędzia



SettingWizard

Kreator **SettingWizard** konfiguruje urządzenie według ustawień operatora (MMS, GPRS i Internet), wiadomości e-mail, usługę sieciową „push to talk” i usługę sieciową udostępniania wideo (video sharing) na podstawie informacji pochodzących z sieci operatora.

 **Uwaga:** Korzystanie z tych usług może wymagać skontaktowania się z operatorem sieci lub usługodawcą w celu aktywowania transmisji danych lub innych usług.

Naciśnij  i wybierz **Narzędzia** > **SettingWizard**.

Wybierz z menu pozycję, którą chcesz skonfigurować w urządzeniu, i naciśnij .

E-mail

- 1 Na potrzeby konfiguracji ustawień wiadomości e-mail kreator **SettingWizard** wykryje dostępnego operatora sieci i poprosi o potwierdzenie. Wybierz **OK** albo przewiń do innego operatora sieci i wybierz **OK**.
- 2 Wybierz z listy usługodawcę poczty e-mail.

- 3 Wybierz serwer poczty wychodzącej. Jeżeli nie masz pewności, użyj serwera domyślnego.
- 4 Kreator **SettingWizard** zażąda wprowadzenia szczegółów adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła. Wybieraj poszczególne pozycje, a następnie **Opcje** > **Zmień**. Po wprowadzeniu szczegółów wybierz **OK**.
- 5 Na koniec wybierz **Opcje** > **OK**.
- 6 Wybierz **OK**, aby potwierdzić zamiast skonfigurowania skrzynki pocztowej u wybranego operatora.
- 7 Wybierz **OK**.

Usługa push to talk

- 1 Na potrzeby konfiguracji ustawień usługi sieciowej push to talk (**PTT**) kreator **SettingWizard** wykryje dostępnego operatora sieci i poprosi o potwierdzenie. Wybierz **OK** albo przewiń do innego operatora sieci i wybierz **OK**.
- 2 Niektórzy operatorzy wymagają wprowadzenia nazwy użytkownika, hasła i pseudonimu. Wybieraj poszczególne pozycje, a następnie **Opcje** > **Zmień**. Po wprowadzeniu szczegółów wybierz **OK**.
- 3 Na koniec wybierz **Opcje** > **OK**.
- 4 Wybierz **OK**, aby potwierdzić zamiar skonfigurowania usługi **PTT** u wybranego operatora.

Udostępnianie wideo

- 1 Na potrzeby konfiguracji ustawień usługi sieciowej **Udost. plików wideo**, kreator **SettingWizard** wykryje dostępnego operatora sieci i poprosi o potwierdzenie. Wybierz **OK** albo przewiń do innego operatora sieci i wybierz **OK**.
- 2 Niektórzy operatorzy wymagają wprowadzenia adresu udostępniania plików wideo, nazwy użytkownika i hasła. Wybieraj poszczególne pozycje, a następnie **Opcje > Zmień**. Po wprowadzeniu szczegółów wybierz **OK**.
- 3 Na koniec wybierz **Opcje > OK**.
- 4 Wybierz **OK**, aby potwierdzić zamiar skonfigurowania udostępniania plików wideo u wybranego operatora.
- 5 Po utworzeniu ustawień udostępniania plików wideo kreator **SettingWizard** zapyta, czy chcesz utworzyć lub zaktualizować swój kontakt. Wybierz **Tak** lub **Nie**.

Operator

- 1 Na potrzeby konfiguracji ustawień operatora kreator **SettingWizard** wykryje dostępnego operatora sieci i poprosi o potwierdzenie. Wybierz **OK** albo przewiń do innego operatora sieci i wybierz **OK**.
- 2 Wybierz **OK**, aby potwierdzić zamiar skonfigurowania urządzenia do korzystania z usług wybranego operatora.

Więcej informacji

W przypadku problemów z kreatorem **SettingWizard** odwiedź witrynę internetową ustawień telefonów Nokia pod adresem www.nokia.com/phonesettings.

Mobile Search — aplikacja do wyszukiwania



Mobile Search — aplikacja do wyszukiwania

Aplikacja Mobile Search zapewnia dostęp do najlepszych wyszukiwarek. Korzystanie z niej to szybki, łatwy i wygodny sposób na znajdowanie lokalnych usług, witryn internetowych, obrazów i mobilnych materiałów oraz na łączenie się z nimi. Dzięki tej aplikacji możesz wyszukiwać lokalne restauracje i sklepy oraz dzwonić do nich, a zaawansowana technologia tworzenia map pozwoli Ci znaleźć do nich drogę.

Korzystanie z aplikacji Mobile Search

Naciśnij  i wybierz **Szukanie**.



Uwaga: dostępność usługi może się różnić zależnie od kraju lub obszaru sprzedaży.

Po otwarciu okna aplikacji Mobile Search wyświetlana jest lista kategorii. Wybierz kategorię (na przykład obrazy) i wprowadź tekst w polu wyszukiwania. Po wybraniu **Szukanie** zostaną wyświetlone wyniki.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą funkcji aplikacji, wybierz **Opcje** > **Pomoc**.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.mobilesearch.nokia.com/.

Yahoo! Go



Aplikacja Yahoo! Go zapewnia dostęp do wiadomości e-mail, albumów ze zdjęciami, komunikatora i wielu innych usług wszędzie tam, gdzie się znajdujesz. Korzystanie z tych usług jest proste i całkowicie bezpieczne. Dzięki Yahoo! Go możesz przebywać poza domem, a mimo to łączyć się ze swoim kontem Yahoo!

 **Uwaga:** niektóre aplikacje są dostępne tylko w niektórych językach.

Aplikacja Yahoo! Go zapewnia dostęp do usług takich jak Yahoo! Mail (usługa pocztowa), Yahoo! Messenger (komunikator), Yahoo! Photos (usługa do porządkowania zdjęć) i Yahoo! Search (usługa wyszukiwania). Umożliwia ona również przeglądanie najświeższych informacji i pobieranie gier oraz dźwięków dzwonka.

Aplikacja Yahoo! Go zawiera funkcję prostej rejestracji. Oznacza to, że podczas konfiguracji wystarczy zarejestrować się tylko raz.

Aplikacja Yahoo! Go ma cztery główne funkcje:

- Yahoo! Mail
- Yahoo! Messenger

- Yahoo! Connections (usługa do nawiązywania połączeń)
- Yahoo! Photos

Yahoo! Mail

Usługa Yahoo! Mail umożliwia odbieranie wiadomości e-mail w podróży. Dzięki automatycznej synchronizacji z kontem Yahoo! Mail wszystko, co robisz w urządzeniu (na przykład wysyłanie wiadomości e-mail, oznaczanie wiadomości jako przeczytanych oraz ich usuwanie), jest od razu widoczne na koncie online Yahoo!

Yahoo! Messenger

Usługa Yahoo! Messenger umożliwia czatowanie za pomocą urządzenia z osobami z listy kontaktów. Możesz wysyłać i odbierać tekstowe wiadomości czatu, emotikony, dźwięki, głosowe wiadomości czatu, dołączać zdjęcia do wiadomości oraz zarządzać kontem usługi Yahoo! Messenger.

Aby osoby z listy kontaktów widziały Cię w trybie online, musisz zalogować się do usługi Yahoo! Messenger — wystarczy jedno kliknięcie. Urządzenie zapisze informacje o logowaniu, dzięki czemu ponowne ich

wprowadzanie przy każdym korzystaniu z czatu nie będzie konieczne. Ustawienie domyślne zakłada rejestrację w usłudze Messenger na maksymalnie 10 minut za każdym razem, gdy urządzenie zostanie wykryte jako nieaktywne. Wydłużenie tego czasu skraca czas gotowości urządzenia.

W niektórych sieciach nie jest możliwe jednoczesne korzystanie z usługi Yahoo! Messenger oraz odbieranie połączeń wideo i wiadomości multimedialnych.

Yahoo! Connections

Usługa Yahoo! Connections synchronizuje urządzenie z kontem Yahoo!.

Usługa ta jest uruchamiana automatycznie przy każdym włączeniu urządzenia. Nie musisz otwierać przeglądarki, aby sprawdzić wiadomości e-mail i inne dane witryny Yahoo! Możesz także wysyłać wiadomości e-mail z konta Yahoo! Mail oraz wyświetlać, tworzyć, edytować i usuwać kontakty, zdarzenia kalendarza oraz zadania, używając w swoim urządzeniu aplikacji do korzystania z wiadomości, kontaktów i kalendarza. Wprowadzone zmiany są widoczne na koncie Yahoo!.

Usługa Yahoo! Connections wyświetla stan ostatniego połączenia niezależnie od tego, czy było pomyślne, oraz informuje, czy aktualnie odbywa się wymiana danych. Pokazuje również godzinę ostatniej i następnej zaplanowanej wymiany danych.

Yahoo! Photos

Usługa Yahoo! Photos służy do porządkowania i udostępniania zdjęć. Za pomocą aplikacji zainstalowanej w urządzeniu można wyświetlać i przekazywać zdjęcia oraz łączyć się z usługą Yahoo! Photos i przeglądać albumy w internecie. Funkcja ta działa w połączeniu z usługą Yahoo! Connections.

Za każdym razem, gdy za pomocą swojego urządzenia zrobisz zdjęcie, usługa Yahoo! Photos zapyta, czy chcesz dodać je do albumu. Zdjęcia przekazywane do usługi Yahoo! Photos są dostępne w następujących miejscach:

- w albumie w witrynie internetowej Yahoo! Photos (w rozmiarze oryginalnym)
- w aplikacji Yahoo! Photos w urządzeniu (w pomniejszonych rozmiarach)
- w galerii urządzenia (w rozmiarze oryginalnym)

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Yahoo! Go i sposobie jej działania oraz uzyskać informacje na temat kosztów i dodatkową pomoc, odwiedź witrynę www.yahoo.com/.

Oprogramowanie do komputera



Lifeblog

Nokia Lifeblog to połączenie oprogramowania do telefonu komórkowego i na komputer, które prowadzi multimedialny dziennik materiałów zbieranych za pomocą urządzenia. Lifeblog automatycznie organizuje zdjęcia, pliki wideo, wiadomości SMS, wiadomości MMS i wpisy bloga w kolejności chronologicznej. Materiały te można później przeglądać, przeszukiwać, udostępniać, publikować i archiwizować. Aplikacje Nokia Lifeblog PC (na komputer) i Nokia Lifeblog do telefonu komórkowego pozwalają wysyłać te materiały do innych osób lub udostępniać je w blogu.

Nokia Lifeblog do telefonu komórkowego automatycznie rejestruje materiały multimedialne. Za pomocą tej aplikacji możesz w swoim urządzeniu multimedialnym przeglądać pliki i wysyłać je do innych albo publikować w internecie. Aby przysyłać i synchronizować pliki między urządzeniem i kompatybilnym komputerem, połącz je kompatybilnym kablem USB do transmisji danych lub przez Bluetooth.

Aplikacja Nokia Lifeblog PC umożliwia łatwe przeglądanie i wyszukiwanie materiałów zebranych za pomocą

urządzenia. Dzięki połączeniu kompatybilnym kablem USB do transmisji danych lub przez Bluetooth możesz za pomocą jednego przycisku przysyłać ulubione zdjęcia, pliki wideo, SMS-y i MMS-y z powrotem do urządzenia.

Aby się zabezpieczyć, możesz utworzyć kopię zapasową bazy danych Lifeblog na dysku twardym, dyskach CD, dyskach DVD, dysku wymiennym lub dysku sieciowym. Ponadto możesz publikować pozycje w blogu.



Uwaga: Ta aplikacja jest dostępna tylko w niektórych językach.

Instalowanie aplikacji Lifeblog w urządzeniu

Aby zainstalować aplikację Lifeblog w urządzeniu:

- 1 Naciśnij  i wybierz **Osobiste > Lifeblog**.
- 2 Wybierz **Tak**, aby uruchomić program instalacyjny.
- 3 Wybierz **OK**, aby zainstalować aplikację Lifeblog. Aplikacja Lifeblog zostanie zainstalowana w folderze **Osobiste**.

Instalowanie aplikacji Lifeblog na komputerze

Komputer, na którym ma zostać zainstalowana aplikacja Lifeblog, musi spełniać następujące wymagania:

- procesor Intel Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik, 128 MB pamięci RAM
- 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym (jeśli trzeba zainstalować oprogramowanie Microsoft DirectX i pakiet Nokia PC Suite)
- Rozdzielczość 1024 x 768 i 24-bitowa głębia koloru
- Karta graficzna 16 MB
- system Microsoft Windows 2000 lub Windows XP

Aby zainstalować aplikację Lifeblog na komputerze:

- 1 Włóż dysk CD-ROM dołączony do urządzenia.
- 2 Zainstaluj pakiet Nokia PC Suite (w tym sterowniki kabla USB CA-53).
- 3 Zainstaluj aplikację Nokia Lifeblog PC.
- 4 Jeśli na komputerze nie jest zainstalowane oprogramowanie Microsoft DirectX 9.0, zostanie ono dodane w trakcie instalacji.

Łączenie urządzenia z komputerem

Aby połączyć urządzenie z kompatybilnym komputerem za pomocą kompatybilnego kabla USB do transmisji danych:

- 1 Upewnij się, że zainstalowany jest pakiet Nokia PC Suite i sterownik CA-53 niezbędny do połączenia kablem USB.
- 2 Podłącz kabel USB do urządzenia i komputera.
- 3 Uruchom aplikację Lifeblog na komputerze.

Aby połączyć urządzenie z kompatybilnym komputerem przy użyciu technologii bezprzewodowej Bluetooth:

- 1 Sprawdź, czy na komputerze jest zainstalowany pakiet Nokia PC Suite.
- 2 Uaktywnij połączenie Bluetooth w urządzeniu i komputerze. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia i dokumentacji komputera.

Przesyłanie plików

Po połączeniu urządzenia z kompatybilnym komputerem kablem USB do transmisji danych lub przez Bluetooth można przysyłać pliki.

Aby przesłać pliki z widoku Oś czasu w urządzeniu do komputera i zsynchronizować Oś czasu:

- 1 Uruchom aplikację Lifeblog na komputerze.
- 2 W aplikacji Lifeblog na komputerze wybierz **Plik > Prześlij pozycje**.

Pliki prawidłowo przesłane do komputera są usuwane z urządzenia. Pliki są usuwane ze wszystkich miejsc,

w których są przechowywane w urządzeniu (na przykład z folderów **Wiadomości** i **Galeria**). Jeśli pliki mają nie być usuwane z urządzenia, przed przesłaniem do komputera dodaj je do folderu **Ulubione**. Ulubione i wiadomości SMS zawsze zostają w urządzeniu, chyba że użytkownik określi inaczej.

Publikowanie w internecie

Najlepsze pozycje bazy danych Lifeblog można wysyłać do bloga w internecie, gdzie inni będą mogli je oglądać.

Najpierw utwórz konto w usłudze blogów, a następnie utwórz co najmniej jeden blog jako miejsce docelowe swoich wpisów i dodaj konto bloga do aplikacji Lifeblog. Usługa blogów zalecana dla użytkowników aplikacji Lifeblog to www.typepad.com, udostępniana przez firmę Six Apart.

Dodaj konto bloga w ustawieniach blogów aplikacji Lifeblog w urządzeniu. Na komputerze możesz edytować konta w oknie **Edytowanie konta bloga WWW**.

Aby opublikować wpisy w internecie za pomocą urządzenia:

- 1 W widoku **Oś czasu** lub **Ulubione** wybierz pozycję, które chcesz opublikować w internecie.
- 2 Wybierz **Opcje** > **Prześlij na WWW**.
- 3 Przy pierwszym uruchomieniu tej funkcji aplikacja Lifeblog pobierze listę blogów z serwera blogów.

- 4 Zostanie wyświetlone okno dialogowe publikowania wpisów bloga. Z listy **Post to:** wybierz blog, którego chcesz użyć. Aby zaktualizować listę blogów po utworzeniu nowych blogów, wybierz **Opcje** > **Odśwież listę**.
- 5 Wprowadź tytuł i opis wysyłanej pozycji. Możesz również napisać dłuższy tekst lub opis w polu Treść.
- 6 Po wpisaniu informacji wybierz **Opcje** > **Wyślij**.

Aby opublikować wpisy w internecie za pomocą komputera:

- 1 W widoku **Oś czasu** lub **Ulubione** wybierz pozycję (maksymalnie 50), które chcesz opublikować w internecie.
- 2 Wybierz **Plik** > **Publikuj w sieci Web** albo kliknij przycisk **Publikuj w sieci Web**. Zostanie otwarte okno **Przesyłanie do serwera WWW**.
- 3 Wprowadź tytuł i opis wysyłanej pozycji. Możesz również napisać dłuższy tekst lub opis w polu Treść.
- 4 Z listy **Post to:** wybierz blog, którego chcesz użyć.
- 5 Po wpisaniu informacji kliknij przycisk **Wyślij**.

Importowanie plików z dysku twardego, dysku CD lub DVD

Oprócz zdjęć JPG zrobionych aparatem urządzenia do aplikacji Lifeblog można również importować pliki JPG,

pliki wideo w formacie 3GP i MP4 z innych źródeł (takich jak dysk CD czy foldery na dysku twardym).

Aby zaimportować zdjęcia lub pliki wideo z kompatybilnego komputera do aplikacji Nokia Lifeblog PC:

- 1 W widoku Oś czasu lub Ulubione wybierz **Plik** > **Importuj z komputera**. Zostanie wyświetlone okno **Import zdjęć lub plików wideo z komputera**.
- 2 Przejrzyj listę, aby znaleźć zdjęcie lub plik wideo, albo przejdź do innych folderów, aby znaleźć plik, który chcesz zaimportować. Możesz też przejrzeć inne dyski lub urządzenia za pomocą funkcji **Szukaj w**.
- 3 Wybierz folder, plik lub kilka plików. Możesz obejrzeć ich zawartość w okienku **Preview**.
- 4 Kliknij **Importuj**, aby zaimportować folder (z podfolderami) lub zaznaczone pliki.

Przeglądanie widoków Oś czasu i Ulubione na komputerze

Po uruchomieniu aplikacji Lifeblog na komputerze masz kilka możliwości poruszania się po widokach Oś czasu i Ulubione. Najszybszym sposobem jest chwycenie suwaka i szybkie lub wolne przesuwanie go do przodu lub wstecz. Możesz też kliknąć pasek czasu, aby wybrać datę, użyć polecenia **Przejdź do daty** albo użyć klawiszy ze strzałkami.

Więcej informacji

Więcej informacji o serwisach blogów i ich zgodności z aplikacją Lifeblog można znaleźć pod adresem www.nokia.com/lifeblog lub naciskając klawisz **F1** w aplikacji Lifeblog na komputerze, aby otworzyć Pomoc aplikacji Lifeblog.

Aby otrzymać bezpłatny kod licencyjny dla wszystkich posiadaczy urządzeń multimedialnych Nokia Nseries, przejdź do www.nokia.com/nseries/lifeblog.



Pakiet PC Suite

Pakiet Nokia PC Suite to zbiór aplikacji na komputer przygotowanych do współpracy z urządzeniem Nokia N70.

Aby zainstalować pakiet Nokia PC Suite i go używać, trzeba dysponować komputerem z systemem Microsoft Windows 2000 lub XP, który jest kompatybilny z kablem USB do transmisji danych, lub technologią Bluetooth.

Pakiet Nokia PC Suite należy zainstalować na komputerze. Więcej informacji można znaleźć na dysku CD-ROM.

Pełna instrukcja obsługi pakietu Nokia PC Suite jest dostępna w formie elektronicznej na dysku CD-ROM.

Łączenie urządzenia z komputerem

Kreator Get Connected pomoże Ci połączyć urządzenie z kompatybilnym komputerem. Gdy zakończysz pracę z kreatorem, zostanie nawiązane połączenie między urządzeniem a komputerem, co pozwoli rozpocząć korzystanie z aplikacji pakietu Nokia PC Suite wymagających połączenia z komputerem.

- 1 Zainstaluj pakiet Nokia PC Suite. Kreator Get Connected zostanie uruchomiony automatycznie.
- 2 Wybierz typ połączenia używany do łączenia urządzenia z komputerem.
- 3 Stosuj się do pojawiających się ekranie instrukcji.

Aby później uruchomić kreatora Get Connected (na przykład w celu skonfigurowania innego typu połączenia), wybierz **Get Connected** w pakiecie Nokia PC Suite.

Synchronizowanie

Aplikacja Nokia PC Sync umożliwia synchronizowanie kontaktów, kalendarzy, zadań i notatek między urządzeniem a kompatybilnym programem do informacji osobistych (PIM) na komputerze, dzięki czemu informacje w pamięci urządzenia i komputera mogą być zawsze aktualne.

- 1 Uruchom pakiet Nokia PC Suite.
- 2 Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kompatybilnego kabla USB lub przez Bluetooth.

- 3 W pakiecie Nokia PC Suite wybierz **Synchronizuj**.



Uwaga: Podczas pierwszego połączenia kreator pomoże Ci skonfigurować domyślny tryb synchronizacji.



Wskazówka: Urządzenie i komputer można skonfigurować tak, aby dane były synchronizowane automatycznie, gdy urządzenie jest połączone z komputerem i jest uruchomiony pakiet Nokia PC Suite.

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych

Dane z urządzenia można archiwizować lub przywracać z komputera do urządzenia.

- 1 Uruchom pakiet Nokia PC Suite.
- 2 Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kompatybilnego kabla USB lub przez Bluetooth.
- 3 W pakiecie Nokia PC Suite wybierz **Tworzenie kopii/ przywracanie**.
- 4 Na stronie **Wybieranie zadania** wybierz polecenie **Utwórz kopię zapasową** lub **Przywróć kopię zapasową**.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 **Wskazówka:** Zaleca się regularne tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia, aby zapobiec ewentualnej utracie danych.

Zapisywanie zdjęć i plików wideo

Aplikacja Image Store umożliwia zapisywanie zdjęć i plików wideo z urządzenia na kompatybilnym komputerze. Aplikacja sprawdza w pamięci telefonu i na karcie pamięci obecność nowych zdjęć i plików wideo zarejestrowanych od ostatniej sesji zapisywania i zapisuje je w komputerze.

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

- 1 Uruchom pakiet Nokia PC Suite.
- 2 Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kompatybilnego kabla USB lub przez Bluetooth.
- 3 W pakiecie Nokia PC Suite wybierz **Zapisz zdjęcia**.
- 4 Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji Image Store zostanie wyświetlony kreator ustawień. Wprowadź wszystkie ustawienia, aby móc zapisywać pliki z urządzenia na komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 W głównym oknie aplikacji Image Store wybierz **Zapisz teraz**. Aplikacja Image Store wyszuka w pamięci

telefonu i na karcie pamięci nowe zdjęcia i pliki wideo zarejestrowane od ostatniej sesji zapisywania. Wszystkie nowe zdjęcia i pliki wideo, zależnie od typów plików wybranych w ustawieniach, zostaną zapisane na komputerze.

Przesyłanie informacji i zdjęć

Aplikacja Nokia Phone Browser umożliwia organizowanie zawartości folderów w urządzeniu za pomocą Eksploratora Windows. Umożliwia ona przesyłanie informacji i zdjęć między urządzeniami lub z urządzenia na kompatybilny komputer.

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

- 1 Uruchom pakiet Nokia PC Suite.
- 2 Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kompatybilnego kabla USB lub przez Bluetooth.
- 3 W pakiecie Nokia PC Suite wybierz **Prześlij pliki**.
- 4 W Eksploratorze Windows wybierz **Mój komputer > Nokia Phone Browser > Nokia N70**.
- 5 Wybierz podfolder urządzenia, który chcesz przeglądać.

 **Wskazówka:** Aby odświeżyć widok zawartości urządzenia, wybierz **Widok > Odśwież**.

Przesyłanie utworów muzycznych

Aplikacja Nokia Audio Manager umożliwia tworzenie i organizowanie cyfrowych plików muzycznych na kompatybilnym komputerze i przesyłanie ich do kompatybilnego urządzenia lub między urządzeniami.

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

- 1 Uruchom pakiet Nokia PC Suite.
- 2 Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kompatybilnego kabla USB lub przez Bluetooth.
- 3 W pakiecie Nokia PC Suite wybierz **Prześlij pliki audio**.

Łączenie z internetem

Aplikacja One Touch Access automatycznie konfiguruje dostęp przez modem zależnie od operatora sieci lub usługodawcy (usługi sieciowej). Dzięki temu możliwe jest szybkie nawiązywanie łączności sieciowej z wykorzystaniem urządzenia jako modemu przez sieć UMTS lub GPRS w sieci GSM.

Upewnij się, że w urządzeniu jest aktywne połączenie transmisji danych. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Jeżeli chcesz użyć standardowego bezprzewodowego modemu Bluetooth, przed skorzystaniem z aplikacji One Touch Access zainstaluj jego sterowniki.

Konfigurowanie dostępu modemowego

Aplikacja One Touch Access zawiera kreator ustawień, który umożliwia konfigurowanie ustawień połączenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nawiązywanie połączenia przez modem

- 1 Uruchom pakiet Nokia PC Suite.
- 2 Połącz urządzenie z kompatybilnym komputerem.
- 3 W pakiecie Nokia PC Suite wybierz **Połącz z internetem**.
- 4 Aplikacja One Touch Access nawiąże połączenie z internetem po 10 sekundach. Połączenie można też rozpocząć, wybierając **Połącz**.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać najnowszą wersję pakietu Nokia PC Suite, odwiedź witrynę internetową www.nokia.com/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition ☺

Aplikacja Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 ułatwia wyszukiwanie, poprawianie i udostępnianie zdjęć za pomocą kompatybilnego komputera. Wersja Starter Edition umożliwia:

- Organizowanie zdjęć za pomocą etykiet, które ułatwiają ich wyszukiwanie.
- Używanie widoku kalendarza do przeglądania wszystkich zdjęć cyfrowych w jednym miejscu.
- Poprawianie typowych wad zdjęć jednym kliknięciem.
- Udostępnianie zdjęć na różne sposoby: wysyłanie pocztą e-mail, drukowanie w domu lub wysyłanie do urządzeń przenośnych.



Uwaga: Ta aplikacja jest dostępna tylko w niektórych językach.

Instalacja

Zainstaluj aplikację Starter Edition na komputerze z dysku CD-ROM dołączonego do urządzenia. Wymagania aplikacji Starter Edition: system operacyjny Microsoft Windows 2000 lub XP, pakiet Nokia PC Suite 6.5 lub nowszy do łączności między urządzeniem a komputerem oraz aplikacja Apple QuickTime 6.5.1. lub nowsza do przeglądania i edytowania plików wideo.

Pakiet Nokia PC Suite jest dostępny na dysku CD-ROM dołączonym do urządzenia. Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanej aplikacji Apple QuickTime, można ją pobrać pod adresem www.apple.com/quicktime/download.

Stosuj się do pojawiających się na ekranie instrukcji instalacji.

Przesyłanie zdjęć i plików wideo z urządzenia do komputera

Istnieją dwa sposoby przesyłania zdjęć z urządzenia do aplikacji Starter Edition.

Aby automatycznie przesłać zdjęcia i pliki wideo z urządzenia do kompatybilnego komputera:

- 1 Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera za pomocą kabla USB. Na komputerze zostanie wyświetlone okno dialogowe aplikacji **Adobe Photo Downloader**, a nowe zdjęcia i pliki wideo zarejestrowane od ostatniego przesyłania zostaną zaznaczone automatycznie.
- 2 Aby rozpocząć przesyłanie, kliknij **Get Photos** (Pobierz zdjęcia). Wszystkie zaznaczone pliki zostaną zaimportowane do aplikacji Starter Edition. Wszystkie albumy utworzone w galerii telefonu zostaną automatycznie przesłane do aplikacji Starter Edition i oznaczone etykietami.

- 3 Po przesłaniu plików do aplikacji Starter Edition można je usunąć z urządzenia.

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne okno dialogowe **Adobe Photo Downloader**, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku zadań.

Aby ręcznie przesłać zdjęcia do kompatybilnego komputera:

- 1 Połącz urządzenie z kompatybilnym komputerem za pomocą kabla USB lub przez Bluetooth.
- 2 Uruchom aplikację Starter Edition.
- 3 Na pasku skrótów kliknij **Get photos** (Pobierz zdjęcia) > **From Camera** (Z aparatu), **Mobile Phone** (Telefon komórkowy) lub **Card Reader** (Czytnik kart). Zostanie wyświetlone okno dialogowe aplikacji **Adobe Photo Downloader**.
- 4 Kliknij polecenie **Get Photos** (Pobierz zdjęcia), aby rozpocząć przesyłanie. Wszystkie zaznaczone pliki zostaną zaimportowane do aplikacji Starter Edition. Wszystkie albumy utworzone w galerii telefonu zostaną automatycznie przesłane do aplikacji Starter Edition i oznaczone etykietami.
- 5 Po przesłaniu plików do aplikacji Starter Edition można je usunąć z urządzenia.

Przesyłanie zdjęć i plików wideo z komputera do urządzenia

Aby przesłać wyedytowane zdjęcia i pliki wideo do urządzenia:

- 1 Połącz urządzenie z kompatybilnym komputerem za pomocą kabla USB lub przez Bluetooth.
- 2 Uruchom aplikację Starter Edition.
- 3 Zaznacz zdjęcia i pliki wideo, które chcesz przenieść do urządzenia.
- 4 Kliknij polecenie **Share** (Udostępnij) na pasku skrótów i wybierz **Send to Mobile Phone** (Wyślij do telefonu komórkowego).
- 5 Kliknij **OK**.

Przeglądanie zdjęć na pełnym ekranie

Zdjęcia można przeglądać na pełnym ekranie, obracać, poprawiać i zaznaczać do wydrukowania.

Aby przejrzeć zdjęcia na pełnym ekranie:

- 1 Zaznacz zdjęcia.
- 2 W menu **File** (Plik) wybierz **View** (Widok) > **Full Screen Slideshow** (Pokaz slajdów na pełnym ekranie). Rozpocznie się pokaz slajdów.
- 3 Myszą możesz wybierać ikony u dołu ekranu, aby obracać, poprawiać i zaznaczać zdjęcia do wydrukowania.

Udostępnianie zdjęć w wiadomościach e-mail

Rozmiar plików zdjęć i pokazów slajdów wysyłanych jako załączniki wiadomości e-mail jest automatycznie zredukowany w aplikacji Starter Edition.

Aby wysłać zdjęcia i pokazy slajdów w wiadomości e-mail:

- 1 Zaznacz zdjęcia.
- 2 Na pasku skrótów wybierz **Share** (Udostępnij) > **Email**.
- 3 Przy pierwszym wysyłaniu zdjęć lub pokazów slajdów w wiadomości e-mail należy wybrać klienta poczty e-mail. Aplikacja Starter Edition będzie korzystać z wybranego klienta poczty we wszystkich późniejszych wiadomościach e-mail.
- 4 Określ, czy zdjęcia mają zostać wysłane jako pokaz slajdów, czy jako pojedyncze załączniki.
- 5 Kliknij **OK**. Zostanie wyświetlone okno wiadomości e-mail.

Drukowanie zdjęć

Zdjęcia można drukować z wysoką jakością w dowolnym układzie.

- 1 Zaznacz zdjęcia.
- 2 Wybierz **Print** (Drukuj) na pasku skrótów i wybierz **Print** (Drukuj) z menu.
- 3 Wybierz układ i rozmiar.

- 4 Kliknij **Print** (Drukuj) .

Organizowanie i wyszukiwanie zdjęć według daty

Aplikacja Starter Edition automatycznie organizuje zdjęcia według daty, ułatwiając ich wyszukiwanie.

Istnieją dwa sposoby wyszukiwania zdjęć według daty: magazyn zdjęć i widok kalendarza.

Aby wyszukiwać zdjęcia w magazynie zdjęć:

- 1 Wybierz **Photo Well** (Magazyn zdjęć) na pasku skrótów.
- 2 Na osi czasu pod paskiem skrótów wybierz miesiąc, aby przejrzeć zdjęcia zrobione w tym miesiącu. Zdjęcia z tego miesiąca zostaną wyświetlone w magazynie zdjęć.

Aby wyszukiwać zdjęcia w widoku kalendarza:

- 1 Wybierz **Calendar View** (Widok kalendarza) na pasku skrótów.
- 2 W widoku kalendarza wybierz dzień oznaczony zdjęciem, aby przeglądać wszystkie zdjęcia zrobione tego dnia.
- 3 Przewijaj miesiące za pomocą przycisków ze strzałkami znajdujących się u góry w widoku kalendarza.

Organizowanie i wyszukiwanie zdjęć za pomocą etykiet

Używaj etykiet ze słowami kluczowymi, aby wyszukiwać zdjęcia na podstawie przedstawionych na nich osób, miejsc, zdarzeń i innych cech. Oznaczając zdjęcia etykietami, nie trzeba pamiętać nazwy pliku, daty ani folderu poszczególnych zdjęć.

Kliknij **Organize** (Organizuj) na pasku skrótów, aby otworzyć okno **Tag** (Etykieta).

Aby utworzyć własną etykietę:

- 1 Kliknij **New** (Nowa) w oknie **Tag** (Etykieta) i wybierz **New Tag** (Nowa etykieta).
- 2 W oknie dialogowym **Create Tag** (Utwórz etykietę) w menu **Category** (Kategoria) wybierz podkategorię, w której chcesz umieścić etykietę.
- 3 W polu tekstowym **Name** (Nazwa) wprowadź nazwę etykiety.
- 4 W polu tekstowym **Note** (Notatka) wprowadź informacje, które chcesz dodać do etykiety.
- 5 Kliknij **OK**.

Etykieta pojawi się w oknie **Tag** (Etykieta) w wybranej kategorii lub podkategorii.

Aby dołączyć etykietę do zdjęcia, przeciągnij etykietę z okna **Tag** (Etykieta) na zdjęcie w magazynie zdjęć.

Aby znaleźć zdjęcia, kliknij dwukrotnie etykietę w oknie **Tag** (Etykieta); funkcja wyszukiwania znajdzie wszystkie zdjęcia, do których dołączono wybraną etykietę.

Aby zawęzić zakres zdjęć i przejść do określonego miesiąca, kliknij pasek na osi czasu.

Po utworzeniu nowego albumu w urządzeniu, dodaniu do niego zdjęć i przesłaniu zdjęć do aplikacji Starter Edition informacje o albumie będą wyświetlane jako nowa etykieta w grupie **Imported tags** (Etykiety zaimportowane).

Poprawianie zdjęć

Aplikacja Starter Edition udostępnia narzędzia do poprawiania typowych wad zdjęć.

Aby poprawić zdjęcie:

- 1 Wybierz zdjęcie w magazynie zdjęć.
- 2 Kliknij **Fix photo** (Popraw zdjęcie) na pasku skrótów. Aplikacja Starter Edition wykona kopię zdjęcia do edycji.
Aby poprawić zdjęcie automatycznie, wybierz **Auto Smart Fix** (Inteligentne poprawki automatyczne).
Aby poprawić zdjęcie ręcznie, wybierz **Fix Photo Window** (Okno poprawiania zdjęć) i w obszarach: **General** (Ogólne) – wybierz automatyczną korekcję kolorów, poziomów, kontrastu lub ostrości.

Crop (Przycinanie) – umożliwia przycięcie zdjęcia w celu poprawienia kompozycji lub zaakcentowania pewnych obiektów przedstawionych na zdjęciu.

Red Eye (Czerwone oczy) – umożliwia poprawienie efektu czerwonych oczu spowodowanego użyciem lampy błyskowej.

Odtwarzanie i edytowanie plików wideo

Aby odtworzyć plik wideo, kliknij dwukrotnie ten plik i kliknij przycisk **Play** (Odtwórz) pod oknem pliku wideo.

Aby wyedytować, zmienić układ i usunąć pewne sceny z pliku wideo z urządzenia:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy plik wideo i wybierz **Edit Mobile Movie** (Edytuj plik wideo z telefonu). W oknie pliku wideo zostanie wyświetlona pierwsza klatka filmu. Niebieski znacznik na osi czasu pod oknem pliku wideo wskaże wyświetlaną klatkę.
- 2 Aby odtwarzać, przerywać, zatrzymywać, przechodzić na początek lub na koniec, używaj przycisków dostępnych pod oknem pliku wideo. Aby przejść do innego miejsca w pliku wideo, możesz przeciągnąć niebieski znacznik na osi czasu.
- 3 Aby zaznaczyć część pliku wideo do przycięcia, zmiany układu lub usunięcia, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Przeciągnij uchwyty zaznaczenia znajdujące się na początku i na końcu osi czasu.

- Aby zaznaczyć początek wyboru, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij oś czasu. Aby zaznaczyć koniec wyboru, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij oś czasu.

Po wybraniu odcinka pliku wideo można przeciągać pasek wyboru na osi czasu.

- 4 Aby usunąć wybrany fragment z pliku wideo, kliknij przycisk **Delete** (Usuń) na pasku narzędzi. Aby przyciąć wybrany fragment i usunąć pozostałe części, kliknij przycisk **Crop** (Przytnij) na pasku narzędzi.

Aby skopiować wybrany fragment i wkleić go w innym miejscu, kliknij przycisk **Copy** (Kopiuuj) na pasku narzędzi. Przeciągnij niebieski znacznik na osi czasu do żądanego punktu i kliknij przycisk **Paste** (Wklej).

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkową pomoc na temat funkcji programu, wybierz **Help** (Pomoc) > **Adobe Photoshop Album Help** (Pomoc programu Adobe Photoshop Album) w głównym menu.

Dodatkowe informacje na temat wersji Starter Edition można znaleźć pod adresem www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.