



NOKIA
Nseries

SettingsWizard 2.0

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries und N76 sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter.

Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IN DEM DURCH DAS ANWENDBARE RECHT WEITESTGESTATTETEN UMFANG SIND NOKIA UND SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR DEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, MITTELBAREN ODER UNMITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE ZUSTANDE GEKOMMEN SIND.

DER INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD SO PRÄSENTIERT, WIE ER AKTUELL VORLIEGT. NOKIA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESES DOKUMENTS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ES SEI DENN, ANWENDBARE GESETZE ODER RECHTSPRECHUNG SCHREIBEN ZWINGEND EINE HAFTUNG VOR. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und zugehöriger Dienste kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler.

Einige Operationen und Funktionen sind von der SIM-Karte und/oder vom Netz, vom MMS-Dienst oder von der Kompatibilität der Geräte und den unterstützten Inhaltsformaten abhängig. Für einige Dienste fallen zusätzliche Gebühren an.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

AUSGABE 2 DE

SettingWizard



Drücken Sie **⌘** und wählen Sie **System > Dienstprogr. > Sett.Wizard**.

SettingWizard konfiguriert anhand der Informationen Ihres Diensteanbieters die Einstellungen für den Netzdiensteanbieter, E-Mail, Push-to-talk und Videozuschaltung.

Die Verfügbarkeit verschiedener Einstellungen in SettingWizard hängt vom Funktionsumfang des Geräts, von der SIM-Karte, vom Netzdiensteanbieter und von der Verfügbarkeit von Daten in der SettingWizard-Datenbank im Gerätespeicher ab.

Zur Nutzung dieser Dienste müssen Sie sich unter Umständen an Ihren Diensteanbieter wenden, um eine Datenverbindung oder andere Dienste aktivieren zu lassen.

Wenn Sie die Anwendung zum ersten Mal verwenden, werden Sie durch die Konfiguration der Einstellungen geführt. Wenn Sie den Wizard starten möchten, wählen Sie **Start**. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie **Schließen**.

Ist keine SIM-Karte eingesetzt, werden Sie aufgefordert, das Land des Netzdiensteanbieters und den Netzdiensteanbieter selbst auszuwählen. Wenn die vom Wizard vorgeschlagenen Angaben für Land oder

Netzdiensteanbieter nicht stimmen, wählen Sie diese aus der Liste aus.

Wenn Sie nach der Konfiguration der Einstellungen auf die Hauptansicht von SettingWizard zugreifen möchten, wählen Sie **OK**. Wird die Konfiguration der Einstellungen unterbrochen, sind die Einstellungen nicht festgelegt. Nach dem Schließen des Wizards können Sie die konfigurierten Anwendungen über deren eigene Menüpositionen verwenden.

E-Mail-Einstellungen

Wenn Sie die Option zum Hinzufügen einer neuen Mailbox bzw. zum Aktivieren einer vorhandenen Mailbox ausgewählt haben, werden Sie vom SettingWizard zur Eingabe einer E-Mail-Adresse, eines Mailbox-Namens, eines Benutzernamens und eines Passworts aufgefordert.

Wenn der eingegebene E-Mail-Diensteanbieter unbekannt ist, werden Sie vom Wizard aufgefordert, den Mailbox-Typ sowie die Server für ankommende und ausgehende E-Mails anzugeben. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Wenn Sie die neue Mailbox nach Eingabe der erforderlichen Informationen verwenden möchten, wählen Sie **Ja** oder wählen Sie **Nein**, um zur Hauptansicht von **SettingWizard** zurückzukehren.

Einstellungen für den Netzdiensteanbieter

Wenn Sie die Option zum Konfigurieren der Einstellungen des Netzdiensteanbieters, z. B. MMS- und WAP-Einstellungen, ausgewählt haben, werden Sie vom **SettingWizard** zur Auswahl aus den verfügbaren Einstellungen aufgefordert. Drücken Sie anschließend **OK**.

Push-to-talk-Einstellungen

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Anwendung auf Ihrem Gerät installiert und den Dienst abonniert haben.

Wenn Sie die Option zum Konfigurieren der Push-to-talk-Einstellungen (PTT) (Netzdienst) ausgewählt haben, werden Sie vom **SettingWizard** zum Festlegen folgender Angaben aufgefordert: PTT-Name, Benutzername und Passwort.

Einstellungen für die Videozuschaltung

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Anwendung auf Ihrem Gerät installiert und den Dienst abonniert haben.

Um einen Videoanruf tätigen zu können, muss eine USIM-Karte eingelegt sein, und Sie müssen sich im Versorgungsbereich eines UMTS-Netzes befinden.

Wenn Sie die Option zum Konfigurieren der Funktion für die Videozuschaltung (Netzdienst) ausgewählt haben, werden Sie vom **SettingWizard** zur Eingabe der Adresse für Videozuschaltung, des Benutzernamens, des Passworts sowie des Proxy-Benutzernamens und -Passworts für Videozuschaltung aufgefordert. Wählen Sie anschließend **OK**.

Nachdem Sie die Einstellungen für die Videozuschaltung vorgenommen haben, werden Sie vom **SettingWizard** gefragt, ob Sie die Adresse für die Videozuschaltung zu einem Kontakt hinzufügen möchten. Wählen Sie **Ja** oder **Nein**.

Weitere Informationen

Hilfe zu Problemen im Zusammenhang mit dem SettingWizard finden Sie auf den Nokia Internetseiten unter www.nokia.com/phonesettings.