

التطبيق تنزيل!

Nokia و Nokia Connecting People و Nseries هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للزوج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمناً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء أكانت صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى مواقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى مواقع إضافية تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع المواقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia. ولا تقر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

يعتمد استخدام بعض العمليات والمزايا على بطاقة SIM و/أو الشبكة أو MMS أو يعتمد على توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. تخضع بعض الخدمات لرسوم منفصلة.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

المحتويات

٤.....	التطبيق تنزيل!
٤.....	حول التطبيق تنزيل!
٤.....	شراء العناصر وتنزيلها
٤.....	ضبط التطبيق تنزيل!

التطبيق تنزيل!

حول التطبيق تنزيل!

باستخدام التطبيق تنزيل!، يمكنك اكتشاف المحتويات والخدمات والتطبيقات ومعاينتها وشراؤها وتنزيلها وترقيتها. كما يمكنك الوصول إلى الألعاب ونغمات الرنين والخلفيات والتطبيقات الأخرى والمزيد بسهولة. ويتم تصنيف العناصر في كتالوجات وحافظات من مزودي الخدمات المختلفين. ويعتمد المحتوى المتاح على مزود الخدمة.

يستخدم التطبيق تنزيل! خدمات الشبكة للوصول إلى أحدث المحتويات. للحصول على مزيد من المعلومات حول العناصر الإضافية المتاحة عبر التطبيق تنزيل!، يرجى الاتصال بمزود الخدمة أو مُورِد العنصر أو الشركة المنتجة له.

يقوم التطبيق تنزيل! باستلام التحديثات باستمرار ويزودك بأحدث المحتويات التي يقدمها مزود الخدمة لجهازك.

لتحديث المحتوى في التطبيق تنزيل! يدوياً، اختر **الخيارات > تحديث القائمة**.

شراء العناصر وتنزيلها

لشراء العنصر المحدد في شاشة العرض الرئيسية أو في حافظة أو في كتالوج، اختر **الخيارات > شراء**. يتم فتح قائمة فرعية، حيث يمكنك اختيار إصدار العنصر وعرض معلومات السعر. تعتمد الخيارات المتاحة على مزود الخدمة. لتنزيل عنصر مجاني، اختر **الخيارات > تنزيل**.

ضبط التطبيق تنزيل!

يقوم التطبيق تنزيل! بتحديث جهازك بأحدث محتوى متاح من مزود الخدمة ومن قنوات أخرى متاحة.

اختر **الخيارات > الضبط** ومما يلي:

- **نقطة الوصول** — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها للاتصال بمركز خدمة مزود الخدمة أو ما إذا كنت تريد جعل الجهاز يطلب نقطة الوصول في كل مرة تستخدمها.
- **فتح تلقائي** — لفتح المحتوى أو التطبيق آلياً بعد التنزيل.
- **تأكيد المعاينة أولاً** — لاختيار ما إذا كنت تريد مطالبتك بالتأكيد قبل تنزيل معاينة للمحتوى أو التطبيق.

- تأكيد الشراء أولاً — لاختيار ما إذا كنت تريد مطالبتك بالتأكيد قبل شراء المحتوى أو أحد التطبيقات.
بعد استكمال الضبط اختر رجوع.