

# Asistente de ajustes 3.0

---

© 2008 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People y Nseries son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una melodía registrada por Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NOKIA NO SE RESPONSABILIZARÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE LA PÉRDIDA DE DATOS O INGRESOS NI DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O INDIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁL SEA SU CAUSA.

EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE SUMINISTRA TAL CUAL. SALVO QUE ASÍ LO EXIJA LA LEY APLICABLE, NO SE OFRECE NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA, PERO SIN LIMITARSE A, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A LA EXACTITUD, FIABILIDAD Y CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR O RETIRAR ESTE DOCUMENTO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

La disponibilidad de aplicaciones, productos y servicios concretos puede variar de una región a otra. Póngase en contacto con su distribuidor Nokia para conocer detalles y la disponibilidad de algunos idiomas.

Algunas operaciones y funciones dependen de la tarjeta SIM y/o de la red, de MMS o de la compatibilidad de los dispositivos y de los formatos de contenidos admitidos. Algunos servicios están sujetos a un cargo independiente.

Consulte la guía del usuario para conocer más información importante sobre su dispositivo.

/Edición 1

# Índice

<b>Asistente de ajustes.....</b>	<b>4</b>
Acerca del Asistente de ajustes.....	4
Primer inicio.....	4
Configuración de ajustes.....	4
Ajustes de correo electrónico.....	4
Ajustes del proveedor de servicios de red.....	5
Ajustes de Pulsar para hablar.....	5
Ajustes de Compartir vídeo.....	5

# Asistente de ajustes

## Acerca del Asistente de ajustes

El Asistente de ajustes configura el dispositivo para el proveedor de servicios de red, el correo electrónico y las funciones Pulsar para hablar y Compartir vídeo en función de la información de su proveedor de servicios. La disponibilidad de los diferentes ajustes depende de las características del dispositivo, la tarjeta SIM, el proveedor de servicios de red y la disponibilidad de los datos en la base de datos del Asistente de ajustes en la memoria del dispositivo.

Para utilizar estos servicios, deberá ponerse en contacto con su proveedor de servicios para activar una conexión de datos u otros servicios.

## Primer inicio

Cuando utilice el Asistente de ajustes por primera vez, será guiado a través de la configuración de los ajustes.

Para iniciar el asistente después de utilizarlo por primera vez, seleccione los ajustes que desea configurar y **Iniciar**.

Si no ha insertado la tarjeta SIM, se le pedirá que seleccione su proveedor de servicios de red y su país de origen. Si el país sugerido o el proveedor de servicios de red no es el correcto, seleccione uno de la lista.

Para acceder a la vista principal del Asistente de ajustes tras la configuración de los ajustes, seleccione **Aceptar**. Si se interrumpe la configuración de los ajustes, estos no quedarán definidos. Tras cerrar el asistente, puede comenzar a utilizar las aplicaciones configuradas en sus propias ubicaciones de menú.

## Configuración de ajustes

### Ajustes de correo electrónico

1. Para añadir un nuevo buzón de correo o activar uno existente, el Asistente de ajustes le pedirá que introduzca una dirección de correo electrónico, un nombre del buzón, un nombre de usuario y una contraseña.

Si el proveedor de servicios de correo electrónico que ha introducido es desconocido, el asistente le pedirá que defina el tipo de buzón de correo y los servidores de correo entrante y saliente. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

2. Para comenzar a utilizar el nuevo buzón de correo tras introducir la información solicitada, seleccione **Sí**. Para volver a la vista principal del Asistente de ajustes, seleccione **No**.

## Ajustes del proveedor de servicios de red

Si selecciona la configuración de los ajustes de su proveedor de servicios de red, como por ejemplo los ajustes de MMS y WAP, el Asistente de ajustes le pedirá que los seleccione entre los ajustes disponibles. Seleccione los ajustes correspondientes y **Aceptar**.

## Ajustes de Pulsar para hablar

Esta opción sólo está disponible si ha instalado la aplicación en su dispositivo y se ha suscrito al servicio.

Si selecciona la configuración de los ajustes del servicio de red Pulsar para hablar (PPH), el Asistente de ajustes le pedirá que defina el alias de PPH, el nombre de usuario y la contraseña.

## Ajustes de Compartir vídeo

Esta opción sólo está disponible si ha instalado la aplicación en su dispositivo y se ha suscrito al servicio.

Para realizar una videollamada, debe haber insertado una tarjeta USIM en su dispositivo y tener cobertura de una red UMTS.

Si selecciona la configuración de los ajustes (del servicio de red) de uso compartido del vídeo, el Asistente de ajustes le pedirá que introduzca la dirección del servicio Compartir vídeo, el nombre de usuario para el proxy de uso compartido del vídeo y la contraseña. Seleccione **Aceptar**. Para añadir la dirección de Compartir vídeo a un contacto tras crear los ajustes de este servicio, seleccione el contacto y **Sí**.