

# Online-Abzüge 3.0

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Nseries sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IN DEM DURCH DAS ANWENDBARE RECHT WEITESTGESTATTETEN UMFANG SIND NOKIA UND SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR DEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER UNMITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden von Personen oder juristischen Personen erstellt oder stehen in deren Eigentum, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia besitzt weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesem Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme.

DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEGLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL, TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN.

Auf Ihrem Gerät sind möglicherweise Lesezeichen und Verknüpfungen zu den Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert. Sie können auch die Internetseiten anderer Drittanbieter mit Ihrem Gerät aufrufen. Die Internetseiten von

Drittanbietern werden von Gesellschaften bereitgestellt, die nicht mit Nokia verbunden sind. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Gewähr oder Verantwortung für den Inhalt dieser Internetseiten. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen möchten, sollten Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

DER INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD SO PRÄSENTIERT, WIE ER AKTUELL VORLIEGT. NOKIA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESES DOKUMENTS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ES SEI DENN, ANWENDBARE GESETZE ODER RECHTSPRECHUNG SCHREIBEN ZWINGEND EINE HAFTUNG VOR. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Dienste kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler.

Einige Operationen und Funktionen sind von der SIM-Karte und/oder vom Netz, vom MMS-Dienst oder von der Kompatibilität der Geräte und den unterstützten Inhaltsformaten abhängig. Für einige Dienste fallen zusätzliche Gebühren an.

Das Kopieren, Ändern, Übertragen oder Weiterleiten bestimmter Bilder sowie von Musik (einschließlich Klingeltönen) und anderen Inhalten kann aufgrund des Urheberrechtsschutzes verboten sein.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

AUSGABE 1 DE

# Online-Abzüge

Mit dem Programm **Online-Abzüge** können Sie Abzüge online bestellen und direkt nach Hause senden lassen oder in einem Druckshop persönlich abholen. Außerdem können Sie mit dem ausgewählten Bild verschiedene Produkte bestellen. Die verfügbaren Produkte variieren je nach Dienstanbieter.

Um das Programm **Online-Abzüge** verwenden zu können, müssen Sie mindestens eine Konfigurationsdatei für den Druckdienst installiert haben. Die Dateien erhalten Sie bei Anbietern von Online-Abzügen, die **Online-Abzüge** unterstützen.

Für das Senden Ihrer Bilder an den Dienst können Übertragungskosten anfallen. Wenn Sie Bilder per Roaming-Zugriff aus einem anderen Netz als dem Ihres Netzbetreibers hochladen, sind die Übertragungskosten möglicherweise höher. Weitere Informationen zum Roaming finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Gerät.

## Bestellen von Abzügen

Sie können nur Bilder im JPEG-Format drucken.

**1** Wählen Sie **Bilder & Videos** in der **Galerie**.

**2** Wählen Sie ein oder mehrere Bilder und wählen Sie anschließend **Optionen > Drucken > Abzüge bestellen**.

**3** Wählen Sie einen Anbieter aus der Liste aus.

**4** Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

**Öffnen** – Um die Verbindung zum Dienstanbieter aufzubauen.

**Info** – Um Informationen zum Dienstanbieter, beispielsweise die Adresse eines Shops, Kontaktdetails und Internet-Links zu weiteren Informationen zum Dienstanbieter, anzuzeigen.

**Entfernen** – Um Dienstanbieter aus der Liste zu löschen.

**Protokoll** – Um Details zu vorherigen Bestellungen anzuzeigen.

**5** Wenn es sich bei dem bereitgestellten Dienst um den Dienst eines Einzel-Shops handelt, werden Sie mit dem Dienstanbieter verbunden und die in der Galerie ausgewählten Bilder werden in einer Vorschau angezeigt. Wählen Sie **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

**Vorschau** – Um das Bild vor dem Bestellen eines Abzugs anzuzeigen. Navigieren Sie nach oben oder unten, um die Bilder anzuzeigen.

**Jetzt bestellen** – Um Ihre Bestellung zu senden.  
**Produktauftrag bearb.** – Um die Produktdetails und die Anzahl der Abzüge für das gewählte Bild festzulegen. In der Ansicht für Produktaufträge können Sie auswählen, welches Produkt und welche Produktart sie bestellen möchten. Die verfügbaren Optionen und Produkte sind je nach Diensteanbieter unterschiedlich.

Navigieren Sie nach links oder rechts, um die Details der anderen Bilder anzuzeigen und zu ändern.

**Kundeninfo ändern** – Um den Kunden und die Auftragsinformationen zu ändern.

**Bild hinzufügen** – Um dem Auftrag weitere Bilder hinzuzufügen.

**Bild entfernen** – Um Bilder aus dem Auftrag zu löschen.

- 6 Wenn es sich bei dem angebotenen Dienst um den Dienst einer Filialkette handelt, werden Sie mit dem Diensteanbieter verbunden und müssen einen Shop auswählen, in dem Sie Ihre Abzüge abholen möchten. Die Vorschau zeigt die in der Galerie ausgewählten Bilder. Je nach Diensteanbieter stehen Optionen zum Browsen und Durchsuchen von Shops mit verschiedenen Suchkriterien zur Verfügung. Um Details wie Öffnungszeiten des ausgewählten Shops zu überprüfen, wählen Sie **Optionen > Info** (falls diese vom Diensteanbieter bereitgestellt werden). Navigieren Sie zum gewünschten Abholshop und drücken Sie die Navigationstaste. Sie können die Bilder vor der Bestellung in einer Vorschau anzeigen, die

Bilddetails oder Kundeninformationen ändern oder der Bestellung Bilder hinzufügen bzw. daraus entfernen. Um Abzüge zu bestellen, wählen Sie **Optionen > Jetzt bestellen**.

Nicht fertig gestellte Bestellungen können Sie als Entwürfe speichern. Der Entwurf wird bei der nächsten Verwendung von **Online-Abzüge** geöffnet.