

Σημαντικές συμβουλές

Για N91 και N91 8GB

Nokia PC Suite (συγκεκριμένα Nokia Audio Manager)

Το Nokia PC Suite έχει βελτιστοποιηθεί για διαχείριση δεδομένων στη μνήμη τηλεφώνου [C:]. Το Nokia PC Suite συνιστάται για τη διαχείριση επαφών, στοιχείων ημερολογίου και σημειώσεων. Για διαχείριση περιεχομένου στο σκληρό δίσκο [E:] (Μουσική, Εικόνες, Ταινίες, Εφαρμογές, κ.λ.π) συνιστάται η χρήση της λειτουργίας **Συσκευή μαζικής αποθήκευσης** και / ή **Αναπαραγ. πολυμέσων**(για μουσική).

Σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite, συνιστάται να μην εκτελείτε εφαρμογές (π.χ Έκθεση) κατά την περίοδο λειτουργίας του PC Suite.

Το Nokia PC Suite εκτελείται στο παρασκήνιο του υπολογιστή σας και ορισμένες φορές όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Συσκευή μαζικής αποθήκευσης" ή "Αναπαραγ. πολυμέσων", εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με το μήνυμα **PC suite – N91 συνδεδεμένο σε μη συμβατή λειτουργία – Αλλάξτε τη μέσω της**

διασύνδεσης χρήστη. Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία PC Suite.

Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται η χρήση της τελευταίας έκδοσης του PC suite η οποία υπάρχει διαθέσιμη στη διεύθυνση [http://europe.nokia.com / A4144903](http://europe.nokia.com/A4144903) ή σε άλλες τοπικές τοποθεσίες.

Διαχείριση αρχείων

Τα N91 και N91 8GB, όπως όλοι οι υπολογιστές που χρησιμοποιούν FAT32, είναι σχεδιασμένα για να χειρίζονται μεγάλο όγκο αρχείων και φακέλων. Όπως σε έναν υπολογιστή, οι φάκελοι και τα αρχεία που περιέχει κάθε φάκελος, πρέπει να διαχειρίζονται για βέλτιστη απόδοση.

Το Windows Media player από προεπιλογή χωρίζει τα τραγούδια σε φακέλους ανά καλλιτέχνη, άλμπουμ κ.λ.π. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείτε άλλες μεθόδους συγχρονισμού / μεταφοράς (π.χ λειτουργία **Συσκευή μαζικής αποθήκευσης**), συνιστάται ο περιορισμός του αριθμού αρχείων σε κάθε φάκελο.

τεύχος 1
9255526

Για βέλτιστη απόδοση, κατά τη διαχείριση περιεχομένου στο σκληρό δίσκο [E:], συνιστάται ο περιορισμός του αριθμού αρχείων ή φακέλων σε έναν φάκελο / κατάλογο ώστε να μην υπερβαίνει τα 50 αρχεία / φακέλους περιεχομένου (Εικόνες, Μουσική, Βίντεο, κ.λπ.). Όταν έχετε πολλά gigabyte περιεχομένου είναι προτιμότερο να τα διαχειρίζεστε χρησιμοποιώντας υποφακέλους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένα συμβατό Windows Media player διαχειρίζεται τα μουσικά αρχεία με τον ίδιο τρόπο αυτόματα.

Περιεχόμενο που δεν εμφανίζεται στην εφαρμογή "Έκθεση".

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία PC Suite, προβάλετε το κατάλληλο παράθυρο στο PC Suite για τη διαδικασία μεταφοράς περιεχομένου. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία PC Suite για το συγχρονισμό ή τη μεταφορά περιεχομένου ορισμένες φορές δίνεται η εντύπωση ότι η μεταφορά έχει ολοκληρωθεί. Τα δεδομένα δεν έχουν ακόμα μεταφερθεί από τον υπολογιστή στη συσκευή σας.
- Επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (μνήμη / δεδομένα)").

- Ενημερώστε το λογισμικό με την τελευταία διαθέσιμη έκδοση.

Οδηγός χρήσης HDD

Η Nokia έχει εκδώσει έναν οδηγό συντήρησης HDD. Μπορείτε να τον αποκτήσετε με τους εξής τρόπους:

- 1 Μεταβείτε στην τοποθεσία <http://www.nokia.com.gr>.
- 2 Επιλέξτε **Υποστήριξη**
- 3 Από την περιοχή "Υποστήριξη για τηλέφωνα", επιλέξτε **Nokia N91** ή **Nokia N91 8GB**.
- 4 Επιλέξτε **Οδηγίες χρήσης**.
- 5 Από τη λίστα με τις γλώσσες επιλέξτε μία γλώσσα. (Σημείωση: ορισμένες γλώσσες ενδέχεται να μην υπάρχουν διαθέσιμες.)
- 6 Πραγματοποιήστε λήψη του PDF.

Το περιεχόμενο του Οδηγού HDD έχει σχεδιαστεί για την καθοδήγηση του χρήστη για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την αποθήκευση περιεχομένου καθώς και για τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού της συσκευής (δηλ. τότε και πώς να χρησιμοποιεί το PC Suite, συμπεριλαμβανομένου του Nokia Audio Manager και τότε και πώς να χρησιμοποιεί τη λειτουργία **Συσκευή μαζικής αποθήκευσης** ή τη λειτουργία **Αναπαραγ. πολυμέσων**).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι τεχνολογίες Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσουν την ανάκτηση ορισμένων δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας. Τα κλειδιά ενεργοποίησης περιεχομένου που προστατεύονται από τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων του Windows Media (WMDRM), ενδέχεται να χαθούν κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την αποθήκευση. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα χρήσης του ίδιου περιεχομένου ξανά στη συσκευή σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση Ψηφιακών Δεδομένων (DRM) που χρησιμοποιείται για το περιεχόμενό σας.

Συγχρονισμός τραγουδιών που προστατεύονται από τη Διαχείριση Ψηφιακών Δεδομένων (DRM) του Windows Media

Για να διασφαλίσετε τη μεταφορά των κλειδιών ενεργοποίησης για τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων του Windows Media (WMDRM) μαζί με τα τραγούδια, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Αναπαράγ. πολυμέσων** για συγχρονισμό με τη συσκευή ή τον υπολογιστή.

Συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις internet και άλλες μεθόδους συνδεσιμότητας. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας μπορεί να εκτεθεί σε ιούς, κακόβουλα μηνύματα και εφαρμογές και άλλου είδους επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε μηνύματα, να αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, να πραγματοποιείτε λήψη περιεχομένου και να αποδέχεστε την πραγματοποίηση εγκαταστάσεων μόνο από αξιόπιστες πηγές. Για να αυξήσετε την ασφάλεια των συσκευών σας (συμπεριλαμβανομένων των συμβατών υπολογιστών), εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς με τακτική υπηρεσία ενημερώσεων και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή τείχους προστασίας.

Επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (μνήμη / δεδομένα)

Ορισμένες φορές η απόδοση της συσκευής ενδέχεται να είναι αργή (π.χ. άνοιγμα εφαρμογών).

Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται η επαναφορά της συσκευής. Πριν πραγματοποιήσετε επαναφορά, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα που βρίσκονται στη μνήμη τηλεφώνου και σκληρού δίσκου της

συσκευής. Ισχύει η ίδια διαδικασία με αυτή που ακολουθείται κατά την προετοιμασία για ενημέρωση λογισμικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι τεχνολογίες Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσουν την ανάκτηση ορισμένων δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας. Τα κλειδιά ενεργοποίησης περιεχομένου που προστατεύονται από τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων του Windows Media (WMDRM), ενδέχεται να χαθούν κατά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την αποθήκευση. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα χρήσης του ίδιου περιεχομένου ξανά στη συσκευή σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση Ψηφιακών Δεδομένων (DRM) που χρησιμοποιείται για το περιεχόμενό σας.

Οδηγίες επαναφοράς

- Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Αναπαρ. πολυμέσων ή Συσκευή μαζικής αποθήκευσης** για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για το περιεχόμενο του σκληρού δίσκου, όπως μουσική και εικόνες, και χρησιμοποιήστε το PC Suite για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τις επαφές,

το ημερολόγιο, κ.λ.π. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης ή/και στον Οδηγό HDD για περισσότερες οδηγίες για το συγχρονισμό και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

- Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά, πληκτρολογήστε *#7370# (Κωδικός 12345). Με αυτήν την ενέργεια διαγράφονται όλα τα περιεχόμενα στις θέσεις μνήμης τηλεφώνου και οι ρυθμίσεις επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν δεν γίνει εκκίνηση της συσκευής, συνιστάται η επαναφορά με τη χρήση των ακόλουθων πλήκτρων: Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το πράσινο πλήκτρο και τα πλήκτρα 3 και * και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης.

Πλήρης διαμόρφωση

Όταν πραγματοποιείτε πλήρη διαμόρφωση, η γραμμή προόδου ενδέχεται να φαίνεται σταματημένη. Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς η διαδικασία διαρκεί λίγη ώρα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η πλήρης διαμόρφωση, εκκινήστε ξανά μια περίοδο πλήρους διαμόρφωσης (όχι γρήγορης διαμόρφωσης).

(NSU) Nokia Software Update (Ενημέρωση λογισμικού Nokia) στο σπίτι

Συνιστάται η χρήση της τελευταίας έκδοσης του λογισμικού N91. Η διαδικασία ενημέρωσης περιγράφεται παρακάτω. Συνιστάται η ανάγνωση της ενότητας "Phone Software Update FAQ's" (Συνήθειες ερωτήσεις για την ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου) πριν την ενημέρωση της συσκευής σας. Το πρόγραμμα ενημέρωσης θα αναγνωρίσει την έκδοση του N91 που διαθέτετε (χώρα, τελεστής) και θα αναζητήσει το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση. Σας ειδοποιεί εάν υπάρχει διαθέσιμη μια νεότερη έκδοση και εάν δεν υπάρχει σας παρέχει τη δυνατότητα να φορτώσετε εκ νέου την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή να δοκιμάσετε ξανά αργότερα. Συνιστάται να μην αποσυνδέετε τη συσκευή και να μην απαντάτε ή πραγματοποιείτε κλήσεις ή άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού της συσκευής σας πληκτρολογώντας *#0000# στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου.

- 1 Μεταβείτε στην τοποθεσία <http://www.nokia.com.gr>.
- 2 Επιλέξτε **Υποστήριξη**

- 3 Στην περιοχή "Υποστήριξη για τηλέφωνα", επιλέξτε **Nokia N91** ή **Nokia N91 8GB**.
- 4 Επιλέξτε "Λογισμικό" και στη συνέχεια **Λογισμικό τηλεφώνου**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Επιταχυντής SMS

Ο "Επιταχυντής SMS" είναι μια εφαρμογή η οποία βελτιώνει την ταχύτητα ανταλλαγής μηνυμάτων SMS στη συσκευή σας. Εάν χρησιμοποιείτε εκδόσεις λογισμικού που είναι παλαιότερες από την 2.10.013, συνιστάται η λήψη της εφαρμογής "Επιταχυντής SMS". Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- 1 Μεταβείτε στην τοποθεσία <http://www.nokia.com.gr>.
- 2 Επιλέξτε **Υποστήριξη**
- 3 Στην περιοχή "Υποστήριξη για τηλέφωνα", επιλέξτε **Nokia N91** ή **Nokia N91 8GB**.
- 4 Επιλέξτε **Λογισμικό**
- 5 Επιλέξτε **Λογισμικό τηλεφώνου**
- 6 Επιλέξτε **"Κατεβάστε" το τώρα** από τον **Επιταχυντή SMS** (για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής στον υπολογιστή)
- 7 Εγκαταστήστε το αρχείο SIS στη συσκευή (ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση εφαρμογών)

Μετά την εγκατάστασή της στη συσκευή, η εφαρμογή εκτελείται αυτόματα στο παρασκήνιο και μπορείτε να την προβάλετε από τη Διαχείριση Εφαρμογών στο μενού "Εργαλεία" της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συνιστάται επίσης η επανεγκατάσταση της εφαρμογής SMS Accelerator μετά την επαναφορά της μνήμης της συσκευής.

Μηνύματα / Αναδυόμενα παράθυρα

Η μνήμη είναι πλήρης

Ορισμένες φορές ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα με την προειδοποίηση ότι η μνήμη είναι πλήρης για ορισμένες εφαρμογές (π.χ Πρόγραμμα περιήγησης στο Web). Αυτό το μήνυμα αναφέρεται στη μνήμη RAM. Η μνήμη του σκληρού δίσκου δεν επηρεάζεται από το μήνυμα με την προειδοποίηση ανεπαρκούς μνήμης. Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα συνιστάται να πραγματοποιήσετε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- Κλείστε όλες τις εφαρμογές.
- Απενεργοποιήστε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή (ενδέχεται να γίνει εκκαθάριση της RAM)

Διαγράψτε δεδομένα

Ορισμένες φορές εμφανίζεται το μήνυμα "Διαγράψτε δεδομένα" ή παρόμοιο κείμενο. Αυτό το μήνυμα υποδηλώνει ότι η μνήμη ROM του τηλεφώνου [C:] ενδέχεται να είναι πλήρης.

- Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη ROM, διαγράψτε ορισμένα δεδομένα από τη μνήμη του τηλεφώνου [C:] (π.χ επαφές, στοιχεία ημερολογίου, κ.λ.π).
- Ωστόσο, εάν το μήνυμα "Διαγράψτε δεδομένα" εξακολουθεί να εμφανίζεται (π.χ μπορεί να υπάρχουν ορισμένα κρυφά προσωρινά αρχεία τα οποία δεν είναι προσπελάσιμα), ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (μνήμη / δεδομένα).

Ο σκληρός δίσκος δεν είναι διαθέσιμος (σε χρήση)

Εάν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα συνιστάται να:

- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας έχει κλείσει σωστά (ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης)
- Εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία **Συσκευής μαζικής αποθήκευσης**, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
- Απεγκαταστήστε εφαρμογές άλλων κατασκευαστών.
- Διαμορφώστε το σκληρό δίσκο για να αφαιρέσετε δεδομένα (π.χ περιεχόμενο ή εφαρμογές) τα οποία ενδέχεται να οφείλονται για την εμφάνιση του μηνύματος.

- Επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (ανατρέξτε στην ενότητα "Επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (μνήμη / δεδομένα)").
- Ενημερώστε το λογισμικό με την τελευταία διαθέσιμη έκδοση.

Απόδοση

Για βέλτιστη απόδοση της συσκευής της συσκευής συνιστούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Μνήμη μνημάτων

Συνιστάται να επιλέξετε μόνο την επιλογή "Μνήμη τηλεφώνου" για τη ρύθμιση Μηνύματα / Επιλογές / Ρυθμίσεις / Άλλη / Μνήμη σε χρήση για τα μηνύματα (SMS, MMS).

Ρυθμίσεις προφίλ

Συνιστάται η χρήση των ακόλουθων ρυθμίσεων προφίλ για τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής για το προφίλ που χρησιμοποιείτε:

- Επιλέξτε "Απενεργοποίηση ήχων πλήκτρων"
- Επιλέξτε "Απενεργοποίηση δόνησης"

Παύση κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού

Ορισμένες φορές υπάρχει το ενδεχόμενο να καταστραφεί ένα αρχείο (κατά την κωδικοποίηση, λήψη). Ορισμένα τραγούδια που αναπαράγονται στον υπολογιστή ενδέχεται να σταματήσουν να αναπαράγονται στη συσκευή. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται να κωδικοποιήσετε και να μεταφέρετε ξανά το μουσικό αρχείο (επιλέξτε rate κωδικοποίησης 256kbps ή χαμηλότερο).

Ήχοι ειδοποίησης

Συνιστάται η χρήση των προεπιλεγμένων ήχων που παρέχονται από τη συσκευή για τους ήχους ειδοποίησης (ρολόι, ημερολόγιο, κ.λ.π). Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα μουσικό αρχείο, συνιστάται η χρήση του μόνο σε μορφή MP3.

Θέματα και Ταπετσαρία

Συνιστάται η εγκατάσταση θεμάτων και ταπετσαρίας μόνο στη μνήμη τηλεφώνου [C:].

Ισχύς μπαταρίας

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις συνιστώνται για τη βέλτιστη απόδοση της ισχύς της μπαταρίας στη συσκευή σας:

- Όταν δεν απαιτούνται συσκευές 3G (UMTS), συνιστάται η ρύθμιση της συσκευής σε λειτουργία GSM. Για να

επιλέξετε λειτουργία δικτύου, επιλέξτε το φάκελο **Εργαλεία** από το Μενού, στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις / Δίκτυο / Λειτουργία δικτύου**. Επιλέξτε **Λειτουργία GSM** από τη λίστα. Θα πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση της συσκευής σας μετά την επιλογή της νέας λειτουργίας.

- Ορίστε την εμφάνιση διαθεσιμότητας για συνδέσεις WLAN στο **Ποτέ**. Επιλέξτε το φάκελο **Εργαλεία** από το Μενού και στη συνέχεια επιλέξτε **Ρυθμίσεις / Σύνδεση / Ασύρματο LAN / Εμφάνιση διαθεσιμότητας**.
- Ρυθμίστε τη **Λειτουργία Bluetooth** στην επιλογή **Απενεργοποίηση** όταν δεν απαιτείται λειτουργία Bluetooth.
- Συνιστάται να επιλέξετε μόνο την επιλογή "Μνήμη τηλεφώνου" στη ρύθμιση **Μηνύματα / Επιλογές / Ρυθμίσεις / Άλλη / Μνήμη σε χρήση** για τα μηνύματα (SMS, MMS).

Έκθεση

Όταν ανοίγετε την Έκθεση για πρώτη φορά μετά τη φόρτωση περιεχομένου από το σκληρό δίσκο ή μετά την επανατοποθέτηση της μπαταρίας, ενδέχεται η εκτέλεση της εφαρμογής να είναι αργή. Την επόμενη φορά που θα μεταβείτε στην εφαρμογή "Έκθεση", θα εκτελείται γρηγορότερα.

Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος της εφαρμογής "Έκθεση", η συσκευή ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται γρήγορα στην εισαγωγή.

Η συσκευή ενδέχεται να υποδείξει ότι ο σκληρός δίσκος βρίσκεται σε χρήση κατά τη σύνδεση στη λειτουργία "Συσκευή μαζικής αποθήκευσης".

Συνιστάται η διακοπή της αναπαραγωγής περιεχομένου και η έξοδος από όλες τις εφαρμογές πριν την έναρξη της λειτουργίας **Συσκευή μαζικής αποθήκευσης**.

Μόνο N91 8GB

Συμβουλές για τα εξαρτήματα Bluetooth

- Οι μορφές που δεν προστατεύονται από τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM), όπως η μορφή MP3, παρέχουν τον καλύτερο ήχο για τα στερεοφωνικά σετ ακουστικών Bluetooth. Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου που προστατεύεται από τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (DRM) μέσω στερεοφωνικών σετ ακουστικών Bluetooth, συνιστάται να περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του περιεχομένου DRM πριν μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες ή εφαρμογές στην συσκευή, όπως email, Έκθεση, απεικονίσεις.

- Για να διατηρήσετε τη σύνδεση των σετ ακουστικών με τη συσκευή, συνιστάται να φορτίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το σετ ακουστικών και να παραμένετε εντός εμβέλειας.
- Ορισμένες φορές ενδέχεται να παράγεται μονοφωνικός ήχος αντί για στερεοφωνικός ήχος μετά τη σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε και επαναφέρετε το σετ ακουστικών και στη συνέχεια συνδέστε το και πάλι μέσω του μενού **Επιλογές**.
- Ορισμένα σετ ακουστικών ενδέχεται να αποσυνδεθούν εάν συνδέσετε το φορτιστή ενώ είναι συνδεδεμένο το σετ ακουστικών.
- Όταν μεταβαίνετε από τη λειτουργία "Στερεοφωνικά BT" στη λειτουργία "Φωνητική κλήση", ορισμένα ακουστικά ενδέχεται να στείλουν το μονοφωνικό ήχο και στο δεξί και στο αριστερό ακουστικό, ενώ κάποια άλλα ενδέχεται να αναπαραγάγουν το μονοφωνικό ήχο μόνο στο ένα ακουστικό.
- Σε ορισμένα σετ ακουστικών η ρύθμιση έντασης ρυθμίζει μόνο την ένταση ήχου του σετ ακουστικών, όταν είναι συνδεδεμένο στη συσκευή, ενώ η ρύθμιση έντασης ήχου της συσκευής παραμένει η ίδια όπως πριν τη σύνδεση του σετ ακουστικών.
- Ορισμένες φορές ενδέχεται να παρουσιαστούν διακοπές στην αναπαραγωγή ήχου όταν χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες της συσκευής κατά την αναπαραγωγή της μουσικής (π.χ. SMS, web, κ.λ.π)

- Ορισμένες φορές τα σετ ακουστικών συνδέονται αυτόματα, ενώ άλλες φορές χρειάζεται να τα συνδέσετε μη αυτόματα μέσω του μενού "Επιλογές".

Έκθεση

Η Έκθεση στο N91-8GB επιτρέπει την προβολή επιλεγμένων φωτογραφιών, εικόνων και βίντεο. Η Έκθεση επίσης επιτρέπει την κοινή χρήση και τη συνεχή ροή επιλεγμένων αρχείων μέσω (συμπεριλαμβανομένων αρχείων μουσικής) μέσω UPnP. Η συνολική διαχείριση μουσικής πραγματοποιείται με τη χρήση της εφαρμογής "Αναπαραγωγή μουσικής", ενώ η γενική διαχείριση αρχείων πραγματοποιείται με τη χρήση της Διαχείρισης Εφαρμογών που παρέχεται.

Η Έκθεση αναζητά περιεχόμενο στη μνήμη του σκληρού δίσκου [E:] στους φακέλους \Εικόνες, \Βίντεο και \Έκθεση (και τους υποφακέλους). Όλα τα μέσα που βρίσκονται σε άλλους καταλόγους δεν είναι ορατά στην Έκθεση εκτός και αν μετακινηθούν ή αντιγραφούν στους φακέλους \Εικόνες, \Βίντεο ή \Έκθεση. Ωστόσο, συνιστάται ο συνολικός αριθμός των αρχείων στην Έκθεση να μην ξεπερνάει τα 300 αρχεία. Όταν αφαιρείτε περιεχόμενο από την Έκθεση, πρέπει να αφαιρείτε τα αρχεία και από τους αντίστοιχους καταλόγους.

Η Έκθεση επιτρέπει την προβολή εικόνων με τη χρήση των λειτουργιών **Όλα τα αρχεία** ή **Εικόνες και Βίντεο**. Η

Λειτουργία **Εικόνες και Βίντεο** παρέχει μια έκθεση με μικρογραφίες της συλλογής εικόνων του χρήστη. Η απόδοση αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τη φύση και το μέγεθος της συλλογής εικόνων του χρήστη. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Εικόνες και Βίντεο** για να προβάλετε μια πρόσφατη φωτογραφία, να έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται να χρειαστεί λίγη ώρα έως ότου εμφανιστούν οι μικρογραφίες των πιο πρόσφατων φωτογραφιών.