



**NOKIA**  
Nseries

# Applicazioni aggiuntive

Nokia N95-1

#### INFORMAZIONI SULLE APPLICAZIONI AGGIUNTIVE PER IL NOKIA N95

Nella memoria del dispositivo e sul DVD fornito con il dispositivo sono disponibili applicazioni aggiuntive sviluppate da Nokia e da produttori di terze parti.

#### ESCLUSIONE DI GARANZIA

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries e N95 sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA NOKIA O QUALSIVOGLIA DEI SUOI LICENZIATARI SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI PERDITE DI DATI O DI GUADAGNI O DI QUALSIASI DANNO SPECIALE, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALE O INDIRETTO IN QUALUNQUE MODO CAUSATO.

IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO VIENE FORNITO COME TALE. FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE IN VIGORE, NON È AVANZATA ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, TRA CUI, MA NON LIMITATAMENTE A, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE DOCUMENTO. NOKIA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE QUESTO DOCUMENTO O DI RITIRARLO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Alcune operazioni e funzioni dipendono dalla carta SIM e/o dalla rete, dal servizio MMS oppure dalla compatibilità dei dispositivi e dai formati supportati per i contenuti. Alcuni servizi sono a pagamento.

# Sommario

## **Introduzione ..... 4**

Servizi di rete..... 4

Assistenza..... 5

## **Galleria..... 6**

Stampa in linea..... 6

Condividere in linea..... 7

## **Mobile Search ..... 10**

Utilizzare Mobile Search ..... 10

Ulteriori informazioni..... 10

## **Download ..... 11**

Download ..... 11

## **Chat – messaggi istantanei ..... 13**

Ricevere impostazioni chat ..... 13

Connettersi a un server di chat..... 13

Modificare le impostazioni di chat..... 13

Cercare utenti e gruppi di chat..... 14

Partecipare a gruppi di chat..... 14

Chat..... 14

Visualizzare e avviare conversazioni..... 15

Contatti chat..... 15

Impostazioni del server di chat..... 15

## **Strumenti ..... 17**

Chiamate via Internet ..... 17

Push-to-talk ..... 20

Configurazione guidata ..... 25

## **Utilizzo con il PC.....27**

Home Media Server ..... 27

Nokia Nseries PC Suite ..... 29

# Introduzione

Numero di modello: Nokia N95-1

Di seguito denominato Nokia N95.

Il Nokia N95 è un potente e straordinario dispositivo multimediale ed è dotato di numerose applicazioni realizzate da Nokia e da sviluppatori di terze parti che consentono di sfruttare in modo ottimale le funzionalità di cui dispone.

Alcune delle applicazioni fornite sono nella memoria del dispositivo, mentre altre si trovano sul DVD fornito con il dispositivo.

Per utilizzare alcune applicazioni, è necessario accettare i termini del contratto di licenza.

Nel presente documento le icone riportate di seguito indicano se l'applicazione è disponibile nella memoria del dispositivo (■) oppure sul DVD (Ⓢ).

Fare riferimento al manuale d'uso per altre importanti informazioni sul dispositivo.

Per utilizzare le applicazioni disponibili sul DVD, è necessario prima installarle su un PC compatibile.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Il dispositivo potrebbe avere preferiti o collegamenti preinstallati a siti Internet di terzi. L'accesso ai siti di terzi potrebbe avvenire anche tramite il dispositivo. I siti di terzi non sono affiliati a Nokia e Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto.

## Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

## Assistenza

L'assistenza per le applicazioni di terze parti viene fornita dai relativi sviluppatori. Se si verificano problemi in una delle applicazioni, contattare il servizio di assistenza tramite il sito Web della società che ha realizzato il software. Per ulteriori informazioni, vedere i collegamenti Web riportati al termine della descrizione di ciascuna applicazione nel presente manuale.

# Galleria

## Stampa in linea

Il servizio **Stampa in linea** consente di ordinare in linea la stampa delle foto preferite e riceverle direttamente a casa oppure ritrarle presso un punto vendita specifico. È possibile ordinare anche prodotti di altro tipo con la foto selezionata. I prodotti disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Per utilizzare il servizio **Stampa in linea**, è necessario disporre di almeno un file di configurazione del servizio di stampa installato. È possibile ottenere i file dai fornitori dei servizi di stampa che supportano **Stampa in linea**.

L'invio delle foto al servizio di stampa potrebbe essere soggetto al pagamento di una tariffa per il trasferimento di dati. Il caricamento di foto all'esterno della rete del proprio fornitore di servizi di rete potrebbe comportare un aumento dei costi. Per ulteriori informazioni sul roaming, consultare il manuale d'uso del dispositivo.

## Ordinare le stampe

È possibile stampare solo foto in formato .jpeg.

Premere , quindi selezionare **Galleria > Imm. e video**.

- 1 Selezionare una o più foto e scegliere **Opzioni > Stampa > Ordina stampe**.
- 2 Selezionare un fornitore di servizi nell'elenco.
- 3 Selezionare **Opzioni** e scegliere:
  - Apri** – per avviare la connessione al fornitore di servizi
  - Rimuovi** – per rimuovere il fornitore di servizi dall'elenco
  - Punto acc. predefinito** – per selezionare il punto di accesso Internet da utilizzare
  - Registro** – per visualizzare i dettagli degli ordini precedenti
- 4 Se il servizio viene offerto da un unico fornitore, viene stabilita la connessione al fornitore di servizi e nella vista di anteprima vengono visualizzate le foto selezionate nella Galleria. Selezionare **Opzioni** e scegliere:
  - Anteprima** – per visualizzare la foto prima di ordinare una stampa. Scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare le foto.
  - Ordina ora** – per inviare l'ordine
  - Cambia ordine prodotto** – per modificare i dettagli del prodotto e il numero di copie della foto selezionata. Nella vista dell'ordine è possibile selezionare il prodotto e il tipo da ordinare. Le opzioni e i prodotti disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare e modificare i dettagli delle altre foto.

**Cambia info cliente** – per cambiare le informazioni relative al cliente e all'ordine

**Aggiungi immagine** – per aggiungere altre foto all'ordine

**Rimuovi immagine** – per rimuovere foto dall'ordine

- 5 Se il servizio viene fornito da una catena di negozi, viene stabilita la connessione al fornitore di servizi ed è necessario selezionare il negozio presso cui si desidera ritirare le stampe. Nella vista di anteprima vengono visualizzate le foto selezionate nella Galleria. A seconda del fornitore di servizi, potrebbero essere disponibili opzioni per cercare i negozi applicando diversi criteri di ricerca.

Per controllare i dettagli, quali l'orario di apertura del negozio scelto, selezionare **Opzioni > Info** (se messi a disposizione dal fornitore di servizi).

Selezionare il negozio presso cui si desidera ritirare le stampe, quindi premere il tasto di scorrimento.

È possibile visualizzare l'anteprima delle foto prima di concludere l'ordine, modificare i dettagli delle foto o le informazioni sul cliente, nonché aggiungere o rimuovere foto dall'ordine. Per ordinare le stampe, selezionare **Opzioni > Ordina ora**.

Gli ordini non terminati possono essere salvati come bozze. La bozza si aprirà al successivo utilizzo di **Stampa in linea**.

## Condividere in linea

È possibile condividere foto e clip video tramite album in linea compatibili, weblog oppure attraverso altri servizi di condivisione in linea compatibili presenti sul Web.

È possibile caricare contenuto, salvare come bozze inserimenti non terminati per ultimarli in seguito e visualizzare il contenuto degli album. I tipi di contenuto supportati possono variare a seconda del fornitore di servizi.

## Guida all'uso

È necessario effettuare la sottoscrizione del servizio con un fornitore di servizi di condivisione di foto in linea. In genere, è possibile effettuare la sottoscrizione del servizio sulla pagina Web del fornitore di servizi. Per dettagli sulla sottoscrizione, rivolgersi al fornitore di servizi. Per ulteriori informazioni sui fornitori di servizi compatibili, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Quando si accede al servizio per la prima volta tramite l'applicazione Condivisione in linea, viene chiesto di creare un nuovo account e di definire un nome utente e una password. Per accedere alle impostazioni dell'account in un secondo momento, selezionare **Opzioni > Impostazioni**.

## Caricare file

Premere **📁** e selezionare **Galleria > Immagini e vid.**, quindi il file che si desidera caricare e **Opzioni > Invia > Inserisci nel Web**. È possibile inoltre accedere ai servizi in linea dalla fotocamera principale.

In **Seleziona servizio**, per creare un nuovo account di un servizio, scegliere **Opzioni > Aggiungi nuovo account** o l'icona del servizio con **Crea nuovo** nell'elenco dei servizi. Se è stato creato non in linea un nuovo account oppure se sono state modificate le impostazioni di un account o di un servizio tramite un browser Web su un PC compatibile, per aggiornare l'elenco dei servizi presenti nel dispositivo, selezionare **Opzioni > Recupera servizi**. Per selezionare un servizio, premere il tasto di scorrimento.

Dopo aver scelto il servizio, le foto e i video selezionati vengono visualizzati e possono essere modificati. È possibile aprire e visualizzare i file, riorganizzarli, aggiungere testo oppure aggiungere nuovi file.

Per annullare il processo di caricamento sul Web e salvare come bozza l'inserimento creato, selezionare **Indietro > Salva come bozza**. Se il caricamento è già iniziato, selezionare **Annulla > Salva come bozza**.

Per connettersi al servizio e caricare i file sul Web, selezionare **Opzioni > Inserisci nel Web** o premere il tasto di chiamata.

## Funzione Apri servizio in linea

Per visualizzare le foto e i video caricati nel servizio in linea, nonché le bozze e i messaggi inviati nel dispositivo, selezionare **Immagini e vid. > Opzioni > Apri servizio in linea**. Se si crea un nuovo account non in linea oppure se si modificano le impostazioni di un account o di un servizio tramite un browser Web su un PC compatibile, per aggiornare l'elenco dei servizi presenti nel dispositivo, selezionare **Opzioni > Recupera servizi**. Selezionare un servizio dall'elenco.

Dopo aver aperto un servizio, selezionare una delle seguenti opzioni:

**Apri nel browser Web** – per connettersi al servizio selezionato e visualizzare gli album caricati e le bozze nel browser Web. La modalità di visualizzazione dipende dal fornitore di servizi.

**Bozze** – per visualizzare e modificare le voci salvate come bozze e caricarle sul Web

**Ultimi inserimenti** – per visualizzare le ultime 20 voci create utilizzando il dispositivo

**Nuovo inserimento** – per creare una nuova voce

Le opzioni disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

## Impostazioni dell'applicazione

### Condivisione in linea

Per modificare le impostazioni, in **Condivis. in linea** selezionare **Apri servizio in linea > Opzioni > Impostazioni**. Selezionare le impostazioni desiderate e premere il tasto di scorrimento.

### Account personali

In **Account personali** è possibile creare nuovi account o modificare quelli esistenti. Per creare un nuovo account, selezionare **Opzioni > Aggiungi nuovo account**. Per modificare un account esistente, scegliere l'account, quindi selezionare **Opzioni > Modifica**. Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Nome account** – per immettere il nome che si desidera assegnare all'account

**Fornitore di servizi** – per selezionare il fornitore di servizi che si desidera utilizzare. Non è possibile modificare il fornitore di servizi associato a un account esistente. Sarà pertanto necessario creare un nuovo account per il nuovo fornitore di servizi desiderato. Se si elimina un account in **Account personali**, verranno eliminati dal dispositivo anche i servizi ad esso associati, inclusi gli elementi inviati.

**Nome utente e Password** – per inserire il nome utente e la password creati per l'account al momento della registrazione al servizio in linea

**Dimensione inserim. foto** – per selezionare la dimensione con cui le foto verranno caricate nel servizio

### Impostazioni applicazioni

**Visualizza formato foto** – per selezionare il formato con cui la foto verrà visualizzata nel display del dispositivo. Questa impostazione non ha alcun effetto sulla dimensione delle foto caricate.

**Visualizza dimens. testo** – per selezionare la dimensione del carattere del testo inserito

### Impostazioni avanzate

**Punto accesso predefinito** – per cambiare il punto di accesso utilizzato per connettersi al servizio in linea, selezionare il punto di accesso desiderato.

### Fornitori di servizi

**Fornitori di servizi** – per vedere o modificare le impostazioni dei fornitori di servizi, aggiungere un nuovo fornitore oppure visualizzarne i dettagli. Se si cambia il fornitore di servizi, verranno perse tutte le informazioni sugli account del fornitore precedente. Non è possibile modificare le informazioni relative ai fornitori di servizi predefiniti.



# Mobile Search

Mobile Search consente di accedere a motori di ricerca e di trovare e connettersi a servizi locali, siti Web, immagini e altro contenuto. È possibile utilizzare tale applicazione per trovare e chiamare ristoranti e negozi della propria zona e grazie alla tecnologia avanzata di analisi e creazione delle mappe si potrà facilmente individuarne l'ubicazione.

## Utilizzare Mobile Search

Premere , quindi selezionare Ricerca.

All'avvio di Mobile Search, viene visualizzato un elenco di categorie. Selezionare una categoria, ad esempio Immagini, e immettere il testo nel campo di ricerca. Selezionare Ricerca. Verranno visualizzati i risultati della ricerca.

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni della Guida e istruzioni sull'applicazione, selezionare **Opzioni > Guida**.

Ulteriori informazioni sull'applicazione sono disponibili anche sul sito [www.mobilesearch.nokia.com](http://www.mobilesearch.nokia.com).

# Download



## Download

Con **Download** è possibile trovare, visualizzare in anteprima, acquistare, scaricare e aggiornare contenuto, servizi e applicazioni in grado di funzionare sul proprio Nokia N95, fra cui giochi, toni di chiamata, sfondi, applicazioni e molto altro ancora. I prodotti sono organizzati in cataloghi e cartelle messe a disposizione da diversi fornitori di servizi. I contenuti disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Premere , quindi selezionare **Download**.

**Download** usa i servizi di rete per accedere al contenuto più aggiornato. Per informazioni sugli altri elementi disponibili mediante **Download**, rivolgersi al fornitore di servizi, al fornitore o al produttore.

Con **Download** è possibile ricevere gli aggiornamenti di contenuto più recenti che il fornitore di servizi offre per il dispositivo in uso. Per aggiornare il contenuto manualmente in **Download**, selezionare **Opzioni > Aggiorna elenco**.

Per nascondere una cartella o un catalogo dall'elenco, ad esempio per visualizzare solo gli articoli usati più di frequente, selezionare **Opzioni > Nascondi**. Per rendere nuovamente visibili tutti gli elementi nascosti, selezionare **Opzioni > Mostra tutti**.

Per acquistare l'elemento selezionato nella vista principale oppure in una cartella o in un catalogo, selezionare **Opzioni > Acquista**. Si aprirà un sottomenu, nel quale sarà possibile selezionare la versione dell'elemento e visualizzare il prezzo. Le opzioni disponibili dipendono dal fornitore di servizi.

Per scaricare un elemento gratuitamente, selezionare **Opzioni > Acquisisci**.

## Impostazioni di Download

L'applicazione aggiorna il dispositivo con il contenuto più recente offerto dal fornitore di servizi e da altri canali disponibili. Per modificare le impostazioni principali, selezionare **Opzioni > Impostazioni** e scegliere:

**Punto di accesso** – Per scegliere quale punto di accesso utilizzare per connettersi al server del fornitore di servizi e se tale punto di accesso deve essere richiesto dal dispositivo a ogni utilizzo.

**Apri automaticamente** – Per aprire automaticamente il contenuto o l'applicazione dopo il download, selezionare **Sì**.

**Conferma anteprima** – Per eseguire automaticamente il download di un'anteprima del contenuto o dell'applicazione, selezionare **No**. Per fare in modo che il sistema richieda sempre se si desidera o meno scaricare un'anteprima, selezionare **Sì**.

**Conferma acquisto** – Se si desidera che venga chiesta conferma dell'acquisto di contenuto o di un'applicazione, selezionare **Sì**. Per iniziare la procedura di acquisto immediatamente dopo la selezione dell'opzione **Acquista**, scegliere **No**.

Una volta definite tutte le impostazioni, selezionare **Indietro**.

## Widget

Il browser Web supporta i widget (servizio di rete). I widget sono applicazioni Web di piccola dimensione e scaricabili che trasferiscono nel dispositivo elementi multimediali, news feed e altre informazioni, ad esempio le previsioni del tempo. I widget installati appaiono come applicazioni separate nella cartella **Applicazioni**.

È possibile scaricare widget utilizzando l'applicazione **Download** o tramite il Web. Il punto di accesso predefinito per i widget è identico a quello nel browser Web. Quando sono attivi in background, alcuni widget possono aggiornare automaticamente le informazioni nel dispositivo.



# Chat – messaggi istantanei

Premere **☰**, quindi selezionare **Applicazioni > Multimedia > Chat**.

Il servizio di rete Chat consente di conversare con altre persone utilizzando messaggi istantanei e di partecipare a forum di discussione (gruppi di chat) con argomenti specifici. Vari fornitori di servizi gestiscono server di chat compatibili, ai quali è possibile accedere dopo avere eseguito la registrazione a un servizio di chat. Il supporto delle funzioni potrebbe variare in base ai fornitori di servizi.

Selezionare **Conversazioni** per iniziare o continuare una conversazione con un utente del servizio di chat, **Contatti chat** per creare, modificare o visualizzare lo stato in linea dei contatti chat, **Gruppi chat** per iniziare o continuare una conversazione di gruppo con più utenti del servizio di chat oppure **Chat registrate** per visualizzare una sessione di chat precedente che è stata salvata.

## Ricevere impostazioni chat

È necessario salvare le impostazioni per l'accesso al servizio che si desidera utilizzare. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dal fornitore di servizi che offre il servizio di chat. È inoltre possibile immettere le impostazioni manualmente. Consultare "Impostazioni del server di chat", pag. 15.

## Connettersi a un server di chat

- 1 Per connettersi al server di chat in uso, aprire **Chat** e selezionare **Opzioni > Accedi**. Per modificare il server di chat in uso e salvare nuovi server di chat, consultare "Impostazioni del server di chat", pag. 15.
- 2 Immettere l'ID utente e la password e premere **☑** per accedere. L'ID utente e la password per il server di chat vengono assegnati dal fornitore di servizi.
- 3 Per disconnettersi, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

## Modificare le impostazioni di chat

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Impostazioni chat** e scegliere:

**Usa soprannome** (disponibile solo se i gruppi di chat sono supportati dal server) – Per inserire un soprannome, selezionare **Sì**.

**Mostra propria dispon.** – Per consentire agli altri utenti di vedere se si è disponibili, selezionare **A tutti**.

**Consenti messaggi da** – Per consentire la ricezione di messaggi da tutti, selezionare **Tutti**.

**Consenti inviti da** – Per consentire la ricezione di inviti solo dai propri contatti chat, selezionare **Solo Contatti chat**. Gli inviti a chat vengono inviati dai contatti chat che desiderano invitare un utente a entrare nei loro gruppi.

**Velocità flusso msgg.** – Selezionare la velocità con cui verranno visualizzati i messaggi nuovi.

**Ordina Contatti chat** – Selezionare come ordinare i propri contatti chat: **In ordine alfabet.** o **Per stato in linea**.

**Ricarica presenti** – Per scegliere come aggiornare le informazioni sulla disponibilità in linea o non in linea dei contatti chat, selezionare **Automatica** o **Manuale**.

**Contatti offline** – Selezionare questa opzione se si desidera visualizzare nell'apposito elenco i contatti chat non disponibili.

**Colore propri messaggi** – Selezionare il colore dei messaggi di chat che vengono inviati.

**Colore msgg. ricevuti** – Selezionare il colore dei messaggi di chat che si ricevono.

**Tono di avviso chat** – Cambiare il tono che viene riprodotto quando si riceve un nuovo messaggio di chat.

## Cercare utenti e gruppi di chat

Per cercare gruppi, nella vista **Gruppi chat** selezionare **Opzioni > Cerca**. È possibile cercare per **Nome gruppo**, **Argomento** e **Membri** (ID utente).

Per cercare utenti, nella vista **Contatti chat** selezionare **Opzioni > Nuovo contatto chat > Cerca nel server**. È possibile cercare per **Nome utente**, **ID utente**, **Numero di telefono** e **Indirizzo e-mail**.

## Partecipare a gruppi di chat

Nella vista **Gruppi chat** è disponibile un elenco dei gruppi di chat che sono stati salvati o a cui si sta partecipando.

Per entrare in un gruppo di chat salvato, premere .

Per abbandonare il gruppo di chat, selezionare **Opzioni > Esci da gruppo chat**.

## Chat

Dopo l'ingresso in un gruppo di chat è possibile visualizzare i messaggi scambiati nel gruppo e inviare messaggi.

Per inviare un messaggio, scrivere il testo nel campo dell'editor dei messaggi e premere .

Per inviare un messaggio privato a un partecipante, selezionare **Opzioni > Invia msg. privato**.

Per rispondere a un messaggio privato, selezionare il messaggio, quindi **Opzioni > Rispondi**.

Per invitare i contatti chat in linea a entrare nel gruppo di chat, selezionare **Opzioni > Invia invito**.

Per impedire la ricezione di messaggi da altri partecipanti, selezionare **Opzioni > Opzioni di blocco**.

## Registrare chat

Per registrare i messaggi scambiati durante una conversazione oppure durante la partecipazione a un gruppo di chat, selezionare **Opzioni > Registra chat**. Per interrompere la registrazione, selezionare **Opzioni > Interrompi registr.** Per visualizzare le chat registrate, nella vista principale selezionare **Chat registrate**.

## Visualizzare e avviare conversazioni

La vista **Conversazioni** visualizza un elenco dei partecipanti a singole conversazioni con i quali è in corso una conversazione. Le conversazioni in corso vengono chiuse automaticamente uscendo dalla **Chat**.

Per visualizzare una conversazione, selezionare un partecipante e premere **[■]**.

Per continuare la conversazione, scrivere il messaggio e premere **[■]**.

Per tornare all'elenco delle conversazioni senza chiudere la conversazione, selezionare **Indietro**. Per chiudere la conversazione, selezionare **Opzioni > Chiudi conversaz..**

Per avviare una nuova conversazione, selezionare **Opzioni > Nuova conversaz..**

Per salvare una conversazione nei **Contatti chat**, selezionare **Opzioni > Agg. a Contatti chat**.

Per inviare risposte automatiche ai messaggi in entrata, selezionare **Opzioni > Attiva risp. autom.** È ancora possibile ricevere messaggi.

## Contatti chat

Nella vista **Contatti chat** è possibile recuperare gli elenchi dei contatti chat dal server oppure aggiungere un nuovo contatto chat all'elenco. Quando si accede al server, l'elenco dei contatti chat utilizzato in precedenza verrà recuperato dal server automaticamente.

## Impostazioni del server di chat

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Impostazioni server**. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dal fornitore di servizi che offre il servizio di chat. L'ID utente e la password vengono assegnati dal fornitore di servizi al momento della registrazione al servizio. Se non si conosce l'ID utente o la password, contattare il proprio fornitore di servizi.

**Server** – Consente di visualizzare un elenco di tutti i server di chat definiti.

**Server predefinito** – consente di cambiare il server di chat a cui connettersi.

**Tipo di accesso chat** – per accedere automaticamente quando si avvia l'applicazione Chat, selezionare All'avvio applicaz..

Per aggiungere un nuovo server all'elenco dei server di chat, selezionare **Server > Opzioni > Nuovo server**. Inserire le seguenti impostazioni:

**Nome server** – il nome del server di chat

**Punto accesso in uso** – il punto di accesso da utilizzare per il server

**Indirizzo Web** – l'indirizzo URL del server di chat

**ID utente** – l'ID utente

**Password** – la password di accesso



# Strumenti

## Chiamate via Internet

Con il servizio di chiamata via Internet (servizio di rete) è possibile effettuare e ricevere chiamate su Internet.

 **Nota:** la disponibilità del servizio può variare a seconda del paese o della regione in cui il prodotto viene venduto.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, il dispositivo deve essere connesso a un servizio di chiamata via Internet.

Premere , quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > Tel. Internet**.

Per connettersi a un servizio di chiamata via Internet, il dispositivo deve trovarsi nell'area di copertura di una rete di connessione, ad esempio un punto di accesso LAN senza fili.

 **Importante:** Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittografia riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

In alcuni paesi, come in Francia, esistono delle limitazioni all'uso della LAN senza fili. Per informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

I punti di accesso disponibili variano a seconda del fornitore di servizi.

Per connettersi al servizio di chiamata via Internet, scegliere nell'elenco una rete di connessione disponibile e premere **Seleziona**. Le reti salvate, contrassegnate dall'icona , vengono visualizzate per prime nell'elenco. Se si desidera interrompere la connessione, selezionare **Annulla**.

Dopo avere stabilito la connessione a un servizio, è possibile salvare la rete LAN senza fili utilizzata come un punto di accesso noto.

Selezionare **Opzioni** e scegliere:

**Connetti a servizio** – per stabilire una connessione a un servizio, quando sono disponibili un servizio di chiamata via Internet e un'adeguata rete di connessione.

**Disconnetti da servizio** – per terminare la connessione al servizio di chiamata via Internet.

**Cambia servizio** – per scegliere il servizio di chiamata via Internet per le chiamate uscenti, se il dispositivo è connesso a più servizi. Questa opzione è disponibile solo se vi sono più servizi configurati.

**Configura servizio** – per configurare nuovi servizi. Questa opzione è disponibile solo se vi sono servizi non configurati.

**Salva rete** – per salvare la rete con la quale è attiva una connessione. Le reti salvate in precedenza sono contrassegnate dall'icona ★ nell'elenco delle reti di connessione. Questa opzione è disponibile solo se è stata stabilita una connessione a una rete LAN senza fili non salvata.

**Usa rete nascosta** – per connettersi a un servizio di chiamata via Internet utilizzando una rete LAN senza fili nascosta.

**Aggiorna** – per aggiornare manualmente l'elenco delle reti di connessione. Utilizzare questa opzione se la rete LAN senza fili non è presente nell'elenco. L'elenco viene anche aggiornato automaticamente ogni 15 secondi.

**Impostazioni** – per cambiare le impostazioni.

**Esci** – per chiudere l'applicazione.

Le opzioni disponibili possono variare.

Il dispositivo può essere connesso solo a un unico punto di accesso LAN senza fili alla volta. Se si ricorre a due o più servizi di chiamata via Internet che utilizzano lo stesso punto di accesso, il dispositivo potrà essere connesso a più servizi contemporaneamente. Il servizio utilizzato per le chiamate via Internet uscenti appare nella vista in cui sono elencate le reti di connessione e può essere cambiato selezionando **Cambia servizio**.

Quando si è connessi a un servizio di chiamata via Internet, nella modalità standby appare l'icona .

Un collegamento a **Tel. Internet** potrebbe essere disponibile nella funzionalità **Menu rapido** oppure lo si può aggiungere. Utilizzando il collegamento è possibile effettuare una registrazione manuale, se sono disponibili un servizio di chiamata via Internet e un punto di accesso. Se si è già connessi a un servizio di chiamata via Internet, verrà chiesto se ci si desidera disconnettere da tale servizio.

Per effettuare una chiamata via Internet nella modalità standby, immettere il numero di telefono o l'indirizzo Internet, quindi premere . Per passare dalla modalità numerica a quella alfabetica, tenere premuto #. Per terminare la chiamata, premere .

È anche possibile effettuare una chiamata via Internet dalla **Rubrica** e dal **Registro**. Per effettuare una chiamata dalla **Rubrica**, premere  e scegliere **Rubrica**, quindi selezionare la scheda desiderata e infine **Opzioni > Chiamata via Internet**. Per effettuare una chiamata dal **Registro**, premere  e scegliere **Applicazioni > Registro > Chiam. recenti** e **Ch. senza risp., Chiam. ricevute** o **Ch. effettuate**, selezionare la scheda desiderata, quindi **Opzioni > Chiama > Chiamata via Internet**.

Se l'opzione **Chiamata Internet** è impostata come tipo di chiamata preferito e il dispositivo in uso è connesso a un servizio di chiamata via Internet, le chiamate verranno effettuate via Internet per impostazione predefinita.

Il dispositivo in uso supporta le chiamate vocali su Internet (chiamate via Internet). Il dispositivo tenta di effettuare le chiamate di emergenza per prima cosa sulle reti cellulari. Se non riesce a effettuare una chiamata di emergenza utilizzando la rete cellulare, il dispositivo tenterà una chiamata di emergenza tramite il servizio di chiamata via Internet. Data la natura ormai consolidata della telefonia cellulare, sarebbe opportuno, se possibile, effettuare le chiamate di emergenza sempre sulle reti cellulari. Se nella zona in cui ci si trova è disponibile una rete cellulare, accertarsi che il telefono cellulare sia acceso e pronto a chiamare, prima di effettuare una chiamata di emergenza. La possibilità di effettuare una chiamata di emergenza tramite telefonia via Internet dipende dalla disponibilità di una rete WLAN e dall'attivazione del servizio delle chiamate di emergenza da parte del proprio fornitore di servizi di rete. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per verificare la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite telefonia via Internet.

## Impostazioni

Per visualizzare le impostazioni dei servizi di chiamata via Internet, premere **☰** e selezionare **Strumenti > Connettiv. > Tel. Internet > Impostazioni**.

Per visualizzare o scegliere il tipo di chiamata preferito per le chiamate uscenti, selezionare **Opzioni > Cambia > Tipo chiam. predefinito > Cellulare o Chiamata Internet**.

Per aprire la vista delle impostazioni del servizio selezionato, scegliere **Opzioni > Apri**.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Impostazioni del servizio

Press **☰** e selezionare **Strumenti > Connettiv. > Tel. Internet > Opzioni > Impostazioni > Impost.: ...**

Per visualizzare le impostazioni del servizio, selezionare **Tipo di accesso** e scegliere:

**Automatico** – Per accedere automaticamente al servizio di chiamata via Internet. Quando rileva una rete conosciuta, il dispositivo si connette automaticamente al servizio di chiamata via Internet.

**Manuale** – Per accedere manualmente al servizio di chiamata via Internet.

Se si utilizza il tipo di accesso automatico per le reti LAN senza fili, il dispositivo eseguirà periodicamente la ricerca di tali reti. Questa operazione richiede un maggiore consumo di batteria, la cui durata diminuisce.

Selezionare **Reti di conness. salvate** per visualizzare le reti di connessione riconosciute dal servizio di chiamata via Internet. Tali reti sono utilizzate per l'accesso automatico e sono contrassegnate dall'icona ★ nell'elenco delle reti di connessione.

Selezionare **Modifica impost. servizio** per aprire le impostazioni specifiche del servizio. Questa opzione è disponibile solo se nel dispositivo è stato installato un plug-in software specifico del servizio.

## Reti di connessione salvate

Per visualizzare o rimuovere le reti di connessione salvate per un servizio di chiamata via Internet, premere  e selezionare **Strumenti > Connettiv. > Tel. Internet > Impostazioni > Impost.: ... > Reti di conness. salvate**.

Selezionare **Opzioni > Rimuovi** per rimuovere una rete di connessione dal servizio.



## Push-to-talk

Il servizio di rete PTT è un servizio "voice over IP" in tempo reale realizzato su una rete GSM/GPRS. Il servizio PTT consente una connessione vocale diretta semplicemente premendo un tasto. Il servizio PTT può essere utilizzato per conversare con una sola persona o un gruppo di persone.

Prima di poter utilizzare il servizio PTT, occorre definire il punto di accesso e le impostazioni PTT. È possibile ricevere le impostazioni tramite uno speciale SMS dal fornitore di servizi che offre il servizio PTT. Per la configurazione è anche possibile utilizzare la Configurazione guidata, se supportata dal fornitore di servizi. Consultare "Configurazione guidata", pag. 25.

Premere , quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > PTT**.

Nelle comunicazioni PTT una persona parla, mentre l'altra ascolta attraverso l'altoparlante incorporato. A turno ciascuno può rispondere agli altri. Poiché si può parlare solo uno alla volta, la durata massima di ogni turno deve essere limitata, solitamente 30 secondi. Per i dettagli sulla durata della conversazione per quanto riguarda la propria rete, rivolgersi al proprio fornitore dei servizi.

 **Avvertenza:** Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Le normali telefonate hanno sempre la precedenza sulle attività PTT.

## Definire un punto di accesso PTT

Numerosi fornitori di servizi richiedono l'utilizzo di un punto di accesso Internet (IAP), quale punto di accesso predefinito, mentre altri fornitori consentono l'utilizzo di un punto di accesso WAP. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Se non si dispone di una connessione WAP, è necessario rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per assistenza al momento della prima connessione oppure visitare il sito [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings).

## Impostazioni PTT

Premere , quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > PTT > Opzioni > Impostazioni PTT**.

Selezionare **Impostazioni utente** e immettere le seguenti informazioni:

**Chiamate elen. accettati** – Selezionare **Notifica** se si desidera visualizzare una notifica delle chiamate entranti. Selezionare **Accetta automatic.** se si desidera rispondere

automaticamente alle chiamate PTT. Selezionare **Non consentite** se si desidera rifiutare automaticamente le chiamate PTT.

**Tono avviso chiam. PTT** – Selezionare **Definito dal modo** se si desidera che l'impostazione dell'avviso di chiamata entrante per il servizio PTT sia la stessa del tono di avviso di chiamata entrante definito nel modo d'uso attivo principale.

**Tono rich. richiamata** – Selezionare un tono per le richieste di richiamata.

**Avvio applicazione** – Selezionare questa opzione se si desidera accedere al servizio PTT quando si accende il dispositivo.

**Soprannome predefinito** – Inserire il soprannome predefinito che verrà visualizzato agli altri utenti. La modifica di questa opzione sul dispositivo può essere stata disattivata dal fornitore di servizi.

**Mostra indirizzo PTT pers.** – Selezionare **Nelle chiamate 1 a 1**, **In chiamate gruppo**, **In tutte le chiamate** oppure **Mai**. Il fornitore di servizi potrebbe avere disattivato alcune di queste opzioni nel dispositivo.

**Mostra stato acc. person.** – Selezionare **Sì** se si desidera visualizzare il proprio stato o **No** se si desidera nascondere.

Selezionare **Impostaz. di connessione** e immettere le seguenti informazioni:

**Dominio** – Inserire il nome del dominio ricevuto dal fornitore di servizi.

**Nome punto di accesso** – Immettere il nome del punto di accesso per il servizio PTT. Il nome del punto di accesso è necessario per stabilire una connessione alla rete GSM/GPRS.

**Indirizzo server** – Immettere l'indirizzo IP o il nome del dominio del server PTT indicato dal proprio fornitore di servizi.

**Nome utente** – Inserire il nome utente ricevuto dal fornitore di servizi.

**Password PTT** – Immettere una password, se necessaria, per effettuare una connessione dati. La password viene in genere assegnata dal fornitore di servizi e spesso viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.

## Accedere ai servizi PTT

Premere , quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > PTT**. L'applicazione PPT, quando viene avviata, consente di accedere automaticamente al servizio PTT.

Ad accesso avvenuto, l'applicazione PTT si collega automaticamente ai canali che erano attivi l'ultima volta che l'applicazione è stata chiusa. Se la connessione

viene persa, il dispositivo tenta automaticamente di riconnettersi fino a quando l'utente non decide di chiudere l'applicazione PTT.

## Chiudere l'applicazione PTT

Premere , quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > PTT > Opzioni > Esci**. Verrà visualizzato il messaggio **Disconnettersi da push-to-talk dopo aver chiuso l'applicazione?**. Per disconnettersi e chiudere il servizio, selezionare **Sì**. Per mantenere attiva l'applicazione in background, selezionare **No**. Se sono aperte più applicazioni e si desidera passare da un'applicazione all'altra, tenere premuto .

## Chiamata uno a uno

Selezionare **Opzioni > Rubrica**.

Selezionare dall'elenco il contatto con cui si desidera conversare, quindi selezionare **Opzioni > Chiamata 1 a 1**.

Tenere sempre premuto  mentre si sta parlando. Una volta finito di parlare, rilasciare .

Per parlare con il contatto in altre viste dell'applicazione PTT, ad esempio nella vista della rubrica, tenere premuto . Per effettuare una nuova chiamata telefonica, terminare la chiamata uno a uno. Selezionare **Disconnetti** oppure premere .

 **Suggerimento:** Si consiglia di tenere, mentre si parla, il dispositivo davanti a sé in modo da vedere il display. Parlare nel microfono e non coprire l'altoparlante con le mani.

## Rispondere a una chiamata uno a uno

Per iniziare una chiamata individuale, premere  .  
Per rispondere a una chiamata, premere  .

 **Suggerimento:** Per effettuare una chiamata uno a uno o di gruppo anche dalla Rubrica, selezionare **Opzioni > Opzioni PTT > Chiamata 1 a 1 o Esegui ch. di gruppo.**

## Chiamata di gruppo

Per chiamare un gruppo, selezionare **Opzioni > Rubrica**, contrassegnare gli elementi della Rubrica che si desidera chiamare, quindi scegliere **Opzioni > Esegui chiam. di gruppo.**

## Sottoscrivere lo stato di accesso degli altri utenti

Per effettuare o annullare la sottoscrizione dello stato di accesso di altri utenti PTT, selezionare **Opzioni > Rubrica**, la scheda e **Opzioni > Mostra stato accesso o Nascondi stato accesso.**

## Inviare una richiesta di richiamata

Nella **Rubrica** selezionare lo stile desiderato e scegliere **Opzioni > Invia richiesta richiam..**

## Risposta a una richiesta di richiamata

Quando si riceve una richiesta di richiamata, viene visualizzato il messaggio **1 nuova richiesta di richiamata** in modalità standby. Selezionare **Visualiz. > Ricevuti richiamata.** Per iniziare una chiamata uno a uno, selezionare una scheda e scegliere **Opzioni > Chiamata 1 a 1.**

## Canali

È possibile connettersi a canali pubblici preconfigurati. I canali pubblici sono aperti a chiunque ne conosca l'URL.

Quando si è connessi a un canale e si parla, tutti i membri connessi a quel canale sono in ascolto. Possono essere attivi al massimo 5 canali contemporaneamente. Quando sono attivi più canali, utilizzare **Cambia** per cambiare il canale su cui si desidera parlare.

Selezionare **Opzioni > Canali PTT.**

Per connettersi per la prima volta a un canale pubblico preconfigurato, selezionare **Opzioni > Nuovo canale > Aggiungi esistente.** Quando si entra in un canale preconfigurato, è necessario specificare un URL per il canale.

## Creare canali personalizzati

Per creare un nuovo canale preconfigurato, selezionare **Opzioni > Nuovo canale > Crea nuovo**.

È possibile creare canali pubblici personalizzati, scegliere il nome del canale e invitare membri. Tali membri possono invitare altri membri sul canale pubblico.

È anche possibile configurare canali privati. Solo gli utenti invitati dall'host possono connettersi e comunicare sui canali privati.

Per ciascun canale, definire **Nome canale**, **Privacy canale**, **Soprannome** e **Miniatura** (opzionale).

Una volta creato un canale, verrà chiesto se si desidera inviare inviti sotto forma di SMS.

## Utilizzare un canale

Per parlare su un canale dopo essersi connessi al servizio PTT, premere **↵**. Verrà emesso un segnale acustico che segnala l'avvenuto accesso.

Tenere sempre premuto **↵** mentre si parla. Una volta finito di parlare, rilasciare **↵**.

Se si tenta di rispondere a un canale premendo **↵** mentre un altro membro sta parlando, verrà visualizzato il messaggio **Attendere**. Rilasciare **↵**, attendere che l'altra persona termini di parlare e quando avrà finito premere nuovamente **↵**. In alternativa, tenere premuto **↵** e attendere che venga visualizzato il messaggio **Parlare**.

Durante la conversazione su un canale alla persona che termina di parlare succede colui che ha premuto **↵** per primo.

Al termine della chiamata PTT, selezionare **Disconnetti** oppure premere **↵**.

Per vedere i membri attivi di un canale quando è in corso una chiamata su quel canale, selezionare **Opzioni > Membri attivi**.

Quando si è connessi a un canale, per invitare nuovi membri su quel canale selezionare **Opzioni > Invia invito** per aprire la vista degli inviti. È possibile invitare nuovi membri soltanto quando si opera in qualità di host di un canale privato oppure quando si tratta di un canale pubblico. Gli inviti sono messaggi di testo.

## Rispondere a un invito al canale

Per salvare un invito ricevuto, selezionare **Opzioni > Salva canale**. Il canale verrà aggiunto alla Rubrica PTT, vista canali.

Dopo avere salvato l'invito per il canale, viene chiesto se si desidera stabilire una connessione. Per aprire la vista delle sessioni PTT, selezionare **Sì**. Il dispositivo accede al servizio, se l'accesso non è già avvenuto in precedenza.

Se si rifiuta o si cancella l'invito, questo viene memorizzato nella cartella dei messaggi ricevuti. Per connettersi al canale in un secondo tempo, aprire il messaggio di invito e salvarlo. Per connettersi al canale, selezionare Sì nella finestra di dialogo.

## Visualizzare il registro PTT

Premere , quindi selezionare **Strumenti > Connettiv. > PTT > Opzioni > Registro PTT > PTT senza risposta, PTT ricevute e Chiamate PTT create.**

Per iniziare una chiamata uno a uno dal **Registro PTT**, premere  .



## Configurazione guidata

Premere , quindi selezionare **Strumenti > Utilità > Cf. guidata.**

La **Config. guidata** consente di configurare le impostazioni relative all'operatore, all'e-mail, al servizio PTT e alla Condivisione video del dispositivo sulla base delle informazioni del fornitore di servizi.

La disponibilità di impostazioni diverse nella **Config. guidata** dipende dalle funzionalità del dispositivo, dalla carta SIM, dall'operatore e dalla presenza di dati nel database della Configurazione guidata nella memoria del dispositivo.

Per utilizzare questi servizi, potrebbe essere necessario rivolgersi al fornitore di servizi per l'attivazione di una connessione dati o di altri servizi.

Quando l'utente utilizza l'applicazione per la prima volta, viene guidato attraverso la configurazione delle impostazioni. Per avviare la procedura guidata, selezionare **Avvia**. Per annullare l'operazione, selezionare **Esci**.

Se nel dispositivo non è inserita una carta SIM, verrà chiesto di selezionare il paese dell'operatore e l'operatore stesso (fornitore di servizi senza fili). Se il paese o l'operatore proposto dalla procedura guidata non è quello corretto, selezionarne uno dall'elenco.

Per accedere alla vista principale della **Config. guidata** dopo la configurazione delle impostazioni, selezionare **OK**. Se la configurazione viene interrotta, le impostazioni non verranno definite. Dopo avere chiuso la procedura guidata, sarà possibile iniziare a utilizzare le applicazioni configurate nei relativi menu.

## E-mail

Quando si sceglie di configurare le impostazioni e-mail, la **Config. guidata** chiede di inserire l'indirizzo, il nome, il nome utente e la password della casella e-mail.

Se il fornitore di servizi e-mail specificato è sconosciuto, verrà chiesto di definire il tipo di casella e-mail e i server e-mail in arrivo e in uscita. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Per iniziare a utilizzare la nuova casella e-mail dopo avere specificato le informazioni richieste, selezionare **Sì** oppure **No** per tornare alla vista principale della **Config. guidata**.

## Operatore

Quando si decide di configurare le impostazioni dell'operatore (fornitore di servizi senza fili), durante la **Config. guidata** viene chiesto di effettuare le selezioni tra le opzioni disponibili, quindi di selezionare **OK**.

## PTT

Questa opzione è disponibile solo se l'applicazione è installata nel dispositivo ed è stato sottoscritto il servizio.

Quando si sceglie di configurare le impostazioni di PTT (servizio di rete), durante la **Config. guidata** viene chiesto di definire il soprannome, il nome utente e la password PTT.

## Condivisione video

Questa opzione è disponibile solo se l'applicazione è installata nel dispositivo ed è stato sottoscritto il servizio.

Per effettuare una chiamata video, è necessario che il dispositivo disponga di una carta USIM e si trovi nell'area di copertura di una rete UMTS.

Quando si sceglie di configurare le impostazioni del servizio di rete **Condivisione video**, durante la **Config. guidata** viene chiesto di inserire l'indirizzo, il nome utente, la password della condivisione video e il nome utente, la password del proxy di condivisione video e di selezionare **OK**.

Una volta create le impostazioni di **Condivisione video**, durante la **Config. guidata** viene chiesto di aggiungere l'indirizzo di **Condivisione video** a una scheda **Rubrica**. Selezionare **Sì** o **No**.

## Ulteriori informazioni

Se si verificano problemi durante l'utilizzo della **Config. guidata**, visitare il sito Web relativo alle impostazioni dei telefoni cellulari Nokia all'indirizzo [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings).

# Utilizzo con il PC

## Home Media Server

 **Importante:** Abilitare sempre uno dei metodi di crittatura disponibili per aumentare la sicurezza della propria connessione LAN. L'uso della crittografia riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Home Media Server utilizza l'architettura UPnP per connettersi a dispositivi compatibili attraverso LAN senza fili. L'architettura UPnP usa le impostazioni di protezione della connessione LAN senza fili.

Con Home Media Server è possibile catalogare facilmente file di musica, foto e video nel PC compatibile in uso. È possibile creare playlist di musica, album di foto e raccolte di film personalizzati, oltre a trasferire nel dispositivo file multimediali compatibili ed eseguire il backup dei file dal dispositivo nel PC in uso. È possibile utilizzare il dispositivo come telecomando e vedere i file multimediali del dispositivo o del PC con un lettore multimediale connesso a una rete domestica compatibile con l'architettura UPnP, quale un PC, un televisore o un sistema stereo.

## Installare Home Media Server in un PC

Installare l'applicazione Home Media Server nel PC compatibile utilizzando il DVD fornito con il dispositivo. Home Media Server richiede il sistema operativo Microsoft Windows 2000 o Windows XP. Se il PC è protetto da firewall, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni per consentire l'interazione del PC con il Nokia N95. Seguire le istruzioni visualizzate.

## Gestire i file multimediali

Per tenere traccia dei brani musicali, delle foto digitali e dei clip video, individuare i file nel PC compatibile e aggiungere i file o le cartelle con il relativo contenuto a Home Media Server.

È possibile indicare le cartelle del PC in cui vengono archiviati i file multimediali compatibili come cartelle da tenere sotto controllo. Quando in queste cartelle vengono memorizzati nuovi file multimediali, questi file vengono aggiunti da Home Media Server nella libreria e vengono automaticamente mantenuti aggiornati.

## Trasferire file dal PC al dispositivo Nokia

- 1 Utilizzando il Nokia N95, connettersi all'applicazione Home Media Server sul PC compatibile.  
Sul PC compatibile, utilizzando l'applicazione Home Media Server, selezionare il Nokia N95 nel menu dei dispositivi.
- 2 Selezionare una libreria di file multimediali da trasferire.
- 3 Selezionare un singolo file multimediale.
- 4 Selezionare l'opzione per trasferire il file nel Nokia N95.

## Trasferire file dal dispositivo al PC

- 1 Mediante il Nokia N95 connettersi all'applicazione Home Media Server sul PC compatibile o, in alternativa, sul PC compatibile, utilizzando sempre l'applicazione Home Media Server, selezionare il dispositivo nel relativo menu.
- 2 Selezionare il file da trasferire.
- 3 Selezionare l'opzione per trasferire il file nell'applicazione Home Media Server sul PC compatibile.

## Visualizzare i file del PC in altri dispositivi

È possibile usare il Nokia N95 come telecomando e visualizzare i file multimediali compatibili dell'applicazione Home Media Server disponibili sul PC compatibile in altri dispositivi compatibili UPnP della rete domestica. Ad esempio, è possibile usare il Nokia N95 per controllare la riproduzione di file musicali compatibili memorizzati sul PC tramite il proprio sistema audio compatibile UPnP usando un ricevitore multimediale compatibile.

## Controllare i file multimediali con il Nokia N95

- 1 Utilizzando il Nokia N95, connettersi all'applicazione Home Media Server sul PC compatibile.
- 2 Selezionare la libreria multimediale contenente il file da controllare.
- 3 Selezionare un file multimediale.
- 4 Selezionare il dispositivo compatibile su cui appare il file.

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su Home Media Server, visitare il sito [www.simplecenter.net/nokia](http://www.simplecenter.net/nokia) oppure premere **F1** nell'applicazione Home Media Server per aprire la Guida.



## Nokia Nseries PC Suite

Nokia Nseries PC Suite è un set di applicazioni per PC sviluppate per l'utilizzo con il Nokia N95. Nokia Nseries PC Suite raggruppa tutte le applicazioni disponibili in una finestra di avvio, dalla quale è possibile lanciare l'installazione. Con Nokia Nseries PC Suite è possibile installare le applicazioni nella cartella C:\Programmi\ del PC compatibile in uso.

Per installare e utilizzare Nokia Nseries PC Suite è necessario disporre di un PC con sistema operativo Microsoft Windows XP (SP1 o SP2) o Windows Vista e compatibile con un cavo dati USB, con la connettività Bluetooth o con l'infrarossi. Prima di utilizzare Nokia Nseries PC Suite è necessario installare l'applicazione sul PC. Per ulteriori informazioni, vedere il DVD fornito con il dispositivo.

Un manuale d'uso completo per Nokia Nseries PC Suite è disponibile in formato elettronico sul DVD. Per ulteriori informazioni e per scaricare la versione più aggiornata di Nokia Nseries PC Suite, visitare l'indirizzo [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).

Di seguito sono riportate alcune applicazioni utili presenti in Nokia Nseries PC Suite:

**Content Copier** – per eseguire il backup dei dati del dispositivo oppure ripristinare i dati salvati dal PC compatibile sul dispositivo

**Nokia Music Manager** – per creare e organizzare file musicali digitali su un PC compatibile e trasferirli su un dispositivo compatibile

**Lifeblog** – per organizzare foto, video, audio, SMS, MMS e messaggi weblog in una cronologia che può essere consultata, condivisa, pubblicata e di cui è possibile creare una copia di backup o in cui è possibile eseguire ricerche. Lifeblog è formato da una versione per PC e da una per applicazioni cellulari, che insieme consentono di inviare o pubblicare su blog gli oggetti, affinché siano visibili anche ad altre persone.

**Update manager** – per ricevere da un server Nokia comunicazioni automatiche riguardanti le nuove versioni del software Nokia Nseries PC Suite

**One Touch Access** – per stabilire una connessione di rete utilizzando il dispositivo come modem

Il contenuto del DVD potrebbe variare.

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni e per scaricare la versione più aggiornata di Nokia Nseries PC Suite, visitare l'indirizzo [www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite).