



NOKIA
Nseries

Aplicații suplimentare

Nokia N95-1

DESPRE APLICAȚIILE SUPLIMENTARE PENTRU NOKIA N95

În memoria aparatului și pe DVD-ROM-ul furnizat cu aparatul veți găsi aplicații suplimentare de la Nokia și de la dezvoltatori terțe părți.

FĂRĂ GARANȚIE

Este posibil ca aplicațiile oferite de terțe părți și furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de și să aparțină unor persoane sau entități neafiliate la sau care nu au nicio legătură cu Nokia. Nokia nu deține drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicațiilor aparținând unor terțe părți. Ca atare, Nokia nu își asumă nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicații la utilizatorul final, privind funcționarea acestor aplicații sau privind informațiile prezentate în aceste aplicații sau materiale. Nokia nu oferă nicio garanție pentru aplicațiile oferite de terțe părți.

UTILIZÂND APLICAȚIILE CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ ACESTE SĄNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ, NICI NOKIA ȘI NICI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAȚII SAU GARANȚII, EXPLCITE SAU IMPLCITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANȚII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAȚIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI.

© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries și N95 sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU PROPRIETARII LICENȚELOR ACHIZIȚIONATE DE NOKIA NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAȚII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEȚȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLCITE SAU IMPLCITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLCITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă.

Unele operații și funcții sunt dependente de cartela SIM și/sau de rețea, de serviciul MMS sau de compatibilitatea aparatelor și formatelor de conținut acceptate. Pentru anumite servicii pot fi percepute tarife separate.

Cuprins

Introducere.....4

Servicii de rețea 4

Asistență 5

Galerie.....6

Poze online 6

Partajare online..... 7

Căutare mobilă..... 10

Utilizarea aplicației Căutare mobilă 10

Informații suplimentare..... 10

Preluare..... 11

Preluare 11

IM—mesaje chat..... 13

Recepționarea setărilor chat..... 13

Conectarea la un server de chat 13

Modificarea setărilor chat 13

Căutarea grupurilor și utilizatorilor chat..... 14

Alăturarea la grupuri chat 14

Mesaje chat..... 14

Vizualizarea și inițierea conversațiilor 15

Contacte chat..... 15

Setările serverului de mesaje chat 16

Instrumente17

Apeluri Internet 17

Apasă și vorbește 20

Asistent setări 25

Pentru PC-ul Dvs.27

Aplicația Home Media Server 27

Nokia Nseries PC Suite 29

Introducere

Număr model: Nokia N95-1

Denumit în cele ce urmează Nokia N95.

Telefonul Nokia N95 este un aparat multimedia puternic și inteligent. Sunt disponibile mai multe aplicații furnizate de Nokia și diferiți dezvoltatori de software terțe-părți pentru a vă ajuta să beneficiați la maxim de telefonul Nokia N95.

O parte dintre aplicațiile oferite se află în memoria aparatului, iar celelalte pe DVD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul.

Pentru a putea utiliza unele aplicații, trebuie să acceptați termenii de licență aplicabili.

În acest document, pictogramele indică dacă aplicația este disponibilă în memoria aparatului () sau pe DVD-ROM ().

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

Înainte de a putea utiliza aplicațiile, acestea trebuie instalate de pe DVD-ROM pe un calculator compatibil.

Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui tip de conținut.

Este posibil ca pe aparat să fie preinstalate marcaje și legături site-uri Internet ale unor terțe părți. De asemenea, puteți accesa alte site-uri ale altor terțe părți utilizând aparatul. Site-urile terțelor părți nu sunt afiliate la Nokia și Nokia nu sprijină și nu își asumă răspunderea pentru acestea. Când accesați aceste site-uri, trebuie să aveți în vedere aceleași precauții privind siguranța și conținutul.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Există numeroase funcții ce necesită funcții speciale de rețea. Aceste funcții nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite rețele să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de rețea. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate oferi informații și vă poate explica tarifele ce se vor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări care influențează modul în care puteți utiliza serviciile de rețea. De exemplu, unele rețele ar putea să nu accepte toate caracterele și serviciile specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă o configurație specială, cum ar fi diferențe de nume ale meniurilor, de ordine a afișării meniurilor și de pictograme. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Asistență

Asistența pentru aplicațiile furnizate de dezvoltatorii de software terțe-părți este asigurată de acești dezvoltatori. Dacă aveți probleme cu utilizarea unei aplicații, cereți asistență prin intermediul paginii Web corespunzătoare. Consultați legăturile Web de la sfârșitul fiecărei aplicații din acest ghid.

Galerie

Poze online

Cu aplicația Poze online puteți comanda fotografii online, direct acasă sau la un magazin de unde le puteți ridica ulterior. De asemenea, puteți comanda diferite produse cu imaginea selectată. Produsele disponibile depind de furnizorul de servicii.

Pentru a utiliza Poze online, trebuie să aveți instalat cel puțin un fișier de configurare pentru serviciul de imprimare. Fișierele se pot obține de la furnizorii de servicii de imprimare care acceptă Poze online.

Este posibil să se perceapă tarife de date pentru trimiterea imaginilor la serviciu. Trimiterea imaginilor pentru încărcare în timpul roamingului în afara rețelei operatorului de domiciliu, poate duce la creșterea costurilor de date. Pentru mai multe informații despre roaming, consultați ghidul utilizatorului pentru aparatul Dvs..

Comandarea fotografiilor

Nu puteți imprima decât imagini în format .jpeg.

Apăsați  și selectați Galerie > Imag. și video.

- 1 Selectați una sau mai multe imagini și **Opțiuni** > **Imprimare** > **Comandă fotografii**.
- 2 Selectați un furnizor de servicii din listă.
- 3 Selectați **Opțiuni** și din următoarele opțiuni:
Deschidere — pentru a iniția conexiunea cu furnizorul de servicii.
Ștergere — pentru a șterge furnizorul de servicii din listă.
Punct de acces implic. — pentru a selecta punctul de acces la Internet care se va utiliza.
Jurnal — pentru a vizualiza detalii despre comenzile anterioare.
- 4 Dacă serviciul furnizat este disponibil printr-un singur distribuitor, veți fi conectat la furnizorul de servicii și ecranul de previzualizare a imaginilor va afișa imaginile selectate în **Galerie**. Selectați **Opțiuni** și din următoarele opțiuni:
Previzualizare — pentru a vizualiza imaginea înainte de a comanda fotografia. Parcurgeți în sus sau în jos pentru a vizualiza imaginile.
Comandați acum — pentru a trimite comanda.

Modif. comandă produs — pentru a modifica detaliile produsului și numărul de exemplare pentru imaginea selectată. În ecranul de comandă puteți selecta produsul pe care doriți să-l comandați și tipul acestuia. Opțiunile și produsele disponibile depind de furnizorul de servicii.

Derulați în stânga sau dreapta pentru a vizualiza și modifica detaliile celorlalte imagini.

Modificare inf. client — pentru a modifica informațiile despre client și comandă.

Adăugare imagine — pentru a adăuga mai multe imagini la comandă.

Ștergere imagine — pentru a șterge imagini din comandă.

- 5 Dacă serviciul oferit este un serviciu al unui grup cu amănuntul, veți fi conectat la furnizorul de servicii și va trebui să selectați un magazin de unde doriți să colectați articolele imprimate. Ecranul de previzualizare a imaginilor afișează imaginile selectate din **Galerie**. În funcție de furnizorul de servicii, puteți avea opțiunea de a parcurge și căuta magazine după diferite criterii.

Pentru a verifica detalii, cum ar fi programul de funcționare al magazinului selectat, selectați **Opțiuni > Informații** (dacă este oferit de furnizorul de servicii).

Parcurgeți până la magazinul de unde doriți să ridicați fotografiile și apăsați tasta de parcurgere. Puteți previzualiza imaginile înainte de a comanda, modifica

detaliile imaginilor sau informațiile despre client sau puteți adăuga sau șterge imagini din comandă. Pentru a comanda fotografiile, selectați **Opțiuni > Comandați acum**.

Aveți posibilitatea să memorați comenzile neterminate ca schițe. Schița se deschide la următoarea utilizare a **Poze online**.

Partajare online

Puteți partaja imaginile și videoclipurile prin albume online, jurnale blog sau prin alte servicii de partajare online compatibile pe Web. Aveți posibilitatea să încărcați conținut, să memorați mesaje neterminate ca schițe pentru a le continua ulterior și să vizualizați conținutul albumelor. Tipurile de conținut acceptate depind de furnizorul de servicii.

Pregătirea pentru utilizare

Trebuie să vă abonați la serviciu prin intermediul unui furnizor de servicii de partajare de imagini. De obicei vă puteți abona la un serviciu prin intermediul paginii Web a furnizorului de serviciu. Pentru detalii privind abonamentul la serviciu, contactați furnizorul. Pentru informații suplimentare despre furnizorii de servicii compatibili, vizitați pagina www.nokia.com/support.

Când accesați serviciul pentru prima oară, în aplicația Partajare online vi se va cere să creați un cont nou și să definiți numele de utilizator și o parolă pentru acesta. Pentru a accesa ulterior setările contului, selectați **Opțiuni > Setări**.

Încărcarea fișierelor

Apăsați  și selectați **Galerie > Imagini și video**, fișierele pe care doriți să le încărcați și **Opțiuni > Expediere > Publicare pe Web**. Aveți posibilitatea să accesați serviciile online și din aparatul foto-video principal.

În **Selectare serviciu**, pentru a crea un nou cont pentru un serviciu, selectați **Opțiuni > Adăugare cont nou** sau pictograma serviciului cu **Creare** în lista de servicii. Dacă ați creat un cont nou în regim deconectat sau ați modificat setările unui cont sau ale unui serviciu prin intermediul unui program de navigare de pe un PC compatibil, pentru a actualiza lista serviciilor de pe aparat, selectați **Opțiuni > Preluare servicii**. Pentru a selecta un serviciu, apăsați tasta de parcurgere.

Când selectați un serviciu, imaginile și videoclipurile selectate sunt afișate în stare de editare. Le puteți deschide și vizualiza, le puteți reorganiza, puteți adăuga texte în ele și puteți adăuga noi fișiere.

Pentru a anula procesul de încărcare pe Web și a memora mesajul ca schiță, selectați **Înapoi > Memoreare ca schiță**.

Dacă încărcarea a început deja, selectați **Anulare > Memoreare ca schiță**.

Pentru a vă conecta la serviciu și a încărca fișiere pe Web, selectați **Opțiuni > Publicare pe Web** sau apăsați tasta de apellare.

Deschiderea serviciului online

Pentru a vizualiza imaginile și videoclipurile încărcate în serviciul online și înregistrările schiță și cele expediate pe aparat, selectați **Imagini și video > Opțiuni > Deschid. serv. online**. Dacă ați creat un cont nou în mod deconectat sau ați modificat setările unui cont sau ale unui serviciu prin intermediul browser Web de pe un PC compatibil, pentru a actualiza lista serviciilor de pe aparat, selectați **Opțiuni > Preluare servicii**. Selectați un serviciu din listă.

După ce deschideți un serviciu, selectați din următoarele opțiuni:

Deschid. în browser Web — pentru a vă conecta la serviciul selectat și a vizualiza albumele încărcate și pe cele cionă într-un browser Web. Ecranul variază în funcție de furnizorul de servicii.

Schițe — pentru a vizualiza și a edita înregistrările schiță și a le încărca pe Web.

Publicări recente — pentru a vizualiza ultimele 20 de înregistrări create cu aparatul Dvs..

Mesaj nou — pentru a crea o înregistrare nouă.

Opțiunile disponibile variază în funcție de furnizorul de servicii.

Setările de partajare online

Pentru a edita setările, în **Partajare online**, selectați **Deschid. serv. online > Opțiuni > Setări**. Mergeți la setările pe care le doriți și apăsați tasta de parcurgere.

Conturile mele

În **Conturile mele**, puteți crea conturi noi și edita conturi existente. Pentru a crea un cont nou, selectați **Opțiuni > Adăugare cont nou**. Pentru a edita un cont existent, selectați contul și **Opțiuni > Editare**. Selectați una din următoarele opțiuni:

Nume cont — pentru a introduce numele contului.

Furnizor de servicii — pentru a selecta furnizorul de servicii pe care doriți să îl utilizați. Furnizorul de servicii specificat în definiția unui cont existent nu se poate schimba. Pentru noul furnizor de servicii trebuie să creați un cont nou. Dacă ștergeți un cont în **Conturile mele**, se vor șterge de pe aparat și serviciile legate de cont, inclusiv articolele expediate corespunzătoare serviciului.

Nume utilizator și Parolă — pentru a introduce numele de utilizator și parola create pentru cont atunci când v-ați înregistrat pentru serviciul online.

Dim. imagine publicată — pentru a selecta dimensiunea la care se încarcă imaginile în serviciu.

Setări aplicație

Dimens. imagine afișată — pentru a selecta dimensiunea de afișare a imaginii pe ecranul aparatului. Această setare nu influențează dimensiunea de încărcare a imaginii.

Dimensiune text afișat — pentru a selecta dimensiunea fontului pentru textul pe care îl scrieți.

Setări avansate

Punct de acces implicit — pentru a schimba punctul de acces utilizat pentru conectarea la serviciul online, selectați punctul de acces dorit.

Furnizori de servicii

Furnizori servicii — pentru a vizualiza sau a edita setările furnizorului de servicii, a adăuga un nou furnizor de servicii sau a vizualiza detaliile unui existent. Dacă schimbați furnizorul de servicii, toate informațiile legate de cont pentru furnizorul precedent se vor pierde. Nu puteți modifica setările furnizorilor de servicii predefiniți.



Căutare mobilă

Utilizați Căutarea mobilă pentru a accesa motoare de căutare, pentru a găsi și a vă conecta la servicii locale, site-uri Web, imagini și conținut mobil. Puteți utiliza aplicația pentru a găsi și a apela restaurante și magazine locale și pentru a utiliza tehnologia avansată de cartografiere pentru a găsi locația acestora.

Utilizarea aplicației Căutare mobilă

Apăsați  și selectați **Căutare**.

Când deschideți aplicația Căutare mobilă se afișează o listă de categorii. Selectați o categorie (de exemplu, imagini) și introduceți un text în câmpul de căutare. Selectați **Căutare**. Rezultatele căutării sunt afișate pe ecran.

Informații suplimentare

Pentru asistență suplimentară și instrucțiuni privind aplicația, selectați **Opțiuni > Ajutor**.

Pentru informații suplimentare despre aplicație, vizitați pagina www.mobilesearch.nokia.com.

Preluare



Preluare

Cu **Preluare** puteți descoperi, previzualiza, cumpăra, prelua și actualiza conținut, servicii și aplicații compatibile cu aparatul Nokia N95. Jocuri, sunete de apel, fundaluri, aplicații și multe altele sunt ușor accesibile. Articolele sunt clasificate în cataloage și dosare oferite de diferiți furnizori de servicii. Conținutul disponibil depinde de furnizorul de servicii.

Apăsăți  și selectați **Preluare**.

Preluare utilizează serviciile de rețea pentru a accesa conținutul cel mai recent. Pentru informații referitoare la articolele suplimentare disponibile prin **Preluare**, luați legătura cu furnizorul de servicii sau cu furnizorul sau producătorul articolului.

Preluare recepționează permanent actualizări și vă furnizează cel mai recent conținut oferit de furnizorul de servicii pentru aparatul Dvs. Pentru a actualiza manual conținutul în **Preluare**, selectați **Opțiuni > Reîmprospătare listă**.

Pentru a ascunde din listă un dosar sau un catalog, de exemplu, pentru a vizualiza numai articolele pe care le utilizați frecvent, selectați **Opțiuni > Ascundere**. Pentru a afișa din nou articolele ascunse, selectați **Opțiuni > Afișare totală**.

Pentru a cumpăra articolul selectat în ecranul principal, în dosar sau catalog, selectați **Opțiuni > Cumpărare**. Se va deschide un submeniu în care puteți selecta versiunea articolului dorit și puteți vizualiza informații legate de preț. Opțiunile disponibile depind de furnizorul de servicii.

Pentru a prelua un articol gratuit, selectați **Opțiuni > Preluare**.

Setări pentru Preluare

Aplicația actualizează aparatul cu cel mai recent conținut disponibil la furnizorul de servicii sau pe alte canale disponibile. Pentru a modifica setările, selectați **Opțiuni > Setări** și dintre următoarele opțiuni:

Punct de acces — pentru a selecta punctul de acces care va fi utilizat pentru a vă conecta la serverul furnizorului de servicii și dacă doriți ca aparatul să solicite punctul de acces la fiecare utilizare.

Deschidere automată — Pentru a deschide automat conținutul sau aplicația după preluare, selectați **Da**.

Confirm. previzualizare — Pentru a prelua automat o previzualizare a conținutului sau a aplicației, selectați **Nu**. Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de a prelua o previzualizare, selectați **Da**.

Confirmare cumpărare — Pentru a vi se solicita confirmarea înainte de a cumpăra conținut sau o aplicație, selectați **Da**. Pentru a începe procesul de cumpărare imediat după ce selectați **Cumpărare**, selectați **Nu**.

După ce ați terminat configurarea setărilor, selectați **Înapoi**.

Widgeturi

Browserul Web acceptă widgeturi (serviciu de rețea). Widgeturile sunt mici aplicații Web ce pot fi preluate pe aparat, care oferă fișiere multimedia, fluxuri de știri și alte informații, cum ar fi buletinele meteo. Widgeturile instalate apar ca aplicații separate în dosarul **Aplicații**.

Puteți prelua widgeturi utilizând aplicația **Preluare** sau de pe Web. Punctul de acces implicit pentru widgeturi este același ca pentru browserul Web. Când sunt active în fundal, unele widgeturi pot să actualizeze automat informații pe aparat.



IM—mesaje chat

Apăsați  și selectați **Aplicații > Media > Chat**.

Serviciul de mesaje chat (serviciu de rețea) vă permite să conversați cu alte persoane utilizând mesaje instantanee și să vă alăturați forumurilor de discuții (grupuri chat) cu subiecte specifice. Diferiți furnizori de servicii întrețin servere de chat compatibile, la care vă puteți conecta după ce vă înregistrați la un serviciu de mesaje chat. Diferiți furnizori de servicii acceptă funcții diferite.

Selectați **Conversații** pentru a porni sau a continua o conversație cu un utilizator de chat, **Contacte Chat** pentru a crea, edita sau vizualiza starea de conectare a contactelor chat, **Grupuri Chat** pentru a porni sau a continua o conversație de grup cu mai mulți utilizatori de chat sau **Chaturi înreg.** pentru a vizualiza o sesiune de mesaje instant memorată anterior.

Recepționarea setărilor chat

Pentru a accesa serviciul pe care doriți să-l utilizați, trebuie să aveți setările corespunzătoare. Puteți primi setările într-un mesaj text special de la furnizorul de servicii care oferă serviciul de chat. De asemenea, puteți introduce setările manual. Consultați „Setările serverului de mesaje chat”, la pag. 16.

Conectarea la un server de chat

- 1 Pentru a vă conecta la serverul de chat în uz, deschideți **Chat** și selectați **Opțiuni > Conectare**. Pentru a schimba serverul de chat în uz și a memora servere de chat noi, consultați „Setările serverului de mesaje chat”, la pag. 16.
- 2 Introduceți numele de utilizator și parola și apăsați  pentru a vă conecta. Numele de utilizator și parola pentru serverul de chat sunt oferite de furnizorul de servicii.
- 3 Pentru a vă deconecta, selectați **Opțiuni > Deconectare**.

Modificarea setărilor chat

Selectați **Opțiuni > Setări > Setări Chat** și din următoarele opțiuni:

Utilizați nume în grup (afișat numai dacă serverul acceptă grupuri chat) — Pentru a introduce un pseudonim, selectați **Da**.

Afiș. disponibilit. mea — Pentru a permite celorlalți să vadă dacă sunteți conectat, selectați **Pt. toate contactele**.

Acceptare mesaje de la — Pentru a accepta mesaje de la toată lumea, selectați **Toți**.

Acceptare invitație de la — Pentru a permite invitații numai de la contactele de chat proprii, selectați **Numai contacte Chat**. Invitațiile chat sunt expediate de contactele de chat care doresc ca Dvs. să vă alăturați grupurilor din care acestea fac parte.

Vit. parcurs. mesaje — Selectați viteza cu care se afișează mesajele noi.

Sort. contacte Chat — Selectați criteriul de sortare a contactelor de chat: **Ordine alfabetică** sau **După stare conec.**

Reînc. dispon. în curs — Pentru a selecta modul de actualizare a informațiilor referitoare la starea de conectare a contactelor chat (conectat sau deconectat), select **Automată** sau **Manuală**.

Contacte deconectate — Selectați dacă se afișează contactele cu starea deconectat în lista de contacte.

Culoare mesaj propriu — Selectați culoarea mesajelor chat pe care le expediați.

Culoare mesaj primit — Selectați culoarea mesajelor chat pe care le recepționați.

Ton alertă Chat — Schimbați sunetul redat atunci când recepționați un mesaj chat nou.

Căutarea grupurilor și utilizatorilor chat

Pentru a căuta grupuri, în ecranul **Grupuri Chat**, selectați **Opțiuni > Căutare**. Puteți căuta după **Nume grup**, **Subiect** și **Membri** (nume utilizator).

Pentru a căuta utilizatori, în ecranul **Contacte Chat**, selectați **Opțiuni > Contact Chat nou > Căutare în server**. Puteți căuta după **Nume utilizator**, **Identitate utilizator**, **Număr telefon** și **Adresă e-mail**.

Alăturarea la grupuri chat

În ecranul **Grupuri Chat** se afișează o listă a grupurilor chat memorate sau din care faceți parte în prezent.

Pentru a vă alătura unui grup chat memorat, apăsați .

Pentru a părăsi un grup chat, selectați **Opțiuni > Părăsire grup Chat**.

Mesaje chat

După ce vă alăturați unui grup chat, puteți vizualiza schimbul de mesaje care a avut loc în grupul respectiv și puteți expedia propriile mesaje.

Pentru a expedia un mesaj, scrieți mesajul în câmpul de mesaje și apăsați .

Pentru a expedia un mesaj privat unui participant, selectați **Opțiuni > Exped. mesaj privat**.

Pentru a răspunde la un mesaj privat primit, selectați mesajul și **Opțiuni > Răspuns**.

Pentru invita contacte chat conectate să se alăture la grupul chat, selectați **Opțiuni > Expediere invitație**.

Pentru a împiedica recepționarea mesajelor de la anumiți participanți, selectați **Opțiuni > Opțiuni de blocare**.

Înregistrarea conversațiilor chat

Pentru a înregistra mesajele schimbate în timpul unei conversații sau în timp ce sunteți într-un grup chat, selectați **Opțiuni > Înregistrare chat**. Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați **Opțiuni > Oprire înregistrare**.

Pentru a vizualiza conversațiile chat înregistrate, în ecranul principal, selectați **Chat-uri înreg.**

Vizualizarea și inițierea conversațiilor

În ecranul **Conversații** se afișează o listă cu participanții cu care aveți conversații individuale în curs. Conversațiile în curs sunt închise automat atunci când ieșiți din aplicația Chat.

Pentru a vizualiza o conversație, mergeți la un participant și apăsați .

Pentru a continua conversația, scrieți mesajul și apăsați .

Pentru a reveni la lista de conversații fără a închide conversația, selectați **Înapoi**. Pentru a închide conversația, selectați **Opțiuni > Terminare convers.**

Pentru a porni o conversație nouă, selectați **Opțiuni > Conversație nouă**.

Pentru a memora un participant la conversație în lista de contacte chat, selectați **Opțiuni > Adăug. la cont. Chat**.

Pentru a expedia răspunsuri automate la mesajele recepționate, selectați **Opțiuni > Activare răsp. auto.**. Puteți primi mesaje în continuare.

Contacte chat

În ecranul principal **Contacte Chat**, puteți prelua liste de contacte chat de la server sau puteți adăuga un contact chat nou într-o listă de contacte. Când vă conectați la server, lista de contacte utilizată anterior este preluată automat de la server.

Setările serverului de mesaje chat

Selectați **Opțiuni > Setări > Setări server**. Puteți primi setările într-un mesaj text special de la furnizorul de servicii care oferă serviciul de chat. Numele de utilizator și parola sunt oferite de furnizorul de servicii atunci când vă înregistrați pentru serviciu. Dacă nu vă cunoașteți numele de utilizator sau parola, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Servere — pentru a vizualiza o listă cu toate serverele chat definite.

Server implicit — pentru a schimba serverul chat la care doriți să vă conectați.

Tip conectare Chat — pentru a vă conecta automat atunci când porniți aplicația Chat, selectați **La lansare aplic..**

Pentru a adăuga un server nou la lista de servere chat, selectați **Servere > Opțiuni > Server nou**. Introduceți următoarele setări:

Nume server — numele serverului de chat.

Punct de acces în uz — punctul de acces pe care doriți să-l utilizați pentru server.

Adresă Internet — adresa URL a serverului chat.

Identitate utilizator — identitatea de utilizator.

Parolă — parola de conectare.



Instrumente

Apeluri Internet

Cu serviciul de apeluri Internet (serviciu de rețea), aveți posibilitatea să efectuați și să primiți apeluri prin Internet.

 **Observație:** Este posibil ca disponibilitatea acestui serviciu să difere în funcție de țara sau zona de vânzare.

Pentru a efectua sau a primi un apel Internet, aparatul trebuie să fie conectat la un serviciu de apeluri Internet.

Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > Tel. Internet**.

Pentru a vă conecta la un serviciu de apeluri Internet, aparatul trebuie să se afle în aria de acoperire a rețelei de conectare, cum ar fi un punct de acces LAN fără fir.

 **Important:** Activați întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranța conexiunii Dvs. prin rețeaua radio LAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

În anumite regiuni, cum ar fi Franța, există restricții în privința utilizării rețelelor WLAN. Pentru informații suplimentare, contactați autoritățile locale.

Punctele de acces disponibile diferă în funcție de furnizorul de servicii.

Pentru a vă conecta la un serviciu de apeluri Internet, selectați din listă o conexiune disponibilă și apăsați **Selectare**. Rețelele memorate, cele marcate cu ★, sunt afișate la începutul listei. Dacă doriți să întrerupeți stabilirea conexiunii, selectați **Anulare**.

După conectarea cu succes la serviciu, puteți memora rețeaua LAN fără fir utilizată ca punct de acces cunoscut.

Selectați **Opțiuni** și din următoarele opțiuni:

Conectare la serviciu — pentru a stabili o conexiune la un serviciu, atunci când sunt disponibile un serviciu de apeluri Internet și o conexiune adecvată la rețea.

Deconect. de la serv. — pentru a termina o conexiune la serviciul de apeluri Internet.

Schimbare serviciu — pentru a selecta serviciul de apeluri Internet pentru apelurile efectuate, în cazul în care aparatul este conectat la mai mult de un serviciu. Această opțiune este afișată numai dacă sunt disponibile mai multe servicii configurate.

Configurare serviciu — pentru a configura servicii noi. Această opțiune este afișată numai dacă există servicii care nu au fost configurate.

Memorare rețea — pentru a memora rețeaua la care sunteți conectat în acest moment. Rețelele memorate anterior sunt marcate cu ★ în lista de rețele de conectare. Această opțiune este afișată numai dacă sunteți conectat la o rețea LAN fără fir nememorată.

Utilizare rețea ascunsă — pentru a vă conecta la un serviciu de apelare Internet utilizând o rețea LAN fără fir ascunsă.

Actualizare — pentru a actualiza manual lista rețelilor de conectare. Utilizați această opțiune dacă rețeaua LAN fără fir nu este afișată în listă. De asemenea, lista se actualizează automat la fiecare 15 secunde.

Setări — pentru a modifica setările.

Ieșire — pentru a închide aplicația.

Opțiunile disponibile variază.

Aparatul se poate conecta numai la un punct de acces LAN fără fir odată. În cazul în care utilizați două sau mai multe servicii de apelare Internet care utilizează același punct de acces, este posibil ca aparatul să se conecteze la mai multe servicii în același timp. Serviciul utilizat pentru efectuarea apelurilor Internet este afișat în ecranul cu lista rețelilor de conectare. Pentru a-l modifica, selectați **Schimbare serviciu**.

Când sunteți conectat la un serviciu de apelare Internet,  este afișat în modul de așteptare.

Este posibil să existe o comandă rapidă pentru **Tel. Internet** în modul de așteptare activă sau o puteți adăuga acolo. Prin utilizarea acestei comenzi rapide, aveți posibilitatea să vă înregistrați manual, în cazul în care sunt disponibile un serviciu de apelare Internet și un punct de acces. Dacă sunteți deja conectat la un serviciu de apelare Internet, veți fi întrebat dacă doriți să vă deconectați de la serviciu.

Pentru a efectua un apel Internet în modul de așteptare, introduceți numărul de telefon sau adresa de Internet și apăsați . Pentru a comuta între modulele de scriere cu litere și cu cifre, apăsați și mențineți apăsată tasta #. Pentru a termina apelul, apăsați .

De asemenea, puteți efectua un apel Internet din **Contacte** și **Jurnal**. Pentru a efectua un apel din **Contacte**, apăsați  și selectați **Contacte**, mergeți la contactul dorit și selectați **Opțiuni** > **Apel Internet**. Pentru a efectua un apel din **Jurnal**, apăsați  și selectați **Aplicații** > **Jurnal** > **Apeluri recente** și **Apeluri neprel.**, **Apeluri recept.** sau **Num. formate**, mergeți la contactul dorit și selectați **Opțiuni** > **Apelare** > **Apel Internet**.

Dacă **Apel Internet** este setat ca tip de apelare preferat și aparatul este conectat la un serviciu de apeluri Internet, apelurile se efectuează în mod implicit ca apeluri Internet.

Aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet). Aparatul Dvs. încearcă, mai întâi, să efectueze apelurile de urgență prin rețelele celulare. Dacă efectuarea apelurilor de urgență utilizând rețelele celulare nu reușește, aparatul Dvs. încearcă efectuarea apelului de urgență prin furnizorul Dvs. de servicii pentru apeluri Internet. Datorită naturii telefoniei mobile, se recomandă, dacă este posibil, să utilizați rețele celulare pentru apelurile de urgență. Dacă vă aflați în raza de acoperire a unei rețele celulare, înainte de a încerca efectuarea unui apel de urgență, asigurați-vă că telefonul Dvs. mobil este pornit și pregătit pentru efectuarea de apeluri. Posibilitatea efectuării unui apel de urgență utilizând telefonie prin Internet depinde de disponibilitatea unei rețele WLAN și de capacitățile de implementare a apelurilor de urgență ale furnizorului Dvs. de servicii apel Internet. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru telefonie Internet în vederea verificării capacității de efectuare a apelurilor de urgență prin Internet.

Setări

Pentru a vizualiza setările serviciilor de apeluri Internet, apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > Tel. Internet > Setări**.

Pentru a vizualiza sau a alege tipul preferat de apelare pentru efectuarea apelurilor, selectați **Opțiuni > Modificare > Tip apel implicit > Celular sau Apel Internet**.

Pentru a deschide ecranul setărilor de servicii pentru serviciul selectat, selectați **Opțiuni > Deschidere**.

Opțiunile disponibile variază.

Setări de servicii

Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > Tel. Internet > Opțiuni > Setări > Setări:**

Pentru a vizualiza setările serviciului, selectați **Tip conectare** și dintre următoarele:

Automată — Pentru a vă conecta automat la serviciul de apeluri Internet. Atunci când este găsită o rețea cunoscută, aparatul se conectează automat la serviciul de apeluri Internet.

Manuală — Pentru a vă conecta manual la serviciul de apeluri Internet.

Dacă utilizați tipul de conectare automată pentru rețelele LAN fără fir, aparatul scanează periodic în căutare de rețele LAN fără fir, ceea ce crește consumul de energie din acumulator și reduce durata de viață a acestuia.

Selectați **Rețele conectare mem.** pentru a vizualiza rețelele de conectare recunoscute de serviciul de apeluri Internet. Aceste rețele sunt utilizate pentru conectarea automată și sunt marcate cu ★ în lista de rețele de conectare.

Selectați **Editare setări serviciu** pentru a deschide setările specifice serviciului. Această opțiune este disponibilă numai dacă pe aparat a fost instalat un program plug-in specific pentru serviciul respectiv.

Rețele de conectare memorate

Pentru a vizualiza sau a elimina rețelele de conectare memorate pentru un serviciu de apeluri Internet, apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > Tel. Internet > Setări: ... > Rețele conectare mem..**

Selectați **Opțiuni > Eliminare** pentru a elimina rețeaua de conectare din serviciu.



Apasă și vorbește

Apasă și vorbește (ASV) (serviciu de rețea) este un serviciu de voce prin IP, în timp real, implementat în rețele GSM/GPRS. Apasă și vorbește asigură comunicații vocale directe, conexiunea făcându-se cu o apăsare de tastă. Utilizați ASV pentru a purta conversații cu o persoană sau cu un grup de persoane.

Înainte de a utiliza ASV, trebuie să definiți punctul de acces și setările ASV. Puteți primi setările într-un mesaj text special de la furnizorul de servicii care oferă serviciul ASV.

De asemenea, pentru configurare puteți utiliza aplicația Asistent setări, dacă acest lucru este acceptat de furnizorul de servicii. Consultați „Asistent setări”, la pag. 25.

Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > ASV**.

În comunicațiile ASV o persoană vorbește, iar celelalte o ascultă în difuzorul încorporat. Participanții vorbesc pe rând. Deoarece un singur membru al grupului poate vorbi la un moment dat, perioada de timp în care acesta poate să vorbească este limitată, în mod normal, la 30 secunde. Pentru detalii despre durata intervenției în rețeaua Dvs., contactați furnizorul de servicii.



Atenție: Nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Apelurile telefonice au întotdeauna prioritate față de activitățile ASV.

Definirea unui punct de acces ASV

Mulți furnizori de servicii vă vor cere să utilizați un punct de acces la Internet (IAP - Internet Access Point) ca punct de acces implicit. Alți furnizori de servicii vă permit să utilizați un punct de acces WAP. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Dacă nu aveți o conexiune WAP, luați legătura cu furnizorul de servicii pentru a primi asistență la prima conectare sau vizitați www.nokia.com/phone.

Setări ASV

Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > ASV > Opțiuni > Setări ASV**.

Selectați **Setări utilizator** și introduceți următoarele informații:

Apeluri din lista accept. — Selectați **Notificare** dacă doriți să vedeți o notificare despre apelurile primite. Selectați **Autoacceptare** dacă doriți ca apelurile ASV să fie preluate automat. Selectați **Nepermise** dacă doriți ca apelurile ASV să fie respinse automat.

Sunet alertă apel ASV — Selectați **Setat de profil** dacă doriți ca setarea pentru alertă primire apel pentru ASV să fie identică cu cea pentru primire apel definită în profilul activ.

Ton cerere apel invers — Selectați un sunet pentru solicitările de apel invers.

Pornire aplicație — Selectați dacă doriți să vă conectați la serviciul ASV la pornirea aparatului.

Pseudonim predefinit — Introduceți propriul pseudonim implicit, care va fi afișat celorlalți utilizatori. Este posibil ca furnizorul de servicii să fi dezactivat editarea acestei opțiuni pe aparat.

Afișare adresa mea ASV — Selectați **În apeluri 1 la 1, În apeluri de grup, În toate apelurile sau Niciodată**. Este posibil ca furnizorul de servicii să fi dezactivat unele din aceste opțiuni pe aparat.

Afiș. stare proprie conect. — Selectați **Da** dacă doriți ca starea Dvs. să fie afișată sau **Nu** dacă doriți să fie ascunsă.

Selectați **Setări de conexiune** și introduceți următoarele informații:

Domeniu — Introduceți numele domeniului pe care vi l-a comunicat furnizorul de servicii.

Nume punct de acces — Introduceți numele punctului de acces ASV. Numele punctului de acces este necesar pentru a stabili conexiunea cu rețeaua GSM/GPRS.

Adresă server — Introduceți adresa IP sau numele de domeniu pentru serverul ASV pe care vi l-a comunicat furnizorul de servicii.

Nume utilizator — Introduceți numele de utilizator pe care vi l-a comunicat furnizorul de servicii.

Parolă ASV — Dacă este necesar, introduceți o parolă pentru a realiza o conexiune de date. Parola este comunicată de obicei de către furnizorul de servicii. În mod frecvent se face diferență în literele mari și cele mici.

Conectare la ASV

Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > ASV**. ASV se conectează automat la serviciu în momentul pornirii.

În cazul în care conectarea se face cu succes, ASV se conectează automat la canalele care erau active la ultima închidere a aplicației. Dacă s-a întrerupt conexiunea, aparatul încearcă automat să se reconecteze până când părăsiți aplicația ASV.

Închiderea aplicației ASV

Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > ASV > Opțiuni > Ieșire**. Se afișează mesajul **Anulați înregistrarea în aplicația ASV după ce ieșiți din această aplicație?**. Pentru a vă deconecta și a închide serviciul, selectați **Da**. Pentru a păstra aplicația activă în fundal, selectați **Nu**. Dacă sunt active mai multe aplicații și doriți să comutați între ele, apăsați și mențineți apăsată tasta .

Efectuarea unui apel unu la unu

Selectați **Opțiuni > Contacte**.

Selectați din listă persoana cu care doriți să vorbiți și selectați **Opțiuni > Convorbire 1 la 1**.

Apăsați și mențineți apăsată tasta  pe toată durata convorbirii. Când ați terminat convorbirea, eliberați tasta .

Pentru a vorbi cu un contact din alte ecrane ale aplicației ASV (de exemplu, din ecranul **Contacte**), apăsați și mențineți apăsată tasta . Pentru a efectua un nou apel, închideți întâi apelul unu la unu. Selectați **Deconectare** sau apăsați .

 **Indicație!** Rețineți faptul că pe durata apelului ASV trebuie să țineți telefonul în fața ochilor pentru a putea urmări ecranul. Vorbiți în microfon și nu acoperiți difuzorul cu mâinile.

Preluarea unui apel unu la unu

Pentru a iniția un apel unu la unu, apăsați . Pentru a respinge un apel, apăsați .

 **Indicație!** Pentru a efectua un apel unu la unu sau de grup din contacte, selectați **Opțiuni > Opțiuni ASV > Apel 1 la 1 sau Convorb. cu mai mulți**.

Efectuarea unui apel de grup

Pentru a apela un grup, selectați **Opțiuni > Contacte**, marcați contactele pe care doriți să le apelați și selectați **Opțiuni > Convorbire cu mai mulți**.

Abonarea la starea de conectare a celorlalți

Pentru a vă abona sau a vă anula abonamentul la starea ASV a celorlalți, selectați **Opțiuni > Contacte**, contactul și **Opțiuni > Afișare stare conectare** sau **Stare conectare** neafiș..

Expedierea unei solicitări de apel invers

În **Contacte**, parcurgeți până la numele dorit și selectați **Opțiuni > Exp. cerere apel invers**.

Răspunsul la o solicitare de apel invers

Când cineva vă trimite o solicitare de apel invers, în modul de așteptare se afișează **1 nouă cerere de apel invers**. Selectați **Afișare > Căs. intr. apel invers**. Pentru a iniția un apel unu la unu, selectați un contact și **Opțiuni > Convorbire 1 la 1**.

Canale

Vă puteți alătura canalelor publice preconfigurate. Canalele publice sunt deschise tuturor persoanelor care cunosc adresa URL a canalului.

Dacă sunteți conectat(ă) la un canal și vorbiți, toți membrii care s-au alăturat canalului vă pot auzi. Pot fi active maxim cinci canale simultan. Dacă sunt active mai multe canale utilizați **Comutare** pentru a schimba canalul cu care doriți să vorbiți.

Selectați **Opțiuni > Canale ASV**.

Pentru a vă conecta pentru prima dată la un canal public preconfigurat, selectați **Opțiuni > Canal nou > Adăugare existent**. Atunci când vă conectați la un canal preconfigurat, trebuie să introduceți adresa URL a acestuia.

Crearea propriilor canale

Pentru a crea un canal preconfigurat nou, selectați **Opțiuni > Canal nou > Creare canal nou**.

Puteți crea propriile Dvs. canale publice, alege propriile denumiri de canale și invita membri. Membrii respectivi pot invita alți membri pe canalul public.

De asemenea, puteți crea canale private. Doar utilizatorii invitați de către gazdă pot frecventa și utiliza canalele private.

Pentru fiecare canal definiți **Nume canal**, **Confidențialitate canal**, **Pseudonim** și **Imagine miniatură** (opțional).

După crearea cu succes a unui canal, veți fi întrebat(ă) dacă doriți să trimiteți invitații. Invitațiile pe canal sunt mesaje text.

Convorbirea cu un canal

Pentru a vorbi cu un canal după conectarea la serviciul ASV, apăsați . Veți auzi un sunet care vă indică faptul că vi s-a acordat accesul la canal.

Continuați să apăsați și să mențineți apăsată tasta  pe toată durata convorbirii. Când ați terminat convorbirea, eliberați tasta .

Dacă încercați să răspundeți unui canal apăsând tasta  în timp ce vorbește un alt membru, se afișează **Așteptați**. Eliberați tasta , așteptați până când cealaltă persoană își încheie intervenția și apăsați din nou . Alternativă: mențineți apăsată tasta  și așteptați apariția mesajului **Vorbiți**.

Atunci când vorbiți cu un canal, prima persoană care apasă tasta  (după ce vorbitorul își termină intervenția) are cuvântul.

După ce ați terminat apelul ASV, selectați **Deconectare** sau apăsați .

Pentru a vizualiza membrii momentan activi ai unui canal în timpul unei convorbiri cu canalul, selectați **Opțiuni > Membri activi**.

Pentru a invita noi membri să se alăture canalului în timp ce sunteți conectat(ă) la acesta, selectați **Opțiuni > Trimitere invitație** pentru a deschide ecranul de invitație. Puteți invita membri noi numai dacă sunteți gazda canalului privat sau canalul este unul public. Invitațiile pe canal sunt mesaje text.

Răspunsul la o invitație pe canal

Pentru a memora o invitație pe canal recepționată, selectați **Opțiuni > Memora canal**. Canalul este adăugat la contactele ASV, ecranul canale.

După ce memorați invitația, veți fi întrebat(ă) dacă doriți să vă conectați la canal. Pentru a deschide ecranul cu sesiuni ASV, selectați **Da**. Dacă nu v-ați conectat deja, aparatul se conectează la serviciu.

Dacă respingeți sau ștergeți invitația, aceasta este păstrată în căsuța de mesaje. Pentru a vă conecta ulterior la canal, deschideți mesajul invitație și memorați invitația. Pentru a vă conecta la canal, selectați **Da** din caseta de dialog.

Vizualizare jurnal ASV

Apăsați  și selectați **Instrumente > Conectare > ASV > Opțiuni > Jurnal ASV > Apeluri ASV neprel., Ap. ASV primite și Apeluri ASV create**.

Pentru a iniția un apel unu la unu din Jurnal ASV, apăsați .



Asistent setări

Apăsați  și selectați **Instrumente > Utilitare > Asist. setări**.

Asistent setări configurează aparatul pentru setările de operator, e-mail, ASV și de partajare video pe baza informațiilor primite de la furnizorul de servicii.

Disponibilitatea diferitelor setări în **Asistent setări** depinde de caracteristicile aparatului, cartela SIM, operator și disponibilitatea informațiilor în baza de date a asistentului de setări din memoria aparatului.

Pentru a utiliza aceste servicii, va trebui să luați legătura cu furnizorul de servicii pentru a activa conexiunile de date sau alte servicii.

Când utilizați aplicația pentru prima dată, sunteți îndrumat prin setările de configurare. Pentru a porni asistentul, selectați **Start**. Pentru a anula operația, selectați **Ieșire**.

Dacă este introdusă o cartelă SIM, vi se va cere să selectați țara de domiciliu a operatorului și operatorul (furnizorul de servicii fără fir). În cazul în care țara sau operatorul sugerat de asistent nu sunt corecte, selectați o înregistrare din listă.

Pentru a accesa ecranul principal al **Asistent setări** după configurarea setărilor, selectați **OK**. În cazul în care configurarea setărilor este întreruptă, setările nu sunt definite. După închiderea asistentului puteți începe să utilizați aplicațiile configurate prin propriile lor meniuri.

Mesaje e-mail

Dacă alegeți să configurați setările de e-mail, **Asistent setări** vă cere să introduceți adresa de e-mail, numele căsuței poștale, numele de utilizator și parola.

În cazul în care furnizorul de servicii e-mail pe care l-ați introdus nu este cunoscut, asistentul vă solicită să definiți tipul căsuței poștale și serverele de primire și trimitere a mesajelor de e-mail. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a începe să utilizați noua căsuță poștală după ce ați introdus informațiile solicitate, selectați **Da** sau selectați **Nu** pentru a reveni în ecranul principal al aplicației **Asistent setări**.

Operator

Dacă alegeți să configurați setările de operator (furnizor de servicii fără fir), **Asistent setări** vă solicită să selectați din setările disponibile, apoi **OK**.

Funcția Apasă și vorbește

Această opțiune este disponibilă doar dacă aplicația este instalată pe aparat și sunteți abonat(ă) la serviciu.

Dacă alegeți să configurați setările Apasă și vorbește (ASV) (serviciu de rețea), **Asistent setări** vă solicită să definiți pseudonimul ASV, numele de utilizator și parola.

Partajare video

Această opțiune este disponibilă doar dacă aplicația este instalată pe aparat și sunteți abonat(ă) la serviciu.

Pentru a putea realiza un apel video trebuie să aveți o cartelă USIM și să fiți în aria de acoperire a unei rețele UMTS.

Dacă alegeți să configurați setările de partajare video (serviciu de rețea), **Asistent setări** vă solicită să introduceți adresa de partajare video, numele de utilizator, parola, numele de utilizator și parola pentru proxy de partajare video și să selectați **OK**.

După crearea setărilor de partajare video, **Asistent setări** vă întreabă dacă doriți să adăugați adresa de partajare video la un contact. Selectați **Da** sau **Nu**.

Informații suplimentare

Dacă vă confrunțați cu orice fel de problemă privind **Asistent setări**, vizitați site-ul Web Nokia pentru setări de telefon la adresa www.nokia.com/phonesettings.

Pentru PC-ul Dvs.

Aplicația Home Media Server

 **Important:** Activați întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranța conexiunii Dvs. prin rețeaua radio LAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Aplicația Home Media Server utilizează arhitectura UPnP pentru a se conecta la aparate compatibile prin rețeaua LAN fără fir. Arhitectura UPnP utilizează setările de siguranță ale conexiunii LAN fără fir.

Cu aplicația Home Media Server puteți organiza ușor fișiere cu muzică, imagini și fișiere video pe PC-ul compatibil. Puteți crea liste de redare, albume de fotografii și colecții de filme particularizate. Puteți transfera fișiere media compatibile pe aparat și să efectuați copii de siguranță ale fișierelor de pe aparat pe PC. Puteți utiliza aparatul ca telecomandă pentru afișarea fișierelor media de pe aparat sau PC pe un player media din rețeaua de domiciliu compatibil UPnP, cum ar fi un PC, un televizor sau un sistem stereo.

Instalarea aplicației Home Media Server pe un PC

Instalați aplicația Home Media Server pe un PC compatibil de pe DVD-ROM-ul livrat cu aparatul. Home Media Server necesită sistemul de operare Microsoft Windows 2000 sau Windows XP. Dacă aveți instalat un sistem de securitate integrat (firewall) pentru protejarea calculatorului, este posibil să fie necesar să schimbați setările pentru a permite calculatorului să lucreze cu Nokia N95. Urmați instrucțiunile de instalare de pe ecran.

Gestionarea fișierelor media

Pentru a ține evidența melodiilor, fotografiilor digitale și videoclipurilor, identificați locația fișierelor pe PC-ul compatibil și adăugați fișiere sau dosare întregi la Home Media Server.

Puteți desemna dosarele în care se păstrează fișierele media compatibile pe PC ca dosare de urmărit. Atunci când adăugați fișiere media noi în dosarele de urmărit, aplicația Home Media Server le adaugă la bibliotecă și le actualizează automat.

Transferul fișierelor de pe PC pe aparat

- 1 Cu aparatul Nokia N95, conectați-vă la Home Media Server de pe PC-ul compatibil.
Pe PC-ul compatibil, utilizând aplicația Home Media Server, selectați Nokia N95 din meniul de aparate.
- 2 Selectați o bibliotecă de fișiere media pe care doriți să o transferați.
- 3 Selectați un singur fișier media.
- 4 Selectați opțiunea de transfer al fișierului pe aparatul Nokia N95.

Transferul fișierelor de pe aparat pe PC

- 1 Utilizând aparatul Nokia N95, conectați-vă la Home Media Server de pe PC-ul compatibil. Alternativă: de pe PC-ul compatibil, utilizând aplicația Home Media Server, selectați aparatul Nokia N95 din meniul de aparate.
- 2 Selectați fișierul pe care doriți să îl transferați.
- 3 Selectați opțiunea de transfer al fișierului pe Home Media Server de pe PC-ul compatibil.

Afișarea fișierelor de pe PC pe alte aparate

Puteți utiliza aparatul Nokia N95 ca telecomandă pentru afișarea fișierelor media compatibile din aplicația Home Media Server pe PC-ul compatibil sau pe alte aparate UPnP compatibile din rețeaua de domiciliu. De exemplu, puteți utiliza aparatul Nokia N95 pentru a regla redarea fișierelor compatibile de muzică stocate pe PC prin sistemul audio de domiciliu compatibil UPnP, utilizând un receptor multimedia compatibil.

Comanda fișierelor media cu aparatul Nokia N95

- 1 Cu aparatul Nokia N95, conectați-vă la Home Media Server de pe PC-ul compatibil.
- 2 Selectați biblioteca media care conține fișierul pe care doriți să îl comandați.
- 3 Selectați un fișier media.
- 4 Selectați aparatul compatibil pe care se redă fișierul.

Informații suplimentare

Pentru mai multe informații despre aplicația Home Media Server, vizitați pagina www.simplecenter.net/nokia sau apăsați **F1** în aplicația Home Media Server pentru a deschide Ajutorul.



Nokia Nseries PC Suite ☉

Nokia Nseries PC Suite este un set de aplicații pentru PC dezvoltate pentru a fi utilizate cu aparatul Nokia N95. Nokia Nseries PC Suite grupează toate aplicațiile disponibile într-o fereastră de lansare din care puteți instala aplicații. Cu Nokia Nseries PC Suite puteți instala aplicații pe PC-ul compatibil în C:\Program Files\.

Pentru a instala și utiliza Nokia Nseries PC Suite, aveți nevoie de un PC pe care se execută Microsoft Windows XP (SP1 sau SP2) sau Windows Vista și care este compatibil cu un cablu de date USB, conexiunea Bluetooth sau în infraroșu. Înainte de a utiliza Nokia Nseries PC Suite, trebuie să o instalați pe PC. Pentru mai multe informații, consultați DVD-ROM-ul livrat împreună cu aparatul.

Ghidul complet al utilizatorului Nokia Nseries PC Suite este disponibil în format electronic pe DVD-ROM. Pentru informații suplimentare și pentru a prelua cea mai recentă versiune a Nokia Nseries PC Suite, vizitați www.nokia.com/pcsuite.

Câteva aplicații utile din suita Nokia Nseries PC Suite:

Content Copier — pentru a crea copii de siguranță ale datelor de pe aparat sau a restaura datele memorate de pe PC-ul compatibil pe aparat

Nokia Music Manager — pentru a crea și organiza fișiere digitale de muzică pe un PC compatibil și a le transfera pe un aparat compatibil

Lifeblog — pentru a organiza fotografiile, videoclipurile, sunetele, mesajele text, mesajele multimedia și jurnalele Web (weblog) în ordine cronologică, în care puteți răsfoi, căuta, partaja, publica. De asemenea, puteți face copii de siguranță. Aplicația Lifeblog este compusă din Nokia Lifeblog PC și aplicații mobile, care împreună vă permit să expediați sau să publicați într-un blog articole pentru a fi vizualizate de alți utilizatori.

Update manager — pentru a recepționa notificări automate despre versiunile noi ale aplicației Nokia Nseries PC Suite de la un server Nokia

One Touch Access — pentru a stabili o conexiune de rețea utilizând aparatul ca modem

Conținutul DVD-ROM-ului poate să difere.

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare și pentru a prelua cea mai recentă versiune a Nokia Nseries PC Suite, vizitați www.nokia.com/pcsuite.