

Téléchargez!

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Nseries sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers.

EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.

Des signets et des liens vers des sites Internet tiers sont peut-être préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez également accéder à des sites tiers à partir de votre appareil. Les sites tiers ne sont pas affiliés à Nokia et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ceux-ci. Si vous décidez d'accéder à de tels sites, soyez vigilant au niveau de la sécurité et du contenu.

La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines opérations et fonctionnalités dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, de MMS ou de la compatibilité des appareils et des formats de contenus pris en charge. Certains services font l'objet d'une facturation distincte.

La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification, le transfert ou la cession de certains contenus (musique, images, sonneries, etc.).

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

EDITION 1 FR

Téléchargez!

Avec **Téléchargez!**, vous pouvez découvrir, prévisualiser, acheter, télécharger et mettre à niveau du contenu, des services et des applications. Des jeux, des sonneries, des fonds d'écran, des applications et bien d'autres éléments sont facilement accessibles. Les éléments sont répertoriés dans des catalogues et dossiers fournis par différents prestataires de service. Le contenu disponible dépend de votre prestataire de services.

Téléchargez! utilise vos services réseau pour accéder au contenu le plus récent. Pour plus d'informations sur d'autres éléments disponibles via **Téléchargez!**, contactez votre prestataire de services, ou encore le fournisseur ou le fabricant de l'élément.

Téléchargez! reçoit les mises à jour en cours, vous offrant le contenu le plus récent disponible pour votre appareil auprès de votre prestataire de services. Pour mettre à niveau manuellement le contenu de **Téléchargez!**, sélectionnez **Options > Actualiser la liste**.

Pour masquer un dossier ou un catalogue dans la liste, par exemple en vue d'afficher uniquement les éléments fréquemment utilisés, sélectionnez **Options > Masquer**. Pour afficher à nouveau tous les éléments masqués, sélectionnez **Options > Afficher tout**.

Pour acheter l'élément sélectionné dans l'écran principal, un dossier ou un catalogue, sélectionnez **Options > Acheter**. Dans le sous-menu qui s'ouvre, vous pouvez sélectionner la version de l'élément et afficher les informations relatives au prix. Les options disponibles dépendent du prestataire de services.

Pour télécharger un élément gratuitement, sélectionnez **Options > Obtenir**.

Paramètres de Téléchargez!

L'application met à jour votre appareil en utilisant le contenu le plus récent disponible auprès de votre prestataire de services ainsi que d'autres stations disponibles. Pour modifier les paramètres, sélectionnez **Options > Paramètres** et l'une des options suivantes :

Point d'accès — Pour sélectionner le point d'accès utilisé pour la connexion au serveur du prestataire de services et spécifier si l'appareil doit être configuré pour demander le point d'accès à chaque utilisation.

Ouverture automatique — Pour ouvrir automatiquement le contenu ou l'application dès la fin de son téléchargement, sélectionnez **Oui**.

Confirmation aperçu — Pour être invité à confirmer avant de télécharger l'aperçu du contenu ou de l'application, sélectionnez **Oui**. Pour télécharger automatiquement un aperçu, sélectionnez **Non**.

Confirmation d'achat — Pour être invité à confirmer avant d'acheter du contenu ou une application, sélectionnez **Oui**. Pour démarrer le processus d'achat immédiatement après avoir sélectionné **Acheter**, sélectionnez **Non**.

Une fois les paramètres spécifiés, sélectionnez **Retour**.