



Kurzanleitung

NOKIA OBSERVATION CAMERA

**INBETRIEBNAHME DER KAMERA
AUFNEHMEN VON BILDERN
VERWENDEN DER BEWEGUNGSMELDUNGSFUNKTION
VERWENDEN DER ZEITGESTEUERTEN AUFNAHME
ÜBERPRÜFEN DER TEMPERATUR**

Ausgabe 1 DE
9311297

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.



Schalten Sie die Kamera nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR Installieren Sie die Kamera nicht in Fahrzeugen. Verwenden Sie die Kamera oder Ihr Mobiltelefon nicht während der Fahrt, um die Kamera zu bedienen oder zu konfigurieren, sondern parken Sie Ihr Fahrzeug zuvor.



STÖRUNGEN Bei Geräten, die über Funk betrieben werden, kann es zu Störungen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.



IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie die Kamera in der Nähe medizinischer Geräte aus.



AN BORD EINES FLUGZEUGS AUSSCHALTEN Über Funk betriebene Geräte können Störungen in Flugzeugen verursachen.



AN TANKSTELLEN AUSSCHALTEN Benutzen Sie die Kamera nicht an Tankstellen. Verwenden Sie sie nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.



IN SPRENGGEBIETEN AUSSCHALTEN Benutzen Sie die Kamera nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie die Vorschriften und Regeln.



UMSICHTIG VERWENDEN Halten Sie die Kamera stets in der üblichen Bedienungsposition. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST Nur qualifiziertes Kundendienstpersonal darf das Gerät installieren und reparieren.



ZUBEHÖR UND AKKUS Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie ausschließlich kompatible Produkte an.



SICHERUNGSKOPIEN ERSTELLEN Denken Sie daran, von allen wichtigen Daten Sicherungskopien zu erstellen.



ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie ausschließlich kompatible Produkte an.



WASSERDICHTIGKEIT Ihre Kamera ist nicht wasserdicht. Bewahren Sie sie trocken auf.

Inbetriebnahme der Kamera

Hinweis: Weitere detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts. Diese Kurzanleitung ist nicht als Ersatz für das vollständige Benutzerhandbuch zu verwenden, in dem Sie wichtige Sicherheits- und Wartungshinweise finden.

Um die Nokia Observation Camera nutzen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- zwei SIM-Karten: eine für das Telefon und eine für die Kamera, wobei MMS (Multimedia-Dienst) auf beiden Gerät aktiviert ist (siehe unten "4. Erforderliche Einstellungen konfigurieren")
- ein kompatibles, MMS-fähiges Mobiltelefon mit Farbdisplay
- GSM-Netzversorgung in der Umgebung des Telefons und der Kamera

Sie können die Kameraeinstellungen entweder über Textmitteilungen oder mithilfe der PC Suite-Software auf der CD-ROM konfigurieren.

Hinweis: Wenn Sie Textmitteilungen verwenden, kann nur ein Benutzer (der Administrator) die Bewegungsmeldungsfunktion und zeitgesteuerte Bildaufnahmen nutzen. Mit PC Suite können bis zu 20 Benutzer diese Funktionen verwenden.

Achtung: Um den Anforderungen für RF-Emissionen von mobilen Übertragungsgeräten zu entsprechen, müssen Personen stets einen Mindestabstand von 20 cm zur Kamera einhalten.

1. Funktionen der SIM-Karte prüfen

Setzen Sie die SIM-Karte der Nokia Observation Camera in Ihr Mobiltelefon ein und achten Sie darauf, dass die PIN-Code-Abfrage auf der SIM-Karte ausgeschaltet ist.

Tipp: Um sicherzustellen, dass der MMS-Dienst auf der SIM-Karte aktiviert ist, senden Sie eine MMS-Mitteilung von Ihrem Mobiltelefon auf Ihr Mobiltelefon.

Hinweis: Die von der Kamera gesendeten Bilder und Mitteilungen werden über die in der Kamera befindliche SIM-Karte abgerechnet.


Nehmen Sie die SIM-Karte der Kamera aus dem Mobiltelefon heraus. Setzen Sie die SIM-Karte des Mobiltelefons wieder in das Mobiltelefon ein.

Hinweis: Überprüfen Sie, wie groß MMS-Mitteilungen sein dürfen, damit sie von Ihrem Mobiltelefon empfangen werden können. Auch Ihr Netzbetreiber kann die Größe von MMS-Mitteilungen einschränken. Fragen Sie diesbezüglich bei Ihrem Netzbetreiber nach.

2. SIM-Karte in die Kamera einsetzen


Setzen Sie die SIM-Karte der Nokia Observation Camera in die Kamera ein. Achten Sie darauf, dass die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte nach links zeigt und die Karte ganz in den Einschub eingeschoben ist.

Hinweis: Bewahren Sie die kleinen SIM-Karten stets außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.




3. Kamera einschalten

Schließen Sie das Netzteil an den Netzanschluss der Kamera sowie an eine Netzsteckdose an.



Warten Sie, bis die LED-Anzeigen aufleuchten. Wenn die erste und dritte LED-Anzeige grün leuchten, ist die Kamera einsatzbereit.



Hinweis: Wenn die zweite LED-Anzeige rot blinkt, ist die PIN-Code-Abfrage eingeschaltet. Geben Sie den PIN-Code über PC Suite ein oder schalten Sie die Kamera aus, nehmen die SIM-Karte aus der Kamera, setzen sie in das Mobiltelefon ein und schalten die PIN-Code-Abfrage aus.

4. Erforderliche Einstellungen konfigurieren

Bevor Sie die Kamera verwenden können, müssen Sie den Administrator der Kamera, die MMS-Einstellungen und die Sprache auf der Kamera festlegen. Siehe unten.

Sie können die Kameraeinstellungen entweder über Textmitteilungen oder mithilfe der PC Suite-Software, die Sie auf der in der Verpackung

enthaltenen CD-ROM finden, konfigurieren. Weitere Informationen zu PC Suite finden Sie im Benutzerhandbuch.

Administrator festlegen

Sie können den Administrator auf der Benutzerseite der PC Suite-Software festlegen oder die folgende Textmitteilung an die Kamera senden:

Hinweis: Die Leerzeichen zwischen den Elementen in der Textmitteilung sind durch einen Unterstrich (_) dargestellt.

8_Sicherheitscode_Ihr Name_Ihre Mobiltelefonnummer_Ihre E-Mail-Adresse

Der voreingestellte Sicherheitscode lautet 1234.

Beispiel:

**8 1234 Jana
5678910
jana@arbeit.com**

Hinweis: Die Angabe der E-Mail-Adresse in der Mitteilung ist nicht unbedingt erforderlich. Wenn Sie die E-Mail-Adresse angeben, können Sie Bildaufnahmen an Ihre E-Mail-Adresse senden.

Warten Sie, bis die Kamera eine Bestätigungsmittteilung ausgibt. Der Zeitraum zwischen dem Senden der Textmitteilung und dem Erhalt der Bestätigungsmittteilung hängt vom Verkehr im GSM-Netz ab.

MMS-Einstellungen erhalten

Am einfachsten erhalten Sie die benötigten MMS-Verbindungseinstellungen wie folgt:

- Gehen Sie zu www.nokia.com/phonesettings und senden die MMS-Einstellungen über Mobilfunk an Ihr Mobiltelefon, oder
- Bitten Sie Club Nokia, Nokia Careline oder Ihren Diensteanbieter, die MMS-Einstellungen über Mobilfunk an Ihr Mobiltelefon zu senden.

Typ: Die MMS-Einstellungen der Nokia Observation Camera entsprechen denen des Nokia 7650 Telefons.

Wenn Sie die MMS-Einstellungen manuell konfigurieren möchten, sehen Sie im Benutzerhandbuch nach.

Sprache auf der Kamera einstellen

Englisch ist als Sprache auf der Nokia Observation Camera voreingestellt. Wenn Sie die Sprache ändern möchten, gehen Sie zur Einstellungsseite der PC Suite-Software oder senden die folgende Textmitteilung an die Kamera:

Hinweis: Die Leerzeichen zwischen den Elementen in der Textmitteilung sind durch einen Unterstrich (_) dargestellt.

21_1234_Kennziffer für die Sprache

Wählen Sie die Kennziffer für Ihre Sprache aus der folgenden Liste aus: Dänisch 1, Niederländisch 2, Englisch 3, Finnisch 4, Französisch 5, Deutsch 6, Italienisch 7, Norwegisch 8, Polnisch 9, Portugiesisch 10, Spanisch 11, Schwedisch 12, Vereinfachtes Chinesisch 13, Traditionelles Chinesisch (Hongkong) 14, Traditionelles Chinesisch (Taiwan) 15, Tschechisch 16, Kanadisches Französisch 17, Griechisch 18, Ungarisch 19, Brasilianisches Portugiesisch 20, Russisch 21, Lateinamerikanisches Spanisch 22, Thai 23.

Beispiel:

21 1234 7

Hinweis: Wenn Sie die Sprache ändern, nimmt die Kamera Textmitteilungen nur in der gewählten Sprache an.

Ihre Nokia Observation Camera ist nun einsatzbereit!

Weitere Textmitteilungsbefehle finden Sie auf der Karte im Einband des Benutzerhandbuchs. Trennen Sie die Karte heraus und stecken Sie

sie in die Plastikhülle, die in der Kameraverpackung enthalten ist. Tragen Sie die Karte bei sich.

Tipp: Wenn Sie die PIN-Code-Abfrage nach der Konfiguration der Kamera wieder einschalten möchten, senden Sie die Textmitteilung **22_PIN-Code_ein** an die Kamera. Ersetzen Sie den Unterstrich () jeweils durch ein Leerzeichen und tragen für **PIN-Code** Ihren eigenen PIN-Code ein.

Aufnehmen von Bildern

Wenn Sie ein Bild aufnehmen und an Ihr Mobiltelefon senden möchten, senden Sie die folgende Textmitteilung an die Kamera:

1

Hinweis: Das Aufnehmen von Bildern und deren Nachbearbeitung und Verwendung können aufgrund nationaler Gesetze und Bestimmungen Beschränkungen unterliegen. Bei der Nutzung dieser Funktion darf nicht gegen das Gesetz verstoßen werden. Achten Sie die Privatsphäre und sonstige legitime Rechte von Personen, und beachten Sie sämtliche Gesetze, die etwa den Datenschutz, das Privatleben und die Veröffentlichung regeln.

Verwenden der Bewegungsmeldungsfunktion

Um die Bewegungsmeldung zu starten, senden Sie die folgende Textmitteilung an die Kamera:

Hinweis: Die Leerzeichen zwischen den Elementen in der Textmitteilung sind durch einen Unterstrich () dargestellt.
2_ein_Anzahl der Bildmitteilungen (0-10)

Beispiel:

2 ein 4

Die Bewegungsmeldungsfunktion ist nun aktiv, bis die Kamera vier Mal eine Bewegung erkannt hat.

Hinweis: Wenn Sie 0 für die Anzahl der Bildmitteilungen angeben, bleibt die Bewegungsmeldungsfunktion aktiv, bis Sie sie ausschalten.

Um die Bewegungsmeldung auszuschalten, senden Sie die folgende Textmitteilung an die Kamera:

2 aus

Verwenden der zeitgesteuerten Aufnahme

Wenn die Kamera Bilder in vorgegebenen Zeitintervallen aufnehmen soll, senden Sie die folgende Textmitteilung an die Kamera:

Hinweis: Die Leerzeichen zwischen den Elementen in der Textmitteilung sind durch einen Unterstrich () dargestellt.

4_ein_gewünschtes Intervall_Anzahl der Bildmitteilungen (0-10)

Beispiel:

4 ein 00:15 6

Die Kamera sendet Ihnen jetzt sechs Bildmitteilungen in Abständen von 15 Minuten.

Überprüfen der Temperatur

Um die aktuelle Temperatur im Bereich der Kamera festzustellen, senden Sie die folgende Textmitteilung an die Kamera:

3

Copyright © 2003 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.