


Nokia digitális medál II

– felhasználói kézikönyv



9311024

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a(z) RX-4 termék megfelel az alábbi tanácsí irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EK.

A Megfelelő ségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következményes vagy közvetett kárért, akár hogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Tartalom

BIZTONSÁGI SZEMPONTOK	4
Bevezetés	5
Töltőkészülékek és akkumulátorok	5
Műszaki adatok	6
1. Áttekintés	7
A csuklósíj vagy a pánt csatlakoztatása	10
2. A Nokia Digitális medál II készülék használata.....	11
Az akkumulátor töltése	11
A készülék be- és kikapcsolása	12
Az idő és az akkumulátorállapot ellenőrzése	12
A világítás bekapcsolása	12
Képek megtekintése	13
Kép küldése a Nokia Digitális medál II készülékről	13
Kép fogadása a Nokia Digitális medál II készüléken	14
Kép törlése a Nokia Digitális medál II készülékről	14
Az idő beállítása	15
3. Az akkumulátor állapota	16
Töltés és kisütés	16
Kezelés és karbantartás	18

BIZTONSÁGI SZEMPONTOK

Olvassa el az alábbi egyszerű irányelveket. Ezen szabályok megszegése veszélyes vagy törvénybe ütköző lehet. A kézikönyv részletes leírást is tartalmaz.



MINŐSÍTETT SZAKSZERVIZ

A készüléket csak minősített szerviz képzett munkatársa telepítheti és javíthatja.



CSATLAKOZÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más készülékhez való kapcsolódáskor olvassa el annak felhasználói kézikönyvét is a biztonsági tudnivalók megismeréséhez. Csak kompatibilis készülékekkel kísérelje meg a csatlakozást.



BIZTONSÁGI MÁSOLAT

A fontos adatokról készítsen biztonsági másolatot.



FONTOS:

Az eszköz vízálló, használható esőben, de nem ajánlatos vízbe meríteni.

A töltőkészülékre nem vonatkoznak az eszköz vízállóságát meghatározó jellemzők. A töltőkészüléket csak száraz körülmények között használja, és sose töltsen a készüléket akkor, ha a készülék vagy a töltőkészülék, illetve azok valamely alkatrésze nedves vagy vizes. Amennyiben a készüléket sós víz érte, a rozsdásodás elkerülése érdekében azonnal öblítse le csapvízzel, majd törölje szárazra.

Ügyeljen arra, hogy az infravörös fénynyalábot ne irányítsa senki szeme felé, és kerülje annak interferenciáját más infravörös készülékekkel. A készülék lézersugárzás szempontjából Class 1 besorolású.

Bevezetés

A Nokia Digitális medál II egy divatos készülék, amely lehetővé teszi, hogy legkedvesebb kompatibilis digitális képeit mindig magánál hordja. A Nokia Digitális medál II készülékre három kép már előre fel van töltve, de ezek törölhetők, illetve új képek is feltölthetők kompatibilis telefonkészülékről vagy személyi számítógépről.

Gondosan olvassa el ezt a használati utasítást, mielőtt a Nokia Digitális medál II készüléket használatba venné.

■ Töltőkészülékek és akkumulátorok



Figyelmeztetés: Ne próbálja eltávolítani az akkumulátort. Amennyiben szükségessé válik az akkumulátor cseréje, lépjen kapcsolatba a szerviz szakképzett munkatársaival.

Mielőtt a készülékkel használja, ellenőrizze a töltőkészülék modellszámát. A Nokia Digitális medál II az alábbi töltőkészülékekkel használható: ACP-8 és ACP-12.



Figyelmeztetés: Csak olyan akkumulátort és töltőkészüléket használjon, amelyet a gyártó ehhez a tartozékhoz jóváhagyott. Más típusok használata érvényteleníti a tartozékra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellet veszélyes is lehet.

A megfelelő akkumulátorok és töltőkészülékek beszerzési lehetőségeiről a márkakereskedőtől kérhet tájékoztatást.


A tartozékok csatlakozóit mindig a csatlakozónál, és ne a vezetékénél fogva húzza ki.

■ Műszaki adatok

- Tömeg: körülbelül 36 g
- Hosszúság (max.) / szélesség (max.) / vastagság (max.):
47 mm / 33,5 mm / 14,8 mm
- Kijelző: 96 * 96 képpontos felbontás, legfeljebb 4096 szín
- Használati idő 10– 15 óra (az akkumulátor töltöttségi szintjétől függően)
- Üzemelési hőmérséklet: -15 °C– 55°C
- Kompatibilitás: A kompatibilis telefonkészülékekkel és számítógépekkel kapcsolatos ismertetés megtalálható a Nokia Digitális medál II dobozában. A kompatibilitással kapcsolatos legújabb információk a Nokia webhelyén olvashatók.
- IrDA-szabvány: IrOBEX 1.3 fogadáshoz és küldéshez
- Használható képformátum: JPEG, maximális felbontás: VGA 640 * 480

1. Áttekintés

A Nokia Digitális medál II készülék gombjai és alkotórészei:



A felhasználói kézikönyv a gombokra az (1), (2) és (3) jelzéssel utal. A gombokat háromféleképpen lehet használni, az alábbiaknak megfelelően:

- **Rövid ideig lenyomva** – A gombot egy másodpercnél rövidebb ideig nyomja le.
- **Lenyomva** – A gombot egy másodpercnél hosszabb ideig nyomja le.
- **Lenyomás után lenyomva tartva** – A gombot lenyomás után tartsa lenyomva (a kiválasztott funkció a gomb felengedéséig működik).

4. Kijelző
5. Infravörös port
6. Pántfoglalat
7. Töltőfoglalat

A kijelző jelzőfényei



Kapcsolat létrehozása folyamatban a Nokia Digitális medál II és egy másik készülék között. A jelzés jobbra mozog, amikor a Nokia Digitális medál II készülékről kezdeményezi a kapcsolatot, és balra a Nokia Digitális medál II készülékre irányuló kapcsolat esetén.



Az infravörös kapcsolat létrejött, és a Nokia Digitális medál II készülék képet küld vagy fogad. Kép küldéskor jobbra, kép fogadásakor pedig balra halad a jelzés.



Megszakadt vagy nem épült fel az infravörös kapcsolat.



Jelzi a képek sikeres elküldését, fogadását vagy törlését, illetve az óra beállítását.



A Nokia Digitális medál II készülék memóriája megtelt, a memóriába nyolc kép van elmentve.



A kép sérült vagy a Nokia Digitális medál II készülék nem támogatja a formátumát. Előfordulhat, hogy a kép mérete vagy felbontása túl nagy, illetve nem a kompatibilis JPEG-formátumban lett mentve. Az infravörös kapcsolat megszakítva.



Az akkumulátor töltése folyamatban. Az akkumulátor teljes feltöltését követően az ikon mozgása befejeződik.



A Nokia Digitális medál II készen áll egy kép törlésére.




Az akkumulátor állapota. Ez az ikon töltés közben is látható (ekkor véletlenszerűen mozog), valamint az akkumulátor alacsony töltöttségi szintje esetén megjelenik a kijelző bal felső sarkában.

■ A csuklósíj vagy a pánt csatlakoztatása

A Nokia Digitális medál II készülékre csuklósíjat vagy nyakpántot is lehet erősíteni. Ha a Nokia Digitális medál II készülékhez nyakpántot akar erősíteni, csúsztassa be annak akasztóját a Nokia Digitális medál II készülék tetején található pántfoglatba (1).


A csuklósíj felerősítéséhez rögzítse az akasztót ugyanezen a módon a készülék tetejéhez. Hajtsa le a szíjtartó rudat (2), és bújtsa át a szíjat a rúd alatt. Rögzítse a szíj visszahajtott darabját (3).



2. A Nokia Digitális medál II készülék használata

■ Az akkumulátor töltése

Nyomja össze a töltőfoglalat megfelelő végét, majd illessze a Nokia Digitális medál II készülék köré az ábrán látható módon. A töltőfoglalatnak és a Nokia Digitális medál II készüléknek a lehető legszorosabban kell illeszkednie. Csatlakoztassa a töltőt a töltőfoglathoz és a váltakozó áramú fali csatlakozóaljzathoz.



Töltés közben a kijelzőn a képernyőkímélő látható. Ha bekapcsolja a Nokia Digitális medál II készüléket, az kb. 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol a hatékonyabb töltés érdekében.

A Nokia Digitális medál II első töltése alkalmával az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. Ha a Nokia Digitális medál II készüléket először kezdi feltölteni, vagy már hosszabb ideje nem használta azt, akkor legalább 5 percig töltenie kell, mielőtt a készülék kijelzőjén megjelenne a töltésjelző ikon.

■ A készülék be- és kikapcsolása

A Nokia Digitális medál II készülék bekapcsolásához nyomja meg a **(3)** gombot.

A kikapcsoláshoz nyomja meg a **(3)** gombot.

■ Az idő és az akkumulátorállapot ellenőrzése

Az aktuális idő és az akkumulátorállapot ellenőrzéséhez nyomja meg röviden a **(3)** gombot a készülék bekapcsolt állapota mellett. A Nokia Digitális medál II készülék megjeleníti az aktuális időt és az akkumulátor ikonját. A teljesen sárga színű ikon teljesen feltöltött akkumulátort, a teljesen szürke ikon pedig lemerült akkumulátort jelez.



■ A világítás bekapcsolása

Amikor a készülék be van kapcsolva, a háttérvilágítás fényereje véletlenszerűen változik. Ha a megvilágítás gyenge, nyomja meg röviden bármelyik gombot, ezzel körülbelül 30 másodpercig nagyobb fényerőre kapcsolja a háttérvilágítást.

Az erősebb világítás használata jobban fogyasztja az akkumulátort, így csökkenti az egy feltöltéssel elérhető működési időt. Az akkumulátor alacsony töltöttsége

esetén nem kapcsolható be a nagyobb megvilágítás, és a kijelző bal felső sarkában megjelenik az  ikon.

■ Képek megtekintése

Ha a Nokia Digitális medál II készüléken csak egy kép van, a készülék bekapcsolásakor az jelenik meg a kijelzőn.

Ha több képet is mentett a Nokia Digitális medál II készülékre, az alábbiakra van lehetőség:

- nyomja meg az **(1)** gombot a következő kép kiválasztásához,
- vagy nyomja meg és tartsa lenyomva az **(1)** gombot a képek folyamatos váltásához.

■ Kép küldése a Nokia Digitális medál II készülékről

A készülék bekapcsolása után válassza ki az elküldeni kívánt képet, hogy az jelenjen meg a Nokia Digitális medál II készülék kijelzőjén.

1. Irányítsa a Nokia Digitális medál II készülék infravörös portját a fogadó kompatibilis eszköz infravörös portja felé, és ellenőrizze, hogy a két készülék között semmi ne akadályozza az adatátvitelt, és ne legyen a közelben más aktív infravörös készülék.
2. A kép küldéséhez nyomja meg a **(2)** gombot. A  ikon megjelenése a kép sikeres elküldéséről tájékoztat.

■ Kép fogadása a Nokia Digitális medál II készüléken

Bekapcsolás után a Nokia Digitális medál II készülék készen áll a képek fogadására. Előfordulhat, hogy a megjelenítéshez a Nokia Digitális medál II átméretezi a beérkezett képeket vagy levágja azok egy részét. A készülék azonban az eredetileg beérkezett formátumban is menti a képet, így ha a képet tovább szeretné küldeni, a Nokia Digitális medál II készülék az eredetit továbbítja.

1. Irányítsa a Nokia Digitális medál II készülék infravörös portját a kompatibilis küldő eszköz infravörös portja felé, és ellenőrizze, hogy a két készülék között semmi ne akadályozza az adatátvitelt, és ne legyen a közelben más aktív infravörös készülék.
2. Nyomja meg röviden a **(2)** gombot a Nokia Digitális medál II készülék infravörös portjának aktiválásához, azaz a kép fogadásához.
3. A küldő készülék felhasználója elindítja a kép küldését. A kompatibilis készülékek használatáról, így a kép küldéséről is az adott készülék felhasználói útmutatója kínál bővebb információt. A  ikon megjelenése a kép sikeres elküldéséről tájékoztat.

■ Kép törlése a Nokia Digitális medál II készülékről

A készülék bekapcsolása után válassza ki a törölni kívánt képet, hogy az jelenjen meg a kijelzőn.

A kép törléséhez nyomja meg egyszerre az **(1)** és a **(2)** gombot. A  ikon mutatja, hogy a kép törlése funkciót választotta.

A kép tényleges törléséhez három másodpercen belül nyomja meg ismét egyszerre az **(1)** és a **(2)** gombot. Ha ezt nem teszi meg, a kép nem törlődik. A kép körülbelül három másodperc alatt eltűnik.

Mindig készítsen biztonsági másolatot képeiről, például valamilyen kompatibilis eszközre küldve, majd azon elmentve a képeket.

■ Az idő beállítása

Az óra kijelzésének bekapcsolásához a készülék bekapcsolása után nyomja meg röviden a **(3)** gombot.

10 másodpercen belül újra nyomja meg a **(3)** gombot. Eltűnik az akkumulátor ikonja, és megkezdheti az idő beállítását a Nokia Digitális medál II készüléken. 10 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a **(2)** gombot; ezzel előre lépteti az órát. A visszafelé léptetéshez nyomja meg és tartsa lenyomva az **(1)** gombot.

Az idő beállítása után hagyja jóvá azt a **(3)** gomb rövid megnyomásával. Ha ezt nem teszi meg, az idő beállítása változatlan marad.



3. Az akkumulátor állapota

■ Töltés és kisütés

A Nokia Digitális medál II készülék újratölthető Li-Ion akkumulátorral üzemel.

Az új akkumulátor maximális teljesítményét csak két vagy három teljes feltöltés és kisütés után éri el.

Az akkumulátor több száz töltést és lemerítést is kibír, de idővel teljesítménye csökken. Ha a megszokottnál lényegesen rövidebb ideig működik a készülék egy feltöltéssel, valószínűleg célszerű új akkumulátort beszereznie.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort használjon, és a töltést is csak a gyártó által jóváhagyott töltővel végezze. Amikor nem használja, húzza ki a töltőt a fali csatlakozóaljzatból. A Nokia Digitális medál II készüléket ne hagyja egy hétnél tovább a töltőhöz csatlakoztatva, mivel a túltöltés csökkentheti a készülék élettartamát. A teljesen feltöltött akkumulátor egy idő múlva magától lemerül használat nélkül is.

Szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között gond lehet az akkumulátor feltöltésével.

Az akkumulátort csak céljának megfelelően használja.

Soha ne használjon sérült akkumulátort vagy töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort lehetőleg mindig 15°C és 25°C közötti hőmérsékleten tartsa. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a Nokia Digitális medál II készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

A Nokia Digitális medál II készüléket soha ne dobja tűzbe!

Ha az akkumulátort valami miatt el kellene távolítani vagy ki kellene cserélnie, kérje szakértő segítségét a szervizben. Ne próbálja önállóan elvégezni az akkumulátor cseréjét.

A Nokia Digitális medál II készülék (és az akkumulátor) környezetvédelmi szempontokból megfelelő kidobásához kérje a Nokia szerviz tanácsát, vagy tájékozódjon a helyi előírásokról és szabályokról.

Kezelés és karbantartás

A Nokia Digitális medál II készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tegyen, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassa.

- Minden tartozékot tartson kisgyermek számára elérhetetlen helyen.
- A Nokia Digitális medál II készüléket tartsa szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A Nokia Digitális medál II készüléket ne használja és ne tárolja poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A Nokia Digitális medál II készüléket ne tartsa túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A Nokia Digitális medál II készüléket ne tartsa túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbálja meg felnyitni a Nokia Digitális medál II készüléket. A nem szakszerű eljárás károsíthatja a készüléket.
- Ne ejtse le, ne ütögesse és ne rázogassa a Nokia Digitális medál II készüléket. A durva bánásmódtól károsodhatnak a belsejében található integrált áramkörök.
- A Nokia Digitális medál II készüléket ne tisztítsa erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

- Ne fesse át a Nokia Digitális medál II készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, és így a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a Nokia Digitális medál II nem működne megfelelően, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez. A szervíz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, és ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.