

Посібник користувача – Бездротовий автомобільний комплект (СК-1W)

9355972

Видання 2

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт СК-1W відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Connecting Nokia є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого ділера компанії Nokia.

В деяких країнах на використання пристроїв Bluetooth може бути накладено обмеження.
Довідайтеся про це в місцевих органів влади.

Зміст

Вступ	5
Бездротова технологія Bluetooth	6
Картка в комплекті поставки	7
Кілька практичних правил для оптимізації роботи додаткового обладнання	7
1. Початок роботи	8
Огляд	8
Як вперше ввести автомобільний комплект в експлуатацію	9
2. Користування кнопкою дистанційного керування	11
Як з'єднати спарований автомобільний комплект з телефоном	11
Як зателефонувати	12
Голосовий набір	12
Як відповісти на дзвінок або закінчити його	12
Як відхилити дзвінок	13
Автоматична відповідь	13
Повторний набір останнього набраного номеру	13
Як регулювати гучність динаміка автомобільного комплекту	13
Як переключати дзвінок між автомобільним комплектом і телефоном	13
Автомобільне радіо без звуку	14
Чутливість до запалювання	14
Як від'єднати автомобільний комплект від телефону	14
Користування автомобільним комплектом разом із кількома телефонами	15
Повернення до первинних установок автомобільного комплекту	16
Догляд та технічне обслуговування	17

Вступ

Бездротовий автомобільний комплект СК-1W можна без кабелів з'єднати із сумісним телефоном, що підтримує бездротову технологію Bluetooth. Основними частинами бездротового автомобільного комплексу є блок "вільні руки" (HF-1W) та кнопка дистанційного керування (CU-2).

Уважно прочитайте цей посібник користувача, перш ніж користуватися бездротовим автомобільним комплектом. Більш детальну інформацію наведено в посібнику користувача Вашого телефону. Не користуйтеся посібником користувача до бездротового автомобільного комплексу СК-1W замість посібника користувача до телефону, оскільки в останньому міститься важлива інформація про безпеку та технічне обслуговування.

В цьому посібнику користувача здебільшого описано, як користуватися кнопкою дистанційного керування CU-2. Інформацію про інші частини бездротового автомобільного комплексу наведено в посібнику з інсталяції, що постачається разом із комплектом.

■ Бездротова технологія Bluetooth

Оскільки пристрої Bluetooth підтримують зв'язок за допомогою радіохвиль, телефон Bluetooth та бездротовий автомобільний комплект не обов'язково мають бути в прямій видимості. Наприклад, під час з'єднання з бездротовим автомобільним комплектом телефон може лежати в сумці. Два пристрої повинні лише знаходитися максимум за 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди, такі, як стіни або інші електронні пристрої.

Бездротовий автомобільний комплект спеціально розроблений для телефонів Nokia, що підтримують бездротову технологію Bluetooth. Проте автомобільним комплектом можна користуватися разом із будь-яким пристроєм Bluetooth, що підтримує режим "вільні руки". (В цьому випадку "режим" означає набір команд Bluetooth, які використовуються в телефоні для керування бездротовим автомобільним комплектом).

Бездротовий автомобільний комплект сумісний зі стандартом Bluetooth Specification 1.1. Однак спільна робота бездротового автомобільного комплекту з іншими виробами, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, не гарантується, оскільки вона залежить від сумісності. Більш детальну інформацію стосовно сумісності бездротового автомобільного комплекту з іншими пристроями, що підтримують бездротову технологію Bluetooth, можна отримати у свого дилера.

■ Картка в комплекті поставки

Картка містить пароль Bluetooth (0000), який потрібний для об'єднання телефону в пару з бездротовим автомобільним комплектом. Зберігайте картку в надійному та безпечному місці.

Як користуватися паролем, описано в розділі [Як вперше ввести автомобільний комплект в експлуатацію](#) на стор. 9.

■ Кілька практичних правил для оптимізації роботи додаткового обладнання

- Регулярно перевіряйте, чи приєднані аксесуари для автомобіля і чи вони працюють належним чином.
- Установка будь-яких складних автомобільних аксесуарів повинна проводитись виключно кваліфікованим персоналом.
- Користуйтеся лише аксесуарами, ухваленими виробником телефону. Користування іншими видами аксесуарів може призвести до втрати гарантій та дозволів, що стосуються Вашого телефону, і може мати небезпечні наслідки.

1. Початок роботи




Увага: Використання бездротових пристроїв може обмежуватися у певних ситуаціях. Дотримуйтесь будь-яких обмежень і слідуйте усім знакам та вказівкам стосовно використання бездротових пристроїв.

■ Огляд

Бездротовий автомобільний комплект керується за допомогою кнопки дистанційного керування CU-2.

Частини кнопки дистанційного керування описані нижче. Інформацію про інші частини автомобільного комплекту наведено в посібнику з установки, що постачається разом із комплектом.



1 – Кнопка: Використовується, щоб відповісти на дзвінок або завершити його. Цю кнопку також можна використовувати для голосового набору, повторного набору та перемикання активного дзвінка між автомобільним комплектом та телефоном.

2 – Кільце: Призначене для регулювання гучності динаміка автомобільного комплекту. Якщо кільце повернути за годинниковою стрілкою, то гучність збільшиться. Якщо кільце повернути проти годинникової стрілки, то гучність зменшиться.

3 – Світловий індикатор: Вказує поточний стан з'єднання Bluetooth телефону та автомобільного комплекту. Якщо світло горить, то телефон з'єднано з автомобільним комплектом.

4 – З'єднувальний кабель: З'єднує кнопку дистанційного керування з блоком "вільні руки" HF-1W.

■ Як вперше ввести автомобільний комплект в експлуатацію

1. Переконайтеся, що телефон увімкнено.
2. Увімкніть автомобільний комплект: Увімкніть запалювання автомобіля.
3. Увійдіть в меню Bluetooth телефону та переконайтеся, що функцію Bluetooth активізовано.
4. Увійдіть в підменю, в якому можна запрограмувати телефон на пошук пристроїв Bluetooth, та почніть пошук.
Телефон шукає всі пристрої Bluetooth в радіусі 10 метрів та виводить їх назви на дисплеї у вигляді списку.
5. Виберіть з цього списку автомобільний комплект.

6. Введіть пароль, щоб асоціювати ("спарувати") та з'єднати автомобільний комплект із телефоном. **Пароль вказано на картці, що постачається в комплекті поставки бездротового автомобільного комплекту.**

Після введення пароля Ваш телефон стає стандартним телефоном, що використовує цей автомобільний комплект, якщо автомобільний комплект попередньо не було спаровано з іншим телефоном. Див. також [Користування автомобільним комплектом разом із кількома телефонами](#) на стор. 15.

Світловий індикатор кнопки дистанційного керування загоряється, а автомобільний комплект з'являється в меню телефону, де можна побачити пристрої Bluetooth, які на цей час є спарованими з Вашим телефоном.

7. Починайте користуватися автомобільним комплектом та кнопкою дистанційного керування (див. стор. 11).

2. Користування кнопкою дистанційного керування

Перш ніж користуватися автомобільним комплектом, переконайтеся, що

- увімкнено запалювання автомобіля.
- автомобільний комплект спаровано і з'єднано з Вашим телефоном. Як спарувати автомобільний комплект, описано в розділі [Як вперше ввести автомобільний комплект в експлуатацію](#) на стор. 9. Як з'єднати автомобільний комплект, описано в розділі [Як з'єднати спарований автомобільний комплект з телефоном](#) нижче.
- Ваш телефон знаходиться в радіусі 10 метрів від блоку "вільні руки" і між ними немає перешкод, наприклад стін, або інших електронних пристроїв.

Як користуватися автомобільним комплектом разом із кількома телефонами, описано на стор. 15.

■ Як з'єднати спарований автомобільний комплект з телефоном

Щоб з'єднати автомобільний комплект із своїм телефоном, увімкніть запалювання автомобіля або здійсніть з'єднання в меню Bluetooth телефону.

Зверніть увагу, що увімкнення запалювання створює автоматичний зв'язок, лише якщо Ви запрограмуєте телефон на прийом з'єднання Bluetooth без Вашого дозволу. В телефонах Nokia це можна зробити, змінивши установки спарованого пристрою в меню Bluetooth

Як від'єднати автомобільний комплект від телефону, описано на стор. 14.

■ Як зателефонувати

Якщо автомобільний комплект з'єднано, то дзвінки можна робити звичайним способом.

■ Голосовий набір

Коли жодного дзвінка не активізовано, натисніть та утримуйте **кнопку**, поки не почуєте тональний сигнал, який вказує на те, що можна промовити потрібне ім'я ("голосове позначення"). Промовте його. Телефон відтворює звукове позначення і набирає відповідний телефонний номер.

Активізувати голосовий набір можна також зі свого телефону. Детальну інформацію про користування голосовим набором наведено в посібнику користувача до телефону.

■ Як відповісти на дзвінок або закінчити його

Коли Вам телефонують, Ви чуєте тон дзвінка, вибраний в телефоні.

Натисніть **кнопку**, щоб відповісти на вхідний дзвінок або закінчити поточний дзвінок. Також відповісти на дзвінок або закінчити дзвінок можна за допомогою телефону.

■ Як відхилити дзвінок

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, двічі швидко натисніть **кнопку**.

■ Автоматична відповідь

Якщо функцію "Автоматична відповідь" у Вашому телефоні увімкнено, то телефон буде автоматично відповідати на вхідний дзвінок після першого тону дзвінка.

■ Повторний набір останнього набраного номеру

Двічі швидко натисніть **кнопку**, якщо в цей час жодного дзвінка не активізовано.

■ Як регулювати гучність динаміка автомобільного комплекту

Поверніть **кільце** навколо кнопки за годинниковою стрілкою, щоб збільшити гучність, або проти годинникової кнопки, щоб зменшити гучність.

■ Як переключати дзвінок між автомобільним комплектом і телефоном

Ви можете переключати активний дзвінок між автомобільним комплектом і телефоном. Натисніть і утримуйте натиснутою **кнопку** або скористайтеся відповідною функцією телефону.

■ Автомобільне радіо без звуку

Якщо ви отримуєте або робите дзвінок при активізованій функції "Автомобільне радіо без звуку", то гучність радіо автоматично вимикається.

Щоб активізувати цю функцію, див. посібник з установки для автомобільного комплекту.

■ Чутливість до запалювання

Коли активізовано функцію "Чутливість до запалювання", автомобільний комплект автоматично вимикається за кілька секунд після вимкнення запалювання.

Активізація цієї функції допомагає запобігти випадковому виснаженню автомобільного акумулятора, див. інсталяційний посібник для автомобільного комплекту.

■ Як від'єднати автомобільний комплект від телефону

Від'єднати автомобільний комплект від телефону можна, наприклад, коли разом із своїм телефоном потрібно використати інший пристрій Bluetooth.

Автомобільний комплект можна від'єднати у такі способи:

- Вимкніть запалювання автомобіля. Якщо триває дзвінок, то автомобільний комплект буде від'єднано тільки після завершення розмови. АБО:
- Від'єднайте автомобільний комплект в меню Bluetooth телефону.

Автомобільний комплект буде також від'єднано, якщо віддалити телефон більше, ніж на 10 метрів від блоку "вільні руки".

Зверніть увагу, що видаляти парування з автомобільним комплектом, щоб від'єднати його, непотрібно. При наступному з'єднанні спарованого автомобільного комплекту з телефоном, пароль вводити не потрібно.

■ **Користування автомобільним комплектом разом із кількома телефонами**

Автомобільний комплект можна об'єднати в пару не більше, ніж з 8 телефонами, але зв'язок можна встановити лише з одним телефоном одночасно. Список інформації про парні пристрої не заповнюється до кінця, оскільки місце для парного пристрою під номером 8 завжди залишається доступним для використання.

Місцем для парного пристрою 8 можна скористатися, не скасовуючи усі інші пари. Якщо користувач 9 спробує об'єднати в пару свій телефон, то інформацію про парний пристрій 8 буде автоматично видалено і замінено на інформацію користувача 9.

Телефон, який було першим спаровано з автомобільним комплектом, має назву "стандартний телефон". Телефон, який було останнім спаровано з автомобільним комплектом, має назву "останній використаний телефон".

Якщо запалення увімкнено і поруч є кілька спарованих телефонів, то впродовж кількох секунд автомобільний комплект намагається знайти "стандартний телефон".

Якщо з'єднатися зі "стандартним телефоном" неможливо (наприклад, тому що його вимкнено або через те, що його користувач скасовує з'єднання), то впродовж кількох секунд автомобільний комплект намагається з'єднатися з "останнім використаним телефоном".

Після цього Ви можете з'єднатися з автомобільним комплектом через меню Bluetooth свого телефону.

Щоб використати автомобільний комплект із спарованим телефоном, що не є "стандартним телефоном" або "останнім використаним телефоном", встановіть з'єднання в меню Bluetooth свого телефону.

■ Повернення до первинних установок автомобільного комплекту

Можна повернутися до первинних установок автомобільного комплекту, наприклад, щоб змінити стандартного користувача автомобільного комплекту.

При поверненні до первинних установок автомобільного комплекту видаляються значення всіх попередніх установок, зокрема, інформація про паркування.

Щоб повернутися до первинних установок автомобільного комплекту:

Переконайтеся, що автомобільний комплект вимкнено. Натисніть і утримуйте кнопку дистанційного керування протягом 10 секунд, поки не почне блимати світловий індикатор. Відразу після повернення до первинних установок автомобільного комплекту Ви почуєте подвійний тональний сигнал.

Догляд та технічне обслуговування

Автомобільний комплект і кнопка дистанційного керування – це сучасні та складні прилади, які потребують делікатного поводження. Наведені нижче рекомендації дозволять дотримуватись всіх вимог до надання гарантії та користуватися всіма перевагами цих виробів впродовж багатьох років.

- Тримайте всі аксесуари в місцях, недоступних для дітей.
- Тримайте автомобільний комплект і кнопку дистанційного керування сухими. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не користуйтеся автомобільним комплектом і кнопкою дистанційного керування і не зберігайте їх у запилених чи брудних місцях. Їх рухомі складові можуть пошкодитися.
- Не зберігайте автомобільний комплект і кнопку дистанційного керування у місцях з підвищеною температурою. Високі температури можуть призвести до скорочення строку роботи електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких синтетичних матеріалів.
- Не зберігайте автомобільний комплект і кнопку дистанційного керування у місцях з низькою температурою. Коли вони нагріваються (до своєї нормальної температури), всередині може з'явитися вогкість, що може пошкодити плати з електронними схемами.
- Не робіть спроб відкрити автомобільний комплект і кнопку дистанційного керування. Некваліфіковане поводження може їх пошкодити.

- Не кидайте, не стукайте та не трусіть автомобільний комплект і кнопку дистанційного керування. Грубе поводження може призвести до поломки внутрішніх електронних плат.
- Не використовуйте для очистки автомобільного комплекту і кнопки дистанційного керування їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте автомобільний комплект і кнопку дистанційного керування. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх нормальне функціонування.

Якщо автомобільний комплект і кнопка дистанційного керування працюють неадекватно, віднесіть їх до найближчого спеціалізованого сервісного центру. Персонал допоможе Вам, а в разі потреби виконає сервісні роботи.