


A Nokia Kaleidoszkóp I zsebben hordható képnéző használati útmutatója



9311543

1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a NOKIA CORPORATION, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az RX-11 termék megfelel az európai tanács által megfogalmazott alábbi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EC.

A Megfelelőségi nyilatkozat példánya a következő címen található:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszt termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következményes vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy véltelmeztet garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

9311543 / 1. kiadás

Tartalom

BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN	4
Bevezetés	6
Műszaki adatok	6
1. Áttekintés	8
Alkatrészek	8
A gombok használatának három módja	9
A kijelző jelzései	9
A hordszív felszerelése	12
Kompatibilis MMC-kártya behelyezése	13
2. A Nokia Kaleidoszkóp I használata	14
Az akkumulátor feltöltése	14
A készülék be- és kikapcsolása	14
Képek megtekintése	15
Képek görgetése megtekintés módban	15
Kép kiválasztása a listáról	15
Képek küldése a Nokia Kaleidoszkóp I készülékről	16
Képek fogadása a Nokia Kaleidoszkóp I készülékre	17
Képek törlése a Nokia Kaleidoszkóp I készülékről	18
A memória és az akkumulátor állapotának ellenőrzése	18
3. Információ az akkumulátorról	19
Töltés és kisütés	19
Kezelés és karbantartás	21

BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Olvassa el az alábbi egyszerű útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sőt törvénytörté lehet. Mindezekről a kézikönyvben további információt is talál.



SZAKSZERŰ SZERVIZ

A készülék üzembe helyezését és javítását csak képzett szakember végezheti.



CSATLAKOZTATÁS MÁSIK KÉSZÜLÉKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassa el a másik készülék ismertetőjét is. Csak kompatibilis termékeket kapcsoljon össze.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

Mindig készítsen biztonsági másolatot fontos adatairól.



VÍZÁLLÓSÁG

A Nokia Kaleidoszkóp I nem vízálló. A készüléket tartsa szárazon.

Az infravörös sugarat ne irányítsa más szemébe. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne zavarjon más infravörös eszközöket. Ez a készülék 1. osztályú lézer termék.

Csak a készülékkel kompatibilis Multimedia Card (MMC) kártyákat használjon. Más memóriakártyák, például a Secure Digital (SD) kártyák nem helyezhetők be az MMC-kártya foglalatába, ezért nem kompatibilisek a készülékkel. Nem kompatibilis memóriakártya használata mind a memóriakártyát, mind pedig a készüléket károsíthatja, és használhatatlanná válhatnak a kártyán tárolt adatok.

■ Töltőkészülékek és akkumulátorok



Figyelmeztetés: Ne próbálja eltávolítani az akkumulátort. Amennyiben szükségessé válik az akkumulátor cseréje, lépjen kapcsolatba a szerviz szakképzett munkatársaival.

Mielőtt a készülékkel használja, ellenőrizze a töltőkészülék modellszámát. A Nokia Kaleidoszkóp I az alábbi töltőkészülékekkel használható: ACP-8 és ACP-12.



Figyelmeztetés: Csak olyan akkumulátort és töltőkészüléket használjon, amelyet a gyártó ehhez a tartozékhoz jóváhagyott. Más típusok használata érvényteleníti a tartozékra vonatkozó engedélyeket és garanciákat, és amellet veszélyes is lehet.

A megfelelő akkumulátorok és töltőkészülékek beszerzési lehetőségeiről a márkakereskedőtől kérhet tájékoztatást.

A tartozékok csatlakozóit mindig a csatlakozónál, és ne a vezetéknél fogva húzza ki.

Bevezetés

A Nokia Kaleidoszkóp I egy új képkezelő eszköz, amellyel megtekintheti a készülékkel megjeleníthető, kedvenc színes képeit, illetve meg is oszthatja azokat barátaival vagy rokonaival. A készülék virtuális képernyője lehetővé teszi, hogy a képeket a készülék egyik végén levő kis lencsén keresztül, felnagyítva nézze meg.

A kisméretű és kényelmesen használható Nokia Kaleidoszkóp I segítségével mindig magával viheti képeit. A Nokia Kaleidoszkóp I készülékre három kép már előre fel van töltve. Ezek mellé infravörös kapcsolaton keresztül új képek is feltölthetők kompatibilis telefonkészülékről vagy számítógépről.

A Nokia Kaleidoszkóp I kompatibilis MMC-kártyával is használható, mellyel megnövelhető a tárolóhely. Megtekintheti például azokat a képeket, amelyeket kompatibilis digitális fényképezőgéppel készített és annak segítségével mentett.

Mielőtt a Nokia Kaleidoszkóp I készüléket használatba venné, gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. Az MMC-kártyával kapcsolatban a kártya dokumentációjában talál részletes tájékoztatást.

■ Műszaki adatok


- Tömeg: körülbelül 75 g
- Méretek: hossz 80 mm / szélesség 37 mm / vastagság 35 mm
- Kijelző: felbontás 266 * 225 pixel, legfeljebb 32768 szín támogatása

- Használati idő: legfeljebb 50 perc aktív képnézegetés
- Üzemelési hőmérséklet: -15°C– 55°C
- Kompatibilis telefonok és számítógépek: ezek listája a Nokia Kaleidoszkóp I értékesítési csomagjában található. A kompatibilis eszközök naprakész listája a Nokia webhelyén érhető el.
- Kompatibilis memóriakártyák: teljes méretű (32 x 24 x 1,4 mm) Multimedia Card (MMC) kártyák
- IrDA-szabvány: IrOBEX1.3 (küldés és fogadás)
- Az MMC-kártya által támogatott fájlrendszer: FAT16, amely 8 karakteres fájlnevek, valamint 3 karakteres fájlkiterjesztések használatát teszi lehetővé, például: en_kepem.jpg
- Támogatott képformátumok: a JPEG, a GIF és a PNG formátumok többsége
- Támogatott képméretek: a belső memóriában VGA (640 * 480 pixel), az MMC-kártyán legfeljebb 1600 * 1200 pixeles felbontás
- A belső memória tárolóképesége: legfeljebb 24 kép

1. Áttekintés

■ Alkatrészek

A Nokia Kaleidoszkóp I alkatrészei:



1. Billenőgomb, amelyet a használati útmutatóban az (1) jelöl.
2. Infravörös gomb, a továbbiakban (2).
3. Be- és kikapcsoló gomb, a továbbiakban (3).

4. Jelzőfény
5. Lencse
6. Infravörös port
7. Töltőcsatlakozó
8. Hordszíj rögzítőhelye
9. Az MMC-kártya foglalat

A gombok használatának három módja

- **Rövid ideig lenyomva:** A gombot egy másodpercnél rövidebb ideig nyomja le.
- **Lenyomva:** A gombot egy másodpercnél hosszabb ideig nyomja le.
- **Lenyomás után lenyomva tartva:** A gombot lenyomás után tartsa lenyomva (a kiválasztott funkció mindaddig működik, amíg a gombot fel nem engedi).

■ A kijelző jelzései



Ez a jelzés akkor jelenik meg, amikor a Nokia Kaleidoszkóp I egy másik eszközzel próbál kapcsolatot létrehozni. A jelzés néhány másodperc után eltűnik, és ekkor a kijelző szürke színű lesz. Lásd még: [Képek küldése a Nokia Kaleidoszkóp I készülékről](#) a 16. oldalon.

Az animáció jobbra gördül, amikor a Nokia Kaleidoszkóp I készülékről próbál kapcsolatot létrehozni, illetve balra, amikor ezzel a készülékkel kíván kapcsolatot teremteni.



A kép küldése, fogadása vagy törlése sikeresen megtörtént.



Az infravörös kapcsolat megszakadt, vagy nem sikerült létrehozni.



A Nokia Kaleidoszkóp I éppen indítás alatt áll vagy egy képet nyit meg megtekintésre.



A Nokia Kaleidoszkóp I felkészült a kép törlésére.



Az akkumulátor és a használatban levő memória (a belső memória vagy az MMC-kártya) aktuális állapotát jelzi.



Az akkumulátor töltése folyamatban.



A Nokia Kaleidoszkóp I készülékre átvinni kívánt kép mérete túl nagy, ezért nem tekinthető meg.



A Nokia Kaleidoszkóp I belső memóriája megtelt. Megszakadt az infravörös kapcsolat.



A Nokia Kaleidoszkóp I készülékbe helyezett MMC-kártya megtelt.



A Nokia Kaleidoszkóp I készülékbe helyezett memóriakártya nem kompatibilis MMC-kártya, vagy más ok miatt nem olvasható.




A Nokia Kaleidoszkóp I nem támogatja a képet. Előfordulhat, hogy a képfájl sérült, vagy formátuma nem kompatibilis. Megszakadt az infravörös kapcsolat.



Rendszerhiba történt. Kapcsolja ki, majd be a Nokia Kaleidoszkóp I készüléket.

■ A hordszj felszerelése


A szijat a képen látható módon fűzze be a helyére, majd húzza feszesre.



■ Kompatibilis MMC-kártya behelyezése

Helyezze be az MMC-kártyát a Nokia Kaleidoszkóp I kártyanyílásba, úgy, hogy a kártya csatlakozófelülete lefelé álljon.

A memóriakártya eltávolításához nyomja befelé a kártyát, amíg kissé ki nem jön a nyílásból, majd vegye ki.



2. A Nokia Kaleidoszkóp I használata


■ Az akkumulátor feltöltése

1. Illessze a töltő csatlakozóját a Nokia Kaleidoszkóp I alján levő nyílásba.
2. Dugja be a töltőt a hálózati csatlakozóba.

A kijelző kikapcsolása után az animált  jelző még 5 másodpercig látszik. Töltés közben folyamatosan világít a sárga jelzőfény. A Nokia Kaleidoszkóp I első töltésekor teljesen töltse fel az akkumulátort. A Nokia Kaleidoszkóp I az akkumulátor töltése közben nem használható.

Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a  jelző még 5 másodpercig látható, majd elalszik a sárga jelzőfény.

Megjegyzés: Ha már jó ideje nem használta a Nokia Kaleidoszkóp I készüléket, használat előtt legalább 20 percig töltse azt.



■ A készülék be- és kikapcsolása

A Nokia Kaleidoszkóp I be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a **(3)** gombot.

A Nokia Kaleidoszkóp I automatikusan kikapcsol, ha legalább egy percig nem végeznek műveletet vele.

A készülék bekapcsolásakor a legutoljára megtekintett kép jelenik meg.

■ Képek megtekintése

A Nokia Kaleidoszkóp I készülékkel mind a belső memóriában, mind a készülékbe helyezett, kompatibilis MMC-kártyán tárolt képeket megtekintheti.

Ha MMC-kártyát helyez a készülékbe, akkor csak a kártyára mentett képeket tekintheti meg.

Ha nem helyez be MMC-kártyát a készülékbe, akkor a készülék belső memóriájában tárolt képeket nézheti meg.

Képek görgetése megtekintés módban

- A képek görgetéséhez nyomja le a **(1)** gomb valamelyik végét. A kép megnyitása közben a kijelzőn homokóra jelzés látható.
- Ahhoz, hogy a Nokia Kaleidoszkóp I egymás után nyissa meg a képeket, nyomja le, majd tartsa lenyomva a **(1)** gomb valamelyik végét.

Kép kiválasztása a listáról

1. Ha egy kép nem jelenik meg, vagy a kijelző szürke, nyomja meg a **(1)** középső részét. Megjelenik a belső memóriában vagy az MMC-kártyán tárolt képek listája.
2. Görgessen a kívánt képhez a **(1)** valamelyik végének megnyomásával, a kép megtekintéséhez pedig nyomja meg a **(1)** gomb középső részét.
Ha a képlista megjelenítése után lenyomás után lenyomva tartja a **(1)** valamelyik végét, a lista következő vagy előző oldala jelenik meg, amennyiben a listán több mint 11 kép található.

Ha az MMC-kártyán több mappa is található, a mappák között az alábbiak szerint mozoghat: Görgessen a kívánt mappához a **(1)** gomb valamelyik végének megnyomásával, a mappa megnyitásához pedig nyomja meg a **(1)** gomb középső részét. Ha vissza szeretne térni az előző mappára, görgessen a lista elején levő kék nyílra, majd nyomja meg a **(1)** gomb közepét.

■ Képek küldése a Nokia Kaleidoszkóp I készülékről

Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a Nokia Kaleidoszkóp I készüléken éppen látható képet küldheti el.

1. Irányítsa a Nokia Kaleidoszkóp I infravörös portját a kompatibilis fogadó eszköz infravörös portja felé, és ellenőrizze, hogy a két készülék között semmi ne akadályozza az adatátvitelt.
2. A kép elküldéséhez a **(2)** gomb lenyomásával aktiválja a Nokia Kaleidoszkóp I infravörös portját.

A kapcsolat létrehozása közben villog a zöld jelzőfény. Amikor létrejött a kapcsolat, a zöld jelzőfény folyamatosan világít.

A kép küldése során a kijelző kikapcsol. A kép elküldése után az animált  jelzés látható a kijelzőn.

Ha hiba történik a kapcsolat közben, a  jelzés jelenik meg a kijelzőn, és háromszor felvillan a piros jelzőfény. Ekkor nyomja le a **(1)** gombot.

■ Képek fogadása a Nokia Kaleidoszkóp I készülékre

Bekapcsolt állapotában a Nokia Kaleidoszkóp I készülékre kompatibilis képeket fogadhat.

Ha nem helyezett MMC-kártyát a készülékbe, akkor a képek a belső memóriába kerülnek. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a mentéshez és megjelenítéshez a Nokia Kaleidoszkóp I átméretezi a beérkezett képeket vagy levágja azok egy részét. A szerzői jogi védelem miatt egyes képek nem küldhetők el.

Ha MMC-kártyát helyezett a készülékbe, a beérkező képek a kártyán található IMAGES mappába kerülnek. Ha nincs ilyen nevű mappa, a Nokia Kaleidoszkóp I automatikusan létrehozza azt.

1. Irányítsa a Nokia Kaleidoszkóp I infravörös portját a kompatibilis küldő eszköz infravörös portja felé, és ellenőrizze, hogy a két készülék között semmi ne akadályozza az adatátvitelt.
2. Győződjön meg arról, hogy a képfájlok listája **nem** látható.
3. A kép fogadásához a **(2)** gomb rövid lenyomásával aktiválja a Nokia Kaleidoszkóp I infravörös portját.
A kapcsolat létrehozása közben villog a zöld jelzőfény.
4. A másik készülék felhasználója ekkor elindíthatja a kép küldését.
A kompatibilis készülékek használatáról, így a kép küldéséről is az adott készülék felhasználói útmutatója kínál bővebb információt.
Amikor létrejött a kapcsolat, a zöld jelzőfény folyamatosan világít.
A kép fogadása során a kijelző kikapcsol. A kép beérkezése után az animált  jelző látható a kijelzőn.

Ha hiba történik a kapcsolat közben, a  jelzés jelenik meg a kijelzőn, és háromszor felvillan a piros jelzőfény. Ekkor nyomja le a **(1)** gombot.

Álló kép fogadása esetén a készülék automatikusan elforgatja azt 90 fokkal. Az álló kép megtekintéséhez forgassa el a készüléket.

■ Képek törlése a Nokia Kaleidoszkóp I készülékről

Ha a készülék be van kapcsolva, görgessen a törölni kívánt képhez.

A kép törléséhez nyomja meg egyszerre a **(1)** és a **(2)** gombot. A  jelzés mutatja, hogy a kép törlése funkciót választotta.

A kép tényleges törléséhez három másodpercen belül nyomja meg ismét egyszerre a **(1)** és a **(2)** gombot. Ha ezt nem teszi meg, a kép nem törlődik. A kép körülbelül három másodperc alatt eltűnik.

A készülék belső memóriájában tárolt képekről feltétlenül készítsen biztonsági másolatot. Elküldheti például azokat egy kompatibilis eszközre. Az MMC-kártyán levő képekről is készíthet biztonsági mentést, például úgy, hogy azokat egy kompatibilis számítógépre másolja.

■ A memória és az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Nyomja meg röviden a **(3)** gombot, hogy megtekinthesse, mekkora memóriaterület áll rendelkezésre az aktív memóriában (a belső memóriában vagy az MMC-kártyán), illetve hogy ellenőrizze, milyen az akkumulátor töltöttségi állapota. Az állapotot a készülék 5 másodpercig jelzi ki.

3. Információ az akkumulátorról

■ Töltés és kisütés

A Nokia Kaleidoszkóp I készülékhöz újratölthető akkumulátor tartozik.

Megjegyzés: Az új akkumulátor csak két-három töltési és kisütési ciklus után éri el névleges teljesítményét.

Az akkumulátor több százszor tölthető és kisüthető, de idővel elhasználódik, és teljesítménye csökken. Ha úgy érzi, hogy a használati idő rövidebb a megszokottnál, szerezzen be egy új akkumulátort.

Kizárólag a telefon gyártója által jóváhagyott akkumulátort használjon, és azt csak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékkel töltsen. Húzza ki a töltőkészüléket az aljzatból, ha nem használja. Ne hagyja az akkumulátort a töltőkészülékhez csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát. Ha hosszabb időn át nem használják, a feltöltött akkumulátor idővel lemerül.

Extrém hőmérsékleti körülmények befolyásolhatják az akkumulátor tölthetőségét.

Az akkumulátort kizárólag rendeltetésszerűen használja.

Sérült töltőkészüléket vagy akkumulátort ne használjon.

A Nokia Kaleidoszkóp I túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolása (például ha nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának lerövidülését okozhatja. Az akkumulátort célszerű mindig 15°C és 25°C (59°F és 77°F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a Nokia Kaleidoszkóp I esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

A Nokia Kaleidoszkóp I készüléket soha ne dobja tűzbe!

Ha az akkumulátort valami miatt el kell távolítani vagy ki kellene cserélnie, kérje szakember segítségét. Ne próbálja önállóan elvégezni az akkumulátor cseréjét. A készülék környezetvédelmi szempontokból megfelelő kidobásához kérje a Nokia márkaszerviz tanácsát, vagy tájékozódjon a helyi előírásokról és szabályokról.

Kezelés és karbantartás

A Nokia Kaleidoszkóp I kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi tanácsok segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a garancia érvényesítéséhez szükséges elvárásoknak mindenben eleget tehessen, s hogy a készüléket hosszú ideig problémamentesen használhassa.

- Minden tartozékot tartson kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Tartsa a Nokia Kaleidoszkóp I készüléket szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A Nokia Kaleidoszkóp I készüléket ne használja és ne tárolja poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó alkatrészeit.
- A Nokia Kaleidoszkóp I készüléket ne tartsa túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A Nokia Kaleidoszkóp I készüléket ne tartsa túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbálja kinyitni a Nokia Kaleidoszkóp I készüléket, mert a nem hozzáértő kezelés károsíthatja azt.
- Lehetőleg ne ejtse le, ne ütögesse, és ne rázza a Nokia Kaleidoszkóp I készüléket. Az elővigyázatlan kezelés miatt sérülhetnek a készülék nyomtatott áramkörei.
- A Nokia Kaleidoszkóp I készüléket ne tisztítsa erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

- Ne fesse be a Nokia Kaleidoszkóp I készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, és így a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a Nokia Kaleidoszkóp I nem működne megfelelően, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez. A szervíz dolgozói szakszerű segítséget nyújtanak majd, és ha szükséges, a hiba kijavításáról is gondoskodnak.