

Nokia BH-103 sztereó Bluetooth-fülhallgató – Felhasználói útmutató



9209962

1. kiadás, HU

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a jelen HS-121W jelű termék megfelel az 1999/5/EC tanácsi irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0197 !

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által nyújtott legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények

között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, akár hogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. A részletekről tájékozódjunk egy Nokia kereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9209962/1. kiadás, HU

Tartalom

1. Bevezető	5
Bluetooth vezeték nélküli technológia	6
2. Első lépések	7
Gombok és részek	7
Töltők	8
Az akkumulátor töltése	9
Be- és kikapcsolás	10
A fülhallgató párosítása	11
3. Kezdeti lépések	13
A fülhallgató viselése	13
Hívások	14
Zenehallgatás	15
Beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítás	15
Hibaelhárítás	16
4. Akkumulátorról szóló információk	17
Kezelés és karbantartás	19

1. Bevezető

A BH-103 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgatóval hívásokat indíthatunk és fogadhatunk egy kompatibilis mobiltelefonnal, valamint zenét hallgathatunk egy kompatibilis készülékről.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a fülhallgatóhoz csatlakoztatott eszköz felhasználói útmutatóját is.

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a Nokia termékekhez kapcsolódó kiegészítő információk mellett megtalálhatjuk a felhasználói útmutató legújabb változatát.


Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz. Tartsuk ezeket kisgyermekektől távol.

■ Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között.

A fülhallgatónak és a másik eszköznek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet

10 méternél (33 lábnál) nagyobb. Minél közelebb van egymáshoz a fülhallgató és a másik eszköz, annál jobb teljesítmény érhető el. Az optimális működtetési távolság sötétszürkével van megjelölve a képen. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (világosszürkével jelölve) vagy az egyéb elektromos berendezések által okozott interferencia.




A fülhallgató a következő profilokat támogató Bluetooth 2.1 + EDR előírásoknak felel meg: 1.1-es fülhallgató-, 1.5-ös kihangosító- (HFP), 1.2-es fejlett hangtovábbítási (A2DP) profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

2. Első lépések

■ Gombok és részek

A fülhallgató a következő részekből áll:

1. Fülbe dugható hangszórók
2. Szíj rögzítőeleme
3. Mikrofon
4. Többfunkciós gomb
5. Töltő aljzata
6. Jelzőfény
7. Hangerőgomb



Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis készülékhez kell csatlakoztatni.

Első lépések

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Töltők

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3, AC-4, AC-5 és DC-4.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor töltése előtt figyelmesen olvassuk el a következőt: „Akkumulátorról szóló információk” című rész (17. oldal).

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy fali konnektorhoz.

2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a töltő aljzatához. A piros jelzőfény töltés közben világít.

Az akkumulátor teljes feltöltése akár 1 óra 40 percig is tarthat.

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zöldre vált. Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból és a konnektorból.



A teljesen feltöltött akkumulátor 7 óra beszélgetési és akár 150 óra készenléti időt biztosít, míg a zenelejátszó maximum 7 órán át használható.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot, amikor nincs folyamatban lévő hívásunk. Ha a jelzőfény zöld, akkor az

Első lépések

akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő. Ha a fény sárga, akkor nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény piros, akkor töltsük fel az akkumulátort.

Amikor az akkumulátor lemerül, a fülhallgató 5 percenként hangjelzést ad.

■ Be- és kikapcsolás

A bekapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül két másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a zöld jelzőfény bekapcsol. A fülhallgató megpróbál kapcsolódni az utoljára használt telefonhoz és zenekészülékhez, ha volt ilyen.

A kikapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül négy másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény rövid időre pirosan felvillan.

■ A fülhallgató párosítása

Ha a telefon támogatja az A2DP Bluetooth-profilt, és rendelkezik kompatibilis zenelejátszó-funkcióval, a fülhallgatót hívások indítására és fogadására, valamint zene telefonról való hallgatására használhatjuk.

1. Győződjünk meg arról, hogy a telefon vagy a zenelejátszó eszköz be van kapcsolva, a fülhallgató pedig ki van kapcsolva.
2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a többfunkciós gombot (körülbelül 4 másodpercig), amíg a zöld jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
3. Aktiváljuk a telefon vagy a zenelejátszó eszköz Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg vele a Bluetooth-eszközöket.
4. A telefonon vagy a zenelejátszó eszközön megtalált eszközök listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
5. A fülhallgató készülékkel való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot. Ha az

E l s ő l é p é s e k

eszköz nem rendelkezik billentyűzettel, akkor valószínűleg alapértelmezésben ezt a kódot használja.


Néhány készüléken külön létre kell hozni a kapcsolatot párosítás után.

Amikor a fülhallgató kapcsolódott az eszközhöz, és készen áll a használatra, akkor a zöld jelzőfény lassan villog.

3. Kezdeti lépések

■ A fülhallgató viselése

A fülhallgatóhoz több, különböző méretű fül dugót kaphatunk. A fül dugó cseréjéhez húzzuk le a fül dugót a fülbe dugható hangszóróról, és nyomjuk az új fül dugót a fülbe dugható hangszóróra ugyanolyan helyzetben.



A fülhallgató viseléséhez helyezzük a nyakunkba a szíjat, és helyezzük a fülbe dugható hangszórókat fülünkbe.

Ha a szíj rögzítőjének két felét csatlakoztatni akarjuk egymáshoz, akkor nyomjuk össze őket.

Kezdeti lépések

Hívások

Hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk, amikor a fülhallgató egy telefonhoz van csatlakoztatva.

Az utolsó szám az újrahíváshoz (ha a telefon támogatja ezt a funkciót ezzel a fülhallgatóval) nyomjuk meg kétszer a többfunkciós gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

A hangtárcsázás aktiválásához (ha a telefon támogatja ezt a funkciót ezzel a fülhallgatóval) nyomjuk meg és körülbelül 2 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk. A továbbiakban járunk el a telefon felhasználói útmutatója szerint.

Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a többfunkciós gombot. A hívás elutasításához kétszer nyomjuk meg ezt a gombot.

A hangerőt hívás vagy zenehallgatás közben a hangerőszabályozó gombok megnyomásával állíthatjuk be.

Ha a hívást a fülhallgató és a vele kompatibilis telefon között át szeretnénk kapcsolni, körülbelül 2 másodpercig tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot.

■ Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz párosítsuk és csatlakoztassuk a fülhallgatót egy A2DP Bluetooth-profil támogató készülékhez, lásd: „A fülhallgató párosítása” című rész (11. oldal). Zene lejátszásához használjuk a csatlakoztatott készülék zenelejátszó gombjait.

Ha a zenehallgatás közben indítunk vagy fogadunk hívást, akkor a zene felfüggesztésre kerül a hívás idejére.

■ Beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítás

A fülhallgató beállításainak törléséhez kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd nyomjuk le és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot legalább 8 másodpercig.

Ha a fülhallgató annak ellenére leáll, hogy fel van töltve, az alaphelyzetbe állításhoz csatlakoztassuk a töltőt, miközben lenyomjuk és lenyomva tartjuk a többfunkciós gombot.

K e z d e t i l é p é s e k

■ Hibaelhárítás

Ha nem tudjuk csatlakoztatni a fülhallgatót a kompatibilis eszközhöz, akkor ellenőrizzük, hogy a fülhallgató fel van-e töltve, be van-e kapcsolva, és párosítva van-e az eszközzel.

4. Akkumulátorról szóló információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Az akkumulátort csak a Nokia által kifejezetten ehhez a készülékhez jóváhagyott akkumulátorra cseréljük le. A nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Akkumulátorról szóló információk

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes.

Soha ne használjunk sérült töltőt.



Fontos: A működési idő csak becslített érték, és az a hálózati feltételektől, a használt funkcióktól, az akkumulátor élettartamától és állapotától, az akkumulátort érő hőmérséklettől és számos más tényezőtől függ.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

Kezelés és karbantartás

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk kinyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály

szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.