

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-200 Instrukcja obsługi



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-58W spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl

Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest - as is". Nie udziela się żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologie, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9246087 / Wydanie 1 PL

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	5
Bezprzewodowa technologia Bluetooth	5
2. Pierwsze kroki.....	6
Opis zestawu słuchawkowego	6
Ładowarki i baterie.....	7
Ładowanie baterii	7
Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego	8
Powiązanie zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem	8
Odłączanie zestawu słuchawkowego od telefonu.....	9
Ponowne łączenie zestawu słuchawkowego powiązanego z telefonem	9
Rozwiązywanie problemów	10
3. Obsługa zestawu słuchawkowego.....	11
Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho	11
Obsługa połączeń.....	11
Regulowanie głośności w słuchawce.....	12
Włączanie i wyłączanie mikrofonu.....	12
Przełączanie rozmowy między telefonem a zestawem słuchawkowym	12
Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami.....	13
Anulowanie ustawień	13
4. Informacje o bateriach.....	14
Eksploatacja i konserwacja	15

1. Wprowadzenie

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-200 pozwala nawiązywać i odbierać połączenia w podróży oraz pomieszczeniach. Można go podłączyć do kompatybilnego telefonu Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy też zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia komunikacyjne bez użycia kabli. W połączeniu Bluetooth telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w sąsiedztwie urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy spełnia wymogi specyfikacji Bluetooth 2.0 i jest zgodny z następującymi profilami: Headset Profile (wersja 1.1) i Hands-Free Profile (wersja 1.5). Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.


Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

2. Pierwsze kroki

■ Opis zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy składa się z części pokazanych na rysunku:

- Klawisz głośności (1)
- Klawisz odbierania/kończenia połączeń (2)
- Wskaźnik świetlny (3)
- Złącze ładowarki (4)
- Klawisz wyłącznika (5)
- Słuchawka (6)
- Mikrofon (7)



Zanim użyjesz zestawu słuchawkowego, naładuj jego baterię i powiąż go z kompatybilnym telefonem.



Uwaga: niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. Do zestawu słuchawkowego nie należy zbliżać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, bo może to spowodować utratę zapisanych na tych nośnikach danych.

■ Ładowarki i baterie

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-200 jest przeznaczony do użytku z ładowarkami AC-3, AC-4 oraz DC-4.




Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym, a nie innym akcesorium. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

■ Ładowanie baterii

Urządzenie zawiera wewnętrzną, niewymienialną, ładowalną baterię. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem.

1. Podłącz ładowarkę do zestawu słuchawkowego.
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono. Jeśli ładowanie się nie rozpocznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją ponownie i spróbuj jeszcze raz. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, czerwony wskaźnik wyłączy się. Odłącz wtedy ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej i od zestawu słuchawkowego.



W pełni naładowana bateria wystarcza na około 5 godzin i 30 minut rozmów lub na 150 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości. Czasy te zależą jednak

od modelu telefonu, od rodzaju urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i warunków otoczenia.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zestaw słuchawkowy emituje krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik pulsuje czerwonym światłem.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik zacznie szybko pulsować zielonym światłem. Po połączeniu zestawu słuchawkowego z powiązanym wcześniej telefonem wskaźnik zestawu zacznie powoli pulsować zielonym światłem.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik na chwilę zaświeci się na czerwono.

■ Powiązanie zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem

1. Włącz telefon i zestaw słuchawkowy.
2. Uaktywnij funkcję Bluetooth w telefonie i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. O tym, jak to się robi, przeczytasz w instrukcji obsługi telefonu.
3. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy Nokia BH-200.
4. Aby powiązać ze sobą urządzenia i połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, wprowadź hasło **0000**. W niektórych telefonach połączenie z zestawem

można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Szczegółów szukaj w instrukcji obsługi telefonu. Czynność powiązania zestawu słuchawkowego z telefonem wykonuje się tylko raz.

5. Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe i pojawi się w menu powiązanych z telefonem urządzeń Bluetooth.

Odlączenie zestawu słuchawkowego od telefonu

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy od telefonu (na przykład w celu połączenia telefonu z innym urządzeniem Bluetooth), wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wyłącz zestaw słuchawkowy.
- Odłącz zestaw słuchawkowy w menu Bluetooth telefonu.
- Przenieś zestaw słuchawkowy na odległość większą niż 10 metrów od telefonu.

Odlączenie zestawu od telefonu nie wymaga anulowania powiązania między tymi urządzeniami.

Ponowne łączenie zestawu słuchawkowego powiązanego z telefonem

Aby połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem, włącz zestaw, a następnie nawiąż połączenie w menu Bluetooth telefonu lub naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Telefon można ustawić tak, aby automatycznie łączył się z włączonym zestawem słuchawkowym. W telefonach Nokia wystarczy w tym celu zmienić ustawienia w menu Bluetooth.

■ Rozwiązywanie problemów


Jeśli połączenie zestawu słuchawkowego z telefonem nie udaje się:

- Sprawdź, czy bateria zestawu słuchawkowego jest naładowana, czy zestaw jest włączony i połączony z telefonem.
- Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w telefonie jest aktywna.
- Sprawdź, czy odległość między zestawem słuchawkowym a telefonem nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi żadnych przeszkód, takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.
- Jeżeli mimo naładowanej baterii zestaw nie działa, podłącz go do ładowarki, a następnie zresetuj zestaw, naciskając krótko klawisz wyłącznika i środek klawisza głośności. Zresetowanie zestawu słuchawkowego nie zmienia ustawień (na przykład ustawień powiązania).

3. Obsługa zestawu słuchawkowego

■ Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho

Założ zestaw słuchawkowy na ucho i skieruj go w dół (patrz rysunek). Umieść zestaw w wygodnej pozycji na uchu tak, aby jego mikrofon był skierowany w stronę ust.



■ Obsługa połączeń

Połączenia telefoniczne nawiązuje się w zwykły sposób, niezależnie od połączanego z telefonem zestawu słuchawkowego.

Jeżeli telefon ma funkcję ponownego wybierania numeru, naciśnij dwa razy klawisz odbierania i kończenia połączeń, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Jeśli telefon ma funkcję głosowego wybierania numerów, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Dalsze czynności opisane są w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń lub odpowiedni klawisz telefonu. Jeśli w telefonie aktywna jest funkcja odbioru samoczynnego, telefon sam odbierze przychodzące połączenie już po pierwszym dzwonku.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij dwukrotnie klawisz odbierania i kończenia połączeń.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania i kończenia połączeń lub odpowiedni klawisz telefonu.

■ Regulowanie głośności w słuchawce

Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięków podczas rozmowy. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza spowoduje szybszą zmianę głośności.

■ Włączanie i wyłączanie mikrofonu

Aby podczas rozmowy włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij krótko środek klawisza głośności. Usłyszysz długi dźwięk, a zestaw słuchawkowy zacznie emitować krótkie sygnały dźwiękowe w równych odstępach czasowych, aż do chwili włączenia mikrofonu.

■ Przełączanie rozmowy między telefonem a zestawem słuchawkowym

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na kompatybilny telefon lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania i kończenia połączeń lub użyj odpowiedniej funkcji w telefonie.

■ Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami

Zestaw słuchawkowy może być powiązany nawet z ośmioma telefonami, ale połączony tylko z jednym.

Telefon, który jako pierwszy został powiązany z zestawem słuchawkowym, jest telefonem domyślnym. Jeśli włączony zestaw słuchawkowy znajdzie się w odległości mniejszej niż 10 metrów od kilku powiązanych z nim telefonów, będzie próbował się połączyć z telefonem domyślnym.

Jeśli nie uda się połączyć z telefonem domyślnym, zestaw będzie próbował połączyć się z ostatnio używanym telefonem. Jeśli i ta próba nie powiedzie się, z zestawem słuchawkowym połączony zostanie jeden z sześciu innych powiązanych telefonów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.

■ Anulowanie ustawień

Aby anulować wszystkie ustawienia (wśród nich listę powiązanych urządzeń), naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz wyłącznika oraz górną część klawisza głośności. Zestaw słuchawkowy wyemituje dwa krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik świetlny przez kilka sekund będzie zmieniać kolor.

4. Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności baterii. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze między 15°C i 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksplotacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.