

Οδηγός χρήσης

Σετ μικροφώνου-ακουστικού

Bluetooth Nokia BH-900



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-25W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κώδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

© 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9248116 / Τεύχος 1 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	5
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.....	5
2. Για να ξεκινήσετε	7
Πλήκτρα και μέρη	7
Φορτιστές.....	8
Φόρτιση μπαταρίας.....	8
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού	9
Αντιστοίχιση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού με συμβατό τηλέφωνο	10
Αποσύνδεση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού από το τηλέφωνο.....	11
Επανασύνδεση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο σας.....	11
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	12
3. Βασική χρήση	13
Τοποθέτηση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί	13
Συρόμενος βραχίονας.....	13
Χειρισμός των κλήσεων	14
Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού	15
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου.....	15
Κλήσεις Push to talk (PTT)	15
Μεταφορά της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του Σετ μικροφώνου-ακουστικού	16
Χρήση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα.....	16
Ακύρωση των ρυθμίσεων	17
4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	18
Προφυλάξεις και συντήρηση	19

1. Εισαγωγή

Το Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-800 σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις ενώ κινείστε ή βρίσκεστε στο γραφείο. Το Σετ μικροφώνου-ακουστικού περιλαμβάνει έναν συρόμενο βραχίονα που σας επιτρέπει να απαντάτε σε κλήσεις και να τις τερματίζετε, καθώς και να μιλάτε σε χαμηλότερη ένταση ή σε θορυβώδες περιβάλλον.

Μπορείτε να συνδέσετε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συμβατό τηλέφωνο που υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Πριν χρησιμοποιήσετε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάσσετε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών επικοινωνίας χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth, το τηλέφωνο και το Σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα. Η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το ασύρματο Σετ μικροφώνου-ακουστικού συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.0 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Προφίλ Σετ μικροφώνου-

ακουστικού 1.1 και Προφίλ Ανοιχτής συνομιλίας 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.


Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Για να ξεκινήσετε

■ Πλήκτρα και μέρη

Το Σετ μικροφώνου-ακουστικού περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

- Ενδεικτική λυχνία (1)
- Πλήκτρο έντασης ήχου (2)
- Πλήκτρο λειτουργίας (3)
- Συρόμενος βραχίονας (4)
- Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (5)
- Υποδοχή φορτιστή (6)
- Ακουστικό (7)
- Μικρόφωνο (8)



Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να τοποθετήσετε την μπαταρία και να αντιστοιχίσετε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού με συμβατό τηλέφωνο.



Σημείωση: Ορισμένα μέρη του Σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι μαγνητικά. Μεταλλικά αντικείμενα ενδέχεται να έλκονται από το Σετ μικροφώνου-ακουστικού. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο Σετ μικροφώνου-ακουστικών, γιατί ενδέχεται να διαγραφούν οι αποθηκευμένες πληροφορίες.

■ Φορτιστές

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το Σετ μικροφώνου-ακουστικού προορίζεται για χρήση με τους φορτιστές AC-3, AC-4 και DC-4.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση αξεσουάρ οποιουδήποτε άλλου τύπου μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση μπαταρίας

Αυτή η συσκευή διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή με το ακουστικό, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Αν δεν αρχίσει η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή, τοποθετήστε τον και πάλι και δοκιμάστε ξανά. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 2 ώρες.



3. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το Σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 8 ώρες και διάρκεια αναμονής έως και 180 ώρες. Ωστόσο, ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής μπορεί να διαφέρουν όταν χρησιμοποιείται με διαφορετικά κινητά τηλέφωνα ή άλλες συμβατές συσκευές Bluetooth, με διαφορετικές ρυθμίσεις χρήσης, στυλ χρήσης και περιβάλλοντα.

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, το Σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Το Σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα όταν το Σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνό σας και έτοιμο για χρήση.

Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας. Το Σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη στιγμιαία.

■ Αντιστοίχιση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού με συμβατό τηλέφωνο

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και το Σετ μικροφώνου-ακουστικού.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το τηλέφωνο, ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για οδηγίες.
3. Επιλέξτε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού (Nokia BH-900) από τη λίστα με τις συσκευές που έχουν εντοπιστεί.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού με το τηλέφωνό σας. Σε μερικά τηλέφωνα, πρέπει να κάνετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά από την αντιστοίχιση. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες. Η αντιστοίχιση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού με το τηλέφωνο πρέπει να γίνει μόνο μία φορά.

Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, το Σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και εμφανίζεται στο μενού του τηλεφώνου από το οποίο μπορείτε να δείτε τις συσκευές Bluetooth οι οποίες είναι αντιστοιχισμένες τη δεδομένη στιγμή στο τηλέφωνό σας.

Αποσύνδεση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού από το τηλέφωνο

Μπορείτε να αποσυνδέσετε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού από το τηλέφωνό σας (για παράδειγμα, για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια άλλη συσκευή Bluetooth) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Με την απενεργοποίηση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού.
- Με την αποσύνδεση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας.
- Με τη μετακίνηση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο.

Για να αποσυνδέσετε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση.

Επανασύνδεση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο σας

Για να συνδέσετε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε το, πραγματοποιήστε τη σύνδεση μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου ή πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι, ώστε να συνδέεται με το Σετ μικροφώνου-ακουστικού αυτόματα όταν ενεργοποιείται το Σετ μικροφώνου-ακουστικού. Για να κάνετε αυτή τη ρύθμιση στα τηλέφωνα Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού Bluetooth.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων


Σε περίπτωση που δε μπορέσετε να συνδέσετε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού με το τηλέφωνο, ενεργήστε ως εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι το Σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με το τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το Σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο και ότι μεταξύ τους δεν παρεμβάλλονται φυσικά εμπόδια, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Για να επαναφέρετε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού εάν σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που είναι φορτισμένο, συνδέστε το στο φορτιστή και πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κεντρικό τμήμα του πλήκτρου έντασης ήχου για λίγο. Με αυτήν την επαναφορά δεν ακυρώνονται οι ρυθμίσεις σας (για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις αντιστοίχισης).

3. Βασική χρήση

■ Τοποθέτηση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί


Τοποθετήστε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί σας σε άνετη θέση και στρέψτε το προς το στόμα σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.



■ Συρόμενος βραχίονας

Ο συρόμενος βραχίονας φέρνει το μικρόφωνο πιο κοντά στο στόμα σας, πράγμα που βελτιώνει την ποιότητα του ήχου ακόμη και όταν μιλάτε σε χαμηλότερη ένταση ή σε θορυβώδες περιβάλλον. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βραχίονα για να απαντήσετε σε μια κλήση, να την τερματίσετε ή να την απορρίψετε.

Για να χρησιμοποιήσετε τον βραχίονα, τραβήξτε τον ελαφρά προς τα κάτω, προς το στόμα σας (1) ή πιέστε τον προς τα πάνω, στην αρχική του θέση (2).



■ Χειρισμός των κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας κανονικά όταν το Σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού δύο φορές, όταν δεν βρίσκεται καμία κλήση σε εξέλιξη.

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης όταν δεν βρίσκεται καμία κλήση σε εξέλιξη και συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, τραβήξτε τον βραχίονα κάτω προς την κατεύθυνση του στόματός σας, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου. Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απάντησης, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις αφού χτυπήσει μία φορά.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, τραβήξτε το βραχίονα προς τα κάτω και πιέστε τον αμέσως προς τα πάνω ή πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού δύο φορές.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πιέστε τον βραχίονα προς τα επάνω, στην αρχική του θέση, πιέστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου.

■ Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Πατήστε το πλήκτρο έντασης του ήχου προς τα επάνω για να αυξήσετε την ένταση ή προς τα κάτω για να τη μειώσετε. Για γρήγορη ρύθμιση της έντασης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε.

■ Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε στιγμιαία το κεντρικό τμήμα του πλήκτρου έντασης του ήχου. Ακούγεται ένας μακρύς χαρακτηριστικός ήχος. Όταν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει συνεχώς. Η λειτουργία απενεργοποίησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης PTT.

■ Κλήσεις Push to talk (PTT)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού για να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις push to talk (PTT). Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, το τηλέφωνό σας πρέπει να την υποστηρίζει και η λειτουργία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία PTT, επικοινωνήστε με το διαχειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και δείτε τον οδηγό χρήσης του συμβατού τηλεφώνου σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση PTT σε προεπιλεγμένο κανάλι PTT που έχει οριστεί στο τηλέφωνό σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κεντρικό τμήμα του

πλήκτρου έντασης του ήχου (όταν δεν βρίσκεται άλλη κλήση σε εξέλιξη) ενώ μιλάτε.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση ΡΤΤ και δεν βρίσκεται άλλη κλήση σε εξέλιξη, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος από το ακουστικό και αρχίζει να ακούγεται ομιλία μέσα από το κανάλι. Για απάντηση και ομιλία στο κανάλι ακρόασης μέσα στο χρόνο που ορίζεται από τον διαχειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κεντρικό τμήμα του πλήκτρου έντασης του ήχου ενώ μιλάτε. Για απάντηση και ομιλία στο προεπιλεγμένο κανάλι μέσα στον χρόνο που ορίζεται από τον διαχειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κεντρικό τμήμα του πλήκτρου έντασης του ήχου ενώ μιλάτε.

■ Μεταφορά της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του Σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να μεταφέρετε την κλήση από το Σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συμβατό τηλέφωνο Nokia και αντίστροφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού ή χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο τηλέφωνό σας.

■ Χρήση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα

Το Σετ μικροφώνου-ακουστικό μπορεί να αντιστοιχιστεί μέχρι και με οκτώ τηλέφωνα, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί με περισσότερα από ένα ταυτόχρονα.

Το τηλέφωνο με το οποίο έγινε η πρώτη αντιστοίχιση του Σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο". Σε περίπτωση που το Σετ μικροφώνου-ακουστικού ενεργοποιηθεί και σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων βρίσκονται περισσότερα του ενός τηλέφωνα με τα οποία έχει ήδη γίνει αντιστοίχιση, τότε το Σετ μικροφώνου-ακουστικού επιχειρεί σύνδεση με το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο".

Σε περίπτωση που το Σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν μπορέσει να συνδεθεί με το "προεπιλεγμένο τηλέφωνο", τότε επιχειρεί σύνδεση με το τελευταίο τηλέφωνο που χρησιμοποιήθηκε. Σε περίπτωση που το Σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν μπορεί να συνδεθεί ούτε με αυτό το τηλέφωνο, μπορεί να συνδεθεί στο Σετ μικροφώνου-ακουστικού ένα από τα υπόλοιπα έξι τηλέφωνα με τα οποία έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση. Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

■ Ακύρωση των ρυθμίσεων

Αν θέλετε να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις του Σετ μικροφώνου-ακουστικού (για παράδειγμα, τον κατάλογο με τις αντιστοιχισμένες συσκευές), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο έντασης ήχου προς τα επάνω για 10 δευτερόλεπτα. Όταν ακυρωθούν οι ρυθμίσεις, το Σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει δύο σύντομους ήχους και οι κόκκινες, πράσινες και μπλε ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν εναλλάξ για μερικά δευτερόλεπτα.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για αυτή τη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.