

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Nokia (HS-54W) Instrukcja obsługi



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt HS-54W spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.

Copyright © 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc..

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest "tak jak jest – as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9244907/Wydanie 1. PL

Spis treści

1. Wprowadzenie	5
Bezprzewodowa technologia Bluetooth	5
2. Pierwsze kroki	6
Opis zestawu słuchawkowego	6
Ładowarki i baterie	7
Ładowanie baterii	7
Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego	9
Powiązanie zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem	9
Odłączanie zestawu słuchawkowego	10
Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego	10
3. Obsługa zestawu słuchawkowego	11
Noszenie zestawu przy uchu	11
Regulowanie głośności w słuchawce	11
Obsługa połączeń	11
Nawiązywanie połączeń	11
Odbieranie połączeń	12
Kończenie połączeń	12
Włączanie i wyłączanie mikrofonu	12
Przełączanie rozmowy między telefonem a zestawem słuchawkowym	13
Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami	13
Resetowanie zestawu słuchawkowego	14
Rozwiązywanie problemów	14
4. Informacje o bateriach	15
Eksploatacja i konserwacja	16

1. Wprowadzenie

Bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Nokia (HS-54W) można używać z kompatybilnymi telefonami, które mają funkcje bezprzewodowej technologii Bluetooth. Za jego pomocą można nawiązywać i odbierać połączenia praktycznie w każdych okolicznościach.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy też zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją urządzenia. Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Technologia Bluetooth umożliwia łączenie ze sobą kompatybilnych urządzeń komunikacyjnych bez użycia kabli. W połączeniu Bluetooth telefon i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może przekraczać 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w sąsiedztwie urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.


Ten zestaw słuchawkowy jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 1.2, która umożliwia korzystanie z profili: Headset Profile (wersja 1.1) i Hands-free Profile (wersja 1.0). O kompatybilności zestawu słuchawkowego z innymi urządzeniami dowiesz się od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

2. Pierwsze kroki

■ Opis zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących elementów:



- Klawisz wyłącznika/połączeń (1)
- Wskaźnik świetlny (2)
- Mikrofon (3)
- Klawisz „ciszej” (4)
- Klawisz „głośniej” (5)
- Zaczep (6)
- Słuchawka (7)
- Złącze ładowarki (8)

Zanim rozpoczniesz korzystanie z zestawu słuchawkowego, naładuj baterię i połącz zestaw z kompatybilnym telefonem.



Uwaga: Niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane, dlatego może on przyciągać przedmioty metalowe. Do zestawu słuchawkowego nie należy zbliżać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, bo może to spowodować utratę zapisanych na tych nośnikach danych.

■ Ładowarki i baterie

Przed użyciem ładowarki sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania baterii zestawu słuchawkowego Nokia (HS-54W) przeznaczone są ładowarki ACP-12 i LCH-12.




Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym, a nie innym akcesorium. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

■ Ładowanie baterii

Zestaw słuchawkowy zasilany jest z wewnętrznej, niewymienialnej, ale ładowalnej baterii. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

1. Podłącz kabel ładowarki do zestawu słuchawkowego.
2. Ładowarkę ACP-12 podłącz do gniazdka sieci elektrycznej, a w przypadku ładowarki LCH-12 podłącz ją do gniazdka zasilania akcesoriów w samochodzie. Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.



3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, czerwony wskaźnik zgaśnie. Odłącz ładowarkę od gniazdka sieci elektrycznej lub gniazdka zasilania akcesoriów w samochodzie. Nie zapomnij też odłączyć zestawu słuchawkowego. Odłączając przewód zasilający, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 10 godzin rozmów lub na 250 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości. Czasy te zależą jednak od modelu telefonu, rodzaju urządzeń Bluetooth, wybranych ustawień, intensywności użytkowania oraz warunków otoczenia.

Gdy bateria jest na wyczerpaniu, zestaw słuchawkowy emituje krótkie sygnały dźwiękowe, a wskaźnik co 5 sekund pulsuje czerwonym światłem. Wówczas należy naładować baterię.

■ Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby włączyć zestaw, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika/połączenia. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, a niebieskie światło wskaźnika zacznie szybko pulsować.

Aby wyłączyć zestaw, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika/połączenia. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe i na chwilę pojawi się czerwone światło wskaźnika.

■ Powiązanie zestawu słuchawkowego z kompatybilnym telefonem

1. Włącz telefon i zestaw słuchawkowy.
2. Uaktywnij w telefonie funkcję Bluetooth. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.
3. Naciśnij jednocześnie oba klawisze regulacji głośności. Niebieskie i czerwone światło wskaźnika zacznie naprzemiennie pulsować. Po zwolnieniu tych klawiszy zestaw słuchawkowy będzie gotowy do powiązania.
4. Ustaw telefon w trybie wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Szczegółów szukaj w instrukcji obsługi telefonu.
5. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy Nokia HS-54W.
6. Wprowadź hasło **0000**, aby powiązać ze sobą urządzenia i połączyć zestaw słuchawkowy z telefonem. W niektórych telefonach połączenie z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Szczegółów szukaj w

instrukcji obsługi telefonu. Czynność powiązania zestawu słuchawkowego z telefonem wykonuje się tylko raz.

7. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do telefonu usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, sygnalizujące stan gotowości. Wskaźnik co 3 sekundy będzie pulsować niebieskim światłem. Zestaw słuchawkowy pojawi się w menu powiązanych z telefonem urządzeń Bluetooth.

Odłączanie zestawu słuchawkowego

Aby odłączyć zestaw słuchawkowy powiązany z telefonem (na przykład w celu połączenia telefonu z innym urządzeniem Bluetooth), wyłącz zestaw lub odłącz go w menu Bluetooth w telefonie.

Odłączenie zestawu od telefonu nie wymaga anulowania powiązania między tymi urządzeniami.

Ponowne podłączanie zestawu słuchawkowego


Aby połączyć z telefonem powiązany wcześniej zestaw słuchawkowy, włącz zestaw lub nawiąż połączenie z menu Bluetooth w telefonie.

Telefon można ustawić tak, aby automatycznie łączył się z włączonym zestawem słuchawkowym. W telefonach Nokia wystarczy w tym celu zmienić ustawienia w menu Bluetooth.

3. Obsługa zestawu słuchawkowego

■ Noszenie zestawu przy uchu

Zestaw słuchawkowy jest fabrycznie przygotowany do noszenia na prawym uchu (1). Jeśli chcesz go nosić na lewym uchu, delikatnie odłącz zaczep (2) i obróć, jak pokazano na rysunku (3), po czym wsuń go na swoje miejsce (4). Załóż zestaw słuchawkowy na ucho (5).



■ Regulowanie głośności w słuchawce

Aby zmienić głośność, użyj klawiszy regulacji głośności.

■ Obsługa połączeń

Nawiązywanie połączeń

Aby nawiązać połączenie, wybierz numer i naciśnij klawisz odbioru połączeń telefonu.

Jeżeli telefon ma funkcję ponownego wybierania numeru, naciśnij klawisz „głośność” zestawu słuchawkowego i przytrzymaj do momentu, aż usłyszysz krótkie dźwięki (jeśli żadne połączenie nie jest aktywne).

Jeśli telefon ma funkcję głosowego wybierania numerów, naciśnij klawisz „ciszej” zestawu słuchawkowego i przytrzymaj do momentu, aż usłyszysz krótkie dźwięki (jeśli żadne połączenie nie jest aktywne). Opis dalszych czynności znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.

Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz wyłącznika/nawiązywania połączeń lub użyj klawisza odbierania połączenia w telefonie. Jeśli w telefonie aktywna jest funkcja odbioru samoczynnego, telefon sam odbierze przychodzące połączenie już po pierwszym dzwonku.

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz wyłącznika/nawiązywania połączeń.

Kończenie połączeń

Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz wyłącznika/nawiązywania połączeń lub użyj klawisza kończenia połączeń w telefonie.

Włączanie i wyłączanie mikrofonu

Aby podczas rozmowy włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz wyłącznika/nawiązywania połączeń oraz klawisz „głośniej” do momentu, aż usłyszysz krótki dźwięk.

Przełączanie rozmowy między telefonem a zestawem słuchawkowym

Aby przełączyć połączenie z zestawu słuchawkowego na kompatybilny telefon, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz wyłącznika/nawiązywania połączeń i klawisz „ciszej” do momentu, aż usłyszysz krótkie dźwięki, lub użyj odpowiedniej funkcji w telefonie.

Aby przełączyć połączenie z kompatybilnego telefonu Nokia na zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz „ciszej”. W niektórych telefonach należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać klawisz wyłącznika/nawiązywania połączeń oraz klawisz „ciszej”, do momentu wyemitowania krótkich dźwięków.

■ Używanie zestawu słuchawkowego z kilkoma telefonami

Zestaw słuchawkowy może być powiązany nawet z ośmioma telefonami, ale połączony tylko z jednym.

Jeśli włączony zestaw słuchawkowy znajdzie się w odległości mniejszej niż 10 metrów od kilku powiązanych z nim telefonów, będzie próbował połączyć się z telefonem ostatnio używanym.

Jeśli połączenie zestawu słuchawkowego z ostatnio używanym telefonem nie powiedzie się, w ciągu 10 minut zostanie podjęta próba nawiązania połączenia z innym powiązanym telefonem. Jeśli w tym czasie połączenie nie zostanie nawiązane, zestaw słuchawkowy wyłączy się.

■ Resetowanie zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy przestanie działać, mimo że jest naładowany, należy go zresetować. Naciśnij i przytrzymaj klawisz „głośniej” i podłącz wtyczkę ładowarki do zestawu (patrz „[Ładowanie baterii](#)”, str. 7).

■ Rozwiązywanie problemów

Jeśli połączenie zestawu słuchawkowego z telefonem nie powiedzie się, postępuj w następujący sposób:

- Sprawdź, czy bateria zestawu słuchawkowego jest naładowana oraz czy jest on powiązany i połączony z telefonem.
- Sprawdź, czy w telefonie aktywna jest funkcja Bluetooth.
- Sprawdź, czy odległość między zestawem słuchawkowym a telefonem nie przekracza 10 metrów i czy między tymi urządzeniami nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

4. Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię można ładować tylko za pomocą dostarczonej z urządzeniem ładowarki.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze pomiędzy 15°C i 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksplotacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.