

Οδηγός χρήσης για τη βάση κλήσεων βίντεο PT-8 (για το Nokia 6630)



9234167

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν PT-8 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Πνευματική Ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχόμενων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Pop-Port" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση..

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9234167 / Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	5
Εισαγωγή	7
1. Επισκόπηση	8
2. Χρήση της βάσης	10
Τοποθέτηση του τηλεφώνου στη βάση.....	10
Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο	11
Προφυλάξεις και συντήρηση	12

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παρανόμη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

■ Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από AC-1 και ACP-12.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση φορτιστών οποιουδήποτε άλλου

τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων φορτιστών, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Εισαγωγή

Η βάση κλήσεων βίντεο PT-8 σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο Nokia 6630 για κλήσεις βίντεο με ελεύθερα χέρια. Χάρη στο πτυσσόμενο, συμπαγές σχήμα της και το μικρό της βάρος, η βάση μεταφέρεται εύκολα.


Πριν χρησιμοποιήσετε τη βάση, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Πιο αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου Nokia 6630. Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον οδηγό χρήσης αντί του πλήρους οδηγού χρήσης, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Σημειώστε ότι η βάση είναι σχεδιασμένη μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση για να κάνετε τα παρακάτω:

- Να βλέπετε τον εαυτό σας και το συνομιλητή σας στην οθόνη του τηλεφώνου σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.
- Να προσαρμόσετε την κάμερα και τη γωνία θέασης προσδίδοντας κλίση στη βάση ώστε να λάβει τη θέση που επιθυμείτε.
- Να χρησιμοποιήσετε ένα σετ μικρόφωνου-ακουστικού Bluetooth, όπως το Ασύρματο Σετ Μικρόφωνου-Ακουστικού HDW-3 της Nokia, με το τηλέφωνό σας όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια προσωπική κλήση.
- Να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας κανονικά, ενώ το τηλέφωνο είναι συνδεδέμενό με τη βάση. Η βάση χρησιμοποιεί το μεγάφωνο και το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας.
- Να φορτίσετε το τηλέφωνό σας ενώ είναι συνδεδέμενό με τη βάση.

1. Επισκόπηση

Η βάση κλήσεων βίντεο της Nokia περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη:



Φακός κάμερας (1)

Η ενδεικτική λυχνία (2) είναι πράσινη όταν η βάση τροφοδοτείται από το φορτιστή AC-1 ή τον ACP-12 και το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με την υποδοχή Pop-Port. Όταν η λυχνία είναι συνεχώς αναμμένη, το τηλέφωνο και η βάση είναι έτοιμα για κλήσεις βίντεο.

Υποδοχή Pop-Port (3)

Υποδοχή φορτιστή (4)

Με το καλώδιο dc (5) μπορείτε να φορτίζετε το τηλέφωνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο στη βάση και το βύσμα του καλωδίου dc είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

2. Χρήση της βάσης

■ Τοποθέτηση του τηλεφώνου στη βάση

1. Αποσυνδέστε την άκρη του καλωδίου dc που φέρει το βύσμα, από το πίσω μέρος της βάσης.



2. Συνδέστε τη βάση σε ένα φορτιστή AC-1 ή ACP-12.



3. Συνδέστε το φορτιστή σε μία πρίζα. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει για λίγο.

Η βάση πρέπει να είναι συνεχώς συνδεδεμένη με την πρίζα όταν χρησιμοποιείται.

4. Συνδέστε το τηλέφωνο στη βάση και βάλτε την άκρη του καλωδίου dc που φέρει το βύσμα, στην υποδοχή φόρτισης του τηλεφώνου σας.
Ο φορτιστής φορτίζει παράλληλα τη μπαταρία του τηλεφώνου.



5. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη, πράγμα που δείχνει ότι η βάση είναι έτοιμη για χρήση.

■ Πραγματοποίηση κλήσης βίντεο

1. Με το τηλέφωνο σωστά τοποθετημένο στη βάση, προσαρμόστε την κάμερα και τη γωνία θέασης προσδίδοντας κλίση στη βάση ώστε να λάβει τη θέση που επιθυμείτε.
2. Για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια κλήση βίντεο, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου Nokia 6630.

Για να κάνετε εγγραφή βίντεο, χρησιμοποιήστε την κάμερα της βάσης. Για ήχο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρόφωνο και το μεγάφωνο του τηλεφώνου σας ή ένα σετ μικρόφωνου-ακουστικού Bluetooth, συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φρακούς (όπως τους φρακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).

Εάν η συσκευή δε λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.