

# Manuale d'uso del Nokia Video Call Stand PT-8 (per il Nokia 6630)

---



9234166  
Edizione 1

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto PT-8 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



Copyright © 2004 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

# Sommario

---

Informazioni sulla sicurezza .....	4
Introduzione.....	6
1. Panoramica .....	7
2. Utilizzo del supporto .....	8
Posizionamento del telefono cellulare nel supporto .....	8
Esecuzione di una chiamata video .....	9
Precauzioni e manutenzione.....	10

# Informazioni sulla sicurezza

---

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



## PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



## COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



## IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui (legittimi del prossimo).

## ■ Caricabatterie e batterie

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo AC-1 e ACP-12.



**Avvertenza:** Usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per il proprio accessorio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità dei caricabatterie approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

# Introduzione

---

Il Nokia Video Call Stand PT-8 consente di utilizzare il telefono cellulare Nokia 6630 per chiamate video vivavoce. Il supporto è pieghevole, compatto e leggero, caratteristiche che lo rendono facile da trasportare.

Leggere con attenzione il presente manuale d'uso prima di utilizzare il supporto. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale d'uso del telefono cellulare Nokia 6630. Si consiglia di non consultare questo manuale al posto del manuale d'uso del telefono cellulare, nel quale vengono fornite informazioni importanti sulla sicurezza e l'utilizzo. Il supporto è stato progettato per essere utilizzato solo negli interni.


È possibile utilizzare il supporto nei seguenti modi:

- Visualizzare la propria immagine e l'immagine dell'altro chiamante durante una chiamata video.
- Regolare la fotocamera e l'angolo di visualizzazione inclinando il supporto nella posizione desiderata.
- Utilizzare l'auricolare Bluetooth, quale l'auricolare senza fili HDW-3 Nokia, con il telefono cellulare quando si desidera effettuare una chiamata riservata.
- Utilizzare normalmente le funzioni del telefono cellulare mentre è collegato al supporto. Il supporto utilizza l'altoparlante e il microfono del telefono cellulare.
- Caricare il telefono cellulare mentre è collegato al supporto.

# 1. Panoramica

---

Il Nokia Video Call Stand include i seguenti componenti:



## Obiettivo della fotocamera (1)

Il LED (2) è verde quando il supporto è alimentato dal caricabatterie AC-1 o ACP-12 e il telefono cellulare è inserito nel connettore Pop-Port. Quando la luce rimane accesa, il telefono cellulare e il supporto sono pronti per la chiamata video.

## Connettore Pop-Port (3)

## Jack del caricabatterie (4)


Il cavo DC (5) consente di caricare il telefono cellulare mentre questo si trova nel supporto e ad esso è collegata la spina DC.

## 2. Utilizzo del supporto

---

### ■ Posizionamento del telefono cellulare nel supporto

1. Scollegare la spina del cavo DC dal retro del supporto.



2. Collegare il supporto a un caricabatterie AC-1 o ACP-12.



3. Inserire la spina del caricabatterie in una presa di corrente. Il LED lampeggerà brevemente.

Non staccare il supporto dalla presa di corrente quando è in uso.

4. Inserire la spina del telefono cellulare nel supporto e la spina del cavo DC nel jack del caricabatterie del telefono cellulare.

Il caricabatterie può essere utilizzato anche per la batteria del telefono cellulare.



5. Verificare che il LED sia verde, in quanto significa che il supporto è pronto per l'uso.

## ■ Esecuzione di una chiamata video

1. Quando il telefono cellulare è posizionato correttamente nel supporto, regolare la fotocamera e l'angolo di visualizzazione inclinando il supporto nella posizione desiderata.
2. Effettuare o rispondere a una chiamata video nel modo descritto nel manuale d'uso del telefono cellulare Nokia 6630.

Per la registrazione video utilizzare la fotocamera del supporto. Per l'audio è possibile utilizzare il microfono e l'altoparlante del telefono cellulare oppure un auricolare Bluetooth collegato al telefono.

# Precauzioni e manutenzione

---

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).  
In caso di malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.