

Руководство по эксплуатации Nokia 500

Содержание

Техника безопасности

5

Начало работы

7

Клавиши и компоненты	7
Установка SIM-карты	9
Установка карты памяти	10
Зарядка	12
Включение и выключение телефона	14
Первое использование телефона	14
Копирование контактов или фотографий со старого телефона	15
Блокировка клавиш и экрана	16
Расположение антенны	17
Изменение громкости сигналов вызовов, композиций или видео	17
Крепление ремешка для кисти	18
Мини-гарнитура	18
Посетите магазин Nokia	18
Использование руководства по эксплуатации в телефоне	19

Установка Nokia Suite на компьютере

19

Основное использование

20

Действия на сенсорном экране	20
Использование ярлыков	23
Переключение между открытыми приложениями	23
Ввод текста	24
Значки, отображаемые на телефоне	28
Настройка телефона на мигание при пропущенных вызовах или сообщениях	29
Поиск в телефоне и в Интернете	30
Использование телефона в автономном режиме	30

Увеличение продолжительности работы аккумулятора	31
Восстановление исходных параметров	32

Мой стиль

33

Режимы	33
Изменение темы	34
Замена задней панели	35
Главный экран	35
Упорядочивание приложений	38
Загрузка игры, приложения или другого объекта	38

Вызовы

39

Вызов телефонного номера	39
Ответ на вызов	39
Включение громкоговорителя во время разговора	39
Отклонение вызова	40
Отключение звука телефона	40
Вызов контакта	41
Ответ на ожидающий вызов	41
Организ. конференции	42
Вызов часто используемых номеров	43
Использование голосовых команд для выполнения вызова контакта	43
Интернет-вызовы	44
Вызов последнего набранного номера	45
Запись телефонного разговора	45
Просмотр неприятых вызовов	46
Вызов голосовой почты	46
Пересылка вызовов на номер голосовой почты или другой номер телефона	46
Запрет исходящих и входящих вызовов	47
Разрешение вызовов только с определенных номеров	47

Контакты	48	Передача почты	60
О контактах	48	Ответ на запрос о встрече	60
Сохранение телефонных номеров и почтовых адресов	48	Открытие почты с главного экрана	60
Сохранение номера из принятого вызова или сообщения	49	Интернет	61
Быстрая связь с наиболее важными людьми	49	Об интернет-браузере	61
Добавление важных контактов на главный экран	50	Просмотр интернет-страниц	61
Назначение сигнала вызова контакту	50	Добавление закладки	62
Добавление изображения для контакта	50	Подписка на веб-новости	62
Передача контактной информации с помощью функции "Моя карта"	51	Социальные сети	63
Создание группы контактов	51	О приложении "Социальный центр"	63
Передача сообщения группе людей	51	Просмотр обновлений состояния друзей на одном экране	64
Копирование контактов с SIM-карты на телефон	52	Размещение информации о своем состоянии в службах социальных сетей	64
Резервное копирование контактов в службах Nokia	52	Свяжите своих интернет-друзей со списком контактов	64
Сообщения	52	Просмотр обновлений состояния друзей на главном экране	64
О сообщениях	52	Загрузка фотографии или видеоклипа в службу	65
Передача сообщения	53	Добавление местоположения к обновлению состояния	65
Передача сообщения контакту	54	Общение с другом в социальной сети	66
Передача звукового сообщения	54	Добавление события в календарь телефона	66
Чтение полученного сообщения	54	Камера	67
Просмотр разговора	55	О камере	67
Прослушивание текстового сообщения	56	Фотосъемка	67
Изменение языка ввода	56	Сохранение информации о месте фото- и видеосъемки	68
Почта	56	Запись видеоклипа	68
О почте	56	Советы по фото- и видеосъемке	69
Получение бесплатной учетной записи электронной почты от Nokia	57	Отправка фотографии или видеоклипа	70
Сведения о Exchange ActiveSync	57		
Добавление почтового ящика	58		
Чтение полученной почты	58		

Обмен фотографией или видеоклипом непосредственно с камеры	70
--	----

Фотографии и видео 71

Галерея	71
Изменение полученной фотографии	74
Редактор видео	74
Печать снятых фотографий	76

Видеоклипы и ТВ 76

Видеоклипы	76
------------	----

Музыка и звук 77

Музыкальный проигрыватель	77
О службе «Музыка Nokia»	80
Защищенное содержимое	81
Запись звуков	81
FM-радио	82

Карты 83

Обзор приложения «Карты»	83
Мое положение	84
Поиск	88
Избранное	90
Регистрация	92
На машине и пешком	93
Отзывы о приложении «Карты»	98
Передача сообщения о неправильной информации на карте	99

Управление временем 99

Часы	99
Календарь	102

Офис 105

Пакет Quickoffice	105
Использование калькулятора	106
Создание заметки	106
Перевод слов	106

Открытие или создание файлов ZIP107

Управление телефоном 107

Получение последних версий ПО и приложений	107
Управление файлами	109
Освобождение памяти телефона	111
Управление приложениями	111
Синхронизация содержимого	112
Копирование контактов или изображений с телефона на телефон	114
Защита телефона	114
Подготовка телефона к утилизации	116

Связь 117

Подключения к Интернету	117
Wi-Fi	118
Подключения VPN	119
Закрытие сетевого подключения	120
Bluetooth	121
Кабель USB для передачи данных	124

Поиск дополнительной информации 126

Поддержка	126
-----------	-----

Коды доступа 126

Информация о продукте и сведения о безопасности 127

Алфавитный указатель 135

Техника безопасности

Ознакомьтесь с перечисленными ниже правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может быть опасным или незаконным. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО



Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, опасно либо может вызвать помехи, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование..

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО



Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

РАДИОПОМЕХИ



Любые мобильные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ



Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.

АККУМУЛЯТОРЫ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ



Используйте только совместимые зарядные устройства и аксессуары, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Не подключайте несовместимые устройства.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ



Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

СТЕКЛЯННЫЕ ЧАСТИ




Экран устройства изготовлен из стекла. Это стекло может разбиться в случае падения устройства на жесткую поверхность или в результате значительного удара. Если стекло разбилось, не прикасайтесь к стеклянным частям устройства и не пытайтесь извлечь разбитое стекло из устройства. Не пользуйтесь устройством до замены стекла квалифицированным специалистом.

ЗАЩИТА СЛУХА




Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха. Старайтесь не подносить устройство близко к уху при включенном громкоговорителе.

Боковые панели



- 1 Клавиша увеличения громкости/масштаба
- 2 Клавиша уменьшения громкости/масштаба
- 3 Клавиша блокировки клавиатуры

Задняя панель



- 1 Камера
- 2 Громкоговоритель

Снимите защитную ленту с объектива камеры, если она еще не снята.

Сенсорный экран

Чтобы управлять телефоном, слегка касайтесь его экрана кончиками пальцев. На касание ногтями экран не реагирует.

Если кончики пальцев холодные, экран может не реагировать на касания.


❗ Важное замечание: Оберегайте сенсорный экран от царапин. При работе с сенсорным экраном запрещается использовать ручку, карандаш и другие острые предметы.

Установка SIM-карты


- 1 Выключение телефона.
- 2 Чтобы открыть заднюю панель телефона, нажмите на нее пальцами, затем сдвиньте панель.




- 3 Если аккумулятор установлен, извлеките его.



- 4 Для освобождения держателя SIM-карты сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой на держателе. Поднимите держатель.



- 5 Вставьте SIM-карту в держатель. Убедитесь в том, что карта повернута контактами вниз, когда держатель SIM-карты опущен.
- 6 Опустите держатель SIM-карты.



- 7 Чтобы зафиксировать держатель SIM-карты, сдвиньте его в исходное положение, нажав на него.

❗ Важное замечание: Это устройство поддерживает только стандартные SIM-карты (см. рисунок). Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты и устройства, а также порче информации, записанной на карте. По вопросам использования SIM-карт с вырезом mini-UICC обращайтесь к своему оператору мобильной связи.



Установка карты памяти

Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные корпорацией Nokia для данного устройства. Использование несовместимых карт

памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также порче информации, записанной на карте памяти.




Карты памяти следует хранить в местах, недоступных для детей.

Установка карты памяти


- 1 Чтобы открыть заднюю панель телефона, нажмите на нее пальцами, сдвиньте и поднимите панель.




- 2 Если аккумулятор установлен, извлеките его.



- 3 Для освобождения держателя карты памяти сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой на держателе. Поднимите держатель.



- 4 Вставьте карту памяти в держатель. Убедитесь в том, что карта направлена контактами вниз, когда держатель карты памяти опущен.
- 5 Опустите держатель карты памяти.
- 6 Чтобы зафиксировать держатель карты памяти, сдвиньте его в исходное положение, нажав на него.



Извлечение карты памяти

❗ Важное замечание: Не извлекайте карту памяти в то время, когда она используется приложением. Это может привести к повреждению карты памяти и устройства, а также уничтожению информации на карте.

- 1 Выключение телефона.
- 2 Снимите заднюю панель и аккумулятор.
- 3 Сдвиньте и поднимите держатель карты памяти, затем извлеките карту памяти.


Зарядка

Зарядка аккумулятора

Если аккумулятор длительное время не использовался, перед началом зарядки, возможно, потребуется подключить зарядное устройство, затем отключить и вновь подключить его.

Аккумулятор поставляется частично заряженным, однако перед первым включением телефона может потребоваться перезарядка аккумулятора.

При отображении индикатора низкого заряда выполните следующие действия:



Необязательно заряжать аккумулятор в течение какого-либо определенного времени. Во время зарядки телефон можно использовать.

Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда или до того, как телефон можно будет использовать для звонков, может пройти несколько минут.

Совет. Для зарядки аккумулятора можно также использовать совместимое зарядное устройство USB.



Зарядка аккумулятора через USB


Аккумулятор почти разряжен, но под рукой нет зарядного устройства? Можно подключить телефон к совместимому устройству, например к компьютеру, с помощью совместимого USB-кабеля.

Если отсутствуют электрические розетки, для зарядки устройства можно использовать USB-кабель. Во время зарядки устройства можно передавать данные. Эффективность зарядки через USB-кабель значительно ниже. Кроме

того, процесс зарядки, достаточной для запуска и начала работы устройства, может занять продолжительное время.

Во время зарядки телефон можно использовать.

Во избежание повреждения разъема для подключения зарядного устройства аккуратно подключайте и отключайте кабель зарядного устройства.




Включение и выключение телефона

Включение

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения  до вибрации телефона.

Выключение

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения .



Первое использование телефона

Приступите к использованию телефона – скопируйте контакты, сообщения и другие данные со старого телефона. При первом включении телефон будет Вашим путеводителем.

Чтобы начать действие, выберите . Чтобы пропустить действие, выберите



Для использования служб Nokia создайте учетную запись Nokia. Требуется подключение к Интернету. Информацию о возможных тарифах можно получить у поставщика услуг сотовой связи. Если подключение к Интернету недоступно, учетную запись можно создать позднее.

Если у Вас уже есть учетная запись Nokia, введите имя пользователя и пароль, затем выберите ✓.

Совет. Можете сделать запрос на отправку его по электронной почте или в виде текстового сообщения.

Используйте приложение Замена телефона для копирования своих данных, например:

- Контакты
- Сообщения
- Изображения
- Видеоклипы

После настройки учетной записи электронной почты можно включить отображение папки «Входящие» на главном экране, чтобы Вам было проще проверять почту.

Если требуется выполнить вызов службы экстренной помощи во время настройки телефона, нажмите клавишу вызова.

Копирование контактов или фотографий со старого телефона

Хотите скопировать необходимую информацию с предыдущего телефона Nokia и быстро начать использовать новый телефон. Используйте приложение Замена телефона для бесплатного копирования содержимого, например контактов, записей календаря и фотографий, на новый телефон.

Предыдущий телефон должен поддерживать Bluetooth.



- 1 Выберите  > Параметры > Связь > Передача данных > Замена телефона.

- 2 Выберите в списке свой предыдущий телефон, затем выполните сопряжение телефонов. Необходимо включить функцию Bluetooth на обоих телефонах.
- 3 Если для подключения к другому телефону или устройству требуется код доступа, введите его на обоих телефонах.

Код доступа предназначен только для текущего соединения. Вы можете указать его самостоятельно. В некоторых телефонах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого телефона.

- 4 Выберите необходимое для копирования содержимое, затем выберите **OK**.

Если на старом телефоне Nokia нет приложения Замена телефона, новый телефон передает это приложение в сообщении по каналу Bluetooth. Для установки приложения откройте сообщение на старом телефоне и следуйте инструкциям на экране телефона.

Совет. Кроме того, позднее можно использовать приложение Замена телефона для копирования содержимого с других телефонов.

Блокировка клавиш и экрана

Чтобы не допустить случайного выполнения вызова, когда телефон находится в чехле или в сумке, заблокируйте клавиши и экран телефона.

Нажмите клавишу блокировки.

Разблокировка клавиатуры и экрана

Нажмите клавишу блокировки, затем выберите **Откл. блк.**



Совет. Чтобы выполнить разблокировку, нажмите клавишу меню и выберите **Откл. блк.**


Настройка автоматической блокировки клавиш и экрана

- 1 Выберите  > **Параметры и Телефон** > **Дисплей** > **Время ожид. бл. экр./клавл.**

- 2 Укажите время, по истечении которого клавиши и экран автоматически заблокируются.

Расположение антенны

Не следует без необходимости прикасаться к антенне во время ее использования. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи и может привести к сокращению времени работы от аккумулятора из-за повышения мощности излучаемого сигнала.



Область антенны выделена.

Изменение громкости сигналов вызовов, композиций или видео

Используйте клавиши громкости.

Громкость можно изменить во время вызова или когда приложение активно.


Встроенный громкоговоритель позволяет говорить и слушать на небольшом расстоянии, при этом необязательно держать телефон около уха.

Включение и выключение громкоговорителя во время разговора

Выберите  или .


Крепление ремешка для кисти

Проденьте ремешок для кисти и затяните его.



Мини-гарнитура

К телефону можно подключить совместимую мини-гарнитуру или совместимые наушники.



Не подключайте аппаратуру, которая формирует выходной сигнал, поскольку в результате устройство может оказаться повреждено. Не подключайте источники напряжения к разъему Nokia AV. При подключении к разъему Nokia AV внешнего устройства или минигарнитуры, отличных от рекомендованных корпорацией Nokia для данного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Посетите магазин Nokia



Выберите  > Магазин.

В магазине Nokia можно загрузить следующее содержимое:

- Приложения
- Темы, фоновые рисунки, изображения и видеоклипы
- Мелодии звонка
- Мобильные игры

Некоторые объекты бесплатны, другие можно купить с помощью кредитной карты или через телефонный счет. Доступность способа оплаты зависит от страны проживания и поставщика услуг сети. Магазин Nokia предлагает содержимое, которое совместимо с Вашим телефоном и соответствует Вашим вкусам и местоположению.

Дополнительную информацию см. по адресу www.nokia.com.

Использование руководства по эксплуатации в телефоне

 В телефоне имеется встроенное руководство по эксплуатации. Оно всегда под рукой, и его можно читать по мере необходимости. Выберите  > **Руководство**.

Открытие руководства по эксплуатации из приложения

Выберите  > **Руководство**. Данная функция доступна не во всех приложениях.

Поиск сведений в руководстве по эксплуатации

Когда руководство по эксплуатации открыто, выберите  > **Поиск** и введите букву или слово в поле поиска.

Открытие приложения из руководства пользователя

Выберите ссылку на приложение в разделе руководства.

Чтобы вернуться к руководству, нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню, проведите пальцем влево или вправо и выберите руководство пользователя.

В конце инструкций могут быть приведены ссылки на связанные темы.

Установка Nokia Suite на компьютере

С помощью приложения Nokia Suite для компьютера можно управлять содержимым телефона и обеспечить его синхронизацию с совместимым компьютером. Можно также обновлять программное обеспечение телефона и загружать карты.

Может потребоваться подключение к Интернету. Информацию о тарифах на передачу данных можно получить у поставщика услуг сотовой связи.

Загрузите последнюю версию Nokia Suite по адресу www.nokia.com/support на компьютер.

Установка Nokia Suite с помощью телефона

- 1 Подключите телефон к компьютеру с помощью совместимого кабеля USB для передачи данных.

При использовании операционной системы Windows XP или Windows Vista на компьютере установите для режима USB телефона значение **Накопитель**. Для настройки режима USB на телефоне проведите вниз от области уведомления и выберите  > **Накопитель**.

Запоминающее устройство и карта памяти данного телефона отображаются на компьютере как съемные диски.

- 2 Если окно установки не открывается автоматически, в диспетчере файлов на компьютере найдите и откройте телефон и дважды щелкните файл установки **Nokia Suite**.
- 3 Следуйте инструкциям, отображаемым на экране компьютера.
- 4 После завершения установки при использовании на компьютере Windows XP или Windows Vista убедитесь, что в качестве режима USB на телефоне выбрано **Nokia Suite**.

Для получения дополнительной информации о приложении **Nokia Suite** и просмотра списка операционных систем, поддерживаемых **Nokia Suite**, перейдите по адресу www.nokia.com/support.

Основное использование

Действия на сенсорном экране

 **Важное замечание:** Оберегайте сенсорный экран от царапин. При работе с сенсорным экраном запрещается использовать ручку, карандаш и другие острые предметы.

Для взаимодействия с пользовательским интерфейсом коснитесь или коснитесь и удерживайте сенсорный экран.



Открытие приложения или другого элемента экрана

Коснитесь приложения или элемента.


Быстрый доступ к функциям

Коснитесь элемента и удерживайте его. Отображается всплывающее меню с доступными функциями.

Пример: Чтобы отправить изображение или удалить сигнал будильника, коснитесь и удерживайте изображение или сигнал будильника и во всплывающем меню выберите соответствующую функцию.




Перетаскивание элемента



Коснитесь элемента и, удерживая его выбранным, проведите пальцем по экрану. Элемент перемещается вместе с пальцем.

Пример: Можно перетащить элементы на главный экран.

Проведение по экрану




Коснитесь пальцем экрана и проведите прямую линию в требуемом направлении.

Пример: Чтобы просмотреть следующее изображение при просмотре изображений, проведите пальцем по экрану влево.

Увеличение

Коснитесь элемента, например изображения или Интернет-страницы, двумя пальцами, а затем раздвиньте пальцы.



Уменьшение


Коснитесь элемента двумя пальцами, а затем сведите пальцы.

Совет. Для увеличения или уменьшения масштаба можно также дважды коснуться элемента.

Использование ярлыков

Необязательно проходить долгий путь по меню, например, чтобы открыть или закрыть подключение к Интернету или отключить звук телефона. Эти настройки доступны непосредственно в меню состояния независимо от того, какое приложение или экран в данный момент открыты.

Проведите вниз от области уведомлений.



В меню состояния можно выполнить следующие действия:


- Просмотреть уведомления о пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях
- Отключение звука телефона
- Изменение настроек связи
- Просмотр доступных подключений Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi
- Управление подключениями Bluetooth

Совет. Во время прослушивания музыки можно быстро получить доступ к музыкальному проигрывателю из области состояния.

Переключение между открытыми приложениями

Можно просматривать открытые в фоновом режиме приложения и задачи и переключаться между ними.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню, проведите пальцем влево или вправо и выберите необходимое приложение.



При работе приложений в фоновом режиме расходуется дополнительная энергия аккумулятора и память устройства. Чтобы закрыть приложение, которое не используется, выберите

Совет. Чтобы закрыть все открытые приложения, выберите и удерживайте меню переключения приложений, затем во всплывающем меню выберите **Закрыть все**.

Ввод текста

Ввод текста с виртуальной клавиатуры

Использование виртуальной клавиатуры

Для активации виртуальной клавиатуры выберите поле ввода текста. Виртуальную клавиатуру можно использовать в режиме альбомной или книжной ориентации.

Использование виртуальной клавиатуры в книжном режиме может быть недоступно для некоторых языков.



- 1 Виртуальная клавиатура
- 2 Клавиша закрытия — закрытие виртуальной клавиатуры.
- 3 Клавиши «Shift» и «Caps Lock» чтобы ввести символ верхнего регистра в режиме нижнего регистра и наоборот, выберите эту клавишу перед вводом символа. Для включения режима «Caps Lock» выберите клавишу дважды.
- 4 Диапазон символов — выбор требуемого диапазона символов, например цифр или специальных символов.
- 5 Клавиши со стрелками — перемещение курсора влево или вправо.
- 6 Клавиша пробела — вставка пробела.
- 7 Меню ввода — включение режима интеллектуального ввода текста или изменение языка ввода.
- 8 Клавиша «Enter» — перемещение курсора на следующую строку или в следующее поле ввода. Дополнительные функции зависят от контекста. Например, в поле Интернет-адреса браузера она выполняет роль значка перехода.
- 9 Клавиша «Backspace» — удаление символа.

Переключение между виртуальной и цифровой клавиатурой в режиме портретной ориентации.

Выберите  > Алфав.-цифровая клав. или Клавиатура QWERTY.

Добавление надстрочного знака к символу


Выберите и удерживайте нажатым символ.

Ввод текста с виртуальной клавиатуры

Использование виртуальных клавиш

Если при вводе текста в книжной ориентации Вы предпочитаете использовать буквенно-цифровые клавиши, можно переключиться с виртуальной клавиатуры на виртуальные клавиши.

- 1 Выберите поле ввода текста.
- 2 Выберите  > Алфав.-цифровая клав..



- 1 Цифровые клавиши
- 2 * — используется для ввода специального символа или для прокрутки вариантов слова, если включен режим интеллектуального ввода текста и слово подчеркнуто.
- 3 Клавиша «Заккрыть» — закрытие виртуальных клавиш.
- 4 Клавиши со стрелками — перемещение курсора влево или вправо.
- 5 Меню ввода — включение режима интеллектуального ввода текста, изменение языка ввода или переключение на виртуальную клавиатуру.
- 6 Клавиша «Backspace» — удаление символа.
- 7 Клавиша «Shift» — изменение регистра символов. Для включения или отключения режима интеллектуального ввода текста быстро нажмите данную клавишу два раза. Для переключения между буквенным и цифровым режимами выберите клавишу и удерживайте ее нажатой.
- 8 Индикатор ввода текста (если доступен) — указывает, какой регистр символов выбран и какой режим ввода (режим ввода букв, режим ввода цифр или режим интеллектуального ввода) включен.

Включение режима обычного ввода текста с виртуальной клавиатуры

Дважды быстро выберите #.

Ввод символа

- 1 Выберите клавишу с цифрой (1–9) столько раз, сколько необходимо для отображения нужного символа. Можно вводить большее количество символов, чем указано на клавишах.
- 2 Если следующая буква находится на той же клавише, дождитесь отображения курсора или переместите курсор вперед и нажмите клавишу еще раз.

Вставка пробела

Выберите **0**.

Перемещение курсора на следующую строку

Выберите **0** три раза.

Включение режима интеллектуального ввода текста с виртуальной клавиатуры

Метод интеллектуального ввода текста основан на использовании встроенного словаря, в который можно добавлять новые слова. Режим интеллектуального ввода текста предусмотрен не для всех языков.

- 1 Выберите  > **Включить словарь**.
- 2 Для ввода слова используйте клавиши 2–9. Для ввода буквы выберите соответствующую ей клавишу один раз. Например для ввода слова «Nokia» при включенном английском словаре, выберите клавиши **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) и **2** (a).
Предлагаемое телефоном слово изменяется после каждого выбора клавиши.
- 3 Если слово на дисплее отличается от требуемого, несколько раз выберите * до отображения требуемого совпадения. Если слово отсутствует в словаре, выберите **По буквам**, введите требуемое слово в режиме обычного ввода и выберите **ОК**.
Если после слова появился символ ?, это означает, что введенное слово отсутствует в словаре. Для добавления слова в словарь выберите *, введите требуемое слово в режиме обычного ввода и выберите **ОК**.
- 4 Для вставки пробела выберите **0**. Чтобы вставить часто используемый знак препинания, выберите **1**, а затем несколько раз выберите * до отображения требуемого знака препинания.
- 5 Начните ввод следующего слова.

Выключение режима интеллектуального ввода текста

Дважды быстро выберите **#**.

Определение языка ввода

Выберите  > **Параметры и Телефон** > **Сенсорный ввод** > **Язык ввода**.

Изменение языка ввода

Выберите  > **Язык ввода**.

Набор доступных функций может изменяться.

Значки, отображаемые на телефоне

Общие значки



Сенсорный экран и клавиши заблокированы.

Кто-то пытался Вам позвонить.

Имеются непрочитанные сообщения.

Если значок сообщений мигает, возможно, папка «Входящие» заполнена.

Пропущено событие календаря.

Установлен будильник.

В папке «Исходящие» есть сообщения, ожидающие передачи.


Используется вторая телефонная линия.

Выполняется переадресация входящих вызовов на другой номер. Номер указывает телефонную линию (при использовании двух линий).

Телефон готов к выполнению Интернет-вызова.

Активен вызов в режиме передачи данных.

Bluetooth и значки USB



Bluetooth включен.

Если этот значок мигает, это означает, что телефон пытается установить соединение с другим устройством.

Телефон передает данные через Bluetooth.

К телефону подключен кабель USB.


Выполняется синхронизация телефона.



К телефону подключена совместимая гарнитура.

К телефону подключен совместимый автомобильный комплект.

Значки сети



Телефон подключен к сети GSM.

Телефон подключен к сети 3G.



Соединение Wi-Fi открыто.



Выполняется открытие или закрытие подключения GPRS для передачи данных.

Соединение GPRS в режиме передачи данных открыто.



Соединение GPRS в режиме передачи данных удерживается на линии.

Выполняется открытие или закрытие подключения EGRPS для передачи данных.



Открыто соединение EGPRS в режиме передачи данных.

Соединение EGPRS в режиме передачи данных удерживается на линии.



Выполняется открытие или закрытие подключения 3G для передачи данных.



Соединение 3G в режиме передачи данных открыто.

Соединение 3G в режиме передачи данных удерживается на линии.



Соединение HSPA в режиме передачи данных открыто.

Настройка телефона на мигание при пропущенных вызовах или сообщениях

Мигающий световой индикатор телефона означает, что вызов не был принят или было получено сообщение.

Выберите  > Параметры и Телефон > Световая индикация > Световой индикатор.

Поиск в телефоне и в Интернете



Выполняйте поиск в телефоне и в Интернете. Можно выполнять поиск сообщений электронной почты, контактов, фотографий, музыки или приложений, сохраненных в телефоне или в Интернете.

Выберите  > Поиск.

- 1 Начните ввод искомого слова, а затем выберите его из предлагаемых вариантов.
- 2 Для поиска в Интернете выберите ссылку поиска в Интернете в конце результатов поиска. Требуется активное подключение к Интернету.

Совет. Можно добавить виджет поиска на главный экран. Коснитесь пустой области на главном экране и удерживайте палец, затем выберите **Добавить виджет** и виджет поиска в списке.

Использование телефона в автономном режиме

В местах, в которых не следует выполнять или принимать вызовы, можно по-прежнему пользоваться календарем, списком контактов и автономными играми, если включить автономный режим. Выключайте телефон в местах, в которых запрещено использование мобильных телефонов, а также в местах, в которых он может вызвать помехи или быть опасным.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу включения  и выберите **Автономный**.

Если включен автономный режим, соединение с сотовой сетью закрывается. Все радиочастотные сигналы между телефоном и сотовой сетью блокируются. При попытке отправить сообщение оно помещается в папку "Исходящие" и отправляется только при включении другого режима.

Телефон может также использоваться без SIM-карты. Выключите телефон и извлеките SIM-карту. При включении устройства активируется автономный режим.

❗ Важное замечание: В режиме "Автономный" устройство невозможно использовать для отправки и приема вызовов, а также для работы с другими функциями, требующими подключения к сотовой сети. Сохраняется возможность вызова службы экстренной помощи, номер которой запрограммирован в памяти устройства. Для совершения вызовов необходимо сначала выбрать другой профиль.

Автономный режим позволяет подключиться к сети Wi-Fi, например, для чтения сообщений электронной почты или просмотра интернет-страниц. Можно также использовать Bluetooth.

Помните о необходимости соблюдения всех применимых требований техники безопасности.

Увеличение продолжительности работы аккумулятора

Если Вам постоянно требуется зарядное устройство, существуют способы, которые помогут снизить потребление электроэнергии телефона.

- Всегда заряжайте аккумулятор полностью.
- В режиме экономии электроэнергии работа таких функций телефона, как Режим сети и экранная заставка, оптимизируется.

Включение режима экономии электроэнергии

Нажмите клавишу включения  и выберите Вкл. реж. эконом. энерг.. Чтобы отключить режим экономии энергии, нажмите клавишу включения  и выберите Откл. реж. экон. энерг..

Закрытие неиспользуемых приложений

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу меню, проведите пальцем по экрану, пока не появится нужное приложение, и выберите .

Звуки, темы и эффекты

- Отключите ненужные звуки, например тональные сигналы нажатия клавиш.
- Используйте проводные наушники, а не громкоговоритель.
- Измените период времени, по истечении которого выключается дисплей телефона.

Установка тайм-аута подсветки

Выберите  > Параметры и Телефон > Дисплей > Время ожидания подсветки.

Отключение темы и фоновой рисунка

Выберите  > Параметры и Темы > Обычные.

Чтобы изменить фоновый рисунок, на главном экране выберите  > Изменить фонов. рисунок.

Отключение фоновых анимационных эффектов

Выберите  > Параметры и Темы > Обычные >  > Эффекты темы > Откл..

Уменьшение яркости экрана

Выберите  > Параметры и Телефон > Дисплей > Яркость.

Отключите экранную заставку Большие часы.

Выберите  > Параметры и Темы > Заставка > Нет.

Использование сети

- Если Вы слушаете музыку на телефоне или используете его каким-либо иным образом и не хотите выполнять или принимать вызовы, включите автономный режим.
- Установите меньшую частоту проверки новой почты телефоном.
- Для подключения к Интернету используйте Wi-Fi, а не соединение в режиме пакетной передачи мобильных данных (GPRS или 3G).
- Если Ваш телефон настроен на использование как сети GSM, так и 3G (двойной режим), телефон потребляет больше электроэнергии для поиска сети 3G.

Отключение канала связи Bluetooth, когда он не используется

Проведите вниз от области уведомлений и выберите .

Отключение сканирования телефоном доступных сетей Wi-Fi

Проведите вниз от области уведомлений и выберите .

Установка подключения для передачи данных по каналу мобильной связи (GPRS или 3G) только в случае необходимости

Чтобы закрыть подключение для передачи данных по каналу мобильной связи, проведите вниз от области уведомлений и выберите .

Восстановление исходных параметров

Если телефон работает неправильно, можно восстановить исходные значения некоторых параметров.

- 1 Закройте все активные вызовы и соединения.
- 2 Выберите  > Параметры и Телефон > Управлен. телефоном > Исходные параметры > Восстановить.
- 3 При необходимости введите защитный код.

Эта операция не повлияет на документы или файлы, хранящиеся на телефоне.

После восстановления исходных параметров телефон выключится, а затем снова включится. Этот процесс может затянуться.

Мой стиль

Режимы

О режимах

 Выберите  > **Параметры** > **Режимы**.

Ждете звонка, но не хотите, чтобы был слышен звуковой сигнал? Различные настройки телефона объединены в группы (режимы), которые позволяют настроить телефон для различных ситуаций и условий работы. Также можно создавать собственные режимы.

Настроить режимы можно следующим образом:

- Изменить сигнал вызова и сигналы уведомления о сообщении.
- Изменить громкость сигнала вызова и сигнала нажатия клавиш.
- Отключить сигналы нажатия клавиш и уведомлений.
- Включить вибросигналы.
- Настроить произнесение имени вызывающего абонента.

Совет. Хотите быстро получить доступ к режимам? Добавьте виджет режимов на главный экран.

Индивидуальная настройка мелодии вызова и других сигналов

Можно настроить звуковые сигналы телефона для каждого режима.

Выберите  > **Параметры** > **Режимы**.

Выберите режим, **Настроить** и необходимую функцию.

Совет. Чтобы загрузить дополнительные мелодии в магазине Nokia, выберите **Скачать мелодии**. Дополнительные сведения см. по адресу www.nokia.com/support.

Совет. Чтобы установить любимую композицию из музыкального проигрывателя в качестве мелодии сигнала вызова, выберите **Композиции**.

Отключение звука телефона

Если включить режим «Без звука», звук всех мелодий звонка и уведомлений будет отключен. Включите данный режим, например, когда находитесь в кинотеатре или на встрече.

Прокрутите экран вниз от области уведомлений и выберите **Без звука**.

Изменение режима для встреч

Установите для телефона тихий сигнал вместо звонка, если Вы находитесь на совещании.

- 1 Выберите  > **Параметры** > **Режимы**.
- 2 Выберите **Встреча** > **Включить**.

Совет. Хотите быстро получить доступ к режимам? Добавьте виджет режимов на главный экран.

Создание нового режима

Как добиться того, чтобы телефон был удобен для использования на работе, на учебе и дома? Можно создать новые режимы для различных ситуаций и назвать их соответствующим образом.

Выберите  > **Параметры** > **Режимы**.

Выберите  > **Создать** и задайте параметры режима.

Совет. Можно назначить мелодию сигнала вызова специально для данного режима. Выберите **Мелодия звонка**.

Установка режима с учетом времени

Можно включить режим на определенное время, по истечении которого включится предыдущий режим.

Выберите  > **Параметры** > **Режимы**.

- 1 Выберите требуемый режим, а затем выберите **На время**.
- 2 Укажите время, через которое действие режима должно завершиться.

Изменение темы

 С помощью тем можно обновить телефон – изменить внешний вид и цветовую схему.


- 1 Выберите  > **Параметры** > **Темы**.
- 2 Выберите **Обычные** и тему.

Совет. Для загрузки дополнительных тем в магазине Nokia выберите **Скачать темы**. Для получения дополнительных сведений о магазине Nokia перейдите по адресу www.nokia.com/support.

Замена задней панели

Хотите изменить цвет телефона? Заднюю панель можно менять, а также использовать подходящую тему программного обеспечения. Приобретите дополнительные панели у авторизованного дилера Nokia. Загружайте темы из магазина Nokia. Некоторые темы предоставляются бесплатно, другие — за плату.

- 1 Нажмите на заднюю панель и сдвиньте ее.
- 2 Установите другую панель, сдвинув ее и нажав до щелчка.



Главный экран

О главном экране

На главном экране можно выполнять следующие действия:

- Просматривать уведомления или индикаторы о пропущенных вызовах и полученных сообщениях.
- Открывать избранные приложения.
- Управлять приложениями, например музыкальным проигрывателем.
- Добавлять ссылки для различных функций, например для создания сообщений.
- Просматривать избранные контакты и быстро выполнять вызов или передавать сообщения им


Можно использовать несколько главных экранов, отделяя рабочее и персональное содержимое на разных экранах.

Домашний экран является интерактивным. Для быстрого доступа к календарю выберите дату. Для установки сигнала выберите будильник.

Переключение между главными экранами

Может быть установлено несколько главных экранов. Например, можно создать отдельные главные экраны для использования на работе и дома и настроить для них различное содержимое.

Для перехода к другому главному экрану проведите пальцем по экрану влево или вправо.



Текущий главный экран обозначается значком

Настройка главного экрана

Хотите установить в качестве фонового рисунка главного экрана любимый пейзаж или семейную фотографию? Можно изменить фоновый рисунок и порядок элементов каждого главного экрана по своему вкусу.


Изменение фонового рисунка

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите **Изменить фон. рис..**

Совет. Загрузите дополнительные фоновые рисунки из магазина Nokia. Дополнительные сведения см. по адресу www.nokia.com/support.

Переупорядочение элементов на главном экране

Нажмите и удерживайте элемент, затем перетащите его в новое место.



Совет. Можно перетаскивать элементы между разными главными экранами.

Добавление нового главного экрана

Выберите  > **Добавить главный экран**.

Добавление виджета на главный экран

Вас интересует прогноз погоды на сегодня или самые актуальные новости? Можно добавить на главный экран мини-приложения (виджеты), чтобы сразу видеть всю необходимую информацию.

Коснитесь пустой области на главном экране и удерживайте палец, затем во всплывающем меню выберите **Добавить виджет** и укажите виджет.

Виджет может расширять возможности соответствующего приложения, а также изменять принцип его работы.

Совет. Можно загрузить дополнительные виджеты в магазине Nokia.

При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется.

Некоторые экранные виджеты могут подключаться к Интернету автоматически. Чтобы запретить им это делать, отключите мобильный канал передачи данных. Прокрутите экран вниз из области уведомлений и выберите .

Удаление виджета с главного экрана

Выберите и удерживайте виджет, затем выберите .

Добавление ссылки на главный экран

Знаете ли Вы, что можно создать ссылки на наиболее часто используемые приложения и функции? Можно добавлять ссылки на приложения или действия, например составление сообщения.

Коснитесь пустой области на главном экране и удерживайте палец, затем во всплывающем меню выберите **Добавить ссылку** и укажите приложение или действие.

Добавление важных контактов на главный экран

Добавьте наиболее важные контакты на главный экран для обеспечения возможности быстрого вызова этих контактов или передачи им сообщений.

Выберите  > **Контакты**.

Выберите контакт, сохраненный в памяти телефона, и  > **Добавить на главн. экран.**

Вызов контакта

На главном экране выберите контакт и нажмите клавишу вызова. Если контакт имеет несколько номеров, выберите необходимый номер.

Передача сообщения контакту

На главном экране выберите контакт и **Сообщение.**

Удаление контакта с главного экрана

На главном экране выберите и удерживайте контакт, затем выберите . Контакт удаляется с главного экрана, но остается в списке контактов.

Упорядочивание приложений

Хотите быстрее находить наиболее часто используемые приложения? В главном меню можно упорядочить приложения с помощью папок, скрыв редко используемые приложения.

Выберите .

Создание новой папки

Выберите  > **Новая папка.**

Перемещение приложения в папку

Выберите и удерживайте приложение, затем выберите **Переместить в папку** и выберите новую папку.

Совет. Для перетаскивания приложений и папок в меню коснитесь экрана и удерживайте палец, затем выберите **Упорядочить.**

Загрузка игры, приложения или другого объекта

Загрузите бесплатно игры, приложения, видеоклипы или оплатите покупку содержимого для телефона. В службе «Магазин Nokia» можно найти содержимое, предназначенное специально для телефона.

- 1 Выберите  > **Магазин** и выполните вход с использованием учетной записи Nokia.
- 2 Выберите объект.
- 3 Если у объекта есть цена, выберите **Купить**. Если объект предоставляется бесплатно, выберите **Загрузить**.

- 4 Оплату можно произвести с помощью кредитной карты или, если такая возможность существует, посредством счетов за телефон.
Чтобы сохранить сведения о карте в учетной записи Nokia, выберите **Добавить**.
- 5 Выберите **Оплатить**.
- 6 Для подтверждения введите имя пользователя и пароль учетной записи Nokia, затем выберите **Продолжить** для начала загрузки.

Когда загрузка будет завершена, можно открыть или просмотреть объект. Во время загрузки можно продолжать просматривать другое содержимое.

От типа содержимого зависит место сохранения элемента в телефоне. Чтобы изменить местоположение по умолчанию, выберите  > **Параметры установки** и укажите место для сохранения объекта.

Совет. Используйте соединение Wi-Fi для загрузки файлов большого размера, таких как игры, приложения или видеоклипы.

Совет. Чтобы не вводить сведения о платежной карте каждый раз при покупке объектов в службе «Магазин Nokia», сохраните сведения в учетной записи Nokia. Можно добавить несколько платежных карт и выбирать их при покупке.

Доступность способов оплаты зависит от страны проживания и поставщика сетевых услуг.

Для получения дополнительных сведений об объекте обратитесь к его издателю.

Вызовы

Вызов телефонного номера

- 1 На главном экране выберите , затем введите номер телефона.
Чтобы удалить цифру, выберите .
Для ввода символа +, используемого для международных вызовов, выберите дважды *.
- 2 Нажмите клавишу вызова.
- 3 Для завершения вызова нажмите клавишу разъединения.

Ответ на вызов

При поступлении вызова нажмите клавишу вызова.

Включение громкоговорителя во время разговора

Чтобы позволить другим людям, присутствующим в помещении, присоединиться к разговору, включите встроенный громкоговоритель.

Выберите .

Выключение громкоговорителя

Выберите .

Отклонение вызова

При поступлении вызова нажмите клавишу разъединения.

Отключение звука вызова без его отклонения

На панели инструментов выберите .

Отправка текстового сообщения при отклонении вызова

- 1 На панели инструментов выберите .
- 2 Введите сообщение о том, что Вы не можете ответить на вызов, затем выберите .
- 3 Отклонение вызова.

Создание стандартного текстового сообщения при отклонении вызова

Выберите  > Параметры и Вызов > Вызов > Текст сообщения, а затем введите текст сообщения.

Совет. Можно включить автоматическую пересылку отклоненных вызовов на голосовую почту или на другой телефонный номер. Пересылка вызовов — это услуга сети.

Выберите  > Параметры и Вызов > Переадресация > Голосовые вызовы > Если занят > Включить > На голосовую почту или На другой номер.


Отключение звука телефона

Если телефон звонит, а Вы не хотите, чтобы Вас беспокоили, можно перевернуть телефон, чтобы отключить звук мелодии звонка.

Включение функции отключения звука

Выберите  > Параметры и Телефон > Параметры сенсора > Вызовы без звука > Включены.

Если телефон издает сигнал вызова, переверните его экраном вниз.



Вызов контакта

- 1 Выберите > **Контакты**.
- 2 Для поиска контакта выберите , затем введите первые буквы или символы имени или фамилии в поле поиска.
- 3 Выберите контакт.
- 4 В карточке контакта выберите **Голосовой вызов**.
- 5 Если контакт имеет несколько номеров телефонов, выберите необходимый номер.

Ответ на ожидающий вызов

На вызов можно отвечать во время выполнения другого вызова. Ожидающий вызов является услугой сети.

Нажмите клавишу вызова. Первый вызов будет переведен в режим удержания на линии.

Включение, отключение или проверка состояния услуги

Выберите > **Параметры и Вызов** > **Вызов** > **Ожидающий вызов** > **Включить**, **Отключить**, или **Проверить состояние**.

Переключение между активным вызовом и вызовом в режиме удержания

Выберите > **Переключить**.

Подключение вызова в режиме удержания к активному вызову

Выберите > **Объединить вызовы**. Вы будете отключены от вызовов.

Завершение активного вызова

Нажмите клавишу разъединения.

Завершение обоих вызовов

Выберите ☰ > Завершить все вызовы.

Организ. конференции

К конференции можно подключить до шести участников (включая организатора конференции). Конференц-вызовы являются услугой сети.



Видеоконференции не поддерживаются.

- 1 Вызовите первого участника конференции.
- 2 Для вызова нового участника выберите 📞. Введите телефонный номер или выберите 📱 для выбора контакта. Первый вызов будет переведен в режим удержания на линии.
- 3 При ответе на новый вызов выберите ☰ > Конференция.

Добавление нового участника к конференции

Выполните вызов нового участника и выберите 👤.

Конфиденциальный разговор с участником конференции

Выберите ☰ > Показать участников, участника и 👤. Конференция переводится в режим удержания на линии. В это время остальные участники продолжают разговаривать друг с другом.

Чтобы вернуться к конференции, выберите ☰ > Конференция. Если к конференции подключено более трех участников, выберите 👤.

Отключение участника от организованной Вами конференции

Выберите ☰ > Показать участников, участника и 👤.

Завершение активной конференции

Нажмите клавишу разъединения.

Вызов часто используемых номеров

Можно быстро выполнить вызов друзей и родных, если назначить наиболее часто используемые телефонные номера цифровым клавишам телефона.

Выберите  > **Параметры и Вызов** > **Быстрый набор**.

Назначение номера телефона цифровой клавише

1 Выберите цифровую клавишу, для которой необходимо назначить телефонный номер.

Клавиша 1 () зарезервирована для голосовой почты.

2 Выберите контакта из списка контактов.

Удаление или изменение телефонного номера, назначенного для цифровой клавиши

Нажмите и удерживайте назначенную клавишу, а во всплывающем меню выберите **Удалить** или **Изменить**.

Выполнение вызова

На главном экране выберите , затем выберите и удерживайте клавишу назначенного номера.

Использование голосовых команд для выполнения вызова контакта

Можно использовать голосовые команды для выполнения вызовов или управления телефоном.

Голосовые команды определяются исключительно индивидуальными особенностями голоса. Такие команды создаются телефоном автоматически.

При добавлении контактов или редактировании голосовых команд не рекомендуется использовать слишком короткие или похожие названия.

 **Примечание:** Использование голосовых меток может быть затруднено, например, в шумном помещении или в момент опасности, поэтому не стоит полностью полагаться на функцию набора голосом.

При использовании функции набора голосом громкоговоритель включен. Не подносите телефон вплотную к губам, когда произносите голосовую команду.

- 1 На главном экране нажмите и удерживайте нажатой клавишу вызова. При использовании совместимой мини-гарнитуры с кнопкой нажмите и удерживайте нажатой кнопку мини-гарнитуры.
- 2 На дисплее появится сообщение **Говорите**, сопровождаемое коротким тональным сигналом. Четко произнесите имя, сохраненное для контакта.
- 3 Телефон воспроизводит синтезированную голосовую команду для распознанного контакта на выбранном в телефоне языке и отображает на дисплее имя и номер. Для отмены голосового набора выберите **Выйти**.

Прслушивание голосовой команды для контакта

- 1 Выберите контакт, затем  > **Инф. о голосовой метке**.
- 2 Выберите сведения о контакте.

Если для имени сохранено несколько номеров телефона, можно произнести также и тип номера, например мобильный или стационарный.

Интернет-вызовы

Об Интернет-вызовах

Выполнять и принимать вызовы можно через Интернет. Службы интернет-вызовов могут поддерживать вызовы между компьютерами, мобильными телефонами, а также между устройством с поддержкой VoIP и обычным телефоном. Служба интернет-вызовов является услугой сети.

Некоторые поставщики услуг Интернет-вызовов позволяют выполнять бесплатные Интернет-вызовы. Сведения о предоставлении услуг и тарифах можно получить у поставщика услуг Интернет-вызовов.

Для выполнения или приема интернет-вызовов устройство должно находиться в зоне обслуживания сети Wi-Fi или подключено в режиме пакетной передачи данных (GPRS) в сети 3G. Необходима также подписка на службу интернет-вызовов.

Установка услуги Интернет-вызовов

Поиск услуг интернет-вызовов можно выполнить в магазине Nokia. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.nokia.com/support.

- 1 Загрузите виджет для установки услуги Интернет-вызовов.
- 2 Чтобы запустить установку, выберите виджет установки.
- 3 Следуйте инструкциям на экране телефона.

После установки услуги интернет-вызовов ее вкладка появляется в списке контактов.

Вход в службу интернет-вызовов

Выберите  > **Контакты**, перейдите на вкладку интернет-вызовов и выберите **Зайти**.

Добавление контакта в список друзей

На вкладке службы интернет-вызовов выберите  > **Новый контакт**.

Выход из службы

Выберите  > **Разъединение**.

Выполнение Интернет-вызова

При наличии подписки на услугу Интернет-вызовов вызов можно выполнить из списка друзей или из списка контактов.

Выберите  > **Контакты**.

Выполнение вызова контакта в списке друзей

- 1 Откройте вкладку услуги интернет-вызовов и выполните вход.
- 2 Выберите контакт в списке друзей, а затем выберите **Интернет-вызов**.

Выполнение интернет-вызова номера телефона

- 1 На главном экране выберите , затем введите номер.
- 2 Выберите  и функцию для выполнения интернет-вызова.

Вызов последнего набранного номера

Пытаетесь дозвониться кому-то, но абонент не отвечает? Сделать повторный вызов просто. В журнале вызовов можно просматривать информацию о выполненных и принятых вызовах.

На главном экране нажмите клавишу вызова, затем выберите номер или контакт.

Запись телефонного разговора

Телефонные разговоры можно записывать.

- 1 Во время голосового вызова выберите  > **Открыть главный экран**, затем выберите  > **Диктофон**.
- 2 Чтобы начать запись, выберите .
- 3 Для прекращения записи выберите . Аудиоклип автоматически сохраняется в Аудиофайлы папке Файлы приложения.

Использование диктофона невозможно, если активен вызов в режиме передачи данных или открыто соединение GPRS.

Просмотр принятых вызовов

На главном экране можно просмотреть, когда были пропущены вызовы. Кроме того, отображается число всех пропущенных событий, включая пропущенные вызовы и принятые сообщения.

Для просмотра номера телефона проведите вниз от области уведомлений и выберите уведомление о пропущенных вызовах. Будет показано имя звонившего абонента, если оно сохранено в списке контактов.

Обратный вызов контакта или номера

Выберите контакт или номер.

Последующий просмотр списка пропущенных вызовов

На главном экране нажмите клавишу вызова и перейдите на вкладку пропущенных вызовов .

Вызов голосовой почты

Если на вызовы невозможно ответить, их можно переслать на голосовую почту, где звонившие абоненты могут оставить сообщение. Голосовая почта является услугой сети.

На главном экране выберите , затем выберите и удерживайте **1**.

Изменение номера телефона голосовой почты

- 1 Выберите  > **Параметры и Вызов** > **Автоответчик**.
- 2 Выберите и нажмите почтовый ящик, а затем выберите **Изменить номер**.
- 3 Введите номер, предоставленный поставщиком услуг, затем выберите **ОК**.

Пересылка вызовов на номер голосовой почты или другой номер телефона

Если нет возможности ответить на вызовы, можно выполнить пересылку входящих вызовов.

Выберите  > **Параметры и Вызов** > **Переадресация** > **Голосовые вызовы**.

Пересылка голосовых вызовов, оставленных без ответа

Выберите **Если не отвечает** > **Включить** > **На голосовую почту**.

Пересылка голосовых вызовов при активном вызове

Выберите **Если занят** > **Включить** > **На голосовую почту**.

Одновременно может быть активно несколько функций пересылки.

Пересылка всех вызовов на другой номер телефона

- 1 Выберите **Все голосовые вызовы > Включить > На другой номер**.
- 2 Введите номер. Чтобы найти номер, сохраненный в списке контактов, выберите **Найти**.

Функции запрета и переадресации вызовов нельзя использовать одновременно.

Запрет исходящих и входящих вызовов

Иногда необходимо запретить вызовы, которые могут быть сделаны или получены с помощью телефона. Например, можно ограничить все исходящие международные вызовы или входящие вызовы, находясь за границей.

Выберите  > **Параметры и Вызов > Запрет вызовов**.

Для изменения настроек необходимо получить у поставщика услуг сети пароль запрета вызовов.

Запрет исходящих вызовов

- 1 Если установлена служба интернет-вызовов, выберите **Запрет мобильных вызовов**.
- 2 Для запрета всех исходящих или международных вызовов выберите **Исходящие вызовы** или **Международные вызовы**. Для запрета международных вызовов, но разрешения вызовов в свою страну выберите **Международные вызовы не в свою страну**.
- 3 Выберите **Включить**. Запрет вызовов влияет на все вызовы, включая вызовы в режиме передачи данных.

Запрет входящих вызовов

- 1 Если установлена служба интернет-вызовов, выберите **Запрет мобильных вызовов**.
- 2 Для запрета всех входящих или международных вызовов при выездах за границу выберите **Входящие вызовы** или **Входящие вызовы при роуминге**.
- 3 Выберите **Включить**.

Запрет анонимных Интернет-вызовов

Выберите **Запрет интернет-вызовов > Запрет анонимных вызовов > Включен**.

Функции запрета и переадресации вызовов нельзя использовать одновременно.

Разрешение вызовов только с определенных номеров

Можно разрешить вызовы только членов семьи или номеров телефонов других важных для Вас людей и заблокировать все остальные номера телефонов.

Выберите  > **Контакты** и  > **Номера на SIM-карте** > **Разрешенные номера**.

Некоторые SIM-карты не поддерживают услугу разрешенных номеров. Необходимо получить PIN2-код у поставщика услуг.

Включение функции разрешенных номеров

Выберите  > **Вкл. разрешенные номера**, затем введите PIN2-код.

Выберите людей, вызовы которых разрешены.

- 1 Выберите  > **Новый контакт на SIM**.
- 2 Введите PIN2-код.
- 3 Введите имя контакта и номер телефона, вызов которого разрешен, затем выберите .

Для добавления контакта из списка контактов в список разрешенных номеров выберите  > **Добавить из "Контактов"** и контакт.

Для отправки текстового сообщения контакту, сохраненному на SIM-карте, при включенной функции разрешенных номеров необходимо добавить в список разрешенных номеров номер центра текстовых сообщений.

Контакты

О контактах



Выберите  > **Контакты**.

Можно сохранить и упорядочить номера телефонов, адреса и другую контактную информацию своих знакомых. Для облегчения связи с самыми важными контактами можно добавить их в избранное.

Сохранение телефонных номеров и почтовых адресов

В списке контактов можно сохранять телефонные номера друзей, почтовые адреса и другие сведения о контактах.

Выберите  > **Контакты**.

Добавление контакта в список контактов

- 1 Выберите .
- 2 Выберите сведения о контакте и заполните поле.
- 3 Добавив все сведения, выберите .

Изменение сведений о контакте

- 1 Выберите контакт, а затем выберите .
- 2 Выберите сведения о контакте и измените информацию.
- 3 Изменив все необходимые сведения, выберите .

Добавление сведений в карточку контакта

Выберите контакт,  >  и необходимые сведения контакта.

Сохранение номера из принятого вызова или сообщения

Вы получили вызов или сообщение от человека, номер которого еще не сохранен в списке контактов? Этот номер можно легко сохранить в новой или существующей записи списка.

Сохранение номера из принятого вызова

- 1 На главном экране нажмите клавишу вызова.
- 2 Откройте вкладку Принятые .
- 3 Выберите и удерживайте номер телефона, затем во всплывающем меню выберите **Сохранить в "Контактах"**.
- 4 Выберите, требуется ли создавать новую запись списка контактов или обновить существующую.

Сохранение номера из принятого сообщения

- 1 Выберите  > **Сообщения**.
- 2 В списке Разговоры выберите и удерживайте сообщение, затем во всплывающем меню выберите **Сохранить в "Контактах"**.
- 3 Выберите, требуется ли создавать новую запись списка контактов или обновить существующую.

Быстрая связь с наиболее важными людьми

Можно назначить наиболее важные контакты в качестве избранных. Избранные контакты находятся в верхней части списка Контакты, поэтому с ними можно быстро связаться.

Выберите  > **Контакты**.

Назначение контакта в качестве избранного

Выберите и удерживайте контакт, а во всплывающем меню выберите **Добавить в Избранные**.

Удаление контакта из списка избранных

Выберите и удерживайте контакт, а во всплывающем меню выберите **Удалить из "Избранных"**. Контакт не удаляется из стандартного списка контактов.

Добавление важных контактов на главный экран

Добавьте наиболее важные контакты на главный экран для обеспечения возможности быстрого вызова этих контактов или передачи им сообщений.

Выберите  > **Контакты**.

Выберите контакт, сохраненный в памяти телефона, и  > **Добавить на главн. экран**.

Вызов контакта

На главном экране выберите контакт и нажмите клавишу вызова. Если контакт имеет несколько номеров, выберите необходимый номер.

Передача сообщения контакту

На главном экране выберите контакт и **Сообщение**.

Удаление контакта с главного экрана

На главном экране выберите и удерживайте контакт, затем выберите .

Контакт удаляется с главного экрана, но остается в списке контактов.

Назначение сигнала вызова контакту

Хотите слышать, что Вам звонит определенный человек? Можно назначить мелодию сигнала вызова именно для этого человека.

Выберите  > **Контакты**.

- 1 Выберите контакт, а затем выберите .
- 2 Выберите **Мелодия звонка** и мелодию сигнала вызова.

Добавление изображения для контакта

Хотите сразу же понять, кто Вам звонит? Добавьте фотографию для конкретного контакта.

Выберите  > **Контакты**.

- 1 Выберите контакт.
- 2 Выберите  рядом с именем контакта, затем выберите **Добавить изображение**.

- 3 Выберите изображение в папке Галерея. Можно также коснуться снять новую фотографию и выбрать ее.

Изменение или удаление изображения

Выберите изображение и во всплывающем меню выберите **Изменить изображение** или **Удалить изображение**.

Передача контактной информации с помощью функции "Моя карта"

Функция Моя карточка представляет собой электронную визитную карточку. Функция Моя карточка позволяет передавать контактную информацию пользователя другим абонентам.

Выберите  > **Контакты**.

Передача контактной информации в виде визитной карточки

- 1 Выберите и удерживайте **Моя карточка**, во всплывающем меню выберите **Отправить как карту конт..**
- 2 Выберите способ отправки.

Изменение контактной информации функции "Моя карта"

- 1 Выберите **Моя карточка**.
- 2 Выберите  и сведения для изменения.
- 3 Для добавления дополнительных сведений о себе выберите .

Создание группы контактов

После создания групп контактов можно одновременно передавать сообщения нескольким адресатам. Например, можно объединить членов семьи в одну группу.

Выберите  > **Контакты**.

- 1 Перейдите на вкладку  и выберите  > **Новая группа**.
- 2 Введите имя группы и выберите **ОК**.
- 3 На вкладке  выберите группу и  > **Добавить в группу**.
- 4 Отметьте контакты для добавления в группу и выберите .

Передача сообщения группе людей

Хотите быстро передать сообщение всем членам своей семьи? Если назначить родственников в одну группу, сообщение можно передать всем им одновременно.

Выберите  > **Контакты**.

- 1 Перейдите на вкладку .
- 2 Выберите и удерживайте выбранным заголовок группы, а во всплывающем меню выберите **Новое сообщение**.

Копирование контактов с SIM-карты на телефон

Если контакты хранятся на SIM-карте, их можно скопировать на телефон. К контактам, сохраненным на телефоне, можно добавить больше информации, например дополнительные номера телефонов, адреса или изображения.

Выберите  > **Контакты**.

Выберите  > **Номера на SIM-карте** > **Скопир. все в телефон**.

Резервное копирование контактов в службах Nokia

При наличии резервной копии списка контактов в службах Nokia можно с легкостью скопировать свои контакты на новый телефон. Если телефон был украден или поврежден, можно по-прежнему получать доступ к своему списку контактов в сети.

Выберите  > **Контакты**.

Выберите  > **Синхр. Nokia** > **Синхронизация**.

Если автоматическая синхронизация разрешена, все изменения, внесенные в список контактов, автоматически копируются в службы Nokia.

Для работы со службами Nokia необходима учетная запись Nokia. Учетную запись Nokia также предлагается создать при первом доступе к службам Nokia с помощью телефона.

При использовании службы «Синхронизация Nokia» для автоматической синхронизации контактов не разрешайте синхронизацию контактов ни с какой другой службой, поскольку это может привести к конфликтам. Служба «Синхронизация Nokia» для контактов недоступна, если выполняется синхронизация контактов в приложении «Почта Exchange».

Сообщения

О сообщениях

 Выберите  > **Сообщения**.

Можно передавать и принимать различные типы сообщений:

- текстовые сообщения;

- звуковые сообщения;
- мультимедийные сообщения, содержащие изображения и видеоклипы;
- групповые сообщения.

Для обмена сообщениями требуется поддержка сети.

Передача сообщения

С помощью текстовых и мультимедийных сообщений можно быстро связаться с друзьями и семьей. В мультимедийное сообщение можно вложить изображения, видеоклипы и аудиоклипы для передачи.

Выберите  > **Сообщения**.

- 1 Выберите .
- 2 Чтобы добавить телефонный номер получателя вручную, введите этот номер в поле Кому, а затем выберите .
- Чтобы выбрать получателей из списка контактов, выберите  > **Добавить адресата**.
- 3 Выберите поле ввода текста, введите сообщение, а затем выберите .
- 4 Чтобы добавить вложение, выберите .
- 5 Выберите .

Передача сообщения с вложением может стоить дороже, чем отправка обычного текстового сообщения. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Можно отправлять текстовые сообщения, количество символов в которых превышает предел, установленный для одного сообщения. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату.

Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места. В результате общее количество символов, которое можно отправить в одном сообщении, уменьшается.

Если текстовое сообщение очень длинное, оно может быть преобразовано в мультимедийное сообщение для обеспечения доставки сообщения получателю. Чтобы отключить эту функцию, во время написания сообщения выберите  > **Функции отправки** > **Тип сообщения** > **Текст**.

Если необходимо отправить текстовое сообщение одному или более получателям и контактной информацией одного из получателей является адрес

электронной почты вместо номера телефона, текстовое сообщение преобразуется в мультимедийное сообщение.

Если размер объекта, вложенного в мультимедийное сообщение, слишком велик для передачи, устройство автоматически уменьшит его.

Прием и отображение мультимедийных сообщений возможны только в том случае, если устройство является совместимым. На различных устройствах сообщения могут отображаться по-разному.

Передача сообщения контакту

Выберите  > **Контакты**.

- 1 Выделите и удерживайте контакт, затем во всплывающем меню выберите **Отправить сообщение**
- 2 Если контакт имеет несколько номеров телефонов, выберите необходимый номер.

Передача звукового сообщения

Можно записать аудиоклип, например песню-поздравление с днем рождения, и передать ее другу в виде звукового сообщения.

Выберите  > **Сообщения**.

- 1 Выберите .
- 2 Чтобы добавить существующий аудиоклип в качестве вложения, выберите  >  и требуемый аудиоклип.
Чтобы добавить новый аудиоклип, выберите  >  и запишите новый клип.
- 3 Чтобы добавить телефонный номер получателя вручную, введите этот номер в поле Кому, а затем выберите .
- Чтобы выбрать получателей из списка контактов, выберите  > **Добавить адресата**.
- 4 Выберите .

Чтение полученного сообщения

Во время приема сообщения на главном экране отображается уведомление. Сообщение можно открыть непосредственно на главном экране.

Чтобы открыть сообщение, выберите **Показать**.

Сообщения объединяются в одном окне в виде разговоров, содержащих все полученные и отправленные сообщения от контакта. Чтобы прочитать разговор, выберите его в списке окна Разговоры.

Ответ на сообщение

- 1 Когда сообщение открыто, выберите .
- 2 Введите ответ, затем выберите  > .

Совет. Для ответа на сообщение в окне Разговоры выберите **Нажать для ввода**.

Пересылка сообщения

- 1 Когда сообщение открыто, выберите  > **Переслать**.
- 2 Для добавления контакта в качестве получателя выберите **Кому**. Можно также ввести номер телефона.
- 3 Измените сообщение, если это необходимо, и выберите  > .

Сохранение вложенной фотографии или другого файла

- 1 В режиме разговора выберите сообщение, содержащее файл.
- 2 Выберите и нажмите файл, затем выберите **Сохранить** и память. Файлы сохраняются в соответствующие приложения, например Галерея.

Чтение сообщения позднее

- 1 Выберите  > **Сообщения**.
- 2 Выберите разговор, содержащий сообщение.
- 3 Выберите сообщение.

Просмотр разговора

Переданные определенному контакту и принятые от него сообщения можно просматривать в одном окне и продолжать разговор из этого окна.

Выберите  > **Сообщения**.

Выберите контакт в списке Разговоры. Отображается разговор и все переданные контакту или принятые от него сообщения.

Ответ на сообщение в режиме разговора

- 1 Выберите поле ввода текста и введите сообщение.
- 2 Чтобы добавить вложение, выберите .
- 3 Чтобы добавить получателей, выберите  > **Добавить адресата**.
- 4 Для передачи сообщения выберите .

Сообщение передается на номер контакта, который использовался в последний раз.

При передаче нового сообщения оно добавляется в текущий разговор. Если сеанс разговора не существует, создается новый.

При открытии принятого сообщения с главного экрана по умолчанию сообщение открывается на экране разговора с определенным контактом.

Прослушивание текстового сообщения

Телефон можно настроить на чтение сообщений вслух.

- 1 Выберите  > **Сообщения**.
- 2 Выберите  > **Просмотреть папки** > **Входящие**.
- 3 Выберите и удерживайте сообщение, затем выберите **Слушать**.

Чтобы изменить настройки речи средства для чтения сообщений, выберите  > **Параметры** > **Телефон** > **Произнести**.

Изменение языка

Выберите **Язык** и язык.

Изменение голоса

Выберите **Голос** и голос. Для предварительного прослушивания голоса откройте вкладку выбора голоса  выберите и нажмите голос, затем выберите **Воспроизвести голос**.

Изменение языка ввода

Можно изменить язык написания сообщений и электронной почты.

- 1 Выберите  > **Параметры и Телефон** > **Язык**.
- 2 Выберите **Язык ввода**.

Почта

О почте

 Выберите  > **Почта**.

Можно автоматически перенести почту с существующего адреса электронной почты на телефон, а затем читать сообщения электронной почты, отвечать на них и упорядочивать их прямо во время прогулки или поездки. На телефон можно добавить несколько почтовых ящиков и получать к ним доступ непосредственно с главного экрана.

За передачу или получение сообщений электронной почты с помощью телефона может взиматься плата. Сведения о возможных расходах можно получить у поставщика услуг.

Почта зависит от сети и может быть доступна не во всех регионах.

Получение бесплатной учетной записи электронной почты от Nokia

Служба «Почта Nokia» позволяет получать доступ к почте с помощью телефона или компьютера. Функция защиты от нежелательной почты помогает поддерживать почтовый ящик в порядке, а защита от вирусов еще больше повышает уровень безопасности.

- 1 Выберите  > Почта.
- 2 Выберите **Новый п/я** > **Почта Nokia** и зарегистрируйтесь, чтобы создать свой адрес электронной почты Nokia.

Сведения о Exchange ActiveSync

 Выберите  > Почта и **Новый п/я** > **Exchange ActiveSync**.

Хотели бы Вы иметь под рукой рабочую почту, контакты и календарь как сидя за компьютером, так и прогуливаясь с телефоном? Важное содержимое можно синхронизировать между телефоном и сервером «Почта Exchange».

Приложение "Почта Exchange" можно установить только в том случае, если в Вашей компании функционирует сервер Microsoft Exchange. Кроме того, администратор ИТ-отдела должен активировать Microsoft Exchange ActiveSync для Вашей учетной записи.

Это устройство может поддерживать связь с серверами со службой Microsoft Exchange ActiveSync. Предоставление вам этого устройства не дает вам никаких прав на какую-либо интеллектуальную собственность Microsoft, будь то серверное ПО или устройство, доступ к которому можно получить с помощью этого устройства, а также права использовать службу Microsoft Exchange ActiveSync не с этого устройства.

Прежде чем приступить к настройке приложения "Почта Exchange", убедитесь в наличии следующих данных:

- корпоративный почтовый адрес;
- имя сервера Exchange (обратитесь в ИТ-отдел компании);
- сетевое имя домена (обратитесь в ИТ-отдел компании);
- офисный сетевой пароль.

В зависимости от конфигурации сервера Exchange может потребоваться ввод дополнительных сведений. Если Вам неизвестны правильные данные, обратитесь в ИТ-отдел компании.

Возможно, для функционирования приложения «Почта Exchange» обязательно использование кода блокировки телефона.

Синхронизация выполняется автоматически с интервалами, настроенными для учетной записи "Почта Exchange". Синхронизируется только содержимое, указанное при настройке этой учетной записи. Чтобы синхронизировать дополнительное содержимое, измените параметры приложения "Почта Exchange".

Добавление почтового ящика

Вы используете несколько адресов электронной почты? Данный телефон позволяет использовать несколько почтовых ящиков. Почта является услугой сети.

Выберите  > Почта.

При первом открытии приложения Почта отображается запрос на создание почтового ящика. Если Вы соглашаетесь, следуйте инструкциям на экране телефона.

Чтобы использовать рабочий адрес электронной почты на телефоне, настройте электронную почту с помощью Exchange ActiveSync. Для настройки потребуется указать имя сервера Microsoft Exchange Server и сетевой домен. Дополнительную информацию уточните у администратора приложения Почта Exchange.

Добавление почтового ящика позднее

Кроме того, почтовый ящик можно создать позднее. Выберите Почта > Новый п/я и следуйте инструкциям на экране телефона.

Совет. Если добавить виджет почты на главный экран, можно легко получать доступ к почте непосредственно с главного экрана.

Удаление почтового ящика

Выберите и нажмите почтовый ящик, а затем выберите Удалить п/я.

Чтение полученной почты


Телефон можно использовать для чтения почты и создания ответных сообщений.

Выберите  > Почта.

Выберите почтовый ящик, а затем выберите электронную почту.

Совет. Для быстрого чтения новой почты добавьте виджет почты на главный экран.

Совет. Для увеличения или уменьшения масштаба поместите два пальца на экран, затем сведите или разведите их.



Открытие и сохранение вложения

Выделите вложение и выберите **Открыть** или **Сохранить**. Если присутствует несколько вложений, можно сохранить их одновременно.

Ответ на почту

- 1 Выберите **+** > **@**.
- 2 Напишите свой ответ, затем выберите значок **✓**.
- 3 Выберите .

Пересылка сообщения электронной почты

- 1 Выберите **+** > **@**.
- 2 Впишите адрес электронной почты. Для добавления получателя из списка контактов выберите .
- 3 Измените сообщение, если это необходимо, затем выберите **✓**.
- 4 Выберите .

Совет. Если в сообщении электронной почты указан веб-адрес и Вы хотите открыть этот адрес в браузере телефона, выберите адрес.

Чтение следующего или предыдущего сообщения электронной почты в почтовом ящике

Используйте значки стрелок.

Передача почты

Хотите отправлять сообщения электронной почты, находясь в пути? С помощью телефона можно читать и отправлять сообщения, даже не находясь за рабочим столом.

Выберите  > Почта и почтовый ящик.

- 1 Выберите .
 - 2 Впишите адрес электронной почты. Для добавления получателя из списка контактов выберите . Чтобы добавить поле СК, выберите  >  > Поля других адресатов > Показать скрыт. копии.
 - 3 Введите тему и сообщение, а затем выберите .
- Совет.** Чтобы добавить вложение, выберите .
- 4 Выберите .

Ответ на запрос о встрече

Вы можете открывать, сохранять или принимать запросы о встрече. Принятый или сохраненный запрос о встрече отображается в календаре.

Запросы о встречах обрабатываются в почтовом ящике Exchange ActiveSync.

Выберите  > Почта и почтовый ящик Exchange ActiveSync.

Откройте запрос о встрече и сохраните его в календаре или, если доступно, выберите  Принять,  Отклонить или  Предварител..

Проверка состояния доступности

Выберите  > Просмотреть календарь.

Для изменения принятого запроса о встрече, ответа на него или его пересылки откройте запрос в календаре.

Набор доступных функций может отличаться.

Открытие почты с главного экрана

На главном экране некоторых телефонов можно использовать несколько виджетов почты.

Каждый виджет почты отображает три последних полученных сообщения электронной почты из одного почтового ящика. Сообщения можно открыть непосредственно с помощью виджета. Значок  указывает на поступившие новые сообщения электронной почты.

Совет. Для просмотра других сообщений выполните прокрутку вниз.

Добавление виджета почты на главный экран

На главном экране нажмите и удерживайте пустую область, затем выберите **Добавить виджет** и виджет электронной почты. При наличии нескольких почтовых ящиков выберите нужный.

Совет. Для более компактного виджета, который отображает только имя почтового ящика и  при получении нового сообщения, выберите **Добавить виджет > Почта, новые**.

Интернет

Об интернет-браузере



Выберите  > Интернет.

Читайте новости и посещайте избранные веб-узлы. С помощью интернет-браузера на телефоне можно просматривать веб-страницы в Интернете.

Для просмотра информации в Интернете необходимо настроить подключение к Интернету.

Просмотр интернет-страниц

Выберите  > Интернет.

Совет. При отсутствии тарифного плана с фиксированной платой, предлагаемого поставщиком сетевых услуг, можно использовать сеть Wi-Fi для подключения к Интернету в целях сокращения расходов по телефонному счету.

Переход на веб-сайт

Введите интернет-адрес в строке адреса, затем выберите .

Поиск в Интернете

Укажите слово поиска в строке адреса, затем выберите слово поиска под строкой адреса.

Увеличение или уменьшение масштаба

Коснитесь экрана двумя пальцами, а затем сведите или разведите пальцы.

Отправка веб-ссылки

Нажмите и удерживайте интернет-страницу, затем выберите **Отправить** и способ отправки ссылки.

Открытие нового окна браузера

Выберите  > .

Переключение между окнами браузера

1 Выберите .

2 Проведите по экрану влево или вправо, затем выберите окно.

Кэш-память - это область памяти, предназначенная для временного хранения данных. Для повышения безопасности при обращении к конфиденциальной информации или защищенным службам с использованием паролей очищайте кэш-память после каждого обращения или попытки обращения.

Очистка кэш-памяти

Выберите  > Параметры > Секретность > Очистить данные секретн. > Кэш.

Добавление закладки

Если вы часто посещаете одни и те же веб-сайты, добавьте их в закладки, чтобы без труда открывать их в дальнейшем.

Выберите  > Интернет.

При просмотре страниц нажмите и удерживайте веб-страницу, затем выберите **Добавить закладку**.

Переход на сайт, добавленный в закладки

Выберите  >  и закладку.

Совет. Можно также добавить закладки в главное меню своего телефона. При просмотре страниц нажмите и удерживайте веб-страницу, затем выберите **Установить как прилож..**

Подписка на веб-новости

Вам не нужно постоянно посещать любимые сайты, чтобы быть в курсе последних событий. Можно оформить подписку на веб-новости и автоматически получать ссылки на самое новое содержимое.

Выберите  > Интернет.

На интернет-страницах веб-новости обычно обозначаются значком . Они используются для передачи, например, заголовков последних новостей или записей блогов.

- 1 Переход на страницу блога или сайта с веб-новостями.
- 2 Нажмите и удерживайте интернет-страницу, затем выберите **Добавить веб-канал**.

Обновление веб-новости

На экране веб-канала выберите и нажмите канал, затем выберите **Обновить**.

Настройка автоматического обновления веб-новостей

На экране веб-канала выберите и нажмите канал, затем выберите **Изменить > Автообновление**.

Социальные сети

О приложении "Социальный центр"

 Выберите  > **Соц. центр** и выполните вход в необходимую службу социальной сети.

Чтобы расширить возможности общения в социальных сетях, используйте приложение Социальный центр. В случае регистрации в таких социальных сетях, как Facebook или Twitter, посредством приложения Социальный центр можно выполнять следующие действия:

- Просматривать изменение состояния друзей, пользующихся различными услугами, на одном экране.
- Одновременно изменять собственное состояние в различных услугах.
- Обмениваться фотографиями, снятыми с помощью камеры.
- Обмениваться записанными на телефон видеоклипами
- Привязывать профили друзей в Интернете с их контактной информации в телефоне.
- Добавлять информацию о местоположении к изменениям состояния.
- Добавлять события из календаря службы в календарь телефона

Доступны только функции, поддерживаемые социальной сетью.

Для использования услуг социальных сетей требуется поддержка сети. Это может привести к передаче большого объема данных, за передачу данных может взиматься плата. Для получения дополнительной информации о тарифах на передачу данных обращайтесь к своему поставщику услуг.

Службы социальных сетей предоставляются сторонними организациями, а не компанией Nokia. Ознакомьтесь с настройками конфиденциальности в используемой социальной сети, так как существует вероятность обмена информацией с большой группой людей. Условия использования социальных

сетей применимы к обмену информацией в данной службе. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности данной службы.

Просмотр обновлений состояния друзей на одном экране

После входа в социальную сеть с помощью приложения Социальный центр можно просматривать обновления состояний друзей во всех сетях на одном экране. Для просмотра состояния каждого друга не требуется переключать различные приложения.

- 1 Выберите  > **Соц. центр**.
- 2 Выберите службу и выполните вход.
- 3 Выберите  > **Мои учетные записи** > **Добавить соц. сеть**.
- 4 Выберите другую службу и выполните вход.
- 5 Выберите  > **Все операции**.

Все новости служб, которые вы добавили, будут автоматически отображаться на экране.

Размещение информации о своем состоянии в службах социальных сетей

С помощью приложения Социальный центр можно обновлять свое состояние в службах социальных сетей.

- 1 Выберите  > **Соц. центр** и выполните вход в необходимую службу социальной сети.
- 2 Выберите  > **Все операции**.
- 3 Введите в текстовое поле описание своего состояния для обновления.

Свяжите своих интернет-друзей со списком контактов

Можно привязать интерактивные профили друзей из служб социальных сетей к их контактной информации на телефоне. После привязки можно просматривать их контактную информацию непосредственно в приложении Социальный центр, а также просматривать обновления их состояний в списке контактов.

- 1 Выберите  > **Соц. центр**.
- 2 Выберите изображение профиля друга в сети и **Связать профиль с конт..**
- 3 В списке контактов выберите контакт, с которым необходимо связать профиль.

Просмотр обновлений состояния друзей на главном экране

С помощью виджета Социальный центр можно просматривать обновления состояния друзей в сети непосредственно на главном экране, если выполнить вход в службы социальных сетей, например Facebook или Twitter, через приложение Социальный центр.

Добавление виджета Социальный центр на главный экран

Выберите и нажмите пустую область на главном экране, затем выберите **Добавить виджет > Социальный центр**.

Открытие приложения Социальный центр на главном экране

На главном экране выберите виджет Социальный центр. Если Вы выполнили вход, открывается окно обновления состояния. Если Вы не выполнили вход, откроется окно входа.

Загрузка фотографии или видеоклипа в службу

Приложение Социальный центр позволяет отправлять фотографии и видеоклипы в социальные сети, например в Facebook.

- 1 Выберите  > **Соц. центр** и выполните вход в службу социальной сети.
- 2 Выберите .
- 3 Выберите отправку фотографии или видеоклипа.
- 4 Чтобы отметить отправляемый элемент, выберите его.
Максимальный размер фотографий составляет 4 Мб, видеоклипов — 10 Мб.
- 5 При отправке отдельной фотографии можно добавить подпись и метку с комментарием к определенной области фотографии.
Отправка видеоклипа возможна в том случае, если эта функция поддерживается службой социальной сети, также необходимо использовать подключение Wi-Fi.
- 6 Выберите .

Съемка и отправка фотографии

- 1 Выберите .
- 2 Выберите функцию отправки фотографии с камеры.
- 3 Снимите фотографию.
- 4 Добавьте подпись и метку с комментарием к определенной области фотографии.

Добавление местоположения к обновлению состояния

С помощью приложения Социальный центр можно передавать друзьям информацию о своем местоположении, чтобы они смогли Вас найти.

- 1 Выберите  > **Соц. центр**.
- 2 Выберите поле ввода текста в верхней части экрана.

- 3 Добавьте свое местоположение. Телефон использует услугу GPS для определения Вашего текущего местоположения и выполняет поиск близлежащих ориентиров.
- 4 Если найдено несколько ориентиров, выберите один ориентир в списке.

Обмен местоположениями доступен, если эта функция поддерживается службой.

❗ Важное замечание: Прежде чем предоставлять в совместное пользование информацию о своем местоположении, следует всегда внимательно проанализировать, кому предоставляется эта информация. Проверьте настройки конфиденциальности используемой социальной сети, поскольку информация о местоположении может быть доступна широкому кругу пользователей.

Действующие условия использования социальной сети могут затрагивать обмен местоположениями со службой. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности службы и проявляйте должную осмотрительность при раскрытии сведений о своем местоположении или просмотре местоположения других пользователей.

Общение с другом в социальной сети

Можно не просто комментировать действия друга, но также звонить ему или отправлять сообщения.

- 1 Выберите  > Соц. центр.
- 2 Выберите изображение профиля друга, затем выберите метод связи.

Данная функция доступна, если Вы выполнили привязку друзей в Интернете к их контактной информации в телефоне или Ваши друзья добавили свои контакты в информацию службы.

Набор доступных методов связи может отличаться. Для вызова друга или отправки ему текстового сообщения данная функция должна поддерживаться службой.

Добавление события в календарь телефона

При ответе на приглашения в службе социальной сети, например Facebook, можно добавлять события в календарь телефона, что дает возможность просматривать предстоящие события в автономном режиме.

Выберите  > Соц. центр, выберите необходимую службу и выполните вход.

- 1 Добавьте приглашение в событие.
- 2 Добавьте событие в календарь телефона.

Данная функция доступна, только если поддерживается службой.

Камера

О камере



Для открытия камеры выберите  > Камера.

Зачем нужна отдельная камера, если в телефоне есть все необходимое, чтобы запечатлеть важные моменты? С помощью камеры телефона можно легко выполнять фотосъемку и записывать видеоклипы.

В дальнейшем можно использовать телефон для просмотра или изменения фотографий и видеоклипов, загрузки их в Интернет или передачи на совместимые устройства.

Фотосъемка

Выберите  > Камера.

Камера телефона оснащена функцией полной фокусировки. С помощью этой функции можно снимать фотографии, на которых объекты на переднем и на заднем плане отображаются в фокусе.

Выберите . Не перемещайте телефон, пока изображение не будет сохранено и не отобразится полученное изображение.

Увеличение или уменьшение масштаба

Используйте клавиши громкости.

Функция отслеживания лиц определяет лица, рисует вокруг них прямоугольники и оптимизирует фокус, даже если эти лица находятся в движении. По умолчанию функция отслеживания лиц включена.

Отключение функции отслеживания лиц

Выберите  > Обнар. лиц.

Съемка автопортрета

Выберите  > .

Фотографии и видеоклипы по умолчанию сохраняются на запоминающем устройстве.

Сохранение информации о месте фото- и видеосъемки

Если Вы хотите запомнить, где Вы находились при съемке определенной фотографии или во время записи видео, можно настроить телефон на автоматическую запись местоположения.

Выберите  > Камера.

В фотографию или видеозапись можно добавить данные о местоположении, полученные с помощью системы GPS или сети. При отправке фотографии или видеоклипа, содержащих информацию о местоположении, эти данные могут стать доступны пользователям, просматривающим соответствующий файл. Создание географических тегов можно отключить в настройках камеры.

Включение записи местоположения

Выберите  >  > Сохранить данные GPS > Да.

Получение координат текущего местоположения может занять несколько минут.

На наличие и качество сигналов GPS влияют местоположение, здания, естественные препятствия, погодные условия и корректировки, которые вносятся в работу спутников GPS правительством США. Сигналы GPS могут быть недоступны внутри зданий или под землей.

Приемники GPS не подходят для точного определения местоположения, поэтому не следует полагаться только на данные GPS или сотовой сети.

Индикаторы информации о местоположении:

 — информация о местоположении недоступна. Информация о месте создания фотографий или записи видеоклипов не может сохраняться.

 — Доступна информация о местоположении. Информация о местоположении добавляется к фотографиям или видеоклипам.

Запись видеоклипа

С помощью данного телефона можно не только снимать фотографии, но и записывать особые моменты в формате видеоклипов.

Для открытия камеры выберите  > Камера.

- 1 Чтобы переключиться из режима фотосъемки в режим видеосъемки выберите .
- 2 Чтобы начать запись, выберите .
- 3 Для приостановки записи выберите . Если в режиме паузы в течение пяти минут не будет нажата ни одна клавиша, запись прекращается.

Для увеличения или уменьшения масштаба используйте клавиши громкости.

- 4 Для прекращения записи выберите . Видеоклип автоматически сохраняется в папке Галерея.

Совет. Видеоклипы можно отправлять в мультимедийных сообщениях. Для ограничения размера видеоклипа при передаче перед записью выберите  > **Качество видео**, затем выберите достаточно маленький размер, например Кач-во для передачи.

Советы по фото- и видеосъемке

Для открытия камеры выберите  > Камера.

Во время фотосъемки:

- Держите камеру неподвижно двумя руками.
- При увеличении масштаба качество фотографии может ухудшиться.
- Фотографию можно назначить контакту в списке. После фотосъемки выберите  > **Использ. изображение** > **Назначить контакту**. Переместите рамку, чтобы обрезать фотографию, коснитесь экрана для отображения панели инструментов, выберите , затем выберите контакт и .
- Если камера не используется около минуты, она переходит в спящий режим. Для повторного включения камеры коснитесь экрана.

При записи видеоклипа:

- Для достижения лучших результатов закройте все открытые приложения перед записью.
- Запись в память телефона (если применимо).
- При записи видеоклипов на карту памяти для наилучшего результата используйте совместимые высокоскоростные карты microSD высокого качества. Рекомендуется использовать карты microSD класса 4 (32 Мбит/с (4 МБ/с)) или выше.

Перед началом использования создайте резервные копии важной информации, которая хранится на карте, и отформатируйте карту с помощью телефона, даже если ранее карта была отформатирована или использовалась на телефоне Nokia. При форматировании карты памяти все данные удаляются.

Если со временем производительность карты памяти начнет сокращаться, создайте резервные копии важного содержимого, которое хранится на карте, и отформатируйте карту с помощью телефона.

Отправка фотографии или видеоклипа

Фотография может рассказать больше, чем слова. Отправьте фотографию или видеозапись особого момента или важной информации, необходимой для встречи, в мультимедийном сообщении, сообщении электронной почты или по каналу связи Bluetooth.

Отправка в мультимедийном сообщении или сообщении электронной почты

- 1 Сделайте фотографию или запишите видеоклип.
- 2 Выберите  > **Отправить**.
- 3 Выберите **В сообщении** или **По электронной почте**.
- 4 Для добавления контакта в качестве получателя выберите **Кому**. Можно также вручную ввести имя, номер телефона или адрес получателя в поле **Кому**.
- 5 Выберите .

Отправка по каналу связи Bluetooth

- 1 Сделайте фотографию или запишите видеоклип.
- 2 Выберите  > **Отправить** > **По каналу Bluetooth**.
- 3 Выберите телефон или устройство, к которому необходимо подключиться, или выполните поиск устройств.


Если для подключения к другому телефону или устройству требуется код доступа, введите его.

Обмен фотографией или видеоклипом непосредственно с камеры

Хотите поделиться фотографией или видеоклипом с друзьями? Загрузите их в службу социальной сети.

Для открытия камеры выберите  > **Камера**.

После съемки фотографии или записи видеоклипа выберите  и следуйте инструкциям, отображаемым на экране телефона.



При первой отправке фотографии или видеоклипа в службу социальной сети необходимо выполнить вход в эту службу. Затем служба добавляется в список служб обмена на телефоне.

Службы социальной сети поддерживают не все форматы файлов и не поддерживают видеоклипы, записанные в режиме высокого качества.

Фотографии и видео

Галерея

О приложении «Галерея»



Выберите  > Галерея.

Просмотрите записанные видеоклипы или найдите и просмотрите снятые фотографии.

Лучшие снимки можно напечатать.

Чтобы облегчить поиск определенных фотографий и видеоклипов, можно упорядочить их по альбомам.

Просмотр фотографий и видеоклипов

Выберите  > Галерея.

Обзор фотографий

Проведите по экрану вверх или вниз.


Просмотр фотографии

Выберите фотографию.

Для просмотра следующей фотографии проведите пальцем справа налево. Для просмотра предыдущей фотографии проведите пальцем слева направо.

Увеличение

Коснитесь экрана двумя пальцами, а затем разведите пальцы. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы.



Совет. Для быстрого увеличения или возврата к исходному масштабу дважды коснитесь экрана.

Просмотр панели инструментов

Коснитесь экрана.

Просмотр фотографий в виде слайд-шоу

Выберите фотографию, затем  > **Слайд-шоу** > **Воспроизвести**. Показ слайдов начинается с выбранной фотографии.

Просмотр фотографий альбома в виде слайд-шоу

Откройте вкладку **Альбомы** . Выберите и нажмите альбом, а затем выберите **Слайд-шоу**.

Изменение параметров слайд-шоу

Выберите фотографию, затем  > **Слайд-шоу** > **Параметры**.

Воспроизведение видео

Выберите видеоклип и .

Фотографии и видеоклипы могут передаваться Вам в сообщениях электронной почты или мультимедийных сообщениях. Чтобы просмотреть эти фотографии и видеоклипы позднее, сохраните их в приложении Галерея.

Сохранение фотографии или видеоклипа в приложении Галерея

- 1 В мультимедийном сообщении выберите фотографию или видеоклип.
- 2 Коснитесь экрана и выберите  > **Сохранить**.

Упорядочение фотографий

У Вас на телефоне много фотографий, и Вы хотите облегчить поиск нужных фотографий? Можно упорядочить фотографии по альбомам.

Выберите  > **Галерея**.

Создание нового альбома

Откройте вкладку Альбомы  и выберите . Введите имя альбома.

Перемещение фотографии в альбом

- 1 Выберите и нажмите фотографию, а затем выберите **Добавить в альбом**.
- 2 Выберите альбом, в который нужно переместить фотографию. Чтобы создать новый альбом для фотографии, выберите **Новый альбом**.

Совет. Чтобы переместить несколько фотографий в альбом, выберите и удерживайте фотографию, затем выберите **Отметить**. Отметьте все нужные фотографии, затем выберите и нажмите любую из отмеченных фотографий и выберите **Добавить в альбом**.

Переименование или удаление альбома

Выберите и нажмите альбом, а затем выберите **Переименовать** или **Удалить**. Фотографии и видеоклипы из альбома не удаляются с телефона.

Обмен фотографиями и видеоклипами из приложения «Галерея»

Хотите отправить фотографии или видеоклипы в службу социальной сети, чтобы их могли увидеть Ваши друзья и родственники? Это можно сделать непосредственно в приложении Галерея.

- 1 Выберите  > **Галерея**.
- 2 Выберите фотографию или видеоклип для отправки.
- 3 Коснитесь фотографии или видеоклипа и выберите .
- 4 Добавьте заголовок, если это необходимо, и следуйте инструкциям на телефоне.

Совет. Для обмена несколькими элементами на главном экране выберите , отметьте элементы для обмена и выберите .

Синхронизация фотографий и видеоклипов между телефоном и компьютером

Снимали ли Вы с помощью телефона фотографии или видеоклипы, которые хотели просмотреть на компьютере? С помощью совместимого кабеля USB можно быстро синхронизировать фотографии между телефоном и компьютером.

- 1 Подключите телефон к поддерживаемому компьютеру с помощью совместимого кабеля USB.
При синхронизации данных на карте памяти телефона и на компьютере убедитесь, что карта установлена в телефоне.
- 2 Откройте приложение Nokia Suite на компьютере и следуйте отображаемым в Nokia Suite инструкциям.

Резервное копирование фотографий

Хотите быть уверены, что не потеряете важные фотографии? Можно использовать приложение Nokia Suite для резервного копирования фотографий на компьютер.

- 1 Подключите телефон к поддерживаемому компьютеру с помощью совместимого кабеля USB.
При копировании с карты памяти телефона на компьютер и наоборот убедитесь, что карта установлена в телефоне.
- 2 Откройте приложение Nokia Suite на компьютере и следуйте отображаемым в Nokia Suite инструкциям для синхронизации приложения Галерея.

Изменение полученной фотографии

 К снятым фотографиям можно добавлять эффекты, текст, картинки или кадры.

- 1 Выберите  > **Ред. фото** и фотографию.
- 2 Для применения эффекта выберите функцию на панели инструментов.
- 3 Для сохранения фотографии выберите  > **Сохранить**. Измененная фотография не заменяет исходную.

Чтобы просмотреть измененные фотографии, выберите  > **Галерея**.

Редактор видео**Информация о редакторе видео**

 Выберите  > **Видеореда.**

Можно объединять фотографии и видеоклипы со звуком, эффектами и текстом и делать из них короткие фильмы и слайд-шоу.

Поддерживаются следующие кодеки и форматы файлов: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV и AMR-NB/AMR-WB.

Сохраните звуковые файлы, которые необходимо использовать в фильме, в папку Аудиофайлы на телефоне.

В фильм нельзя добавлять звуковой файл, защищенный с помощью системы управления цифровым доступом (DRM).

Создание фильма

Можно создавать короткие фильмы из видеоклипов и изображений, а затем обмениваться ими с друзьями или членами семьи.

Выберите  > **Видеоред.** и .

- 1 Чтобы добавить видеоклипы или изображения в фильм, выберите . Для просмотра выбранных файлов проведите пальцем по экрану влево или вправо.
- 2 Для добавления переходов между видеоклипами и изображениями выберите .
- 3 Чтобы выбрать звуки для воспроизведения в фоновом режиме, выберите .
- 4 Для добавления текста или субтитров к фильму выберите .
- 5 Для изменения фильма выберите . В режиме редактирования можно сократить длительность видеоклипа или определить длительность отображения изображения.
- 6 Для сохранения фильма выберите  > **Сохранить видео.**
Позднее фильм можно будет изменить. Для сохранения проекта выберите  > **Сохранить проект.**

Чтобы позднее посмотреть фильм, выберите  > **Галерея.**

Создание слайд-шоу

Хотите превратить фотографии с отпуска в привлекательное слайд-шоу? При помощи шаблонов, учитывающих различные условия и ситуации, можно создавать слайд-шоу для годовщин, вечеринок и праздников.

Выберите  > **Видеоред.** и .

- 1 Выберите шаблон для слайд-шоу. При выборе шаблона появляется окно предварительного просмотра.
- 2 Чтобы добавить фотографии в слайд-шоу, выберите .
- 3 Чтобы выбрать звуки для воспроизведения в фоновом режиме, выберите .
- 4 Для добавления заголовка выберите .

- 5 Чтобы предварительно просмотреть слайд-шоу, выберите  > **Просмотр**.
- 6 Чтобы сохранить слайд-шоу, во время предварительного просмотра выберите  > **Сохранить видео**.
- 7 Позднее слайд-шоу можно будет изменить. Для сохранения проекта выберите  > **Сохранить проект**.

Чтобы позднее посмотреть слайд-шоу, выберите  > **Галерея**.

Печать снятых фотографий

Фотографии можно печатать непосредственно с телефона на совместимом принтере.

- 1 С помощью совместимого кабеля USB подключите телефон к принтеру в режиме Перед. м-файл..
- 2 В приложении Галерея выберите фотографию для печати.
- 3 Нажмите экран и выберите  > **Печать**.
- 4 Чтобы использовать подключение USB для печати, выберите **Печать** > **Через USB**.
- 5 Для печати фотографии выберите  > **Печать**.

Совет. Когда кабель USB подключен, можно изменить режим USB. Проведите вниз от области уведомлений, затем выберите .

Видеоклипы и ТВ

Видеоклипы

О видеоклипах

 Выберите  > **Видео**.

Можно искать, загружать и смотреть видеоклипы на телефоне.

Совет. Получите новые видеоклипы в магазине Nokia. Дополнительные сведения см. по адресу www.nokia.com/support.

При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется.

Воспроизведение видео

Выберите  > **Видео**.

Для просмотра своей коллекции видеоклипов перейдите на вкладку . Для просмотра записанных Вами видеоклипов выберите  > **Галерея**.

Для загрузки видеоклипов из магазина Nokia перейдите на вкладку .

Просмотр видеоклипа

Выберите видеоклип для воспроизведения. Для доступа к элементам управления видеопроигрывателем коснитесь экрана.

Приостановка и возобновление воспроизведения

Выберите  или .

Перемотка вперед или назад

Выберите и удерживайте  или .

Если формат видео не соответствует формату экрана телефона, можно увеличить или растянуть изображение, чтобы оно заполнило экран.

Изменение масштаба или растягивание изображения

Выберите  > Изменить формат кадра.

Копирование видеоклипов между телефоном и компьютером

Вы записали на телефон видеоклипы, которые хотели бы просмотреть на компьютере? А может быть Вы хотите скопировать видеоклипы с телефона на компьютер? Используйте совместимый кабель USB, чтобы копировать видеоклипы с телефона на компьютер и наоборот.

- 1 С помощью совместимого кабеля USB подключите телефон к компьютеру. Если выполняется копирование между картой памяти в телефоне и компьютером, убедитесь, что карта памяти установлена в телефон.
- 2 Откройте приложение Nokia Suite на компьютере и следуйте отображаемым инструкциям.

Музыка и звук

Музыкальный проигрыватель

О музыкальном проигрывателе

 Выберите  > Муз. проигр..

Можно использовать музыкальный проигрыватель на телефоне для прослушивания музыки и подкастов в пути.

Воспроизведение музыки

Выберите  > Муз. проигр..

- 1 Выберите , ,  или  для просмотра композиций, исполнителей, альбомов или жанров.
- 2 Выберите композицию или альбом.

Совет. Для прослушивания композиций в случайном порядке выберите .

Приостановка или возобновление воспроизведения


Чтобы остановить воспроизведение, выберите ; для возобновления воспроизведения выберите .

Перемотка композиции вперед или назад

Выберите и удерживайте  или .

Повторное воспроизведение композиции

Выберите .



Совет. При прослушивании музыки можно вернуться на главный экран, оставив музыку звучать в фоновом режиме.

Создание списка воспроизведения

Требуется различная музыка для каждого настроения? С помощью списков воспроизведения можно создавать подборки композиций для воспроизведения в указанном порядке.

Выберите  > Муз. проигр..

- 1 Выберите и нажмите композицию, альбом или жанр, затем выберите **Добавить в список воспр..**
- 2 Выберите список воспроизведения или выберите **Новый список воспр.** для создания нового списка воспроизведения.

Воспроизведение списка воспроизведения

Выберите  и список воспроизведения.

Удаление композиции из списка воспроизведения

На экране списка воспроизведения выберите и нажмите композицию, затем выберите **Удалить**.

При этом мелодия удаляется только из списка воспроизведения, но сохраняется на телефоне.

Совет. Приложение Муз. проигр. автоматически создает список воспроизведения для наиболее часто воспроизводимых, недавно воспроизводимых, никогда не воспроизводимых и недавно добавленных композиций.

Просмотр слов при прослушивании композиции

Для просмотра слов во время воспроизведения скопируйте файлы слов в папку, в которой находятся музыкальные файлы. Имена файлов слов должны соответствовать именам музыкальных файлов.

Музыкальный проигрыватель поддерживает основные и дополнительные форматы LRC, а также слова, встроенные в композицию, с помощью формата метаданных ID3v2.

Данное приложение предоставляется только для личного использования с легально полученным содержанием.

Воспроизведение подкаста

- 1 Выберите  > **Муз. проигр..**
- 2 Выберите  > **Подкасты.**
- 3 Выберите подкаст. Если подкаст был воспроизведен не полностью, воспроизведение продолжается с места предыдущей остановки.

Совет. При прослушивании подкаста можно вернуться на главный экран, оставив воспроизведение в приложении Муз. проигр. в фоновом режиме.

Синхронизация музыки между телефоном и ПК

На компьютере есть музыка, которую хотелось бы послушать на телефоне? Nokia Suite предоставляет быстрый способ копирования музыки на телефон. Кроме

того, эту программу можно использовать для управления коллекцией музыки и синхронизации данных.



- 1 Подключите телефон к поддерживаемому компьютеру с помощью совместимого кабеля USB.
- 2 На экране телефона в области уведомлений проведите пальцем вниз, затем выберите **USB > Nokia Suite**.
- 3 На компьютере откройте приложение Nokia Suite. Убедитесь, что установлена последняя версия Nokia Suite.
- 4 Перетащите музыку на телефон и отпустите. Дополнительную информацию см. в справке приложения Nokia Suite.
- 5 В приложении Муз. проигр. выберите  > **Фонотека > Обновить**.

Последняя версия программы Nokia Suite доступна для загрузки на веб-сайте www.nokia.com/support.

Некоторые музыкальные файлы могут быть защищены с помощью технологии DRM (цифровое управление правами) и не могут быть воспроизведены на нескольких устройствах.

О службе «Музыка Nokia»



Выберите  > **Музыка Nokia**.

Служба Музыка Nokia позволяет приобретать и загружать композиции на телефон или компьютер. Найдите в службе Музыка Nokia новую музыку и избранные композиции.

Эта услуга карт может не быть доступной во всех регионах или странах, а различные услуги и функции доступны, в зависимости от вашей страны проживания.

Для загрузки музыки необходимо создать бесплатную учетную запись Nokia.

Следующие средства позволяют создать учетную запись Nokia, использовать службу Музыка Nokia и войти в учетную запись:

- Телефон
- Совместимый интернет-браузер
- Nokia Suite

Существующая учетная запись Nokia может использоваться для службы Музыка Nokia.

Если у Вас есть кредит, загрузки или подписка на неограниченную загрузку с помощью учетной записи Nokia, не закрывайте учетную запись, иначе все эти возможности будут потеряны.

Защищенное содержимое

Содержимое, например изображения, видеоклипы или музыка, защищенное с помощью системы управления цифровым доступом (DRM), связано с лицензией, которая определяет права на использование этого содержимого. Композиции, защищенные с помощью DRM, нельзя использовать, например, в качестве мелодий звонка или сигналов уведомлений.

Вы можете просмотреть сведения и состояние лицензий, а также повторно активировать или удалить их.

Управление лицензиями цифровых прав

Выберите  > Параметры > Телефон > Управлен. телефоном > Параметры защиты > Защищен. файлы.

Запись звуков

Выберите  > Диктофон.

Запись аудиоклипа

Выберите .

Остановка записи

Выберите . Аудиоклип автоматически сохраняется в папке Аудиофайлы приложения Файлы.

Отправка записанного аудиоклипа в виде звукового сообщения

Выберите  > Отправить.

FM-радио**Об FM-радио**

Выберите  > Радио.

С помощью телефона можно прослушивать радиостанции FM. Просто подключите гарнитуру и выберите станцию.

Для прослушивания радио к устройству необходимо подключить совместимую минигарнитуру. Она выступает в роли антенны.



Прослушивание радио с помощью гарнитуры Bluetooth невозможно.

Радио можно слушать, даже когда телефон находится в автономном режиме — находится в зоне действия сети необязательно. Качество радиовещания зависит от зоны действия FM-радиостанции в данном местоположении.

Во время прослушивания радио можно выполнять вызовы или отвечать на них. На время активного вызова звук радио автоматически отключается.

Поиск и сохранение радиостанций

Выберите любимые радиостанции и сохраните их, чтобы к ним можно было легко перейти позднее.

Выберите  > Радио.

При первом использовании радио приложение выполняет автоматический поиск доступных радиостанций. Если станции не найдены, можно указать частоту вручную. Можно также воспользоваться функцией автоматического сканирования позднее.

Установка частоты вручную

- 1 Выберите  >  > Настр. станции вручную.
- 2 Для установки частоты воспользуйтесь стрелками вверх и вниз. Поддерживается диапазон частот 87,5–108,0 МГц.

Поиск всех доступных радиостанций

Выберите  > .

Прослушивание радиоприемника

Слушайте любимые радиостанции во время прогулок или поездок!

Выберите  > Радио.

Переход к следующей или предыдущей радиостанции

Выберите  или .

Просмотр всех доступных радиостанций

Выберите .

Поиск другой доступной радиостанции

Выберите и удерживайте  или .

Совет. Для быстрого доступа к радио добавьте виджет радио на главный экран.

Переупорядочивание списка сохраненных радиостанций

Список сохраненных радиостанций можно переупорядочить, чтобы любимые станции находились сверху.

Выберите  > Радио.

Выбор сохраненных станций для прослушивания осуществляется на экране Список станций.

Перемещение радиостанции в списке

- 1 На панели инструментов выберите .
- 2 Выберите и удерживайте выбранным название радиостанции, а во всплывающем меню выберите **Переместить**.
- 3 Выберите новое положение в списке.

Карты**Обзор приложения «Карты»**

Выберите  > Карты.

Добро пожаловать в приложение "Карты".

Приложение «Карты» показывает, что находится поблизости, помогает планировать маршруты и добираться до пункта назначения.

- Поиск городов, улиц и услуг.
- Навигация с использованием подробных путевых инструкций.
- Синхронизация избранных местоположений и маршрутов между телефоном и интернет-службой Карты Nokia.
- Просмотр прогноза погоды и другой местной информации, если она доступна.

Некоторые услуги могут быть доступны не во всех странах и могут предоставляться не на всех языках. Предоставление услуг зависит от сети. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг сотовой сети.

При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется.

Содержимое цифровых карт может быть неточным и неполным. При важных соединениях (например, в чрезвычайной ситуации) не стоит рассчитывать только на это содержимое или соответствующую службу.

Некоторое содержимое создано сторонними производителями, а не корпорацией Nokia. Это содержимое может быть неточным и неполным, а его доступность может изменяться.

Мое положение

Просмотр своего местоположения на карте

Можно определить текущее местоположение на карте, а также находить на карте необходимые города и страны.

Выберите  > Карты и Карта.

Значок  указывает Ваше текущее местоположение, если оно доступно. При поиске Вашего местоположения значок  мигает. Если не удастся получить текущее местоположение, значок  указывает последнее определенное местоположение.

Если точное определение местоположения недоступно, красный ореол вокруг значка определения местоположения означает общий район, в котором Вы можете находиться. Точность вычисления повышается в густо населенных районах, и красный ореол меньше, чем в менее населенных районах.

Просмотр карты

Перетаскивайте карту пальцем. По умолчанию карта ориентирована на север.

просмотр текущего или последнего известного местоположения

Выберите .

При поиске или просмотре местоположения, а также просмотре сведений о местоположении с помощью такой службы, как Погода, отображается информация для просматриваемого местоположения. Для возврата к просмотру текущего местоположения или для просмотра информации о текущем местоположении выберите .

Увеличение или уменьшение масштаба

Выберите + или -.

Совет. Можно также поместить два пальца на карту и развести их для увеличения масштаба или свести для уменьшения масштаба. Данная функция поддерживается не всеми телефонами.

При просмотре области за пределами карт улиц, хранящихся на телефоне, а также при наличии активного соединения передачи данных новые карты загружаются автоматически.

Отключение автоматической загрузки новых карт улиц

В главном меню выберите  > Интернет > Подключение > Не в сети.

Зона покрытия карты меняется в зависимости от страны и региона.

Режим карты

- 1 Выбранное местоположение
- 2 Область индикаторов

- 3 Объект (например, железнодорожная станция или музей)
- 4 Область информации
- 5 Компас

Изменение внешнего вида карты

Для удобства поиска текущего местоположения можно переключать режимы просмотра карты.

Выберите  > Карты и Карта.

Выберите  и одну из следующих функций:

Режим карты — стандартный вид карты; хорошо видны такие элементы, как, например, названия улиц или номера автомагистралей.

Вид со спутника — для более подробного представления карты используются изображения со спутника.

Вид местности — быстрый просмотр типа местности, например, если путь пролегает вне дорог.

3D режим — изменение перспективы карты для получения более реалистичного изображения.

Ориентиры — отображение известных зданий и достопримечательностей на карте.

Ночной режим — приглушение цветов карты. Этот режим упрощает чтение карты при путешествиях в ночное время.

Обществ. транспорт — просмотр выбранных служб общественного транспорта, например маршрутов метро и трамваев.

Набор доступных функций и возможностей зависит от региона. Недоступные функции затемнены.

Загрузка и обновление карт

Предварительно сохраните новые карты улиц на телефоне, чтобы просматривать карты без подключения к Интернету во время поездки.

Для загрузки и обновления карт на телефоне потребуется активное соединение Wi-Fi.

Выберите  > Карты.

Загрузка карт

- 1 Выберите **Обновл.** > **Добав. нов. карты.**
- 2 Укажите континент и страну, а затем выберите **Загрузить.**
Чтобы выполнить загрузку позднее, выберите **Пауза** или **Выйти из загрузки.**

Обновление карт

Выберите **Обновл.** > **Проверить обновл..**

Использование компаса

Если компас включен, стрелки компаса и карты поворачиваются автоматически в том направлении, куда указывает верхняя часть телефона.

Выберите  > **Карты и Карта.**

Включение компаса

Выберите .

Выключение компаса

Выберите  еще раз. Карта ориентирована на север.

Активный компас отображается зеленым цветом. Если требуется калибровка компаса, он отображается красным цветом.

Калибровка компаса

Поворачивайте телефон, пока он не просигналит или не завибрирует.



Компас имеет ограниченную точность. Электромагнитные поля, металлические объекты и другие внешние факторы также снижают точность показаний компаса. Компас должен быть правильно откалиброван.

О методах определения местоположения

Приложение Карты отображает Ваше местоположение на карте с помощью функций определения местоположения GPS, A-GPS, Wi-Fi или идентификатора сотовой сети.

Для работы функции A-GPS и других средств, улучшающих работу с GPS, может требоваться передача небольших объемов данных через сотовую сеть.

GPS	Глобальная система определения местоположения (GPS) — это навигационная система, использующая спутники для вычисления местоположения.
A-GPS	Технология интернет-поддержки GPS (A-GPS) служит для получения данных о местоположении через сети сотовой связи и помогает системе GPS вычислить текущее местоположение. Телефон настроен на использование услуги Nokia A-GPS, если поставщик услуг сотовой связи не использует собственные настройки A-GPS. Для получения вспомогательных данных на телефон необходима возможность подключения к Интернету. Телефон получает эти данные от службы, только когда они необходимы.
Wi-Fi	Определение местоположения по Wi-Fi улучшает точность при отсутствии сигналов GPS, особенно при нахождении внутри зданий или между высокими зданиями.
Идентификатор соты	Определение местоположения на основе идентификатора соты в приложении Карты осуществляется с использованием системы сотовой связи, к которой подключен телефон.

На наличие и качество сигналов GPS влияют местоположение, здания, естественные препятствия, погодные условия и корректировки, которые вносятся в работу спутников GPS правительством США. Сигналы GPS могут быть недоступны внутри зданий или под землей.

Приемники GPS не подходят для точного определения местоположения, поэтому не следует полагаться только на данные GPS или сотовой сети.

В зависимости от используемого метода определения местоположения точность может варьироваться от нескольких метров до нескольких километров.

Поиск

Поиск местоположения

Приложение «Карты» помогает находить определенные места и организации.

Выберите  > Карты и Карта > Поиск.

- 1 Введите ключевые слова, например почтовый адрес или название места.
- 2 Выберите элемент в списке предложенных совпадений.

Местоположение отображается на карте.

Возврат к списку найденных совпадений

Выберите **Поиск**.

Совет. На экране поиска можно также выбрать предыдущие ключевые слова для поиска в списке.

Поиск различных типов близлежащих мест

Выберите **Категории** и категорию, например покупки, жилье или транспорт.

Если поиск не дал результатов, убедитесь в правильности написания ключевых слов. Проблемы с подключением к Интернету могут также повлиять на результаты при выполнении поиска в интерактивном режиме.

Чтобы избежать оплаты услуг по передаче данных, можно также просматривать результаты поиска при отсутствии активного подключения к Интернету, если карты области, в которой осуществляется поиск, хранятся на телефоне.

Просмотр сведений о местоположении

Можно найти дополнительные сведения об определенном местоположении или конкретном месте, например гостинице или ресторане, если такие сведения доступны.

Выберите  > **Карты** и **Карта** > **Поиск**.

Набор доступных функций может изменяться в зависимости от региона. Для просмотра всех доступных сведений о месте требуется активное подключение к Интернету.

Просмотр сведений о месте

Найдите место. Выберите место и область информации о нем.

Оценка места

Найдите место. Выберите место, его область информации, **Оценить** и рейтинг в виде звездочек. Например, чтобы присвоить месту три звездочки из пяти, выберите третью звездочку.

При обнаружении места, которое не существует или содержит неверные либо неприемлемые сведения, например ошибочные контактные данные или сведения о расположении, рекомендуется сообщить об этом в корпорацию Nokia.

Сообщение о неверных сведениях о месте

Выберите место, его область информации, **Сообщить** и соответствующую функцию.

Избранное**Сохранение и просмотр сохраненного места на карте или маршрута**

Сохраняйте адреса, достопримечательности и маршруты, чтобы обеспечить быстрый доступ к ним в дальнейшем.

Выберите  > **Карты**.

Сохранение места

- 1 Выберите **Карта**.
- 2 Коснитесь местоположения. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 3 Коснитесь области сведений о местоположении.
- 4 Выберите **Сохранить**.

Сохранение маршрута

- 1 Выберите **Карта**.
- 2 Коснитесь местоположения. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 3 Коснитесь области сведений о местоположении.
- 4 Для добавления другой точки маршрута выберите **Навигация** > **Спланиров. маршру..**
- 5 Выберите **Добавить новую точку маршрута** и соответствующую функцию.
- 6 Выберите **Показать** > **Функц.** > **Сохранить маршрут**.

Просмотр сохраненного места

На главном экране выберите **Избранное** > **Места, место** и **Показать на карте**.

Просмотр сохраненного маршрута

На главном экране выберите **Избранное** > **Маршруты** и маршрут.

Просмотр и упорядочение мест и маршрутов

С помощью списка избранного можно быстро находить сохраненные места и маршруты.

При планировании поездок можно группировать места и маршруты по коллекциям.

Выберите  > **Карты** и **Избранное**.

Просмотр сохраненного места на карте

- 1 Выберите **Места**.
- 2 Перейдите к этому месту.
- 3 Выберите **Показать на карте**.

Для возврата к списку сохраненных мест выберите **Список**.

Создание коллекции

Выберите **Создать новую коллекцию** и введите имя коллекции.

Добавление сохраненного места в коллекцию

- 1 Выберите **Места** и необходимое место.
- 2 Выберите **Упорядоч. коллекций**.
- 3 Выберите **Новая коллекция** или существующую коллекцию.

Переименование или удаление сохраненного места в коллекции

- 1 Выберите **Места**.
- 2 Выберите место, а затем из всплывающего меню выберите соответствующую функцию.

Переименование или удаление маршрута в коллекции

- 1 Выберите **Маршруты**.
- 2 Выберите и удерживайте маршрут, а во всплывающем меню выберите необходимую функцию.

Передача места другу

Если Вы хотите показать место на карте друзьям, можно передать им это место.

Выберите  > **Карты и Карта**.

Для просмотра места на карте друзьям необязательно использовать телефон Nokia, но им потребуется активное соединение с Интернетом.

- 1 Выберите место и его область информации.
- 2 Выберите **Обмен** > **Передать в SMS** или **Передать по э/п**.

Вашему другу передается почтовое или текстовое сообщение, содержащее ссылку на местоположение на карте. Для открытия этой ссылки требуется сетевое подключение.

Синхронизация избранного

На компьютере можно запланировать поездку с помощью веб-сайта «Карты Nokia» и синхронизировать сохраненные места и маршруты с телефоном, чтобы затем использовать этот план в дороге.

Для синхронизации мест или маршрутов между телефоном и интернет-службой «Карты Nokia» потребуется зарегистрировать учетную запись Nokia.

Выберите  > Карты.

Синхронизация сохраненных мест и маршрутов

Выберите **Избранное** > **Синхронизация с Ovi**. При отсутствии учетной записи Nokia появится запрос на ее создание.

Телефон можно настроить на выполнение автоматической синхронизации избранного при открытии или закрытии приложения «Карты».

Автоматическая синхронизация избранного

Выберите  > **Синхронизация** > **Синхронизация**.

Синхронизация требует подключения к Интернету и может привести к передаче больших объемов данных через сеть поставщика услуг. Дополнительную информацию о стоимости услуг передачи данных можно получить у поставщика услуг.

Для использования интернет-службы «Карты Nokia» перейдите по адресу maps.nokia.com.

Регистрация

С помощью функции регистрации Вы можете вести личный список всех посещенных мест. Позвольте своим контактам и друзьям в социальных сетях узнать, чем Вы сейчас занимаетесь, и обменивайтесь сведениями о своем местоположении в любимых службах социальных сетей.

Выберите  > **Карты и Отмет..**

Чтобы использовать регистрацию, необходима учетная запись Nokia. Чтобы обмениваться сведениями о своем местоположении, также необходима учетная запись службы социальной сети. Поддерживаемые службы социальных сетей зависят от страны и региона.

- 1 Выполните вход с помощью учетной записи Nokia или, если у Вас ее еще нет, создайте учетную запись Nokia.

- 2 В используемых службах социальных сетей можно обмениваться сведениями о своем местоположении. При первом использовании регистрации можно задать учетные данные учетных записей для используемых служб. Чтобы настроить учетные записи позднее, выберите ...
- 3 Выберите текущее местоположение.
- 4 Введите обновление своего состояния.
Публиковать сведения можно только в выбранных службах, которые были настроены. Чтобы исключить службу, выберите ее логотип. Чтобы исключить все службы, сохранив сведения о местоположении обновлении состояния только для личного использования, снимите флажок и помест. в.
- 5 Выберите **Отмет..**

В зависимости от службы социальной сети у Вас также может быть возможность прикрепить изображение к своей записи.

Просмотр журнала регистрации

Выберите .

Для регистрации местоположения и обмена сведениями о нем требуется подключение к Интернету. Это может привести к передаче большого объема данных, за что может взиматься плата.

Услуги социальных сетей предоставляются сторонними организациями, а не компанией Nokia. Проверьте настройки конфиденциальности используемой социальной сети, поскольку обмен данными может выполняться с широким кругом пользователей. Правила пользования социальной сетью распространяются на обмен данными в этой сети. Ознакомьтесь с правилами пользования сетью и ее настройками конфиденциальности.

❗ Важное замечание: Прежде чем предоставлять в совместное пользование информацию о своем местоположении, следует всегда внимательно проанализировать, кому предоставляется эта информация. Проверьте настройки конфиденциальности используемой социальной сети, поскольку информация о местоположении может быть доступна широкому кругу пользователей.

На машине и пешком

Получение голосовых команд

Голосовые команды (если они доступны для Вашего языка) помогают найти дорогу к месту назначения, чтобы поиски правильного пути не портили Вам удовольствие от поездки.

Выберите  > Карты и На автомоб. или Пешком.

При первом включении функции автомобильной или пешеходной навигации предлагается выбрать язык голосовых команд и загрузить соответствующие файлы.

При выборе языка с названиями улиц названия улиц также будут произноситься вслух.

Изменение языка голосовых команд

На главном экране выберите  > **Навигация** > **Инструкции для поездки или Инстр. для пешехода** и соответствующую функцию.

Отключение голосовых команд

На главном экране выберите  > **Навигация** > **Инструкции для поездки или Инстр. для пешехода**, а затем выберите **Нет**.

Повтор голосовой команды при автомобильной навигации

На экране навигации выберите **Функц.** > **Повторить**.

Изменение громкости голосовых указаний для автомобильной навигации

На экране навигации выберите **Функц.** > **Громкость**.

Путь к конечному пункту

Если Вам требуются пошаговые инструкции во время движения на автомобиле, приложение «Карты» поможет Вам добраться до места назначения.

Выберите  > **Карты** и **На автомоб.**.

Путь к конечному пункту

Выберите **Пункт назначения** и соответствующую функцию.

Путь домой на автомобиле

Выберите **Домой на автомоб.**.

Можно начать путь на автомобиле без определения места назначения. Отображается карта, соответствующая Вашему местоположению, кроме того, отображается информация о дорожном движении, если она доступна. Чтобы установить место назначения позднее, выберите **Конечный пункт**.

По умолчанию карта поворачивается в соответствии с направлением движения.

Ориентация карты на север

Выберите . Чтобы снова повернуть карту по направлению движения, выберите .

При первом выборе функции **Домой на автоб.** или **Домой пешком** отображается запрос на определение домашнего местоположения.

Изменение домашнего местоположения

- 1 На главном экране выберите .
- 2 Выберите **Навигация** > **Домашнее местоположение** > **Изменить**.
- 3 Выберите соответствующую функцию.

Смена режимов во время навигации

Проведите по экрану влево и выберите **2D режим**, **3D режим**, **Режим со стрелками** или **Обзор маршрута**.

Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

Экран навигации



- 1 Маршрут
- 2 Ваше местоположение и направление
- 3 Информационная панель (скорость, расстояние, время)

Получение информации о дорожном движении и безопасности

Получайте только приятные впечатления от вождения благодаря информации о дорожном движении в реальном времени, помощи при передвижении по улицам и предупреждениям по ограничению скорости, если это доступно в данной стране или регионе.

Выберите  > Карты и На автомоб..

Просмотр дорожных происшествий на карте

В режиме автомобильной навигации выберите **Функц. > Инф. о дор..** События отображаются в виде треугольников и линий.

Обновление информации о дорожном движении

Выберите **Функц. > Инф. о дор. > Обнов. инф. о дорогах.**

При планировании маршрута телефон можно настроить таким образом, чтобы избежать дорожных происшествий, например пробок или дорожных работ.

Объезд происшествий на дорогах

На главном экране выберите  > Навигация > Изм. маршр. с уч. дорог.

Во время навигации на маршруте можно отображать местоположение камер контроля скорости, если эта функция включена. Законодательства некоторых стран запрещают или ограничивают использование данных о местоположении камер контроля скорости. Nokia не несет ответственности за точность данных о местоположении камер контроля скорости и за последствия их использования.

Путь пешком до пункта назначения

Если необходимо проложить пешеходный маршрут, приложение «Карты» указывает путь через площади, парки, пешеходные зоны и даже торговые центры.

Выберите  > Карты и Пешком.

Путь пешком до пункта назначения

Выберите **Пункт назначения** и соответствующую функцию.

Путь пешком домой

Выберите **Домой пешком.**

Можно начать путь пешком без определения места назначения.

По умолчанию карта ориентирована на север.

Вращение карты в соответствии с направлением движения

Выберите . Чтобы снова повернуть карту на север, выберите .

При первом выборе функции **Домой на автоб.** или **Домой пешком** отображается запрос на определение домашнего местоположения.

Изменение домашнего местоположения

- 1 На главном экране выберите .
- 2 Выберите **Навигация > Домашнее местоположение > Изменить**.
- 3 Выберите соответствующую функцию.

Планирование маршрута

Прежде чем отправиться в поездку, составьте ее план, создайте маршрут и просмотрите его на карте.

Выберите  > **Карты и Карта**.

Создание маршрута

- 1 Коснитесь местоположения начальной точки. Для поиска адреса или места выберите **Поиск**.
- 2 Коснитесь области сведений о местоположении.
- 3 Выберите **Навигация > Спланиров. маршру..**
- 4 Чтобы добавить другую точку маршрута, выберите **Добавить новую точку маршрута** и соответствующую функцию.

Совет. Если Вы хотите разработать маршрут на компьютере и скопировать его на телефон, воспользуйтесь интернет-службой «Карты Nokia» по адресу www.nokia.com/maps.

Изменение порядка точек маршрута

- 1 Выберите точку маршрута.
- 2 Выберите **Переместить**.
- 3 Коснитесь места, в которое требуется переместить точку маршрута.

Изменения местоположения точки маршрута

Коснитесь точки маршрута, выберите **Изменить** и соответствующую функцию.

Просмотр маршрута на карте

Выберите **Показать**.

Навигация к месту назначения

Выберите **Показать** > **Функц.** > **Начать путь** или **Начать путь**.

Настройки маршрута влияют на путевые инструкции и способ отображения маршрута на карте.

Изменение настроек для маршрута

- 1 На экране планировщика маршрутов откройте вкладку **Настройки**. Для перехода на экран планировщика маршрутов с экрана навигации выберите **Функц.** > **Точки мрш.** или **Список точек маршрута**.
- 2 Установите способ передвижения **На автомобиле** или **Пешком**. При выборе варианта **Пешком** можно использовать улицы с односторонним движением для движения в обратном направлении, пешеходные дорожки и проходы через парки и торговые центры.
- 3 Выберите необходимую функцию.

Выбор пешеходного режима

Откройте вкладку **Настройки**, установите способ передвижения **Пешком** и выберите **Предпочтит. маршрут** > **Улицы** или **Прямая линия**. Функция **Прямая линия** может быть полезна на местности, где отсутствуют дороги, поскольку она показывает направление пешеходного движения.

Использование самого быстрого или короткого маршрута

Откройте вкладку **Настройки**, установите способ передвижения **На автомобиле** и выберите **Тип маршрута** > **Более быстр. маршр.** или **Более кор. маршрут**.

Использование оптимального автомобильного маршрута

Откройте вкладку **Настройки**, установите способ передвижения **На автомобиле** и выберите **Тип маршрута** > **Оптимальный**. Оптимальный автомобильный маршрут объединяет преимущества кратчайшего и самого быстрого маршрутов.

Можно, например, разрешить или исключить из маршрута автострады, платные автомагистрали или переправы.

Отзывы о приложении «Карты»

Поучаствуйте в улучшении приложения «Карты», отправив отзыв.

Выберите  > **Карты**.

- 1 Выберите  > **Отзыв**.
- 2 Выберите, насколько Вы склонны рекомендовать приложение «Карты» другим людям. Можно обосновать свой выбор.

Отзывы являются анонимными.

3 Выберите .

Для отправки отзыва необходимо активное подключение к Интернету.

После отправки отзыва о текущей версии приложения «Карты» эта функция становится недоступной.

Передача сообщения о неправильной информации на карте

Если Вы заметили, что информация на карте является неправильной или отсутствует, сообщите об этом в компанию Nokia.

Выберите  > Карты и Еще > Map Reporter

Услуга может быть недоступна для Вашей страны или региона. Для передачи сообщения о неправильной или отсутствующей информации требуется подключение к Интернету.

Можно сообщать о таких проблемах, как:

- отсутствующие или неправильные названия улиц
- закрытые или неподходящие для пешеходных маршрутов улицы
- неправильные ограничения или ограничения скорости

При передаче сообщения можно указать дополнительную информацию.

Управление временем

Часы

О часах



Выберите  > Часы.

Совет. Чтобы открыть часы, можно также выбрать часы на главном экране.

Установка и управление будильниками, а также просмотр информации о местном времени в различных странах и городах.

Установка даты и времени

На главном экране выберите часы.

Выберите  > Параметры > Время или Дата.

Установка сигнала будильника

Данный телефон можно использовать в качестве будильника.

На главном экране выберите часы.

- 1 Выберите .
- 2 Установите время сигнала будильника и введите описание.
- 3 Чтобы настроить подачу сигнала будильника, например каждый день в одно и то же время, выберите **Повтор**.

Удаление сигнала

Выберите и удерживайте сигнал, затем во всплывающем меню выберите **Удалить сигнал**.

Повтор сигнала будильника


При подаче звукового сигнала можно повторить сигнал будильника. При этом подача сигнала будильника приостанавливается на определенный период времени.

При подаче сигнала будильника выберите **Повтор**.

Установка периода повтора сигнала

- 1 На главном экране выберите часы.
- 2 Выберите  > **Параметры** > **Период повтора сигнала** и установите продолжительность.

Совет. Можно также повторить сигнал будильника путем поворота телефона экраном вниз.



Автоматическое обновление времени и даты

Можно настроить телефон на автоматическое обновление времени, даты и часового пояса. Автоматическое обновление является услугой сети.

На главном экране выберите часы.

Выберите  > **Параметры** > **Автообновление времени** > **Включено**.

Изменение часового пояса во время путешествий

Можно настроить часы на местное время при путешествиях за границу или просматривать время в различных местоположениях.

На главном экране выберите часы.

Откройте вкладку мировых часов .

Добавление местоположения

Выберите  и укажите местоположение. Можно добавить до 15 местоположений. Для стран с несколькими часовыми поясами можно добавить несколько местоположений.

Задание текущего местоположения

Выберите и удерживайте местоположение, затем во всплывающем меню выберите **Устан. как текущее место**.

Время на телефоне изменяется согласно выбранному местоположению. Убедитесь, что время установлено правильно.

Совет. Хотите быстро удалить местоположение? Выберите и удерживайте местоположение, затем во всплывающем меню выберите **Удалить**.

Просмотр времени в различных городах

Для просмотра времени в различных местоположениях добавьте их на вкладку мировых часов. Можно также добавить изображения для местоположений, например фотографию друга, который живет в данном городе, или фотографию местной туристической достопримечательности.

На главном экране выберите часы.

Откройте вкладку мировых часов .

Добавление местоположения

Выберите  и укажите местоположение. Можно добавить до 15 местоположений. Для стран с несколькими часовыми поясами можно добавить несколько местоположений.

Добавление фотографии для местоположения

Выберите и удерживайте местоположение, а во всплывающем меню выберите **Изменить изображение** и новое изображение.

Календарь**О календаре****12**Выберите  > **Календарь**.

Календарь в телефоне поможет упорядочить ваше расписание.

Совет. Нужен быстрый доступ к календарю? Добавьте виджет календаря на главный экран.

Просмотр расписания на неделю

События календаря можно просматривать на различных экранах. Чтобы с легкостью просмотреть все события определенной недели, используйте экран обзора недели.

Выберите  > **Календарь**.

Введите номер недели.

Совет. Коснитесь места на карте двумя пальцами и раздвиньте пальцы, чтобы увеличить масштаб просмотра. Для уменьшения масштаба сдвиньте пальцы.

Просмотр различных экранов календаря

Хотите просмотреть все события календаря за определенный день? События календаря можно просматривать на различных экранах.

Выберите  > **Календарь**.

Выберите  и необходимый экран.


Совет. Для перехода к предыдущим или следующим дню, неделе или месяцу проведите влево или вправо по соответствующему экрану.

Добавление события календаря

Выберите  > **Календарь**.

- 1 Выберите (**Нажать для создания события**) или, если события уже имеются, коснитесь области под событием. По умолчанию событие календаря является встречей.
- 2 Заполните поля.
- 3 Для регулярного повтора события календаря выберите  и укажите интервал времени. Выберите **Повторять до** и введите дату завершения.
- 4 Выберите .

Совет. Вы также можете добавлять событие календаря в обзоре дня. Нажмите и удерживайте время начала события, и перетаскивайте стрелки для установки продолжительности события.



Использование различных календарей для рабочего и личного времени

Можно вести несколько календарей. Создайте один календарь с рабочим расписанием, а другой с расписанием свободного времени.

Выберите  > Календарь.

Создание нового календаря

- 1 Выберите  > Календари > .
- 2 Введите имя и выберите цветовое кодирование календаря.
- 3 Настройте видимость календаря. Если календарь скрыт, события и напоминания календаря не отображаются на различных экранах приложения «Календарь» или на главном экране.
- 4 Выберите .

Изменение настроек календаря

- 1 На экране Календари выберите необходимый календарь.
- 2 Измените имя, цвет и отображение.
- 3 Выберите .

Добавление записи в определенный календарь

- 1 При добавлении события календаря выберите  и календарь.
- 2 Заполните поля и выберите .

Цветовое кодирование показывает, к какому календарю принадлежит событие.

Добавление задачи в список дел

Необходимо выполнить важные рабочие задания, вернуть книги в библиотеку или посетить какое-то важное мероприятие? Можно добавить задачи (дела) в свой календарь. При наличии определенного срока выполнения задачи установите напоминание.

Выберите  > **Календарь**.

- 1 Выберите (**Нажать для создания события**) или, если события уже имеются, коснитесь области под событием.
- 2 Выберите поле типа события  и выберите **Дела** в качестве типа события.
- 3 Заполните поля.
- 4 Чтобы добавить напоминание о задании, выберите .
- 5 Выберите .

Напоминание о дне рождения

Можно добавить напоминания о днях рождения и других особых датах. Напоминания повторяются каждый год.

Выберите  > **Календарь**.

- 1 Выберите (**Нажать для создания события**) или, если события уже имеются, коснитесь области под событием.
- 2 Выберите поле типа события  и выберите **Годовщина** в качестве типа события.
- 3 Заполните поля и выберите .

Передача запроса о встрече

Можно создавать запросы о встрече и передавать их участникам.

Выберите  > **Календарь**.

Перед созданием и передачей нового запроса о встрече необходимо настроить почтовый ящик.

- 1 Откройте событие и выберите  > **Отправить** > **По электронной почте**.
- 2 Добавьте участников встречи в качестве получателей сообщения электронной почты с запросом.
- 3 Для передачи запроса выберите .

Добавление местоположения к событию календаря

У вас назначена встреча в совершенно незнакомом месте? Можно добавить информацию о местоположении к событию календаря.

Выберите  > Календарь.

- 1 Выберите (**Нажать для создания события**) или, если события уже имеются, коснитесь области под событием.
- 2 Выберите  **Введите место**, а затем выберите местоположение в приложении «Карты». Можно также вручную задать местоположение в текстовом поле.
- 3 Выберите .

Офис

Пакет Quickoffice

О пакете Quickoffice



Выберите  > Quickoffice.

В пакет Quickoffice входят следующие компоненты:

- Quickword для просмотра документов Microsoft Word;
- Quicksheet для просмотра электронных таблиц Microsoft Excel;
- Quickpoint для просмотра презентаций Microsoft PowerPoint;

Чтобы приобрести версию Quickoffice, в которой разрешено внесение изменений, выберите **Обновления**.

Офисные приложения поддерживают обычные функции Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Поддерживаются не все версии этих форматов файлов.

Чтение документов Microsoft Word, Microsoft Powerpoint и Microsoft Excel

Вы можете просматривать документы Microsoft Office, например документы Word, электронные таблицы Excel или презентации PowerPoint.

Выберите  > Quickoffice.

Открытие файла

Выберите **Обзор файлов**, выберите память, в которой хранится файл, перейдите в нужную папку и выберите файл.

Сортировка файлов

Выберите  > Сортировать по.

Использование калькулятора

 Выберите  > Кальк-тор.

- 1 Введите первое число.
- 2 Выберите функцию, например сложение или вычитание.
- 3 Введите следующее число.
- 4 Выберите =.

Сохранение или вызов результата вычисления

Выберите  > Память > Сохранить или Вызвать.

Создание заметки

 Заметки на листе бумаги легко потерять. Вместо того, чтобы писать заметки на бумаге, можно сохранять их в телефоне, чтобы они всегда были с Вами. Можно также отправлять заметки друзьям и семье.

Выберите  > Заметки.

- 1 Выберите Создать заметку.
- 2 Запишите заметку в соответствующее поле и выберите .

Отправление заметки

Откройте заметку, выберите  > Отправить и способ передачи.

Перевод слов

 Можно переводить слова с одного языка на другой.

Выберите  > Словарь.

- 1 Введите слово в поле поиска. Отображаются предлагаемые слова для перевода.
- 2 Выберите слово в списке.
- 3 Для прослушивания произношения выберите  > Слушать.

Изменение исходного или целевого языка

Выберите  > Языки > Исходный или Целевой.

Загрузка дополнительных языков из Интернета

Выберите  > Языки > Скачать языки.

Английский язык установлен предварительно, можно добавить два дополнительных языка. Поддерживаются не все языки.

Открытие или создание файлов ZIP

Можно открывать и извлекать файлы из ZIP-архивов. Можно также создавать новые файлы в формате ZIP для сжатия и хранения данных.

Выберите  > Zip.

Управление телефоном**Получение последних версий ПО и приложений****О программном обеспечении телефона и обновлении приложений**

Идите в ногу со временем — обновляйте программное обеспечение телефона и приложения для добавления новых функций и расширения функциональных возможностей телефона. Обновление программного обеспечения может также улучшить рабочие характеристики телефона.



Перед выполнением обновления рекомендуется создать резервную копию личных данных.

**Внимание!**

При установке обновления программного обеспечения использование устройства невозможно (даже для вызова службы экстренной помощи) до завершения установки и перезапуска устройства.

При использовании этих служб или загрузке содержимого могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется.

Перед запуском обновления подключите устройство к электрической сети или убедитесь в том, что аккумулятор заряжен.

После обновления программного обеспечения устройства инструкции в руководстве по эксплуатации могут устареть. Обновленную версию руководства можно найти по адресу www.nokia.com/support.

Обновление программного обеспечения телефона и приложений с помощью телефона

 Можно узнать, доступны ли обновления для программного обеспечения телефона или приложений, а затем загрузить и установить их на телефон через беспроводное подключение (услуга сети). Можно также настроить телефон на автоматическую проверку наличия обновлений и оповещение при обнаружении доступных важных или рекомендуемых обновлений.

Выберите  > **Обновл. ПО**.

Для завершения обновления может потребоваться перезагрузка телефона.

Просмотр сведений об обновлении

Выберите и удерживайте обновление.

Установка всех обновлений

Выберите .

Выбор обновлений для установки

Выберите  > **Отметить обновления** и обновления, которые нужно установить. По умолчанию выбраны все обновления.

Настройка телефона на автоматическую проверку обновлений

Выберите  > **Параметры** > **Автопроверка обновлений**.

Обновление программного обеспечения телефона с помощью компьютера

Для обновления программного обеспечения телефона можно использовать приложение Nokia Suite на компьютере. Для этого требуется совместимый компьютер, высокоскоростной доступ в Интернет и совместимый кабель USB для подключения телефона к компьютеру.

Для получения дополнительной информации и загрузки приложения Nokia Suite перейдите по адресу www.nokia.com/support.

Управление файлами

О диспетчере файлов



Выберите  > **Файлы**.

Можно просматривать и открывать файлы, а также управлять ими на телефоне. Кроме того, можно просматривать файлы на установленной совместимой карте памяти и управлять ими.

Просмотр файлов, сохраненных на телефоне

Выберите  > **Файлы** и нужную память.

Отображаются файлы и папки, расположенные на верхнем уровне этой памяти.

Просмотр содержимого папки

Выберите папку.

Упорядочение файлов

Для помощи в организации файлов можно создавать новые папки. При этом станет более удобным резервное копирование или отправка содержимого. Можно копировать, перемещать или удалять файлы и вложенные папки, находящиеся в папках.

Выберите  > **Файлы**.

Создание новой папки

В папке, где нужно создать подпапку, выберите  > **Новая папка**.

Копирование файла в папку

Выберите и удерживайте файл, а затем выберите нужную функцию во всплывающем меню.

Удаление файла из папки.

Выберите и удерживайте файл, а затем выберите нужную функцию во всплывающем меню.

Одновременное копирование, перемещение или удаление нескольких файлов

- 1 Выберите  > **Отметить несколько элем..**
- 2 Выберите файлы.
- 3 Выберите  и соответствующую функцию.

Резервное копирование файлов

Хотите защититься от потери важных файлов? Можно создать резервные копии памяти телефона.

Выберите  > **Файлы и Резерв. и восстановлен..**

Рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование памяти телефона.

Совет. Используйте приложение Nokia Suite для резервного копирования содержимого на совместимый компьютер. Если телефон было украден или поврежден, важные файлы по-прежнему будут доступны.



Форматирование запоминающего устройства

Хотите удалить все содержимое с запоминающего устройства телефона? Можно осуществить форматирование запоминающего устройства.

Перед форматированием запоминающего устройства создайте резервные копии всего содержимого, которое необходимо сохранить. Все содержимое на запоминающем устройстве удаляется окончательно.

- 1 Выберите  > **Файлы.**
- 2 Выберите и нажмите запоминающее устройство, а затем выберите **Форматировать.**

Не используйте программное обеспечение компьютера для форматирования запоминающего устройства, поскольку это приведет к снижению производительности устройства.

Можно использовать приложение Nokia Suite для резервного копирования содержимого на совместимый компьютер. Технология управления цифровым доступом (DRM) может помешать восстановлению некоторых резервных копий содержимого. Дополнительную информацию о системе DRM для содержимого можно получить у поставщика услуг.

Форматирование карты памяти

Хотите удалить все содержимое с карты памяти? При форматировании карты памяти все сохраненные на ней данные удаляются.

- 1 Выберите  > **Файлы**.
- 2 Выберите и удерживайте выбранной карту памяти, а во всплывающем меню выберите **Форматировать**.

Защита карты памяти паролем

Хотите защитить карту памяти от несанкционированного использования? Можно задать пароль для защиты данных.

- 1 Выберите  > **Файлы**.
- 2 Выберите и удерживайте выбранной карту памяти, затем во всплывающем меню выберите **Установка пароля**.
- 3 Введите пароль.
Храните пароль в надежном и безопасном месте отдельно от карты памяти.

Освобождение памяти телефона

Вам требуется увеличить объем доступной памяти телефона, чтобы установить больше программ или добавить дополнительное содержимое?

Можно удалить следующие элементы, если они больше не нужны:

- Текст, мультимедийные данные и почтовые сообщения
- Записи и сведения о контактах
- Программы
- Файлы установки (.sis или .sisx) для установленных программ
- Музыка, фотографии или видеоклипы

Скопируйте содержимое, которое необходимо сохранить, на диск, совместимую карту памяти (если доступна) или совместимый компьютер.

Управление приложениями

О приложениях

 Выберите  > **Параметры и Установки**.

Можно просматривать сведения об установленных приложениях, удалять приложения и определять настройки установки.

Можно устанавливать приложения следующих типов:

- приложения Java™ ME с расширением .jad или .jar;

- приложения, совместимые с операционной системой Symbian, с расширениями файлов .sis или .sisx;
- виджеты с расширением файлов .wgz.

Устанавливайте только совместимые с телефоном приложения.

Удаление приложения из телефона

В целях увеличения объема доступной памяти можно удалить установленные приложения, которые больше не требуются или не используются.

Выберите  > **Параметры и Установки**.

- 1 Выберите **Уже установлено**.
- 2 Выберите и нажмите удаляемое приложение, затем выберите **Удалить**.

После удаления приложения его повторная установка возможна только при наличии исходного установочного файла или полной резервной копии удаленного приложения. Открытие файлов, созданных с помощью удаленного приложения, может быть невозможным.

Если работа установленных приложений зависит от удаленного приложения, установленные приложения могут перестать функционировать. Подробные сведения см. в документации по установленному приложению.

Установочные файлы могут занимать большой объем памяти и мешать сохранению других объектов. Используйте Nokia Suite для резервного копирования установочных файлов на совместимый компьютер, затем используйте диспетчер файлов для удаления файлов из памяти телефона.

Синхронизация содержимого

О синхронизации

 Выберите  > **Параметры** > **Связь** > **Передача данных** > **Синхронизация**.

Хотели бы Вы иметь календарь, заметки и другое содержимое в виде резервной копии, чтобы они всегда были под рукой независимо от того, сидите ли Вы за компьютером или прогуливаетесь с телефоном? Можно синхронизировать контакты, заметки и другое содержимое между телефоном и удаленным сервером. После синхронизации на сервере создается резервная копия важных для Вас данных.



Синхронизация содержимого между телефоном и удаленным сервером

Синхронизируйте важное содержимое между телефоном и удаленным сервером, чтобы создать копию данных, к которой можно обратиться из любого места.

Выберите  > **Параметры и Связь** > **Передача данных** > **Синхронизация**.

Значения параметров синхронизации можно получить от поставщика услуг сотовой связи в сообщении конфигурации. Параметры синхронизации сохраняются в профиле синхронизации. После открытия приложения отображается используемый по умолчанию или использовавшийся ранее профиль синхронизации.

Включение или исключение типов содержимого

Выберите тип содержимого.

Синхронизация содержимого

Выберите  > **Синхронизировать**.

Совет. Чтобы синхронизировать содержимое между телефоном и службами Nokia, используйте приложение Синхр. Nokia.

О службе «Синхронизация Nokia»

 Выберите  > **Синхр. Nokia**.

Можно выполнять синхронизацию контактов, событий календаря и заметок между телефоном и службами Nokia. Благодаря этому у Вас всегда имеется резервная копия важного содержимого. Для работы со службой Синхр. Nokia необходима учетная запись Nokia. При отсутствии учетной записи откройте службу Nokia. Отобразится запрос о создании учетной записи.

При использовании службы Синхр. Nokia для автоматической синхронизации контактов со службами Nokia не выполняйте синхронизацию с какой-либо другой службой, например со службой «Почта Exchange», поскольку могут возникнуть конфликты.

Копирование контактов или изображений с телефона на телефон

Можно бесплатно выполнять синхронизацию и копирование контактов, изображений и другого содержимого между двумя совместимыми телефонами Nokia с помощью Bluetooth.

Выберите  > **Параметры** > **Связь** > **Передача данных** > **Замена телефона**.

- 1 Выберите одну из следующих функций:



— копирование содержимого с другого телефона.



— копирование содержимого на другой телефон.



— синхронизация содержимого между двумя телефонами.

- 2 Выберите телефон, к которому необходимо подключиться, и выполните сопряжение телефонов. Необходимо включить функцию Bluetooth на обоих телефонах.
- 3 Если для подключения к другому телефону требуется код доступа, введите его. На обоих телефонах должен быть введен заданный Вами код доступа. В некоторых телефонах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого телефона. Код доступа действителен только для текущего подключения.
- 4 Выберите содержимое и выберите **ОК**.

Защита телефона

Настройка автоматической блокировки телефона

Необходимо защитить телефон от несанкционированного использования? Составьте защитный код и настройте телефон на автоматическую блокировку, когда он не используется.

- 1 Выберите  > **Параметры** > **Телефон** > **Управлен. телефоном и Параметрами защиты** > **Телефон и SIM-карта**.
- 2 Выберите **Период автоблокировки** > **Задано пользовател.**, затем установите время автоматической блокировки телефона.
- 3 Создайте защитный код, используя не менее 4 символов. Можно использовать цифры, символы и буквы верхнего и нижнего регистра.

Совет. Для ввода букв или символов нажмите и удерживайте символ **#**.

Храните защитный код в надежном и безопасном месте отдельно от телефона. Если Вы забыли защитный код и телефон заблокирован, потребуется обслуживание телефона. Может потребоваться дополнительная плата, кроме того, возможно удаление Ваших данных с телефона. Дополнительную информацию уточните в центре обслуживания Nokia Care или у продавца телефона.

Ручная блокировка телефона

На главном экране нажмите клавишу включения , выберите **Заблокир. телефон** и введите защитный код.

Разблокировка телефона

Нажмите клавишу блокировки, введите защитный код и выберите **ОК**.

Если клавиша блокировки отсутствует, нажмите клавишу меню и выберите **Откл. блк.**

Блокировка телефона в удаленном режиме

Забыли телефон на работе и хотите его заблокировать для предотвращения несанкционированного использования? Можно заблокировать телефон удаленно с помощью заранее определенного текстового сообщения. Карту памяти также можно заблокировать удаленно.

Включение удаленной блокировки

- 1 Выберите  > **Параметры** > **Телефон** > **Управлен. телефоном** и **Параметры защиты** > **Телефон и SIM-карта** > **Удаленная блокировка тлф** > **Включено**.
- 2 Введите текстовое сообщение. Оно может содержать от 5 до 20 символов, включая буквы верхнего и нижнего регистра.
- 3 Введите текст еще раз для подтверждения.
- 4 Введите код блокировки.

Передача сообщения блокировки

Для удаленной блокировки телефона напишите заранее определенный текст и отправьте его на телефон в виде текстового сообщения.

Для разблокирования телефона необходим код блокировки.

Шифрование данных

Хотите защитить свои данные от несанкционированного использования? Можно зашифровать данные телефона с помощью ключа шифрования.

Выберите  > **Параметры** > **Телефон** > **Управлен. телефоном** > **Параметры защиты** > **Шифрование**.

Шифрование и расшифрование данных может занять несколько минут. Во время шифрования не следует делать следующее:

- Пользоваться телефоном, если в этом нет крайней необходимости
- Выключать телефон
- Извлекать аккумулятор

Если Вы не настроили автоматическую блокировку телефона, когда он не используется, будет предложено сделать это при первом шифровании данных.

Шифрование памяти телефона

Выберите **Шифрование вкл..**

Дешифрование памяти телефона

Выберите **Шифрование откл..**

Подготовка телефона к утилизации

При приобретении нового телефона или при необходимости избавиться от старого телефона компания Nokia рекомендует утилизировать телефон. Перед этим потребуются удалить всю личную информацию и содержимое с телефона.

Удаление всего содержимого

- 1 Выполните резервное копирование содержимого, которое необходимо сохранить, на совместимую карту памяти или на совместимый компьютер.
- 2 Закройте все активные соединения и вызовы.
- 3 Выберите  > **Параметры и Телефон** > **Управлен. телефоном** > **Исходные параметры** > **Удал. дан. и восстановить**.
- 4 При необходимости введите защитный код.
- 5 Телефон выключается и снова включается. Тщательно проверьте, что удалено все личное содержимое, например контакты, фотографии, музыка, видеоклипы, заметки, сообщения, сообщения электронной почты, презентации, игры и другие установленные приложения.
Содержимое и информация, сохраненная на карте памяти или SIM-карте, не удаляются.

Не забудьте извлечь карту памяти и SIM-карту из телефона.

Связь

Подключения к Интернету

Определение способа подключения телефона к Интернету

Телефон автоматически выполняет поиск и подключается к доступной известной сети, когда требуется подключение к сети. Выбор осуществляется на основании настроек подключения, если не применяются специальные настройки приложения.

Выберите  > **Параметры и Связь** > **Параметры**.

Использование мобильного соединения в режиме передачи данных

Выберите **Мобильные данные** > **Вкл.**

Использование мобильного соединения в режиме передачи данных за границей

Выберите **Разрешить моб. данные** > **Везде**.

Использование мобильного подключения к Интернету при пребывании за границей может привести к значительному повышению стоимости передачи данных.

Можно также настроить телефон на использование подключения для передачи данных по каналу мобильной связи только при нахождении в домашней сети или в своей стране.

Использование только подключения Wi-Fi

Выберите **Мобильные данные** > **Откл.**

Точка доступа может быть предназначена для мобильного подключения в режиме передачи данных или подключения Wi-Fi.

Точки доступа можно упорядочить в списке назначений и определить порядок приоритета в этом списке.

Пример: Если точка доступа Wi-Fi обладает более высоким местом в списке назначений, чем точка доступа для передачи данных по каналу мобильной связи, телефон всегда будет сначала подключаться к точке доступа Wi-Fi, а затем к точке доступа для передачи данных по каналу мобильной связи, если сеть Wi-Fi недоступна.

Добавление новой точки доступа в список назначений

Выберите **Сетевые пункты назначен.** > **Точка доступа**.


Изменение приоритета точки доступа в списке назначений Интернета

- 1 Выберите **Сетевые пункты назначен.** > **Интернет**.
- 2 Выберите и удерживайте нажатой точку доступа, а во всплывающем меню выберите **Изменить приоритет**.
- 3 Коснитесь места в списке, в которое требуется переместить точку доступа.

Wi-Fi**О подключениях Wi-Fi**

📶 Выберите  > **Параметры и Связь** > **Wi-Fi**.

Совет. Подключениями также можно управлять в меню состояния. Проведите по экрану сверху вниз, а затем выберите **Wi-Fi**. Если Wi-Fi не отображается, выберите



Совет. Можно добавить виджет Wi-Fi  на главный экран. Для быстрого включения или выключения функции Wi-Fi выберите переключение в виджете. Для открытия приложения Wi-Fi выберите  в виджете. Функция Wi-Fi должна быть включена.

Приложение Wi-Fi отображает список доступных сетей и помогает подключаться к сетям Wi-Fi.

❗ Важное замечание: Используйте кодирование для увеличения безопасности подключения к Wi-Fi. Применение кодирования позволит снизить риск несанкционированного доступа к данным.

❗ Примечание: Использование Wi-Fi может быть ограничено в некоторых странах. Например, во Франции использовать Wi-Fi можно только в помещении. С 1 июля 2012 г. ограничения на использование технологии Wi-Fi вне помещений во Франции сняты. За дополнительной информацией обращайтесь в местные органы власти.

Подключение к сети Wi-Fi дома

Чтобы сэкономить на передаче данных, подключитесь к домашней сети Wi-Fi при работе дома для доступа в Интернет с помощью телефона.



- 1 Чтобы открыть меню состояния, проведите вниз от верхней части экрана. Если Wi-Fi не отображается, выберите .
- 2 Выберите **Wi-Fi** и домашнюю сеть Wi-Fi. Если домашняя сеть Wi-Fi защищена, введите пароль. Если домашняя сеть Wi-Fi скрыта, выберите **Другое (скрытая сеть)**, а затем введите сетевое имя (код набора услуг — SSID).

Закрытие подключения к сети Wi-Fi

Проведите по экрану сверху вниз, а затем выберите .

Подключение к сети Wi-Fi в пути

Подключение к сети Wi-Fi — это удобный способ доступа в Интернет, если Вы не дома. Подключайтесь к публичным сетям Wi-Fi в общественных местах, например в библиотеках или интернет-кафе.

- 1 Чтобы открыть меню состояния, проведите вниз от верхней части экрана. Если Wi-Fi не отображается, выберите .
- 2 Выберите **Wi-Fi** и подключение, которое хотите использовать.

Закрытие подключения к сети Wi-Fi

Проведите по экрану сверху вниз, а затем выберите .

Подключения VPN

Выберите  > Параметры и Связь > Параметры > VPN

Для просмотра данных в интранете своей компании или для удаленного доступа к своим рабочим сообщениям электронной почты потребуется подключение к виртуальной частной сети (VPN).

Политики VPN определяют, как шифруются данные и как компания выполняет аутентификацию телефона. Для настройки VPN-клиента, сертификатов и политик обратитесь в ИТ-отдел своей компании. После установки политики способ подключения VPN автоматически добавляется в назначении интранета.

Для получения дополнительной информации выполните поиск слов «мобильная виртуальная частная сеть» или «мобильная VPN» по адресу www.nokia.com/support.

❗ Важное замечание: Наличие сертификата значительно снижает риск, связанный с удаленными подключениями и загрузкой программного обеспечения. Обеспечение надлежащего уровня защиты возможно только в случае правильного применения подлинных и достоверных сертификатов. Сертификаты имеют ограниченный срок действия. Получив сообщение о том, что сертификат недействителен или истек срок его действия, убедитесь, что в устройстве установлены правильные дата и время.

Перед изменением каких-либо параметров сертификатов необходимо убедиться в том, что владелец сертификата заслуживает абсолютного доверия, а сам сертификат действительно принадлежит указанному в нем владельцу.

Закрытие сетевого подключения

Если подключение к Интернету используется несколькими приложениями, можно воспользоваться приложением Диспетчер подключен. для закрытия некоторых или всех сетевых подключений.

Выберите  > **Параметры и Связь** > **Диспетчер подключен..**

На экране активных подключений в режиме передачи данных отображаются текущие подключения к сети. Значок  означает подключение для передачи мобильных данных, а значок  означает подключение Wi-Fi. Значок

Выберите и нажмите подключение, а затем выберите **Разъединить**.

Просмотр информации о подключении

Выберите подключение.

Отображаются такие сведения, как объем переданных данных и длительность подключения.

Совет. На большинстве экранов для просмотра активных подключений проведите вниз от области уведомлений.

Bluetooth


Канал связи Bluetooth

 Выберите  > **Параметры** > **Связь** > **Bluetooth**.

Можно установить беспроводное подключение к другим совместимым устройствам, например к телефонам, компьютерам, мини-гарнитурам и автомобильным комплектам.

Данное подключение можно использовать для передачи элементов с телефона, копирования файлов с совместимого ПК и печати файлов на совместимом принтере.

В устройствах с поддержкой технологии беспроводной связи Bluetooth для передачи информации используются радиоволны, поэтому прямая видимость между ними не требуется. Обязательным является следующее условие: устройства должны находиться на расстоянии не более 10 м друг от друга. Однако соединение может нарушить наличие препятствий (например стен), а также помехи от других электронных устройств.



Когда телефон заблокирован, возможны только подключения к разрешенным устройствам.

Совет. Подключениями Bluetooth также можно управлять в меню состояния. Чтобы открыть меню состояния, проведите вниз от области уведомлений и выберите **Bluetooth**. Если Bluetooth не отображается, выберите .

Подключение к беспроводной мини-гарнитуре

Использование беспроводной гарнитуры позволяет отвечать на вызовы, не держа телефон в руке, благодаря чему Вы можете освободить руки, чтобы, например, продолжать работать на компьютере во время разговора. Беспроводные мини-гарнитурки приобретаются отдельно.

Выберите  > **Параметры** > **Связь** > **Bluetooth**.

- 1 Для включения канала связи Bluetooth выберите **Bluetooth** > **Включен**
- 2 Включите мини-гарнитурку.
- 3 Откройте вкладку **Сопреж. устр-ва** .
- 4 Выберите мини-гарнитурку.

Если мини-гарнитура не отображается в списке, для ее поиска выберите  > **Новое сопряж. устройство**.

- 5 Может потребоваться ввод кода доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации мини-гарнитуры.

Отправка изображения или другого содержимого на другое устройство по каналу связи Bluetooth

Для передачи изображений, видеоклипов, визитных карточек, записей календаря и иного содержимого на совместимые устройства друзей или на компьютер можно использовать канал связи Bluetooth.

Одновременно можно установить несколько соединений Bluetooth. Например, если подключена совместимая мини-гарнитура, одновременно можно также передавать файлы на другое совместимое устройство.

- 1 Выберите и удерживайте элемент, например изображение. Во всплывающем меню выберите **Отправить** > **По каналу Bluetooth**.
- 2 Выберите устройство для подключения. Если необходимо устройство не отображается, для его поиска выберите **Новый поиск**. При поиске отображаются устройства, которые используют функцию Bluetooth и находятся в доступном диапазоне.
- 3 Если для подключения к другому устройству требуется код доступа, введите его. На обоих устройствах должен быть введен заданный Вами код доступа. В некоторых устройствах используется фиксированный код доступа. Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации другого устройства. Код доступа действителен только для текущего подключения.

Подключение автомобильного комплекта с использованием режима удаленного доступа к SIM-карте

В режиме удаленного доступа к SIM-карте установленную в телефоне SIM-карту можно использовать через совместимый автомобильный комплект.

Выберите  > **Параметры** > **Связь** > **Bluetooth**.

Перед включением режима удаленного доступа к SIM-карте необходимо выполнить сопряжение телефона и аксессуара. Запустите функцию сопряжения автомобильного комплекта.

- 1 Для включения функции Bluetooth выберите **Bluetooth** > **Включен**.
- 2 Для включения режима удаленного доступа к SIM-карте выберите **Удаленный доступ к SIM** > **Включен**
- 3 Включите функцию Bluetooth автомобильного комплекта.

Если режим удаленного доступа к SIM-карте включен, на главном экране устройства отображается **Удаленный доступ к SIM**. Соединение с беспроводной сетью отключается, и Вы не сможете воспользоваться услугами или функциями SIM-карты, которые требуют подключения к сотовой сети.

Для совершения вызовов в режиме удаленного доступа к SIM-карте необходимо использовать совместимый подключенный аксессуар, например, автомобильный комплект.

В этом режиме устройство можно использовать только для вызова службы экстренной помощи.

Выключение режима удаленного доступа SIM

Нажмите клавишу включения и выберите **Выйти из удален. SIM**.

Блокировка устройства

Можно запретить устройствам подключаться по каналу Bluetooth к Вашему телефону.

Выберите  > **Параметры** > **Связь** > **Bluetooth**.

Перейдите на вкладку **Сопряжен. устр-ва**, выберите и удерживайте устройство, которое необходимо заблокировать, и во всплывающем меню выберите **Заблокировать**.

Удаление устройства из списка заблокированных

Перейдите на вкладку **Заблокир. устр-ва** , выберите и удерживайте устройство, которое необходимо удалить из списка, и во всплывающем меню выберите **Удалить**.

В случае отклонения запроса на сопряжение от другого устройства выдается запрос о добавлении устройства в список заблокированных.

Защита телефона

Если в телефоне включена функция Bluetooth, можно управлять обнаружением телефона и подключением к нему.

Выберите  > **Параметры** > **Связь** > **Bluetooth**.

Запрет на обнаружение телефона

Выберите **Доступность телефона** > **Скрыт**.

Если телефон скрыт, другие устройства не могут обнаружить его. Однако сопряженные устройства по-прежнему могут подключаться к данному телефону.

Выключение Bluetooth

Выберите **Bluetooth** > **Отключен**.

Совет. Чтобы быстро выключить Bluetooth, проведите по экрану сверху вниз, а затем выберите .

Не выполняйте сопряжение и не принимайте запросы на подключение от неизвестного устройства. Это помогает защитить телефон от вредоносного содержимого.

Кабель USB для передачи данных

Копирование изображений или другого содержимого с телефона на компьютер и наоборот

Для сохранения резервной копии и копирования изображений, видеоклипов и другого содержимого с телефона на компьютер или наоборот можно использовать USB-кабель для передачи данных.

- 1 Чтобы убедиться, что для функции **Перед. м-файл.** установлен режим USB, выберите  > **Параметры** и **Связь** > **USB** > **Перед. м-файл.**
- 2 С помощью совместимого кабеля USB  для передачи данных подключите телефон к совместимому компьютеру.

Телефон отображается на компьютере в качестве переносного устройства. Если компьютер не поддерживает режим Перед. м-файл., используйте вместо него режим Накопитель.

- 3 Для копирования содержимого используйте диспетчер файлов.

Изменение режима USB

Чтобы добиться наилучших результатов при копировании содержимого или синхронизации телефона с компьютером, при подключении к другим устройствам с помощью кабеля USB для передачи данных выбирайте правильный режим USB.

- 1 С помощью совместимого кабеля USB для передачи данных подключите телефон к компьютеру.
- 2 На телефоне проведите вниз от области уведомлений.
- 3 Выберите **USB** и одну из следующих функций:

 **Nokia Suite** — Подключение телефона к совместимому компьютеру, на котором установлено приложение Nokia Suite. В этом режиме можно синхронизировать телефон с программой Nokia Suite и использовать другие функции пакета программ Nokia Suite.

Этот режим автоматически включается при открытии приложения Nokia Suite.

 **Накопитель** — Подключение телефона к совместимому компьютеру, на котором нет приложения Nokia Suite. Телефон будет определен как USB-устройство флэш-памяти. Можно подключить телефон к домашней или автомобильной стереосистеме или другим устройствам с разъемом для USB-накопителя.

При подключении к компьютеру в этом режиме некоторые приложения телефона могут быть недоступны.

Нельзя получить доступ к карте памяти и запоминающему устройству, установленным в данном телефоне, с другого устройства.

 **Перед. м-файл.** — Подключение телефона к совместимому компьютеру, на котором нет приложения Nokia Suite. В этом режиме следует передавать музыкальные файлы, защищенные с помощью технологии DRM (цифровое управление правами). Кроме того, в этом режиме можно подключать устройство к некоторым домашним развлекательным системам и принтерам.

 **Телефон как модем** — Подключение телефона к совместимому компьютеру для использования в качестве беспроводного модема. Компьютер подключается к Интернету автоматически.

Поиск дополнительной информации

Поддержка

Если Вы хотите больше узнать об использовании телефона или не уверены в назначении некоторых функций телефона, прочитайте руководство в телефоне. Выберите  > Руков-во.

При возникновении проблем выполните следующие действия:

- Перезагрузите телефон. Выключите телефон и извлеките аккумулятор. Примерно через минуту установите аккумулятор на место и включите телефон.
- Обновление программного обеспечения телефона
- Восстановите заводские настройки.

Если решить проблему не удалось, обратитесь в компанию Nokia за информацией о возможности ремонта. Перед отправкой телефона в ремонт обязательно сделайте резервную копию данных, поскольку все персональные данные, хранящиеся в памяти телефона, могут быть удалены.

Коды доступа

код PIN или PIN2 (4-8 цифр)	Эти коды защищают SIM-карту от несанкционированного использования или требуются для доступа к некоторым функциям. Можно настроить телефон таким образом, чтобы при включении он запрашивал PIN-код. Если коды не были предоставлены вместе с картой или были потеряны, обратитесь к поставщику услуг. Если код был введен неправильно три раза подряд, потребуются разблокировать код с помощью PUK-кода или PUK2-кода.
код PUK или PUK2 (8 цифр)	Требуются для разблокировки кода PIN или PIN2. Если коды не были предоставлены вместе с SIM-картой, обратитесь к поставщику услуг.
номер IMEI (15 цифр)	Этот номер используется для идентификации зарегистрированных телефонов в сети. Данный номер можно также использовать для блокировки, например,

	украденных телефонов. Кроме того, возможно, потребуется сообщить этот номер специалистам центра обслуживания Nokia Care. Для просмотра номера IMEI наберите *#06#.
Код блокировки (защитный код) (минимум 4 цифры или символа)	Этот код помогает защитить телефон от несанкционированного использования. Телефон можно настроить на запрос кода блокировки, заданного пользователем. Храните код в надежном и безопасном месте отдельно от телефона. Если Вы забыли код и телефон заблокирован, потребуется обслуживание телефона. Может потребоваться дополнительная плата, кроме того, возможно удаление Ваших данных с телефона. Дополнительную информацию можно получить в информационном центре Nokia Care или у дилера, продавшего телефон.

Информация о продукте и сведения о безопасности

Услуги сети и их стоимость

Использование устройства одобрено в сети GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц и сети WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц. Работа устройства возможна только при наличии обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг.

Для использования сетевых сервисов и загрузки контента на данное устройство требуется подключение к сети, что приводит к затратам на трафик данных. Для некоторых функций изделия требуется поддержка от сетевых ресурсов и необходимость подписки на них.

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и полностью высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.

- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрывайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу.
- Для оптимизации производительности время от времени выключайте устройство и извлекайте аккумулятор.
- Не подносите устройство к магнитам и источникам магнитных полей.
- В целях обеспечения безопасности важных данных храните их копии как минимум на двух носителях, например в устройстве и на карте памяти или компьютере. Кроме того, вы можете записать важную информацию на бумаге.

После продолжительной работы устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.

Утилизация

Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Инструкции по утилизации продуктов Nokia см. на веб-странице по адресу www.nokia.com/recycling.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами. Дополнительную информацию см. в экологическом профиле изделия по адресу www.nokia.com/ecoprofile.

Сведения об управлении цифровыми правами

Пользуясь данным устройством, строго соблюдайте законодательство, местные обычаи, уважайте право на частную жизнь и не нарушайте законных прав других лиц, в том числе авторских прав. Законодательство об охране авторских прав накладывает ограничения на копирование, изменение и передачу изображений, мелодий и другого содержимого.

Для защиты своих объектов интеллектуальной собственности владельцы содержимого могут использовать различные технологии управления цифровыми правами, включая авторские права. Для получения доступа к содержимому, защищенному с помощью системы управления цифровыми правами, в данном устройстве используются различные типы соответствующего программного обеспечения. На данном устройстве можно работать с содержимым, защищенным с помощью следующих технологий управления цифровыми правами: WM DRM 10 и OMA DRM 2.0. Если определенное программное обеспечение для управления цифровыми правами не позволяет защитить содержимое, владельцы такого содержимого вправе обратиться с просьбой отменить возможность доступа к новому содержимому с использованием такого программного обеспечения. Такая отмена может также привести к запрещению обновления содержимого, которое уже имеется на устройстве. Отмена доступа к содержимому с использованием такого программного обеспечения для управления цифровыми правами не влияет на использование содержимого, которое защищено с помощью других технологий управления цифровыми правами, или незащищенного содержимого.

Содержимое, защищенное с помощью системы управления цифровым доступом (DRM), связано с лицензией, которая определяет права на использование этого содержимого.

Если в устройстве находится содержимое с защитой OMA DRM, для резервного копирования лицензий и содержимого используйте соответствующую функцию пакета Nokia Suite.

При использовании других способов передачи могут не передаваться лицензии, которые должны сохраняться вместе с содержимым для того, чтобы после форматирования памяти устройства можно было продолжить использование этого содержимого с защитой OMA DRM. Восстановление лицензий также может потребоваться в случае повреждения файлов в устройстве.

Если в устройстве находится содержимое с защитой WMDRM, при форматировании памяти устройства лицензии и само содержимое теряются. Лицензии и содержимое также теряются в случае повреждения файлов в устройстве. Потеря лицензий или содержимого может привести к ограничению возможности повторного использования этого содержимого в устройстве. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Некоторые лицензии могут быть связаны с определенной SIM-картой. В этом случае для доступа к защищенному с их помощью содержимому необходимо вставить ее в устройство.

Советы и предложения

Чтобы максимально эффективно пользоваться возможностями телефона и служб, Вам будут отправляться индивидуальные бесплатные текстовые сообщения от Nokia. Эти сообщения могут содержать советы и рекомендации, а также сведения о поддержке.

Для прекращения загрузки сообщений выберите  > My Nokia > Отменить подписку.

Для активации описанной выше услуги при первом включении телефона в корпорацию Nokia отправляются следующие данные: номер мобильного телефона и некоторые идентификаторы подписки. Все или некоторые идентификационные данные могут также отправляться в корпорацию Nokia в ходе обновления программного обеспечения. Эти данные могут использоваться, как указано в политике конфиденциальности на веб-сайте www.nokia.com.

Аксессуары и аккумуляторы

Сведения об аккумуляторах и зарядных устройствах

Данное устройство предназначено для работы с BL-4U перезаряжаемым аккумулятором. Nokia может производить дополнительные модели аккумуляторов для этого устройства. Рекомендуется использовать только фирменные аккумуляторы Nokia.

Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-8 или AC-15. Точная модель зарядного устройства Nokia зависит от типа штепсельной вилки, которая обозначается буквой E, X, AR, U, A, C, K, B или N.

Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор.

Техника безопасности при использовании аккумуляторов

Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства. Отсоединяя зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

При контакте какого-либо металлического предмета с металлическими контактами аккумулятора (например, во время его переноски в кармане) может произойти короткое замыкание. Оно может стать причиной повреждения вызвавшего замыкание предмета или аккумулятора.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, открывать, разрушать, сгибать, прокалывать или вскрывать батарейки и аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью.

Запрещается изменять, перерабатывать, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных аккумуляторов или зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Доп. информация по технике безопасности

Вызов службы экстренной помощи

- 1 Включите устройство.
- 2 Убедитесь в том, что оно находится в зоне с достаточным уровнем радиосигнала. Возможно, потребуется также выполнить перечисленные ниже действия.
 - Установите SIM-карту в устройство.
 - Отключите в устройстве ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.
 - Выйдите из режима "Автономный" или "Полет".
 - При необходимости снимите блокировку экрана и клавиатуры.
- 3 Нажимайте повторно клавишу завершения вызова до тех пор, пока не отобразится главный экран.
- 4 Чтобы открыть панель набора номера, выберите .
- 5 Введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
- 6 Нажмите клавишу вызова.
- 7 Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения.

При первом включении устройства появляется запрос на создание учетной записи Nokia. Если во время настройки учетной записи необходимо вызвать службу экстренной помощи, нажмите клавишу вызова.

Важное замечание: Включите мобильные и интернет-вызовы, если устройство поддерживает последние. Попытка вызова службы экстренной помощи выполняется как через сети мобильной связи, так и через поставщика услуг интернет-вызовов. Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на мобильное устройство.

Дети

Устройство и аксессуары не являются игрушками. Они могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Медицинское оборудование

Работа радиопередающего оборудования, включая мобильные телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования.

Имплантированные медицинские устройства

Согласно рекомендациям изготовителей медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы или имплантированные дефибрилляторы, во избежание возникновения помех расстояние между мобильным устройством и имплантированным медицинским устройством должно быть не менее 15,3 сантиметра. Лицам, пользующимся такими устройствами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите беспроводное устройство на расстоянии не менее 15,3 сантиметра от медицинского устройства;
- не носите беспроводное устройство в нагрудном кармане;
- держите мобильное устройство около уха, более удаленного от медицинского устройства;
- при появлении малейших признаков возникновения помех выключите мобильное устройство;
- следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства.

При возникновении вопросов об использовании мобильного устройства совместно с имплантированным медицинским устройством обращайтесь в учреждение здравоохранения.

Слух**Внимание!**

Использование мини-гарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь мини-гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Некоторые беспроводные устройства могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов.

Никель

Поверхность этого устройства не содержит никеля.

Не допускайте попадания в устройство вредоносного содержимого

Устройство может подвергаться воздействию вирусов и другого вредоносного содержимого. Соблюдайте описанные ниже меры безопасности.

- Сообщения следует открывать с осторожностью. Они могут содержать вредоносное программное обеспечение и другие программные компоненты, которые могут нарушить работу телефона и компьютера.
- Соблюдайте осторожность при приеме запросов на подключение, во время работы в Интернете или при загрузке содержимого. Не принимайте вызов по каналу Bluetooth из ненадежных источников.
- Устанавливайте и используйте услуги и программное обеспечение только из источников, заслуживающих доверия, которые предоставляют надежную защиту.
- Следует устанавливать антивирусное и другое программное обеспечение для защиты как в устройстве, так и на любой подключенный компьютер. Устанавливайте только одно антивирусное приложение. Использование нескольких приложений может негативно сказаться на производительности и работе устройства или компьютера.
- При открытии запрограммированных в устройстве закладок и ссылок на веб-сайты сторонних организаций соблюдайте соответствующие меры безопасности. Корпорация Nokia не делает никаких заявлений и не принимает на себя никаких обязательств относительно таких веб-сайтов.

Условия эксплуатации

Данное устройство удовлетворяет требованиям к уровню облучения радиочастотной энергией при использовании в обычном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Чехлы, зажимы и держатели, которые крепятся на одежду или надеваются на шею, не должны содержать металлических деталей, при этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела человека.

Для передачи файлов с данными и сообщений требуется качественное соединение с сетью. Передача файлов с данными и сообщений может выполняться с задержкой (после установления такого соединения). Выполняйте рекомендации относительно расстояния до тела человека вплоть до завершения передачи.

Автомобили

Радиосигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные антиблокировочные системы тормозов, электронные системы контроля скорости, системы управления подушками безопасности). За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля или оборудования.

Установка устройства в автомобиле должна проводиться только квалифицированными специалистами. Нарушение правил установки и технического обслуживания может быть опасным и привести к аннулированию гарантии. Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Помните о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте устройство или аксессуары в зоне раскрытия воздушной подушки.

Взрывоопасная среда

Обязательно отключайте устройство в потенциально взрывоопасной среде, например вблизи топливных насосов на автозаправках. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Необходимо соблюдать ограничения на автозаправках, в зонах хранения и распределения топлива, на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Примерами такой среды являются места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели, подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например песчинками, металлической пылью или взвесями. Выясните у изготовителей автомобилей с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), можно ли поблизости от них безопасно использовать данное устройство.

Информация о сертификации (SAR)

Данное мобильное устройство соответствует требованиям на уровень облучения в радиочастотном диапазоне.

Данное мобильное устройство содержит передатчик и приемник радиосигналов. Устройство сконструировано с учетом требований на предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, установленных международными директивами. Данные директивы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в директивах ICNIRP, равно 2,0 Вт/кг с усреднением по десяти граммам ткани. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении устройства в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться ниже максимального значения; это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Это значение определяется различными факторами, например, расстоянием до базовой станции сотовой сети.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства в соответствии с директивами ICNIRP составляет 1,28 Вт/кг.

Значение коэффициента SAR может изменяться при использовании аксессуаров. Значения SAR могут отличаться в зависимости от государственных стандартов и требований к испытаниям, а также от частотных диапазонов. Дополнительную информацию SAR можно найти по адресу www.nokia.com в разделе, содержащем информацию об изделии.

Информация об авторских правах и другие уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

CE 04340

CE 01680

Компания Nokia осуществляет переход из юрисдикции одного Нотифицированного органа ЕС в юрисдикцию другого такого органа, и этот продукт был сертифицирован как соответствующий нормативным требованиям ЕС в обоих этих органах. В течение переходного периода продукт может поставляться с маркировкой CE любого из них.

Настоящим NOKIA CORPORATION заявляет, что изделие RM-750 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/EC. Копию Заявления о соответствии можно найти на веб-странице по адресу <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Для продуктов, выведенных на рынок до 1 июля 2012 г., символ предупреждения указывает на ограничения, связанные с использованием технологии WLAN во Франции. Согласно решению Европейского союза 2009/812/EC, с 1 июля 2012 г. символ предупреждения более не относится к функциям WLAN в таких продуктах и поэтому может игнорироваться даже при его наличии.



Nokia 500 (RM-750)

В соответствии с Российским законом о защите прав потребителей (статья 2.5), срок службы изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие эксплуатируется в соответствии с техническими стандартами и инструкциями руководства по эксплуатации.

© 2012 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People и логотип Nokia Original Accessories являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Nokia Corporation. Nokia tune является звуковым логотипом Nokia Corporation. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения Nokia запрещено. Nokia придерживается политики непрерывного развития. Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Данное изделие лицензировано по лицензии на пакет патентов MPEG-4 Visual (i) в личных и некоммерческих целях в связи с информацией, закодированной в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual потребителем, занятым индивидуальной и некоммерческой деятельностью, и (ii) в связи с видеoinформацией в формате MPEG-4, предоставленной поставщиком видеопродукции, действующим на основании лицензии. На применение в иных целях никакие лицензии не предоставляются и не распространяются. Дополнительные сведения, в том числе сведения об использовании в рекламных, служебных и коммерческих целях, можно получить в компании MPEG LA, LLC. См. <http://www.mpegla.com>.

В максимально допустимой действующим законодательством степени Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления. Набор доступных продуктов, функций, приложений и услуг зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у торгового агента Nokia или поставщика услуг. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено. Корпорация Nokia не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию. Приступая к использованию приложения, вы соглашаетесь с тем, что оно предоставлено на условиях «как есть». Корпорация Nokia не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений сторонних разработчиков, поставляемых вместе с устройством, а также за содержащуюся в них информацию.

ТРЕБОВАНИЯ FCC/ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ КАНАДЫ

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC, а также требованиям промышленных RSS-стандартов Канады для нелицензируемого оборудования. Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий: 1. Данное устройство может не являться причиной вредных помех. 2. Данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства. Данное устройство может создавать помехи в работе радио- и телевизионного оборудования (например, при использовании устройством в непосредственной близости от приемного оборудования). Дополнительную информацию можно получить в местном сервисном центре. Изменения, не являющиеся специально рекомендованными Nokia, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием. Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7 (495) 795-05-03, 125009 Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.

www.nokia.ru

Алфавитный указатель

B

Bluetooth 121, 122, 123, 124

D

DRM (управление цифровым доступом) 81

E

Exchange ActiveSync 57

F

FM-радио 82, 83

G

GPS (глобальная система определения местоположения) 87

M

MMS (служба передачи мультимедийных сообщений) 53

N

Nokia Suite 19, 80

P

PIN-коды 126

PUK-коды 126

R

RDS (передача данных по радио) 83

S

SIM-карта 52

— удаление 9

— установка 9

SMS (служба коротких сообщений) 53

W

Wi-Fi 118, 119

A

аккумулятор 129

— зарядка 12, 13

— установка 9

— экономия энергии 31

аккумуляторы 129

антенны 17

Б

блоги 62

блокировка

— клавиши 16

— телефон 114, 115

— удаленная 115

— устройства 123

— экран 16

блокировка клавиатуры 16

блокировка телефона 114, 115

блокировка устройства 114, 115

браузер

См. *интернет-браузер*

будильник 99, 100

быстрый набор номера 43

B

ввод текста 24, 25, 26, 27

веб-браузер

— закладки 62

— кэш-память 61

— просмотр страниц 61

веб-новости 62

видео

— запись 69

— передача 70

видеоклипы 76

— воспроизведение 76

— запись 68

— изменение 74, 75

— копирование	15, 74, 77, 114, 124
— обмен	65, 70
— передача	122
— просмотр	71
— сведения о местоположении	68
— совместное использование	73
виджеты	60
визитные карточки	51, 122
виртуальная клавиатура	24
виртуальная частная сеть (VPN)	119
виртуальные клавиши	25
включение/выключение	14
включение и выключение	14
включение и отключение	14
восстановление настроек	32
время и дата	99, 100
встречи	102, 104
входящие, сообщения	54
вызовы	46
— Интернет	44, 45
— интернет-вызовы	45
— Интернет-вызовы	44
— конференция	42
— ограничение	47
— ответ	39
— отклонение	40
— пересылка	46
— последний набранный	45
— посылка	39, 41
— экстренные	130
вызовы, запрет	47

Г

главный экран	23, 35, 36, 37, 50, 60
годовщины	104
голосовые вызовы	
См. <i>вызовы</i>	
голосовые команды	43
громкоговоритель	17, 39

Д

дата и время	99, 100
дешифрование	115
дни рождения	104

З

загружаемые файлы	38
— темы	34
задачи	104
закладки	62
заметки	106
запись	
— видеоклипы	68
— вызовы	45
— звуковые сигналы	81
запоминающее устройство	110
запросы встреч	60
зарядка аккумулятора	12, 13, 129
Зарядка от USB	12, 13
защита авторских прав	81
защитный код	114, 126
звуковые сигналы	
— настройка	33
звуковые сообщения	52, 54
значки	28, 29

И

избранное	49
изменение состояния	64, 65
изображения	
— копирование	114, 124
— передача	122
— съемка	67
См. <i>фотографии</i>	
индикатор уведомления	29
Интернет	
См. <i>интернет-браузер</i>	
Интернет-браузер	61
интернет-вызовы	45
Интернет-вызовы	44, 45

информация об услугах поддержки	
Nokia	126
информация о местоположении	87
информация о положении	65, 105
Информация о положении	87
исходные настройки, восстановление	32

К

кабельное подключение	74, 124, 125
календарь	66, 102, 103, 104, 105
калькулятор	106
камера	67
— запись видеоклипов	68
— обмен видеоклипами	70
— обмен фотографиями	70
— отправка фотографий	70
— сведения о местоположении	68
— фотосъемка	67, 69
карта памяти	10, 111
карты	
— дорожная информация	96
— загрузка карт	86
— обмен местоположениями	91
— определение местоположения	87
— передача сообщения	99
— просмотр	84
— просмотр сохраненных маршрутов	90
— просмотр сохраненных мест	90
— сведения о местоположении	89
Карты	83
— автомобильные маршруты	94
— голосовые команды	93
— избранное	90
— изменение внешнего вида	86
— компас	87
— навигация	94, 96
— обмен местоположениями	92
— отзыв	98
— пешеходные маршруты	96
— планирование маршрутов	97
— поиск местоположений	88

— Регистрация	92
— синхронизация	92
— сохранение маршрутов	90
— сохранение мест	90
— упорядочение маршрутов	90
— упорядочение мест	90
— элементы экрана	85, 95
клавиатура	24
клавиша блокировки	16
клавиши	25
клавиши и компоненты	7, 8
код блокировки	114, 126
коды доступа	126
контакты	48, 52
— в социальных сетях	64, 66
— группы	51
— добавление	48
— избранное	49
— изменение	48
— изображения	50
— копирование	15, 114
— мини-приложения	37, 50
— передача	51, 122
— сигналы вызова	50
— синхронизация	52, 113
— сохранение	48, 49
копирование содержимого	14, 15, 74, 77, 79, 114, 124
кэш-память	61

Л

лицензии	81
----------	----

М

магазин Nokia	18
— покупка	38
Магазин Nokia	
— загрузка	38
мелодии сигналов	33, 40
меню	38
мини-гарнитура	18

мини-приложения	37, 50
мировые часы	101
многозадачность	23
Моя карта, функция	51
музыка	77, 79
— подкасты	79
— списки воспроизведения	78
Музыка Nokia	80
мультимедийные сообщения	52, 53

Н

настройка телефона	33, 34, 36, 37, 38
настройки	
— восстановление	32
— точки доступа	117
— язык	56
настройки датчика	40
настройки языка	56
номер IMEI	126

О

обмен, в Интернете	65, 70, 73
обновления	
— приложения	107, 108
— программное обеспечение	
телефона	107, 108
обновления программного обеспечения	108
ожидающий вызов	41
офисные приложения	105

П

Пакет Quickoffice	105
память	109, 116
— очистка	111
передача содержимого	15, 74, 77, 79, 114, 124
Перенос данных	15, 114
пересылка вызовов	46
печать	76
ПО, обновление	107

поддержка	19, 126
подкасты	79
подключение	120
подключение USB	124, 125
Подключение USB	74
подключение к Интернету	117
поиск	30
— радиостанции	82, 83
показ слайдов	75
почта	56, 57, 60
— виджеты	60
— вложения	60
— настройка	58
— передача	60
— почтовый ящик	58
— создание	60
— чтение и ответ	58
почта Nokia	57
почтовый ящик	
— голосовые	46
приложения	23, 38, 108, 111, 112
приложения Java	111
программное обеспечение	111

Р

радио	82, 83
редактор фотографий	74
режим "Автономный"	30
режим «Без звука»	33
режим ожидания	37
режимы	33, 34
— автономный	30
— настройка	33, 34
— создание	34
резервное копирование содержимого	74, 110
ремешок для кисти	18
руководство по эксплуатации	19

С

сведения о местоположении	65, 68
---------------------------	--------

сенсорный экран	9, 20, 24, 25
сигналы вызова	50
синхронизация	52, 112, 113
Синхронизация Nokia	113
словарь	106
Службы Nokia	52
соединения передачи данных	120
— Bluetooth	121
сообщения	52, 54
— звуковые	54
— передача	53, 54
— сеансы чата	55
социальные сети	63, 64, 65, 66
списки воспроизведения	78
справка	19
ссылки	23, 37, 50
ссылки, новости	62

Т

текстовые сообщения	52, 53
телефон	
— настройка	14
телефонная книга	
См. <i>контакты</i>	
телефон с громкоговорителем	17
темы	34

У

удаленная блокировка	114, 115
управление громкостью	17
управление файлами	109, 110, 111
установка прилож.	111

Ф

файлы ZIP	107
фильмы	75
фоновый рисунок	36
фотографии	74
— изменение	74
— копирование	15, 74
— передача	70

— печать	76
— сведения о местоположении	68
— совместное использование	65, 70, 73
— съемка	69
— упорядочение	73
— экраны	71
См. <i>фотографии</i>	

Ч

часы	99, 100, 101
чтение сообщений	56

Ш

шифрование	115
------------	-----

Э

экстренные вызовы	130
электронная почта	
См. <i>почта</i>	