GUÍA RÁPIDA DE
MODEM SETUP FOR NOKIA 6210

NOKIA

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Reservados todos los derechos | Issue 3

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 1
2. INSTALACIÓN DE MODEM SETUP FOR NOKIA 6210 1
3. SELECCIÓN DEL TELÉFONO COMO MÓDEM 1
4. INICIO DE NOKIA MODEM OPTIONS 1
5. DESINSTALACIÓN DE MODEM SETUP FOR NOKIA 6210 2

Aviso legal

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

1. INTRODUCCIÓN

Con Modem Setup for Nokia 6210 se instalarán los siguientes componentes en el ordenador:

- Adaptadores de módem de fax y datos Nokia 6210 para utilizar el teléfono como módem en llamadas de datos y de fax
- El programa Nokia Modem Options que le permite establecer opciones para las llamadas de datos

Modem Setup for Nokia 6210 se ejecuta en Windows 95/98/Me, Windows 2000 y Windows NT 4.0.

2. INSTALACIÓN DE MODEM SETUP FOR NOKIA 6210

1.En el menú principal del CD-ROM, haga clic en **Instalación de software** y, seguidamente, en **Modem Setup for Nokia 6210**.

2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

En la ventana **Select Action** se le pedirá que seleccione uno o más de los tipos de conexión disponibles: el enlace de infrarrojos (siempre que el ordenador disponga de funciones de infrarrojos), la conexión Bluetooth o la conexión mediante cable.

Nota: Los adaptadores de módem de fax y datos Nokia 6210 se instalarán automáticamente durante el proceso de instalación.

3. SELECCIÓN DEL TELÉFONO COMO MÓDEM

Puede utilizar el teléfono con una amplia gama de aplicaciones de comunicaciones de fax y datos disponibles comercialmente. Al configurar una aplicación de datos o de fax, debe seleccionar el teléfono como módem. Según el tipo de conexión que vaya a utilizar, conexión por cable, conexión Bluetooth o por infrarrojos, puede seleccionar Nokia 6210 Cable, Nokia 6210 Bluetooth o Nokia 6210 IrDA como módem.

Nota: Si utiliza el teléfono para realizar llamadas de datos o de fax, la conexión por infrarrojos sólo puede utilizarse con Windows 95/98/Me.

4. INICIO DE NOKIA MODEM OPTIONS

Puede iniciar Nokia Modem Options desde el Panel de control:

Haga clic en el botón **Inicio**, señale a **Configuración** y haga clic en **Panel de control**.

En el Panel de control, haga doble clic en **Nokia Modem Options**.

Puede modificar los valores de las llamadas de datos aunque el teléfono no esté conectado al ordenador. Consulte la ayuda de Nokia Modem Options para obtener información sobre el establecimiento de estas opciones.

Nota: Para utilizar servicios de datos de alta velocidad GSM, la red debe admitir la tecnología HSCSD (Datos conmutados en circuito de alta velocidad) y el usuario debe estar abonado a este servicio. Los servicios de datos de alta velocidad GSM pueden costar un poco más que los servicios de datos GSM normales. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

5. DESINSTALACIÓN DE MODEM SETUP FOR NOKIA 6210

1. Haga clic en **Inicio**, señale a **Configuración** y haga clic en **Panel de control**.

2. Haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.

3. En la ficha Instalar o desinstalar, seleccione **Modem Setup for Nokia 6210** en la lista de programas que pueden ser eliminados.

4. Haga clic en **Agregar o quitar**.

5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que se eliminen los archivos de programa.

Notas importantes de seguridad

Todas las instrucciones de seguridad en las guías del usuario de su teléfono y PC también deben aplicarse cuando este producto se emplee con el teléfono.

Acuérdese de realizar copias de seguridad de todos los datos importantes para protegerlos de posibles pérdidas o modificaciones.

Evite que el rayo de infrarrojos interfiera con otros dispositivos infrarrojos y no lo dirija hacia los ojos.

Para desconectar el cable del teléfono, sujete el conector y retire el cable.