



Elektronische Bedienungsanleitung freigegeben gemäß „Nokia Bedienungsanleitungen, Richtlinien und Bedingungen, 7. Juni 1998“ (“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”).

NOKIA 3650

Installations- handbuch für PC Suite

DE 9355455

Issue 1

Copyright © 2003 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia und Nokia Connecting People sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen. Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte variiert je nach Region. Wenden Sie sich an einen Nokia-Vertragspartner in Ihrer Nähe.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

PC Suite für das Nokia 3650	1
Software- und Hardware-Anforderungen	1
PC Suite installieren.....	2
Telefon am PC anschließen.....	3
Infrarotverbindung verwenden	4
Bluetooth-Verbindung verwenden.....	4
Erstmalig PC Suite verwenden	6
Online- und Offline-Modus	7
Verbindungsstatus.....	8
Informationen des Hauptfensters	8
PC Suite-Anwendungen.....	10
Sichern/Wiederherstellen.....	10
Systemsteuerung.....	10
Datenimport.....	11
Synchronisieren	11
Dateitransfer.....	12
Bildtransfer	12
Einstellungsassistent.....	12
Software auf Ihrem Telefon installieren.....	12
PC Suite vom PC entfernen.....	13
Wichtige Sicherheitshinweise	14

1. PC Suite für das Nokia 3650

Informationen zum Betrieb, zur Pflege und Wartung des Produkts, einschließlich wichtiger Sicherheitsinformationen, finden Sie im Benutzerhandbuch.

In diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie PC Suite für das Nokia 3650 auf einem kompatiblen PC installieren, wie Sie Ihr Nokia 3650 mit dem PC verbinden, und wie Sie PC Suite für das Nokia 3650 starten. Nähere Informationen über die Verwendung von PC Suite finden Sie in der Online-Hilfe der jeweiligen Anwendungen von PC Suite.

Mit PC Suite für das Nokia 3650 können Sie:

- Informationen zwischen Ihrem PC und dem Telefon austauschen.
- Sicherungskopien der Telefondateien erstellen, um Daten vor Verlust oder Beschädigung zu schützen.
- Ihren Kalender, Ihre Kontakte und Aufgaben mit Microsoft- und Lotus-Anwendungen synchronisieren.
- Kontakte und Kalenderinformationen von einem anderen Nokia-Mobiltelefon, einem Nokia-Communicator oder einem Palm-Gerät auf Ihr Nokia 3650 kopieren.
- Telefoneinstellungen konfigurieren.
- Software auf Ihrem Telefon installieren.

Software- und Hardware-Anforderungen

Voraussetzungen zur Installation und Ausführung von PC Suite:

- ein kompatibler PC mit Betriebssystem Windows 98, Windows ME, Windows 2000 mit Service Pack 2 oder Windows XP.

- mindestens 110 MB freien Festplattenspeicher.

Um Ihr Nokia 3650 mit dem PC zu verbinden, benötigen Sie:

- eine Infrarotverbindung: einen Infrarotanschluss am Computer oder
- eine Bluetooth-Verbindung: eine Bluetooth-Karte und die zugehörige Software oder in den PC integrierte Bluetooth-Unterstützung. Damit die Bluetooth-Software Ihr Nokia 3650 mit Ihrem PC verbinden kann, muss sie Serial Port Profile (SPP) unterstützen.

PC Suite installieren

PC Suite für das Nokia 3650 finden Sie unter „Installieren“ auf der CD-ROM, die dem PC Suite für das Nokia 3650-Paket beiliegt. Nachdem Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers eingelegt haben, wird sie automatisch gestartet. Sollte dies nicht der Fall sein, verfahren Sie wie folgt:

- 1 Klicken Sie in Windows auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf *Programme*, und wählen Sie *Windows Explorer* aus.
- 2 Wechseln Sie zum CD-ROM-Stammverzeichnis, und doppelklicken Sie auf die Datei Nokia3650.exe. Die CD-ROM-Benutzeroberfläche wird geöffnet.

Wenn die CD-ROM-Benutzeroberfläche geöffnet ist, verfahren Sie wie folgt:

- 1 Klicken Sie auf *Installieren*.
- 2 Wählen Sie *Jetzt installieren* aus, und klicken Sie auf **PC Suite für das Nokia 3650**.
- 3 Wählen Sie die Sprache für die Installation aus, und klicken Sie auf **Weiter**, um den Installationsassistenten zu starten. Der Assistent führt Sie durch den Installationsvorgang. Normalerweise empfiehlt es sich, das vorgeschlagene Ziel- und Programmverzeichnis zu übernehmen.

 **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass im Dialogfeld für den *Datenimport* das Kontrollkästchen *Nokia Kommunikations-SDK installieren* aktiviert ist, wenn Sie Kalender- und Kontaktdaten von einem anderen Nokia-Mobiltelefon auf Ihr Nokia 3650 übertragen möchten. Wenn Sie die Nokia Kommunikations-SDK-Komponente

nicht installieren, können Sie Daten nur vom Nokia 9110 Communicator, von einem Palm-Gerät, einem Nokia 7650 oder einem anderen Nokia 3650 auf Ihr Nokia 3650 übertragen.

▶ **Hinweis:** Im Dialogfeld *Video- und Audiokonvertierungsprogramme für Dateitransfer* wird empfohlen, das Kontrollkästchen *Video- und Audiokonvertierungsprogramme installieren* ausgewählt zu lassen. Nachdem die Konvertierungsprogramme installiert worden sind, werden Dateien im Video- und Audioformat, die vom PC auf das Nokia 3650 kopiert werden, automatisch in das vom Telefon verwendete Video- und Audioformat konvertiert.

Wenn Sie die CD-ROM nicht besitzen:

- 1 Laden Sie die Installationsdatei (Nokia_3650_PC_Suite_de.exe) herunter.
- 2 Gehen Sie zu dem Verzeichnis, aus dem Sie die Datei heruntergeladen haben, und doppelklicken Sie darauf.
- 3 Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

Telefon am PC anschließen

Wenn Sie PC Suite zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihr Nokia 3650 mit dem PC verbinden. Danach können Sie PC Suite unabhängig davon verwenden, ob Ihr Telefon an den PC angeschlossen ist.

Sie können Ihr Telefon über eine Infrarot- oder Bluetooth-Verbindung an den PC anschließen.

Weitere Informationen finden Sie in den Online-Hilfethemen *Anschließen des Nokia 3650 an einen PC* und *Verbindung des Nokia 3650 trennen und erneut herstellen*.

▶ **Hinweis:** Wenn Sie das Nokia 3650 mit dem PC verbinden, synchronisiert PC Suite automatisch die Uhrzeit auf dem Mobiltelefon mit der Uhrzeit auf dem PC. Achten Sie daher darauf, dass die Uhrzeit auf dem PC richtig eingestellt ist.

Infrarotverbindung verwenden

- 1 Stellen Sie sicher, dass auf dem PC ein Infrarot-Treiber installiert ist. Wechseln Sie zur Windows-**Systemsteuerung**. Wird das **Infrarot**-Symbol angezeigt, ist ein Treiber installiert. Stellen Sie sicher, dass auf dem PC ebenfalls „Infrarot“ aktiviert ist. Beachten Sie, dass bei Windows 2000 die Infrarotverbindung als **Funkverbindung** bezeichnet wird.

 **Hinweis:** Damit Sie eine Infrarotverbindung unter Windows 2000 verwenden können, müssen Sie zunächst die Bildtransfer-Anwendung in der Software der **Funkverbindung** deaktivieren.

- 2 Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das PC Suite-Symbol für **Verbindung**, um das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** zu öffnen. Achten Sie darauf, dass der richtige COM-Port für die Infrarotverbindung ausgewählt ist. Ist kein Port ausgewählt, wählen Sie als Verbindungstyp den COM-Port mit der Infrarotoption. Beachten Sie, dass mehr als ein COM-Port ausgewählt werden kann.

 **Hinweis:** Wenn der Port, den Sie verwenden möchten, nicht zur Auswahl steht, wird er von einer anderen PC-Anwendung verwendet. Damit Sie PC Suite mit diesem Port verwenden können, müssen Sie entweder die andere Anwendung schließen oder vorübergehend deaktivieren.

- 3 Achten Sie darauf, dass die Infrarotanschlüsse von Telefon und PC aufeinander ausgerichtet und nicht zu weit voneinander entfernt sind.
- 4 Aktivieren Sie die Infrarotverbindung des Telefons. Gehen Sie zu **Menü**, öffnen Sie den Ordner **Verbindungen**, und wählen Sie **Infrarot**.

Bluetooth-Verbindung verwenden

-  **Hinweis:** Bevor Sie Ihr Nokia 3650 erstmals über Bluetooth mit dem PC verbinden können, müssen für das Telefon, dass bei der Bluetooth-Verbindung verwendet werden soll, einen Namen festlegen. Anleitungen zur Festlegung von Namen finden Sie im Nokia 3650 Benutzerhandbuch. Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf dem Telefon aktiviert ist, so dass Ihr Nokia 3650 erkannt und verbunden werden

 **Tipp!** Der Verbindungsstatus ist anhand der Symbole in der Taskleiste erkennbar. Das Verbindungssymbol  ändert sich in , wenn Ihr Telefon mit dem PC verbunden ist.

kann. Gehen Sie zu **Verbindungen**, und wählen Sie **Bluetooth**. Wählen Sie **Bluetooth Ein**. Ändern Sie im **Bluetooth**-Menü **Sichtbarkeit des Tel.** in **Alle** damit Ihr Telefon erkannt werden kann.

So stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung her:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass im PC-Karten- oder CompactFlash- (CF+) Steckplatz eine Bluetooth-Karte eingesetzt ist, und dass die zur Bluetooth-Karte gehörige Software auf dem PC installiert ist, bzw. überprüfen Sie, ob der PC über eine integrierte Bluetooth-Unterstützung verfügt. Auf dem PC muss für die Bluetooth-Karte ein Serial Port Profile vorhanden sein. Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerdokumentation der Bluetooth-Karte oder des PCs.
- 2 Richten Sie eine serielle Verbindung zwischen dem Nokia 3650 und dem PC ein. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Benutzerdokumentation der Bluetooth-Software.
- 3 Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das PC Suite-Symbol für **Verbindung**, um das Dialogfeld **Verbindungseigenschaften** zu öffnen. Achten Sie darauf, dass der richtige Port für die Bluetooth-Verbindung ausgewählt ist. Ist kein Port ausgewählt, wählen Sie den COM-Port mit der Bluetooth-Option als Verbindungstyp. Beachten Sie, dass mehr als ein COM-Port ausgewählt werden kann.
 **Hinweis:** Wenn der Port, den Sie verwenden möchten, nicht zur Auswahl steht, wird er gerade von einer anderen PC-Anwendung verwendet. Damit Sie PC Suite mit diesem Port verwenden können, müssen Sie entweder die andere Anwendung schließen oder vorübergehend deaktivieren.
- 4 Wenn Sie Ihr Nokia 3650 erstmalig über eine Bluetooth-Verbindung mit dem PC verbinden, müssen die Geräte beglaubigt werden. Um die Geräte zu beglaubigen, müssen Sie für beide Geräte ein Kennwort eingeben. Erstellen Sie ein eigenes Kennwort (numerisch mit 1-16 Zeichen), und geben Sie dieses nach Aufforderung sowohl auf dem Telefon und als auch auf dem PC ein. Das Kennwort wird nur einmal verwendet, so dass Sie es nicht im Kopf behalten müssen. Weitere Informationen finden Sie im Nokia 3650 Benutzerhandbuch.

- 5 Autorisieren Sie die Verbindung zwischen dem Nokia 3650 und dem PC. Wählen Sie **Ja**, wenn die Verbindungsaufforderung auf dem Display des Telefons erscheint. Sie können den PC autorisieren, so dass eine Verbindung zwischen Telefon und PC ohne separate Autorisierung erfolgt. Gehen Sie dazu in die Ansicht **Beglaubigte Geräte** auf dem Telefon, suchen Sie das Gerät, und wählen Sie **Optionen**. Wählen Sie **Autorisiert**.

Da Bluetooth-Geräte über Funk miteinander kommunizieren, ist keine unmittelbare Sichtverbindung zwischen Ihrem Telefon und anderen Bluetooth-Geräten erforderlich. Die beiden Geräte können maximal 10 Meter voneinander entfernt sein, wobei die Verbindung durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte gestört werden.

Bei der Verwendung von Bluetooth-Geräten kann es zu Einschränkungen kommen. Fragen Sie diesbezüglich bei den örtlichen Behörden nach.

Die Bluetooth-Verbindung wird nicht automatisch geschlossen. Sie müssen sie über die Bluetooth-Software auf Ihrem PC schließen. Schließen Sie die Bluetooth-Verbindung, wenn Sie PC Suite für das Nokia 3650 nicht mehr im Online-Modus verwenden.

 **Hinweis:** Sollten Sie Probleme bei der Verbindung des Telefons mit dem PC haben, überprüfen Sie, ob Ihr Nokia 3650 Telefon und der PC eingeschaltet sind, und ob Sie den richtigen Verbindungsanschluss gewählt haben. Weitere Informationen finden Sie in den Online-Hilfethemen *Anschließen des Nokia 3650 an einen PC* und *Verbindung des Nokia 3650 trennen und erneut herstellen*.

 **Tipp!** Die Online-Hilfe finden Sie im **Start**-Menü: wählen Sie *Programme* aus, zeigen Sie auf *PC Suite für das Nokia 3650* und klicken Sie auf *PC Suite für das Nokia 3650-Hilfe*.

Erstmalig PC Suite verwenden

Sie können PC Suite im Menü **Start** aufrufen: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, wählen Sie *Programme* aus, zeigen Sie auf *PC Suite für das Nokia 3650*, und klicken Sie dann auf *PC Suite für das Nokia 3650*.

Wenn Sie Ihr Nokia 3650 erstmalig mit dem PC verbinden, werden Sie nach dem Start von PC Suite aufgefordert, Folgendes zu tun:

- Legen Sie einen Namen für Ihr Telefon fest.

 **Tipp!** Die Ordner auf Ihrem PC, die Informationen zu Ihrem Telefon enthalten, werden entsprechend mit dem Namen bezeichnet, den Sie an dieser Stelle für Ihr Telefon festlegen.

Sie können mehr als ein Nokia 3650 mit PC Suite verwenden. Damit die einzelnen Telefone identifiziert werden können, müssen Sie einen Namen für Ihr Telefon festlegen.

- Auszuführende Aufgaben auswählen.

Damit Informationen zwischen dem Nokia 3650 und dem PC gesichert und synchronisiert werden können, müssen Sie die entsprechenden Aufgaben erstellt haben. Bei der ersten Verbindung zählt PC Suite die Aufgaben auf, die automatisch erstellt werden können. Sie müssen diese Aufgaben nicht sofort erstellen. Sollten Sie sich jedoch für eine sofortige Erstellung entscheiden, können Sie die Aufgaben später bearbeiten.

Verfahren Sie wie folgt, um die Aufgaben zu erstellen:

- 1 Bei der erstmaligen Verbindung wird das Dialogfeld *Willkommen bei PC Suite für das Nokia 3650* angezeigt. Geben Sie einen Namen für Ihr Telefon in das Feld ein, und klicken Sie auf **OK**.
- 2 Sie werden dann nach den Aufgaben gefragt, die Sie mit PC Suite ausführen möchten. Wählen Sie im Dialogfeld *Aufgaben erstellen* die Aufgaben aus, die PC Suite erstellen soll, und klicken Sie auf **OK**. Diese Aufgaben können Sie bei Bedarf später bearbeiten.

 **Hinweis:** Es empfiehlt sich nicht, während einer PC-Verbindung zu telefonieren, da dies den Vorgang stören könnte.

Online- und Offline-Modus

Sie können PC Suite im Online- oder Offline-Modus verwenden. Folgende Optionen stehen dabei zur Auswahl:

- Online arbeiten – Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem PC, und lassen Sie es durch PC Suite identifizieren. Im Online-Modus ist das Telefon mit Ihrem kompatiblen PC verbunden, und Sie können mit den im Telefon gespeicherten Informationen arbeiten.
- Offline arbeiten – Erstellen Sie keine Verbindung mit Ihrem Telefon, und wählen Sie aus der Liste der benannten Geräte den Namen Ihres Telefons aus.

Die im Offline-Modus zur Verfügung stehenden Optionen und Menüs unterscheiden sich von denen im Online-Modus.


Verbindungsstatus

Das Symbol rechts neben der Statusleiste und auf der Windows-Taskleiste zeigt den Verbindungsstatus wie folgt an:

-  Verbindung getrennt
-  Verbunden
-  Übertragen von Daten (animiertes Symbol)

Informationen des Hauptfensters

Im Hauptfenster von PC Suite werden die folgenden Informationen und Steuerbefehle angezeigt:



PC Suite-Anwendungen

Auf der linken Seite des PC Suite-Fensters werden verschiedene Symbole angezeigt. Dieser Bereich wird als Anwendungsleiste bezeichnet. Klicken Sie auf das Symbol einer Anwendung, um diese zu starten. Informationen zur Verwendung von Anwendungen finden Sie in der Online-Hilfe.

Sichern/Wiederherstellen

Mit der Funktion „Sichern/Wiederherstellen“ können Sie Informationen auf Ihrem Telefon sichern. Wenn Sie einmal Daten aus Ihrem Nokia 3650 verlieren sollten (z.B. durch versehentliches Löschen) oder auf eine frühere, gesicherte Version einer Datei zurückgreifen müssen, können Sie diese Datei auf Ihrem Telefon wiederherstellen. Sichern/Wiederherstellen unterstützt die Speicherkarte.

 **Hinweis:** Betreiber-Logos, Klingeltöne (Rufmelodien (MIDI) und einzelne Töne) und Java-Anwendungen, die auf Ihrem Nokia 3650 beim ersten Einsatz installiert wurden, werden bei der Sicherung nicht gespeichert. Daher können diese Elemente nicht wiederhergestellt werden. Es werden nur die ursprünglich auf dem Nokia 3650 vorhandenen Klingeltöne gespeichert.

Systemsteuerung

Über die Systemsteuerung können Sie einige allgemeine Einstellungen von PC Suite ändern. Die Systemsteuerung enthält folgende Funktionen:

- **Verbindung** bietet die Möglichkeit, den Anschluss festzulegen, den PC Suite beim Verbindungsaufbau zu einem Telefon verwenden soll.
- **Speicherorte** bietet die Möglichkeit, Zielordner für die Ablage von Sicherungen und Synchronisierungsdateien festzulegen.
- Mit dem **Geräte-Manager** können Sie sehen, welche Telefone an den PC angeschlossen sind, und Detaildaten von Telefonen löschen, die Sie nicht mehr anschließen möchten.

 **WICHTIG:** Informationen, die Sie mit dem Geräte-Manager entfernt haben, können nicht wiederhergestellt werden.

- *Konvertierungsprogramme für Dateitransfer* bieten die Möglichkeit zur Auswahl, welche Video- und Audiokonvertierungsprogramme ggf. verwendet werden sollen, wenn Dateien mit Hilfe von Dateitransfer auf das Telefon kopiert werden.

Datenimport

Mit der Funktion „Datenimport“ können Sie Kontakte und Kalenderdaten vom Nokia 3320, Nokia 3360, Nokia 3650, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 6310, Nokia 6310i, Nokia 6320, Nokia 6340, Nokia 6360, Nokia 6370, Nokia 6385, Nokia 6510, Nokia 6590, Nokia 6610, Nokia 6650, Nokia 7110, Nokia 7160, Nokia 7190, Nokia 7210, Nokia 7650, Nokia 8210, Nokia 8290, Nokia 8310, Nokia 8390, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 8910, Nokia 9110 Communicator oder Palm-Gerät auf Ihr Nokia 3650 übertragen.

Synchronisieren

Mit der Funktion „Synchronisieren“ können Sie Kontakte und Kalenderdaten Ihres Telefons mit Microsoft- und Lotus-Anwendungen synchronisieren.

Damit Sie synchronisieren können, müssen Sie Aufgaben für die Synchronisierung erstellt haben. Wenn Sie Ihr Nokia 3650 erstmalig mit Ihrem PC verbinden, identifiziert PC Suite das Telefon und erstellt eine Reihe von Aufgaben. Sie können diese Aufgaben ändern und gegebenenfalls andere erstellen. Außerdem können Sie festlegen, ob Aufgaben in regelmäßigen Abständen, bei jeder Verbindung Ihres Telefons mit dem PC oder nur auf Befehl ausgeführt werden sollen.

Solange die Synchronisierung andauert, erscheint auf der Windows-Taskleiste ein animiertes Symbol.

 Synchronisieren Ihres Telefons mit dem PC (animiertes Symbol).

Dateitransfer

Mit Dateitransfer können Sie Dateien zwischen Telefon und PC kopieren sowie ausgewählte Dateien löschen und umbenennen. Dank der Multimedia-Konvertierungsprogramme werden Dateien im Video- und Audioformat, die Sie vom PC auf das Nokia 3650 kopieren, automatisch in das vom Telefon verwendete Video- und Audioformat konvertiert.

Bildtransfer

Mit der Funktion „Bildtransfer“ können Sie Bilddateien auf Telefon und PC kopieren, verschieben, umbenennen und löschen. Sie können sich die Bilddateien auch anzeigen lassen, sofern eine entsprechende Anwendung zur Anzeige vorhanden ist.

Einstellungsassistent

Mit dem Einstellungsassistenten können Sie die Einstellungen von E-Mail-Konto, Remote-Verbindungen, Mitteilungszentrale und Multimedia-Mitteilungszentrale auf Ihrem Telefon konfigurieren. Sie können beispielsweise Einstellungen manuell verwalten oder eine funktionierende Konfiguration vom PC auf das Telefon kopieren. Außerdem können Sie die Einstellungen Ihres Telefons in einer Datei sichern.

Software auf Ihrem Telefon installieren

Mit PC Suite können Sie Java™- und Gerätesoftware auf Ihrem Telefon installieren. Für diese Anwendungen steht kein Symbol auf der Anwendungsleiste zur Verfügung. Statt dessen können diese Anwendungen im Menü **Extras** gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie im Online-Hilfethema [Gerätesoftware installieren](#).

 **Hinweis:** Installationspakete können mit einer Multimedia-Mitteilung, als E-Mail-Anhang, über Bluetooth oder über Infrarot empfangen und auf Ihr Telefon heruntergeladen werden.

-  **Hinweis:** Sie können nur Java-Installationsdateien mit den Endungen .JAD oder .JAR und Gerätesoftware-Installationsdateien mit der Endung .SIS verwenden.
-  **WICHTIG:** Installieren Sie nur Software, die aus Quellen stammt, die ausreichenden Schutz gegen Viren und andere bedenkliche Software bieten.

PC Suite vom PC entfernen

Bei der Deinstallation von PC Suite werden alle Dateien und Ordner gelöscht, die vom PC Suite-Installationsprogramm auf der Festplatte gespeichert wurden. Dagegen werden keine Dateisicherungen und Archivierungen bzw. Synchronisierungsdaten entfernt. Wenn Sie also PC Suite später erneut installieren, können Sie Daten mit denselben Einstellungen wie vorher sichern, wiederherstellen und synchronisieren.

-  **Hinweis:** Wenn Sie Dateisicherungen, Synchronisierungsdaten und sonstige Daten der angeschlossenen Telefone löschen möchten, müssen Sie dies vor der Deinstallation von PC Suite tun. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Online-Hilfethema [Details eines Nokia 3650 anzeigen und entfernen](#).

Verfahren Sie wie folgt, wenn Sie PC Suite entfernen möchten:

- 1 Klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf [Einstellungen](#), und klicken Sie auf [Systemsteuerung](#).
- 2 Doppelklicken Sie auf **Software**.
- 3 Wählen Sie **PC Suite für das Nokia 3650** aus der Liste der installierten Programme. Klicken Sie auf **Hinzufügen/Entfernen**. Ein Bestätigungsdialogfeld wird angezeigt.
- 4 Nachdem Sie bestätigt haben, dass Sie PC Suite vom PC löschen möchten, entfernt das Deinstallationsprogramm die Programmdateien und gibt die Meldung aus, dass Sie den PC neu starten müssen, um die Deinstallation vollständig abzuschließen. Beim Neustart Ihres PCs wird PC Suite abschließend vom PC entfernt.

 **Hinweis:** Die Deinstallation von PC Suite entfernt nicht das Nokia Kommunikations-SDK. Mit der Anwendung „Software“ der Windows-Systemsteuerung können Sie das Nokia Kommunikations-SDK von Ihrem PC entfernen.

Allerdings verbleiben nach der Deinstallation einige Dateien auf dem PC, die Informationen über die Nokia-Geräte enthalten, die Sie an den PC angeschlossen haben. Wenn Sie sich entschließen, PC Suite erneut zu installieren, können Sie das Programm auf die gleiche Weise wie zuvor nutzen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wenn dieses Produkt in Verbindung mit dem Telefon verwendet wird, sind alle Sicherheitshinweise in den Benutzerhandbüchern Ihres Telefons und Rechners zu beachten.

Legen Sie Sicherungskopien aller wichtigen Daten an, um sie vor möglichem Verlust und unerwünschten Änderungen zu schützen.