



Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

NOKIA 3650

Installatie- handleiding voor PC Suite

NL 9355467

Issue 2

Copyright © 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com).

Inhoudsopgave

PC Suite voor Nokia 3650	1
Software- en hardwarevereisten	1
PC Suite installeren	2
De telefoon aansluiten op de pc	3
Werken met een infraroodverbinding	4
Werken met een Bluetooth-verbinding	4
PC Suite gebruiken	6
On-line- en off-linemodus	7
Verbindingsstatus	8
Het hoofdvenster	8
Toepassingen van PC Suite	10
Back-up maken/herstellen	10
Configuratiescherm	10
Gegevensimport	11
Synchroniseren	11
Bestandsoverdracht	12
Afbeeldingsoverdracht	12
Wizard Instellingen	12
Software op de telefoon installeren	12
PC Suite van de PC verwijderen	13
Belangrijke veiligheidsopmerkingen	14

1. PC Suite voor Nokia 3650

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het gebruik, de verzorging, het onderhoud en de beveiliging.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u PC Suite voor Nokia 3650 installeert op een compatibele pc, hoe u de Nokia 3650-telefoon aansluit op de PC en hoe u PC Suite voor Nokia 3650 gebruikt. Meer informatie over het gebruik van PC Suite vindt u in de on line Help van de PC Suite-toepassingen.

Met PC Suite voor Nokia 3650 kunt u:

- Informatie uitwisselen tussen de PC en de telefoon.
- Back-ups maken van de telefoonbestanden om uw gegevens te beveiligen in geval van verlies of beschadiging.
- Uw agenda, contactpersonen en taken synchroniseren met toepassingen van Microsoft en Lotus.
- Contactpersonen en agendagegevens van een andere mobiele telefoon van Nokia, een Nokia Communicator of een Palm-apparaat kopiëren naar de Nokia 3650.
- Telefooninstellingen configureren.
- Software op de telefoon installeren.

Software- en hardwarevereisten

Uw computer moet voldoen aan de volgende systeemvereisten als u PC Suite wilt installeren en uitvoeren:

- Een compatible pc met Windows 98, Windows ME, Windows 2000 (met Service Pack 2) of Windows XP.
- Minimaal 110 MB vrije schrijfruimte.

U hebt het volgende nodig om uw Nokia 3650 op de PC aan te sluiten:

- Infraroodverbinding: een infraroodpoort op de computer, of
- Bluetooth-verbinding: een Bluetooth-kaart en de vereiste software, of ingebouwde ondersteuning voor Bluetooth op de pc. De Bluetooth-software moet SPP (Serial Port Profile) ondersteunen als u de Nokia 3650 op de PC wilt aansluiten.

PC Suite installeren

PC Suite voor Nokia 3650 bevindt zich in de sectie 'Installeren' op de cd-rom die wordt geleverd bij het pakket PC Suite voor Nokia 3650. De cd-rom wordt automatisch gestart wanneer u deze in het cd-rom-station van de PC plaatst. Als dat niet gebeurt, gaat u als volgt te werk:

- 1 Klik in Windows op **Start**, wijs *Programma's* aan en klik op *Windows Verkenner*.
- 2 Ga naar de hoofdmap van de cd-rom en dubbelklik op het bestand Nokia3650.exe. De gebruikersinterface voor de cd-rom wordt geopend.

Wanneer de cd-rom-interface is geopend, gaat u als volgt verder:

- 1 Klik op *Installeren*.
- 2 Selecteer *Nu installeren* en klik op **PC Suite voor Nokia 3650**.
- 3 Selecteer de taal voor de installatie en klik op **Volgende** om de installatiewizard te starten. Deze wizard leidt u door het installatieproces. In het algemeen kunt u het beste de voorgestelde doelmap en programmamap accepteren.

 **Opmerking:** zorg er in het dialoogvenster *Gegevensimport* voor dat het selectievakje *Nokia-verbindings-SDK installeren* is ingeschakeld als u agendagegevens en contactpersonen wilt overzetten van een andere mobiele telefoon van Nokia naar de Nokia 3650. Als u het onderdeel Nokia-verbindings-SDK niet installeert, kunt u

alleen gegevens van de Nokia 9110 Communicator, een Palm-apparaat, een Nokia 7650 of een andere Nokia 3650 naar uw Nokia 3650 overzetten.

 **Opmerking:** er wordt aangeraden om in het dialoogvenster *Conversieprogramma's* voor overdracht van film- en geluidsbestanden het selectievakje *Conversieprogramma's voor film en geluid* installeren ingeschakeld te houden. Wanneer de conversieprogramma's zijn geïnstalleerd, worden film- en geluidsbestanden die u van de pc naar uw Nokia 3650 kopieert, automatisch geconverteerd naar de film- en geluidsindeling van de telefoon.

U hebt geen cd-rom:

- 1 Download het installatiebestand (Nokia_3650_PC_Suite_nl.exe).
- 2 Ga naar de directory waar u het bestand hebt neergezet en dubbelklik op het bestand.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De telefoon aansluiten op de pc

Wanneer u PC Suite voor het eerst gebruikt, moet u de Nokia 3650 met de PC verbinden. Later kunt u PC Suite gebruiken ongeacht of de telefoon met de PC is verbonden.

U kunt de telefoon met de PC verbinden via een infrarood- of Bluetooth-verbinding.

Zie ook de on line Help-onderwerpen *Uw Nokia 3650 met een PC verbinden* en *De verbinding met de Nokia 3650 verbreken en opnieuw verbinding maken* voor meer informatie.

 **Opmerking:** als u de Nokia 3650 aansluit op uw pc, wordt automatisch de klok van de telefoon gelijkgezet met die van uw pc. U moet er daarom voor zorgen dat de klok van de pc goed staat.

Werken met een infraroodverbinding

- 1 Controleer of er al een infraroodstuurprogramma is geïnstalleerd op de PC. Ga naar het **Configuratiescherm** van Windows. Als het pictogram **Infrarood** wordt weergegeven, is het stuurprogramma al geïnstalleerd. Controleer ook of infrarood is ingeschakeld op de PC. In Windows 2000 wordt de infraroodverbinding een *Draadloze verbinding* genoemd.

 **Opmerking:** als u in Windows 2000 een infraroodverbinding wilt gebruiken, moet u eerst de toepassing Overzetten van beelden uitschakelen in *Draadloze verbinding*.

- 2 Dubbelklik op het pictogram **Verbinding** van PC Suite op de taakbalk om het dialoogvenster **Verbindingseigenschappen** te openen. Controleer of de juiste COM-poort is geselecteerd voor de infraroodverbinding. Als er geen poort is geselecteerd, selecteert u de COM-poort met infrarood als het verbindingstype. Let erop dat u meer dan één COM-poort kunt selecteren.

 **Opmerking:** als u de gewenste poort niet kunt selecteren, wordt deze poort al gebruikt door een andere toepassing op de PC. Als u PC Suite met die poort wilt gebruiken, moet u de andere toepassing sluiten of tijdelijk uitschakelen.

- 3 Controleer of de infraroodpoort van de telefoon gericht is op de infraroodpoort van de PC en of de poorten binnen elkaars bereik liggen.
- 4 Activeer de infraroodverbinding van de telefoon. Ga naar Menu, open de map Connectiviteit en selecteer Infrarood.

Werken met een Bluetooth-verbinding

-  **Opmerking:** voordat u de Nokia 3650 de eerste keer via Bluetooth met de PC kunt verbinden, moet u de telefoon een naam geven die wordt gebruikt met de Bluetooth-verbinding. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de Nokia 3650 voor instructies over de naamgeving van uw telefoon. Controleer of Bluetooth op de telefoon is geactiveerd, zodat de Nokia 3650 kan worden herkend en een verbinding kan worden gemaakt. Ga naar **Connectiviteit** en selecteer **Bluetooth**. Selecteer

 **Tip!** Pictogrammen op de taakbalk geven de verbindingstatus weer. Het verbindingspictogram  verandert in  wanneer de telefoon met de PC is verbonden.

vervolgens Bluetooth **Aan**. Wijzig **Waarneembaarheid telefoon** in **Alle** in het menu **Bluetooth** zodat uw telefoon kan worden herkend.

 **Opmerking:** als u het geïntegreerde Bluetooth-stuurprogramma van Windows XP (Service Pack 1 of hoger) gebruikt, raadpleegt u de volgende instructies voor het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding.

Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen:

- 1 Zorg ervoor dat een Bluetooth-kaart in de sleuf voor een PC-kaart of CompactFlash (CF+) -kaart is geplaatst en dat de software die bij de Bluetooth-kaart is geleverd op de PC is geïnstalleerd, of controleer of op de PC ondersteuning voor Bluetooth is ingebouwd. Op de PC moet een seriële-poortprofiel bestaan voor de Bluetooth-kaart. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij de Bluetooth-kaart of de PC.
- 2 Breng een seriële-poortverbinding tot stand tussen de Nokia 3650 en de PC. Als u meer informatie wilt over hoe u dit moet doen, raadpleegt u de documentatie bij de Bluetooth-software.
- 3 Dubbelklik op het pictogram **Verbinding** van PC Suite op de taakbalk om het dialoogvenster **Verbindingseigenschappen** te openen. Controleer of de juiste poort is geselecteerd voor de Bluetooth-verbinding. Als er geen poort is geselecteerd, selecteert u de COM-poort met Bluetooth als het verbindingstype. Let erop dat u meer dan één COM-poort kunt selecteren.

 **Opmerking:** als u de gewenste poort niet kunt selecteren, wordt deze poort al gebruikt door een andere toepassing op de PC. Als u PC Suite met die poort wilt gebruiken, moet u de andere toepassing sluiten of tijdelijk uitschakelen.

- 4 Als u de Nokia 3650 voor het eerst via een Bluetooth-verbinding met de PC verbindt, moet u de apparaten paren. Hiervoor moet u op beide apparaten een wachtwoord invoeren. Maak een wachtwoord (1-16 tekens lang, numeriek) en voer dit wachtwoord zowel op de telefoon als op de PC in wanneer dat wordt gevraagd. Dit wachtwoord wordt slechts één keer gebruikt en u hoeft het daarom niet te onthouden. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de Nokia 3650.

- 5 Autoriseer de verbinding tussen de Nokia 3650 en de pc. Selecteer **Ja** als het verbindingsverzoek op de telefoon wordt weergegeven. U kunt de PC met bevestiging instellen, zodat de verbinding tussen de telefoon en de PC tot stand wordt gebracht zonder expliciete autorisatie. Ga hiervoor naar de weergave **Gepaarde apparaten** op de telefoon, blader naar het apparaat en selecteer **Opties**. Selecteer **Met bevestiging**.

Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen via het geïntegreerde Bluetooth-stuurprogramma van Windows XP

Een Bluetooth-verbinding tot stand brengen:

- 1 Activeer Bluetooth op uw telefoon.
- 2 Open de toepassing *Draadloze verbinding* via het **Configuratiescherm** van Windows. Selecteer *Bluetooth*.
- 3 Klik op *Toevoegen* om het apparaat te verbinden of te verifiëren. Hiermee start u de wizard voor het maken van Bluetooth-verbindingen. Klik op *Volgende*.
- 4 In het tweede venster wordt gezocht naar apparaten. Als alle beschikbare Bluetooth-apparaten zijn gevonden, kunt u het apparaat selecteren dat u draadloos wilt verbinden met uw pc. Selecteer het apparaat in de lijst en klik op *Volgende*.
- 5 In het volgende venster wordt gevraagd of voor het geselecteerde apparaat verificatie vereist is voordat het kan worden gebruikt. Klik op *Ja* om door te gaan met de verificatie. Als u *Nee* selecteert, wordt het apparaat aan de lijst met bekende apparaten toegevoegd.
- 6 In het volgende venster wordt om een toegangscode gevraagd. U kunt de automatisch gegenereerde toegangscode gebruiken of deze toegangscode desgewenst wijzigen. Klik op *Volgende*. Als de verificatie is geslaagd, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin dat wordt gemeld. Het door u geselecteerde apparaat dat is geverifieerd, wordt nu in de lijst *Apparaten* van de toepassing *Draadloze verbinding* weergegeven.
- 7 Als u een verbinding tot stand wilt brengen tussen de Nokia 3650 en de pc, opent u het *venstervoorverbindingsbeheer* via de **Taakbalk** van Windows. Selecteer het apparaat in de lijst en klik op OK. Het apparaat wordt verbonden met de pc.

 **Tip!** U vindt de on line Help in het menu **Start**, wijs achtereenvolgens *Programma's* en *PC Suite voor Nokia 3650* aan en klik vervolgens op *Help bij PC Suite voor Nokia 3650*.

Omdat Bluetooth-apparaten communiceren via radiogolven, hoeven de telefoon en het andere Bluetooth-apparaat niet in elkaars gezichtsveld te liggen. U kunt de twee apparaten op maximaal 10 meter van elkaar plaatsen, al kan de verbinding worden gestoord door obstakels zoals muren of elektronische apparaten.

Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van Bluetooth-apparatuur. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten om dit te controleren.

De Bluetooth-verbinding wordt niet automatisch gesloten. U moet deze sluiten vanuit de Bluetooth-software op de PC. Sluit de Bluetooth-verbinding wanneer u PC Suite voor Nokia 3650 niet meer gebruikt in on-linemodus.

 **Opmerking:** als u problemen hebt met het verbinden van de telefoon met de PC, controleert u of de Nokia 3650 en de PC beide zijn ingeschakeld en of u de juiste communicatiepoort hebt geselecteerd. Zie ook de on line Help-onderwerpen *Uw Nokia 3650 met een PC verbinden* en *De verbinding met de Nokia 3650 verbreken en opnieuw verbinding maken* voor meer informatie.

PC Suite gebruiken

U kunt PC Suite starten vanuit het menu **Start**: klik op **Start**, wijs achtereenvolgens *Programma's* en *PC Suite voor Nokia 3650* aan en klik vervolgens op *PC Suite voor Nokia 3650*.

Als u de Nokia 3650 voor het eerst met de PC verbindt, worden twee dingen gevraagd als u PC Suite hebt gestart:

- Geef de telefoon een naam.
U kunt meerdere telefoons van het type Nokia 3650 gebruiken met PC Suite. Om de verschillende telefoons te kunnen onderscheiden, moet u de telefoon een naam geven.
- Selecteer de taken die moeten worden gemaakt.
Als u back-ups van gegevens wilt maken en gegevens van de Nokia 3650 en de PC wilt synchroniseren, moet u de juiste taken maken. Tijdens de eerste verbinding worden in PC Suite de taken weergegeven die automatisch kunnen worden gemaakt. U hoeft deze

taken op dit moment niet te maken als u dat niet wilt. Als u de taken echter wel maakt, kunt u ze later wijzigen.

Ga als volgt te werk om deze taken te maken:

- 1 Wanneer de verbinding voor het eerst tot stand is gebracht, wordt het dialoogvenster *Welkom bij PC Suite voor Nokia 3650* weergegeven. Typ een naam voor de telefoon in het vak en klik op **OK**.
- 2 Vervolgens wordt gevraagd welke taken u wilt uitvoeren met PC Suite. Selecteer de gewenste taken in het dialoogvenster *Taken maken* en klik op **OK**. Als u wilt, kunt u deze taken later bewerken.

 **Opmerking:** het voeren van telefoongesprekken wanneer de telefoon met een PC is verbonden kan de werking verstoren.

 **Tip!** De mappen op de PC die informatie over de telefoon bevatten, krijgen een naam die overeenkomt met de naam die u de telefoon geeft.

On-line- en off-linemodus

U kunt PC Suite in on-line- en off-linemodus gebruiken. U hebt de volgende opties:

- On line werken – u verbindt de telefoon met de PC en laat de telefoon identificeren in PC Suite. In on-linemodus is de telefoon verbonden met de PC en kunt u werken met de gegevens die in de telefoon zijn opgeslagen.
- Off line werken – u verbindt de telefoon niet met de PC en kiest een naam voor de telefoon in een lijst met namen.

De menu's en opties in off-linemodus zijn anders dan die in on-linemodus.

Verbindingsstatus


Het pictogram rechts op de statusbalk en op de taakbalk van Windows geeft de verbindingsstatus weer:

-  Verbinding verbroken
-  Verbonden

-  bezig met overbrengen van gegevens (bewegend pictogram)

Het hoofdvenster

In het hoofdvenster van PC Suite worden de volgende gegevens en besturingselementen weergegeven:



Toepassingen van PC Suite

Links in het venster van PC Suite wordt een aantal pictogrammen weergegeven – dit gedeelte van het venster wordt de toepassingsbalk genoemd. Als u een toepassing wilt gebruiken, klikt u op het desbetreffende pictogram. Raadpleeg de on line Help voor informatie over het gebruik van een toepassing.

Back-up maken/herstellen

Met Back-up maken/herstellen kunt u een back-up maken van de gegevens in de telefoon. Als u ooit gegevens in de Nokia 3650 kwijtraakt (door ze bijvoorbeeld per ongeluk te verwijderen) of een eerdere back-upversie van een bestand wilt raadplegen, kunt u de back-upgegevens in de telefoon herstellen. De functie Back-up maken/herstellen ondersteunt de geheugenkaart.



Opmerking: operatorlogo's, beltonen (polyfonische beltonen (MIDI) en enkelvoudige tonen) en Java-toepassingen die u op uw Nokia 3650 hebt geïnstalleerd na het eerste gebruik worden tijdens de back-upsessie niet opgeslagen. Om deze reden kunnen deze items niet worden teruggezet. Alleen de originele Nokia 3650-beltonen worden opgeslagen.

Configuratiescherm

Via het Configuratiescherm kunt u enkele algemene instellingen van PC Suite wijzigen. Het Configuratiescherm bevat de volgende functies:

- **Verbinding** – hiermee geeft u de poorten aan die PC Suite gebruikt om verbinding met een telefoon te maken.
- **Gegevenslocaties** – hiermee geeft u aan waar u de back-ups en synchronisatiebestanden wilt opslaan.
- **Apparaatbeheer** – hiermee ziet u welke telefoons ooit met de PC waren verbonden en kunt u gegevens van telefoons verwijderen die u niet meer wilt verbinden.



BELANGRIJK: u kunt geen gegevens herstellen die u met Apparaatbeheer hebt verwijderd.

- **Conversieprogramma's voor bestandsoverdracht** – hiermee stelt u in staat om waar nodig aan te geven welke conversieprogramma's voor film en geluid worden gebruikt wanneer bestanden met behulp van Bestandsoverdracht naar de telefoon worden gekopieerd.

Gegevensimport

Met Gegevensimport kunt u contactpersonen of agendagegevens naar een Nokia 3650 overbrengen vanuit een Nokia 3320, Nokia 3360, Nokia 3650, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 6310, Nokia 6310i, Nokia 6320, Nokia 6340, Nokia 6360, Nokia 6370, Nokia 6385, Nokia 6510, Nokia 6590, Nokia 6610, Nokia 6650, Nokia 7110, Nokia 7160, Nokia 7190, Nokia 7210, Nokia 7650, Nokia 8210, Nokia 8290, Nokia 8310, Nokia 8390, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 8910, Nokia 9110 Communicator of een Palm-apparaat.

Synchroniseren

Met Synchroniseren kunt u de contactpersonen en agendagegevens van uw telefoon synchroniseren met toepassingen van Microsoft en Lotus.

Als u gegevens wilt synchroniseren, moet u taken voor synchronisatie hebben gemaakt. Wanneer u de Nokia 3650 voor het eerst met de PC verbindt, wordt de telefoon geïdentificeerd in PC Suite en wordt een aantal taken gemaakt. Als u wilt kunt u deze taken wijzigen en andere taken maken. U kunt instellen dat taken ofwel regelmatig worden uitgevoerd, ofwel telkens als u de telefoon met de PC verbindt, of alleen als u daartoe opdracht geeft.

Op de taakbalk van Windows wordt een bewegend pictogram weergegeven tijdens het synchronisatieproces.



Uw telefoon met de PC synchroniseren (bewegend pictogram).

Bestandsoverdracht

Met Bestandsoverdracht kunt u bestanden uitwisselen tussen de telefoon en de pc en kunt u geselecteerde bestanden verwijderen of een andere naam geven. Wanneer de conversieprogramma's zijn geïnstalleerd, worden film- en geluidsbestanden die u van de pc naar uw Nokia 3650 kopieert, automatisch geconverteerd naar de film- en geluidsindeling van de telefoon.

Afbeeldingsoverdracht

Met Afbeeldingsoverdracht kunt u afbeeldingsbestanden in de telefoon en de PC kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven en verwijderen. U kunt ook afbeeldingsbestanden bekijken als u daarvoor een geschikte toepassing hebt.

Wizard Instellingen

Met de wizard Instellingen kunt u de e-mailaccount, de verbinding op afstand, de berichtencentrale en de instellingen voor het multimedieberichtencentrum van de telefoon configureren. U kunt de instellingen handmatig wijzigen of een werkende configuratie van de PC naar de telefoon kopiëren. U kunt ook een back-upbestand met de telefooninstellingen maken.

Software op de telefoon installeren

Met PC Suite kunt u Java™ en apparaatsoftware op de telefoon installeren. Deze toepassingen hebben geen pictogram op de toepassingsbalk. In plaats daarvan kunt u deze toepassingen starten vanuit het menu [Extra](#). Zie het on line Help-onderwerp [Apparaatsoftware installeren](#) voor meer informatie.



Opmerking: u kunt installatiepakketten in een multimediebericht, als een e-mailbijlage, via Bluetooth of via infrarood ontvangen en naar de telefoon

downloaden. Als u het bestand met PC Suite overbrengt, plaatst u het in de map `c:\nokia\installs`.

 **Opmerking:** u kunt alleen installatiebestanden voor Java met de extensie .JAD of .JAR en installatiebestanden voor apparaatsoftware met de extensie .SIS gebruiken.

 **BELANGRIJK:** installeer alleen software van bronnen die voldoende bescherming bieden tegen virussen en andere schadelijke software.

PC Suite van de PC verwijderen

Bij het ongedaan maken van de installatie worden alle bestanden en mappen verwijderd die door het installatieprogramma van PC Suite zijn toegevoegd. De back-ups, gearchiveerde bestanden en synchronisatiegegevens worden echter niet verwijderd. Als u PC Suite opnieuw installeert, kunt u met dezelfde instellingen als vroeger back-ups maken, gegevens herstellen en gegevens synchroniseren.

 **Opmerking:** als u ook de back-upbestanden, synchronisatiegegevens en overige informatie met betrekking tot de verbonden telefoons wilt verwijderen, moet u dit doen voordat u PC Suite verwijderd. Zie het on line Help-onderwerp [Gegevens van een Nokia 3650 weergeven en verwijderen](#) voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om PC Suite te verwijderen:

- 1 Klik in Windows op **Start**, wijs [Instellingen](#) aan en klik op [Configuratiescherm](#).
- 2 Dubbelklik op **Software**.
- 3 Selecteer **PC Suite voor Nokia 3650** in de lijst met geïnstalleerde programma's. Klik op [Toevoegen/Verwijderen](#). Er wordt een bevestigingsvenster geopend.
- 4 Nadat u hebt bevestigd dat u PC Suite van de PC wilt verwijderen, worden de programmabestanden verwijderd en krijgt u een melding dat u de PC opnieuw moet starten om het proces te voltooien. Nadat u de PC opnieuw hebt gestart, wordt de verwijdering van PC Suite van de computer voltooid.

 **Opmerking:** als u PC Suite verwijdert, wordt de Nokia-verbindings-SDK niet verwijderd. U kunt de Nokia-verbindings-SDK van de PC verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm.

Een aantal bestanden op de PC met informatie over de Nokia-apparaten die zijn aangesloten op de PC, blijft behouden. Als u PC Suite opnieuw wilt installeren, kunt u PC Suite blijven gebruiken zoals voorheen.

Belangrijke veiligheidsopmerkingen

De veiligheidsinstructies in de gebruikershandleidingen voor uw telefoon en computer zijn ook van toepassing tijdens het gebruik van Nokia PC Suite in combinatie met uw telefoon.

Zorg ervoor dat u back-ups van alle belangrijke gegevens maakt om mogelijk gegevensverlies of wijzigingen te voorkomen.