



NOKIA 3650

Installerings- veiledning for PC Suite

NO 9355468

Issue 1

Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produkt navn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet.

Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com).

Innhold

PC Suite for Nokia 3650	1
Krav til programvare og maskinvare	1
Installere PC Suite	2
Koble telefonen til PCen	3
Bruke en infrarød tilkobling	3
Bruke en Bluetooth-tilkobling	4
Begynne å bruke PC Suite	6
Tilkoblet og frakoblet modus	7
Tilkoblingsstatus	7
Informasjon i hovedvinduet	7
PC Suite-programmer	9
Sikkerhetskopiering/gjenoppretting	9
Kontrollpanel	9
Dataimport	10
Synkroniser	10
Filoverføring	10
Bildeoverføring	11
Veiviser for innstillinger	11
Installere programvare på telefonen	11
Fjerne PC Suite fra datamaskinen	12
Viktig sikkerhetsinformasjon	13

1. PC Suite for Nokia 3650

Les brukerhåndboken for produktet hvis du vil ha instruksjoner om bruk, stell og vedlikehold, i tillegg til viktig sikkerhetsinformasjon.

Denne veiledningen forklarer hvordan du installerer PC Suite for Nokia 3650 på en kompatibel datamaskin, hvordan du kobler Nokia 3650-telefonen til datamaskinen, og hvordan du begynner å bruke PC Suite for Nokia 3650. Du finner mer detaljert informasjon om hvordan du bruker PC Suite, i den elektroniske hjelpen til PC Suite-programmene.

Med PC Suite for Nokia 3650 kan du:

- dele informasjon mellom datamaskinen og telefonen
- ta sikkerhetskopier av telefonfiler for å beskytte data mot at de går tapt eller blir ødelagt
- synkronisere kalenderen, kontakter og oppgaver med Microsoft- og Lotus-programmer
- kopiere kontakter og kalenderinformasjon fra en annen Nokia-mobiltelefon, Nokia-kommunikator eller Palm-enhet til Nokia 3650
- konfigurere telefoninnstillingene
- installere programvare på telefonen

Krav til programvare og maskinvare

Du trenger følgende når du skal installere og kjøre PC Suite:

- en kompatibel PC som kjører Windows 98, Windows Me, Windows 2000 med Service Pack 2 eller Windows XP
- minst 110 MB ledig diskplass

Du trenger følgende for å koble Nokia 3650 til datamaskinen:

- en infrarød tilkobling: en infrarød port på datamaskinen eller

- en Bluetooth-tilkobling: et Bluetooth-kort og nødvendig programvare eller innebyggd støtte for Bluetooth på datamaskinen. Hvis du vil koble Nokia 3650 til datamaskinen, må Bluetooth-programvaren støtte SPP (Serial Port Profile).

Installere PC Suite

PC Suite for Nokia 3650 finner du under delen "Installering" på CD-ROM-platen som følger med pakken PC Suite for Nokia 3650. CD-ROM-platen skal starte automatisk når du har satt den inn i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. Hvis den ikke starter, gjør du følgende:

- 1 Klikk på **Start**-knappen i Windows, pek på [Programmer](#), og velg [Windows Explorer](#).
- 2 Gå til rotkatalogen på CD-ROM-platen og dobbeltklikk på filen Nokia3650.exe. Brukergrensesnittet på CD-ROM-platen åpnes.

Når grensesnittet på CD-ROM-platen er åpent, gjør du følgende:

- 1 Klikk på [Installering](#).
- 2 Velg [Installer nå](#) og klikk på [PC Suite for Nokia 3650](#).
- 3 Velg språk for installasjonen og klikk på [Neste](#) for å starte installeringsveiviseren. Denne veiledningen leder deg gjennom installeringsprosessen. Generelt anbefales det at du godtar den foreslåtte målmappen og programmappen.

 **Merk:** I dialogboksen [Dataimport](#) må du kontrollere at det er merket av for [Installer Nokia Connectivity SDK](#) hvis du vil overføre kalender- og kontaktdata fra en annen Nokia-mobiltelefon til din Nokia 3650. Hvis du ikke installerer Nokia Connectivity SDK-komponenten, kan du bare overføre data fra Nokia 9110 Communicator, en Palm-enhet, en Nokia 7650 eller en annen Nokia 3650 til Nokia 3650.

 **Merk:** I dialogboksen [Filoverføring video- og lydkonvertering](#) anbefales det at det er merket av for [Installer video- og lydkonvertering](#). Når konverteringsprogrammene er installert, konverteres automatisk video- og lydformatfiler som du kopierer fra datamaskinen til Nokia 3650, til det video- og lydformatet telefonen bruker.

Hvis du ikke har CD-ROM-platen:

- 1 Last ned installeringsfilen (Nokia_3650_PC_Suite_no.exe).
- 2 Gå til katalogen der du lastet ned filen, og dobbeltklikk på filen.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Koble telefonen til PCen

Når du bruker PC Suite for første gang, må du koble Nokia 3650 til datamaskinen. Deretter kan du bruke PC Suite uavhengig av om telefonen er koblet til datamaskinen eller ikke.

Du kan koble telefonen til datamaskinen via en infrarød tilkobling, kabeltilkobling eller Bluetooth-tilkobling.

Se også hjelpeemnene *Koble Nokia 3650 til en datamaskin* og *Koble fra og koble til Nokia 3650* hvis du vil ha mer informasjon.

 **Merk:** Når du kobler din Nokia 3650 til PCen, synkroniserer PC Suite automatisk klokken på Nokia 3650 med PCen. Du må derfor kontrollere at klokken på PCen går riktig.

Bruke en infrarød tilkobling

- 1 Kontroller at det allerede er installert en infrarød driver på datamaskinen. Gå til Windows **Kontrollpanel**. Hvis **Infrarød**-ikonet vises, er driveren installert. Kontroller også at Infrarød er aktivert på datamaskinen. Legg merke til at i Windows 2000 kalles den infrarøde tilkoblingen *Trådløs forbindelse*.

 **Merk:** Hvis du vil bruke en infrarød tilkobling med Windows 2000, må du først deaktivere programmet Bildeoverføring i *Trådløs forbindelse*-programvaren.

- 2 Dobbeltklikk på PC Suite **Tilkobling**-ikonet på oppgavelinjen for å åpne dialogboksen **Tilkoblingsegenskaper**. Kontroller at riktig COM-port er valgt til den infrarøde tilkoblingen. Hvis det ikke er valgt noen port, velger du COM-porten med infrarød som tilkoblingstype. Legg merke til at du kan velge mer enn en COM-port.

 **Tips!** Kontroller ikonene på oppgavelinjen for å se tilkoblingsstatusen. Tilkoblingsikonet endres til  når telefonen er koblet til datamaskinen.

-  **Merk:** Hvis du ikke kan velge den porten du vil bruke, brukes denne porten av et annet PC-program. Hvis du vil bruke PC Suite med denne porten, må du enten lukke det andre programmet eller deaktivere det midlertidig.
- 3 Kontroller at den infrarøde porten på telefonen står vendt mot den infrarøde porten på datamaskinen, og at de står nær nok.
 - 4 Aktiver den infrarøde tilkoblingen på telefonen. Gå til Meny, åpne mappen Tilkobling og velg Infrarød.

Bruke en Bluetooth-tilkobling

-  **Merk:** Før du kobler Nokia 3650 til datamaskinen via Bluetooth for første gang, må du gi et navn til telefonen som skal brukes i en Bluetooth-tilkobling. Du finner mer informasjon om navngiving av telefonen i brukerhåndboken for Nokia 3650. Kontroller at Bluetooth er aktivert på telefonen for å gjøre det mulig å oppdage og koble til Nokia 3650. Gå til **Tilkobling** og velg **Bluetooth**. Velg deretter Bluetooth **På**. Hvis du vil gjøre det mulig å oppdage telefonen, endrer du valget for **min telefons synlighet** til **Alle** i **Bluetooth**-menyen.

Slik oppretter du en Bluetooth-tilkobling:

- 1 Kontroller at Bluetooth-kortet er satt inn på plassen for PC-kort eller CompactFlash (CF+), og at programvaren som fulgte med Bluetooth-kortet, er installert på datamaskinen, eller kontroller at datamaskinen har innebygd støtte for Bluetooth. En seriell port-profil må være opprettet for Bluetooth-kortet på datamaskinen. Du finner mer informasjon i brukerdokumentasjonen som fulgte med Bluetooth-kortet eller datamaskinen.
- 2 Etabler en seriell port-tilkobling mellom Nokia 3650 og datamaskinen. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette, i brukerdokumentasjonen for Bluetooth-programvaren.
- 3 Dobbeltklikk på PC Suite **Tilkobling**-ikonet på oppgavelinjen for å åpne dialogboksen **Tilkoblingsegenskaper**. Kontroller at riktig COM-port er valgt til Bluetooth-

tilkoblingen. Hvis det ikke er valgt noen port, velger du COM-porten med Bluetooth som tilkoblingstype. Legg merke til at du kan velge mer enn en COM-port.



Merk: Hvis du ikke kan velge den porten du vil bruke, brukes denne porten av et annet PC-program. Hvis du vil bruke PC Suite med denne porten, må du enten lukke det andre programmet eller deaktivere det midlertidig.

- 4 Hvis du kobler Nokia 3650 til datamaskinen ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling for første gang, må du koble enhetene. Når du skal koble enhetene, må du skrive inn et passord på begge enhetene. Lag ditt eget passord (1-16 tegn langt, numerisk) og skriv inn samme passord på både telefonen og datamaskinen når du blir bedt om det. Dette passordet brukes bare en gang og du trenger ikke å huske det. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for Nokia 3650.
- 5 Godkjenn tilkoblingen mellom Nokia 3650 og datamaskinen. Velg **Ja** når spørsmålet om tilkoblingsanmodning vises på telefondisplayet. Du kan angi at datamaskinen er godkjent, noe som betyr at tilkoblingen mellom telefonen og datamaskinen gjøres uten ekstra godkjenning. Hvis du vil gjøre dette, går du til visningen **Koblede enheter**, ruller til enheten og velger **Alternativer**. Velg **Angi som godkjent**.

Siden Bluetooth-enheter kommuniserer ved hjelp av radiobølger, trenger ikke telefonen og den andre Bluetooth-enheten å være i umiddelbar nærhet av hverandre. De to enhetene må bare være innenfor et område på maks 10 meter, selv om tilkoblingen kan utsettes for forstyrrelser fra hindringer som vegger eller fra andre elektroniske enheter.

Det kan være restriksjoner på bruk av Bluetooth-enheter. Ta kontakt med lokale myndigheter.

Bluetooth-tilkoblingen avsluttes ikke automatisk. Du må avslutte den fra Bluetooth-programvaren på datamaskinen. Lukk Bluetooth-tilkoblingen når du slutter å bruke PC Suite for Nokia 3650 i tilkoblet modus.

 **Merk:** Hvis du har problemer med å koble telefonen til datamaskinen, må du kontrollere at både Nokia 3650-telefonen og datamaskinen er slått på, og at du har valgt riktig kommunikasjonsport. Se også hjelpeemnene *Koble Nokia 3650 til en datamaskin* og *Koble fra og koble til Nokia 3650* hvis du vil ha mer informasjon.

Begynne å bruke PC Suite

Du kan begynne å bruke PC Suite fra **Start**-menyen: Klikk på **Start**-knappen, velg *Programmer*, pek på *PC Suite for Nokia 3650* og klikk deretter på *PC Suite for Nokia 3650*.

Hvis du kobler Nokia 3650 til datamaskinen for første gang, blir du spurt om to ting etter at du starter PC Suite:

- Navnet på telefonen
Du kan bruke mer enn en Nokia 3650 med PC Suite. Hvis du vil identifisere de enkelte telefonene, må du navngi telefonen.
- Velge oppgaver som skal opprettes
Hvis du vil sikkerhetskopierte og synkronisere informasjon mellom Nokia 3650-telefonen og datamaskinen, må du ha opprettet riktige oppgaver. Under den første tilkoblingen lister PC Suite opp oppgavene som kan opprettes automatisk. Du må ikke opprette disse oppgavene da, hvis du ikke vil. Hvis du imidlertid oppretter dem, kan du redigere dem senere.

Gjør følgende for å opprette disse oppgavene:

- 1 Når den første tilkoblingen er opprettet, vises dialogboksen *Velkommen til PC Suite for Nokia 3650*. Skriv inn navnet på telefonen i boksen og klikk på **OK**.
- 2 Deretter blir du spurt om oppgavene du vil utføre med PC Suite. I dialogboksen *Opprett oppgaver* velger du oppgavene du vil at PC Suite skal opprette og klikker på **OK**. Du kan redigere disse oppgavene senere hvis du vil.

 **Merk:** Det anbefales ikke å foreta eller svare på anrop under en PC-tilkobling. Dette kan avbryte operasjonen.

 **Tips!** Du finner den elektroniske hjelpen på **Start**-menyen: velg *Programmer*, pek på *PC Suite for Nokia 3650* og klikk deretter på *PC-programmer for Nokia 3650- Hjelp*.

 **Tips!** Mappene på datamaskinen som inneholder informasjon om telefonen, blir også navngitt i forhold til navnet du gir telefonen.

Tilkoblet og frakoblet modus

Du kan bruke PC Suite i enten tilkoblet modus eller frakoblet modus. Du har følgende valg:

- Arbeid tilkoblet – Koble telefonen til datamaskinen og la PC Suite identifisere den. I tilkoblet modus er telefonen koblet til den compatible datamaskinen, og du kan arbeide med informasjonen som er lagret på telefonen.
- Arbeid frakoblet – Lar telefonen være frakoblet og velger navnet på telefonen fra en liste over navngitte enheter.

Menyene og andre tilgjengelige valg i frakoblet modus er forskjellig fra de i tilkoblet modus.


Tilkoblingsstatus

Ikonet til høyre på statuslinjen og på Windows-oppgavelinjen viser tilkoblingsstatusen på følgende måte:

-  Frakoblet
-  Tilkoblet
-  Overfører data (animert ikon)

Informasjon i hovedvinduet

Hovedvinduet i PC Suite viser følgende informasjon og kontroller:



PC Suite-programmer

Et antall ikoner vises til venstre i PC Suite-vinduet. Dette området er kjent som programlinjen. Klikk på ikonet for å bruke et program. Du finner mer informasjon om bruk av et program i den elektroniske hjelpen.

Sikkerhetskopiering/gjenoppretting

Med Sikkerhetskopiering/gjenoppretting kan du ta sikkerhetskopi av informasjonen på telefonen. Hvis du skulle miste informasjon fra Nokia 3650 (for eksempel ved at du slettet den ved en feil), eller du må gå tilbake til en tidligere, sikkerhetskopierte versjon, kan du gjenopprette den på telefonen. Sikkerhetskopiering/gjenoppretting støtter minnekortet.



Merk: Operatørlogoer, ringetoner (polyfone ringetoner (MIDI-format) og enkle toner) og Java-programmer som du har installert på Nokia 3650 etter at du begynte å bruke den, lagres ikke ved sikkerhetskopiering. Disse elementene kan derfor ikke gjenopprettes. Bare opprinnelige Nokia 3650-ringetoner lagres.

Kontrollpanel

Du kan bruke kontrollpanelet til å endre noen av de generelle innstillingene i PC Suite. Følgende funksjoner finnes i kontrollpanelet:

- **Tilkobling** lar deg angi porten som PC Suite bruker når programmet forsøker å koble til en telefon.
- **Dataplassering** lar deg angi hvor du vil lagre sikkerhetskopier og synkroniseringsfiler.
- **Enhetsbehandling** lar deg se hvilke telefoner som har vært koblet til datamaskinen, og fjerne detaljer om telefoner som du ikke vil koble til lenger.



VIKTIG: Du kan ikke gjenopprette informasjon som du har fjernet ved hjelp av Enhetsbehandling.

- **Konverteringsprogrammer for filoverføring** gjør det mulig å velge hvilke, om noen, video- og lydkonverteringsprogrammer som brukes når filene kopieres til telefonen ved hjelp av Filoverføring.

Dataimport

Med Dataimport kan du overføre kontakter og kalenderdata til Nokia 3650 fra Nokia 3320, Nokia 3360, Nokia 3650, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 6310, Nokia 6310i, Nokia 6320, Nokia 6340, Nokia 6360, Nokia 6370, Nokia 6385, Nokia 6510, Nokia 6590, Nokia 6610, Nokia 6650, Nokia 7110, Nokia 7160, Nokia 7190, Nokia 7210, Nokia 7650, Nokia 8210, Nokia 8290, Nokia 8310, Nokia 8390, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 8910, Nokia 9110 Communicator eller en Palm-enhet.

Synkroniser

Med Synkroniser kan du synkronisere telefonkontakter og kalenderdata med Microsoft- og Lotus-programmer.

Hvis du vil synkronisere, må du ha opprettet oppgaver for synkronisering. Når du kobler Nokia 3650 til datamaskinen for første gang, identifiserer PC Suite telefonen og oppretter flere oppgaver. Du kan endre disse oppgavene og opprette andre oppgaver hvis du vil. Du kan også planlegge at oppgaver skal kjøres regelmessig, hver gang du kobler telefonen til datamaskinen, eller bare på kommando.

Et animert ikon vises på Windows-oppgavelinjen når synkroniseringen pågår:



Synkroniserer telefonen med datamaskinen (animert ikon).

Filoverføring

Med Filoverføring kan du kopiere filer mellom telefonen og datamaskinen, i tillegg til å slette og endre navn på valgte filer. Med konverteringsprogram for multimedia konverteres

automatisk video- og lydformatfiler som du kopierer fra datamaskinen til Nokia 3650, til video- og lydformatet som telefonen bruker.

Bildeoverføring

Med Bildeoverføring kan du kopiere, flytte, endre navn på og slette bildefiler på telefonen og datamaskinen. Du kan også se på bildefiler hvis du har et tilordnet visningsprogram.

Veiviser for innstillinger

Med Veiviser for innstillinger kan du konfigurere innstillinger for e-postkonto, ekstern tilkobling, meldingssenter og multimediemeldingssenter for telefonen. Du kan for eksempel administrere innstillingene manuelt eller kopiere en konfigurering som fungerer, fra datamaskinen til telefonen. Du kan også ta sikkerhetskopi av telefoninnstillingene til en fil.

Installere programvare på telefonen

Med PC Suite kan du installere programvare for Java™ og enheter på telefonen. Disse programmene har ikke noe ikon på programlinjen. I stedet kan du starte disse programmene fra **Verktøy**-menyen. Du finner mer informasjon i hjelpeemnet [Installere enhetsprogramvare](#) i den elektroniske hjelpen.

-  **Merk:** Installeringspakker kan mottas i en multimediemelding, for eksempel et e-postvedlegg, via Bluetooth eller infrarød eller lastes ned til telefonen.
-  **Merk:** Du kan bare bruke Java-installeringsfiler med filtypen JAD eller JAR, og installeringsfiler for enhetsprogramvare med filtypen SIS.
-  **VIKTIG:** Installer bare programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare.

Fjerne PC Suite fra datamaskinen

Avinstallering av PC Suite fjerner alle filer og mapper som ble lagt til med installeringsprogrammet for PC Suite, men fjerner ikke sikkerhetskopier og arkiverte filer eller synkroniseringsinformasjon. Hvis du installerer PC Suite på nytt, kan du derfor sikkerhetskopiere, gjenopprette og synkronisere ved å bruke de samme innstillingene som før.

 **Merk:** Hvis du vil fjerne sikkerhetskopier, synkroniseringsinformasjon og annen informasjon knyttet til de tilkoblede telefonene, bør du gjøre dette før du fjerner PC Suite. Du finner mer informasjon under [Vise og fjerne detaljer for en Nokia 3650](#) i den elektroniske hjelpen.

Slik gjør du når du vil fjerne PC Suite:

- 1 Klikk på **Start**-knappen i Windows, pek på [Innstillinger](#) og klikk deretter [Kontrollpanel](#).
- 2 Dobbeltklikk på [Legg til / fjern programmer](#).
- 3 Velg **PC Suite for Nokia 3650** fra listen over installerte programmer. Klikk på [Legg til / fjern](#). En bekreftelsesdialogboks åpnes.
- 4 Når du har bekreftet at du vil fjerne PC Suite fra datamaskinen, fjerner avinstalleringsprogrammet programfilene og informerer deg om at du må starte maskinen på nytt for å fullføre avinstalleringsprosessen. Når datamaskinen starter på nytt, fullfører avinstalleringsprogrammet prosessen med å fjerne PC Suite fra datamaskinen.

 **Merk:** Avinstalleringen av PC Suite fjerner ikke Nokia Connectivity SDK. Du kan fjerne Nokia Connectivity SDK fra datamaskinen ved hjelp av [Legg til / fjern](#) programmer i kontrollpanelet i Windows.

Avinstalleringsprogrammet lar noen filer som inneholder informasjon om Nokia-enhetene du har koblet til datamaskinen, ligge igjen på datamaskinen. Hvis du bestemmer deg for å installere PC Suite på nytt, vil du kunne fortsette å bruke PC Suite som før.

Viktig sikkerhetsinformasjon

All sikkerhetsinformasjon i brukerhåndbøkene til telefonen og datamaskinen gjelder også når dette produktet brukes med telefonen.

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data, slik at du har en kopi hvis noe skulle bli ødelagt eller endret.