



NOKIA 3650

PC Suite Kurulum Kılavuzu

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

TR 9355475

Issue 1

Copyright © 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zimni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zimni herhangi bir garanti verilmemiştir.

Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)

İçindekiler

Nokia 3650 için PC Suite	1
Yazılım ve donanım gereksinimleri	1
PC Suite'i Yükleme.....	2
Telefonunuzu bilgisayara bağlama	3
Kızılötesi bağlantı kullanma.....	4
Bluetooth bağlantısı kullanma	4
PC Suite'i Kullanmaya Başlama	6
Çevrimiçi ve çevrimdışı modlar	7
Bağlantı durumu	8
Ana pencere bilgileri	8
PC Suite uygulamaları	10
Yedekle/Geri Yükle	10
Kontrol Paneli.....	10
Veri Alma	11
Senkronize Et.....	11
Dosya Transferi	11
Resim Transferi	12
Ayar sihirbazı.....	12
Telefonunuza yazılım yükleme	12
PC'nizden PC Suite uygulamasını kaldırma	13
Önemli güvenlik notları.....	14

1. Nokia 3650 için PC Suite

Lütfen önemli güvenlik bilgilerinin yanı sıra, kullanım ve bakım yönergeleri için de ürün kullanım kılavuzuna bakın.

Bu kılavuzda uyumlu bir bilgisayara Nokia 3650 için PC Suite yükleme, Nokia 3650 telefonunuzu bilgisayara bağlama ve Nokia 3650 için PC Suite'i kullanmaya başlama yöntemleri açıklanmaktadır. PC Suite kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi için, PC Suite uygulamalarının çevrimiçi yardımına başvurun.

Nokia 3650 için PC Suite ile şunları yapabilirsiniz:

- Bilgisayarınız ve telefonunuz arasında bilgi paylaşımı.
- Kayıp veya hasarla karşılaşılması durumunda verileri korumak için telefon dosyalarının yedek kopyalarını alma.
- Microsoft ve Lotus uygulamalarıyla takviminizi, kişilerinizi ve görevlerinizi senkronize etme.
- Kişiler ve takvim bilgilerini başka bir cep telefonundan, Nokia communicator'dan veya Palm cihazından Nokia 3650'nize kopyalama.
- Telefon ayarlarını yapılandırma.
- Telefonunuza yazılım yükleme.

Yazılım ve donanım gereksinimleri

PC Suite'i yüklemek ve çalıştırmak için şunlara gereksiniminiz vardır:

- Windows 98, Windows ME, Service Pack 2 ile Windows 2000 veya Windows XP işletim sistemlerinden birine sahip uyumlu bir PC.

- en az 110 MB boş disk alanı.

Nokia 3650'nizi bilgisayara bağlamak için şunlara gereksininiz vardır:

- kızılötesi bağlantısı: bilgisayarda kızılötesi bağlantı noktası veya
- Bluetooth bağlantısı: Bluetooth kartı ve gereken yazılım veya bilgisayardaki yerleşik Bluetooth desteği. Nokia 3650'nizi bilgisayarınıza bağlamak için Bluetooth yazılımının Seri Bağlantı Noktası Profili'ni (Serial Port Profile – SPP) desteklemesi gerekir.

PC Suite'i Yükleme

Nokia 3650 için PC Suite, Nokia 3650 için PC Suite paketiyle birlikte gelen CD-ROM'un Install bölümünde yer alır. CD-ROM bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takıldıktan sonra, otomatik olarak kendini başlatmalıdır. Başlatmazsa, aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Windows **Başlat** düğmesini tıklatın, *Programlar*'ın üzerine gelin ve *Windows Gezini*'ni seçin.
- 2 CD-ROM kök dizinine gidip, Nokia3650.exe dosyasını çift tıklatın. CD-ROM kullanıcı arabirimi açılır.

CD-ROM arabirimi açıldığında, aşağıdakileri yerine getirin:

- 1 *Install* seçeneğini tıklatın.
- 2 *Install now*'i seçip, **PC Suite for Nokia 3650**'yi (Nokia 3650 için PC Suite) tıklatın.
- 3 Yükleme dilini seçin ve yükleme sihirbazını başlatmak için **Next**'i (İleri) tıklatın. Bu sihirbaz, yükleme işleminin adımlarında size yol gösterir. Genel olarak, önerilen hedef klasörü ve program klasörünü kabul etmeniz önerilir.

 **Not:** Takvim ve kişiler verilerini başka bir Nokia cep telefonundan Nokia 3650'nize aktarmak istiyorsanız, *Data Import* (Veri Alma) iletişim kutusunda, *Install the Nokia Connectivity SDK* (Nokia Bağlantı SDK'sını Yükle) onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin. Nokia Connectivity SDK bileşenini yüklemeyerseniz, yalnızca Nokia 9110 Communicator, Palm cihazı, Nokia 7650 veya başka bir Nokia 3650'den verileri Nokia 3650 telefonunuza aktarabilirsiniz.

► **Not:** *Dosya Transferi Video ve Ses Dönüştürücüleri* iletişim kutusunda *Video ve Ses Dönüştürücüleri Yükle* onay kutusunun seçili bırakılmış olması gerekir. Dönüştürücüler yüklendiğinde, PC'den Nokia 3650 telefonunuza kopyaladığınız video ve ses biçim dosyaları otomatik olarak telefonun kullandığı video ve ses biçimine dönüştürülür.

CD-ROM'unuz yoksa:

- 1 Yükleme dosyasını (Nokia_3650_PC_Suite_tr.exe) indirin.
- 2 Dosyayı indirdiğiniz dizine gidip dosyayı çift tıklatın.
- 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Telefonunuzu bilgisayara bağlama

PC Suite'i ilk kez kullanırken, Nokia 3650'nizi bilgisayara bağlamanız gerekir. Daha sonra, telefonunuz bilgisayara bağlı olsun veya olmasın, PC Suite'i kullanabilirsiniz.

Telefonunuzu kızılötesi veya Bluetooth bağlantısı üzerinden bilgisayara bağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için *Connecting your Nokia 3650 to a PC* (Nokia 3650'nizi Bilgisayara Bağlama) ve *Disconnecting and reconnecting your Nokia 3650* (Nokia 3650'nizi Bağlama ve Bağlantısını Kesme) başlıklarının altında yer alan çevrimiçi yardım konularına bakın.

► **Not:** Nokia 3650 cep telefonunuzu PC'nize bağladığınızda, PC Suite programı Nokia 3650'nin saatini PC ile senkronize eder. Bu nedenle PC'nizdeki saatin doğru olduğundan emin olun.

Kızılötesi bağlantı kullanma

- 1 Kızılötesi sürücüsünün bilgisayara yüklü olup olmadığını denetleyin. Windows **Denetim Masası**'na gidin. **Infrared** (Kızılötesi) simgesi görülebiliyorsa, sürücü yüklenmiştir. Ayrıca, Infrared'ın bilgisayarda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini de denetleyin. Windows 2000'de kızılötesi bağlantısına **Kablosuz Bağlantı** adı verildiğini unutmayın.

 **Not:** Windows 2000 işletim sisteminde kızılötesi bağlantısı kullanabilmek için öncelikle **Kablosuz Bağlantı** yazılımındaki, Görüntü Aktarımı uygulamasını devre dışı bırakmanız gerekir.

- 2 **Connection Properties** (Bağlantı Özellikleri) iletişim kutusunu açmak için görev çubuğundaki PC Suite **Connection** (PC Suite Bağlantısı) simgesini çift tıklayın. Kızılötesi bağlantısı için uygun COM bağlantı noktasının seçili olmasına dikkat edin. Hiçbir bağlantı noktası seçilmemişse, bağlantı türü olarak kızılötesi bağlantısına sahip COM bağlantı noktasını seçin. Birden çok COM bağlantı noktası seçebileceğinizi unutmayın.

 **Not:** Kullanmak istediğiniz bağlantı noktasını seçmemeniz, söz konusu bağlantı noktasını başka bir bilgisayar uygulamasının kullandığı anlamına gelir. PC Suite'i bu bağlantı noktasıyla kullanmak için diğer uygulamayı kapatın veya geçici olarak devre dışı bırakın.

- 3 Telefonun kızılötesi bağlantı noktasının bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktasıyla karşılıklı olduğundan ve birbirlerinin kapsamında bulunduklarından emin olun.
- 4 Telefonunuzun kızılötesi bağlantısını etkinleştirin. Menü'ye gidin, Bağlantı klasörünü açın ve Kızılötesi'ni seçin.

Bluetooth bağlantısı kullanma

-  **Not:** Nokia 3650'nizi ilk kez Bluetooth üzerinden bilgisayarınıza bağlamadan önce, telefonunuza Bluetooth bağlantısında kullanılacak bir ad vermiş olmanız gerekir. Telefonunuza ad verme yönergeleri için, Nokia 3650 Kullanım Kılavuzu'na bakın. Nokia 3650'nizin tanınmasını ve bağlanmasını sağlamak için telefonunuzda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun. **Bağlantı**'ya gidin ve **Bluetooth'u**

 **İpucu!** Bağlantı durumunu görmek için görev çubuğundaki simgeleri denetleyin. Telefonunuz bilgisayara bağlı olduğunda bağlantı simgesi  değişerek  simgesine dönüşür.

seçin. Ardından, Bluetooth'u **Açık** olarak ayarlayın. Telefonunuzun tanınmasını sağlamak için, **Bluetooth** menüsünde **Telefon görünürlüğü** seçeneğini **Tümü** olarak belirleyin.

Bluetooth bağlantısı kurmak için:

- 1 PC Kartı'na veya CompactFlash (CF+) yuvasına Bluetooth kartının takıldığından ve Bluetooth bağlantısıyla birlikte verilen yazılımın bilgisayara yüklendiğinden emin olun veya bilgisayarınızda Bluetooth yerleşik desteği bulunup bulunmadığını denetleyin. Bilgisayarda Bluetooth kartı için seri bağlantı noktası profilinin bulunması gerekir. Daha fazla bilgi için Bluetooth kartıyla veya bilgisayarla birlikte verilen kullanıcı belgelerine bakın.
- 2 Nokia 3650'niz ve bilgisayarınız arasında bir seri bağlantı noktası bağlantısı oluşturun. Bu işlemle ilgili daha fazla bilgi için, Bluetooth yazılımının kullanıcı belgelerine bakın.
- 3 **Connection Properties** iletişim kutusunu açmak için görev çubuğundaki PC Suite **Connection** simgesini çift tıklayın. Bluetooth bağlantısı için uygun bağlantı noktasının seçili olmasına dikkat edin. Hiçbir bağlantı noktası seçilmemişse, bağlantı türü olarak Bluetooth bağlantısına sahip COM bağlantı noktasını seçin. Birden çok COM bağlantı noktası seçebileceğinizi unutmayın.



Not: Kullanmak istediğiniz bağlantı noktasını seçememeniz, söz konusu bağlantı noktasını başka bir bilgisayar uygulamasının kullandığı anlamına gelir. PC Suite'i bu bağlantı noktasıyla kullanmak için diğer uygulamayı kapatın veya geçici olarak devre dışı bırakın.

- 4 Bluetooth bağlantısını ilk kez kullanarak Nokia 3650'nizi PC'nize bağlıyorsanız, aygıtları eşleştirmeniz gerekir. Aygıtları eşleştirmek üzere her iki aygıtta bir şifre girmeniz gerekir. Kendi şifrenizi oluşturun (1-16 karakter uzunluğunda, sayısal) ve istendiğinde aynı şifreyi hem telefona, hem de bilgisayara girin. Bu şifre yalnızca bir kez kullanıldığından, ezberlemenize gerek yoktur. Daha fazla bilgi için, Nokia 3650 Kullanım Kılavuzu'na bakın.
- 5 Nokia 3650'niz ve PC'niz arasındaki bağlantıyı yetkilendirin. Telefon ekranında bağlantı isteği görüntüldüğünde **Evet**'i seçin. Bilgisayarınızı yetkilendirilmiş olarak

ayarlayabilirsiniz; bunun anlamı, telefonunuz ve bilgisayarınız arasındaki bağlantının aynı bir yetkilendirme işlemine gerek kalmadan yapılmasıdır. Bunu yapmak için telefonunuzda **Eşleşmiş aygıtlar** görünümüne gidin, kaydırma yaparak aygıtı bulun ve **Seçenekler**'i belirleyin. **Yetkili olarak ata**'yı seçin.

Bluetooth aygıtları radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuzun ve diğer Bluetooth aygıtının birbirlerini görmesi gerekmez. Bağlantı, duvar gibi engellerden veya başka elektronik aygıtlardan kaynaklanan parazitlerden etkilenmesine karşın, iki aygıt arasında yalnızca en çok 10 metre uzaklık bulunması yeterlidir.

Bluetooth aygıtlarını kullanma kısıtlamaları söz konusu olabilir. Ülkenizdeki yetkililere başvurun.

Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kapanmaz. Bağlantıyı, bilgisayarınızdaki Bluetooth yazılımından kapatmanız gerekir. Çevrimiçi modda Nokia 3650 için PC Suite'i kullanmaya son verdiğinizde Bluetooth bağlantısını kapatın.

 **Not:** Telefonunuzu bilgisayara bağlama sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, hem Nokia 3650 telefonunuzun, hem de bilgisayarınızın açık olmasına ve doğru iletişim bağlantı noktasını seçmeye dikkat edin. Daha fazla bilgi için [Connecting your Nokia 3650 to a PC](#) ve [Disconnecting and reconnecting your Nokia 3650](#) başlıklarının altında yer alan çevrimiçi yardım konularına bakın.

PC Suite'i Kullanmaya Başlama

PC Suite'i başlatmak için **Başlat** menüsüne gidin: **Başlat** düğmesini tıklayın, **Programlar**'ı seçin, **Nokia 3650 için PC Suite**'in üzerine gelin ve **Nokia 3650 için PC Suite**'i tıklayın.

Nokia 3650'nizi ilk kez bilgisayara bağlıyorsanız, PC Suite'i başlattıktan sonra iki şey yapmanız gerekir:

- Telefonunuzu adlandırma.
PC Suite ile birden çok Nokia 3650 kullanabilirsiniz. Tek tek telefonları tanımlayabilmek için telefonunuza bir ad vermeniz gerekir.

 **İpucu!** Çevrimiçi yardıma başlatmak için **Başlat** menüsüne gidin: **Başlat** düğmesini tıklayın, **Programlar**'ı seçin, **Nokia 3650 için PC Suite**'in üzerine gelin ve **Nokia 3650 için PC Suite Yardımı**'i tıklayın.

İpucu!

Bilgisayarınızdaki telefon hakkında bilgiler içeren klasörler de bu aşamada telefona verdiğiniz ada göre adlandırılır.

- Oluşturulacak görevleri seçme.
Nokia 3650 telefonunuz ve bilgisayarınız arasında bilgi yedekleme ve senkronize etme işlemleri yapabilmek için uygun görevler oluşturmanız gerekir. İlk bağlantı sırasında, PC Suite otomatik şekilde oluşturulabilecek görevleri listeler. İstemiyorsanız, bu aşamada görev oluşturmanız gerekmez. Bununla birlikte, görevleri oluşturursanız daha sonra düzenleme olanağınız da vardır.

Görevleri oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 İlk bağlantı kurulduğunda, *Welcome to PC Suite for Nokia 3650* (Nokia 3650 için PC Suite'e Hoş Geldiniz) iletişim kutusu görüntülenir. Telefonunuzun adını kutuya yazıp, **OK**'i tıklayın.
- 2 Ardından, PC Suite ile gerçekleştirmek istediğiniz görevleri belirtmeniz istenir. *Create Tasks* (Görev Oluştur) iletişim kutusunda, PC Suite'in oluşturmasını istediğiniz görevleri belirleyin ve **OK**'i tıklayın. İsterseniz, bu görevleri daha sonra düzenleyebilirsiniz.

Not: Aygıtların çalışmasını kesintiye uğratabileceğinden, bilgisayar bağlantısı kurulduğu sırada telefonlara yanıt vermeniz veya arama yapmanız önerilmez.

Çevrimiçi ve çevrimdışı modlar

PC Suite, çevrimiçi veya çevrimdışı modda kullanılabilir. Aşağıdaki seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

- Çevrimiçi çalışma – Telefonunuzu bilgisayara bağlama ve PC Suite'in tanımlamasına izin verme. Çevrimiçi modda telefonunuz uyumlu bilgisayara bağlıdır ve telefonda depolanmış bilgilerle çalışabilirsiniz.
- Çevrimdışı çalışma – Telefonunuzun bağlantısını kesip, adlandırılmış aygıtlar listesinden telefonunuzun adını seçin.

Çevrimdışı moddaki menüler ve diğer kullanılabilir seçenekler çevrimdışı moddakinden farklıdır.


Bağlantı durumu

Durum çubuğunun sağ tarafında ve Windows görev çubuğunda yer alan simge, bağlantı durumunu aşağıdaki şekilde görüntüler:

-  Bağlantı kesildi
-  Bağlandı
-  Veri aktarımı yapılıyor (animasyonlu simge)

Ana pencere bilgileri

PC Suite ana penceresi aşağıdaki bilgileri ve kontrol birimlerini görüntüler:



PC Suite uygulamaları

PC Suite penceresinin sol tarafında bir grup simge görüntülenir; bu alan, uygulama çubuğu olarak bilinir. Kullanacağınız uygulama simgesini tıklatın. Uygulamayı kullanma bilgileri için, çevrimiçi yardıma bakın.

Yedekle/Geri Yükle

Yedekle/Geri Yükle ile telefonunuzdaki bilgileri yedekleyebilirsiniz. Nokia 3650 telefonunuzdaki bilgileri kaybederseniz (örneğin, yanlışlıkla silerek) veya bilgilerin yedeklenmiş eski sürümüne gerek duyarsanız, telefonunuzdan geri yükleyebilirsiniz. Yedekle/Geri Yükle Bellek kartını destekler.

 **Not:** Operatör logoları, zil sesleri (polyphonic zil sesleri (MIDI) ve tek sesler) ve Nokia 3650'nizi ilk kez kullanmaya başladıktan sonra telefonunuza yüklediğiniz Java uygulamaları yedekleme sırasında kaydedilmez. Bu nedenle, bu öğeler geri yüklenemez. Yalnızca orijinal Nokia 3650 zil sesleri kaydedilir

Kontrol Paneli

Kontrol Paneli'ni kullanarak, bazı PC Suite genel ayarlarını değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki özellikler, Kontrol Paneli'nde yer alır:

- **Bağlantı** PC Suite'in bir telefona bağlanmaya çalışırken kullandığı bağlantı noktasını belirlemenizi sağlar.
- **Veri Konumu** yedekleme ve senkronizasyon dosyalarını depolamak istediğiniz konumu belirtmenizi sağlar.
- **Aygıt Yöneticisi** bilgisayarınıza bağlı telefonları görmeyi ve artık bağlanmak istemediğiniz telefonların bilgilerini kaldırmanızı sağlar.

 **ÖNEMLİ:** Aygıt Yöneticisi'ni kullanarak kaldırdığınız bilgileri geri yükleyemezsiniz.

- **Dosya Transferi Dönüştürücüler**, dosyalar Dosya Transferi kullanılarak telefona kopyalandığında hangi video ve ses dönüştürücülerinin (varsa) kullanıldığını belirlemenizi sağlar.

Veri Alma

Veri Alma ile, Nokia 3320, Nokia 3360, Nokia 3650, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 6310, Nokia 6310i, Nokia 6320, Nokia 6340, Nokia 6360, Nokia 6370, Nokia 6385, Nokia 6510, Nokia 6590, Nokia 6610, Nokia 6650, Nokia 7110, Nokia 7160, Nokia 7190, Nokia 7210, Nokia 7650, Nokia 8210, Nokia 8290, Nokia 8310, Nokia 8390, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 8910, Nokia 9110 Communicator veya Palm cihazındaki kişiler ve takvim verilerinizi Nokia 3650'nize aktarabilirsiniz.

Senkronize Et

Senkronize Et ile, telefon kişilerinizi ve takvim verilerinizi Microsoft ve Lotus uygulamalarıyla senkronize edebilirsiniz.

Senkronize edebilmek için senkronizasyon için oluşturulmuş görevlerinizin olması gerekir. Nokia 3650'nizi ilk kez bilgisayarınıza bağladığınızda, PC Suite telefonunuzu tanımlar ve bir dizi görev oluşturur. Görevleri değiştirebilir ve isterseniz başka görevler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu her bilgisayarınıza bağladığınızda düzenli aralıklarla veya komut üzerine çalışacak görevler zamanlayabilirsiniz.

Senkronizasyon devam ettiği sırada Windows görev çubuğunda animasyonlu bir simge görüntülenir.



Telefonunuzu bilgisayarla senkronize etme (animasyonlu simge).

Dosya Transferi

Dosya Transferi ile seçili dosyaları silmek ve yeniden adlandırmak işlemlerinin yanı sıra, dosyaları telefonunuz ile PC'niz arasında kopyalayabilirsiniz. Multimedya

dönüştürücülerle, PC'den Nokia 3650 telefonunuza kopyaladığınız video ve ses biçim dosyaları otomatik olarak telefonun kullandığı video ve ses biçimine dönüştürülür.

Resim Transferi

Resim Transferi'ni kullanarak telefonunuzda ve bilgisayarınızda resim dosyalarını kopyalayabilir, taşıyabilir, yeniden adlandırabilir ve silebilirsiniz. Ayrıca, ilişkili görüntüleme uygulaması varsa resim dosyalarını görüntülemeniz de mümkündür.

Ayar sihirbazı

Ayar sihirbazıyla, telefonunuzun e-posta hesabını, uzak bağlantıyı, mesaj merkezini ve çoklu ortam mesaj merkezi ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Örneğin, ayarları el ile yönetebilir veya bilgisayarda kullandığınız bir yapılandırmayı telefona kopyalayabilirsiniz. Ayrıca, telefon ayarlarınızı bir dosyaya yedekleyebilirsiniz.

Telefonunuza yazılım yükleme

PC Suite ile, telefonunuza Java™ ve aygıt yazılımı yükleyebilirsiniz. Bu uygulamaların simgeleri uygulama çubuğunda yer almaz. Bunun yerine, söz konusu uygulamaları **Araçlar** menüsünden başlatabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için *Installing device software* (Aygıt yazılımını yükleme) çevrimiçi yardım konusuna bakın.

-  **Not:** Yükleme paketleri e-posta eki gibi bir çoklu ortam mesajıyla, Bluetooth veya kızıltötesi üzerinden alınabilir ve telefonunuza yüklenebilir.
-  **Not:** Java yükleme dosyalarını yalnızca .JAD veya .JAR uzantısıyla, aygıt yazılımı yükleme dosyalarını ise .SIS uzantısıyla kullanabilirsiniz.
-  **ÖNEMLİ:** Yazılımları virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yüklemeye özen gösterin.

PC'nizden PC Suite uygulamasını kaldırma

PC Suite uygulaması yüklemesini kaldırma işlemi, PC Suite yükleme programı tarafından eklenen tüm dosya ve klasörleri kaldırır, ancak yedeklenmiş ve arşivlenmiş dosyaları veya senkronizasyon bilgilerini kaldırmaz. Bu nedenle, PC Suite uygulamasını yeniden yüklerseniz önceki ayarları kullanarak yedek alabilir, geri yükleme işlemi ve senkronizasyon yapabilirsiniz.

Not: Bağladığınız telefonlara ait yedek dosyalarını, senkronizasyonları ve diğer bilgileri kaldırmak isterseniz, söz konusu işlemleri PC Suite'i kaldırmadan önce yapmanız gerekir. Daha fazla bilgi için, [Viewing and removing details of a Nokia 3650](#) (Nokia 3650 telefonunun ayrıntılarını görüntüleme ve kaldırma) çevrimiçi yardım konusuna bakın.

PC Suite uygulamasını kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Windows **Başlat** düğmesini tıklatın, **Ayarlar**'ın üzerine gelip, **Denetim Masası**'nı tıklatın.
- 2 **Program Ekle/Kaldır**'ı çift tıklatın.
- 3 Yüklü programlar listesinden **Nokia 3650 için PC Suite**'i seçin. **Ekle/Kaldır**'ı tıklatın. Onay iletişim kutusu açılır.
- 4 PC Suite'i bilgisayarınızdan kaldırma isteğiniz onaylandıktan sonra, yüklemeyi kaldırma programı program dosyalarını kaldırır ve yüklemeyi kaldırma işlemini tamamlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerektiğini bildirir. PC'nizi yeniden başlattığınızda, kaldırma programı PC'nizden PC Suite'i kaldırma işlemini tamamlar.

Not: PC Suite yüklemesini kaldırma, Nokia Connectivity SDK'yı kaldırmaz. Nokia Connectivity SDK'yı bilgisayarınızdan kaldırmak için Windows Denetim Masası'ndaki Program Ekle/Kaldır uygulamasını kullanabilirsiniz.

Yüklemeyi kaldırma programı, bilgisayarınıza bağladığınız Nokia cihazları hakkında bilgiler içeren bazı dosyaları bilgisayarınızda bırakır. PC Suite'i yeniden yüklemeye karar verdiğinizde, PC Suite'i kaldırmadan önceki şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Önemli güvenlik notları

Telefonunuzun ve bilgisayarınızın kullanım kılavuzlarındaki tüm güvenlik yönergeleri, bu ürün telefonla birlikte kullanıldığında da uygulanmalıdır.

Olası veri kayıplarına ve hasarlara karşı korumak için önemli verilerinizin yedek kopyalarını almayı unutmayın.