

NOKIA MODEM OPTIONS

HIZLI KULLANIM KILAVUZU

NOKIA

İçindekiler

1. GİRİŞ.....	1
2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 3660'Yİ YÜKLEME	1
3. NOKIA 3660 TELEFONUNUZU PC'YE BAĞLAMA	1
4. TELEFONUNUZU MODEM OLARAK SEÇME	4
5. NOKIA MODEM OPTIONS'I BAŞLATMA	4
6. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 3660 YÜKLEMESİNİ KALDIRMA	5

Yasal Bildirim

Copyright © 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

1. GİRİŞ

Önemli güvenlik bilgileri de dahil olmak üzere, ürünün kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili konular için lütfen ürün kullanım kılavuzuna başvurunuz.

Modem Setup for Nokia 3660 bilgisayarınıza aşağıdaki bileşenleri yükleyecektir:

- Veri ve faks aramalarında telefonunuzu modem olarak kullanmanıza olanak veren Nokia 3660 veri ve faks modem sürücüler
 - Yaptığınız veri aramalarında seçenek belirlemenizi sağlayan Nokia Modem Options
- Modem Options for Nokia 3660, Windows 98/Me/2000/XP işletim sistemlerinde çalışır ve Bluetooth DUN ve FAX profilini destekler.

2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 3660'Yİ YÜKLEME

1. CD-ROM ana menüsünden, önce **Yükle**, ardından **şimdi yükleyin**'i tıkkatın. **Modem Options for Nokia 3660**'yi tıkkatın.

2. Ekranda görüntölenen yönergeleri izleyin.

Bağlantı Yöntemi Seçimi iletişim kutusunda, kullanılabilen bağlantı yöntemlerinden birini veya birkaçını seçmeniz istenir.

- kızılötesi bağlantı (bilgisayarınızın kızılötesi yeteneklerine sahip olması koşuluyla) ve
- Bluetooth bağlantısı (bilgisayarınızda Bluetooth kartının bulunması ve ilişkili yazılımın yüklü olması koşuluyla).

CD-ROM'unuz yoksa:

1. Yükleme dosyasını (MO_Nokia3660.exe) indirin.
2. Dosyayı indirdiğiniz dizine gidip dosyayı çift tıkkatın.
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.



Not: Aynı anda yalnızca tek etkin modem bağlantısı (kızılötesi veya Bluetooth üzerinden) kullanabilirsiniz.

3. NOKIA 3660 TELEFONUNUZU PC'YE BAĞLAMA

Nokia 3660 telefonunuzu PC'ye bağlamak için kızılötesi bağlantısını kullanıyorsanız:

1. Bilgisayara kızılötesi sürücüsünün yüklendiğinden emin olun.
2. Kızılötesi bağlantısını telefondan etkinleştirin. **Menü**'ye gidin, **Bağlantı** klasörünü açın ve **Modem**'i seçin. Daha fazla bilgi için, Nokia 3660 Kullanım Kılavuzu'na bakın.

3. Telefonun kızılötesi bağlantı noktasının bilgisayarınızın kızılötesi bağlantı noktasıyla karşı karşıya bulunduğundan ve bilgisayarda kızılötesi iletişimin etkinleştirildiğinden emin olun.
4. Nokia Modem Options'da, Nokia 3660'nize uyan kızılötesi modemini seçin ve istediğiniz bağlantıları değiştirin. Son olarak, Tamam'ı tıklatın.
5. Bağlantınız artık hazırdır.

Nokia 3660 telefonunuzu bilgisayara bağlamak için Bluetooth bağlantısını kullanıyorsanız:

1. Bilgisayarınızın PC Kart yuvasına Bluetooth kartının takıldığından ve Bluetooth yazılımının yüklendiğinden emin olun.
2. Telefonunuzdaki Bluetooth bağlantısını etkinleştirin. **Menü**'ye gidin, **Bağlantı** klasörünü açın ve **Bluetooth**'u seçin. Bluetooth'u ilk kez kullanıyorsanız, telefonunuza bir Bluetooth adı vermeniz istenir. Adı yazın (en çok 30 harf) veya 'Nokia 3660' varsayılan adını kullanın. Ardından, Bluetooth'u **Açık** olarak ayarlayın.
3. Bluetooth yazılımında DUN veya FAX profilini etkinleştirin. Daha sonra, Bluetooth yazılımından Bluetooth aygıtı keşfini etkinleştirin. Bu görevleri yerine getirme hakkında daha fazla bilgi için, Bluetooth yazılımının kullanıcı belgelerine bakın.
4. Nokia 3660'nizi bilgisayarınıza bağlamak için Bluetooth bağlantısını ilk kez kullanıyorsanız, aygıtları eşleştirmeniz gerekir. Aygıtları eşleştirmek üzere her iki aygıt için bir şifre girmeniz gerekir. Kendi şifrenizi oluşturun (1-16 karakter uzunluğunda, sayısal) ve istendiğinde aynı şifreyi hem telefona, hem de PC'ye girin. Bu şifre yalnızca bir kez kullanıldığından, ezberlemenize gerek yoktur. Daha fazla bilgi için, Nokia 3660 Kullanım Kılavuzu'na bakın.
5. Nokia 3660 telefonunuz ve bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı yetkilendirin. Telefon ekranında bağlantı istemi görüntülendiğinde, **Evet**'i seçin. Bilgisayarınızı yetkilendirilmiş olarak ayarlayabilirsiniz; bunun anlamı, telefonunuz ve bilgisayarınız arasındaki bağlantının ayrı bir yetkilendirme işlemine gerek kalmadan yapılmasıdır. Bunu yapmak için telefonunuzda **Eşleşmiş cihazlar** görünümüne gidin, kaydırma yaparak aygıtı bulun ve **Seçenekler**'i belirleyin. **Yetkili olarak ata**'yı seçin.
6. Nokia Modem Options'da telefonunuz için uygun Bluetooth modemini seçin ve gerek duyduğunuz modem kullanım türünün bağlantı ayarlarını belirleyin. Son olarak, Tamam'ı tıklatın.
7. Bağlantınız artık hazırdır.



Not: Nokia 3660 veri ve faks modem sürücülerini kurma işlemi sırasında otomatik olarak yüklenir.



Not: Windows XP işletim sistemini kullanıyorsanız, Nokia Modem Options'ı yükledikten sonra Nokia 3660 kızılötesi sürücüsünü güncelleştirmeniz gerekir. Kızılötesi sürücüsünü güncelleştirme:

1. **Denetim Masası'nı** açıp, **Telefon ve Modem Seçenekleri**'ni seçin.
2. **Telefon ve Modem Seçenekleri**'nde **Modemler** sekmesini seçin. **Modemler** sekmesinde, **Standard Modem over IR link**'i (Kızılötesi bağlantısı üzerinden Standart Modem) seçip, **Özellikler**'i tıklatın.
3. **Standard Modem over IR link Properties** (Kızılötesi bağlantısı üzerinden Standart Modem Özellikleri) iletişim kutusunda, önce **Sürücü** sekmesini, ardından **Sürücüyü Güncelleştir**'i tıklatın.
4. **Donanım Güncelleştirme Sihirbazı** açılır. **Listeden ya da belirli bir konumdan yükle (Gelişmiş)** seçeneğini işaretleyin. **İleri**'yi tıklatın.
5. Sonraki iletişim kutusunda, arama ve yükleme seçeneklerinizi belirlemeniz istenir. **Arama. Yüklenecek sürücüyü ben seçeceğim seçeneğini işaretleyin. İleri**'yi tıklatın.
6. Sonraki iletişim kutusunda yüklemek istediğiniz modemi seçmeniz istenir. **Nokia 3660 (IrDA)**'i seçin. **İleri**'yi tıklatın.
7. Sonraki iletişim kutusunda **Devam Et**'i tıklatın.
8. Yükleme işlemi tamamlandığında **Son**'u tıklatın. Nokia 3660 (IrDA) modemi, artık modemler listesinde görülebilir. **Telefon ve Modem Seçenekleri** penceresini kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın. **Telefon ve Modem Seçenekleri** penceresini kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın.

4. TELEFONUNUZU MODEM OLARAK SEÇME

Telefonunuzu piyasada bulunan çeşitli veri ve faks iletişim uygulamalarıyla birlikte kullanabilirsiniz. Veri veya faks uygulamasını yapılandırırken, modem olarak telefonunuzu seçmeniz gerekir. Bluetooth bağlantısını veya kızılötesi bağlantısını kullanma seçiminize bağlı olarak, modem olarak Nokia 3660 Bluetooth'u veya Nokia 3660 IrDA'yı seçebilirsiniz.



Not: Veri veya faks araması yapmak için telefonunuzu kullandığınızda, kızılötesi bağlantısı yalnızca Windows 98/Me/2000/XP işletim sistemlerinde kullanılabilir.



Not: Bluetooth aygıtları radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuzun ve diğer Bluetooth aygıtının birbirlerini görmesi gerekmez. İki aygıt arasında en çok 10 metre uzaklık bulunması yeterlidir; ancak, duvar gibi engeller veya başka elektronik aygıtlar bağlantıyı etkileyebilir.

Bluetooth aygıtlarını kullanma sınırlamaları söz konusu olabilir. Ülkenizdeki yetkililere başvurun.

5. NOKIA MODEM OPTIONS'I BAŞLATMA

Nokia Modem Options'ı Denetim Masası'ndan başlatabilirsiniz.

Başlat düğmesini tıklatın, **Ayarlar**'ın üzerine gelin ve **Denetim Masası**'nı tıklatın.

Denetim Masası'nda **Nokia Modem Options**'ı çift tıklatın.

Telefonunuz bilgisayara bağlı olmasa da, veri arama ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu seçenekleri ayarlama yöntemi konusunda, lütfen Nokia Modem Options Yardımı'na başvurun.



Not: GPRS (General Packet Radio Service – Genel Paket Radyo Servisi), mobil ağ üzerinden veri göndermek ve almak için cep telefonlarının kullanılmasına olanak veren bir teknolojidir. GPRS servislerini kullanabilmek için, ağınızın GPRS teknolojisini desteklemesi ve bu servise abone olmanız gerekir. GPRS servislerinin fiyatları, normal GSM veri servislerinden farklı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.



Not: GSM yüksek hızda veri servislerinin kullanımı, ağınızın HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Yüksek Hızda Devre Anahtarlı Veri) teknolojisini desteklemesi ve bu servise abone olmanız koşuluyla gerçekleşebilir. GSM yüksek hızda veri servislerinin maliyeti, normal GSM veri servislerinden daha yüksek olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

6. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 3660 YÜKLEMESİNİ KALDIRMA

1. **Başlat** düğmesini tıklatın, **Ayarlar**'ın üzerine gelin ve **Denetim Masası**'nı tıklatın.
2. **Program Ekle/Kaldır**'ı çift tıklatın.
3. Yükle/Kaldır sekmesinde, kaldırılacak yazılımlar listesinden **Modem Options for Nokia 3660**'yı seçin.
4. **Ekle/Kaldır**'ı tıklatın.
5. Program dosyaları kaldırılana kadar ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.



Önemli güvenlik notları

Telefonunuzun ve bilgisayarınızın kullanım kılavuzlarındaki tüm güvenlik yönergeleri, bu ürün telefonla birlikte kullanıldığında da geçerli olacaktır. Önemli verilerinizi olası veri kayıplarına ve değişikliklere karşı korumak için yedekleme kopyaları yapmayı unutmayın.