GUIDA RAPIDA DI
NOKIA PC SUITE 5.1

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Tutti i diritti sono riservati. Il manuale d'uso elettronico viene rilasciato subordinatamente a: "Termini e condizioni dei manuali Nokia del 7 giugno 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Sommario

1. INTRODUZIONE 1
2. REQUISITI DEL SISTEMA 2
3. INSTALLAZIONE DI PC SUITE.....2
4. OPERAZIONI PRELIMINARI.....4
5. DISINSTALLAZIONE DI PC SUITE.....6

Note legali

Copyright © 2003 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

1. INTRODUZIONE

Consultare il manuale d'uso fornito con il prodotto per istruzioni sul funzionamento e la manutenzione e per importanti informazioni sulla sicurezza.

Nella presente guida verrà fornita una breve descrizione di come installare e iniziare a utilizzare Nokia PC Suite. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di PC Suite, fare riferimento alla Guida in linea delle applicazioni di PC Suite.

Nokia PC Suite è composto dalle seguenti applicazioni:

- **Nokia Application Installer** consente di installare nel telefono le applicazioni Java™ dal PC.
- **Nokia Image Converter** consente di modificare le immagini e di trasferirle nel telefono cellulare sotto forma di sfondi, immagini contatto e immagini MMS a seconda del modello di telefono utilizzato.
- **Nokia Sound Converter** consente di convertire i toni di chiamata General MIDI nel formato Scalable Polyphony MIDI compatibile con il telefono.
- **Nokia Phone Browser** consente di gestire alcune cartelle del telefono mediante il browser del PC, nonché di aprire altre applicazioni di PC Suite.
- **Nokia PC WAP Manager** facilita la gestione delle impostazioni di servizio e dei preferiti WAP.
- **Nokia Phone Editor** consente di inviare SMS e modificare il contenuto del telefono (ad esempio le schede Rubrica e le impostazioni) comodamente dal PC.
- **Nokia PC Sync** consente di sincronizzare gli elementi della Rubrica e dell'Agenda tra il telefono e il PIM (Personal Information Manager) del PC.
- **Nokia Connection Manager** consente di scegliere il tipo di connessione da utilizzare quando si connettono il PC e il telefono.
- **Nokia Content Copier** consente di copiare dati tra due telefoni Nokia, eseguire il backup dei dati presenti nel telefono Nokia in un PC compatibile e cancellare i dati dal telefono.
- Gli **adattatori modem dati per Nokia** consentono di utilizzare il telefono con funzioni di modem nelle chiamate dati.
- **Nokia Modem Options** consente di impostare le opzioni relative alle chiamate dati.

2. REQUISITI DEL SISTEMA

Per installare ed eseguire PC Suite, occorre quanto segue:

- Windows 98/Me/2000/XP (Professional e Home Edition)
- Almeno 150 MB di spazio disponibile su disco

Per utilizzare le Guide in linea con PC Suite, occorre quanto segue:

- Internet Explorer 4.0 o versione successiva

Per la connessione tra il telefono e il PC è necessaria almeno una delle seguenti configurazioni:

- Una porta IrDA nel computer
- Il cavo di connessione DKU-5

Nota:
nella presente guida, tutti i riferimenti a un PC (Personal Computer) valgono anche per un computer portatile.

Nota: se si dispone delle prime versioni di Windows 2000, può essere necessario scaricare il supporto per modem IrCOMM a infrarossi di Windows 2000 dalla sezione Download del sito Web di Microsoft.
http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/security/q252795/default.asp

3. INSTALLAZIONE DI PC SUITE

1. Chiudere tutti i programmi per Windows.
2. Disinstallare dal PC le eventuali versioni precedenti di PC Suite 4.x o PC Suite 5.x.
3. Se si ha in programma di utilizzare un cavo per connettere il PC e il telefono, sarà necessario installare i driver del cavo DKU-5 prima di Nokia PC Suite.

- Il programma di configurazione dei driver è disponibile nella confezione di vendita del cavo.
- Eseguire il programma attenendosi alle istruzioni presenti.
- Se si utilizza Windows 98 o Windows ME, riavviare il PC prima di continuare.

4. Se si installa Nokia PC Suite dal **CD**, effettuare quanto segue:

- Scegliere **Installazione del software** dal menu principale del CD, quindi **Nokia PC Suite 5.1**.

5. Se si installa Nokia PC Suite dalle pagine Web Nokia Product Support **Downloads**, effettuare quanto segue:

- Fare clic su **Nokia_PC_Suite_5.1.exe**.

- Se si accettano i termini del download, fare clic su **Accept and download**.
- È possibile salvare il file su un disco oppure eseguire il programma·dalla posizione corrente. Se il file è stato salvato su disco, accedere al disco e fare clic su **Nokia_PC_Suite_5.1.exe**. Se si esegue il programma dalla rete, passare al punto successivo.

6. Selezionare la lingua di installazione e scegliere **OK**. Verrà visualizzata l'installazione guidata InstallShield e verrà avviato il programma di installazione.
7. Attenersi alle istruzioni visualizzate e prestare attenzione a quanto segue:

- Accettare il **Contratto di licenza** per continuare.
- Nella finestra **Select Features**, il programma di installazione richiede di selezionare le applicazioni da installare: è possibile installare tutte le applicazioni oppure solo alcune.
- Nella finestra **Connection Method Selection**, selezionare uno o più dei metodi di connessione disponibili: via cavo o a infrarossi. Dopo che sono stati selezionati i metodi di connessione, verrà richiesto di utilizzarli per connettere il telefono al PC.

8. Riavviare il PC. L'installazione continua dopo il riavvio.

Nota: dopo questa operazione, i driver per modem dati del Nokia vengono installati automaticamente.

Nota: se si utilizza Windows XP, è necessario aggiornare il driver per infrarossi del Nokia xxxx dopo aver installato Nokia Modem Options. "xxxx" si riferisce alle quattro cifre del numero di modello del telefono in uso, ad esempio il telefono Nokia 7210.

Aggiornamento del driver per infrarossi:

1. Connettere il telefono al PC (via IrDA).
2. Aprire il **Pannello di controllo** e selezionare **Opzioni modem e telefono**.
3. Nella finestra **Opzioni modem e telefono**, scegliere la scheda **Modem**. Nella scheda **Modem**, selezionare il modem standard con collegamento a infrarossi (IR) e fare clic su **Proprietà**.
4. Nella finestra di dialogo visualizzata, scegliere la scheda **Driver** e fare clic su **Aggiorna driver**.
5. Verrà avviato l'**Aggiornamento guidato hardware**. Selezionare **Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)**. Scegliere **Avanti**.
6. La finestra di dialogo successiva richiede di scegliere le opzioni di ricerca e installazione. Selezionare **Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente.** Scegliere **Avanti**.
7. La finestra di dialogo successiva richiede di selezionare il modem da installare. Selezionare il **Nokia xxxx (IrDA)**. Scegliere **Avanti**.
8. Nella finestra di dialogo successiva, scegliere **Continua**.
9. Al termine dell'installazione, fare clic su **Fine**. Il modem Nokia xxxx (IrDA) verrà incluso nell'elenco dei modem. Scegliere **OK** per chiudere la finestra **Opzioni modem e telefono**.

l modem Nokia xxxx IrDA sarà ora visualizzato nell'elenco dei modem Nokia installati nell'applet Nokia Modem Options del Pannello di controllo.

4. OPERAZIONI PRELIMINARI

4.1 AVVIO DI UN'APPLICAZIONE DI PC SUITE

Per aprire le applicazioni di PC Suite è possibile procedere in due modi:

- Dal menu Start: fare clic sul pulsante **Start**, scegliere Programmi, quindi **Nokia PC Suite 5** e infine l'applicazione desiderata.
- Da **Nokia Phone Browser**: selezionare **Nokia Phone Browser** nella visualizzazione struttura di Esplora risorse e fare doppio clic sull'icona dell'applicazione che si desidera aprire nella visualizzazione cartelle.

Nota: non è possibile effettuare chiamate dati con il telefono mentre è attiva una delle applicazioni di Nokia PC Suite, né utilizzare le applicazioni di Nokia PC Suite mentre sono in corso chiamate dati.

Durante una chiamata dati assicurarsi che nessuno dei tipi di connessione presenti in Connection Manager sia selezionato. Selezionare di nuovo il tipo o i tipi di connessione quando si riprende a utilizzare PC Suite.

Quando Nokia PC Sync è in esecuzione, sulla barra delle applicazioni viene visualizzata l'icona . Per accedere ai comandi di menu di Nokia PC Sync, fare clic con il pulsante destro del mouse su questa icona.

Suggerimento: è possibile configurare Nokia PC Sync per l'avvio automatico facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Nokia PC Sync sulla barra delle applicazioni e selezionando l'opzione **Attiva all'avvio**.

4.2 CREAZIONE DI UNA NUOVA ATTIVITÀ DI SINCRONIZZAZIONE

Per creare una nuova attività di sincronizzazione, fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Programmi**, quindi **Nokia PC Suite 5** e infine **Nuova sincronizzazione**.

4.3 CONNESSIONE DEL TELEFONO A UN PC

Per poter sincronizzare gli elementi dell'Agenda e della Rubrica tra il telefono e un'applicazione per PC e per trasferire i messaggi con disegno, i toni di chiamata e le impostazioni WAP tra il telefono e un PC, è necessario connettere il telefono al PC. È possibile utilizzare una connessione a infrarossi o via cavo.

La connessione viene stabilita automaticamente quando si connette un telefono al PC. Se nell'area sono presenti più telefoni o si desidera modificare il tipo di connessione, seguire le istruzioni relative all'utilizzo dei tipi di connessione nella Guida in linea di PC Suite.

4.4 UTILIZZO DI NOKIA CONTENT COPIER

Nokia Content Copier consente di copiare dati tra due telefoni Nokia, eseguire il backup dei dati presenti nel telefono Nokia in un PC compatibile e cancellare i dati dal telefono.
Per avviare Nokia Content Copier, fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Programmi**, quindi **Nokia PC Suite 5** e infine **Nokia Content Copier**. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

Nokia Content Copier supporta numerosi telefoni Nokia. Nella seguente tabella vengono elencati i telefoni supportati e i tipi di connessione disponibili per i vari modelli di telefono:

Nokia 6250/Nokia 7110	Connessione a infrarossi/Cavo seriale DLR-3P
Nokia 8210/Nokia 8310/Nokia 8850/Nokia 8890	Connessione a infrarossi
Nokia 6210/Nokia 6310/Nokia 6310i	Connessione Bluetooth/Connessione a infrarossi/Cavo seriale DLR-3P
Nokia 7210/Nokia 6610/Nokia 6100/Nokia 5100/Nokia 7250/Nokia 6800	Connessione a infrarossi/Cavo DKU-5

Per informazioni sulla connessione del telefono a un PC, consultare il manuale d'uso del telefono.

4.5 UTILIZZO DI NOKIA MODEM OPTIONS

4.5.1 Impostazione del telefono come modem

Il telefono può essere utilizzato con una vasta gamma di applicazioni di comunicazione dati disponibili in commercio. Quando si configura un'applicazione dati, è necessario impostare il telefono come modem. A seconda che si desideri utilizzare una connessione via cavo o una connessione a infrarossi, è possibile selezionare Nokia xxxx Cable o Nokia xxxx IrDA come modem. "xxxx" si riferisce alle quattro cifre del numero di modello del telefono in uso, ad esempio il telefono Nokia 7210.

4.5.2 Avvio di Nokia Modem Options

È possibile avviare Nokia Modem Options dal Pannello di controllo:

1. Fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Pannello di controllo**.
2. Nel Pannello di controllo, fare doppio clic su **Nokia Modem Options**.

È possibile modificare le impostazioni delle chiamate dati anche quando il telefono non è connesso al computer. Per informazioni sull'impostazione di queste opzioni, vedere la Guida in linea di Nokia Modem Options.

Nota: GPRS è una tecnologia che consente di utilizzare i telefoni cellulari per l'invio e la ricezione di dati sulla rete mobile. I servizi GPRS possono essere utilizzati solo se la rete supporta la tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) ed è stata effettuata la sottoscrizione al servizio in oggetto. Il prezzo dei servizi GPRS può variare rispetto a quello dei normali servizi dati GSM. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Nota: i servizi dati ad alta velocità GSM possono essere utilizzati solo se la rete supporta la tecnologia HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) ed è stata effettuata la sottoscrizione al servizio in oggetto. Questi tipi di servizi possono avere un costo superiore rispetto ai normali servizi dati GSM. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

4.6 MODIFICA DELLA LINGUA

La selezione della lingua viene effettuata durante l'installazione. È possibile specificare una sola lingua, che verrà utilizzata in tutte le applicazioni di PC Suite installate. Per modificare la lingua, è necessario installare di nuovo PC Suite. Selezionare il pulsante di opzione **Modifica** all'inizio del programma di installazione e seguire la normale procedura, specificando la nuova lingua quando richiesto.

5. DISINSTALLAZIONE DI PC SUITE

1. Fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
3. Nella scheda Installa/Rimuovi, selezionare **Nokia PC Suite 5.1** dall'elenco dei prodotti software che possono essere rimossi.
4. Scegliere **Aggiungi/Rimuovi**.
5. Nella vista Nokia PC Suite Setup, scegliere **Rimuovi** e quindi **Avanti**.
6. Attenersi alle istruzioni visualizzate fino a quando non vengono rimossi i file di programma.

Note importanti sulla sicurezza

Le istruzioni sulla sicurezza riportate nei manuali d'uso del telefono e del computer sono valide anche quando questo prodotto viene utilizzato con il telefono.

Ricordarsi di effettuare copie di riserva di tutti i dati importanti per proteggerli da eventuali perdite o alterazioni.

Per scollegare il cavo dal telefono, tenere il connettore e rimuovere il cavo.

Non puntare il raggio a infrarossi direttamente negli occhi e assicurarsi che non interferisca con altre apparecchiature a infrarossi.