



KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA





Indhold

1.	INTRODUKTION	1
2.	INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS	1
3.	TILSLUTNING AF NOKIA 6600 TIL EN PC	2
3.1	EFTER INSTALLATIONEN.....	3
4.	ANGIVELSE AF TELEFONEN SOM MODEM	4
5.	START AF NOKIA MODEM OPTIONS	4
6.	AFINSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS.....	5

Juridiske oplysninger

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.



1. INTRODUKTION

Oplysninger om betjening og vedligeholdelse af produktet samt vigtige sikkerhedsoplysninger finder du i brugervejledningen til produktet.

Modem Setup for Nokia 6600 installerer følgende komponenter på computeren:

- **Nokia 6600-modemdrivere til data og fax**, der gør det muligt at bruge telefonen som et modem ved data- og faxopkald
- **Nokia Modem Options**, der gør det muligt at angive indstillinger for de dataopkald, du foretager

Nokia Modem Options kan køre under Windows 98/Me/2000/XP og understøtter Bluetooth-profilerne DUN og FAX.

2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS

1. Klik på **Installer software** i hovedmenuen på cd-rom'en, og klik derefter på **Installer nu**.
Klik på **Nokia Modem Options**.

2. Følg vejledningerne på skærmen.

I dialogboksen **Valg af tilslutningsmetode** bliver du bedt om at vælge en eller flere af de tilgængelige tilslutningsmetoder:

- infrarød forbindelse (forudsat at computeren er udstyret med en infrarød port) og
- Bluetooth-forbindelse (forudsat at der er installeret et Bluetooth-kort med tilhørende software på pc'en).

Hvis du ikke har cd-rom'en:

1. Hent installationsfilen (MO_for_6600.exe).
2. Gå til det bibliotek, hvor du lagde filen, og dobbeltklik på den.
3. Følg vejledningerne på skærmen.



Bemærk: Du kan kun have én aktiv modemforbindelse (via infrarød eller Bluetooth) ad gangen.



Bemærk: Du kan ikke bruge Nokia Connection Manager, hvis du vil bruge telefonen som et modem med Nokia Modem Options! Kontrollér, at alle tilslutningstyper er deaktiveret i Nokia Connection Manager, når du foretager et dataopkald.

3. TILSLUTNING AF NOKIA 6600 TIL EN PC

Hvis du bruger en infrarød forbindelse til at tilslutte Nokia 6600 til pc'en:

1. Kontroller, at der er installeret en driver til infrarød forbindelse på pc'en.
2. Aktiver den infrarøde forbindelse fra telefonen. Gå til **Menu**, åbn mappen **Forbindelse**, og vælg **Modem**. Se brugervejledningen til Nokia 6600 for at få yderligere oplysninger.
3. Sørg for, at den infrarøde port på telefonen vender mod den infrarøde port på pc'en, og at infrarød kommunikation er aktiveret på pc'en.
4. Vælg det rigtige infrarøde modem til Nokia 6600 i Nokia Modem Options, og skift de ønskede tilslutninger. Klik på **OK**.
5. Nu er forbindelsen klar.

Hvis du bruger en Bluetooth-forbindelse til at tilslutte Nokia 6600 til pc'en:

1. Kontroller, at der er sat et Bluetooth-kort i stikket til pc-kort på pc'en, og at Bluetooth-softwaren er installeret.
2. Aktiver Bluetooth-forbindelsen på telefonen. Gå til **Menu**, åbn mappen **Forbindelse**, og vælg **Bluetooth**. Hvis det er første gang, du bruger Bluetooth, bliver du bedt om at give telefonen et Bluetooth-navn. Skriv et navn (højst 30 bogstaver), eller brug standardnavnet "Nokia 6600". Vælg derefter indstillingen **Til** for Bluetooth.
3. Aktiver DUN- eller FAX-profilen i Bluetooth-softwaren. Aktiver derefter Bluetooth-enhedsregistrering fra Bluetooth-softwaren. Du finder oplysninger om, hvordan dette gøres, i brugervejledningen til Bluetooth-softwaren.
4. Hvis det er første gang, du tilslutter Nokia 6600 til pc'en ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse, skal der oprettes en binding mellem enhederne. Du skal angive en adgangskode for begge enheder for at kunne oprette en binding mellem enhederne. Opret en personlig adgangskode (1-16 tegn, numerisk), og angiv den samme adgangskode på både telefonen og pc'en, når du bliver bedt om det. Denne adgangskode skal kun bruges én gang, og du behøver ikke at huske den. Se brugervejledningen til Nokia 6600 for at få yderligere oplysninger.
5. Godkend forbindelsen mellem Nokia 6600 og pc'en. Vælg **Ja**, når anmodningen om at acceptere forbindelsen vises på telefonens display. Du kan angive, at pc'en er godkendt, hvilket betyder, at forbindelsen mellem telefonen og pc'en oprettes uden særskilt godkendelse. For at gøre dette skal du gå til visningen **Forbundne enheder** på telefonen, rulle ned til enheden og trykke på **Valg**. Vælg **Angiv som godkendt**.
6. Vælg det Bluetooth-modem, der er relevant for din telefon, og vælg de forbindelsesindstillinger, der er relevante for den type modem, du skal bruge, i Nokia Modem Options. Klik på **OK**.
7. Nu er forbindelsen klar.



Bemærk: Nokia 6600-modemdriverne til data og fax installeres automatisk under installationen.



Bemærk: Hvis du bruger Windows XP, skal du opdatere den infrarøde driver til Nokia 6600, når du har installeret Nokia Modem Options.

Opdatering af den infrarøde driver:

1. Åbn **Kontrolpanel**, og vælg **Telefon- og modemindstillinger**.
2. Vælg fanen **Modem** i **Telefon- og modemindstillinger**. Vælg **Standardmodem via IR-link** under fanen **Modem**, og klik på **Egenskaber**.
3. Vælg fanen **Driver** i dialogboksen **Egenskaber for standardmodem via IR-link**, og vælg **Opdater**.
4. **Guiden Opgrader hardware** åbnes. Vælg **Installere fra en liste eller en bestemt placering (avanceret)**. Klik på **Næste**.
5. I den næste dialogboks bliver du bedt om at vælge indstillinger for søgning og installation. Vælg **Søg ikke. Jeg vælger driveren, der skal installeres**. Klik på **Næste**.
6. I den næste dialogboks bliver du bedt om at vælge, hvilket modem du vil installere. Vælg **Nokia 6600 (IrDA)**. Klik på **Næste**.
7. Klik på **Fortsæt alligevel** i den næste dialogboks.
8. Klik på **Afslut**, når installationen er fuldført. Nokia 6600 (IrDA)-modemmet kan nu ses på modemlisten. Klik på OK for at lukke vinduet **Telefon- og modemindstillinger**.

Nokia 6600 IrDA-modemmet kan nu ses i listen med installerede Nokia-modemmer i Kontrolpanel-appletten til Nokia Modem Options.

3.1 EFTER INSTALLATIONEN

Kontrollér de installerede modemmer ved at vælge **Kontrolpanel** og **Nokia Modem Options**. Vinduet med **installerede Nokia-modemmer** viser alle installerede Nokia-højhastighedsmodemmer. Hvis modemmet Nokia 6600 (Bluetooth) ikke er på listen, skal du installere det manuelt.

Tilføjelse af Bluetooth-modemmet:

1. Aktivér profilen **Netværk via modem** i din Windows Bluetooth-software. Aktivér Bluetooth i telefonen, og slut den til computeren. Yderligere oplysninger om tilslutning af telefonen til computeren, finder du i afsnittet **Tilslutning af Nokia 6600 til en PC**.
2. Åbn **Kontrolpanel**, og vælg **Indstillinger for telefon og modem**.
3. Vælg fanen **Modemmer**. Klik på **Tilføj...**
4. Vælg **Søg ikke efter mit modem. Jeg vælger det på en liste** i dialogboksen **Installer nyt modem**. Klik på **Næste**.
5. Vælg **Nokia** på listen **Producent**. Vælg det modem, du vil installere, på listen **Modeller**. Klik på **Næste**.
6. Vælg **Markerede porte**. Vælg den COM-port, du vil installere modemmet i, på listen. Klik på **Næste**.
7. Hvis dialogboksen **Digital signatur blev ikke fundet** vises, skal du læse meddelelsen. Klik på **Ja** for at fortsætte installationen eller på **Nej** for at afbryde installationen.



Hvis du fortsætter installationen, vises modemmet Nokia 6600 (Bluetooth) på listen over installerede Nokia-modemmer i Kontrolpanel i Nokia Modem Options.

4. ANGIVELSE AF TELEFONEN SOM MODEM

Du kan bruge telefonen sammen med en lang række almindelige kommunikationsprogrammer til data og fax. Når du konfigurerer et data- eller faxprogram, skal du angive telefonen som modem. Afhængigt af om du vil bruge en Bluetooth-forbindelse eller en infrarød forbindelse, skal du vælge enten Nokia 6600 Bluetooth eller Nokia 6600 IrDa som modem.



Bemærk: Når du foretager data- eller faxopkald på telefonen, er den infrarøde forbindelse kun tilgængelig under Windows 98/Me/2000/XP.



Bemærk: Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så telefonen og den anden Bluetooth-enhed kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder skal blot være placeret under 10 meter fra hinanden, men forbindelsen kan dog stadig blive påvirket af forhindringer som f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Der kan være begrænsninger for brugen af Bluetooth-enheder. Spørg de lokale myndigheder.

5. START AF NOKIA MODEM OPTIONS

Du kan starte Nokia Modem Options fra Kontrolpanel:

Klik på knappen **Start**, peg på **Indstillinger**, og klik på Kontrolpanel.

Dobbeltklik på **Nokia Modem Options** i Kontrolpanel.

Du kan ændre indstillingerne for dataopkald, selvom telefonen ikke er sluttet til computeren.

Se Nokia Modem Options Help for at få oplysninger om angivelse af disse indstillinger.



Bemærk: GPRS-teknologien gør det muligt at bruge mobiltelefoner til at sende og modtage data over det mobile netværk. Brug af GPRS-tjenester kræver, at netværket understøtter GPRS-teknologi (General Packet Radio Service), og at du abonnerer på denne tjeneste. Prisen for GPRS-tjenester kan afvige fra prisen på almindelige GSM-datatjenester. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.



Bemærk: Brugen af tjenester for højhastighedsdata kræver, at netværket understøtter HSCSD-teknologien (High Speed Circuit Switched Data), og at du abonnerer på denne tjeneste. GSM-datatjenester for højhastighedsdata er dyrere end almindelige GSM-datatjenester. Kontakt serviceudbyderen for at få flere oplysninger.

6. AFINSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS

1. Klik på knappen **Start**, peg på **Indstillinger**, og klik på **Kontrolpanel**.
2. Dobbeltklik på **Tilføj/fjern programmer**.
3. Vælg **Nokia Modem Options** på listen over software, der kan fjernes, under fanebladet Installer/Fjern program.
4. Klik på **Tilføj/Fjern**.
5. Følg vejledningen på skærmen, indtil programfilerne er fjernet.



Vigtige sikkerhedsoplysninger

Alle sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningerne til telefonen og computeren gælder også, hvis dette produkt bruges sammen med telefonen.

Husk at sikkerhedskopiere alle vigtige data som sikring mod mulige tab eller ændringer.

Ret ikke den infrarøde (IR) stråle mod øjne, og lad ikke strålen komme i forbindelse med andre infrarøde enheder. Infrarøde enheder er Class 1-laserprodukter.

Der kan være restriktioner for brugen af Bluetooth-enheder. Kontakt de lokale myndigheder, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Der må kun installeres software fra kilder, der yder tilstrækkelig beskyttelse mod virus og anden skadelig software.