GUIDA RAPIDA DI
NOKIA MODEM OPTIONS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Tutti i diritti sono riservati. | 9356512 Issue 1

Sommario

1. INTRODUZIONE 1
2. INSTALLAZIONE DI NOKIA MODEM OPTIONS 1
3. CONNESSIONE DEL NOKIA 6600 A UN PC 2
3.1 DOPO L'INSTALLAZIONE 3
4. SELEZIONE DEL TELEFONO CON FUNZIONI DI MODEM 4
5. AVVIO DI NOKIA MODEM OPTIONS 4
6. DISINSTALLAZIONE DI MODEM OPTIONS FOR NOKIA 6600 5

Note legali

Copyright © 2003 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo avviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

1. INTRODUZIONE

Consultare il manuale d'uso fornito con il prodotto per istruzioni sul funzionamento e la manutenzione e per importanti informazioni sulla sicurezza.

Con Modem Setup verranno installati nel computer i seguenti componenti:

- **I driver per modem fax e dati Nokia 6600** che consentono di utilizzare il telefono con funzioni di modem in chiamate dati e fax
- **Nokia Modem Options** che consente di impostare le opzioni per le chiamate dati effettuate

Nokia Modem Options supporta Windows 98/Me/2000/XP e i profili DUN e FAX Bluetooth.

2. INSTALLAZIONE DI NOKIA MODEM OPTIONS

1. Scegliere **Installazione di software** dal menu principale del CD-ROM, quindi **Installare**, infine **Nokia Modem Options**.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Nella finestra di dialogo **Selezione metodo connessione** viene chiesto di selezionare uno o più metodi di connessione disponibili:

- connessione a infrarossi (se il computer in uso è dotato di questa funzionalità) e
- connessione Bluetooth (se una scheda Bluetooth e il relativo software sono installati nel PC in uso).

Se non si dispone del CD:

1. Scaricare il file di installazione (MO_for_6600.exe).
2. Passare alla directory in cui è stato scaricato il file e fare doppio clic su di esso.
3. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

Nota: è possibile attivare una sola connessione modem (via infrarossi o Bluetooth) per volta.

Nota: non è possibile utilizzare Nokia Connection Manager per utilizzare il telefono cellulare come modem con Nokia Modem Options. Quando si effettua una chiamata dati, verificare che in Nokia Connection Manager siano disattivati tutti i tipi di connessione.

3. CONNESSIONE DEL NOKIA 6600 A UN PC

Se si utilizza una connessione a infrarossi per connettere il Nokia 6600 al PC:

1. Verificare che nel PC sia installato un driver a infrarossi.
2. Attivare la connessione a infrarossi dal telefono. Da **Menu** aprire la cartella **Connettività** e selezionare **Modem**. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del Nokia 6600.
3. Verificare che la porta a infrarossi del telefono sia rivolta verso quella del PC e che la comunicazione a infrarossi sia abilitata sul PC.
4. In Nokia Modem Options selezionare il modem a infrarossi appropriato per il Nokia 6600 e modificare le connessioni nel modo desiderato. Infine scegliere OK.
5. La connessione è attivata.

Se si utilizza una connessione Bluetooth per connettere il Nokia 6600 al PC:

1. Verificare che nello slot PC Card del computer sia inserita una scheda Bluetooth e che il software Bluetooth sia installato.
2. Attivare la connessione Bluetooth nel telefono. Da **Menu** aprire la cartella **Connettività** e selezionare **Bluetooth**. Se si utilizza Bluetooth per la prima volta, verrà chiesto di assegnare un nome Bluetooth al telefono. Scrivere un nome (al massimo di 30 caratteri) oppure utilizzare il nome predefinito "Nokia 6600". Attivare quindi la connessione Bluetooth.
3. Attivare il profilo DUN o FAX nel software Bluetooth. Quindi attivare Bluetooth device discovery dal software Bluetooth. Per informazioni relative alle modalità con cui eseguire questa operazione, consultare la documentazione per l'utente del software Bluetooth.
4. Se si utilizza per la prima volta una connessione Bluetooth per connettere il Nokia 6600 al PC, sarà necessario associare i dispositivi. Per eseguire tale operazione, è necessario immettere un codice per entrambi i dispositivi. Creare un codice personale (numerico, composto da 1a 16 cifre) da immettere sia nel telefono sia nel PC, quando viene richiesto. Questo codice viene utilizzato solo una volta, pertanto non è necessario memorizzarlo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del Nokia 6600.
5. Autorizzare la connessione tra il Nokia 6600 e il PC. Selezionare **Sì** quando sul display del telefono viene visualizzata la richiesta di connessione. È possibile impostare il PC come autorizzato, in questo modo la connessione tra il telefono e il PC viene effettuata senza autorizzazioni separate. Per eseguire questa operazione, passare alla visualizzazione dei **Dispositivi associati** del telefono, individuare il dispositivo e selezionare **Opzioni**. Selezionare **Autorizzato**.
6. In Nokia Modem Options selezionare il modem Bluetooth appropriato per il telefono e scegliere le impostazioni di connessione corrette per il tipo di utilizzo del modem. Infine scegliere OK.
7. La connessione è attivata.

Nota: i driver per modem fax e dati Nokia 6600 verranno installati automaticamente.

Nota: Se si utilizza Windows XP, è necessario aggiornare il driver a infrarossi Nokia 6600 dopo avere installato Nokia Modem Options.

Per aggiornare il driver a infrarossi:

1. Aprire il **Pannello di controllo** e selezionare **Opzioni modem e telefono**.
2. Nella finestra **Opzioni modem e telefono** scegliere la scheda **Modem**. Quindi selezionare il modem standard con collegamento a infrarossi e fare clic su **Proprietà**.
3. Nella finestra di dialogo delle proprietà del modem selezionare la scheda **Driver**, quindi **Aggiorna driver**.
4. Verrà visualizzata la finestra **Aggiornamento guidato hardware**. Selezionare **Installa da un elenco o percorso specifico (per utenti esperti)** e fare clic su **Avanti**.
5. Nella finestra di dialogo successiva viene chiesto di specificare le opzioni di ricerca e installazione. Selezionare **Non effettuare la ricerca. La scelta del driver da installare verrà effettuata manualmente.** e fare clic su **Avanti**.
6. Nella finestra di dialogo successiva viene chiesto di selezionare il modem da installare. Selezionare **Nokia 6600 (IrDA**) e fare clic su **Avanti**.
7. Nella finestra di dialogo successiva fare clic su **Continua**.
8. Al termine dell'installazione fare clic su **Fine**. Il modem Nokia 6600 (IrDA) viene visualizzato nell'elenco dei modem. Scegliere **OK** per chiudere la finestra **Opzioni modem e telefono**.

Il modem Nokia 6600 IrDA viene visualizzato nell'elenco dei Modem Nokia installati nell'applet Nokia Modem Options del Pannello di controllo.

3.1 DOPO L'INSTALLAZIONE

Controllare i modem installati selezionando **Pannello di controllo** e **Nokia Modem Options**. Nella finestra di dialogo **Modem Nokia installati** sono elencati tutti i modem ad alta velocità installati. Se il modem Nokia 6600 (Bluetooth) non è presente nell'elenco, sarà necessario installarlo manualmente.

Aggiunta del modem Bluetooth:

1. Attivare il profilo **Connessione remota** del software Bluetooth di Windows. Attivare Bluetooth nel telefono e connettere il telefono al PC. Per ulteriori informazioni sulla connessione del telefono al PC, consultare il capitolo **Connessione del Nokia 6600 a un PC**.
2. Aprire **Pannello di controllo** e scegliere **Opzioni modem e telefono**.
3. In **Opzioni modem e telefono** scegliere la scheda **Modem**. Fare clic sul pulsante **Aggiungi…**

4. Nella finestra di dialogo **Installazione nuovo modem** selezionare **Non rilevare il modem: verrà selezionato successivamente.** Scegliere il pulsante **Avanti**.
5. Nell'elenco **Produttori** selezionare **Nokia**. Nell'elenco **Modelli** selezionare il modem da installare. Scegliere il pulsante **Avanti**.
6. Selezionare il pulsante di opzione **Porte selezionate**. Nell'elenco selezionare la porta COM su cui si desidera installare il modem. Scegliere il pulsante **Avanti**.
7. Se viene visualizzata la finestra di dialogo **Firma digitale non trovata**, leggere la nota. Fare clic su **Sì** per continuare l'installazione o su **No** per terminarla.

Nel caso si prosegui con l'installazione, il modem Nokia 6600 (Bluetooth) verrà visualizzato nell'elenco dei modem Nokia installati nell'applicazione Nokia Modem Options del Pannello di controllo.

4. SELEZIONE DEL TELEFONO CON FUNZIONI DI MODEM

È possibile utilizzare il telefono con una serie di applicazioni disponibili in commercio per la comunicazione di fax e dati. Durante la configurazione di un'applicazione per fax o dati è necessario selezionare il telefono con funzioni di modem. A seconda che si utilizzi una connessione Bluetooth o a infrarossi è possibile selezionare come modem Nokia 6600 Bluetooth oppure Nokia 6600 IrDA.

Nota: quando si utilizza il telefono per effettuare chiamate dati o fax, la connessione a infrarossi è disponibile soltanto per Windows 98/Me/2000/XP.

Nota: poiché i dispositivi Bluetooth comunicano mediante onde radio, il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth non devono essere posizionati necessariamente a distanza ravvicinata. È sufficiente che siano posizionati a una distanza massima di 10 metri l'uno dall'altro, sebbene, in tal caso, la connessione potrà essere soggetta a interferenze, se tra i due oggetti si frappongono ostacoli (ad esempio, un muro) o sono presenti altri dispositivi elettronici.
Potrebbero essere in vigore alcune restrizioni sull'utilizzo dei dispositivi Bluetooth. Verificare l'esistenza di eventuali restrizioni presso le autorità locali.

5. AVVIO DI NOKIA MODEM OPTIONS

Per avviare Nokia Modem Options dal Pannello di controllo:

fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Pannello di controllo**;

nel Pannello di controllo fare doppio clic su **Nokia Modem Options**.

È possibile modificare le impostazioni delle chiamate dati anche quando il telefono non è connesso al computer. Vedere la Guida in linea di Nokia Modem Options per informazioni sulle modalità di impostazione di tali opzioni.

Nota: GPRS è una tecnologia che consente l'utilizzo del telefoni cellulari per l'invio e la ricezione di dati sulla rete mobile. Per potere accedere ai servizi GPRS, è necessario che la rete supporti la tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) e che sia stata effettuata la sottoscrizione del servizio. Il prezzo dei servizi GPRS può variare rispetto ai normali servizi dati GSM. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Nota: per l'utilizzo dei servizi dati ad alta velocità GSM è necessario che la rete supporti la tecnologia HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) e che sia stata effettuata la sottoscrizione del servizio. I servizi dati ad alta velocità GSM possono avere un costo superiore rispetto ai normali servizi dati GSM. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

6. DISINSTALLAZIONE DI MODEM OPTIONS FOR NOKIA 6600

1. Fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
3. Nella scheda Installa/Rimuovi selezionare **Modem Options for Nokia 6600** dall'elenco dei software che possono essere rimossi.
4. Scegliere **Aggiungi/Rimuovi**.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la rimozione dei file di programma.

Note importanti sulla sicurezza

Le istruzioni sulla sicurezza riportate nei manuali d'uso del telefono e del computer valgono anche quando il prodotto viene utilizzato con il telefono.

Si consiglia di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti per evitare di perderli o di danneggiarli.

Non puntare il raggio a infrarossi (IR) direttamente negli occhi e assicurarsi che non interferisca con altri dispositivi IR. I dispositivi a infrarossi sono prodotti laser di Classe 1.

L'utilizzo dei dispositivi Bluetooth potrebbe essere soggetto a restrizioni. Per informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

Installare il software solo da fonti in grado di offrire un'adeguata protezione da virus ed altro software pericoloso.