



GUÍA RÁPIDA DE NOKIA PC SUITE 5.1

NOKIA





Contenido

- 1. INTRODUCCIÓN 1
- 2. REQUISITOS DEL SISTEMA 2
- 3. INSTALACIÓN DE PC SUITE 2
- 4. INICIO 4
- 5. DESINSTALACIÓN DE PC SUITE 7

Aviso legal

Copyright © 2003 Nokia. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.





1. INTRODUCCIÓN

Consulte el manual de usuario del producto para obtener instrucciones sobre el funcionamiento, el cuidado y el mantenimiento, incluida información importante sobre seguridad.

En esta guía se describe brevemente cómo instalar y empezar a utilizar Nokia PC Suite. Para obtener más detalles sobre la utilización de PC Suite, consulte las ayudas en línea de las aplicaciones de PC Suite.

Nokia PC Suite ofrece las siguientes aplicaciones:

- **Nokia Application Installer** permite instalar las aplicaciones Java™ desde el PC al teléfono.
- **Nokia Image Converter** permite modificar las imágenes y transferirlas al teléfono móvil como, por ejemplo, papel tapiz, imágenes de contacto, e imágenes MMS dependiendo del modelo de teléfono que utilice.
- **Nokia Sound Converter** permite convertir tonos de llamada MIDI generales en tonos MIDI de polifonía escalable para el teléfono
- **Nokia Phone Browser** le permite gestionar algunas carpetas del teléfono mediante el explorador del PC, además de abrir otras aplicaciones de PC Suite
- **Nokia PC WAP Manager** le ayuda a gestionar los marcadores WAP y las opciones de servicio
- **Nokia Phone Editor** le permite enviar mensajes cortos y editar el contenido del teléfono (por ejemplo, contactos y opciones) cómodamente desde el PC
- **Nokia PC Sync** le permite sincronizar contactos y elementos de la agenda entre su teléfono y el administrador de información personal de su PC
- **Nokia Connection Manager** le permite elegir el tipo de conexión que se utiliza para conectar el PC y el teléfono
- **Nokia Content Copier** le permite copiar datos entre dos teléfonos Nokia, hacer copias de seguridad de los datos del teléfono Nokia en un PC compatible y borrar los datos del teléfono
- **Adaptadores de módem de datos Nokia** para utilizar el teléfono como módem en llamadas de datos
- **Nokia Modem Options** le permite configurar opciones para las llamadas de datos que realice

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Para instalar y ejecutar PC Suite, necesita:

- Windows 98/Me/2000/XP (Professional Edition y Home Edition)
- Un mínimo de 150 MB de espacio libre en el disco.

Para utilizar las ayudas en línea con PC Suite, es necesario:

- Internet Explorer 4.0 o versión posterior.

Para conectar el teléfono y el PC necesitará al menos uno de los siguientes elementos de conexión:

- Un puerto IrDA en el PC.
- El cable de conexión DKU-5.



Nota:

Todas las referencias que se hacen en esta guía a un PC (ordenador personal) son igualmente aplicables a uno portátil.



Nota: Si dispone de las primeras versiones de Windows 2000, puede que tenga que descargar la compatibilidad del módem IrCOMM para Windows 2000 para que admita infrarrojos. Este software se puede encontrar en la sección de descarga de software del sitio Web de Microsoft.

<http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/security/q252795/default.asp>

3. INSTALACIÓN DE PC SUITE

1. Salga de todos los programas de Windows.
2. Desinstale cualquier versión anterior de PC Suite 4.x o PC Suite 5.x del PC.
3. Si desea usar un cable para conectar su PC y el teléfono, tiene que instalar los controladores del cable DKU-5 antes de la aplicación Nokia PC Suite.
 - Encontrará el programa de instalación de los controladores en el paquete de ventas del cable.
 - Ejecute el programa siguiendo las instrucciones contenidas en el mismo.
 - Si está utilizando Windows 98 o Windows ME, reinicie el PC antes de continuar.
4. Si instala Nokia PC Suite desde el **CD-ROM**, haga lo siguiente:
 - Haga clic en **Instalación del software** en el menú principal del CD-ROM y, a continuación, haga clic en **Nokia PC Suite 5.1**

- 
5. Si instala Nokia PC Suite desde las páginas Web de productos y descargas, Nokia Product Support **Downloads**, haga lo siguiente:
 - Haga clic en **Nokia_PC_Suite_5.1.exe**.
 - Si acepta los términos de la descarga, haga clic en **Accept and download**.
 - Puede guardar primero el archivo en el disco o ejecutar el programa desde su ubicación actual. Si ha guardado el archivo en el disco, vaya al disco y haga clic en **Nokia_PC_Suite_5.1.exe**. Si está ejecutando el programa desde la red, realice el siguiente paso.
 6. Seleccione el idioma de instalación y haga clic en **OK**. El Asistente de InstallShield iniciará el programa de instalación.
 7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y observe que:
 - Para continuar deberá aceptar **Licence agreement**.
 - En la ventana **Select Features**, el programa de instalación le pide que seleccione las aplicaciones que desea instalar: puede instalar todas las aplicaciones o sólo aquellas que desee.
 - En la ventana **Selección de método de conexión**, seleccione uno o más de los métodos de conexión disponibles: conexión por infrarrojos o por cable. Una vez seleccionado el método o los métodos de conexión, el programa de instalación le pide que conecte su teléfono al PC utilizando el método o los métodos de conexión seleccionados.
 8. Reinicie el PC. La instalación continúa después de Reiniciar.



Nota: Los controladores de módem de datos del Nokia se instalarán automáticamente una vez realizado esto.



Nota: Si está utilizando Windows XP deberá actualizar el controlador de infrarrojos del Nokia xxxx después de instalar Nokia Modem Options. Los caracteres "xxxx" se refieren a los cuatro dígitos del número de modelo del teléfono, por ejemplo, el teléfono Nokia 7210.

Actualización del controlador de infrarrojos:

1. Conecte el teléfono al PC (por IrDA).
2. Abra **Panel de control** y seleccione **Opciones de teléfono y módem**.
3. En **Opciones de teléfono y módem** seleccione la ficha **Módems**. En la ficha **Módems**, seleccione **Standard Modem over IR link** y haga clic en **Propiedades**.
4. En el cuadro de diálogo **Standard Modem over IR link Properties**, seleccione la ficha **Controlador** y, a continuación, seleccione **Actualizar controlador**.
5. Se abre **Asistente para actualización de hardware**. Seleccione **Instalar desde una lista o ubicación específica (avanzado)**. Haga clic en **Siguiente**.
6. El cuadro de diálogo siguiente le pide que elija las opciones de búsqueda y de instalación. Seleccione **No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instalar**. Haga clic en **Siguiente**.
7. El siguiente cuadro de diálogo le pide que seleccione el módem que desea instalar. Seleccione **Nokia xxxx (IrDA)**. Haga clic en **Siguiente**.
8. En el siguiente cuadro de diálogo haga clic en **Continuar**.
9. Haga clic en **Finalizar** cuando se complete la instalación. El módem del Nokia xxxx (IrDA) aparece ahora en la lista de módems. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana **Opciones de teléfono y módem**.

El módem Nokia xxxx IrDA puede verse en la lista de Módems Nokia instalados en el subprograma del Panel de control Nokia Modem Options.

4. INICIO

4.1 INICIO DE UNA APLICACIÓN DE PC SUITE

Las aplicaciones de PC Suite se pueden abrir de dos formas:

- En el menú Inicio: haga clic en **Inicio**, elija **Programas** y **Nokia PC Suite 5** y, a continuación, seleccione la aplicación que desee.
- En **Nokia Phone Browser**: seleccione **Nokia Phone Browser** en la vista del árbol del Explorador de Windows y haga doble clic en el icono de la aplicación que desee abrir en la vista de carpetas.



Nota: No podrá realizar llamadas de datos con su teléfono mientras se encuentre activada cualquiera de las aplicaciones de Nokia PC Suite. Del mismo modo, tampoco podrá utilizar ninguna de las aplicaciones de Nokia PC Suite mientras se estén realizando llamadas de datos.

Cuando vaya a realizar una llamada de datos, asegúrese de que ninguno de los tipos de conexión en el Connection Manager esté seleccionado. Vuelva a seleccionar el tipo o tipos de conexión cuando vuelva a usar PC Suite.

Cuando esté abierta la aplicación Nokia PC Sync, el icono de Nokia PC Sync  aparecerá en la barra de tareas. Puede acceder a los comandos del menú de Nokia PC Sync haciendo clic con el botón derecho del ratón en este icono.



Sugerencia: Puede establecer que Nokia PC Sync se inicie de forma automática al iniciar. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono Nokia PC Sync situado en la barra de tareas y seleccione **Activar al iniciar**.

4.2 CREACIÓN DE UNA NUEVA TAREA DE SINCRONIZACIÓN

Para crear una nueva tarea de sincronización, haga clic en **Inicio**, elija **Programas y Nokia PC Suite 5** y finalmente seleccione **Nueva sincronización**.

4.3 CONEXIÓN DEL TELÉFONO CON UN PC

Para poder sincronizar elementos de la agenda y contactos entre su teléfono y la aplicación del PC, y para poder transferir, mensajes con imágenes, tonos de llamada y las opciones WAP entre su teléfono y el PC, deberá conectar ambos aparatos. Puede utilizar una conexión por cable o por infrarrojos.

La conexión se realizará automáticamente si un teléfono está conectado al PC. Si hay más de un teléfono dentro del radio de alcance o desea cambiar el tipo de conexión, siga las instrucciones sobre el uso de los tipos de conexión en la ayuda en línea de PC Suite.

4.4 USO DE NOKIA CONTENT COPIER

Puede utilizar Nokia Content Copier para copiar datos entre dos teléfonos Nokia, hacer copias de seguridad de los datos del teléfono Nokia en un PC compatible y borrar los datos del teléfono.

Para iniciar Nokia Content Copier, haga clic en el botón **Inicio**, elija **Programas y Nokia PC Suite 5** y, a continuación, haga clic en **Nokia Content Copier**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



Nokia Content Copier es compatible con varios teléfonos Nokia. En la tabla siguiente se muestran los teléfonos compatibles y los tipos de conexión disponibles para cada modelo:

Nokia 6250/Nokia 7110	Conexión por infrarrojos/cable de serie DLR-3P
Nokia 8210/Nokia 8310/Nokia 8850/Nokia 8890	Conexión por infrarrojos
Nokia 6210/Nokia 6310/Nokia 6310i	Conexión Bluetooth/conexión por infrarrojos/cable de serie DLR-3P
Nokia 7210/Nokia 6610/Nokia 6100/Nokia 5100/Nokia 7250/Nokia 6800	Conexión por infrarrojos/cable DKU-5

Para obtener más información sobre la conexión del teléfono al PC, consulte la guía de usuario del teléfono.

4.5 USO DE NOKIA MODEM OPTIONS

4.5.1 Selección del teléfono como módem

Puede utilizar el teléfono con una amplia gama de aplicaciones de comunicaciones de datos disponibles en los comercios. Al configurar una aplicación de datos, debe seleccionar el teléfono como módem. En función del tipo de conexión que vaya a utilizar, conexión por cable o por infrarrojos, puede seleccionar Nokia xxxx Cable o Nokia xxxx IrDA como módem. Los caracteres "xxxx" se refieren a los cuatro dígitos del número de modelo del teléfono, por ejemplo, el teléfono Nokia 7210.

4.5.2 Inicio de Nokia Modem Options

Puede iniciar Nokia Modem Options desde el Panel de control:

1. Haga clic en el botón **Inicio**, elija **Configuración** y haga clic en **Panel de control**.
2. En el Panel de control, haga doble clic en **Nokia Modem Options**.

Puede modificar las opciones de llamadas de datos aunque el teléfono no esté conectado al ordenador. Consulte la ayuda de Nokia Modem Options para obtener información sobre la configuración de estas opciones.



Nota: Con la tecnología GPRS los teléfonos móviles pueden utilizarse para enviar y recibir datos en la red de móviles. Para utilizar los servicios GPRS es necesario que la red admita la tecnología GPRS (General Packet Radio Service, servicio general de radio por paquetes) y que se haya suscrito a este servicio. El precio de los servicios GPRS puede ser distinto del de los servicios de datos GSM normales. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más información.



Nota: Para utilizar servicios de datos de alta velocidad GSM, la red debe admitir la tecnología HSCSD (Datos conmutados en circuito de alta velocidad) y el usuario debe estar abonado a este servicio. Los servicios de datos de alta velocidad GSM pueden costar más que los servicios de datos GSM normales. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más información.

4.6 CAMBIO DE IDIOMA

La selección del idioma se realiza en el programa de instalación. Sólo puede seleccionar un único idioma y éste se utilizará en todas las aplicaciones de PC Suite instaladas. Para cambiar el idioma, deberá volver a ejecutar el programa de instalación de PC Suite. Seleccione **Modificar** al comienzo del programa de instalación y continúe de la forma habitual, seleccionando el nuevo idioma cuando se le solicite.

5. DESINSTALACIÓN DE PC SUITE

1. Haga clic en el botón **Inicio**, señale a **Configuración** y haga clic en **Panel de control**.
2. Haga doble clic en **Agregar o quitar programas**.
3. En la ficha Instalar o desinstalar, seleccione **Nokia PC Suite 5.1** en la lista de programas que pueden ser eliminados.
4. Haga clic en **Agregar o quitar**.
5. En la ventana Instalación de Nokia PC Suite, haga clic en **Eliminar** y después en **Siguiente**.
6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla hasta que se eliminen los archivos de programa.



Notas importantes de seguridad

Todas las instrucciones de seguridad en las guías del usuario de su teléfono y PC también deben aplicarse cuando este producto se emplee con el teléfono.

Acuérdese de realizar copias de seguridad de todos los datos importantes para protegerlos de posibles pérdidas o modificaciones.

Para desconectar el cable del teléfono, sujete el conector y retire el cable.

Evite que el rayo de infrarrojos interfiera con otros dispositivos infrarrojos y no lo dirija hacia los ojos.