



ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ NOKIA PC SUITE 5.16

NOKIA



Περιεχόμενα

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
2.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	5
3.	ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ..	5
4.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ NOKIA PC SUITE	7
5.	ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ NOKIA PC SUITE	9
6.	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....	15
7.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	19

Νομικές ανακοινώσεις

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2002, 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλεια

Όλες οι οδηγίες για την ασφάλεια που περιέχονται στους οδηγούς χρήσης τόσο του τηλεφώνου όσο και του υπολογιστή ισχύουν κατά την χρήση αυτού του προϊόντος με το τηλέφωνο.

Μην παραλείπετε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων σας για την προστασία τους σε περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης. Εγκαταστήστε λογισμικό μόνο από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από επιβλαβές λογισμικό.



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες δίνονται στον ξεχωριστό οδηγό χρήσης του τηλεφώνου Nokia που διαθέτετε. Μην αντικαθιστάτε τον παρόντα Γρήγορο οδηγό για το λογισμικό Nokia PC Suite με τον πλήρη οδηγό χρήσης, ο οποίος παρέχει σημαντικές πληροφορίες για θέματα ασφάλειας και συντήρησης.

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης και έναρξης χρήσης του λογισμικού Nokia PC Suite. Για πιο αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού Nokia PC Suite, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια των εφαρμογών Nokia PC Suite.

Το λογισμικό Nokia PC Suite αποτελείται από τις παρακάτω εφαρμογές:

- **Nokia Application Installer** - επιτρέπει την εγκατάσταση εφαρμογών Java™ από έναν συμβατό υπολογιστή σε ένα συμβατό τηλέφωνο
- **Nokia Image Converter** - επιτρέπει την τροποποίηση εικόνων και τη μεταφορά τους σε ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ως ταπετσαρίες, εικόνες-πορτραίτο και εικόνες MMS
- **Nokia Sound Converter** - επιτρέπει τη μετατροπή μονοφωνικών ήχων κλήσης MIDI σε πολυφωνικούς ήχους MIDI για ένα συμβατό τηλέφωνο
- **Nokia Phone Browser** - επιτρέπει τη διαχείριση ορισμένων φακέλων ενός συμβατού τηλεφώνου μέσω του Windows Explorer και το άνοιγμα άλλων εφαρμογών Nokia PC Suite
- **Nokia PC WAP Manager** - βοηθάει στη διαχείριση σελιδοδεικτών WAP και ρυθμίσεων υπηρεσιών
- **Nokia Phone Editor** - επιτρέπει την αποστολή σύντομων μηνυμάτων και την επεξεργασία του περιεχομένου ενός συμβατού τηλεφώνου από τον υπολογιστή σας
- **Nokia PC Sync** - επιτρέπει τον συγχρονισμό επαφών και στοιχείων ημερολογίου μεταξύ ενός συμβατού τηλεφώνου και ενός συμβατού προγράμματος διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών υπολογιστή (PIM)
- **Nokia Connection Manager** - επιτρέπει την επιλογή του τύπου σύνδεσης που επιθυμείτε μεταξύ ενός συμβατού τηλεφώνου και ενός συμβατού υπολογιστή όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές Nokia PC Suite
- **Nokia Content Copier** - επιτρέπει την αντιγραφή πληροφοριών μεταξύ δύο συμβατών τηλεφώνων Nokia, τη φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων ενός συμβατού τηλεφώνου Nokia σε έναν συμβατό υπολογιστή και τη διαγραφή των πληροφοριών από ένα συμβατό τηλέφωνο
- **Nokia Modem Options** - επιτρέπει τον ορισμό επιλογών για τις κλήσεις δεδομένων που πραγματοποιείτε

Εγκαθιστώντας το Nokia PC Suite εγκαθιστάτε επίσης **εφαρμογές προσαρμογής του Nokia 7250i ως μόντεμ**, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε ένα συμβατό τηλέφωνο ως μόντεμ σε περιπτώσεις κλήσεων δεδομένων

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για την εγκατάσταση και χρήση του Nokia PC Suite, απαιτούνται:

- Windows 98SE/Me/2000/XP (Professional και Home Edition)
- Τουλάχιστον 150 MB ελεύθερου χώρου στον σκληρό δίσκο.

Για χρήση της ηλεκτρονικής βοήθειας με το Nokia PC Suite, απαιτείται:

- Internet Explorer 5.0 ή νεότερη έκδοση.

Για μια σύνδεση μεταξύ ενός συμβατού τηλεφώνου και ενός συμβατού υπολογιστή, απαιτούνται τουλάχιστον τα εξής:

- Μία θύρα IrDA στον υπολογιστή σας.
- Το καλώδιο σύνδεσης DKU-5
- Για να έχετε πρόσβαση από τον υπολογιστή σε συσκευές με δυνατότητα Bluetooth χρειάζεστε έναν υπολογιστή με δυνατότητα Bluetooth και μια συμβατή συσκευή σύνδεσης μέσω Bluetooth ή έναν συμβατό υπολογιστή με εσωτερική συσκευή σύνδεσης μέσω Bluetooth, για παράδειγμα:
 - Ηλεκτρονικούς υπολογιστές με εσωτερική συσκευή σύνδεσης μέσω Bluetooth:
 - Toshiba Tecra 9000
 - IBM ThinkPad A30p
 - Προσαρμογείς ή λογισμικό Bluetooth (για χρήση με συμβατούς υπολογιστές με δυνατότητα Bluetooth):
 - Μονάδα Bluetooth USB της TDK
 - 3COM Bluetooth PCCard (3CRWB6096)
 - Xircom CreditCard (CBT)
 - Προσαρμογέα USB για Bluetooth της Brainbox
 - Οικογένεια προϊόντων λογισμικού Digianswer Bluetooth
 - Microsoft Windows XP Bluetooth



Συμβουλή:

Στον παρόντα οδηγό, όλες οι αναφορές σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ισχύουν εξίσου για επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές.

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε ένα συμβατό τηλέφωνο Nokia και έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή για δύο λόγους:

- για να μεταφέρετε πληροφορίες μεταξύ του Nokia PC Suite και του τηλεφώνου ή

- για να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ως μόντεμ προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε ένα δίκτυο δεδομένων με τον υπολογιστή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση υπερύθρων (IrDA), τεχνολογία Bluetooth ή μια καλωδιακή σύνδεση ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που υποστηρίζει το τηλέφωνο ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ανάλογα με τις επιλογές που είναι ενεργοποιημένες κατά την εγκατάσταση του λογισμικού Nokia PC Suite.

3.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ NOKIA PC SUITE

- Χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ ενός συμβατού τηλεφώνου και του Nokia PC Suite (για παράδειγμα όταν συγχρονίζετε συμβατά στοιχεία ημερολογίου και επαφές μεταξύ του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή, όταν μεταφέρετε εικόνες ή ήχους κλήσης ή όταν εγκαθιστάτε εφαρμογές με το Nokia PC Suite).
- Χρησιμοποιήστε το **Nokia Connection Manager** για να καθορίσετε ή να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης. Η εφαρμογή Nokia Connection Manager εγκαθίσταται αυτόματα κατά την εγκατάσταση οποιασδήποτε εφαρμογής Nokia PC Suite, εκτός της εφαρμογής Nokia Modem Options, η οποία δεν χρησιμοποιεί το Nokia Connection Manager.
- Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η σύνδεση μεταξύ των εφαρμογών Nokia PC Suite και ενός συμβατού τηλεφώνου δημιουργείται αυτόματα κατά το άνοιγμα των εφαρμογών.
- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής Nokia Connection Manager με διαφορετικούς τύπους σύνδεσης, ανατρέξτε στο Παράρτημα Α στο παρόν έγγραφο.

3.2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΩΣ ΜΟΝΤΕΜ

- Χρησιμοποιείται κατά την αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου δεδομένων όπως το Internet.
- Εγκαταστήστε την εφαρμογή **Nokia Modem Options** κατά την εγκατάσταση του Nokia PC Suite.
- Δημιουργήστε τη σύνδεση δεδομένων με το πρόγραμμα σύνδεσης που διαθέτει ο υπολογιστής σας (για παράδειγμα "Συνδέσεις Δικτύου και Δικτύου μέσω Τηλεφώνου" στα Windows 2000 και "Συνδέσεις δικτύου" στα XP). Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μόντεμ από τα Windows, επιλέγοντας Πίνακας Ελέγχου -> Nokia Modem Options.



Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Connection Manager για να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ με την εφαρμογή Nokia Modem Options! Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι τύποι σύνδεσης είναι απενεργοποιημένοι στην εφαρμογή Nokia Connection Manager όταν πραγματοποιείτε μια κλήση δεδομένων.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ NOKIA PC SUITE

4.1 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Απεγκαταστήστε τυχόν προηγούμενες εκδόσεις του Nokia PC Suite 4.x ή του Nokia PC Suite 5.x από τον υπολογιστή σας.
- Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση Bluetooth, εγκαταστήστε τους προσαρμογείς ή το λογισμικό Bluetooth που απαιτείται πριν να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους προσαρμογείς, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Απαιτήσεις συστήματος" σε αυτόν τον οδηγό.
- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο για τη σύνδεση ενός συμβατού υπολογιστή και ενός συμβατού τηλεφώνου, πρέπει να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης για το καλώδιο DKU-5 πριν εγκαταστήσετε την εφαρμογή Nokia PC Suite.
 - Θα βρείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης των προγραμμάτων οδήγησης στις σελίδες web Nokia Phone Support ή στο CD-ROM του Nokia PC Suite.
- Εάν διαθέτετε τις πρώτες εκδόσεις του Windows 2000, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας της Microsoft για Windows 2000 προκειμένου το σύστημά σας να υποστηρίξει σύνδεση υπερύθρων. Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/security/q252795/default.asp>

4.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ NOKIA PC SUITE

1. Τερματίστε όλα τα προγράμματα και δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων σας για την προστασία τους σε περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης.
2. Εάν εγκαθιστάτε το Nokia PC Suite από **CD-ROM**, κάντε τα εξής:
 - Επιλέξτε **Εγκατάσταση λογισμικού** (Install Software) από το κύριο μενού του CD-ROM και στη συνέχεια επιλέξτε **Nokia PC Suite 5.16**
 - Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και πατήστε OK. Ο οδηγός InstallShield Wizard εκκινεί το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Εάν εγκαθιστάτε το Nokia PC Suite από τις ιστοσελίδες **Nokia Phone Support**, κάντε τα εξής:

- Επιλέξτε τη γλώσσα από την αναπτυσσόμενη λίστα.
- Επιλέξτε **Nokia_PC_Suite_516_xx.exe** (η ένδειξη xx δηλώνει τη συντομογραφία της γλώσσας)
- Εάν αποδεχτείτε τους όρους της λήψης, επιλέξτε **Accept**.
- Αποθηκεύστε το αρχείο στη θέση που επιθυμείτε στον υπολογιστή σας.
- Αναζητήστε το αρχείο που έχετε λάβει και κάντε κλικ στο αρχείο **Nokia_PC_Suite_516_xx.exe**. Ο οδηγός InstallShield Wizard εκκινεί το πρόγραμμα εγκατάστασης.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και σημειώστε ότι:
 - Πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε την **Άδεια χρήσης** πριν να συνεχίσετε.
 - Στο παράθυρο **Επιλογή εφαρμογών**, επιλέξτε τις εφαρμογές που θέλετε να εγκαταστήσετε. Μπορείτε να εγκαταστήσετε είτε όλες τις εφαρμογές είτε μόνο αυτές που επιθυμείτε.
 - Επιλέξτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Nokia Modem Options εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ. Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Σύνδεση μεταξύ ενός συμβατού τηλεφώνου και του Nokia PC Suite** στο παρόν έγγραφο.
 - Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια καλωδιακή σύνδεση, συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή όταν σας ζητηθεί στο παράθυρο διαλόγου **Επιλογή μεθόδου σύνδεσης**, σύμφωνα με τις οδηγίες.
4. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

4.3 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ, μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής Nokia Modem Options, θα πρέπει να κάνετε τα εξής:

- να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης Nokia 7250i (IrDA) (εάν χρησιμοποιείτε Windows XP)
- να προσθέσετε το Nokia xxxx (Bluetooth) ως μόντεμ



Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο συμβατό μοντέλο τηλεφώνου της Nokia, επιλέξτε τα προγράμματα οδήγησης με τον αντίστοιχο τετραψήφιο αριθμό του μοντέλου του συγκεκριμένου τηλεφώνου.

4.3.1 Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης υπερύθρων

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε έναν συμβατό υπολογιστή (μέσω IrDA).
2. Ανοίξτε τον **Πίνακα Ελέγχου** και επιλέξτε **Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ**.
3. Στο παράθυρο **Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ** επιλέξτε την καρτέλα **Μόντεμ**. Στην καρτέλα **Μόντεμ**, επιλέξτε **Standard Modem over IR link** και επιλέξτε **Ιδιότητες**.
4. Στο πλαίσιο διαλόγου **Standard Modem over IR link Properties** επιλέξτε την καρτέλα **Πρόγραμμα οδήγησης** και επιλέξτε **Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης**.
5. Ανοίγει ο **Οδηγός ενημέρωσης υλικού**. Επιλέξτε **Εγκατάσταση από μια λίστα ή μια καθορισμένη θέση (Για προχωρημένους)**. Κάντε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**.
6. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου σας ζητείται να επιλέξετε τις επιλογές αναζήτησης και εγκατάστασης που επιθυμείτε. Επιλέξτε **Χωρίς αναζήτηση. Επιλογή του προγράμματος οδήγησης από το χρήστη**. Κάντε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**.
7. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου σας ζητείται να επιλέξετε το μόντεμ που θέλετε να εγκαταστήσετε. Επιλέξτε **Nokia 7250i (IrDA)**. Κάντε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**.
8. Διαβάστε τη σημείωση στο επόμενο παράθυρο διαλόγου. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε με την ενημέρωση ή **Διακοπή εγκατάστασης** για να την σταματήσετε.

9. Εάν συνεχίσετε την εγκατάσταση, επιλέξτε **Τέλος** όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Το μόντεμ Nokia 7250i (IrDA) εμφανίζεται τώρα στη λίστα των μόντεμ. Επιλέξτε **ΟΚ** για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου **Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ**.

Το μόντεμ Nokia 7250i (IrDA) εμφανίζεται τώρα στη λίστα των εγκατεστημένων μόντεμ της Nokia στη βοηθητική εφαρμογή Nokia Modem Options στον Πίνακα Ελέγχου.

4.3.2 Προσθήκη του μόντεμ Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε το προφίλ "Δίκτυο μέσω τηλεφώνου" από το λογισμικό Bluetooth των Windows.
2. Ανοίξτε τον **Πίνακα Ελέγχου** και επιλέξτε **Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ**.
3. Στο παράθυρο **Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ** επιλέξτε την καρτέλα **Μόντεμ**. Στη λίστα **Μόντεμ**, επιλέξτε το μόντεμ Bluetooth που θέλετε να ενημερώσετε. Επιλέξτε **Προσθήκη...**
4. Στο πλαίσιο διαλόγου **Εγκατάσταση νέου μόντεμ** επιλέξτε **Επιλογή του μόντεμ από λίστα χωρίς ανίχνευση**. Κάντε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**.
5. Στη λίστα **Κατασκευαστής**, επιλέξτε **Nokia**. Στη λίστα **Μόντεμ**, επιλέξτε το μόντεμ που θέλετε να ενημερώσετε. Κάντε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**.
6. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Επιλεγμένες θύρες**. Στη λίστα, επιλέξτε τη θύρα COM στην οποία θέλετε να εγκαταστήσετε το μόντεμ. Κάντε κλικ στο κουμπί **Επόμενο**.
7. Διαβάστε τη σημείωση στο επόμενο παράθυρο διαλόγου. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε με την ενημέρωση ή **Διακοπή εγκατάστασης** για να την σταματήσετε.

Εάν συνεχίσετε την εγκατάσταση, το μόντεμ Nokia xxxx (Bluetooth) θα εμφανίζεται πλέον στη λίστα των εγκατεστημένων μόντεμ της Nokia στη βοηθητική εφαρμογή Nokia Modem Options στον Πίνακα Ελέγχου.

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ NOKIA PC SUITE

5.1 ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ NOKIA PC SUITE

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ανοίγετε εφαρμογές Nokia PC Suite:

- από το μενού "Εναρξη": κάντε κλικ στο κουμπί **Εναρξη**, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή **Προγράμματα** και κατόπιν **Nokia PC Suite 5** και στη συνέχεια επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.
- από την εφαρμογή **Nokia Phone Browser**: επιλέξτε **Nokia Phone Browser** στην Εξερεύνηση των Windows και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να ανοίξετε στην προβολή φακέλων.



Σημείωση: Δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως μόντεμ ενώ είναι ανοιχτή κάποια άλλη εφαρμογή του Nokia PC Suite. Επίσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε εφαρμογές του Nokia PC Suite ενώ υπάρχουν ενεργές κλήσεις δεδομένων.

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι στην εφαρμογή Nokia Connection Manager δεν είναι επιλεγμένος κανένας τύπος σύνδεσης. Επιλέξτε ξανά τον τύπο σύνδεσης όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε πάλι το Nokia PC Suite.

5.2 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ NOKIA PC SYNC

Το Nokia PC Sync σας επιτρέπει να συγχρονίζετε τις επαφές και τα στοιχεία ημερολογίου και λίστας υποχρεώσεων μεταξύ ενός συμβατού κινητού τηλεφώνου Nokia και ενός συμβατού προγράμματος διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών υπολογιστή (PIM), δίνοντας σας έτσι τη δυνατότητα να έχετε ενημερωμένες πληροφορίες τόσο στο τηλέφωνο όσο και στον υπολογιστή σας.

Για να δημιουργήσετε μια νέα εργασία συγχρονισμού, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή **Προγράμματα** και κατόπιν **Nokia PC Suite 5** και στη συνέχεια επιλέξτε **Νέος συγχρονισμός**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του Nokia PC Sync.

Όταν εκτελείται το Nokia PC Sync, στη γραμμή εργασιών εμφανίζεται το εικονίδιο του Nokia PC Sync . Μπορείτε να μεταβείτε στις εντολές μενού του Nokia PC Sync κάνοντας κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε αυτό το εικονίδιο.



Συμβουλή: Μπορείτε να ρυθμίσετε το Nokia PC Sync ώστε να ξεκινά αυτόματα κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο του Nokia PC Sync στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε **Ενεργοποίηση κατά την εκκίνηση**.

5.3 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ NOKIA CONTENT COPIER

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Nokia Content Copier προκειμένου

- να αντιγράψετε πληροφορίες μεταξύ δύο συμβατών τηλεφώνων Nokia,
- να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών που έχετε αποθηκευμένες σε ένα συμβατό τηλέφωνο Nokia σε έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή, και
- να διαγράψετε πληροφορίες από ένα συμβατό τηλέφωνο.



Σημείωση: Διαγράφοντας πληροφορίες διαγράφεται και το αρχείο κλήσεων του τηλεφώνου.

Για να ξεκινήσετε το Nokia Content Copier, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή **Προγράμματα** και κατόπιν **Nokia PC Suite 5** και στη συνέχεια επιλέξτε **Nokia Content Copier**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Σημείωση: Οι προφυλάξεις πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, μετατροπή, μεταφορά ή προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσεις ή άλλου περιεχομένου.

Η εφαρμογή Nokia Content Copier υποστηρίζει διάφορα μοντέλα τηλεφώνου της Nokia. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα υποστηριζόμενα τηλέφωνα και τους διαθέσιμους τύπους σύνδεσης για διαφορετικά μοντέλα τηλεφώνων:

Nokia 6250/7110	Σύνδεση υπερύθρων/σειριακό καλώδιο DLR-3P
Nokia 8210/8310/8850/8890	Σύνδεση υπερύθρων
Nokia 6210/6310/6310i	Σύνδεση Bluetooth/σύνδεση υπερύθρων/σειριακό καλώδιο DLR-3P
Nokia 7210/6610/6100/7250/7250i/6800	Σύνδεση υπερύθρων/καλώδιο DKU-5
Nokia 6650	Σύνδεση Bluetooth/σύνδεση υπερύθρων/καλώδιο DKU-2

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση ενός συμβατού τηλεφώνου σε έναν συμβατό υπολογιστή, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του εν λόγω τηλεφώνου.

5.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Στην εφαρμογή Nokia Phone Browser, μπορείτε να διαχειριστείτε κάποιους από τους φακέλους που υπάρχουν σε ένα συμβατό τηλέφωνο μέσω του Windows Explorer. Συνδέοντας ένα συμβατό τηλέφωνο Nokia με ένα συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia PC Suite 5.16, δημιουργείται ένας φάκελος τηλεφώνου στην προβολή δέντρου του Windows Explorer.

Εκκινήστε την εφαρμογή Nokia Phone Browser επιλέγοντας Έναρξη > Προγράμματα > Nokia PC Suite 5 > Nokia Phone Browser.

Κάτω από το φάκελο τηλεφώνου, μπορείτε να δείτε ορισμένους υποφακέλους τηλεφώνου, τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε από ένα συμβατό τηλέφωνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία από τους υποφακέλους τηλεφώνου στους φακέλους του ηλεκτρονικού υπολογιστή και αντίστροφα καθώς και να δημιουργείτε νέους φακέλους στους υποφακέλους του τηλεφώνου.



Σημείωση: Η αντιγραφή αρχείων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο τηλέφωνο ενδέχεται να διαρκέσει λίγο ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για την αντιγραφή πριν να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του Nokia Phone Browser.

5.5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ NOKIA MODEM OPTIONS

5.5.1 Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με μια πληθώρα εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων που διατίθενται στο εμπόριο. Κατά τη ρύθμιση παραμέτρων μιας εφαρμογής δεδομένων, πρέπει να επιλέξετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ. Μπορείτε να επιλέξετε το Nokia 7250i (καλώδιο), το Nokia xxxx (Bluetooth) ή το Nokia 7250i (IrDA) ως μόντεμ, ανάλογα με το τηλέφωνο που χρησιμοποιείτε και τα μόντεμ που έχετε επιλέξει κατά την εγκατάσταση. Εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο συμβατό μοντέλο τηλεφώνου της Nokia, επιλέξτε τα προγράμματα οδήγησης με τον αντίστοιχο τετραψήφιο αριθμό του μοντέλου του συγκεκριμένου τηλεφώνου.

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως μόντεμ

- πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνίας δεδομένων
 - πρέπει να έχετε εγγραφεί στην κατάλληλη υπηρεσία δικτύου από την υπηρεσία παροχής Internet
 - πρέπει να έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης μόντεμ. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή μέσω υπέρυθρων ακτίνων, θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα οδήγησης για το μόντεμ υπέρυθρων. Κάθε μόντεμ της Nokia μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Αυτό σημαίνει ότι αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα μοντέλα κινητών τηλεφώνων της Nokia ως μόντεμ, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Nokia Modem Options για κάθε μοντέλο.
 - πρέπει να έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή Nokia Modem Options.
1. Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας με άλλες εφαρμογές του Nokia PC Suite, απενεργοποιήστε όλους τους τύπους σύνδεσης από το Nokia Connection Manager.
 2. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή.
 3. Δημιουργήστε τη σύνδεση δεδομένων με το πρόγραμμα σύνδεσης που διαθέτει ο υπολογιστής σας (για παράδειγμα "Συνδέσεις Δικτύου και Δικτύου μέσω Τηλεφώνου" στα Windows 2000 και "Συνδέσεις δικτύου" στα XP).
 4. Επιλέξτε το μόντεμ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος σύνδεσης και πραγματοποιήστε την κλήση δεδομένων.
 5. Όταν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές του Nokia PC Suite, τερματίστε την κλήση δεδομένων και επιλέξτε τους τύπους σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά στο Nokia Connection Manager.

5.5.2 Αλλαγή ρυθμίσεων στο Nokia Modem Options

Στην εφαρμογή Nokia Modem Options, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των κλήσεων δεδομένων που θα ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε ένα συμβατό τηλέφωνο Nokia ως μόντεμ.

Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα σύνδεσης δεδομένων και τη μέθοδο σύνδεσης.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των κλήσεων δεδομένων ακόμη και όταν το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό αυτών των επιλογών στο Nokia Modem Options, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του Nokia Modem Options.

Μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή Nokia Modem Options από τον "Πίνακα Ελέγχου" των Windows:

1. Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου**.
2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Nokia Modem Options**.



Σημείωση: Η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) επιτρέπει την αποστολή και λήψη δεδομένων από κινητό τηλέφωνο μέσω του δικτύου του κινητού τηλεφώνου με βελτιωμένες και ταχύτερες δυνατότητες επικοινωνίας δεδομένων σε σχέση με την τεχνολογία GSM. Η χρήση των υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων GPRS προϋποθέτει ότι το δίκτυό σας υποστηρίζει την τεχνολογία GPRS και ότι έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών GPRS ενδέχεται να διαφέρει από την τιμολόγηση των κανονικών υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων GSM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημείωση: Η χρήση υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας προϋποθέτει ότι το δίκτυό σας υποστηρίζει την τεχνολογία HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) και ότι έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία. Οι υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας ενδέχεται να κοστίζουν ακριβότερα από τις συνηθισμένες υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

5.6 ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ NOKIA PC SUITE

Όταν εγκαθιστάτε το Nokia PC Suite, μπορείτε να επιλέξετε μια γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται σε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές του Nokia PC Suite. Για να αλλάξετε τη γλώσσα:

- *Εάν έχετε εγκαταστήσει το Nokia PC Suite από **CD-ROM**:*
 - καταργήστε την εγκατάσταση του Nokia PC Suite και εγκαταστήστε το ξανά, επιλέγοντας τη νέα γλώσσα στην αρχή της εγκατάστασης.
- *Εάν έχετε εγκαταστήσει το Nokia PC Suite από τις ιστοσελίδες **Nokia Phone Support**:*
 - καταργήστε την εγκατάσταση του υπάρχοντος Nokia PC Suite
 - πηγαίnete πίσω στις σελίδες υποστήριξης, επιλέξτε μια νέα γλώσσα, αντιγράψτε στο δίσκο του υπολογιστή σας το αρχείο **Nokia_PC_Suite_516_xx.exe** (η ένδειξη



xx δηλώνει τη συντομογραφία της γλώσσας) στη συγκεκριμένη γλώσσα και εγκαταστήστε το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας

5.7 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ NOKIA PC SUITE

1. Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου**.
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Προσθαφαίρεση προγραμμάτων**.
3. Στη λίστα "Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα", επιλέξτε **Nokia PC Suite 5.16**.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Αλλαγή/Κατάργηση**.
5. Στο παράθυρο εγκατάστασης του Nokia PC Suite, κάντε κλικ στο κουμπί **Κατάργηση** και στη συνέχεια επιλέξτε **Επόμενο**.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη έως ότου καταργηθούν τα αρχεία προγράμματος.



6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

6.1 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Πώς μπορώ να ελέγξω τη σύνδεση IrDA στα Windows 98SE;

Πριν να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite μέσω IrDA στα Windows 98SE, μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργικότητα της θύρας IrDA με τον εξής τρόπο:

1. Ανοίξετε την "Εποπτεία Υπερύθρων" της Microsoft.
2. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων είναι ενεργοποιημένη στο σύστημά σας.
3. Ελέγξτε ότι η "Εποπτεία Υπερύθρων" έχει εντοπίσει το τηλέφωνο Nokia στη γραμμή κατάστασης.

Το Nokia PC Suite δεν αποκρίνεται πλέον.

Εάν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση υπερύθρων, ενεργοποιήστε ξανά τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου και στη συνέχεια επανεκκινήστε το Nokia PC Suite.

Το Nokia PC Suite δεν αποκρίνεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης δεδομένων.

Δεν είναι δυνατή η χρήση του Nokia PC Suite κατά τη διάρκεια μιας κλήσης δεδομένων. Τερματίστε την κλήση δεδομένων και επανεκκινήστε το Nokia PC Suite.

Αποσυνδέσα και στη συνέχεια συνέδεσα ξανά το τηλέφωνό μου, χωρίς να περιμένω έως ότου το Nokia PC Suite αναγνωρίσει ότι το τηλέφωνο έχει αποσυνδεθεί. Τώρα το Nokia PC Suite δεν αποκρίνεται.

Πριν να συνδέσετε ξανά το τηλέφωνο, θα πρέπει να περιμένετε έως ότου το Nokia PC Suite αναγνωρίσει ότι έχετε αποσυνδέσει το τηλέφωνο. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο του τηλεφώνου που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης των εφαρμογών Nokia PC Suite δηλώνει την κατάσταση σύνδεσης του τηλεφώνου. Στο Nokia PC Sync, το εικονίδιο του Nokia PC Sync στη γραμμή εργασιών είναι κίτρινο και λευκό όταν το τηλέφωνο είναι αποσυνδεδεμένο. Εάν έχετε επανασυνδέσει το τηλέφωνό σας πολύ νωρίς και αντιμετωπίζετε προβλήματα, απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά και επανεκκινήστε το Nokia PC Suite.

Δεν μπορώ να εντοπίσω την εφαρμογή Nokia Connection Manager

Εάν εγκαταστήσατε μόνο την εφαρμογή Modem Options, το Nokia Connection Manager δεν εγκαταστάθηκε. Η εφαρμογή Nokia Connection Manager εγκαθίσταται πάντα όταν, κατά την εγκατάσταση, επιλέγετε οποιαδήποτε εφαρμογή εκτός του Modem Options.

Έχουν εγκατασταθεί πολλά μόντεμ Nokia



Προτείνεται να μην ενεργοποιήσετε την επιλογή "Ενεργοποίηση εγκατάστασης λογισμικού για συσκευές Plug and Play εντός περιοχής" από την "Εποπτεία Υπερύθρων" (μόνο για Windows 98SE) δεδομένου ότι προκαλεί διένεξη με την εγκατάσταση του Nokia PC Suite.

Δεν μπορώ να δημιουργήσω μια σύνδεση υπερύθρων με τον ηλεκτρονικό μου υπολογιστή

Δοκιμάστε να μειώσετε την ταχύτητα της σύνδεσης IrDA στον υπολογιστή σας σε 115200bps, για παράδειγμα.

Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου -> Ασύρματη σύνδεση -> καρτέλα "Υλικό" -> Ιδιότητες -> καρτέλα "Για προχωρημένους"**. Στη λίστα **Ιδιότητες**, επιλέξτε **Μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης** και ορίστε την **Τιμή** σε 115200bps.

6.2 NOKIA PC SYNC

Το λογισμικό μου Nokia PC Sync δημιουργεί αντίγραφα όταν συγχρονίζω τις επαφές και αφού τις έχω επαναφέρει με το Nokia Content Copier.

Το Nokia Content Copier δημιουργεί πάντα αναγνωριστικά για τις επαφές όταν επαναφέρονται. Επομένως αυτές οι επαφές αναγνωρίζονται ως νέες. Μπορείτε να καταργήσετε τις διπλότυπες επαφές χρησιμοποιώντας το Nokia Phone Editor.

Μετά το συγχρονισμό του τηλεφώνου με το Microsoft Outlook στο τηλέφωνό μου εμφανίζονται παλιές υποχρεώσεις.

Εάν το Ημερολόγιο του Microsoft Outlook διαθέτει στοιχεία υποχρεώσεων χωρίς ημερομηνία λήξης, τα στοιχεία ενδέχεται να συγχρονιστούν στο τηλέφωνο ακόμη και εάν βρίσκονται εκτός της περιοχής συγχρονισμού.

Έχω καταχωρήσει στο τηλέφωνό μου υπενθυμίσεις γενεθλίων με ειδοποίηση. Μετά το συγχρονισμό με την εφαρμογή Lotus Organizer, οι υπενθυμίσεις αυτές δεν έχουν ειδοποίηση.

Οι χρόνοι ειδοποίησης που έχετε ορίσει στο τηλέφωνο για υπενθυμίσεις γενεθλίων θα καταργηθούν από την εφαρμογή Lotus Organizer μετά το συγχρονισμό. Για τις καταχωρήσεις γενεθλίων που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο και για τις οποίες δεν έχει οριστεί υπενθύμιση, μετά το συγχρονισμό, ορίζεται υπενθύμιση 7 ημέρες πριν από τα γενέθλια. Οι υπενθυμίσεις στο τηλέφωνό σας δεν θα επηρεαστούν από το συγχρονισμό. Πρόκειται για λειτουργία της εφαρμογής Lotus Organizer και δεν υπάρχει τρόπος να την αποφύγετε.

6.3 NOKIA CONTENT COPIER

Αποσυνέδεσα το τηλέφωνο προέλευσης και στη συνέχεια συνέδεσα το τηλέφωνο προορισμού χωρίς να περιμένω έως ότου το Nokia Content Copier αναγνωρίσει ότι το



τηλέφωνο έχει αλλάξει. Το Nokia Content Copier δεν αναγνωρίζει τώρα το τηλέφωνο προορισμού.

Πριν συνδέσετε το τηλέφωνο προορισμού, θα πρέπει να περιμένετε έως ότου ο υπολογιστής σας σταματήσει να ανιχνεύει το τηλέφωνο προέλευσης και μέχρι το κείμενο "Κανένα τηλέφωνο" να εμφανιστεί στο πλαίσιο "Τηλέφωνο προορισμού" του Nokia Content Copier. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει λίγα δευτερόλεπτα. Εάν έχετε συνδέσει το τηλέφωνο προορισμού πολύ νωρίς και παρουσιαστεί η προαναφερθείσα δυσλειτουργία, αποσυνδέστε το τηλέφωνο προορισμού και περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το κείμενο "Κανένα τηλέφωνο" στο πλαίσιο "Τηλέφωνο προορισμού". Στη συνέχεια δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το τηλέφωνο προορισμού.

Αφού χρησιμοποιήσα την επιλογή διαγραφής στην εφαρμογή Nokia Content Copier, το αρχείο κλήσεων του τηλεφώνου μου είναι κενό.

Ανεξάρτητα από τα δεδομένα που έχουν επιλεγεί να διαγραφούν, εκτελείται όλη η προεπιλεγμένη εγκατάσταση. Η προεπιλεγμένη εγκατάσταση διαγράφει πάντα το αρχείο κλήσεων.

Κατά την αντιγραφή επαφών από ένα τηλέφωνο σε άλλο με το Nokia Content Copier, η διεύθυνση Web δεν μεταφέρεται.

Η μεταφορά διευθύνσεων Web δεν υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή από το Nokia Content Copier.

Κατά τη μεταφορά δεδομένων από ένα τηλέφωνο σε ένα άλλο, δεν αντιγράφονται και οι ήχοι κλήσεις του προφίλ.

Τα αναγνωριστικά των ήχων κλήσης διαφέρουν σε ορισμένα μοντέλα τηλεφώνων και οι ήχοι ενδέχεται να μην είναι ίδιοι και στα δύο τηλέφωνα μετά τη χρήση του Nokia Content Copier.

Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα πρότυπα χρησιμοποιώντας το Nokia Content Copier

Οι αλλαγές στα πρότυπα του τηλεφώνου προέλευσης δεν αντιγράφονται στο τηλέφωνο προορισμού. Τα πρώτα 20 στοιχεία στο φάκελο "Πρότυπα" δεν τροποποιούνται ποτέ.

6.4 ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Δημιούργησα έναν ήχο κλήσης MIDI χρησιμοποιώντας το Nokia Sound Converter, αλλά το τηλέφωνο δεν μπορεί να τον αναπαραγάγει.

Η ικανότητα του τηλεφώνου να αναπαράγει αρχεία SP-MIDI εξαρτάται επίσης από τις ιδιότητες του συγκεκριμένου αρχείου SP-MIDI. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των αρχείων SP-MIDI από το τηλέφωνο.

Δεν μπορώ να ανοίξω αρχεία που το όνομά τους αποτελείται από χαρακτήρες που δεν είναι US-ASCII στα Windows 2000 και τα Windows XP



Το όνομα του αρχείου περιέχει χαρακτήρες που δεν ορίζονται στην κωδικοσελίδα που χρησιμοποιείται από εφαρμογές που δεν είναι Unicode. Στα Windows 2000 και τα Windows XP το όνομα αρχείου μπορεί να περιλαμβάνει οποιουδήποτε χαρακτήρες Unicode. Για εφαρμογές που δεν είναι Unicode οι χαρακτήρες Unicode μετατρέπονται με τη χρήση ενός πίνακα μετατροπής κωδικοσελίδας. Εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχοι χαρακτήρες στον πίνακα μετατροπής, το όνομα αρχείου που προκύπτει δεν ταιριάζει πλέον με το αρχικό όνομα αρχείου. Συνεπώς οι εφαρμογές Nokia PC Suite δεν μπορούν να ανοίξουν το αρχείο.

Μετονομάστε τα αρχεία χρησιμοποιώντας χαρακτήρες από ένα σύνολο χαρακτήρων US-ASCII ή/και από ένα σύνολο χαρακτήρων που έχει οριστεί από εφαρμογές που δεν είναι Unicode. Μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις κωδικοσελίδας στις "Τοπικές ρυθμίσεις", στον Πίνακα Ελέγχου των Windows.

Δεν μπορώ να μεταφέρω εικόνες και ήχους κλήσης από το τηλέφωνό μου στο Nokia PC Suite

Οι προφυλάξεις πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να εμποδίζουν την αντιγραφή, μετατροπή, μεταφορά ή προώθηση ορισμένων εικόνων, ήχων κλήσεις ή άλλου περιεχομένου.

Προσπάθησα να αντιγράψω αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο. Αντέγραψα αρχεία σε ένα φάκελο της Έκθεσης στην εφαρμογή Nokia Phone Browser, αλλά τα αρχεία δεν αντιγράφονται στο τηλέφωνο. Ποιο είναι το πρόβλημα;

Η αντιγραφή αρχείων από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στο τηλέφωνο ενδέχεται να διαρκέσει λίγο ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χρόνος για την αντιγραφή πριν να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο.

Ποια είναι η χρησιμότητα του φακέλου "Η έκθεσή μου" στην εφαρμογή Nokia Phone Browser;

Είναι ένας φάκελος στον οποίο μπορείτε να αποθηκεύετε ήχους κλήσης, εικόνες ταπετσαρίας, κ.λπ. Βέβαια μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία και οπουδήποτε αλλού, στον Windows Explorer.

Γιατί το τηλέφωνο "Nokia 7250i" δεν εμφανίζεται στην εφαρμογή Nokia Phone Browser;

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία αρχείων τηλεφώνου όταν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης. Όταν το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή, τότε και ο φάκελος του τηλεφώνου δεν εμφανίζεται.

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

7.1 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνολογία υπέρυθρων ακτινών για να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή. Σημειώστε ότι στα Windows 2000 και Windows XP η σύνδεση υπέρυθρων ονομάζεται "Ασύρματη σύνδεση".

Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση μέσω υπέρυθρων ακτινών, δεν πρέπει να παρεμβάλλονται εμπόδια μεταξύ των συσκευών. Οι θύρες IR των δύο συσκευών πρέπει να βλέπουν η μία την άλλη. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών είναι το πολύ ένα μέτρο.

Για να είναι δυνατή η χρήση σύνδεσης υπέρυθρων με Windows 2000 και Windows XP, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή μεταφοράς εικόνας στο λογισμικό ασύρματης σύνδεσης.

Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση υπέρυθρων

1. Ενεργοποιήστε τη θύρα υπέρυθρων στο τηλέφωνο.
2. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω υπέρυθρων στον υπολογιστή.
3. Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπέρυθρων του τηλεφώνου βρίσκεται απέναντι από τη θύρα υπέρυθρων του υπολογιστή.
4. Ανοίξτε το Nokia Connection Manager από τον **Πίνακα Ελέγχου** ή κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του **Nokia PC Suite** στην περιοχή κατάστασης του υπολογιστή.
5. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά τύπων σύνδεσης, επιλέξτε τον τύπο ή τους τύπους σύνδεσης που θέλετε. Τα κουμπιά που έχουν επιλεγεί έχουν πράσινο φόντο ενώ τα κουμπιά που δεν έχουν επιλεγεί έχουν γκρι φόντο. Όταν ένα κουμπί εμφανίζεται με γκρι χρώμα σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το επιλέξετε.
6. Επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα με τα τηλέφωνα. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**.
7. Επιλέξτε **ΟΚ** για να κλείσετε το Nokia Connection Manager.

7.2 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη σύνδεση με καλώδιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό καλώδιο σύνδεσης για να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή.

Μην απενεργοποιείτε το τηλέφωνο ενώ το καλώδιο είναι συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του τηλεφώνου έχει επαρκή ισχύ πριν συνδέσετε το τηλέφωνο στον υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση με καλώδιο

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
2. Συνδέστε το καλώδιο στον υπολογιστή.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο τηλέφωνο.

- 
4. Ανοίξτε το Nokia Connection Manager από τον **Πίνακα Ελέγχου** ή κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του **Nokia PC Suite** στην περιοχή κατάστασης του υπολογιστή.
 5. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά τύπων σύνδεσης, επιλέξτε τον τύπο ή τους τύπους σύνδεσης που θέλετε. Τα κουμπιά που έχουν επιλεγεί έχουν πράσινο φόντο ενώ τα κουμπιά που δεν έχουν επιλεγεί έχουν γκρι φόντο. Όταν ένα κουμπί εμφανίζεται με γκρι χρώμα σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το επιλέξετε.
 6. Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την επιλεγμένη θύρα COM κάνοντας κλικ στο κουμπί **Για προχωρημένους** και επιλέγοντας τη σωστή θύρα από το παράθυρο διαλόγου για την επιλογή θύρας COM (χωρίς καλώδιο USB). Επιλέξτε **OK**.
 7. Επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα με τα τηλέφωνα. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**.
 8. Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε το Nokia Connection Manager.

7.3 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ BLUETOOTH

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth για να συνδέσετε ένα τηλέφωνο Nokia που είναι συμβατό με την τεχνολογία Bluetooth σε έναν συμβατό υπολογιστή. Για να είναι δυνατή η σύνδεση, απαιτείται ένας υπολογιστής που είναι συμβατός με την τεχνολογία Bluetooth και το κατάλληλο λογισμικό Bluetooth.

Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα.

Για να χρησιμοποιήσετε σύνδεση Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth στο μενού Bluetooth του τηλεφώνου.
2. Ανοίξτε το Nokia Connection Manager από τον **Πίνακα Ελέγχου** ή κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του **Nokia PC Suite** στην περιοχή κατάστασης του υπολογιστή.
3. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά τύπων σύνδεσης, επιλέξτε τον τύπο ή τους τύπους σύνδεσης που θέλετε. Τα κουμπιά που έχουν επιλεγεί έχουν πράσινο φόντο ενώ τα κουμπιά που δεν έχουν επιλεγεί έχουν γκρι φόντο. Όταν ένα κουμπί εμφανίζεται με γκρι χρώμα σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το επιλέξετε.
4. Επιλέξτε το τηλέφωνό σας από τη λίστα με τα τηλέφωνα. Κάντε κλικ στο κουμπί **Εφαρμογή**.
5. Εάν σας ζητηθεί, στο παράθυρο διαλόγου "Σειριακή θύρα Bluetooth" επιλέξτε τη θύρα COM.
6. Επιλέξτε **OK** για να κλείσετε το Nokia Connection Manager.

7.4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΩΣ ΜΟΝΤΕΜ

1. Ανοίξτε το Nokia Connection Manager από τον **Πίνακα Ελέγχου** ή κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του **Nokia PC Suite** στην περιοχή κατάστασης του υπολογιστή.
2. Από τα κουμπιά τύπων σύνδεσης, απενεργοποιήστε όλους τους τύπους σύνδεσης. Τα κουμπιά που έχουν επιλεγεί έχουν πράσινο φόντο ενώ τα κουμπιά που δεν έχουν επιλεγεί έχουν γκρι φόντο. Όταν ένα κουμπί εμφανίζεται με γκρι χρώμα σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το επιλέξετε. Επιλέξτε **OK**.
3. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή.

- 
4. Δημιουργήστε τη σύνδεση δεδομένων με το πρόγραμμα σύνδεσης που διαθέτει ο υπολογιστής σας (για παράδειγμα "Συνδέσεις Δικτύου και Δικτύου μέσω Τηλεφώνου" στα Windows 2000 και "Συνδέσεις δικτύου" στα XP).
 5. Επιλέξτε το μόντεμ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος σύνδεσης και πραγματοποιήστε την κλήση δεδομένων.
 6. Όταν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές του Nokia PC Suite, τερματίστε την κλήση δεδομένων και επιλέξτε τους τύπους σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά στο Nokia Connection Manager.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των κλήσεων δεδομένων, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Nokia Modem Options.