



NOKIA 7650

Installations- vejledning til PC Suite

Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

DA 9354083

Issue 3

Copyright © 2002-2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2002 Symbian Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Symbian og Symbian OS varemærker tilhørende Symbian Ltd. Alle rettigheder forbeholdes..

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. Alle rettigheder forbeholdes. (www.intuwave.com).

Indhold

PC Suite til Nokia 7650.....	1
Krav til software og hardware	1
Installation af PC Suite	2
Tilslutning af telefonen til pc'en	3
Brug af en infrarød forbindelse.....	3
Brug af en Bluetooth-tilslutning.....	4
Sådan begynder du at bruge PC Suite	6
Online- og offlinetilstande.....	6
Forbindelsesstatus	7
Oplysninger i hovedvisningen	7
PC Suite-programmer.....	9
Sikkerhedskopier/Gendan.....	9
Kontrolpanel.....	9
Dataimport.....	10
Synkronisering.....	10
Billedoverførsel	10
Guiden Indstillinger	10
Sådan installerer du software på din telefon	11
Fjernelse af PC Suite fra pc'en	11
Vigtige sikkerhedsoplysninger	12

1. PC Suite til Nokia 7650

Læs brugervejledningen til produktet, hvis du vil have oplysninger om brug og vedligeholdelse af produktet, herunder vigtige sikkerhedsoplysninger.

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer PC Suite til Nokia 7650 på en kompatibel pc, hvordan du tilslutter din Nokia 7650-telefon til pc'en, og hvordan du kommer i gang med at bruge PC Suite til Nokia 7650. Hvis du vil have yderligere detaljerede oplysninger om, hvordan PC Suite anvendes, kan du se i onlinehjælpen til PC Suite-programmerne.

Med PC Suite til Nokia 7650 kan du:

- Dele oplysninger mellem pc'en og telefonen.
- Lave sikkerhedskopier af telefonfilerne for at beskytte data i tilfælde af tab eller beskadigelse.
- Synkronisere din kalender, dine kontakter og opgaver med Microsoft- og Lotus-programmer.
- Kopiere kontakter og kalenderoplysninger fra en anden Nokia-mobiltelefon, Nokia communicator eller Palm-enhed til din Nokia 7650.
- Konfigurere telefonindstillinger.
- Installere software på telefonen.

Krav til software og hardware

Du skal bruge følgende for at kunne installere og køre PC Suite:

- en kompatibel pc med Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 med Service Pack 2 eller Windows XP.
- mindst 110 MB fri diskplads.

For at tilslutte din Nokia 7650 til pc'en skal du have:

- en infrarød forbindelse: en infrarød port i computeren eller
- en Bluetooth-forbindelse: et Bluetooth-kort og den nødvendige software eller indbygget understøttelse af Bluetooth på pc'en. Hvis du vil slutte din Nokia 7650 til pc'en, skal Bluetooth-softwaren på pc'en understøtte SSP (Serial Port Profile).

Installation af PC Suite

PC Suite til Nokia 7650 findes i afsnittet "Software til pc" på den cd-rom, der fulgte med PC Suite til Nokia 7650-pakken. Cd-rom'en bør starte automatisk, når du har sat den ind i cd-rom-drevet på pc'en. Hvis det ikke sker, skal du gøre følgende:

- 1 Klik på knappen **Start** i Windows, peg på *Programmer*, og vælg *Windows Stifinder*.
- 2 Gå til cd-rom-rod biblioteket, og dobbeltklik på filen Nokia7650.exe. Cd-rom-brugergrænsefladen åbnes.

Når cd-rom-brugergrænsefladen er åbnet, skal du gøre følgende:

- 1 Klik på *Software til pc*.
- 2 Vælg *PC Suite*, og klik på **PC Suite til Nokia 7650**.
- 3 Vælg et sprog til installationsprogrammet, og klik på **Næste** for at starte installationsguiden. Guiden fører dig gennem installationsprocessen. Det anbefales normalt at acceptere den målmappe og den programmappe, der foreslås.

 **Bemærk:** Kontroller, at afkrydsningsfeltet *Installer Nokia Connectivity SDK* er markeret i dialogboksen *Dataimport*, hvis du vil overføre dine kalender- og kontaktdata fra en anden Nokia-mobiltelefon til Nokia 7650. Hvis du ikke installerer komponenten Nokia Connectivity SDK, kan du kun overføre data fra Nokia 9110 Communicator, en Palm-enhed, en Nokia 3650 eller en anden Nokia 7650 til Nokia 7650.

Hvis du ikke har cd-rom'en:

- 1 Hent installationsfilen.
- 2 Gå til det bibliotek, hvor du lagde filen, og dobbeltklik på den.
- 3 Følg vejledningerne på skærmen.

Tilslutning af telefonen til pc'en

Når du bruger PC Suite for første gang, skal du slutte Nokia 7650 til pc'en. Derefter kan du bruge PC Suite, også selvom telefonen ikke er sluttet til pc'en.

Du kan tilslutte telefonen til pc'en via en infrarød forbindelse eller en Bluetooth-forbindelse.

Se også under emnerne [Tilslutning af Nokia 7650 til en pc](#) og [Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse til Nokia 7650](#) i onlinehjælpen for at få detaljerede oplysninger.

 **Bemærk:** Når du slutter din Nokia 7650 til pc'en, synkroniserer PC Suite automatisk uret i Nokia 7650 med pc'en. Du skal derfor sørge for, at uret i pc'en går rigtigt.

Brug af en infrarød forbindelse

- 1 Kontroller, at der er installeret en infrarød forbindelse på pc'en. Du kan gøre dette ved kontrollere, om der er et ikon for Infrarød eller Trådløs forbindelse i Kontrolpanel i Windows. Gå til [Kontrolpanel](#) i Windows. Hvis ikonet [Infrarød](#) er synligt, er driveren installeret. Kontroller også, at Infrarød er aktiveret på pc'en. Bemærk, at i Windows 2000 kaldes den infrarøde forbindelse for [Trådløs forbindelse](#).

 **Bemærk:** Hvis du skal bruge en infrarød forbindelse sammen med Windows 2000, skal du først deaktivere programmet Billedoverførsel i softwaren til [Trådløs forbindelse](#).

- 2 Dobbeltklik på PC Suite **tilslutningsikonet** på proceslinjen for at åbne dialogboksen **Forbindelsesegenskaber**. Kontroller, at den rigtige COM-port er valgt for den infrarøde forbindelse. Hvis der ikke er valgt nogen port, skal du vælge COM-porten med infrarød som forbindelsestype. Bemærk, at du kan vælge mere end én COM-port.

 **Bemærk:** Hvis du ikke kan vælge den port, du vil bruge, anvendes porten af et andet computerprogram. Hvis du vil bruge PC Suite sammen med den port, skal du enten lukke det andet program eller deaktivere det midlertidigt.

 **Tip!** Ikonerne på proceslinjen viser forbindelsesstatussen. Tilslutningsikonet  ændres til , når telefonen er tilsluttet til pc'en.

- 3 Sørg for, at den infrarøde port på telefonen vender mod den infrarøde port på pc'en, og at de er inden for hinandens rækkevidde.
- 4 Aktiver den infrarøde forbindelse på telefonen. Gå til Menu, åbn mappen Forbindelse, og vælg Infrarød.

Brug af en Bluetooth-tilslutning

 **Bemærk:** Før du første gang kan slutte din Nokia 7650 til pc'en via Bluetooth, skal du have angivet et navn på telefonen, som skal bruges i Bluetooth-forbindelsen. Du kan få vejledning i at navngive telefonen i brugervejledningen til Nokia 7650. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på telefonen, så din Nokia 7650 kan detekteres, og der kan oprettes forbindelse til den. Gå til **Kommunikation**, og vælg **Bluetooth**. Vælg derefter indstillingen **Bluetooth Til**. Hvis du vil gøre telefonen detekterbar, skal du ændre indstillingen for **Telefonens synlighed** til **Alle** i menuen **Bluetooth**.

Sådan oprettes en Bluetooth-forbindelse:

- 1 Sørg for, at der sidder et Bluetooth-kort i pc- eller CompactFlash (CF+)-kortstikket, og at den software, der fulgte med Bluetooth-kortet, er installeret på pc'en, eller kontroller, om din pc har indbygget understøttelse af Bluetooth. Der skal være en seriel portprofil for Bluetooth-kortet på pc'en. Du kan få yderligere oplysninger i den brugerdokumentation, der fulgte med Bluetooth-kortet eller pc'en.
- 2 Opret en forbindelse via en seriel port mellem Nokia 7650 og pc'en. Du finder oplysninger om, hvordan dette gøres, i brugervejledningen til Bluetooth-softwaren.
- 3 Dobbeltklik på PC Suite **tilslutningsikonet** på proceslinjen for at åbne dialogboksen **Forbindelsesegenskaber**. Kontroller, at den rigtige port er valgt for Bluetooth-forbindelsen. Hvis der ikke er valgt nogen port, skal du vælge en COM-port med Bluetooth som forbindelsestype. Bemærk, at du kan vælge mere end én COM-port.

 **Bemærk:** Hvis du ikke kan vælge den port, du vil bruge, anvendes porten af et andet computerprogram. Hvis du vil bruge PC Suite sammen med porten, skal du enten lukke det andet program eller deaktivere det midlertidigt.

- 4 Hvis det er første gang, du slutter Nokia 7650 til pc'en ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse, skal der oprettes en binding mellem enhederne. Du skal angive en adgangskode for begge enheder for at kunne oprette en binding mellem enhederne. Opret en personlig adgangskode (1-16 tegn, numerisk), og angiv den samme adgangskode på både telefonen og pc'en, når du bliver bedt om det. Denne adgangskode skal kun bruges én gang, og du behøver ikke at huske den. Se brugervejledningen til Nokia 7650 for at få yderligere oplysninger.
- 5 Godkend forbindelsen mellem Nokia 7650 og pc'en. Vælg **Ja**, når anmodningen om at acceptere forbindelsen vises på telefonens display. Du kan angive, at pc'en er godkendt, hvilket betyder, at forbindelsen mellem telefonen og pc'en oprettes uden særskilt godkendelse. For at gøre dette skal du gå til visningen **Forbundne enheder** på telefonen, rulle ned til enheden og trykke på **Valg**. Vælg **Angiv som godkendt**.

Bluetooth-enheder kommunikerer vha. radiobølger, så telefonen og den anden Bluetooth-enhed kan godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder skal blot være placeret under 10 meter fra hinanden, men forbindelsen kan dog stadig blive påvirket af forhindringer, f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Der kan være begrænsninger for brugen af Bluetooth-enheder. Spørg de lokale myndigheder.

Bluetooth-forbindelsen lukker ikke automatisk. Du skal lukke den via Bluetooth-softwaren på pc'en. Luk Bluetooth-forbindelsen, når du stopper med at bruge PC Suite til Nokia 7650 i onlinetilstand.

 **Tip!** Du kan finde onlinehjælpen i menuen **Start**: vælg *Programmer*, peg på *PC Suite til Nokia 7650*, og klik på *Hjælp til PC Suite til Nokia 7650*.

 **Bemærk:** Hvis du har problemer med at tilslutte telefonen til pc'en, skal du kontrollere, at både Nokia 7650-telefonen og pc'en er tændt, og at du har valgt den rigtige kommunikationsport. Se også under onlinehjælperne *Tilslutning af Nokia 7650 til en pc* og *Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse til Nokia 7650* for at få detaljerede oplysninger.

Sådan begynder du at bruge PC Suite

Du kan starte PC Suite via menuen **Start**: Klik på knappen **Start**, vælg *Programmer*, peg på *PC Suite til Nokia 7650*, og klik derefter på *PC Suite til Nokia 7650*.

Hvis du tilslutter din Nokia 7650 til pc'en for første gang, efter at du har startet PC Suite, bliver du bedt om at gøre to ting:

- Giv telefonen et navn.
Du kan bruge mere end én Nokia 7650 sammen med PC Suite. For at kunne identificere forskellige telefoner skal du tildele din telefon et navn.
- Vælg opgaver, der skal oprettes.
For at kunne lave sikkerhedskopier af og synkronisere oplysninger mellem din Nokia 7650-telefon og pc'en, skal du have oprettet de relevante opgaver. Under den første tilslutning viser PC Suite en liste med opgaver, der kan oprettes automatisk. Du behøver ikke at oprette disse opgaver på dette tidspunkt, hvis du ikke vil. Men hvis du opretter opgaverne, kan du redigere dem senere.

Hvis du vil oprette opgaverne, skal du gøre følgende:

- 1 Når der oprettes forbindelse første gang, *vises dialogboksen Velkommen til PC Suite til Nokia 7650*. Skriv navnet på telefonen i feltet, og klik på **OK**.
- 2 Derefter bliver du bedt om at angive de opgaver, du vil udføre med PC Suite. I dialogboksen *Opret opgaver* skal du vælge de opgaver, du vil have PC Suite til at oprette, og klikke på **OK**. Du kan redigere disse opgaver senere, hvis du vil.

 **Bemærk:** Det anbefales, at du ikke foretager eller besvarer opkald, mens pc'en er tilsluttet, da dette kan afbryde handlingen.

 **Tip!** De mapper på din pc, der indeholder oplysninger om telefonen, bliver også navngivet i overensstemmelse med det navn, du tildeler telefonen på dette tidspunkt.

Online- og offlinetilstande

Du kan bruge PC Suite i både online- og offlinetilstand. Du har følgende muligheder:

- Arbejd online – Slut din telefon til pc'en, og lad PC Suite identificere den. I onlinetilstand er telefonen forbundet til den kompatible pc, og du kan arbejde med de oplysninger, der er gemt på telefonen.
- Arbejd offline – Lad telefonen være uden forbindelse, og vælg navnet på telefonen på en liste med navngivne enheder.

Menuerne og andre tilgængelige valg i offlinetilstand er anderledes end dem i onlinetilstand.


Forbindelsesstatus

Ikonet i højre side af statuslinjen og på Windows proceslinjen viser forbindelsesstatussen på følgende måde:

-  Forbindelsen er afbrudt
-  Der er oprettet forbindelse
-  Overfører data (animeret icon)

Oplysninger i hovedvisningen

Hovedvisningen til PC Suite viser følgende oplysninger og kontrolelementer:



PC Suite-programmer

Der vises en række ikoner i venstre side af PC Suite-vinduet. Dette område kaldes programlinjen. Hvis du vil bruge et program, skal du klikke på dets ikon. I onlinehjælpen kan du få oplysninger om brug af et program.

Sikkerhedskopier/Gendan

Med Sikkerhedskopier/Gendan kan du lave sikkerhedskopier af oplysninger på telefonen. Hvis du mister oplysninger på din Nokia 7650 (hvis du f.eks. kommer til at slette dem), eller hvis du skal bruge en tidligere sikkerhedskopieret version af en fil, kan du gendanne dem på telefonen.



Bemærk: Bemærk! Operatørlogoer, ringetoner (miditoner og simple toner) og Java-programmer, du selv har installeret på din Nokia 7650, gemmes ikke under sikkerhedskopieringen og kan derfor ikke gendannes. Kun de originale Nokia 7650-ringetoner gemmes.

Kontrolpanel

Du kan bruge Kontrolpanel til at ændre nogle af de generelle indstillinger i PC Suite. Følgende funktioner findes i Kontrolpanel:

- **Forbindelse** gør det muligt for dig at angive den port, PC Suite bruger, når der skal oprettes forbindelse til en telefon.
- **Dataplacering** bruges til at angive, hvor du vil gemme sikkerhedskopier og filer med synkroniseringer.
- **Enhedshåndtering** bruges til at se, hvilke telefoner der har været sluttet til pc'en, og til at fjerne detaljer om telefoner, du ikke længere vil have tilsluttet.



VIGTIGT! Du kan ikke gendanne oplysninger, som du har fjernet ved hjælp af Enhedshåndtering.

Dataimport

Med Dataimport kan du overføre kontakter og kalenderdata til Nokia 7650 fra Nokia 3320, Nokia 3360, Nokia 3650, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 6310, Nokia 6310i, Nokia 6320, Nokia 6340, Nokia 6360, Nokia 6370, Nokia 6385, Nokia 6510, Nokia 6590, Nokia 6610, Nokia 6650, Nokia 7110, Nokia 7160, Nokia 7190, Nokia 7210, Nokia 7650, Nokia 8210, Nokia 8290, Nokia 8310, Nokia 8390, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 8910, Nokia 9110 Communicator eller en Palm-enhed.

Synkronisering

Med Synkronisering kan du synkronisere dine telefonkontakter og dine kalenderdata med programmer til Microsoft og Lotus.

Du skal have oprettet synkroniseringsopgaver, hvis du skal kunne synkronisere. Når du slutter en Nokia 7650 til pc'en første gang, identificerer PC Suite telefonen og opretter en række opgaver. Du kan ændre disse opgaver og oprette andre opgaver, hvis du vil. Du kan også planlægge opgaver, der skal starte med regelmæssige mellemrum, hver gang du slutter telefonen til pc'en, eller planlægge opgaver, der kun starter efter en kommando.

Der vises et animeret ikon på Windows-proceslinjen, når synkroniseringen er i gang:



Synkroniserer telefonen med pc'en (animeret ikon).

Billedoverførsel

Du kan kopiere, flytte, omdøbe og slette billedfiler på telefonen og computeren ved hjælp af Billedoverførsel. Du kan også få vist billedfiler, hvis der er et tilknyttet visningsprogram.

Guiden Indstillinger

Du skal bruge guiden Indstillinger til at konfigurere e-mail-kontoen, fjerntilslutningen, meddelelsescenteret eller multimedie-meddelelsescenteret. Du kan for eksempel håndtere

indstillingerne manuelt og kopiere en eksisterende konfiguration fra pc'en til telefonen. Du kan også lave en sikkerhedskopi af telefonindstillingerne i en fil.

Sådan installerer du software på din telefon

Du kan bruge PC Suite til at installere Java™ og enhedssoftware på telefonen. Disse programmer har ikke noget ikon på programlinjen. I stedet kan du starte programmerne fra menuen **Funktioner**. Se også under emnet *Installation af enhedssoftware* i online Hjælp for at få flere oplysninger.

-  **Bemærk:** Installationspakker kan modtages i en multimedie-meddelelse, som en vedhæftning til en e-mail, via Bluetooth eller via infrarød og indlæst til telefonen.
-  **Bemærk:** Du kan kun bruge Java-installationsfiler med filtypen .JAD eller .JAR og installationsfiler til enhedssoftware med filtypen .SIS.
-  **VIGTIGT!** Du skal kun installere software fra kilder, der yder tilstrækkelig beskyttelse mod virus og anden skadelig software.

Fjernelse af PC Suite fra pc'en

Afinstallation af PC Suite fjerner alle filer og mapper, som blev tilføjet af PC Suite-installationsprogrammet, men sikkerhedskopierede og arkiverede filer eller synkroniseringsoplysninger fjernes ikke. Hvis du geninstallerer PC Suite, kan du derfor sikkerhedskopiere, gendanne og synkronisere ved hjælp af de samme indstillinger som før.

-  **Bemærk:** Hvis du også vil fjerne sikkerhedskopierede filer, synkroniseringer og andre oplysninger, der er relaterede til de telefoner, du har tilsluttet, skal du gøre det, før du fjerner PC Suite. Yderligere oplysninger finder du under *Visning og fjernelse af detaljer om en Nokia 7650* i onlinehjælpen.

Sådan fjerner du PC Suite:

- 1 Klik på knappen **Start** i Windows, peg på *Indstillinger*, og klik på *Kontrolpanel*.

- 2 Dobbeltklik på **Tilføj/fjern programmer**.
- 3 Vælg **PC Suite til Nokia 7650** på listen over installerede programmer. Klik på **Tilføj/fjern**. Der vises en bekræftelsesdialogboks.
- 4 Når du har bekræftet, at du vil fjerne PC Suite fra pc'en, fjerner afinstallationsprogrammet programfilerne og meddeler dig, at du skal genstarte pc'en for at fuldføre afinstallationsprocessen. Når pc'en genstarter, afslutter afinstallationsprogrammet afinstallationen af PC Suite fra pc'en.



Bemærk: Afinstallation af PC Suite fjerner ikke Nokia Connectivity SDK. Du kan fjerne Nokia Connectivity SDK fra pc'en ved at bruge programmet Tilføj/fjern programmer i Windows-kontrolpanelet.

Afinstallationsprogrammet efterlader nogle filer på pc'en, som indeholder oplysninger om de Nokia-enheder, du har sluttet til pc'en. Hvis du beslutter at geninstallere PC Suite, vil du kunne fortsætte med at bruge PC Suite som før.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Alle sikkerhedsoplysningerne i brugervejledningerne til telefonen og computeren gælder også, hvis dette produkt bruges sammen med telefonen.

Husk at sikkerhedskopiere alle vigtige data som sikring mod mulige tab eller ændringer.