



NOKIA 7650

Installations- handbok för PC Suite

Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

SV 9354097

Issue 3

Copyright © 2002-2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2002 Symbian Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Symbian och Symbian OS är varumärken som tillhör Symbian Ltd. Alla rättigheter förbehållna.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. Alla rättigheter förbehållna. (www.intuwave.com)

Innehåll

PC Suite för Nokia 7650	1
Programvaru- och maskinvarukrav.....	1
Så här installerar du PC Suite	2
Ansluta telefonen till datorn.....	3
Använda en infraröd anslutning.....	3
Använda en Bluetooth-anslutning.....	4
Börja använda PC Suite.....	6
Online- och offlinelägen.....	7
Anslutningsstatus	7
Information i huvudfönstret.....	7
PC Suite-program	9
Säkerhetskopiera/återställa.....	9
Kontrollpanelen	9
Dataimport.....	10
Synkronisera	10
Bildöverföring.....	10
Guiden Inställningar.....	10
Installera programvara på telefonen	11
Ta bort PC Suite från datorn.....	11
Viktig säkerhetsinformation	12

1. PC Suite för Nokia 7650

Mer information om användning, skötsel och innehåll samt viktig säkerhetsinformation finns i produktens användarhandbok.

I denna handbok finns information om hur du installerar PC Suite för Nokia 7650 på en kompatibel dator, hur du ansluter Nokia 7650 till en dator och hur du kommer igång med PC Suite för Nokia 7650. Mer information om hur du använder PC Suite finns i direkthjälpen till PC Suite-programmen.

Med PC Suite för Nokia 7650 kan du:

- överföra information mellan datorn och telefonen
- göra säkerhetskopior av filer i telefonen för att skydda data om du skulle förlora telefonen eller om den blir skadad
- synkronisera kalendern, kontaktlistor och aktiviteter med Microsoft- och Lotus-program
- kopiera kontakter och kalenderinformation från en annan Nokia-telefon, Nokia Communicator eller handdator till din Nokia 7650
- konfigurera telefoninställningar
- installera programvara på telefonen.

Programvaru- och maskinvarukrav

För att installera och använda PC Suite behöver du:

- en kompatibel dator med Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 med Service Pack 2 eller Windows XP,
- minst 110 MB ledigt hårddiskutrymme.

För att ansluta Nokia 7650 till datorn behöver du:

- en infraröd anslutning: en infraröd port på datorn eller
- en Bluetooth-anslutning: ett Bluetooth-kort med tillhörande programvara eller inbyggt stöd för Bluetooth på datorn. För att kunna ansluta Nokia 7650 till datorn måste Bluetooth-programmet innehålla stöd för SPP (Serial Port Profile).

Så här installerar du PC Suite

PC Suite för Nokia finns under "Programvara för PC" på CD-ROM-skivan som följer med PC Suite för Nokia 7650. CD-ROM-skivan startar automatiskt när du har satt in den i datorns CD-ROM-enhet. Om den inte startar automatiskt gör du så här:

- 1 Klicka på **Start** i Windows, peka på *Program* och välj *Utforskaren*.
- 2 Gå till CD-ROM-mappen och dubbelklicka på filen Nokia7650.exe. Skivans användargränssnitt öppnas.

När CD-ROM-gränssnittet har öppnats gör du följande:

- 1 Klicka på *Program för PC*.
- 2 Välj *PC Suite* och klicka på **PC Suite för Nokia 7650**.
- 3 Välj språk för installationen och klicka på **Nästa** för att starta installationsguiden. Guiden hjälper dig igenom installationen. Du rekommenderas att acceptera föreslagna mål- och programmappar.

 **Obs!** Kontrollera att kryssrutan *Installera Nokia Connectivity SDK* är markerad i dialogrutan *Dataimport* om du vill överföra kalender- och kontaktinformation från en annan Nokia-telefon till din Nokia 7650. Om du inte installerar komponenten Nokia Connectivity SDK kan data bara överföras till Nokia 7650 från en Nokia 3650 telefon, en annan Nokia 7650 telefon, Nokia 9110 Communicator eller en handdator.

Om du inte har CD-ROM-skivan:

- 1 Hämta installationsfilen.
- 2 Gå till katalogen med den hämtade filen och dubbelklicka på den.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Ansluta telefonen till datorn

När du använder PC Suite första gången måste du ansluta telefonen till datorn. Sedan kan du starta PC Suite oavsett om telefonen är ansluten till datorn eller inte.

Du kan ansluta telefonen till datorn via en infraröd anslutning eller en Bluetooth-anslutning.

Se även [Ansluta Nokia 7650 till datorn](#) och [Koppla från och ansluta Nokia 7650 på nytt](#) i direkthjälpen för ytterligare information.

 **Obs!** När du ansluter din Nokia 7650 till datorn synkroniserar PC Suite automatiskt klockan i telefonen med datorn. Därför måste du se till att klockan i din dator går rätt.

Använda en infraröd anslutning

- 1 Kontrollera att en IR-drivrutin finns installerad på datorn. Gå till **Kontrollpanelen** i Windows. Om ikonen **Infraröd** syns har drivrutinen installerats. Kontrollera också att IR-kommunikation har aktiverats på datorn. Observera att den infraröda anslutningen kallas *Trådlös anslutning* i Windows 2000.

 **Obs!** För att kunna använda en infraröd anslutning med Windows 2000 måste du först avaktivera programmet Bildöverföring *Trådlös förbindelse*.

- 2 Dubbelklicka på ikonen PC Suite **Anslutning** i Aktivitetsfältet för att öppna dialogrutan **Anslutningsegenskaper**. Kontrollera att rätt COM-port är vald för den infraröda anslutningen. Om ingen port har valts väljer du COM-porten med anslutningstypen infraröd. Observera att du kan välja mer än en COM-port.

 **Obs!** Om det inte går att välja den port du vill använda, beror det på att porten redan används av ett annat program. För att kunna använda PC Suite med den

 **Tips!** Ikonerna på verktygsfältet visar anslutningens status. Anslutningsikonen  byts till  när telefonen är ansluten till datorn.

porten måste du först stänga av det andra programmet eller avaktivera det tillfälligt.

- 3 Kontrollera att den infraröda porten på telefonen är riktad mot den infraröda porten på datorn och att de är inom räckvidden.
- 4 Aktivera den infraröda anslutningen i telefonen. Gå till Meny, öppna mappen Anslutning och välj Infraröd.

Använda en Bluetooth-anslutning

 **Obs!** Innan det går att ansluta Nokia 7650 till datorn via Bluetooth för första gången måste du ange ett namn på telefonen. Namnet används i Bluetooth-anslutningen. Instruktioner om hur du ger telefonen ett namn finns i användarhandboken för Nokia 7650. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på telefonen så att den blir synlig och datorn kan ansluta till den. Gå till **Anslutbarhet** och välj **Bluetooth**. Välj sedan Bluetooth **På**. För att datorn ska kunna hitta telefonen ställer du in **Visa telefonen** på **Alla** på **Bluetooth**-menyn.

Så här upprättar du en Bluetooth-anslutning:

- 1 Kontrollera att Bluetooth-kortet sitter på datorns PC-kortplats eller CF+-plats och att programvaran till Bluetooth-kortet har installerats på datorn, eller kontrollera att datorn har inbyggt stöd för Bluetooth. Det måste finnas en serieportsprofil för Bluetooth-kortet på datorn. Mer information finns i användardokumentationen till Bluetooth-kortet eller datorn.
- 2 Upprätta en serieportanslutning mellan din Nokia 7650 och datorn. Mer information om hur du gör detta finns i dokumentationen för Bluetooth-programvaran.
- 3 Dubbelklicka på ikonen PC Suite **Anslutning** i Aktivitetsfältet för att öppna dialogrutan **Anslutningsegenskaper**. Kontrollera att rätt port har valts för Bluetooth-anslutningen. Om du inte har valt någon port ska du välja den COM-port som har anslutningstypen Bluetooth. Observera att du kan välja mer än en COM-port.

 **Obs!** Om det inte går att välja den port som du vill använda, beror det på att porten redan används av ett annat program. För att kunna använda PC Suite med

den porten måste du först stänga av det andra programmet eller avaktivera det tillfälligt.

- 4 Om det är första gången som du ansluter din Nokia 7650 till datorn via en Bluetooth-anslutning måste du para ihop enheterna. Du måste ange ett lösenord för enheterna för att kunna para ihop dem. Ange ett lösenord (1–16 tecken långt numeriskt), och ange detta lösenord för både telefonen och datorn när du uppmanas till det. Det här lösenordet används endast en gång och du behöver inte komma ihåg det. Mer information finns i användarhandboken för Nokia 7650.
- 5 Bekräfta anslutningen mellan din Nokia 7650 och datorn. Välj **Ja** när meddelandet visas på telefonens display. Du kan ange att datorn är behörig vilket innebär att anslutningen mellan telefonen och datorn upprättas utan separat bekräftelse. Det gör du genom att gå till vyn **Matchade enheter** i telefonen, bläddra till enheten och sedan välj **Alternativ. Välj Ange som behörig**.

Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar med radiovågor behöver det inte vara fri sikt mellan telefonen och andra Bluetooth-enheter. Det enda villkoret är att avståndet får högst vara 10 meter mellan enheterna. Anslutningen störs inte av olika hinder, till exempel väggar eller andra elektroniska enheter.

Det kan finnas vissa begränsningar för användning av Bluetooth-enheter. Kontakta den lokala myndigheten för information.

Bluetooth-anslutningen stängs inte av automatiskt. Du måste stänga den via Bluetooth-programmet på datorn. Stäng av Bluetooth-anslutningen när du inte använder PC Suite för Nokia 7650 i onlineläge.

 **Obs!** Om du har problem med att ansluta telefonen till datorn bör du kontrollera att både Nokia 7650 och datorn är på och att rätt kommunikationsport har valts. Se även [Ansluta Nokia 7650 till datorn](#) och [Koppla från och ansluta Nokia 7650 på nytt](#) i direkthjälpen för ytterligare information.

Börja använda PC Suite

Du kan starta PC Suite från **Start**-menyn: klicka på **Start**, välj [Program](#), peka på [PC Suite för Nokia 7650](#) och klicka sedan på [PC Suite för Nokia 7650](#).

Om det är första gången du ansluter Nokia 7650 till datorn ombeds du göra två saker efter att PC Suite startats:

- Namnge telefonen.
Du kan använda mer än en Nokia 7650 med PC Suite. För att kunna identifiera enskilda telefoner måste telefonen ha ett namn.
- Välja uppgifter som ska skapas.
För att kunna säkerhetskopiera och synkronisera information mellan Nokia 7650 och datorn måste du först skapa lämpliga uppgifter. Första gången du ansluter visas en lista över uppgifter som kan skapas automatiskt. Dessa uppgifter behöver inte skapas nu om du inte vill. Om du väljer att skapa dem nu kan du ändra dem senare.

Uppgifterna skapas på följande sätt:

- 1 När den första anslutningen etableras visas dialogrutan [Välkommen till PC Suite för Nokia 7650](#). Ange ett namn på telefonen i rutan och klicka på **OK**.
- 2 Därefter ombeds du ange de uppgifter som du vill utföra med PC Suite. I dialogrutan [Skapa uppgifter](#) väljer du de uppgifter du vill att PC Suite ska skapa och klickar på **OK**. Det går att ändra dessa uppgifter senare.

 **Obs!** Undvik att ringa eller svara på telefonsamtal under PC-anslutningen eftersom det kan avbryta anslutningen.

 **Tips!** Det går att komma till direkthjälpen i **Start**-menyn: välj [Program](#), peka på [PC Suite för Nokia 7650](#) och klicka sedan på [Hjälp för PC-program för Nokia 7650](#).

 **Tips!** De mapper i datorn som innehåller information om telefonen kommer att få namn som baseras på det namn du nu ger din telefon.

Online- och offlinelägen

Du kan använda PC Suite i online- eller offlineläge. Du kan välja på följande alternativ:

- Arbeta online – Anslut telefonen till datorn och låt PC Suite identifiera den. I onlineläge är telefonen ansluten till den kompatibla datorn och du kan arbeta med den information som finns lagrad i telefonen.
- Arbeta offline – Låt telefonen vara frånkopplad och välj telefonens namn i en lista med enheter.

Menyer och andra alternativ i offlineläge skiljer sig från dem i onlineläge.

Anslutningsstatus

Ikonen till höger i statusfältet och i Aktivitetsfältet i Windows visar anslutningsstatus så här:

-  Frånkopplad
-  Ansluten
-  Överför data (animerad ikon)

Information i huvudfönstret

Huvudfönstret för PC Suite visar följande information och kontroller:

snabbval för menykommandon i verktygsfältet
menykommandon
namnet på det program som är öppet



programfält

information om det valda kommandot

den anslutna telefonens namn

anslutningsstatus

PC Suite-program

Ett antal ikoner visas till vänster i fönstret i PC Suite och detta område kallas programfältet. Om du vill använda ett program klickar du på dess ikon. Mer information om hur du använder program finns i direkthjälpen.

Säkerhetskopiera/återställa

Med Säkerhetskopiera/återställa kan du göra säkerhetskopior av information i telefonen. Om du någon gång förlorar information i din Nokia 7650 (t ex genom att du raderar den av misstag) eller om du behöver återgå till en äldre säkerhetskopierad version av en fil kan du återställa denna fil till telefonen.



Obs! Operatörslogotyper, ringsignaler (polyfona och enkla signaler) och Java-program som du har installerat i din Nokia 7650 efter att du köpt den sparas inte vid säkerhetskopiering och kan därför inte återställas. Endast de ringsignaler som fanns i Nokia 7650 från början kommer att sparas.

Kontrollpanelen

Du kan använda Kontrollpanelen när du ska ändra några av de allmänna inställningarna i PC Suite. Följande funktioner finns på Kontrollpanelen:

- Med **Anslutning** kan du ange den port som PC Suite ska använda när du försöker ansluta till en telefon.
- Med **Sökvägar för data** kan du ange var du vill lagra säkerhetskopior och filer för synkronisering.
- Med **Enhetshanteraren** kan du visa vilka telefoner som har varit anslutna till datorn och ta bort information om telefoner som du inte längre vill ansluta.



VIKTIGT: Det går inte att återställa information som har raderats med Enhetshanteraren.

Dataimport

Med funktionen för dataimport kan du överföra kontakter och kalenderinformation till Nokia 7650 från Nokia 3320, Nokia 3360, Nokia 3650, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 6310, Nokia 6310i, Nokia 6320, Nokia 6340, Nokia 6360, Nokia 6370, Nokia 6385, Nokia 6510, Nokia 6590, Nokia 6610, Nokia 6650, Nokia 7110, Nokia 7160, Nokia 7190, Nokia 7210, Nokia 7650, Nokia 8210, Nokia 8290, Nokia 8310, Nokia 8390, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 8910, Nokia 9110 Communicator eller handdatorer.

Synkronisera

Med synkroniseringsfunktionen kan du synkronisera dina telefonkontakter och kalenderinformation med Microsoft- och Lotusprogram.

För att kunna synkronisera måste du ha skapat uppgifter för synkronisering. När du ansluter Nokia 7650 till datorn för första gången identifierar PC Suite telefonen och skapar ett antal uppgifter. Det går att ändra dessa uppgifter och att skapa nya. Det går också att schemalägga uppgifter så att de utförs regelbundet, varje gång telefonen ansluts till datorn eller bara när du startar dem.

En animerad ikon visas i Aktivitetsfältet i Windows när synkronisering pågår:



Synkroniserar telefonen med datorn (animerad ikon).

Bildöverföring

Med hjälp av Bildöverföring kan du kopiera, flytta, byta namn på och radera filer i telefonen och i datorn. Du kan också visa bildfiler som är kopplade till ett visningsprogram.

Guiden Inställningar

Med guiden Inställningar kan du konfigurera telefonens inställningar för e-postkonto, fjärranslutning, meddelandecentral och mms-central. Du kan till exempel hantera

inställningarna manuellt eller kopiera en fungerande konfigurationsfil från datorn till telefonen. Du kan också säkerhetskopiera dina telefoninställningar till en fil.

Installera programvara på telefonen

Med PC Suite kan du installera Java™ och enhetsprogramvara i din telefon. Dessa program har inte ikoner i programfältet. Du startar dem i stället från **Verktyg**-menyn. Mer information finns i *Installera enhetsprogramvara* i direkthjälpen.

- ▶ **Obs!** Installationspaket kan tas emot som mms, som bifogad fil, via Bluetooth eller infraröd anslutning och laddas ned till telefonen.
- ▶ **Obs!** Endast installationsfiler för Java med tillägget .JAD eller .JAR och installationsfiler för enhetsprogramvara med tillägget .SIS kan användas.
- ▶ **VIKTIGT:** Installera bara program från platser med fullgott skydd mot virus och annan skadlig programvara.

Ta bort PC Suite från datorn

När du avinstallerar PC Suite tas alla filer och mappar som du har lagt till med installationsprogrammet i PC Suite bort, men säkerhetskopierade och arkiverade filer samt information om synkronisering tas inte bort. På så sätt kan du, om du senare återinstallerar PC Suite, säkerhetskopiera, återställa och synkronisera data med hjälp av samma inställningar som tidigare.

- ▶ **Obs!** Om du vill ta bort säkerhetskopierade filer, synkroniseringar och annan information som hör till de telefoner som du har anslutit, bör du göra det innan du tar bort PC Suite. Om du vill ha ytterligare information går du till *Visa och ta bort information om Nokia 7650* i direkthjälpen.

Gör så här för att ta bort PC Suite:

- 1 Klicka på **Start** i Windows, peka på *Inställningar* och klicka sedan på *Kontrollpanelen*.

- 2 Dubbelklicka på **Lägg till/ta bort program**.
- 3 Välj **PC Suite för Nokia 7650** i listan med installerade program. Klicka på **Lägg till/ta bort**. En dialogruta för bekräftelse öppnas.
- 4 Efter att du har bekräftat att du vill ta bort PC Suite från datorn tas programfilerna bort och du uppmanas att starta om datorn för att processen ska slutföras. När datorn startas om slutförs avinstallationen av PC Suite.

 **Obs!** Nokia Connectivity SDK tas inte bort vid avinstallationen av PC Suite. Du kan ta bort Nokia Connectivity SDK från datorn med programmet Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen.

Avinstallationsprogrammet lämnar kvar vissa filer på datorn. De innehåller information om de Nokia-enheter du har anslutit till datorn. Om du vill installera PC Suite igen senare kommer du att kunna fortsätta använda PC Suite som tidigare.

Viktig säkerhetsinformation

Alla säkerhetsinstruktioner i användarhandböckerna till telefonen och datorn gäller också när produkten används tillsammans med telefonen.

Glöm inte att säkerhetskopiera alla viktiga data så att du är skyddad mot eventuell dataförlust eller ofrivilliga ändringar.