



עבור מהיר מדריך

התקנת

Nokia Connectivity Cable Drivers

NOKIA

תוכן העניינים

1	1. הקדמה
1	2. הכרח שיהיו ברשותך
2	3. התקנת Nokia Connectivity Cable Drivers
2	3.1 לפני ההתקנה
2	3.2 התקנת Nokia Connectivity Cable Drivers
3	4. פתרון בעיות
6	5. הערות בטיחות



1. הקדמה

מדריך זה מספק הוראות על אופן ההתקנה של sNokia Connectivity Cable Driver עבור כבלי USB מסוג CA-53, DKU-2 ו-DKE-2 ועבור כבל טורי CA-42. מנהלי התקנים נדרשים אם ברצונך לחבר טלפון נייד של Nokia למחשב.

לקבלת מידע על סוג הכבל שבו יש להשתמש בדגם הטלפון שברשותך, עיין במדריך למשתמש של הטלפון או בדף האינטרנט pcsuite/com.nokia.www < Features Supported by Your Phone) תכונות הנתמכות על-ידי הטלפון).

הערה: מנהלי התקנים מותקנים תמיד עבור דגמים ספציפיים של טלפון ולא עבור כבל. בשל כך, ייתכן שגרסאות ישנות יותר של Connectivity Cable Drivers לא יתמכו בדגמים החדשים של הטלפונים.



הערה: אם התקנת את Nokia PC Suite 6.41 ואילך, אינך צריך להתקין את Nokia Connectivity Cable Drivers, היות שהם הותקנו כבר יחד עם Nokia PC Suite. אם ברשותך דגם חדש של טלפון Nokia ומערכת ההפעלה Windows אינה מוצאת מנהלי התקנים עבורו, התקן גרסה מתקדמת יותר של Connectivity Cable Drivers או של Nokia PC Suite ונסה שוב.



הערה: אמת תמיד כי הנך משתמש בכבלים מקוריים של Nokia יחד עם Nokia PC Suite כדי להבטיח פעולה אמינה של יישומי PC Suite. בדוק את התוויות על הכבל.



2. הכרח שיהיו ברשותך

להתקנת Nokia Connectivity Cable Drivers במחשב, הכרח שיהיו ברשותך:

- לפחות 30 MB מקום פנוי בדיסק
 - אחת ממערכות ההפעלה הבאות:
 - Windows 2000 עם SP 3 (Service Pack) או SP 4
 - Windows XP עם SP 1 או SP 2 (Microsoft SP 2 או SP 1 Professional) או Home Edition ולא edia (CeEdition nterM)
 - יציאת USB פנויה לחיבור הכבל
- הורדות של Windows SP זמינות בדפי האינטרנט הבאים של Microsoft:
- עבור Windows 2000: <http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/default.msp>
 - עבור Windows XP: <http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/default.msp>

3. התקנת NOKIA CONNECTIVITY CABLE DRIVERS

3.1 לפני ההתקנה

אם קיימת במחשב התקנה קודמת של Nokia Connectivity Cable Drivers, עליך להסיר אותה בצורה ידנית. לביצוע הפעולה:

1. לחץ על **התחל < (הגדרות) < לוח הבקרה** כדי לפתוח את לוח הבקרה.
2. לחץ פעמיים של **הוספה/הסרה של תוכניות**.
אם אינך יכול למצוא ברשימה את Nokia Connectivity Cable Driver או את DKU-2 Cable Driver, הגרסה הקודמת אינה מותקנת במחשב ואתה יכול להמשיך בהתקנת Nokia Connectivity Cable Drivers.
3. להסרת ההתקנה, בחר ברשימה את Nokia Connectivity Cable Driver או את DKU-2 Cable Driver ולחץ על **שנה/הסר תוכניות**.

3.2 התקנת Nokia Connectivity Cable Drivers

 **הערה:** אם התקנת את Nokia PC Suite 6.41 ואילך, אינך צריך להתקין את Nokia Connectivity Cable Drivers, היות שהם הותקנו כבר יחד עם Nokia PC Suite. אם ברשותך דגם חדש של טלפון Nokia ומערכת ההפעלה Windows אינה מוצאת מנהלי התקנים עבורו, התקן גרסה מתקדמת יותר של Nokia Connectivity Cable Drivers או של Nokia PC Suite ונסה שוב.

 **הערה:** אל תחבר את הטלפון למחשב באמצעות הכבל לפני שתתקין את Nokia Connectivity Cable Drivers.

1. להתקנת Nokia Connectivity Cable Drivers מתקליטור, לחץ על אפשרות ההתקנה ובחר בהתקנת מנהל USB. ההתקנה מופעלת.
או
להתקנת Nokia Connectivity Cable Drivers מדף האינטרנט www.nokia.com < Support (תמיכה), שמור במחשב את הקובץ שהורד מדף האינטרנט ולחץ עליו פעמיים. ההתקנה מופעלת.
2. בצע את ההוראות המופיעות על המסך. ייתכן שתבקש להפעיל מחדש את המחשב במהלך או לאחר ההתקנה.
3. לאחר השלמת ההתקנה (והפעלה מחדש של המחשב, במקרה שנתבקשת לעשות זאת), חבר את הכבל בין המחשב לבין הטלפון.
4. Windows תתחיל לחפש מספר התקני חומרה הנדרשים על-ידי הטלפון והכבל. תהליך עשוי להימשך מספר דקות. מוצגת הודעה כאשר תהליך ההתקנה מוכן לפעולה.


4. פתרון בעיות

לקבלת מידע נוסף על פתרון בעיות, עבור לדפי האינטרנט של Nokia PC Suite www.nokia.com/pcsuite ובתפריט שמצד שמאל בחר Support > FAQ Search (תמיכה > חיפוש שאלות נפוצות).

החיבור אינו פועל

בצע את הפעולות הבאות כדי ליצור מחדש את החיבור:

- ודא שהטלפון שברשותך תומך בכבל: עיין במדריך למשתמש של הטלפון או בדף האינטרנט www.nokia.com/pcsuite < Features Supported by Your Phone (תכונות הנתמכות על-ידי הטלפון).
 - אתחל את הטלפון ואת המחשב ולאחר מכן נסה ליצור מחדש את החיבור.
 - אם למחשב מחוברים התקני USB אחרים, נתק אותם ולאחר מכן נסה ליצור מחדש את החיבור. הקפד שלא לנתק את העכבר ואת לוח המקשים.
 - ודא שסוג החיבור פעיל ב-Nokia Connection Manager: **התחל < (הגדרות) לוח הבקרה >**
Nokia Connection Manager. עבור CA-42 הסוג הנבחר חייב להיות "כבל טורי" ועבור DKU-2, CA-53 ו-DKE-2 הסוג חייב להיות "USB".
 - אם אתה משתמש בכבל CA-42 ודא שסוג נכון של יציאת COM מוגדר ב-Nokia Connection Manager: **התחל < (הגדרות) לוח הבקרה < Nokia Connection Manager < הגדרת תצורה**
...
- אם כל הפרטים לעיל נכונים, ודא שההתקנה בוצעה בהצלחה. לביצוע הפעולה:
1. חבר את הטלפון למחשב באמצעות הכבל והמתן עד ש-Windows תמצא את כל החומרה החדשה.
 2. עבור אל **לוח הבקרה < מערכת < חומרה < מנהל ההתקנים...**
(אם אתה משתמש ב-Windows XP, השתמש בתצוגה קלאסית של **לוח הבקרה**.)
 3. לחץ על **Wireless Communication Devices**. אם התקני Nokia מפורטים ללא סימן קריאה ליד הסמל, ההתקנה הצליחה. הרשימה אמורה לכלול התקנים דוגמת "Nokia CA-42 USB Phone Parent" או "Nokia xxxx USB Phone Parent" (xxxx הוא מספר הדגם בן ארבע הספרות של טלפון). מספר ההתקנים הרשומים עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלפון.
 4. לחץ על **Modems**. אם "Nokia xxxx modem" (xxxx הוא מספר הדגם בן ארבע הספרות של טלפון) מפורט ללא סימן קריאה ליד הסמל, ההתקנה הצליחה.



איור 1. התקנה מוצלחת (אצאא הוא מספר הדגם בן ארבע הספרות של הטלפון)

שים לב שמספר ההתקנים המפורטים תחת Wireless Communication Devices עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלפון.

5. אם התקני Nokia אינם מפורטים או שהם מפורטים עם סימן קריאה, ההתקנה לא הצליחה. במקרה זה, עליך להסיר את התקנת מנהלי ההתקנים, להפעיל מחדש את המחשב ולהתקין מחדש את מנהלי ההתקנים (ראה את הוראות ההתקנה במסמך זה).



איור 2. התקנה לא מוצלחת (אצאא הוא מספר הדגם בן ארבע הספרות של הטלפון)

התנגשויות עם תוכנת Bluetooth wireless technology

מנהלי התקנים ויישומים רבים המשמשים את Bluetooth wireless technology, שומרים מספר יציאות OMC שעלויות להתנגש עם התקנת DKU-2/CA-42/CA-53/DKE-2. אם תוכנה כזו מותקנת והתקנת מנהל ההתקן לא הצליחה, (ראה הוראות לעיל על אופן אימות ההתקנה), בצע את הפעולות הבאות:

1. הסר את התקנת Nokia Connectivity Cable Drivers.
2. הסר את התקנת תוכנת Bluetooth wireless technology בהתאם להוראות.
3. התקן מחדש את Nokia Connectivity Cable Drivers (עיין במקטע התקנת Nokia Connectivity Cable Drivers במסמך זה לקבלת הוראות מפורטות) ואמת שההתקנה הושלמה בהצלחה.
4. התקן מחדש את תוכנת Bluetooth wireless technology.

חיברתי את הכבל במהלך/לפני התקנת Nokia Connectivity Cable Drivers וכעת החיבור אינו פועל.

1. חבר את מכשיר הטלפון למחשב.
2. עבור אל **לוח הבקרה** < **מערכת** < **חומרה** < **מנהל ההתקנים**...
3. לחץ על **Wireless Communication Devices**.
4. הסר התקנים לא מוכרים כלשהם (התקן שלידו מופיע סימן שאלה או סימן קריאה): לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן ולחץ על **הסרת התקנה** או בחר בהתקן ולחץ על **Delete** בלוח המקשים.



- איור 3. **התקן לא ידוע (xxxx הוא מספר הדגם בן ארבע הספרות של הטלפון)**
5. ודא ש- **Nokia Connectivity Cable Drivers** מותקנים.
 6. נתק את הכבל ולאחר מכן חבר שוב.
 7. אם פעולות אלה אינן עוזרות, התקן מחדש את **Nokia Connectivity Cable Drivers** וחבר את הכבל רק לאחר השלמת ההתקנה.

5. הערות בטיחות

הערות בטיחות חשובות



כל הוראות הבטיחות במדריכים למשתמש של מכשיר הטלפון והמחשב חלות גם בעת שימוש במוצר זה עם מכשיר הטלפון.

הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים למקרה של אבדן או שינויים.

התקן והשתמש בתוכנות ויישומים רק ממקורות המעניקים הגנה נאותה מפני תוכנות מזיקות.

הודעה משפטית

Copyright © 2003-2005 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק מתוכן מסמך זה או כולו בכל צורה שהיא מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia אסורים.

Nokia ו-Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

המידע במדריך זה נכתב עבור Nokia Connectivity Cable Drivers. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. חברת Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולשפר כל אחד ממוצריה המתוארים במסמך זה ללא הודעה מראש.

Nokia לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לאובדן נתונים או הכנסה או כל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (As Is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות, או לתוכנו של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו ללא הודעה מראש.