



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ NOKIA PC SUITE 6.1

NOKIA

Právní oznámení

Copyright © 2002-2004 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO, S VÝJIMKOU POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ SE PŘÍMO VZTAHUJE K (A) DATŮM NEBO INFORMACÍM (I) VYTVOŘENÝCH ZÁKAZNÍKEM A BEZPLATNĚ ZÍSKANÝCH OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NEJEDNÁ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, A (II) POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; A (B) JINÉMU POUŽITÍ, NA KTERÉ SPECIFICKY A SAMOSTATNĚ POSKYTLA LICENCI SPOLEČNOST MPEG LA, L.L.C.

Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Informace v této příručce jsou určeny pro sadu Nokia PC Suite 6.1. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.



Obsah

1.	ÚVOD	4
2.	SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY	6
3.	PROPOJENÍ KOMPATIBILNÍHO TELEFONU S KOMPATIBILNÍM POČÍTAČEM	7
3.1	Propojení kompatibilního telefonu a sady Nokia PC Suite	7
3.2	Použití telefonu jako modemu	7
4.	INSTALACE SADY NOKIA PC SUITE	8
4.1	Před začátkem instalace	8
4.2	Instalace sady Nokia PC Suite	8
4.3	Změna jazyka sady Nokia PC Suite	9
4.4	Odinstalování sady Nokia PC Suite	9
5.	PRÁCE SE SADOU NOKIA PC SUITE	10
5.1	Spouštění programů Nokia PC Suite	10
5.2	Synchronizace obsahu kompatibilního telefonu a počítače	10
5.3	Práce s programem Nokia Content Copier	11
5.4	Správa obsahu telefonu na počítači	11
5.5	Práce s programem Nokia Modem Options	12
5.5.1	Instalace ovladačů modemu do kompatibilního počítače	12
5.5.2	Použití telefonu jako modemu	12
5.5.3	Změna nastavení programu Nokia Modem Options	13
6.	ŘEŠENÍ POTÍŽÍ	14
6.1	Spojení	14
6.2	Nokia PC Sync	15
6.3	Nokia Content Copier	16
6.4	Jiné	16
7.	POZNÁMKY K BEZPEČNOSTI	18



1. ÚVOD

Podrobnější informace naleznete v samostatné uživatelské příručce k telefonu Nokia. Tuto Uživatelskou příručku k sadě Nokia PC Suite nepoužívejte místo úplné uživatelské příručky, která obsahuje důležité informace o bezpečnosti a údržbě.

Tato příručka stručně popisuje instalaci a zahájení práce se sadou Nokia PC Suite. Podrobnější pokyny k práci se sadou Nokia PC Suite naleznete v nápovědě online k jednotlivým programům sady PC Suite.

Software Nokia PC Suites lze použít v různých kompatibilních mobilních telefonech Nokia. Všechny možnosti a funkce softwaru Nokia PC Suite ovšem nemusí být u všech modelů telefonů k dispozici. Další informace o funkcích telefonu a telefonech podporovaných jednotlivými verzemi sady Nokia PC Suite naleznete na stránkách serveru www.nokia.com/pcsuite.

Sada Nokia PC Suite obsahuje následující programy:

- **Nokia Content Copier** slouží k zálohování a obnovování osobních dat mezi kompatibilním telefonem a kompatibilním počítačem. Umožňuje také kopírování informací mezi dvěma kompatibilními telefony Nokia.
- **Nokia PC Sync** umožňuje synchronizovat kontakty, kalendář, poznámky a úkoly mezi kompatibilním telefonem a kompatibilní aplikací typu PIM (Personal Information Manager) v počítači.
- **Nokia Phone Browser** umožňuje pracovat s některými složkami kompatibilního telefonu v Průzkumníku Windows. Pomocí aplikace **Nokia Contacts Editor** můžete kontakty v kompatibilním telefonu upravovat z počítače.
- **Nokia Application Installer** umožňuje instalovat aplikace v jazyce Java™ z kompatibilního počítače do kompatibilního telefonu.
- **Nokia Audio Manager** umožňuje vytvářet a organizovat digitální hudební soubory v kompatibilním počítači a přenášet je do kompatibilních mobilních zařízení.
- **Nokia Image Converter** umožňuje upravovat obrázky a přenášet je do kompatibilních mobilních telefonů jako tapety, portréty a obrázky MMS.
- **Nokia Multimedia Player** umožňuje přehrávat soubory zpráv MMS, zvukové soubory a soubory videa. Můžete také vytvářet seznamy svých oblíbených multimediálních souborů.
- **Nokia Sound Converter** umožňuje převádět vyzváněcí tóny General MIDI do formátu Scalable Polyphony MIDI pro použití v kompatibilním telefonu.
- **Nokia Phone Editor** umožňuje posílat krátké zprávy a upravovat obsah telefonního seznamu kompatibilního telefonu z počítače.
- **Nokia Connection Manager** umožňuje aktivovat typy spojení mezi kompatibilním telefonem a kompatibilním počítačem pro programy sady Nokia PC Suite.

- **Nokia Modem Options** umožňuje nastavovat možnosti uskutečňovaných datových volání a instalovat do počítače potřebné ovladače modemu.

Požadovaný úkol	Program PC Suite (podrobné pokyny jsou v nápovědě k danému programu)
Provedení zálohy dat telefonu (kontakty, položky kalendáře a uživatelské soubory) a jejich obnovení v telefonu	Nokia Content Copier
Přenos informací mezi telefony	Nokia Content Copier
Synchronizace telefonu s kalendářem v počítači	Nokia PC Sync
Přenos souborů mezi telefonem a počítačem	Nokia Phone Browser
Zobrazení obsahu telefonu na počítači	Některé složky telefonu lze zobrazit v programu Nokia Phone Browser.
Přejmenování souborů a složek v telefonu	Nokia Phone Browser
Zobrazení a úpravy kontaktů v počítači	Nokia Contacts Editor nebo Nokia Phone Editor, podle modelu telefonu
Instalace aplikací Java a Symbian (her, adresářů atd.) do telefonu	Nokia Application Installer
Přenos hudby z počítače do telefonu	Nokia Audio Manager
Úprava stávajících obrázků a změna jejich velikosti	Nokia Image Converter
Převod vyzváněcích tónů General MIDI do formátu Scalable Polyphony MIDI	Nokia Sound Converter
Přehrávání MMS a videa	Nokia Multimedia Player
Změna formátu multimediálního souboru a samostatné uložení částí zprávy MMS	Nokia Multimedia Player
Psaní a odesílání zpráv SMS z počítače	Nokia Phone Editor (nepodporuje telefony s operačním systémem Symbian)
Použití telefonu jako modemu	Najdete v této příručce v části Možnosti modemu Nokia
Změna nastavení používaných ve funkci modemu	Nokia Modem Options (nachází se v Ovládacích panelech systému Windows).

2. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

K instalaci a používání sady Nokia PC Suite potřebujete:

- Windows 2000 nebo Windows XP (Professional nebo Home Edition),
- alespoň 200 MB volného místa na pevném disku.

Pro práci s nápovědou k programům ze sady PC Suite potřebujete následující:

- prohlížeč Internet Explorer 5.0 nebo vyšší.

Pro připojení kompatibilního telefonu ke kompatibilnímu počítači potřebujete alespoň jeden z následujících prostředků:

- IrDA (infračervený) port u počítače.
- Připojovací kabel DKU-2 (USB) a kompatibilní port na počítači.
- Připojovací kabel DKU-5 (sériový) a kompatibilní port na počítači.

Chcete-li z počítače přistupovat k zařízením vybaveným bezdrátovou technologií Bluetooth, musí být počítač vybaven zařízením pro bezdrátovou komunikaci Bluetooth s jednou z následujících sad Bluetooth:

Digianswer Bluetooth Software Suite,
Microsoft Windows XP Bluetooth,
WIDCOMM Bluetooth for Windows.



Tip:

Počítačem se v této příručce rozumí osobní stolní nebo přenosný počítač.



Poznámka: V zájmu zajištění správné funkčnosti telefonu se všemi programy sady Nokia PC Suite doporučujeme používat v telefonu, operačním systému a sadě Nokia PC Suite pokud možno stejný jazyk.

3. PROPOJENÍ KOMPATIBILNÍHO TELEFONU S KOMPATIBILNÍM POČÍTAČEM

Propojení kompatibilního telefonu Nokia s kompatibilním počítačem můžete potřebovat ze dvou důvodů:

- pro přesun informací mezi sadou Nokia PC Suite a telefonem,
- pro použití telefonu jako modemu pro přístup k datové síti z počítače.

V závislosti na tom, jaké typy spojení telefon a počítač podporují a jaké možnosti jsou zvoleny při instalaci sady Nokia PC Suite, můžete použít infračervené spojení (IrDA), bezdrátovou technologii Bluetooth nebo spojení kabelem.

3.1 Propojení kompatibilního telefonu a sady Nokia PC Suite

Používá se k přenosu informací mezi kompatibilním telefonem a sadou Nokia PC Suite (například při synchronizaci kompatibilních položek kalendáře a kontaktů mezi telefonem a počítačem, při přenášení obrázků a vyzváněcích melodií nebo při instalaci aplikací pomocí sady Nokia PC Suite).

Pomocí programu **Nokia Connection Manager** můžete konfigurovat nebo aktivovat typ spojení.

Pokud je telefon při spuštění aplikace připojen k počítači, spojení mezi programy Nokia PC Suite a kompatibilním telefonem se naváže automaticky.

3.2 Použití telefonu jako modemu

Používá se k odesílání a příjmu dat přes datovou síť, například Internet.

Pomocí programu **Nokia Modem Options** můžete nainstalovat potřebné ovladače modemu.

Další informace najdete v této příručce v části Možnosti modemu Nokia.



Poznámka: Program Nokia Connection Manager **nemůžete používat** ve chvíli, kdy chcete telefon využívat jako modem s programem Nokia Modem Options! Při uskutečňování datového volání zkontrolujte, zda jsou v programu Nokia Connection Manager vypnuty všechny typy spojení.

4. INSTALACE SADY NOKIA PC SUITE

4.1 Před začátkem instalace

- Pokud chcete používat spojení bezdrátovou technologií Bluetooth, nainstalujte před instalací sady Nokia PC Suite software pro bezdrátovou technologií Bluetooth. Další informace o softwaru naleznete v této příručce v kapitole Systémové požadavky.
- Pokud hodláte připojovat kompatibilní telefon ke kompatibilnímu počítači pomocí kabelu, musíte před instalací sady Nokia PC Suite nainstalovat ovladače kabelu. Instalační program ovladače naleznete na webových stránkách www.nokia.com/pcsuite.

Kromě instalace sady Nokia PC Suite může být nutné nainstalovat ovladače pro různé typy spojení (infračervené, kabelové, bezdrátovou technologií Bluetooth). Požadované ovladače závisejí na typu spojení, který chcete používat, a na účelu. V následující tabulce jsou uvedeny potřebné ovladače a situace, kdy musí být nainstalovány.

Typ spojení	Používání telefonu s aplikacemi sady Nokia PC Suite	Používání telefonu jako modemu
Bezdrátová technologie Bluetooth	-	Po nainstalování sady Nokia PC Suite nainstalujte z aplikace Nokia Modem Options ovladače modemu
IČ port	-	Pokud používáte Windows XP, musíte po instalaci sady Nokia PC Suite aktualizovat infračervené ovladače. Další informace naleznete v nápovědě k programu Nokia Modem Options.
Kabel DKU-2 (USB)	Před instalací sady Nokia PC Suite nainstalujte ovladače kabelu	-
Kabel DKU-5 (sériový)	Před instalací sady Nokia PC Suite nainstalujte ovladače kabelu	Po nainstalování sady Nokia PC Suite nainstalujte z aplikace Nokia Modem Options ovladače modemu

4.2 Instalace sady Nokia PC Suite

1. Ukončete všechny programy a proveďte zálohu všech důležitých dat, aby byla chráněna před možnou ztrátou nebo pozměněním.
2. Pokud instalujete sadu Nokia PC Suite z disku **CD-ROM**, postupujte následujícím způsobem:
V hlavním menu disku CD-ROM klepněte na možnost **Instalovat software (Install Software)**. Poté klepněte na možnost **Nokia PC Suite 6.1**.



Zvolte jazyk a klepněte na OK. Průvodce InstallShield Wizard spustí instalační program.

Pokud sadu Nokia PC Suite instalujete ze serveru www.nokia.com/pcsuite, postupujte následujícím způsobem:

Zvolte jazyk v rozbalovací nabídce.

Klepněte na **Nokia_PC_Suite_61_xx.exe** (xx znamená zkratku jazyka).

Pokud souhlasíte s podmínkami stažení, klepněte na tlačítko **Accept** (Potvrdit).

Uložte soubor na zvolené místo na svém počítači.

Vyhledejte stažený soubor a klepněte na soubor **Nokia_PC_Suite_61_xx.exe**.

Průvodce InstallShield Wizard spustí instalační program.

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce:

Než budete pokračovat, musíte si přečíst a potvrdit **Licenční smlouvu**.

Chcete-li používat infračervené spojení, ale používáte některé z prvních vydání systému Windows 2000, bude možná nutné nainstalovat aktualizaci Microsoft Security Update, aby systém Windows 2000 podporoval infračervené přenosy.

Instalační program vás podle potřeby vyzve k instalaci tohoto softwaru.

Aktualizaci Security Update lze nainstalovat před instalací sady Nokia PC Suite nebo po jejím skončení. Tato aktualizace je k dispozici na adrese

<http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/security/q252795/default.asp>.

4.3 Změna jazyka sady Nokia PC Suite

Při instalaci sady Nokia PC Suite zvolíte jeden jazyk, který bude použit ve všech nainstalovaných aplikacích Nokia PC Suite. Chcete-li změnit jazyk, postupujte následujícím způsobem:

- *Pokud jste instalovali sadu Nokia PC Suite z disku **CD-ROM**:*

odinstalujte sadu Nokia PC Suite a znovu ji nainstalujte. Při nové instalaci zvolte požadovaný jazyk.

- *Pokud jste sadu Nokia PC Suite nainstalovali z webového www.nokia.com/pcsuite:*

odinstalujte současnou sadu Nokia PC Suite,

vraťte se na stránky podpory, zvolte nový jazyk, stáhněte soubor

Nokia_PC_Suite_61_xx.exe (xx znamená zkratku jazyka) a nainstalujte program do počítače.

4.4 Odinstalování sady Nokia PC Suite

Odinstalaci sady Nokia PC Suite lze provést jedním z následujících způsobů:

1. Zvolte **Start > Programy > Nokia PC Suite > Odinstalovat**.

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud nebudou soubory programů odebrány.

NEBO:

1. Zvolte **Start > Nastavení > Ovládací panely**.

2. Pокlepejte na ikonu **Přidat nebo odebrat programy**.

3. V seznamu nainstalovaných programů klepněte na položku **Nokia PC Suite 6.1**.

4. Klepněte na tlačítko **Změnit nebo odebrat**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud nebudou soubory programů odebrány.

Pokud chcete do počítače instalovat novou verzi sady Nokia PC Suite 6.x, nemusíte předtím odinstalovávat starou verzi Nokia PC Suite 5.x nebo 6.x. Stačí nainstalovat novou verzi, která starou verzi nahradí.

5. PRÁCE SE SADOU NOKIA PC SUITE

5.1 Spouštění programů Nokia PC Suite

Programy ze sady Nokia PC Suite můžete spouštět dvěma způsoby.

- Z nabídky Start: Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na možnost **Programy a Nokia PC Suite** a poté klepnutím na ikony v dialogovém okně Nokia PC Suite spusťte požadovanou aplikaci.
- Ze stavového řádku Windows: klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu telefonu Nokia PC Suite a v nabídce vyberte aplikaci.



Poznámka: Pokud je některý z programů sady Nokia PC Suite aktivní, nemůžete z telefonu uskutečňovat datová volání a využívat jej jako modem. Stejně tak v průběhu datových volání nemůžete pracovat s programy ze sady Nokia PC Suite.

Při uskutečňování datového volání se ujistěte, že v programu Nokia Connection Manager není vybrán žádný typ spojení. Jakmile opět začnete pracovat se sadou Nokia PC Suite, požadovaný typ nebo typy spojení znovu vyberte.

5.2 Synchronizace obsahu kompatibilního telefonu a počítače

Program Nokia PC Sync umožňuje synchronizaci kontaktů, poznámek, položek kalendáře a úkolů mezi kompatibilním mobilním telefonem Nokia a kompatibilní aplikací typu PIM (Personal Information Manager) v počítači. Informace v telefonu i v počítači tak mohou být stále aktuální.

Když je program Nokia PC Sync spuštěn, je na hlavním panelu zobrazena jeho ikona. Vzhled ikony závisí na stavu spojení s telefonem:

-  udává, že telefon je připojen. Po klepnutí pravým tlačítkem na tuto ikonu budou k dispozici příkazy z menu programu PC Sync.
-  udává, že telefon není připojen.

Chcete-li vytvořit novou synchronizační úlohu, klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Nokia PC Sync  a klepněte na možnost **Vlastnosti**. Klepněte na možnost **Změnit aplikaci na počítači...** Další informace naleznete v nápovědě k programu Nokia PC Sync.



Tip: Program Nokia PC Sync můžete nastavit tak, aby se spouštěl automaticky při každém spuštění systému. Stačí klepnout pravým tlačítkem na ikonu Nokia PC Sync na hlavním panelu a vybrat možnost **Zapnout při spuštění**.

5.3 Práce s programem Nokia Content Copier

Program Nokia Content Copier lze používat ke

- kopírování informací mezi kompatibilními telefony Nokia,
- zálohování informací z kompatibilního telefonu Nokia do kompatibilního počítače a obnovování do podobného modelu telefonu



Poznámka: Kopírování, změnám, přenosům či předáváním některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu může bránit ochrana autorských práv.

Program Nokia Content Copier podporuje několik modelů telefonů Nokia. Další informace o telefonech podporovaných jednotlivými verzemi sady Nokia PC Suite naleznete na stránkách serveru www.nokia.com/pcsuite.

5.4 Správa obsahu telefonu na počítači

V programu Nokia Phone Browser můžete spravovat některé složky v kompatibilním telefonu pomocí Průzkumníku Windows. Připojení kompatibilního telefonu Nokia ke kompatibilnímu počítači se sadou Nokia PC Suite 6.1 vytvoří ve stromu Průzkumníku Windows složku telefonu. Pokud telefon podporuje paměťové karty a je v něm vložena paměťová karta, jsou paměťová karta a její podsložky zobrazeny jako podsložky telefonu.

Klepnutím pravým tlačítkem myši na stavový řádek systému Windows a vybráním položky Nokia Phone Browser spustíte aplikaci Nokia Phone Browser.

Pod složkou telefonu se zobrazí několik podsložek telefonu, které byly načteny z kompatibilního telefonu při jeho připojení k počítači. Můžete kopírovat soubory z podsložek telefonu do počítače nebo naopak a také můžete vytvářet nové složky v podsložkách telefonu.



Poznámka: Kopírování souborů z počítače do telefonu může v závislosti na velikosti souborů nějakou dobu trvat. Před odpojením telefonu se ujistěte, zda byl na kopírování vyhrazen dostatek času.

Při přenosu hudebních souborů mezi počítačem a telefonem doporučujeme využívat spojení kabelem přes rozhraní DKU-2 (USB) (pokud je to možné). Spojení DKU-2 umožňuje rychlejší přenos velkých souborů než jiné možnosti spojení.



Poznámka: Soubory otevřené z vnořených složek telefonu se ukládají do složky Nokia Phone Browser/Fetched Files v počítači. Pokud otevřené soubory upravíte a uložíte je, uložené verze zůstanou ve složce na počítači. Aby došlo k aktualizaci souborů v telefonu, přeneste je ze složky Fetched Files do příslušné podsložky Nokia Phone Browser telefonu například pomocí přetažení.

Další informace naleznete v nápovědě k programu Nokia Phone Browser.

5.5 Práce s programem Nokia Modem Options

5.5.1 Instalace ovladačů modemu do kompatibilního počítače

Chcete-li kompatibilní telefon používat jako modem (tj. posílat a přijímat jeho pomocí data přes datovou síť jako je Internet) se spojením kabelem DKU-5 nebo bezdrátovou technologií Bluetooth (kromě spojení Microsoft Windows XP Bluetooth), musíte do počítače nainstalovat ovladače modemu.

Instalaci ovladačů můžete spustit z programu Nokia Modem Options. Další informace naleznete v nápovědě k programu Nokia Modem Options.

Ovladače infračerveného modemu jsou ovladače Plug and Play, které se automaticky nainstalují do počítače při připojení telefonu k počítači infračerveným spojením. Ovladače infračerveného modemu nelze instalovat samostatně pomocí instalačního programu modemu Nokia a instalovat je nemusíte.



Poznámka: Pokud používáte Windows XP, musíte po instalaci aplikace Nokia Modem Options aktualizovat infračervené ovladače. Další informace naleznete v nápovědě k programu Nokia Modem Options.

Pokud jste před nainstalováním sady Nokia PC Suite nainstalovali ovladače kabelu DKU-2, nemusíte nyní instalovat žádné další ovladače modemu a kompatibilní telefon můžete používat jako modem přes kabel DKU-2.

5.5.2 Použití telefonu jako modemu

Telefon můžete používat spolu s množstvím komerčně dostupných datových komunikačních aplikací. Při konfiguraci datové aplikace musíte telefon vybrat jako modem. Podle toho, jaký telefon používáte a jaké modemy jste nainstalovali, můžete jako modem vybrat položku Nokia xxxx Cable, Nokia xxxx USB, Nokia xxxx Bluetooth nebo Nokia xxxx IrDA, kde xxxx je čtyřmístné číslo modelu telefonu.

Požadavky na použití telefonu jako modemu

- Počítač musí být vybaven příslušným komunikačním softwarem.
- Musíte být přihlášení k odpovídající síťové službě u svého poskytovatele služeb nebo u poskytovatele připojení k Internetu.
- Musíte mít nainstalován program Nokia Modem Options.

- V počítači musí být nainstalovány příslušné ovladače modemů. Každý modem Nokia je určen pouze pro jeden model telefonu. Pokud tedy chcete jako modem používat více telefonů Nokia a pokud se jedná o různé modely, musíte nainstalovat modem Nokia pro každý model telefonu.

Připojte telefon k počítači.

Pokud jste telefon používali s jinými programy sady Nokia PC Suite, vypněte všechny typy spojení v programu Nokia Connection Manager. Správce připojení Nokia najdete v okně Ovládací panely systému Windows.

Pomocí programu na počítači (například "Síťová a telefonická připojení" v systému Windows 2000 a "Síťové připojení" v systému Windows XP) vytvořte datové spojení.

Podle pokynů komunikačního programu zvolte modem, který chcete používat, a uskutečňte datový hovor.

Pokud chcete opět používat ostatní programy sady Nokia PC Suite, ukončete datový hovor a v programu Nokia Connection Manager opět zvolte typy spojení, které chcete používat.

5.5.3 Změna nastavení programu Nokia Modem Options

Pokud používáte jako modem kompatibilní telefon, můžete v programu Nokia Modem Options změnit nastavení datových hovorů. Můžete například změnit rychlost nebo metodu datového připojení.

Nastavení datového volání můžete změnit i tehdy, když telefon není připojen k počítači. Další informace o nastavování možností programu Nokia Modem Options naleznete v nápovědě k programu Nokia Modem Options.

Program Nokia Modem Options můžete spustit z Ovládacích panelů systému Windows:

1. Klepněte na tlačítko **Start**, ukažte na možnost **Nastavení** a klepněte na možnost **Ovládací panely**.
2. V okně Ovládací panely poklepejte na ikonu **Nokia Modem Options**.



Poznámka: Technologie GPRS (General Packet Radio Service) umožňuje posílat a přijímat data přes mobilní síť lépe a rychleji než technologie GSM. Používání služeb GPRS vyžaduje, aby síť podporovala technologii GPRS. Tuto službu musíte mít objednanou. Ceny služeb GPRS se mohou lišit od cen běžných datových služeb GSM. Další informace vám sdělí váš poskytovatel služeb



Poznámka: Používání vysokorychlostních datových služeb vyžaduje, aby síť podporovala technologii HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a abyste tuto službu měli objednanou. Vysokorychlostní datové služby mohou být dražší než běžné datové služby. Další informace vám sdělí váš poskytovatel služeb.



6. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

6.1 Spojení

Sada Nokia PC Suite přestala reagovat.

Pokud používáte infračervené připojení, aktivujte znovu infračervený port telefonu a Sadu Nokia PC Suite restartujte.

Nokia PC Suite nereaguje během datového hovoru.

Během datového hovoru sadu Nokia PC Suite nelze používat. Ukončete datový hovor a sadu Nokia PC Suite restartujte.

Vzápětí po odpojení byl telefon opět připojen, takže sada Nokia PC Suite nestihla rozpoznat, že telefon byl odpojen. Nyní sada Nokia PC Suite nereaguje.

Před opětovným připojením telefonu je třeba počkat, až sada Nokia PC Suite rozpozná, že byl telefon odpojen. Tento proces může trvat několik sekund. Pokud jste telefon opětovně připojili příliš brzy a dochází k problémům, telefon vypněte. Poté ho znovu zapněte a sadu Nokia PC Suite restartujte.

Nelze provést infračervené připojení k počítači.

Zkuste snížit rychlost připojení IrDA na počítači, například na 115 200 b/s.

Vyberte **Ovládací panely -> Bezdrátové spojení -> kartu Hardware -> Vlastnosti -> kartu Upřesnit**. V seznamu **Vlastnost** zvolte **Maximální rychlost připojení** a nastavte volbu **Hodnota** na 115 200 b/s.

Instalace infračerveného modemu v systému Windows XP nefunguje

Pokud na počítači provozujete Windows XP, musíte modem Mobilní telefon Nokia (IrDA) nainstalovat ručně.

Nemohu navázat spojení s poskytovatelem služeb Internetu pomocí HSCSD

Použití těchto vyšších přenosových rychlostí než 14,4 kb/s vyžaduje, aby mobilní telefon Nokia i mobilní síť podporovaly technologii HSCSD a abyste tuto službu měli objednanou. Vysokorychlostní datové služby mohou být dražší než běžné datové služby. Další informace vám sdělí váš poskytovatel služeb.



Systém Windows zobrazuje po navázání spojení GPRS přenosovou rychlost 115 200

Systém Windows vždy zobrazuje rychlost spojení GPRS 115 200, přestože ve skutečnosti může být rychlost spojení odlišná.

6.2 Nokia PC Sync

Při synchronizaci kontaktů po jejich obnově pomocí programu Nokia Content Copier vytváří program Nokia PC Sync duplicitní záznamy.

Program Nokia Content Copier vytváří při obnově kontaktů vždy novou identifikaci kontaktu. Tyto kontakty jsou proto identifikovány jako nové. Duplicitní kontakty můžete odstranit pomocí programu Nokia Phone Editor.

Po synchronizaci s programem Microsoft Outlook se v telefonu objevují staré úkoly.

Pokud má kalendář Microsoft Outlook úkoly bez termínu splnění, mohou být tyto položky synchronizovány do telefonu, přestože jsou mimo synchronizační rozsah.

Mám v telefonu uložená data narozenin s alarmem. Po synchronizaci s programem Lotus Organizer se však žádný alarm u těchto položek neobjeví.

Časy alarmů nastavené v telefonu u položek narozenin v programu Lotus Organizer po synchronizaci zmizí. Položky narozenin uložené v telefonu bez nastaveného alarmu budou mít po synchronizaci alarm nastavený 7 dní před narozeninami. Alarmy v telefonu nebudou synchronizací ovlivněny. Tato vlastnost vyplývá z funkce programu Lotus Organizer a neexistují žádná preventivní opatření.

Po synchronizaci se opakované položky kalendáře v telefonu a počítači zobrazují odlišně

Telefony nepodporují položky kalendáře s počtem opakování nastaveným na konkrétní číslo. Pokud je synchronizována takováto položka s telefonem, je záznam v kalendáři opakován donekonečna.

Program Nokia PC Sync nepracuje správně s aplikací Lotus Notes

Program Nokia PC Sync používá pro verze Lotus Notes odlišné konfigurace. Pokud program Nokia PC Sync použije špatnou konfiguraci, synchronizace databáze kalendáře Lotus Notes neproběhne správně. Zvolte správnou konfiguraci programu PC Sync podle používané verze aplikace Lotus Notes.

Upravil jsem položky narozenin nebo výročí v telefonu nebo aplikaci Lotus Notes, ale po opětovné synchronizaci nebyly odpovídající položky narozenin a výročí v telefonu nebo aplikaci Lotus Notes změněny odpovídajícím způsobem

Aplikace Lotus Notes obsahuje podporu pro opakovaná výročí. Nicméně způsob, kterým aplikace Lotus Notes zachází s opakovanými položkami, se liší od toho, jak s nimi zachází telefon. Je vytvořen 'rodičovský' záznam a každoroční opakované výskyty jsou jeho



jednotlivé kopie. Pokud je změněn nebo odstraněn kterýkoli takový výskyt, změna neovlivní ostatní výskyty. Tento problém se týká aplikace Lotus Notes i telefonu bez ohledu na to, zda se záznamy budou synchronizovat.

Program Nokia PC Sync při práci s aplikací Lotus Notes nepožaduje vždy heslo

Požadavek na heslo vyřizuje aplikace Lotus Notes, nikoli program Nokia PC Sync. Chcete-li, aby se požadavek na heslo zobrazoval častěji, změňte příslušné možnosti v aplikaci Lotus Notes.

Synchronizace je neúspěšná

Zkontrolujte, zda je telefon v režimu nečinnosti (na telefonu je zobrazeno logo nebo název operátora) a spusťte synchronizaci znovu.

Při synchronizaci se zobrazuje chybová zpráva oznamující, že synchronizace není úspěšná a že je třeba zkontrolovat nastavení SyncML

Zkontrolujte, zda jsou v telefonu a v programu Nokia PC Sync stejná nastavení SyncML (uživatelské jméno a heslo). Pokud jste tyto údaje nedefinovali v telefonu, nesmí být definovány ani v programu Nokia PC Sync.

V programu Nokia PC Sync jsou tato nastavení v dialogovém okně **Pokročilé vlastnosti**. Spusťte program Nokia PC Sync, na hlavní stránce klepněte na možnost **Vlastnosti**, klepněte na tlačítko **Upřesnění...** a vyberte kartu **SyncML**.

Pokud dojde k této chybě, můžete ve zprávě o synchronizaci programu Nokia PC Sync nalézt následující chybové zprávy: "Klient SyncML nebyl schopen poskytnout platné ověřovací údaje. Server SyncML synchronizaci ukončil" a "Ověřte správnost nastavených údajů ověřování v klientu SyncML a spusťte synchronizaci znovu."

6.3 Nokia Content Copier

Po použití programu Nokia Content Copier nejsou změněny šablony.

Změny v šablonách zdrojového telefonu se nepřenáší do cílového telefonu. Prvních 20 položek ve složce Šablony je vždy ponecháno beze změny.

6.4 Jiné

Byla vytvořena vyzváněcí melodie MIDI pomocí programu Nokia Sound Converter, ale telefon ji nemůže přehrát.

Schopnost telefonu přehrát soubor SP-MIDI závisí také na vlastnostech konkrétního souboru SP-MIDI. Telefon neumí přehrát všechny soubory SP-MIDI.

V systémech Windows 2000 a Windows XP nelze otevřít soubory, které mají v názvu znaky mimo znakovou sadu US-ASCII.



Název souboru obsahuje znaky, které nejsou definovány v kódové stránce přidělené pro aplikace, jež nepoužívají Unicode. V systémech Windows 2000 a Windows XP může název souboru obsahovat jakékoliv znaky Unicode. Pro aplikace, které nepoužívají Unicode, jsou znaky sady Unicode převedeny pomocí převodní tabulky kódové stránky. Pokud v převodní tabulce nejsou odpovídající znaky, výsledný název souboru nesouhlasí s původním názvem. Proto soubor nelze otevřít pomocí programů Nokia PC Suite.

Přejmenujte soubory pomocí znaků ze znakové sady US-ASCII nebo znakové sady definované pro aplikace, jež nepoužívají Unicode. Nastavení kódové stránky naleznete v Ovládacích panelech, Místní nastavení.

Nedaří se přenést obrázky a vyzváněcí melodie z telefonu do sady Nokia PC Suite.

Kopírování, změnám, přenosům či předáváním některých obrázků, vyzváněcích tónů a jiného obsahu může bránit ochrana autorských práv.

Jaký je účel složky "My Gallery" v programu Nokia Phone Browser?

Zde si můžete ukládat vyzváněcí melodie, tapety a podobně. Samozřejmě také můžete ukládat soubory kdekoliv jinde pomocí Průzkumníku Windows.

Proč se v programu Nokia Phone Browser ztrácí složka "Mobilní telefon Nokia"?

Pokud telefon není připojen, soubory v telefonu nelze upravovat. Když je telefon odpojen od počítače, zmizí i složka telefonu.

V převedených videozáznamech chybí zvuk

Obrazová stopa formátu QuickTime obsahuje obraz i zvuk. Zvuk je však při převodu obrazové stopy do jiného formátu ztracen. Příčinou je to, že vaše instalace QuickTime není úplná. Pokud chcete mít možnost převést zvukovou stopu ze souborů QuickTime, proveďte opětovnou instalaci přehrávače QuickTime a zvolte doporučenou instalaci ("Recommended").

Při pokusu o spuštění programu sady PC Suite se zobrazí chybová zpráva: "Některé součásti programu nelze nalézt. Nainstalujte program znovu."

Sada Nokia PC Suite musí být nainstalovaná v umístění, jehož cesta využívá pouze znaky sady US-ASCII.

Při tisku vystřihovacích krytů se netisknou oba kryty

Přední a zadní kryt se tisknou samostatně. Chcete-li vytisknout přední i zadní kryt, vložte papír do tiskárny dvakrát.

Soubor v telefonu není zobrazen v programu Nokia Phone Browser

Nepoužívejte speciální znaky, protože systém souborů operačního systému Windows nemusí podporovat všechny speciální znaky použité v názvech souborů či složek v telefonu.

7. POZNÁMKY K BEZPEČNOSTI



Důležitá bezpečnostní upozornění

Všechny bezpečnostní pokyny v uživatelských příručkách k telefonu a počítači platí také při používání telefonu s tímto produktem.

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data, aby byla chráněna před možnou ztrátou nebo pozměněním.

Software instalujte pouze z takových zdrojů, které zaručují dostatečnou ochranu před zavirováním či způsobením úmyslných škod.