



GUIDE RAPIDE POUR NOKIA PC SUITE 5.1

NOKIA





Sommaire

1. INTRODUCTION	1
2. CONFIGURATION REQUISE	2
3. INSTALLATION DE PC SUITE.....	2
4. DÉMARRAGE.....	4
5. DESINSTALLATION DE PC SUITE	7

Notice légale

Copyright © 2003 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis





1. INTRODUCTION

Pour plus d'informations sur le fonctionnement, l'entretien et la maintenance du produit, ainsi que sur les règles de sécurité importantes qui lui sont associées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur avec lequel il est fourni.

Ce guide décrit succinctement la procédure d'installation et de démarrage de Nokia PC Suite. Pour plus d'informations sur l'utilisation de PC Suite, reportez-vous aux aides en ligne des applications de PC Suite.

Nokia PC Suite comporte les applications suivantes :

- **Nokia Application Installer** permet d'installer les applications Java™ sur le téléphone à partir du PC ;
- **Nokia Image Converter** permet de modifier des images et de les transférer vers le téléphone mobile en tant que papiers peints, images du contact, et images MMS selon le modèle de téléphone que vous utilisez.;
- **Nokia Sound Converter** permet de convertir des sonneries General MIDI en sonneries Scalable Polyphony MIDI pour le téléphone ;
- **Nokia Phone Browser** vous permet de gérer certains dossiers de votre téléphone via le navigateur d'un PC, ainsi que d'ouvrir d'autres applications PC Suite.
- **Nokia PC WAP Manager** permet de gérer vos signets et vos paramètres de service WAP ;
- **Nokia Phone Editor** permet d'envoyer des messages courts et de modifier le contenu du téléphone (par exemple, les contacts et les paramètres) à partir du PC ;
- **Nokia PC Sync** permet de synchroniser les contacts et les éléments d'agenda entre votre téléphone et le gestionnaire d'informations personnelles de votre PC ;
- **Nokia Connection Manager** permet de choisir le type de connexion utilisé lors de la connexion de votre PC et de votre téléphone ;
- **Nokia Content Copier** permet de copier des données entre deux téléphones Nokia, de sauvegarder des données de votre téléphone Nokia sur un PC compatible et d'effacer des données de votre téléphone ;
- Les **adaptateurs de Nokia modem données** vous permettent d'utiliser votre téléphone comme un modem pour vos appels de données;
- **Nokia Modem Options** vous permet de définir des options pour vos appels de données.

2. CONFIGURATION REQUISE

Pour installer et exécuter PC Suite, vous avez besoin de :

- Windows 98/Me/2000/XP (Édition Professionnelle ou familiale)
- Au moins 150 Mo d'espace disque disponible.

Pour utiliser l'aide en ligne avec PC Suite, vous devez disposer de :

- Internet Explorer 4.0 ou version ultérieure.

En ce qui concerne la connexion entre le téléphone et le PC, au moins un des ensembles de connexions mentionnés ci-dessous vous sera nécessaire :

- un port IrDA sur votre ordinateur ;
- le câble de connexion DKU-5.



Remarque : dans ce guide, toutes les indications se rapportant à un PC (Personal Computer) sont également valables pour un ordinateur portable.



Remarque : si vous disposez d'une des premières versions de Windows 2000, vous devrez peut-être télécharger le pilote de modem IrCOMM pour Windows 2000 afin de prendre en charge la fonction infrarouge. Ce logiciel peut être téléchargé à partir du site Web de Microsoft.

<http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/security/q252795/default.asp>

3. INSTALLATION DE PC SUITE

1. Quittez l'ensemble des programmes Windows.
2. Désinstallez les versions précédentes de PC Suite 4.x ou PC Suite 5.x de votre PC.
3. Si vous envisagez d'utiliser un câble pour connecter votre PC à votre téléphone, vous devez installer les pilotes de câble DKU-5 avant d'installer Nokia PC Suite.
 - Le programme d'installation des pilotes se trouve dans le coffret du câble.
 - Exécutez le programme conformément aux instructions contenues dans le coffret.
 - Si vous utilisez Windows 98 ou Windows ME, redémarrez votre PC avant de continuer.
4. Si vous installez Nokia PC Suite à partir du **CD-ROM**, procédez comme suit :
 - Cliquez sur **Installer le logiciel** dans le menu principal du CD-ROM, puis cliquez sur **Nokia PC Suite 5.1**.

- 
5. Si vous installez Nokia PC Suite à partir des pages Web Nokia Product Support **Downloads**, procédez comme suit :
 - Cliquez sur **Nokia_PC_Suite_5.1.exe**.
 - Si vous acceptez les conditions de téléchargement, cliquez sur **Accept and download**.
 - Vous pouvez enregistrer le fichier sur un disque ou exécuter le programme à partir de son emplacement courant. Si vous avez enregistré le fichier sur un disque, placez-vous dans l'arborescence sur la lettre le représentant, puis cliquez sur **Nokia_PC_Suite_5.1.exe**. Si vous exécutez le programme à partir du réseau, passez à l'étape suivante.
 6. Sélectionnez la langue d'installation, puis cliquez sur **OK**. L'Assistant InstallShield démarre alors le programme d'installation.
 7. Suivez les instructions à l'écran et notez ce qui suit :
 - Acceptez l'accord de licence (**Licence agreement**) pour continuer.
 - Dans la fenêtre **Sélectionner fonctionnalités**, le programme d'installation vous invite à sélectionner les applications à installer : vous pouvez installer toutes les applications, ou uniquement celles que vous souhaitez.
 - Dans la fenêtre **Sélection d'une Méthode de Connexion**, sélectionnez une ou plusieurs méthodes de connexion : connexion par câble ou par infrarouge. Après la sélection des méthodes de connexion, le programme d'installation vous invite à connecter votre téléphone au PC en utilisant ces méthodes.
 8. Redémarrez le PC. L'installation se poursuit après le redémarrage.



Remarque : les pilotes de Nokia modem données seront installés automatiquement après.



Remarque : si vous utilisez Windows XP, vous devez mettre à jour le pilote infrarouge Nokia xxxx après avoir installé Nokia Modem Options. Les quatre chiffres « xxxx » correspondent au numéro de modèle de votre téléphone (téléphone Nokia 7210 par exemple).

Mise à jour du pilote infrarouge :

1. Connectez votre téléphone au PC (via IrDA).
2. Ouvrez le **Panneau de configuration** et sélectionnez **Options de modems et téléphonie**.
3. Dans **Options de modems et téléphonie**, sélectionnez l'onglet **Modems**. Sous l'onglet **Modems**, sélectionnez **Modem standard via liaison IR**, et cliquez sur **Propriétés**.
4. Dans la boîte de dialogue **Propriétés du modem standard via liaison IR**, sélectionnez l'onglet **Pilote**, puis **Mettre à jour le pilote**.
5. L'Assistant **Mise à jour du matériel** s'ouvre. Sélectionnez **Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés)**. Cliquez sur **Suivant**.
6. La boîte de dialogue suivante vous invite à choisir vos options de recherche et d'installation. Sélectionnez **Ne pas rechercher. Je vais choisir le pilote à installer**. Cliquez sur **Suivant**.
7. La boîte de dialogue suivante vous invite à sélectionner le modem que vous voulez installer. Sélectionnez **Nokia xxxx (IrDA)**. Cliquez sur **Suivant**.
8. Dans la boîte de dialogue suivante, cliquez sur **Continuer**.
9. Une fois l'installation achevée, cliquez sur **Terminer**. Le modem Nokia xxxx (IrDA) apparaît dans la liste des modems disponibles. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre **Options de modems et téléphonie**.

Le modem Nokia xxxx IrDA apparaît désormais dans la liste Modems Nokia installés dans l'applet Panneau de configuration de Nokia Modem Options.

4. DÉMARRAGE

4.1 DEMARRAGE D'UNE APPLICATION PC SUITE

Il existe deux façons d'ouvrir les applications PC Suite :

- A partir du menu Démarrer : cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Programmes** puis sur **Nokia PC Suite 5**, puis cliquez sur l'application de votre choix.
- A partir de **Nokia Phone Browser** : sélectionnez **Nokia Phone Browser** dans l'explorateur Windows et double-cliquez sur l'icône de l'application de votre choix dans la vue des dossiers.



Remarque : vous ne pouvez pas effectuer d'appels de données aussi longtemps que l'une des applications de Nokia PC Suite est active. De même, vous ne pouvez pas utiliser les applications de Nokia PC Suite lorsque vous effectuez des appels de données.

Lorsque vous effectuez un appel de données, assurez-vous qu'aucun type de connexion n'est sélectionné dans Nokia Connection Manager. À la prochaine utilisation de PC Suite, vous devrez donc resélectionner un type de connexion.

Lorsque Nokia PC Sync est en cours d'exécution, l'icône correspondante  apparaît dans la barre des tâches. Vous pouvez accéder aux commandes du menu Nokia PC Sync en cliquant sur cette icône avec le bouton droit de la souris.



Conseil : vous pouvez lancer automatiquement Nokia PC Sync au démarrage. Il vous suffit pour cela de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Nokia PC Sync sur la barre des tâches et de sélectionner **Activer au démarrage**.

4.2 CREATION D'UNE NOUVELLE TACHE DE SYNCHRONISATION

Pour créer une nouvelle tâche de synchronisation, cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Programmes**, puis sur **Nokia PC Suite 5** ; cliquez ensuite sur **Nouvelle synchronisation**.

4.3 CONNEXION DE VOTRE TELEPHONE A UN PC

Pour être en mesure de synchroniser des éléments d'agenda et de contacts entre votre téléphone et une application PC, de même que pour transférer des messages image, des sonneries et des paramètres WAP entre votre téléphone et un PC, vous devez connecter le téléphone au PC. Vous pouvez utiliser une connexion par câble ou une connexion infrarouge.

La connexion sera créée automatiquement si un téléphone est connecté au PC. Si plusieurs téléphones sont présents ou si vous souhaitez changer de type de connexion, reportez-vous aux instructions fournies dans l'aide en ligne de PC Suite pour l'utilisation des types de connexion.

4.4 UTILISATION DE NOKIA CONTENT COPIER

Nokia Content Copier vous permet de copier des données entre deux téléphones Nokia, de sauvegarder des données de votre téléphone Nokia sur un PC compatible et d'effacer des données du téléphone ;

Pour lancer Nokia Content Copier, cliquez sur **Démarrer**, pointez sur **Programmes**, sur **Nokia PC Suite 5**, puis cliquez sur **Nokia Content Copier**. Suivez les instructions à l'écran.



Nokia Content Copier supporte plusieurs téléphones Nokia. Le tableau ci-dessous indique les téléphones pris en charge et les types de connexion disponibles pour les différents modèles de téléphones :

Nokia 6250/Nokia 7110	Connexion infrarouge/Connexion par câble série DLR-3P
Nokia 8210/Nokia 8310/Nokia 8850/Nokia 8890	Connexion infrarouge
Nokia 6210/Nokia 6310/Nokia 6310i	Connexion Bluetooth /Connexion infrarouge/Connexion par câble série DLR-3P
Nokia 7210/Nokia 6610/Nokia 6100/Nokia 5100/Nokia 7250/Nokia 6800	Connexion infrarouge/Connexion par câble DKU-5

Pour plus d'informations sur la connexion de votre téléphone à un PC, reportez-vous au guide d'utilisation du téléphone.

4.5 UTILISATION DE NOKIA MODEM OPTIONS

4.5.1 Sélection de votre téléphone comme modem

Vous pouvez utiliser votre téléphone avec diverses applications de communication de données qui sont disponibles sur le marché. Lorsque vous configurez une application de données, vous devez sélectionner votre téléphone comme modem. En fonction de votre choix de connexion, câble ou infrarouge, vous pouvez sélectionner Nokia xxxx Cable ou Nokia xxxx IrDa comme modem. Les quatre chiffres « xxxx » correspondent au numéro de modèle de votre téléphone (téléphone Nokia 7210 par exemple).

4.5.2 Démarrage de Nokia Modem Options

Vous pouvez lancer Nokia Modem Options à partir du Panneau de configuration :

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
2. Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur **Nokia Modem Options**.

Vous pouvez modifier les paramètres d'appel de données, même si votre téléphone n'est pas connecté à l'ordinateur. Pour plus d'informations sur le paramétrage des options d'appel de données, veuillez consulter l'Aide Nokia Modem Options.



Remarque : la technologie GPRS autorise l'utilisation de téléphones mobiles pour l'envoi et la réception de données sur le réseau mobile. Pour utiliser les services GPRS, votre réseau doit prendre en charge la technologie GPRS (Service général de radiocommunication en mode paquet) et vous devez être abonné à ce service. La tarification des services GPRS peut être différente de celle des services de données GSM. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.



Remarque : pour utiliser les services de données à grande vitesse GSM, votre réseau doit prendre en charge la technologie HSCSD (Transfert de données à commutation de circuit à grande vitesse) et vous devez être abonné à ce service. Les services de données à grande vitesse GSM sont parfois plus chers que les services de données GSM standard. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

4.6 CHANGEMENT DE LANGUE

La sélection de la langue se fait dans le programme d'installation. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule langue ; celle-ci sera utilisée dans toutes les applications installées de PC Suite. Pour changer de langue, vous devez réexécuter le programme d'installation de PC Suite. Sélectionnez **Modifier** au début du programme d'installation, puis effectuez les différentes étapes habituelles de l'installation, en sélectionnant la nouvelle langue lorsque vous y êtes invité.

5. DESINSTALLATION DE PC SUITE

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Dans l'onglet Installation/Désinstallation, sélectionnez **Nokia PC Suite 5.1** dans la liste des logiciels pouvant être supprimés.
4. Cliquez sur **Ajouter/Supprimer**.
5. Dans l'écran d'installation de Nokia PC Suite, cliquez sur **Supprimer** puis sur **Suivant**.
6. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que les fichiers programmes soient supprimés.



Remarques importantes relatives à la sécurité

Toutes les instructions de sécurité figurant dans les guides d'utilisation du téléphone et de l'ordinateur s'appliquent également lorsque ce produit est utilisé pour le téléphone.

Pensez à faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes afin de les protéger contre toute perte ou altération éventuelle.

Pour débrancher le câble du téléphone, retirez-le en maintenant le connecteur.

N'orientez pas le faisceau infrarouge vers les yeux de quiconque et évitez qu'il n'interfère avec d'autres périphériques à infrarouge.