Kurzanleitung zu PC Suite for Nokia 6250

In diesem Dokument wird kurz beschrieben, wie Sie PC Suite for Nokia 6250 installieren und starten. Nähere Informationen über die Verwendung von PC Suite finden Sie in der Online-Hilfe der jeweiligen Anwendungen von PC Suite.

PC Suite for Nokia 6250 besteht aus vier Anwendungen:

- Nokia PC Sync ermöglicht es, Kontakt- und Kalendereinträge zwischen dem Mobiltelefon und dem auf dem PC installierten Personal Information Manager (PIM) zu synchronisieren.
- **Nokia PC Graphics** ist ein Grafikeditor, mit dem Sie Anrufergruppensymbole und Bildmitteilungen zeichnen und bearbeiten können.
- Nokia PC Composer ermöglicht es, neue Ruftöne für das Telefon zu erstellen.
- **Nokia PC Task Journal** ermöglicht es, Projektdaten in einer Datei zu speichern oder nach Microsoft Excel zu exportieren.

Systemanforderungen

Voraussetzungen zur Installation und Ausführung von Nokia PC Suite:

- Intel-kompatibler PC, auf dem Windows 95, Windows 98, Windows 2000 oder Windows NT 4.0 mit Service Pack 3 oder höher ausgeführt wird.
- DLR-3P-Verbindungskabel (als Zubehör erhältlich) oder PC mit Infrarotschnittstelle Hinweis: Die Infrarotverbindung ist nur für Windows 95/98 und Windows 2000 verfügbar.
- Mindestens 15 MB freier Festplattenspeicher.

PC Suite installieren

- 1. Wechseln Sie nach dem Herunterladen der Installationsdatei (PCSuite.exe) in das Verzeichnis, in dem sich die Datei befindet, und doppelklicken Sie darauf.
- 2. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Beachten Sie dabei Folgendes:
 - Im Fenster **Select Components** werden Sie vom Setup-Programm zur Auswahl der Anwendung aufgefordert, die Sie installieren möchten. Sie können die vier Anwendungen oder ein beliebige Auswahl davon installieren.
 - Wählen Sie im Fenster Language Selection die gewünschte Sprache für PC Suite.
 Sie können nur eine Sprache auswählen, diese wird in allen installierten
 Anwendungen von PC Suite verwendet.
 - Wählen Sie im Fenster Connection Method Selection die gewünschte Verbindungsmethode. Sie können eine Kabelverbindung, eine Infrarotverbindung (nur mit Windows 95/98/2000) oder beide Verbindungsarten auswählen. Nach der Auswahl der Verbindungmethode(n) werden Sie vom Setup-Programm aufgefordert,

das Telefon mit der oder den gewählten Verbindungsmethoden an den PC anzuschließen.

Einführung

Eine PC-Suite-Anwendung starten

Sie können PC-Suite-Anwendungen aus dem Menü **Start** aufrufen: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Programm** und **PC Suite for Nokia 6250**, und klicken Sie auf die gewünschte Anwendung.

Nokia PC Sync ist aktiv, wenn das Nokia PC Sync Symbol in der Taskleiste angezeigt wird. Durch Rechtsklicken auf dieses Symbol können Sie auf die Menübefehle von Nokia PC Sync zugreifen.

Tipp: Sie können Nokia PC Sync so konfigurieren, dass es automatisch beim Systemstart gestartet wird. Hierzu rechtsklicken Sie auf das Nokia PC Sync Symbol in der Taskleiste, und wählen Sie **Beim Start aktivieren**.

Neue Synchronisierungsaufgabe erstellen

Um eine neue Synchronisierungsaufgabe zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen dann nacheinander auf **Programme** und **PC Suite for Nokia 6250** und klicken danach auf **Neue Synchronisierung**.

Hinweis: Während eine Anwendung von Nokia PC Suite aktiv sind, können Sie mit dem Telefon keine Daten- oder Faxanrufe durchführen. Ebenso ist es während eines Daten- oder Faxanrufs nicht möglich, Anwendungen von Nokia PC Suite zu benutzen.

Telefon am PC anschließen

Um Kalender- und Kontakteinträge zwischen dem Telefon und der PC-Anwendung zu synchronisieren, Gruppensymbole zu übertragen oder Bildmitteilungen und Ruftöne zwischen Telefon und PC zu übertragen, muss das Telefon mit dem PC verbunden sein. Sie können hierzu wahlweise eine Infrarotverbindung (nur für Windows 95/98/2000 verfügbar) oder eine Kabelverbindung (mit dem als Zubehör erhältlichen DLR-3P-Kabel) verwenden. Wenn Sie im Setup-Programm beide Verbindungsmethoden ausgewählt haben, können Sie die gewünschte Verbindungsmethode auswählen. Die Auswahl wird in der jeweiligen PC-Suite-Anwendung vorgenommen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe der betreffenden PC-Suite-Anwendung.

Sprache auswählen

Die Sprachauswahl erfolgt im Setup-Programm. Sie können nur eine Sprache auswählen, diese wird in allen installierten Anwendungen von PC Suite verwendet. Um die Sprache zu wechseln, müssen Sie PC Suite neu installieren.

PC Suite deinstallieren

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf **Systemsteuerung**.
- 2. Doppelklicken Sie auf **Software**.

- 3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Installieren/Deinstallieren** aus der Liste der Software, die entfernt werden kann, den Eintrag **PC Suite for Nokia 6250** aus.
- 4. Klicken Sie auf Hinzufügen/Entfernen.
- 5. Klicken Sie in der Ansicht **Nokia PC Suite Setup** zuerst auf **Remove** und danach auf **Next**.
- 6. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, bis die Programmdateien gelöscht sind.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wenn dieses Produkt in Verbindung mit dem Telefon verwendet wird, sind alle Sicherheitshinweise in den Benutzerhandbüchern Ihres Telefons und Rechners zu beachten.

Legen Sie Sicherungskopien aller wichtigen Daten an, um sie vor möglichem Verlust und unerwünschter Änderung zu schützen.

Zeigen Sie mit dem Infrarot-Strahl nicht auf die Augen von Personen und vergewissern Sie sich, dass dieser nicht mit anderen Infrarot-Geräten in Konflikt gerät.

Ziehen Sie beim Lösen des Kabels vom Telefon am Stecker und nicht am Kabel.